wau

Katalogs izplatītājiem

SKAISTUMKOPŠANAS IERĪCES 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Skatīt masāžas līniju shēmu 196

PAPILDPIEDERUMI 197

RENGA 199

WAU

ĀDAS KOPŠANA 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

ĀDAS KOPŠANA 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



Terices



AI NEW - ACU ZONAS MASĀŽAS IERĪCE

Acu kontūru kopšana

Izlīdzina grumbas

Samazina pietūkumu un tumšos lokus

ĀDAS PROBLĒMAS: tumši loki zem acīm, sejas grumbas, pirmās novecošanās pazīmes, pietūkums, blāva āda, maisiņi zem acīm un krunciņas acu kaktiņos.

MATERIĀLI: ABS plastmasa.

SVARS: 94 g.

FUNKCIJAS:

EMS ir elektriskā muskuļu stimulācija. Strāva iekļūst dziļajos ādas slāņos līdz muskuļiem. Stimulējot muskuļu saraušanos, EMS palīdz nostiprināt ādu, veicina kolagēna un elastīna veidošanos, uzlabo ādas tvirtumu un elastību un mazina pietūkumu.

RF enerģija sasilda dziļo ādas slāni (dermu) līdz aptuveni 40-55 °C, veicinot kolagēna veidošanos un ādas elastību. Dažos gadījumos siltums var paātrināt tauku šūnu vielmaiņu, piemēram, dubultzoda zonā. Mājas ierīcēm ādas virsmas temperatūra drošai lietošanai parasti ir 38-45 °C.

Sarkanā LED gaisma veicina asinsriti, mazina iekaisumu, pietūkumu un sāpes un padara pigmenta plankumus gaišākus. Tā ir piemērota visiem ādas tipiem un iekļūst ādā dziļāk nekā pārējā gaisma. Tā iedarbojas uz fibroblastiem (šūnām, kas sintezē kolagēnu), veicinot ādas atjaunošanos un mazinot novecošanās pazīmes.

ĪPAŠĪBAS:
1. Uzlādes statīvs ļauj ērti glabāt un uzlādēt ierīci.
2. Vadība ar 1 pogu. Ierīci ieslēdz, pogu turot nospiestu, lai tā nejauši neieslēgtos pārvadāšanas laikā.
3. 2 režīmi: EMS + sarkanā LED gaisma; RF + sarkanā LED gaisma.
4. Indikators: sarkans - RF, zils - EMS.
5. Darba virsma atrodas īpašā leņķī, kas īpaši pielāgota darbam zonā ap acīm.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Ierīcei ir 2 darbības režīmi: "RF + sarkanā LED gaisma" un "EMS + sarkanā LED gaisma" režīmā. Režīma izvēle tiek veikta, nospiežot slēdzi. Sarkanais indikators ir RF + sarkanā LED gaisma. Blue - EMS režīms + sarkanā LED gaisma.
3. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
4. Ierīce ir aprīkota ar automātisku izslēgšanas funkciju (pēc 10 minūtēm nepārtrauktas lietošanas).

KĀ LIETOT:

RF REŽĪMS + RED LED gaisma
1. Nospiediet un turiet pogu, lai ieslēgtu ierīci, pēc tam atlasiet RF + sarkano LED gaismas režīmu (sarkanā indikators).
2. Pēc tam, kad tiek uzklāts vadītas masāžas gels, pieskarieties ādai ar ierīces darba virsmu un sāciet masāžu, lēnām pārvietojoties gar masāžas līnijām gar acs iekšējo virsmu un stariem no acs ārējā stūra. Ir nepieciešams ik pēc 2 minūtēm veikt acu izmaiņas. Piezīme.: Radioviļņi, ko rada ierīces ādas dermas. Lūdzu, pārvietojiet ierīces darba virsmu lietošanas laikā. Nemazgājiet uz vienas ādas zonas, lai izvairītos no apdegumiem. Ierīce nodrošina īpašu skaņas signālu, kas atgādina, ka jūs ik pēc 10 sekundēm pārvietojat ierīci.

EMS MODE + RED LED gaisma
1. Nospiediet un turiet pogu, lai ieslēgtu ierīci, pēc tam atlasiet EMS + sarkano LED gaismu (zils indikators).
2. Pēc tam, kad tiek uzklāts vadītas masāžas gels, pieskarieties ādai ar ierīces darba virsmu un sāciet masāžu, lēnām pārvietojoties gar masāžas līnijām gar krūšu kaula vai uzacu loku no acs iekšpuses uz ārpusi. Ir nepieciešams ik pēc 2 minūtēm veikt acu izmaiņas.

ĀRSTĒŠANAS BIEŽUMS UN ILGUMS:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	1. NEDĒĻA	2. NEDĒĻA	3. NEDĒĻA	4. NEDĒĻA	PĒC TAM
PIETŪKUMS UN TUMŠIE LOKI ZEM ACĪM	Vakarā pirms gulētiešanas. EMS: 5-7 min. (3-3,5 min. katrai acij). RF: 5-7 min. (3-3,5 min. katrai acij). Katru otro dienu.	Vakarā pirms gulētiešanas. EMS: 5-7 min. (3-3,5 min. katrai acij). RF: 5-7 min. (3-3,5 min. katrai acij). Katru otro dienu.	1 nedēļas pārtraukums (vismaz 5 dienas).	Atkārtojiet.	2 nedēļu kurss. 1 nedēļu pārtraukums. Atkārtojiet 2 nedēļu kursu. Turpiniet šo ciklu.
SAUSA / ATSLĀBUSI ĀDA	Rīts. RF: 7 min (3,5 min uz aci). EMS: 2-3 min (1,5 min uz aci). Reizi 3 dienās.	No rīta. RF: 7 min (3,5 min uz aci), reizi 3 dienās. EMS: 2-3 min (1,5 min uz aci), ne vairāk kā 3 reizes nedēļā.	Rīts. RF: 7 min (3,5 min uz aci), katru dienu. EMS: 2-3 min (1,5 min uz aci). Režīmus var izmantot atsevišķi. Ne vairāk kā 3 reizes nedēļā.	1 nedēļas pārtraukums.	Atkārtojiet 4 nedēļu kursu 2 mēnešu laikā. Veikt 1 mēneša pārtraukumu. Atkārtojiet 4 nedēļu kursu 2 mēnešu laikā.

Kontrindikācijas:
1. Ja Jums ir medicīniska kodifikācija, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.
2. Nelietojiet ierīci, ja esat jutīgs pret gaismu.
3. Nelietojiet ierīci, ja ādā ir plaisas vai atvērtas brūces, ir ādas slimība vai smaga akne, saules apdegums vai ādas infekcija.
4. Nelietojiet ierīci uz acs augšējās vai apakšējās daļas, acs ābola vai gļotādas membrānas.
5. Neizmantojiet ierīci uz moliem, kārpām, ieaugušiem matiem vai ādas.
6. Nedaliet ierīci ar citiem cilvēkiem, jo tas var izraisīt krustenisku infekciju ar baktērijām un bīstamu infekciju attīstību.

BRĪDINĀJUMI:
1. Neslapiniet uzlādes kabeli. Nejauciet ierīci ūdenī.
2. Neuzlādējiet ierīci vietās, kur pastāv risks iegūt mitru, piemēram, vannas istabā, dušā vai pie baseina.
3. Nemetiet ierīci ugunī.
4. Ierīce jāuzlādē tikai ar uzlādes kabeli, kas ir iekļauts.
5. Lai izvairītos no traumām, pārtrauciet lietot ierīci, ja piederumi vai uzlādes kabelis ir bojāts.
6. Ja uzlādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, tas jāaizstāj ar sākotnējo kabeli.
7. Uzlādējiet ierīci pilnīgi vismaz reizi 2 mēnešos, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.
8. Šī ierīce nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, kā arī personām ar ierobežotām fiziskās, garīgās vai garīgās spējas, vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām. Šīs ierīces izmantošana ir iespējama tikai uzraudzībā.
9. Nelietojiet ierīci, ja tā ir vizuāli bojāta.Nemēģiniet to izjaukt vai labot pats, tas var izraisīt nopietnus ievainojumus acīm vai ādai, kā arī izraisīt elektrisko triecienu un nāvi.

10. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim saskaņā ar šo instrukciju.
11. Ieteicams uzlādēt, lietot un uzglabāt ierīci 5-35 °C temperatūrā.
12. Nelietojiet ierīci, ja pēdējo 2 nedēļu laikā esat veicis kosmētiskas procedūras (piemēram, ķīmisko vai mehānisko pīlingu, lāzera slīpēšanu, frakcionētu lāzeru ārstēšanu, mezoterapiju, pildīšanas procedūras vai citas sejas sculpting procedūras).

KASTĪTE: (1) masieris, (2) uzlādes atbalsts, (3) USB-C kabelis uzlādei, (4) uzglabāšanas soma, (5) mugursoma, (6) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 2 h

DARBĪBAS LAIKS: 40 min

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min

RF FREKVENCE: 1MHz

EMS FREKVENCE: 20 kHz

EMS STRĀVA: 166 mA

SARKANĀS LED GAISMAS VIĻŅA GARUMS: 630 nm

VIĻŅA FORMA: divfāziska taisnstūra viļņu forma

ŪDENSIZTURĪBA: IPX4



AKARI - ACU ZONAS MASĀŽAS IERĪCE

Lifta acu kontūra

Samazina grumbas

Samazina pietūkumu

Spilgti tumši apļi

Bažas: sejas grumbas (“kroņa kājas”) palielinās ap acīm, plakstiņu ādas elastības un elastības zudums, tumšs aplis, rīta pietūkums, pietūkums (“maisi” zem acīm), muskuļu spriedze un acu nogurums pēc ilgstošas darba aiz ekrāna.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, PC plastmasa, cinka sakausējums (elektrodi).

SVARS: 137 g (ierīce), 82 g (uzlādes bāze).

FUNKCIJAS:

RF - Pacelšana (40-43 °C) - attīra ādas dziļos slāņus un viegli silda audus līdz 40-43 °C, lai esošās kolagēna šķiedras uzreiz tiktu samazinātas, un fibroblasti sāk aktīvi ražot jaunu kolagēna un elastīna. Tā rezultātā āda ap acīm ir uzreiz savilkta un sablīvēta, un ar regulāru lietošanu sejas grumbas tiek izlīdzinātas.

EMS (ELEKTROMIOSTIMULĀCIJA) - EMS iedarbojas uz periorālās zonas ar zemas stiprības impulsiem (7.52-8.56 mA), izraisot ritmisku acs apļveida muskuļu relaksāciju un relaksāciju. Tas stiprina acs muskulatūru, paceļ acs ārējos stūris un atgriež ādu ap acu toni un elastību.

Fototerapija (LED) ir metode dažādu garumu gaismas viļņiem, kas nonāk noteiktā ādas dziļumā un uzsūcas šūnās, izraisot dabiskus iekaisuma procesus.

Sarkanā gaisma (620-630 nm) veicina ādas atjaunošanos un palīdz acu zonai atgūt svaigu izskatu un dabisku mirdzumu.

Dzeltenā gaisma (587-592 nm) nomierina jutīgu ādu, veicina limfas atteci un palīdz mazināt šķidruma uzkrāšanos. Samazinās pietūkums, tumšie loki zem acīm kļūst gaišāki un ādas tekstūra izlīdzinās.

Dzesēšanas režīms (15 ± 5 ° C) - izraisa tūlītēju virsmas asinsvadu un poru sašaurināšanos, nodrošinot ātru drenāžu un atsvaidzinošu efektu. Aukstums mazina rīta pietūkumu, pietūkumu un „maisus” zem acīm, kā arī nomierina ādu.

VIBRĀCIJA (11000 apgr./min) - nodrošina maigu mikromasāžu, kas mazina spazmas un spriedzi orbicularis oculi muskulī pēc datora darba vai lasīšanas. Procedūra aktivizē asinsriti un limfas drenāžu, uzlabojot ādas elastību ādas kopšanas līdzekļiem.

ĪPAŠĪBAS:
1. 3 EMS intensitātes līmeņi ļauj izvēlēties individuālu aprūpes programmu, pamatojoties uz ādas jutīgumu.
2. Atmiņas funkcija: Ierīce automātiski saglabā pēdējo atlasīto EMS intensitātes līmeni un režīmu.
3. 3 pašreizējie režīmi, kuros dažādas iedarbības metodes papildina un pastiprina viens otru, lai iegūtu pamanāmu efektu.
4. Viedais taimeris uzrauga precīzu procedūras laiku un automātiski izslēdz ierīci, novēršot ādas pārslodzi un pārkaršanu.
5. 5 tehnoloģijas: RF pacelšanas, EMS stimulācija, dzesēšana, vibrācijas masāža un LED gaismas (sarkanā un dzeltenā) tiek apvienotas vienā kompaktā ierīcē, lai atrisinātu visas periorbitālās zonas problēmas.
6. Uzlādes bāze nodrošina ne tikai estētisku uzglabāšanu uz tualetes galda, bet arī ērtu bezvadu uzlādi.
7. Vienkārša un intuitīva kontrole: tikai 2 pogas, kas atbilst ērti zem pirksta.
8. Sauļošanās lakas: pilnīgi gluda virsma higiēniskai un maigai slīdēšanai, nekaitējot ādai.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. ieslēgšana/izslēgšana: Nospiediet barošanas pogu 1,5 sekundes (ieslēgšana tiks apstiprināta ar īsu pīkstienu). Pēc noklusējuma ierīce sākas 1. režīmā.
2. režīms pārslēgšana: īsi nospiediet barošanas pogu cikliskai izvēlei:
Režīms 1: RF + EMS + Sarkanā LED gaismas režīms 2: EMS + Vibrācija (LEDs off) režīms 3: EMS + Dzesēšana + Dzeltena LED gaisma
3. EMS intensitātes regulēšana: īsi nospiediet vadības pogu
Intensitātes līmeņa izvēlei:
Vājš (1. līmenis) - labās puses segments. Vidējs (2. līmenis) - labās un apakšējās puses segmenti. Spēcīgs (3. līmenis) - kreisās puses, labās puses un apakšējās puses segmenti pogas spīd.

KĀ LIETOT:
1. Jutīguma tests (obligāts pirms pirmās lietošanas):
Uzklājiet vadošu gelu uz priekšpuses iekšpuses un novietojiet pret to izslēdzošās ierīces apstrādes virsmu.
2. Ieslēdziet ierīci un veiciet 10 minūšu procedūru 1. režīmā. Ja jūtat stipru dedzināšanu, pārtrauciet testu. Novērtējiet ādu pēc 6 stundām. Ja nav apsārtuma un niezes, ierīce ir piemērota. Pirms procedūras notīriet seju un ādu ap acīm. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās lietojat.
3. Gela lietošana: profesionāli uzklājiet īpašu saskares gela galviņu vai ūdens bāzes seruma uz vietas ap acīm. Produkts nedrīkst saturēt eļļas un skābes (AHA, BHA, PHA, retinols, augsta C vitamīna koncentrācija).

4. Masāžas veikšana: ieslēdziet masieri, izvēlieties režīmu un sāciet to nevainojami izpildīt uz masāžas līnijām:
• Augšējo plakstiņu: no iekšējā stūra uz ārējo, stingri virzās gar līniju orbītas kaulu zem uzacīm.
• Apakšējā plakstiņa: vienmērīgi no acs iekšējā stūra uz ārējo orbītas kaulu.
Deniņi: viegli masējiet ar apļveida kustībām. Svarīgi: procedūras laikā pastāvīgi pārvietojiet ierīci. Neturiet to vienā vietā, lai nepieļautu pārkaršanu un apdegumus. Procedūra nedrīkst pārsniegt 10 minūtes.
5. laka: Uzklājiet savu parasto acu krēmu. Tīriet ierīci ar mitru, bez pūtītēm.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS
NO Rīta PUFFiness / pietūkums / tumši apļi	RĪTA	3. režīms: EMS + dzesēšana + dzeltenā LED gaisma (pret pietūkumu un ādas mirdzumam). Ilgums: 3 minūtes.	3-4 reizes nedēļā
IZTEIKSMES LĪNIJAS / KĻŪST / KĻŪST PAR ACELID FIRMNESS	VĒSTURE	1. režīms: "RF + EMS + Sarkanā LED gaisma" (Anti-novecošanās lifts) Ilgums: līdz 10 minūtēm	3-4 reizes nedēļā
MUSKUĻU STIPRUMS UN ACU NOVĒROJUMS	Vakarā vai pēc vajadzības	2. režīms: "EMS + Vibrācija" (Relaksācija un limfas drenāža) Ilgums: līdz 10 minūtēm	Pēc vajadzības parasti 3-4 reizes nedēļā.

Kontrindikācijas:
1. Ir aizliegts lietot tieši uz acs ābola, augšējā un apakšējā mobilajā plakstiņā, mutes, deguna vai dzimumorgānu gļotādas.
2. Sirds slimība, elektrokardiostimulators vai cita implantēta elektroniska medicīnas ierīce.
3. metāla implantu, tapu, zelta pavedienu klātbūtne tieši apstrādes zonā.
4. Nesenās acs operācijas vai medicīniskās procedūras periorbitālajā zonā.
5. Brūces, nobrāzumi, plaisas, ekzēma, dermatīts, smaga akne, apdegumi (tostarp saules apdegumi) vai infekcija procedūras zonā.
6. Alerģija pret metālu vai reakcija uz elektrisko iedarbību, traucēta ādas jutība pret temperatūru vai pieskārienu.
7. vairogdziedzera slimības (ierīce ir aizliegts izmantot tieši uz vairogdziedzera) vai ņemot hormonālās zāles tās ārstēšanai.
8. Grūtniecība (lietojiet tikai pēc konsultēšanās ar ārstu).
9. Terapijas, reimatisma, kuperozes (telangiectasia) periods - uzmanīgi jālieto.

10. Personas, kas jaunākas par 12 gadiem (lietošana atļauta tikai pieaugušo uzraudzībā).
11. Nelietot, ja pēc kosmētiskās procedūras notiek aktīvas dziedināšanas stadijas (pīlingi, lāzera slīpēšana, mezoterapija, pildvielas pēdējo divu nedēļu laikā).
12. Ja jums ir zobu implanti, breketes vai metāla protēzes sejas zonā, uzraugiet, kā jūs jūtaties. Pārtrauciet ārstēšanu, ja jūtaties diskomfortu vai metālisku garšu mutē.

DROŠĪBAS PASĀKUMI UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI:
1. Mitruma aizsardzība: Turiet uzlādes kabeli, pamatni un kontaktus pilnīgi sausu. Nenovietojiet tos ūdenī un neuzlādējiet ierīci mitrā vidē (vannas istabā). Ierīcei ir mitruma aizsardzības klase IPX22 (aizsardzība pret vertikāliem pilieniem), bet stingri aizliegts to mazgāt zem krāna.
2. Elektriskā drošība: Ir aizliegts izmantot masieri, vienlaikus uzlādējot. Nepārtrauktas bāzes pieslēguma laiks tīklam uzlādes laikā nedrīkst pārsniegt 24 stundas.
3. Uzmanīga tīrīšana: Tīrīt ierīci tikai tad, kad tā ir izslēgta. Aizliegts izmantot metāla sūkļus, abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus šķidrumus (alkoholu, destilātus, atšķaidītājus, acetonu).
4. Ir aizliegts žāvēt ierīci ar aukstumu karstā režīmā.
5. Uzglabāšana: Uzglabāt sausā, vēsā vietā istabas temperatūrā, izvairoties no saules gaismas. Ilgtermiņa uzglabāšanai bez lietošanas, uzlādējiet ierīci vismaz reizi 3 mēnešos, lai izvairītos no akumulatora darbības traucējumiem.
6. Nemetiet ierīci ugunī, izvairieties no kritieniem un fiziskiem triecieniem.

KASTĪTE: (1) AKARI masieris, (2) uzlādes bāze, (3) C tipa uzlādes kabelis, (4) uzglabāšanas soma, (5) lietošanas instrukcija, (6) mugursoma.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

IZMĒRI (A × P × DZ): ierīce - 155×26×28 mm, uzlādes bāze - 62×55×59 mm

BAROŠANAS AVOTS: litija polimēru akumulators

AKUMULATORA IETILPĪBA: 1000 mAh

NOMINĀLAIS DARBA SPRIEGUMS: 3,7 V

NOMINĀLAIS BAROŠANAS SPRIEGUMS: 5 V

JAUDA: 11 W

VIEDAIS TAIMERIS: RF + EMS + Sarkanā LED gaisma - 10 minūtes EMS + Vibrācija - 10 minūtes EMS + Dzesēšana + Dzeltena LED gaisma - 3 minūtes

UZLĀDES LAIKS: ≤ 3 h

MAKSIMĀLAIS DARBĪBAS LAIKS PĒC PILNAS UZLĀDES: ≥ 40 min

EMS INTENSITĀTE:
1 līmenis - 7.52 mA 2 līmenis - 7.92 mA 3 līmenis - 8.56 mA

IRADĀCIJAS INTENSITĀTE:
Sarkana LED gaisma - 24.22 mW/cm2 Dzeltena LED gaisma - 14.47 mW/cm2

VIBRĀCIJAS ĀTRUMS: 11000 revolūcijas minūtē

DZESĒŠANAS TEMPERATŪRA: 15+/-5 °C

ŪDENSIZTURĪBA: IPX22



ATAMA - GALVAS ĀDAS MASĀŽAS IERĪCE MATU AUGŠANAS VEICINĀŠANAI

Palielina matu saknes

Matu augša-na

Matu blīvums

Uzlabo matu kvalitāti

Mērķi iekaisums

BAŽAS: matu izkrišana, plāni mati, sausi un bojāti mati, galvas ādas slimības.

MATERIĀLI: plastmasa.

SVARS: 213,5 g.

FUNKCIJAS:

EMS - elektrostimulācija, izmantojot zemas frekvences strāvas, kas iekļūst dziļi audos un izraisa muskuļu un asinsvadu paplašināšanos, asins un limfas plūsmas uzlabošanu, stimulē procesus un skābekļa uzturu galvas ādā. Tā rezultātā tiek attīrītas poras, tiek attīrītas „guļošas" matu folikulas, tiek uzsākta jaunu matu augšanas process, uzlabojas matu kvalitāte. Var atzīmēt arī EMS kā tauku dziedzeru darbības normalizēšanās, kas noved pie matu tauku samazināšanās, ādas niezes samazināšanās.

Vibrācija - uz galvas ir daudz nervu galu, to vibrācija ar vibrācijas masāžu samazinās stresu. Vibrācija arī veicina asinsriti un vielmaiņas procesus, tāpēc šūnas saņem vairāk barības vielu un skābekļa, kā rezultātā matu folikuli darbojas aktīvāk, matu augšana tiek traucēta.

Fototerapija (sarkanā un zilā LED gaisma). Diodes izstaro noteikta viļņa garuma gaismu, kas iekļūst dziļi ādā un aktivizē enerģijas procesus šūnās. Sarkanā LED gaisma (630 un 650 nm) atkal aktivizē matu folikulus aktīvās augšanas fāzes beigās. Zilā LED gaisma (460 nm) iedarbojas epidermā: iznīcina baktērijas, mazina iekaisumu un kavē pūtīšu veidošanos galvas ādā.

ĪPAŠĪBAS:
1. Masāža ķemmes formā ar ērtu rokturi. Jums būs ērti masēt sevi uz ilgu laiku.
2. ATAMA ierīcei ir ūdens pretestības līmenis IPX6, tas ir ērti rūpēties par to pēc lietošanas - noskalojiet ierīci zem ūdens plūsmas pēc lietošanas.

3. Īpaši silikona masāžas spilveni: mīksti un viegli noņemami, pagriezt 360 grādus, nodrošinot ērtu masāžu, pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
4. 3 režīmi ar individuālu iestatījumu: EMS (elektromiostimulācija), LED (fototerapija), vibrācijas. Jūs varat apvienot režīmus pēc vēlēšanās, pilnībā izslēgt jebkuru no tiem, izvēlēties vēlamo intensitāti pašreizējo, gaismas, vibrācijas veidu.
5. Skaidra kontrole: katrs režīms atbilst atsevišķai pogai uz ierīces roktura. Masāžas laikā jūs varēsiet pārslēgt režīmus, nenovēršoties no procesa.
6. 2 efektīvākā gaismas fototerapija, kas parādīta LED režīmā. Sarkanā LED gaismas režīms ir pārstāvēta ar sarkano LED gaismu ar viļņa garumu 630 nm (diodes atrodas gar ķemmes perimetru) un zema līmeņa lāzera gaismu ar viļņa garumu 650 nm (diodes atrodas masāžas virsmas centrā). Šīs spraugas novērš matu izkrišanu. Zilā LED gaismas režīms ar viļņa garumu 460 nm (diodes atrodas tikai gar ķemmes perimetru, diodes masāžas centra centrā neiedegas zilā krāsā) tiek izmantots galvas ādas novecošanas apstākļu ārstēšanai.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Režīmu noteikšana
• Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (barošana/EMS). Turot nospiestu 1,2 sekundes, ierīce ieslēdzas (atskan 1 signāls), ieslēdzas 1. EMS līmenis un iedegas 1 indikatora lampiņa. Īsi nospiežot, ieslēdzas 2. EMS līmenis un iedegas 2 lampiņas. Vēlreiz īsi nospiežot, ieslēdzas 3. līmenis un iedegas 3 lampiņas. Nospiežot vēlreiz, EMS izslēdzas un vienlaikus mirgo trīs lampiņas. Turot darbojošās ierīces pogu nospiestu 1,2 sekundes, atskan 2 signāli un ierīce izslēdzas.
Viļņu poga (Vibrācijas vadība) Pirmajā īsajā presē ir pastāvīgs vibrācijas režīms. Otrais ir vibrācijas impulsa režīms. Trešais izslēdz vibrācijas režīmu. Pārslēgšanās režīmiem ir pievienots īss skaņas signāls.
Saules poga (gaismas vadība) Pirmajā īsajā presē ir lāzera terapijas režīms (sarkanā LED gaisma). Pēc otrās preses krāsa mainīsies uz zilu. Trešais nospiež LED režīmu. Pārslēgšanās režīmi ir savienoti ar īsu skaņas signālu.
3. Pēc 10 minūšu nepārtrauktas lietošanas ierīce automātiski izslēdzas, nepārejot gaidstāves režīmā.

KĀ LIETOT:

MASĀŽAS GALVA KRĀSA:

1. Pārvietoties apļveida kustības pulksteņrādītāja virzienā vainaga zonā.
2. Vienas zonas masāža aizņem 1-2 minūtes.

LAI VEICĒTU CITU GALVENĀ DAĻU MASĀŽU:

1. Pārvietoties virzienā matu augšanu no sejas uz muguras galvas, it kā ķemmējot matus.
2. Jūs varat arī spirāli vai zigzagu.
3. Visas kustības vienā jomā atkārtojas 3-5 reizes.
4. Ieteicamais kopējais masāžas ilgums ir 10-15 minūtes.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
TAUKAINA GALVAS ĀDA	No rīta pēc mazgāšanas, uz mitriem matiem	EMS: līmenis 1 - 5 min; līmenis 2 - 3 min; līmenis 3 (max) - 2 min. Izmantojiet visus trīs līmeņus secībā, pakāpeniski palielinot. LED: zilā LED gaisma - 5 min; sarkanā LED gaisma - 2 min. Izmantojiet režīmus šajā secībā, nevis vienlaicīgi.	1-2 nedēļas: 3 reizes nedēļā. 3. nedēļa: 5 reizes nedēļā. 4. nedēļa: pārtraukums.	2 mēneši. Veikt 1 mēneša pārtraukumu, pēc tam atkārtot 2 mēnešu kursu. Minimālā kopējā programma: 6 mēneši. Divi kursi gadā.

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	PIRMĀS 10 DIENAS	NĀKAMĀS 10 DIENAS	NĀKAMIE 2-3 MĒNEŠI	NĀKAMAIS MĒNESIS	PĒC TAM
MATU IZKRIŠANA / RETINĀŠANĀS	Vibrācija: 10 min. Pēc izvēles pirms procedūras uzklājiet barojošu serumu. Sarkanā LED gaisma: 5 min. Izmantojiet režīmus šādā secībā un neieslēdziet tos vienlaikus. Atkārtojiet katru dienu.	Vibrācija: 10 min. Pēc izvēles pirms procedūras uzklājiet barojošu serumu. Sarkanā LED gaisma: 5 min. Lietojiet režīmus šādā secībā, nevis vienlaikus. Katru otro dienu.	Vibrācija: 10 min. Pēc izvēles pirms procedūras uzklājiet barojošu serumu. EMS zemā vai vidējā intensitātē: 2-5 min. Sarkanā LED gaisma: 7 min. Lietojiet režīmus šādā secībā, nevis vienlaikus. 3-4 reizes nedēļā.	Pārtraukums.	Atkārtojiet programmu 10-10-3 5-6 mēnešus. Ievērojiet 1 mēneša pārtraukumu. Uzturošā kopšana: 1 mēnesis lietošanas, pēc tam 3 mēnešu pārtraukums.

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
DANDRUFF / FLAKING (bez galvas ādas slimības)	Jebkurā dienas laikā, pēc mazgāšanas, uz mitriem matiem	LED: zila LED gaisma - 3 min; sarkana LED gaisma - 7 min. Vibrācija: 3 min. Lietošana šajā secībā, nevis vienlaicīgi. Atsevišķi, neatkarīgi no matu mazgāšanas: EMS, vidēja līmeņa - 3-4 min.	LED: katru dienu. Vibrācija: 3 reizes nedēļā. EMS: 2 reizes nedēļā.	LED un vibrācija: 4 nedēļas, tad 1 nedēļas pārtraukums. Atkārtojiet 1 mēnesi. Turpmāka atkārtošana nav nepieciešama, jo kursu turpina, līdz problēma ir novērsta. EMS: 4 nedēļas, tad 1 nedēļas pārtraukums. Atkārtojiet 1 mēnesi.

Kontrindikācijas:
Lietošana piesardzīgi:
• cilvēki alkohola atkarības stāvoklī, laktācijas laikā un laktācijas laikā;
• telangiektāzes klātbūtnē;
• pagaidu pildījuma vai zobu ārstēšanas laikā;
• Alerģija pret metālu.
• paaugstināta temperatūra un hipertensija;
• plastmasas operāciju klātbūtnē uz galvas ādas, ādas un niezes iekaisums.

BRĪDINĀJUMI:
1. Nelietojiet tuvumā vietas ar metāla protēzēm (acu āboli, iekšējās auss, kaulu un locītavu jomās).
2. Aizliegts lietot vēnās vai olnīcās, kā arī tromboflebīta vai asinsreces problēmu klātbūtnē.
3. Izvairieties no fiziskas iedarbības.
4. Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu.
5. Ir aizliegts izjaukt, uzturēt un uzlabot produktu.
6. Lūdzu, turiet ierīci sausā un tīrā vietā.
7. Neuzglabājiet ierīci vietās ar augstu / zemu apkārtējās vides temperatūru, kā arī pie atvērtā uguns avotiem.
8. Noņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas pēc uzlādes pabeigšanas.
9. Turiet ierīci prom no bērniem.

KASTĪTE: (1) masieris, (2) uzglabāšanas maisiņš, (3) salvete,
4. USB-C kabelis uzlādei, 5) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 3 h

DARBĪBAS LAIKS: 2 h

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min

REŽĪMI:
1. EMS - 1 līmenis 31 mA, 2 līmenis 43 mA, 3 līmenis 78 mA
2. Fototerapija - sarkanā LED gaisma (viļņa garums 630 nm), lāzera gaisma (viļņa garums 650 nm), zilā LED gaisma (viļņa garums 460 nm)
3. Vibrācija - 6500 revolūcijas minūtē

EMS FREKVENCE: 9,51 kHz

VIĻŅA FORMA: divfāzu ultraskaņas viļņu forma

ŪDENSIZTURĪBA: IPX6



ELAX 2.0 - RELAKSĒJOŠA ACU MASĀŽAS MASKA

Atvieglo acu nogurumu

Samazina galvassāpes

Palīdz ar bezmiegu

Atpūšanās

Problēmu loks: vispārējs nogurums un nogurums acīm, galvassāpes, galvassāpes, grūtības aizmigt, ilgstošs darbs pie datora.

MATERIĀLI: Modāls, Lycra.

SVARS: 111 g.

FUNKCIJAS:
Siltums - uzlabo asinsriti, noņem spriedzi no acīm. Vibrācija - efektīvi atslābina muskuļus ap acīm, palīdz atjaunot normālu limfas plūsmu un izvadi, palīdz novērst vispārējo nogurumu un acu spriedzi. Aukstā komprese - ļauj atbrīvoties no pietūkums ap acīm un kauliem, sašaurināt asinsvadus. Iedarbība uz aukstu samazina asins plūsmu un veicina liekā šķidruma izvadīšanu. 3D maska nespiež uz acīm un skropstām, nodrošina stingru fit uz sejas un aizsargā pret gaismas iekļūšanu, kas ļauj izmantot ierīci kā miega masku.

ĪPAŠĪBAS:
1. 4 lietošanas gadījumi (sildīšana, vibrācija, apkure + vibrācija, aukstā kompresora skrūvgriezis).
2. Maska ir viegla, ja to izmanto, tā nespiež uz acīm.
3. 3 apkures līmeņi, lai izvēlētos ērtu temperatūru un 3 vibrācijas līmeņus, lai noteiktu optimālo masāžas spēku.
4. Maskai ir anatomiska 3D forma, ar acu un acu atstarpi degunam un tiltam, lai nodrošinātu maksimālu komfortu.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Savienojiet vadības paneli ar masku. Piezīme: uzlādes indikators iedegas balts, kad savienojums starp masku un vadības paneli ir vājš.
2. Ar ilgu nospiediet (2 sekundes) uz vibrācijas slēdzi vai temperatūras pogu, ieslēdziet masieri. Gaismas indikators uzlādes līmenis iedegsies.
3. Vibrācijas režīms un apkures režīms darbojas neatkarīgi viens no otra. Izvēlieties vajadzīgo režīmu.
4. Vibrācijas režīmam ir 3 vibrācijas līmeņi. Masāža sākas ar zemu vibrācijas līmeni, izstarojot 1 skaņas signālu. Pārslēdzot 2 skaņas signālus, tas nozīmē 2 vibrācijas līmeni, 3 signālus - 3 līmeni.

5. Apsildes režīmā ir 3 temperatūras līmeņi. Masāža sākas ar zemu siltuma līmeni, izstarojot 1 pīkstienu. Pārslēdzot līmeņus, 2 virzienrādītāji nozīmē vidējo apkures līmeni, un 3 virzienrādītāji norāda maksimālo siltuma līmeni.
6. Masāžai ir viedais taimeris, ierīce izslēdzas pēc 15 minūtēm. Vibrācijas un apkures režīmi darbojas neatkarīgi viens no otra, to viedais taimeris darbojas atsevišķi katram režīmam. Kad vibrācijas līmenis vai temperatūra ir ieslēgta, viedais taimeris nesākas atkal.
7. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vibrācijas vai apkures režīmā un turiet 2 sekundes.

KĀ LIETOT:
1. Savienojiet vadības paneli ar masku.
2. Uzlieciet masku pār acīm, ieslēdziet to.
3. Ieslēgt vibrāciju/sildīšanu vai abus uzreiz.
4. Pielāgot temperatūras un apkures līmeni.
5. Izbaudiet masāžu 15 minūtes.
6. Ja vēlaties izmantot aukstu kompresi, ievietojiet ieliktni ledusskapī 10 minūtes iepriekš. Ielieciet to maskā, neietverot ierīci.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
Ir atļauts lietot katru dienu.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

Kontrindikācijas:
1. Cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret termisko iedarbību uz ādu, cilvēkiem ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un cieš no aukstuma, jākonsultējas ar ārstu pirms ierīces lietošanas.
2. Nav ieteicams lietot ierīci:
klātbūtnē baktericīda, smaga aneirisma, akūtu aneirismu, visu veidu aneirisma, ādas infekcijas, jo ierīces izmantošana var izraisīt aneirismu;
cilvēki, kuri paši nespēj izteikt savu gribu vai izmantot produktu;
• bērniem līdz 14 gadu vecumam.
3. pārtrauc lietot zāles, ja rodas vemšana, krampji vai citas fiziskas reakcijas.

BRĪDINĀJUMI:
1. Uzglabāt produktu nepieejamā vietā bērniem un zīdaiņiem.
2. Produkts ir paredzēts personām, kas vecākas par 12 gadiem.
3. Turiet vadības paneli, uzlādes kabeli un uzlādes savienotāju sausu.
4. Nesmidzināt ķīmiskos šķidrumus, piemēram, smaržas un dezodorantus uz maskas virsmas.
5. Nelieciet, velciet vai sasiet acu masku un uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
6. Ja ir acu slimība, alerģija vai akūta reakcija uz karstām kompresēm, pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu.


KASTĪTE: (1) maska, (2) aukstā kompresora kompresors, (3) USB C tipa uzlādes kabelis, (4) uzglabāšanas maisiņš, (5) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:
UZGLABĀŠANAS LAIKS: 1 stunda

DARBĪBAS LAIKS: 75 minūtes augsta temperatūra 60 minūtes vidējā temperatūrā 45 minūtes zemā temperatūrā

VIEDAIS TAIMERIS: 15 min
VIBRĀCIJAS ĀTRUMS: Zems līmenis - 3000 apgriezienu minūtē • Vidējais līmenis - 4000 apgriezienu minūtē • Augsts līmenis - 5000 apgriezienu minūtē

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI: • Zema temperatūra - 40-45 °C • Vidējā temperatūra - 45-50 °C • Augsta temperatūra - 50-55 °C



EMI - SILIKONA BIRSTĪTE SEJAS TĪRĪŠANAI UN MASĀŽAI

Attīra ādu

Nostiprinoša iedarbība

Samazina pietūkumu

Uzlabo sarežģītību

Problēmu loks: aizsērējusi, paplašinājusi poras, augsts zemādas tauku līmenis, pietūkums.

MATERIĀLI: silikona.

SVARS: 97 g.

FUNKCIJAS:
Masāža darbojas uz augstas frekvences (skaņas) vibrācijas principa, kuras jaudu var pielāgot neatkarīgi. Skaņas vilnis (augstfrekvences vibrācijas) izraisa ātru saru oscilāciju, kas padara slaucīšanas kustības. Tādējādi suka attīra sejas ādu, jo uzkrātais efekts saskaņo toni un attīra poras.

Vibrācija, kā arī sānu ar rievotām sejām, ļauj mīkstai masāžai, asins cirkulācijai, nelielu grumbu izlīdzināšanai.

Siltais režīms ļauj atvērt poras un dziļi attīrīt ādu. Turklāt siltuma iedarbība aktivizē asinsriti, paātrina vielmaiņas procesus ādā un veicina noderīgu kosmētikas sastāvdaļu uzsūkšanos.

ĪPAŠĪBAS:
1. Ierīces unikālā forma pirksta un elastīgas, liektas galvas veidā ļaus jums rūpīgi, efektīvi un brīvi notīrīt visas sejas zonas un grims.
2. Birste ir izgatavota no pārtikas silikona, un tīrīšana ar to būs maiga un piemērota pat visjutīgākajai ādai.
3. Magnētiskās indukcijas uzlādes bāze uz sūkšanas krūzītes ļaus ērti novietot masāžas suku uz spoguļa vai uz sienas jūsu vannas istabā, vienkāršot ierīces uzglabāšanas un uzlādes procesu.
4. 8 regulējami vibrācijas līmeņi.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Ar garu nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ieslēdziet ierīci.
2. Birstei ir 2 režīmi: nepārtraukta vibrācijas režīms ar apkures un viļņu vibrācijas režīmu. Pirmajā ieslēdzot, automātiski tiek iedarbināts kontrolētais vibrācijas režīms ar apkuri.

3. Nepārtrauktā vibrācijas režīmā ar apkuri ir pieejami 8 vibrācijas līmeņi. Pielāgojiet vibrācijas līmeni ar ātrumu līdz / uz leju pogām.
4. Lai pārslēgtos uz viļņu vibrācijas režīmu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
5. Atkārtota nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ierīce tiks izslēgta.
6. Birstei ir atmiņas funkcija: kad atkārtoti iespējota, ierīce sāks izmantot pēdējo režīmu.

KĀ LIETOT:

PAMATTĪRĪŠANAI
1. Mitriniet seju ar ūdeni.
2. Uzklājiet mazgāšanas līdzekli uz sukas.
3. Ļaujiet ierīcei nepārtrauktas vibrācijas režīmā ar apkuri.
4. Formas putas ar suku, noliecot to pret rokas plaukstu.
5. Novietojiet birstes galvu uz sejas, masējiet to tīrīšanai. Pārvietoties no apakšas (no zoda) uz augšu (uz matu augšanas līniju uz apakšas) gar masāžas līnijām.
6. Pēc pabeigšanas noņemiet kosmētikas atlikumus no sejas un sukas ar ūdeni.

T-ZONAS TĪRĪŠANAI
1. Mitriniet seju ar ūdeni.
2. Uzklājiet mazgāšanas līdzekli uz sukas.
3. Ļauj ierīcei viļņu vibrācijas režīmā.
4. Formas putas ar suku, noliecot to pret rokas plaukstu.
5. Novietojiet birstes galvu uz sejas, masāžas T zonas zonas zonas. Pārvietojiet no apakšas (no zoda) līdz matu augšanas līnijai uz apakšas) gar masāžas līnijām.
6. Pēc pabeigšanas noņemiet kosmētikas atlikumus no sejas un sukas ar ūdeni.

Masāžai
1. Uzklājiet savu kosmētikas produktu, piemēram, krēmu / serumu / gelu (tas ir svarīgi, lai ņemtu mitrinātāju) uz sejas.
2. Ieslēdziet ierīci, izvēlieties sev ērtu režīmu.
3. Ar otu reverso pusi masējiet seju, pārvietojoties no apakšas (no zoda) līdz matu līnijai uz augšu) gar masāžas līnijām.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
AKNE / IEKAISUMS	Vēlams no rīta	Viļņu vibrācijas: 5 min. Nelietojiet apkuri.	Katru dienu	Pastāvīgi
SAUSA ĀDA / TONUSA ZUDUMS	No rīta	Nepārtraukta vibrācija ar sildīšanu: 3-5 min., tikai vaigiem un zodam. Viļņveida vibrācija: 3-5 min. Abus režīmus var lietot vienā procedūrā, bet nepārtrauktu vibrāciju ar sildīšanu lietojiet tikai katru otro dienu. Nelietojiet abus režīmus katru dienu.	Nepārtraukta vibrācija ar sildīšanu: katru otro dienu. Viļņveida vibrācija: katru dienu.	Pastāvīgi

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
MELNIE PUNKTI (bez iekaisuma)	Jebkurā diennakts laikā	Nepārtraukta vibrācija ar sildīšanu: 5-7 min. T zona: piere, deguns un zods.	Katru dienu	Pastāvīgi
MASĀŽA AR SILDĪŠANU (bez iekaisuma)	Jebkurā diennakts laikā	Nepārtraukta vibrācija ar sildīšanu: 5-7 min.	2-3 reizes nedēļā	Pastāvīgi

Kontrindikācijas:
1. Nelietojiet ierīci ar smagu ādas pietūkumu uzreiz pēc operācijas, ar saules apdegumu vai ādas bojājumiem.
2. Nav ieteicams lietot ierīci personām ar smagu iekaisumu vai pietūkumu ap acīm.
3. Neizmantojiet ierīci ar viegli šķīstošu tīrīšanas līdzekli vai silikona bāzes krēmiem, produktu ar abrazīviem (skrubjiem) vai pīlinga līdzekļiem.
4. Individuāla birstes lietošana ir ieteicama.

BRĪDINĀJUMI:
1. Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, noņemiet pulksteni, brilles, viltus skropstas, kontaktlēcas.
2. Ja ierīce ir bojāta, nelietojiet to.
3. Nelietojiet ierīci pārāk ilgi uz tās pašas ādas zonas.
4. Turiet ierīci prom no augstas temperatūras.
5. Nepārtrauciet ierīci pilnībā ūdenī.

KASTĪTE: (1) suka, (2) uzlādes bāze, (3) DC-USB uzlādes kabelis, (4) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 5 h

DARBĪBAS LAIKS: 60 min

VIEDAIS TAIMERIS: 5 min

SILDĪŠANAS TEMPERATŪRA: 55 ± 5 °C

VIBRĀCIJA: 7500 apgriezienu minūtē

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7



HAZUMI LIGHT - PERKUSIJAS MASĀŽAS IERĪCE

Atbrīvo muskuļu spriedzi

Uzlabo asinsriti

Uzlabo muskuļu tonusu

Pretcelulīta efekts

Bažas: sāpes, spriedze un muskuļu nogurums pēc intensīvas fiziskās aktivitātes.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, gumija.

SVARS: 230 g.

FUNKCIJAS:
Perkusijas masieris rada šoku posterous vibrāciju - ātru īsu impulsu, kuras biežums un intensitāte ir atkarīga no izvēlētā ātruma. Viļņi no vibrācijas trieciena spēka ietekmē nonāk vairāku ķermeņa mīksto audu dziļumā. Perkusijas impulsi “atpūsties” muskuļus, pietvīkums limfas un asins recekļu veidošanās, nojauktu muskuļus, mazināt sāpes, samazināt spriedzi, palielināt šīs ķermeņa daļas kustības diapazonu un nodrošināt maigu muskuļu pulsu. Tā rezultātā muskuļi un asinsvadus tiek laboti ātrāk.

ĪPAŠĪBAS:
1. HAZUMI Light - Tas ir viegls mini masieris ar kompaktākiem izmēriem nekā HAZUMI, kas padara masāžas procesu vēl ērtāku.
2. 4 sprauslas komplektā visu muskuļu grupu izpētei.
3. 5 intensitātes līmeņi izvēlēties ērtāko ātrumu insultu, pielāgojot to uz dažādām muskuļu grupām, dažādiem sprauslas.
4. Smart taimeris (10 minūtes) ļauj atpūsties masāžas laikā, ierīce automātiski izslēdzas pēc procedūras laika beigām.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Pārliecinieties, ka ierīce ir uzlādēta.
2. Instalējiet masāžas galviņu, kas nepieciešama ierīcē.
3. Ar ilgi nospiediet barošanas pogu, sākt ierīci.
4. Pēc masāžas pistoles aktivizēšanas automātiski nosaka 1 intensitātes līmeni.
5. Lai pārslēgtu intensitātes līmeni, īsi nospiediet pogu. Kopumā ierīce nodrošina 5 ātrumus. Sākumā 1 indikators deg, ar katru nākamo intensitātes līmeņa pieaugumu, vēl viens indikators iedegas, pie 5 ātrumiem visi 5 rādītāji deg.

6. Lai izslēgtu masieri, nospiediet un turiet barošanas pogu.

KĀ LIETOT:
1. Instalēt 1 no 4 sprauslas atkarībā no tā, kura ķermeņa zonā vēlaties strādāt.
• Apaļa galva ir ieteicams izmantot lielu grupu muskuļu, gurnu, teļa muskuļu, sēžamvietu un vēdera masāžai.
• U formas galvu izmanto plecu, priekšgala, mugurkaula masāžai.
• Konusveida galva (bultiņa) ir paredzēta dziļai cīpslu, pēdu, plaukstu, roku, sprūda punktu masāžai.
Plakanu galvu izmanto, lai masētu visu ķermeni, atslābinātu un atjaunotu mīkstos audus un jutīgas muskuļu grupas.
2. Ar īsu nospiežot uz barošanas pogas, iestatiet 1 no 5 intensitātes līmeņiem.
1. līmenis: Šis ātrums palīdzēs iesildīt muskuļus masāžas sākumā, ko izmanto muskuļu aktivizēšanai.
• 2. līmenis. Intensitāte, kurā sākas dziļa un nepieejama muskuļu un fasādi izpēte (muskuļu membrāna, kas nodrošina mūsu kustību).
• 3. līmenis. Vibrācija šīs frekvences uzlabo muskuļu tonusu, mobilitāti un elastību muskuļu audos.Pastiprināti un saspīlēti muskuļi atgriežas pie spējas slēgt, būt labā formā un strādāt pareizi.
• 4. līmenis. Šis iedarbības līmenis mazina spriedzi un sāpes muskuļos un fasādē, atslābina asinsriti un piesātinā audus ar skābekli.
• 5. līmenis. 3000 apgriezienu minūtē intensitāte ļauj akūtam spiedienam, darbojas smagu muskuļu sasprindzinājumu un spazmas. Masāžas ķirurgi neiesaka izmantot ierīci ar maksimālo ātrumu.
Augsts ekspozīcijas līmenis ir piemērots lietotājiem ar attīstītiem muskuļiem - profesionāliem svarcēlājiem, bodybuilders un powerlifters.
3. Uzklājiet masāžas pistoli uz ķermeņa. Sakārtojiet masku tā, lai sprausla nedaudz pieskartos ādai virs muskuļu.
4. Pielāgojiet spiedienu un spēku, ar kuru ierīci uzklājat uz ķermeņa. Nav ieteicams nospiest vai īpaši pastāvīgi nospiest masku uz ķermeņa.
5. Lēnām vadīt sprauslu gar ķermeni / muskuļu virzienā uz augšu uz leju, sāpīgos punktos jūs varat nedaudz ilgāk.
6. Iedarbības laiks vienā zonā ir atkarīgs no tā, kādu efektu vēlaties sasniegt. Lai mazinātu spriedzi un nogādātu muskuļus tonusā, pietiek ar 15-60 sekundēm, lai noņemtu punktu klipu uz tā, jums vajadzētu apstāties 30 sekundes.
7. Kopējais masāžas laiks ir 10 minūtes, pēc tam masieris automātiski apstāsies.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
Ir atļauts lietot katru dienu.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

Kontrindikācijas:
1. Ir aizliegts izmantot masāžas pistoli uz kakla priekšējās un sānu virsmas (ir risks, ka var tikt apdraudēta katarakta).
2. Ir aizliegts izmantot masieri uz sejas, galvas un sirds.
3. Nav ieteicams izmantot masieri iekaisuma procesiem, kaulu lūzumiem, muskuļu plīsumiem, krampjiem.

BRĪDINĀJUMI:
1. Nelietojiet ierīci mitrā vidē.
2. Nelietojiet produktu, ja lietojat vannu vai dušu.

KASTĪTE: (1) perkusijas masieris, (2) U formas galva, (3) apaļa galva,
4. konusveida galva, 5) plakana galva, 6) USB-C uzlādes kabelis,
7. mežģīnes, 8) uzglabāšanas soma, 9) instrukciju.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:
Uzlādes laiks: 2 stundas Darba laiks: atkarīgs no spiediena un līmeņa, kādā strādājat
• 1 līmenis līdz 4 stundām
Līmenis no 5 līdz 2,5 stundām Smart Timer: 10 minūtes
VIBRĀCIJAS ĀTRUMS:
• 1. līmenis - 1800 apgriezienu minūtē
2. līmenis - 2100 revolūcija minūtē
• 3. līmenis - 2400 revolūcijas minūtē
4. līmenis - 2700 revolūcija minūtē
• 5. - 3000 apgriezienu minūtē



HIGE - KOMPAKTS ELEKTRISKAIS SKUVEKLIS

Bārdas kopšana | Tīra skūšanās | Noņem nevēlamus matus

Bažas: Pārmērīga sejas tūska.

MATERIĀLI: metāls.

SVARS: 140 g.

FUNKCIJAS:
AUGSTS - Tas ir rotējošais skuveklis, kas ir 2 skuveklis galvas. Galva ir disks ar caurumiem, zem kuriem lāpstiņas līst. Tās vada elektriskā motors. Kad skuveklis, mati iekrīt caurumos, kur asmeņi, līst zem rievām ar augstu apgriezienu skaitu no 2600 līdz 2900 vibrācijas minūtē, pilnībā sagriež sarus. Šāda veida skuveklis tiek uzskatīts par visefektīvāko, bet var izraisīt jutīgu ādu.

ĪPAŠĪBAS:
1. Kompakts - elektriskais skuveklis sver tikai 140 g un tam ir optimāli izmēri 66x52x28 mm.
2. Nav nepieciešams savienot skuvekli ar ligzdu. HIGE - Tas ir akumulatora skuveklis. No viena lādiņa jūs varat izmantot skuvekli autonomi līdz 55 minūtēm.
3. IPX7 mitruma aizsardzības līmenis, pateicoties kuram HIGE var izmantot gan sausai, gan mitrai mitrināšanai.
4. AUGSTS ir aprīkots ar 2 peldošām galvām. Tie atkārto sejas kontūru, pārvietojoties, virziet asmeņus pareizajā leņķī un palīdzēs efektīvāk tikt galā ar nepieejamām vietām.
5. Horizontālā displeja klātbūtne, ar kuru skuvekļa vadība būs vienkārša un patīkama:
Displejs parāda lietošanas laiku, uzlādes līmeni, darbības režīmu, kā arī bloķēšanas statusu.
6. Ir bloķēšanas funkcija. jūs būsiet pārliecināts, ka skuveklis neieslēdzas bagāžas / somas / kabatas.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Razor ierīces aktivizēšana tiek aktivizēta ar īsu nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pēc nospiežot pogu, visi rādītāji displeja gaismā tiek mainīti no augšas uz augšu. Pēc 0,2 sekundēm visi rādītāji tiek vienlaicīgi izdzēsti, displejs parādīs tikai atlikušo laiku no pašreizējā akumulatora līmeņa. Piemēram: 58 minūtes pa kreisi.
2. Ierīce nodrošina 2 darbības režīmi: zema ātruma režīmā un ātrgaitas režīmā. Lai pārslēgtu režīmu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz 1 sekundi. Pārslēdzoties no zema ātruma uz lielu ātrumu

Ātruma indikators parādīsies displejā (pa kreisi no displeja). Pārejot no liela ātruma uz zemu rādītāju, tiek izslēgta. Ierīcei ir atmiņas funkcija: ieslēdzot, tā darbosies ar ātrumu, kurā jūs pēdējo reizi esat pabeidzis to izmantot.
3. Īss spiediens uz ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ierīces darbības laikā tiks likts uz pauzes. Šajā gadījumā displejs parādīs ierīces darbības laiku pašreizējā lietošanas sesijā. Piemēram: tiek izmantotas 15 sekundes.
4. Izslēdziet ierīci Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk nekā 1 sekundi.
5. Aizsardzība pret nejaušu ieslēgšanos: ceļojuma bloķētājs neļauj skuveklim ieslēgties bagāžā, ja nejauši nospiež pogu. Lai bloķētu, turiet izslēgta skuvekļa ieslēgšanas pogu 3 sekundes. Ekrānā secīgi parādās 1-2-3, apakšējā labajā stūrī slēdzenes ikona mirgo 3 reizes, un ierīce izslēdzas un tiek bloķēta. Lai atbloķētu, turiet pogu 3 sekundes. Ekrānā secīgi parādās 3-2-1, ikona mirgo 3 reizes, un ierīce sāk darboties ar pēdējo izmantoto ātrumu. Bloķētu ierīci var uzlādēt. Pēc uzlādes bloķēšana tiek atcelta.

KĀ LIETOT:
1. Ļauj ierīcei ar īsu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Lēnām apļveida kustības ar vidēju spiedienu pārvietojas uz sejas matu augšanas jomās (sauss nieze tiek uzskatīta par efektīvāku).
3. Par berzi grūti sasniedzamās vietās, piemēram, uz žokļa, kakla un šķelšanās zonā, ieteicams pāriet pret virzienu matu augšanu.
4. Pēc procedūras pabeigšanas izslēdziet ierīci un notīriet.
5. Neliels kairinājums uz ādas pirmajās lietošanas reizēs tiek uzskatīts par normālu.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
Ieteicams lietot skuvekli regulāri (vismaz 3 reizes nedēļā) 3 nedēļas, lai āda pēc iespējas ātrāk pielāgotos ierīces lietošanai.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Asmeņu komplekta lietošanas termiņš ir 2 gadi, tomēr, lai izvairītos no asmeņu kvalitātes samazināšanās, mēs iesakām tos mainīt ik pēc 6 mēnešiem.

Kontrindikācijas:
Nelietojiet elektrisko skuvekli uz bojātas vai laminētas ādas, vietās ar atvērtām brūcēm.

BRĪDINĀJUMI:
1. Nepareiza lietošana var sabojāt skūšanās galvu. Nespiediet pārāk grūti uz skuvekļa. Šis skuveklis ir paredzēts tikai sejas skavošanai. Nelietojiet to uz galvas matiem vai citām ķermeņa daļām.

2. Pirms lietošanas pārbaudiet skuvekļa galvas integritāti:
Ja tas ir bojāts, nelietojiet ierīci.
3. Neizjauciet akumulatoru, lai nomainītu akumulatoru. Nemainiet vai neremontējiet produktu pats.
4. Nevelciet uzlādes kabeli, savienojot / atvienojot uzlādes kabeli no adaptera. Lai izvairītos no uzlādes kabeļa bojājumiem, neiesaiņojiet to ap produktu.
5. Neatstājiet ierīci ilgu laiku. Maksimālais uzlādes laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Lai izvairītos no traumām, uzlādējot šo produktu, turiet to prom no ūdens avotiem.
6. Produkta iekšpusē ir akumulators, lūdzu, nemetiet ierīci ugunī, neuzlādējiet, nelietojiet un neuzglabājiet augstā temperatūrā. Lūdzu, uzlādējiet, izmantojiet un uzglabājiet skuvekli temperatūrā no 5°C līdz 35°C.
7. Neievietojiet svešķermeņus produktā.
8. skuveklis ir paredzēts vienas personas personīgai lietošanai.
9. Ja jūs ceļojat ar skuvekli, pārliecinieties, ka transportēšanas laikā tiek aktivizēts bloķēšanas režīms.
10. Produkta lietošana personām, kurām nav pilnīgas tiesībspējas, notiek uzraudzībā.

KASTĪTE: 1) elektriskais skuveklis, 2) USB-C kabelis uzlādei, 3) instrukcija,
4. eļļas pudele asmeņu eļļošanai, 5) birste ierīces tīrīšanai,
6. ādas uzglabāšanas gadījums.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 66 min

DARBĪBAS LAIKS: 60 min

VIEDAIS TAIMERIS: Nē

ASMEŅU ROTĀCIJAS ĀTRUMS: Zems - 2600 ± 200 apgriezienu minūtē • augsts - 2900 ± 200 apgriezienu minūtē

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7



HIGE PRO - TRIMMERIS „6 VIENĀ“

Mājas matu un bārdas kopšana

Noņem nevēlamu sejas un ķermeņa matu

BAŽAS: Pielāgojiet matu garumu, nevēlamus matus.

MATERIĀLI: metāls, nerūsējošais tērauds, plastmasa.

SVARS: 200 g.

FUNKCIJAS:
HIGE Pro - Tā ir universāla pašaprūpes ierīce. Sakarā ar 6 sprauslu klātbūtni komplektā, tas viegli tiek galā ar jebkāda veida sēnīti un sēnīti. Galvenais darba princips ir tāds, ka matus sagriež nevis ar vienu asmeni, bet ar divu elementu mijiedarbību: statisko (zemāko) asmeni un mobilo (augstāko) asmeni. Apakšējais asmenis ir nekustīgs un nemanāmi piestiprināts pie ādas. Tās zobi tieši un “uztver” matus, turot tos slīpā stāvoklī. Augšējais asmenis ir savienots ar sēnīti motoru, kas padara ātru kustību pa kreisi pa kreisi uz apakšējā asmeņa virsmas. Tātad asu augšējo asmeni sagriež matus, nospiežot to uz asu apakšējo malu.

ĪPAŠĪBAS:
1. klātbūtne 6 sprauslas dažāda veida skūšanās.
2. 4 ķemmes sprauslas klātbūtne, lai pielāgotu skursteni garumu.
3. Ērts statīvs ierīcei un visiem galvenajiem sprauslas.
4. Profesionāli asmeņi ar rotācijas ātrumu 7000 apgriezienu minūtē.
5. Mitruma aizsardzības līmenis - IPX6 (iekārtu var izmantot uz mitras ādas).
6. Nav nepieciešams savienot skuvekli ar ligzdu. HIGE Pro - Tas ir akumulatora skuveklis. Akumulatora darbības laiks ir 200 minūtes, kas nodrošina ilgstošu lietošanu bez pastāvīgas uzlādes.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kad ierīce ir ieslēgta, displeja līnija pārvietojas vienmērīgi un pēc tam pastāvīgi sadedzina.
2. Sprauslu maiņa
• Ierīcei ir magnētiskais mehānisms metāla sprauslas piestiprināšanai. Lai noteiktu sprauslas uz ierīces korpusa, to nogādā uz piestiprināšanas vietu, pēc kuras magnēti to fiksēs. Lai noņemtu sprauslu, velciet to uz augšu un atdaliet to no ierīces korpusa.

• Krējuma sprauslas tiek izmantotas uz augšu no standarta sprauslas, lai pielāgotu matu garumu. Lai tos uzstādītu, pirms ķemmes augšējās daļas jums ir nepieciešams āķis, un pēc tam nospiediet uz apakšējās daļas, lai tas atrodas tuvu metāla sprauslas virsmai. Lai noņemtu ķemmes sprauslu, velciet mēli, kas atrodas tās apakšējā daļā. Piezīme. Pirms sprauslas nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. No sprauslas maiņas turiet skuvekļa korpusu ar rokām prom no ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, lai nejauši ieslēgtu ierīci.

KĀ LIETOT:
Komplektā ar ierīci ir 6 sprauslas dažādām vajadzībām:
1. Matu griešana (par to, 2 sprauslas ir piemērotas):
Standarta matu lakas uzgalis un ķermeņa matu lakas uzgalis. Ja pirmo reizi izmantojat trimmeri, sāciet ar maksimālo garuma sprauslu (12 mm). Ieslēdziet ierīci un uzklājiet uzgali uz ādas. Lēnām pavelciet uzgali pār matiem. Atkārtojiet kustības dažādos virzienos pēc vajadzības. Piezīme.: ja rīcineļļas laikā uz skursteni pārklāj matus, izslēdziet ierīci un notīriet sprauslu.
2. Skūšanās bārda / ūsas Novietojiet ierīces sprauslu bārdas / ūsu līnijas malā un viegli nolaidiet to uz ādas. Kustības dažādos virzienos apgriezt vēlamos apgabalus sejas un kakla. Piezīme.: ja jūs rotā bārdas / ūsu malas, veiciet malu uz galvas muguras utt. Lai izveidotu ķemmēšanas sprauslu, varat arī izmantot īpašu sprauslu bārdas un ūsu malu veidošanai.
3. Skūšanās ar acu sprauslu Skūšanās Turiet ierīci tā, lai sprausla nedaudz pieskaras jūsu sejai 45 grādu leņķī. Vingrinājums ar īsiem pieskārieniem. Izstiepiet ādu ar savu brīvo roku. Tas palīdzēs matiem piecelties taisni, kas atvieglos skūšanos. Piezīme: šis sprauslas tika izstrādāta, lai skūtu atsevišķas zonas ap bārdu / ūsu. Tas nav paredzēts pilnīgai skūšanai.
4. Skūšanās ar sprauslu matu griešanai degunā un ausīs Pēc sprauslas ievietošanas uzmanīgi ievietojiet to ausī vai nostrilā. Ievietojiet un noņemiet ierīci no auss vai nostrila. Skūšanās laikā pagrieziet sprauslu. Piezīme. Neievietojiet sprauslu pārāk dziļi ausī vai nostrilā (ne vairāk kā 6 mm).
5. Skūšanās ar skaitlisku sprauslu Šī sprausla tiek izmantota, lai samazinātu līnijas un modeļus. Pēc uzstādīšanas sprauslu, novietojiet to vietā, kur jūs izklāstījāt sākumu modeli, ieslēdziet skuvekli un sāciet veidot modeli. Nenovietojiet pārāk daudz spiediena uz sprauslas. Piezīme: Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet iepriekš sagatavotu trafaretu.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
Ir atļauts lietot katru dienu.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

BRĪDINĀJUMI:
1. Nekad neatstājiet ierīci uzlādē bez uzraudzības.
2. Turiet uzlādes kabeli prom no siltuma avotiem.
3. Neļaujiet ūdenim ievadīt uzlādes kabeli.
4. Neievietojiet un nenoņemiet kontaktdakšu no ligzdas ar mitrām rokām.
5. Nelietojiet bojātu uzlādes kabeli.
6. Uzlādēt, izmantot un uzglabāt ierīci temperatūrā no 15 °C līdz 35 °C.
7. Tīrīšanas laikā vienmēr izslēdziet ierīci.
8. Uzglabāt produktu vietā, kas nav pieejama bērniem.

KASTĪTE: (1) oportūnists, (2) standarta matu griešanas sprausla,
3. vārpstas uzgali uz ķermeņa, 4) neto sprauslas uzgalis tīrai vārpstai,
5. bārdas un ūsu sprausla, 6) deguna un ausu matu sprausla,
7) uzgalis rakstu skūšanai, 8) 4 ķemmes uzgaļi (3/6/9/12 mm), 9) USB-C uzlādes kabelis, 10) eļļas pudelīte, 11) tīrīšanas birstīte, 12) statīvs, 13) ķemme.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 2 h

DARBĪBAS LAIKS: 200 min

VIEDAIS TAIMERIS: Nē

ASMEŅU ROTĀCIJAS ĀTRUMS: 7000 revolūcijas minūtē

ŪDENSIZTURĪBA: IPX6



KARU - DAUDZFUNKCIONĀLA MATU VEIDOŠANAS IERĪCE

Ātra žāvēšana | Efektīvs stils | Frizz kontrole

BAŽAS: mitriem matiem, neformāls stils pēc dabīgas matu žāvēšanas, pārmērīga pūkainība un matu elektrifikācija.

MATERIĀLI: Alumīnija sakausējums, plastmasa.

SVARS: 318 g.

FUNKCIJAS:

3 Gaisa plūsmas ātrums un 4 temperatūras līmeņi ļauj jums izvēlēties jums ērtu žāvēšanas režīmu. Aukstā gaisa režīms palīdzēs viegli noteikt ieklāšanu.

Ar četriem PIEDERUMI maigu žāvēšanas, izlīdzināšanas matu, radot apjomu un cirtas, jūs varat sasniegt profesionālu stilu mājās katru dienu.

COANDA efekts ļaus jums viegli izveidot unikālus attēlus, nekaitējot matiem un nevajadzīgām kustībām, pati virkne tiks novirzīta uz stilu.

Jonizācijas funkcija piesātinā gaisu ar negatīviem joniem, kas ļauj noņemt statisko elektrību.

ĪPAŠĪBAS:
1. Power styler KARU - 1200 vati. Stilu ar šo jaudas līmeni var uzskatīt par profesionālu. Šis tehniskais rādītājs ļaus jums žāvēt matus ar spēcīgāku gaisa plūsmu, un apkure notiks ātrāk.
2. Bezšuvju motors (BLDC) samazina troksni un vibrāciju.
3. Coanda efekts ir brīnumains fenomens, kas rada vortex plūsmas, kas piesaista un vērpjot matus uz sprauslas. KARU Styler izmanto unikālu patentētu tehnoloģiju, lai reproducētu Coanda efektu. Sprauslas daļas nav liektas un nav krusto viens otru, kas ļauj vienmērīgi izplatīt šķipsnu gar sprauslas, kas nozīmē, ka visi mati būs vienlīdz jutīgi pret siltuma apstrādi, čokurošanās un saglabāt norādīto formu uz ilgu laiku.
4. Par matu stilu abās galvas pusēs, ir nepieciešams tikai 1 sprausla. Gan sprausla cirtas, gan sprausla izlīdzināšanai mati ir aprīkoti ar iebūvētu gaisa plūsmas slēdzi. Jums nav nepieciešams mainīt sprauslu, vienkārši mainīt plūsmas virzienu, lai tas jums ir nepieciešams, lai ieslēgtu augšējo galu sprauslas virzienā, kurā vēlaties virzīt gaisa plūsmu.

5. temperatūras kontrole. Karu Styler apkures elements ir aprīkots ar NTC temperatūras sensoru - tas nozīmē, ka tad, kad temperatūra pārsniedz 80 °C un izejas vai gaisa ieplūdes atveres ir bloķētas, apkures līmenis tiks automātiski samazināts par 35%. Kad temperatūra samazinās līdz vismaz 73 °C, apkures elements atgriezīsies standarta darbības režīmā. Šī tehnoloģija pasargās matus no pārkaršanas un pārkaršanas.
6. KARU stilam ir jonu funkcija (jonus ražo jonu ģenerators). Tā ir viņa, kas sasniegs matu gludumu, noņems pūkainumu un elektrifikāciju.
7. Ierīcei ir atmiņas funkcija, t.i., ieslēdzot, stils sāks darboties tajā pašā režīmā, kurā jūs pabeidzāt tās izmantošanu iepriekšējā laikā.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Uzstādīšana / noņemšana no sprauslas uz ierīces, viegli ievietojiet to slotos, kas atrodas ligzdas uzstādīšanai sprauslas, un nedaudz pagrieziet pulksteņa rādītāju pirms noklikšķināšanas. Lai noņemtu sprauslu, velciet pogu uz leju ierīces aizmugurē un, turot pogu apakšējā stāvoklī, izņemiet sprauslu, nedaudz pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītājam.
2. Ļaujiet ierīcei noteikt sprauslu, kas jums nepieciešams uz ierīces korpusa, pievienojiet stilu ligzdai un pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz augšējo pozīciju. Ierīcei ir atmiņas funkcija, t.i., ieslēdzot, stils sāks darboties tajā pašā režīmā, kurā jūs pabeidzāt tā izmantošanu iepriekšējā laikā.
3. Gaisa plūsmas kalibrēšanas izvēle
Ierīce nodrošina 3 ātruma režīmus:
Zems ātrums (zilais indikators): 75000 ± 5000 apgr./min;
Vidējais ātrums (gaiši zaļš rādītājs): 85000 ± 5000 apgr./min;
Ātrgaitas (gaiši zaļš indikators): 105000 ± 5000 apgr./min. Režīmi tiek pārslēgti, nospiežot gaisa plūsmas ātruma izvēles pogu. Pēc noklusējuma ierīce sāks darboties zemā ātruma režīmā. Bloķētā gaisa ātruma maiņas režīmu secība: zema -> augsta -> vidēja -> zema -> zema.
4. Temperatūras izvēle
Ierīce nodrošina 4 temperatūras režīmus:
Augsta temperatūra (sarkanais rādītājs): 95 °C ± 10 °C;
Vidējā temperatūra (dzeltens rādītājs): 80 °C ± 10 °C;
Zema temperatūra (zaļais rādītājs): 60 °C ± 10 °C;
• Aukstā gaisa (indikators iet ārā): 25 °C ± 10 °C. Modi tiek pārslēgti, nospiežot temperatūras izvēles pogu. Pēc noklusējuma ierīce sāks darboties zemā temperatūras režīmā. Pārslēgšanās temperatūras režīms: zema temperatūra -> vidējā temperatūra -> augsta temperatūra -> zema temperatūra -> auksts gaiss.
5. Matu veidošanas beigās izslēdziet ierīci, pārvietojot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz apakšējo pozīciju. Pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā atdzesēta, pēc tam noņemiet sprauslu un noņemiet kontaktdakšu no ligzdas.

KĀ LIETOT:
Komplektā ar ierīci ir 4 sprauslas:

Izmanto iepriekš žāvēšanai pirms ieklāšanas, turpmākai matu veidošanai nav nepieciešams pilnībā nožūt, tie paliek nedaudz mitrs. Lai aizsargātu matus no bojājumiem, apsildot, uzklājiet termisko aizsardzības līdzekli, pēc tam žāvējiet matus parastā veidā, novirzot gaisa plūsmu no matu saknēm uz padomiem.

NASADKA BASHING tiek izmantots, lai izveidotu sakņu apjomu un viļņus. Lai izvairītos no matu sasaistīšanas, negrieziet šķipsnu uz sloksnēm, kā uz bifeļa vai rullīšiem. Sadaliet matus uz sloksnēm, cik vien iespējams tuvu saknēm un zemākiem matu šķipsnām uz tā, nostipriniet šo pozīciju 5-7 sekundes, lai izveidotu viļņus. Lai izveidotu sprauslu gar sloksni, pārvietojoties no matu saknēm uz matu galiem. Kad jūtat, ka matu gali ir gatavi izslīdēt, pavelciet sloksni vairākas reizes. Atkārtojiet šīs darbības, līdz sasniegsiet vēlamo rezultātu.

Lokas veido ar 38 mm cilindrisko uzgali. Gaisa plūsmas virzienu var mainīt, lai izvēlētos lokas virzienu. Pagrieziet uzgaļa galu vajadzīgajā virzienā. Sadaliet matus šķipsnās un pietuviniet uzgali vienas šķipsnas galiem. Koandas efekta dēļ ierīce pievelk matus un aptin tos ap uzgali. Kad gali aptīti, pakāpeniski virziet ierīci sakņu virzienā, to negriežot. Turiet ierīci augšējā pozīcijā apmēram 15 sekundes un uzmanīgi noņemiet šķipsnu no uzgaļa.

Nasadka satriecošiem matiem tiek izmantots, lai izlīdzinātu pūkainus matus. Sprausla ļauj mainīt gaisa plūsmas virzienu ērtākai uzstādīšanai. Lai to izdarītu, pagrieziet sprauslas galu vēlamajā virzienā. Nosusiniet matus parastā veidā, pēc tam novietojiet sprauslu uz saknēm, lai mati atrodas uz virsmas ar caurumiem gaisa ārā. Pielāgojiet gaisa plūsmas virzienu. Pārvietojiet visu matu garumu no saknēm līdz padomiem, imitējot ķemmēšanu.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
Ir atļauts lietot katru dienu.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

BRĪDINĀJUMI:
1. Kad stils, atcerieties, ka stila elementi uzsilst, ja to izmanto, tāpēc nelietojiet uzliesmojošus produktus uz matiem, kā arī pārliecinieties, ka ierīce nav pārāk tuvu galvas, sejas, ausīm un kakla ādai.
2. Pēc iepakošanas pārliecinieties, ka stils ir neskarts, komplektā ar visām detaļām, kā parādīts attēlā, un nav bojājumu pazīmju. Pirms lietošanas noņemiet visas etiķetes, tagus utt. no ierīces.

3. Ierīce nav piemērota lietošanai vannā vai dušā. Stilists nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni, citiem šķidrumiem, šļūtenēm un tvaiku.
4. Ja ierīce tiek izmantota vannas istabā, tūlīt pēc lietošanas noņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, jo ūdens tuvumā ir risks pat izslēgt ierīci.
5. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Neeksponējiet ierīci mitrumam, laika apstākļiem (lietus, saules u.c.) vai ekstremālām temperatūrām.
6. Nevelciet tīkla vadu vai pašu ierīci, lai noņemtu kontaktdakšu no ligzdas. Nevelciet un nepaceliet ierīci ar strāvas vadu. Ja strāvas kabelis ir bojāts, tas jānomaina apkopes centrā.
7. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir savienota ar elektrotīklu. Pirms tīrīšanas vai apkopes vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla un kad ierīce netiek izmantota.
8. Saglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki tikai pieaugušo uzraudzībā.
9. Ja ierīce ir bojāta vai nedarbojas pareizi, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu. Lai veiktu remontu, sazinieties ar apkopes centru.
10. Nelietojiet stilu, ja tas ir noraidīts vai ja tas parāda acīmredzamas bojājuma pazīmes.
11. Nelietot ierīci uz dzīvniekiem, spārniem un frizūras, kas izgatavotas no sintētiskiem materiāliem.
12. Izmantojiet ierīci tikai ar oriģināliem piederumiem.

KASTĪTE: (1) stilists, (2) matu žāvētāja uzgalis, (3) brezenta uzgalis, (4) cirkšņa uzgalis, 5. matu izlīdzināšanas sprausla, 6) uzglabāšanas soma, 7) matu griezums (2 gab), 8. instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

MOTORA ROTĀCIJAS ĀTRUMS: 105000 ± 5000 apgriezienu minūtē

Ātrums: 13 litri sekundē

GAISA PLŪSMAS ĀTRUMS:
Zems ātrums: 75000 ± 5000 apgriezienu minūtē
• Vidējais ātrums: 85000 ± 5000 apgriezienu minūtē
Ātrums - 105000 ± 5000 apgriezienu minūtē

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI: • Augsta temperatūra - 95 °C ± 10 °C • Vidējā temperatūra - 80 °C ± 10 °C • Zema temperatūra - 60 °C ± 10 °C • Auksts gaiss - 25 °C ± 10 °C



KINU - BEZVADU MATU TAISNOTĀJS

Taisni mati

Stili un formas mati

Maiga ārstēšana

Frizz kontrole

Saglabā veselīgu matu spīdumu

ATTIECĪBAS:

Saistīts: problēmas, kas saistītas ar stilu ārpus mājas, matu bojājumus sakarā ar augstu temperatūru un nevienmērīgu apsildi plāksnes, risku sausumu un matu elastību, trūkumu vadu ierīcēm, trūkumu temperatūras korekcijas dažāda veida matiem, sarežģītību radot dažādus stilus, risku pārkaršanu, lielgabarīta un smagu svaru standarta taisnotāju, sarežģītību transportēšanas un uzglabāšanas.

Saistīts ar matu veidu: poraini mati, cietie mati, cirtaini mati, viļņaini mati, kaprīzs un grūti salocīt matus.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, PC plastmasa.

SVARS: 380 g (taisninātājs), 243 g (uzlādes stacija).

FUNKCIJAS:

Matu iztaisnošana - apsildāmās plāksnes mīkstina keratīna saites matos. Strānis tiek turēts starp plāksnēm un iztaisnots; obligācijas atdziest jaunā, taisnā stāvoklī.

Pārklājums - siltas plāksnes noteikt matus pareizajā virzienā. Siltums padara matus vieglāk pārnēsājamus, un forma ir fiksēta dzesēšanas laikā - sakarā ar pagaidu izmaiņām ūdeņraža obligācijām matu struktūrā.

Matu modelēšana - kārpu, viļņu vai apjoma radīšana notiek apkures un mehāniskās darbības kombinācijas (rotācija, spriedze, šķipsnu sastiepums). Mati veido apsildāmu plāksni vai instrumentu kustību un ir fiksēti pēc dzesēšanas.

ĪPAŠĪBAS:

1. Bezvadu.
2. Uzlādes divos veidos: caur C tipa kabeli un caur uzlādes bāzi.
3. 4 temperatūras apstākļi.
4. Rezerves keramikas plāksnes.
5. siltuma kontrole.
6. Akumulatora bloķēšanas funkcija drošai transportēšanai.
7. funkcija atcerēties jaunākos iestatījumus.
8. Paplašināta iekārta ar lielu piederumu komplektu.
9. Digitālais displejs.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Atbloķējiet ierīci Pirms lietošanas sākuma pārvietojiet bloķēšanas slēdzi līdz "atslēgtai" pozīcijai. Brīdinājums: ierīci nevar ieslēgt, kamēr tā ir bloķēta.
2. Ieslēdziet strāvas spiedi un turiet barošanas pogu 2 sekundes. Dinamiskā dinamika iedegsies, signalizējot par ierīces iekļaušanu.
3. Izslēdziet jaudu Nospiediet un turiet barošanas pogu 2 sekundes.
4. Drošības un uzlādes saglabāšanai ierīce automātiski izslēdzas pēc 30 minūtēm darbības.
5. Lai pielāgotu temperatūru, izmantojiet pogas “+” un “–”. Četri apkures līmeņi ir pieejami: 150, 180, 200 un 220 grādi. Izvēlieties pareizo temperatūras režīmu atkarībā no matu veida un stāvokļa. Apsildes laikā izvēlētais līmenis mirgos. Kad ierīce sasniegs iestatīto temperatūru, indikators pārtrauks mirgošanu un paliks ieslēgts.

KĀ LIETOT:
1. Pārliecinieties, ka jūsu mati ir tīri, sausi un rūpīgi kombinēti. Nav ieteicams izmantot taisnotāju uz mitriem vai mitriem matiem.
2. Ieslēdziet ierīci Atbloķēt taisnotāju, pārslēdzot slēdzi uz pozīciju "Atbloķēt". Nospiediet un turiet barošanas pogu 2 sekundes, pirms tiek ieslēgts dinamiskais apgaismojums.
3. Temperatūras izvēle
Izvēlieties atbilstošu temperatūru ar + / – pogām:
150 grādi plāniem, bojātiem vai krāsotiem matiem
180-200 grādi normāliem matiem
220 grādi bieziem, cietiem vai cirtainiem matiem. Temperatūras indikators mirgos apkures laikā un sāks pastāvīgi darboties, kad tiek sasniegta konkrētā temperatūra.
4. Matu taisnošana
• Sadaliet matus nelielās daļās.
Novietojiet slokšņu starp keramikas plāksnēm un aizveriet tos.
• Pavelciet taisnāku no saknēm uz padomiem.
Neuzturieties vienā zonā vairāk nekā 3 sekundes, lai izvairītos no pārkaršanas matus.
5. Matu griešana
Veikt nelielu šķipsnu matu un izspiest to starp keramikas plāksnēm.
• Pagrieziet taisnāku ap savu asi, lai pagrieztu joslu vēlamajā virzienā.
Lēnām pavelciet ierīci no saknēm uz padomiem, turot sloksnīti slīdošā stāvoklī vairākas sekundes.
• Pēc čokurošanās, uzmanīgi izšķīdiniet cirtas un, ja nepieciešams, noteikt stilu ar matu laku.

6. Pēc uzstādīšanas pabeigšanas nospiediet un turiet barošanas pogu 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci. Ja nepieciešams, pievienojiet ierīci uz uzlādes bāzi uzlādēšanai.

BRĪDINĀJUMI:
1. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
2. Neizmantojiet ierīci uz mitriem vai mitriem matiem un nelietojiet tuvu ūdenim (piemēram, vannas istabā vai izlietnes tuvumā), lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
3. Nepieskarieties siltinātas keramikas plāksnes darba laikā - tas var izraisīt apdegumus.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ieslēdzot to.
5. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai tai ir redzami defekti organismā, vadu vai uzlādes bāzi.
6. Turiet ierīci un lādētāju prom no bērniem un mājdzīvniekiem.
7. Nelietojiet ierīci pie uzliesmojošiem materiāliem.
8. Nemēģiniet labot ierīci pats. Visi remonta darbi jāveic tikai kvalificēts speciālists.
9. Traucējumu gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci no jaudas.
10. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un lādētājus, ko iesaka ražotājs.
11. Uzlādes laikā pārliecinieties, vai uzlādes bāzes kontakti un iekšpuse ir tīra un sausa.
12. Nenovietojiet ierīci ūdenī un nemazgājiet to zem ūdens plūsmas.
13. atslēgt ierīci pēc lietošanas un pirms tīrīšanas

KASTĪTE: 1) bezvadu matu taisnotājs, 2) uzlādes bāze,
3. C tipa uzlādes kabelis, (4) aizsardzības silikona vāciņš, (5) matu josla,
6. tīrīšanas salvetes, (7) karstumizturīgs paklājs, 8 klipi (2 gab.), 9) instrukcijas, 10) maisiņi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

Pārklājuma plāksnes: Keramika

IZMĒRI: 303x38x42 mm (taisninātājs) 105x105x159 mm (uzlādes stacija)

JAUDA: 47 W

SPRIEGUMS: 7,2 V

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

DARBĪBAS LAIKS PĒC PILNAS UZLĀDES: 40 minūtes

UZLĀDES LAIKS: 1,5-2 h

SILDVIRSMU IZMĒRI: 25×100 mm



KIO - EMS ĶERMEŅA MASĀŽAS IERĪCE

Ķermeņa kontūra

Mērķi ādas relaksācija un celulīts

Uztur ķermeņa ādas stingrību un elastību

SVARĪGI: liekais svars (vietējie tauku nogulsnējumi), celulīts, pietūkums, sagging un atloku āda, strijas, redzamas novecošanās pazīmes, pigmentācija.

MATERIĀLI: ABS plastmasa.

SVARS: ķermeņa - 128 g. • ķermeņa ar EMS sprauslu - 224 g. • ķermeņa ar RF sprauslu - 221 g.

FUNKCIJAS:
KIO ķermeņa masiera funkcijas tiek piedāvātas saskaņā ar specializētiem uzgaļiem: EMS un RF&LED.

EMS VAI ELEKTROMIOSTIMULĀCIJA ir procedūra, lai palielinātu muskuļu masu un nervu galus, pakļaujot tos impulsu strāvai ar noteiktām īpašībām. EMS imitē autogēnas elektriskos impulsus, kas ar elektrodu palīdzību sasniedz nervu un muskuļu šķiedras, veicina to augšanu. Tādējādi āda palielinās. Iedarbība uz elektrisko strāvu uz muskuļiem ne tikai izraisa tās bojāšanos, bet veicina vietējās asinsrites un asinsrites uzlabošanos. Tas uzlabo audu uzturu un veicina ātru vielmaiņas produktu izvadīšanu: tauku dalīšanos un oksidāciju no ķermeņa, kas ir galvenais virzītājspēks, lai koriģētu skaitli un cīnītos pret celulītu. Regulāra EMS masiera lietošana, uzlabojot asinsriti un limfu, novērsīs asinsvadus un novērš tūsku.

RF - pacelšana ir procedūra, kurā dziļi audu slāņi tiek apsildīti ar augstas frekvences strāvas palīdzību. Elektriskais pulss, kas regulē oksidāciju, palielina temperatūru dermā un zemādas taukos, kas noved pie kolagēna sintēzes. Asins cirkulācijas uzlabojumi, tauku šūnu metabolisms paātrina. Procedūras rezultātā ādas īpašības ir ievērojami uzlabojušās - elastība, izturība un turgor pieaugums, tas ir ievērojami pastiprināts. Radiofrekvences impulsi var samazināt taukaudi, bet galvenā RF pacelšanas funkcija ir stiprināt ādu.

Fototerapijas ietvaros katra krāsa atbilst noteiktam gaismas spektram. Darbojoties uz ādas dažādos dziļumos, gaisma absorbējas ādas receptoros, normalizē dabiskos procesus šūnās un izraisa noteiktu ādas reakciju. Ņemot vērā ādas elastību (KIO 630 ± 20 nm), sarkanā LED gaisma iesūc ādu dziļāk nekā visu veidu gaismas. Tā iedarbojas uz fibroblastiem, kas stimulē kolagēna veidošanos un tādējādi ādas atjaunošanos. Terapijas rezultātā ar sarkanu LED gaismu palielinās ādas stingrība un elastība, palielinās ādas ārējās pazīmes, piemēram, grumbas un pigmentācija, samazinās.

ĪPAŠĪBAS:
1. Kompakta ergonomiska forma, pateicoties kurai ierīce ir ērta rokā.
2. Masāža apvieno 3 efektīvas tehnoloģijas: EMS, RF, LED.
3. Komplektā 2 magnētiskās sprauslas katram no režīmiem:
EMS uzgalis ar 4 lieliem metāla elektromotoriem un RF&LED sprauslu ar elektromotoriem mazu lodīšu un gredzenu veidā, kā arī LED.
4. Paplašinātā darba virsma ierīces ļauj nekavējoties rīkoties diezgan lielās ķermeņa vietās.
5. kontrole 1 poga: ieslēgšanas / izslēgšanas un intensitātes intensitāti.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Ķermeņa masāžai ir 2 magnētiskās sprauslas: sprausla ar lielām bumbiņām, lai strādātu EMS režīmā, un sprausla ar gredzenu un mazām bumbiņām, lai strādātu RF&LED režīmā. Instalējiet sprauslas ierīces ķermenī: šim nolūkam ievietojiet sprauslu ierīces aizmugurē.
2. Pēc sprauslas uzstādīšanas ar garu nospiestu (2 sekundes) ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ieslēdziet masieri. Atkarībā no izvēlētā sprauslas, sāksies EMS vai RF&LED režīms, trieciena intensitātes rādītājs iedegsies.
3. Gan EMS, gan RF un LED režīmā ir 3 intensitātes līmeņi. Nospiediet intensitātes pogu, lai pārietu uz nākamo līmeni. Palielinot intensitāti, pakāpeniski iedegas indikators. Pēc maksimālā līmeņa nākamais spiediens pārslēdz ierīci uz minimālo intensitāti. RF un LED režīmā mainās tikai RF intensitāte, bet LED gaisma paliek nemainīga.
4. Masāža ir gudrs taimeris, ierīce izslēdzas pēc 5 minūšu darbības
5. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turiet 2 sekundes.
6. Lai noņemtu sprauslu, ņemt ierīci ar vienu roku, ņemt sānu "ausis" uz masāžas galvas ar otru roku. Ar spēku izvelciet sprauslu uz sevi, izņemt to no ierīces ķermeņa.

KĀ LIETOT:
VISPĀRĪGI IETEIKUMI:
1. Izmantojiet masāžas līdzekli uz tīras ādas, noņemiet lieko eļļu un jebkuru no ķermeņa.
2. Ja masāžas laikā jūsu kontaktinformāciju gels vai kopšanas līdzeklis tiek absorbēts ādā, to atkal piemēro, lai nodrošinātu masāžas brīvu kustību (slīdēšanu) un palielinātu efektu. Pārvietojoties dažādās ķermeņa daļās, uzklājiet gelu uz ķermeņa zonas, kurā plānojat strādāt.

Pirms masāžas.
3. KIO masieris ir aprīkots ar kustības sensoru. Lietošanas laikā pārliecinieties, lai pārvietotu ierīci uz ādas. Ja jūs atstājat ierīci vienā vietā bez kustības ilgu laiku, tas pārtrauks darbu. Pēc pārvietošanas atsākšanas ierīce sāks strādāt vēlreiz.
4. Lūdzu, ilgu laiku izvairīties no kustības tajā pašā apgabalā, lūdzu, turiet masku vēl noteiktā vietā. Dažādiem cilvēkiem ir dažādas sāpju robežvērtības un ādas jutība: Turot ierīci, nepārvietojoties uz konkrētu platību, var izraisīt nelielus apdegumus. Lietošanas laikā neuzturieties vienā vietā ilgāk par 2-3 sekundēm.
5. Ādas jutība un ierīces efektivitāte ir individuālas īpašības, kas atšķiras atkarībā no personas un iedarbības zonas.
EMS REŽĪMS
1. Uzklājiet uz ādas kontakta gela vadītāja vai jūsu kopšanas līdzekļa uz ūdens bāzes gela veida struktūras, tas nodrošinās labāku strāvas caurlaidību maksimālajiem rezultātiem.
2. Iestatīt sprauslu saskaņā ar režīmu, ko vēlaties izmantot.
3. Ieslēdziet ierīci, lai pirmo reizi lietotu, atlasiet EMS sākotnējo intensitātes līmeni.
4. Lai masētu vidukli, turiet ierīci sānos, pārvietojoties no perifērijas uz centru 5 minūtes.
5. Lai masētu kājas, turiet ierīci uz augšstilba / spīdēt, pārvietojoties uz augšu virzienā 5 minūtes.
6. Roku masāžai turiet ierīci uz pleca no elkoņa uz pleca locītavu 5 minūtes.
7. Vēdera masāžai pārvietojiet ierīci otrādi zigzagā, izvairoties no nabas zonas 5 minūtes.
8. Masāžas laikā noteikti uzklājiet pietiekami daudz spiediena, lai nodrošinātu pilnīgu saskari ar vates virsmu ar ādu.
9. Pēc procedūras pabeigšanas izslēdziet ierīci, noņemiet un notīriet sprauslu. Atstājiet kontaktželu vai kopšanas līdzekli uz ādas, līdz pilnībā uzsūcas, pēc tam notīriet ādu.
RF režīms:
1. Uzklājiet uz ādas kontakta gela vadītāja vai jūsu kopšanas līdzekļa uz ūdens bāzes gela veida struktūras, tas nodrošinās labāku strāvas caurlaidību maksimālajiem rezultātiem.
2. Iestatīt sprauslu saskaņā ar režīmu, ko vēlaties izmantot.
3. Ieslēdziet ierīci, lai pirmo reizi lietotu, izvēlieties sākotnējo RF&LED intensitātes līmeni.
4. Izvēlieties ekspozīcijas platību un veiciet tālāk minētās masāžas kustības. RF funkcijas pamatā ir ādas sildīšana, lai stimulētu kolagēna un zemādas tauku vielmaiņu. Ja temperatūra jums liekas nepietiekama, samazināt slīdēšanas ātrumu, ja temperatūra ir pārāk augsta, palielināt kustības ātrumu, lai temperatūra justos ērta.
5. Izmantojot bīdāmās kustības, pārvietojieties ādas tekstūras virzienā 5 minūtes.
6. Glide horizontāli 5 minūtes.
7. Apļveida kustības pārvietojas pulksteņrādītāja virzienā 5 minūtes.
8. Atkārtojiet apļveida kustības pretēji 5 minūtes.

9. Pēc procedūras pabeigšanas izslēdziet ierīci, noņemiet un notīriet sprauslu. Atstājiet kontaktželu vai kopšanas līdzekli uz ādas, līdz pilnībā uzsūcas, pēc tam notīriet ādu.

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
PIEAUGUMS / NEPAREIZI LYMPH PLŪSMAS / MUSKUĻU VESELĪBA	No rīta	EMS: vēderam un viduklim 10-15 min., augšstilbiem un sēžamvietai 15-20 min. Kopā līdz 40 min. Sāciet ar mazāko intensitāti un pakāpeniski to palieliniet atbilstoši sajūtām un ādas stāvoklim. Jājūt muskuļu saraušanās bez sāpēm.	Sākotnējais kurss: 3-4 reizes nedēļā 6-8 nedēļas. Uzturošā kopšana: 1-2 reizes nedēļā.	Sākotnējais kurss: 6-8 nedēļas. Pēc tam ievērojiet 1-2 mēnešu pārtraukumu, lai āda atjaunotos un nepierastu pie nepārtrauktas stimulācijas. Uzturošā kopšana: regulāri.
ĀDAS NOSTIPRINĀŠANA / STRIJU IZLĪDZINĀŠANA	Vakarā	RF un LED: vēderam un viduklim 10-15 min., augšstilbiem un sēžamvietai 15-20 min. Kopā līdz 40 min. Palieliniet RF intensitāti, kamēr sajūta ir patīkama. Ādai jāsasilst, bet tā nedrīkst pārkarst.	Sākotnējais kurss: 2-3 reizes nedēļā 6-8 nedēļas. Uzturošā kopšana: reizi nedēļā vai reizi 10-14 dienās.	
KOMBINĒTA PROCEDŪRA	EMS no rīta un RF & LED vakarā, vai kombinēta sesija pēcpusdienā	EMS + RF un LED. Vēders un viduklis: EMS 10-15 min., RF un LED 10-15 min. Augšstilbi: EMS 10-15 min. katrai kājai, RF un LED 15-20 min. katrai kājai. Sēžamvieta: EMS 15 min., RF un LED 15 min. Apvienotā procedūrā dažādām zonām lietojiet atšķirīgus režīmus: EMS augšstilbiem un sēžamvietai, RF un LED vēderam un viduklim.	EMS: 3 reizes nedēļā. RF & LED: divas reizes nedēļā.	

Kontrindikācijas:
1. Ir aizliegts izmantot ierīci:
• Personas ar aritmiju vai citu sirds slimību, kā arī personas ar elektrokardiostimulatoru. personas ar pastāvīgiem metāla implantiem vai implantiem ierīces lietošanas jomā.
• Personas ar alerģiju, diabētu, sarkano vilkēdi, porfīriju, sastrēguma sirds slimību, asins recēšanas vai imūnsistēmas traucējumiem (piemēram, HIV infekciju vai AIDS).
• Personas ar neidentificētiem ādas bojājumiem.
• Personas, kurām tiek veikta staru terapija vai ķīmijterapija. Ierīci var lietot uz aptaukošanās vai grūtniecības radītām strijām. Nelietojiet ierīci rētu ārstēšanai.
Personas, kuru āda pašreizējā vai pēdējā pagātnē tika ārstēta ar alfa hidroskābēm (AHA), beta hidroskābēm (BHA), lokāli izoretinoīnu vai azelaīnskābi.
Personas, kas pēdējo 6 mēnešu laikā veic jebkāda veida Roaccutane.
Ja lietojat zāles, kas pastiprina jutību pret gaismu, vai citas ārsta izrakstītas zāles, pirms masāžas ierīces lietošanas izlasiet zāļu lietošanas instrukciju. Nelietojiet ierīci, ja zāles var izraisīt fotoalerģisku vai fototoksisku reakciju vai ja instrukcijā norādīts izvairīties no saules gaismas.
Cilvēkiem, kuri lieto pretsāpju zāles, ieskaitot lielas devas pretsāpju līdzekļiem. Ieteicams izmantot masieri tikai nedēļu pēc ārstēšanas beigām.
2. Neizmantojiet ierīci uz sejas, kakla, krūtīm, dzimumorgānu apvidū un uz ķermeņa zonām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir bijušas plastiskās operācijas.
3. Nelietojiet LED terapijas režīmu, ja āda ir jutīga pret gaismu vai tai mēdz rasties izsitumi vai alerģiskas reakcijas.
4. Nelietojiet LED terapijas režīmu, ja masāžas zonā ir infekcija, ekzēma, apdegumi, matu folikulu iekaisums, atvērtas brūces, zilumi, vienkāršā herpes infekcija, ādas bojājumi vai hematomas.
5. Nenorādiet acīs vai apskatiet gaismas avotu šajā masieris.
6. Nemēģiniet izjaukt, labot vai mainīt ierīci. Nelietojiet šo ierīci citiem mērķiem, izņemot tos, kas norādīti šajā instrukciju rokasgrāmatā.

BRĪDINĀJUMI:
1. Uzglabāt to bērniem nepieejamā vietā.
2. Izmantojiet šo ierīci uzmanīgi saskaņā ar šiem ieteikumiem. Neievērojot norādījumus, var radīt nevēlamas sekas.
3. Nelietojiet šo ierīci ar uzliesmojošu kosmētiku.
4. Nelietojiet šo ierīci uz vietas ap acīm.
5. Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet to bojājumu gadījumā. Ja masieris nedarbojas pareizi, nesabojā vai nesabojā, nelietojiet to.
6. Veikt jutīguma testu 24 stundas pirms pirmās ierīces lietošanas. Uzklājiet nelielu daudzumu kontaktželа uz priekšpuses iekšpuses, lai pārliecinātos, ka ne kopšanas līdzeklis, ne masieris nerada ādas reakciju.

7. Turiet USB-C uzlādes kabeli un lādētāju savienotāju sausu. Nelietojiet ierīci uzlādes laikā.
8. Esiet uzmanīgi, izmantojot savu kontaktu gēlu vai kopšanas līdzekli, eļļu un skābi kosmētikas sastāvā var sabojāt ierīces pārklājumu.
9. Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu. Pārtrauciet lietošanu, ja jūtat diskomfortu, rodas nevēlama reakcija vai ja jums ir alerģija, ādas slimība, dermatīts u. tml.

KASTĪTE: (1) ierīces korpuss, (2) EMS sprausla, (3) RF&LED sprausla,
4. uzlādes kabelis, 5) uzglabāšanas soma, 6) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 3 h

DARBĪBAS LAIKS: 60 min

VIEDAIS TAIMERIS: 5 min

STRĀVA: RF + LED: • 1. intensitātes līmenis: 975 ± 50 mA • 2. līmenis: 990 ± 50 mA • 3. līmenis: 1005 ± 50 mA. EMS: • 1. līmenis: 30 ± 10 mA • 2. līmenis: 41 ± 10 mA • 3. līmenis: 52 ± 10 mA. FREKVENCE: • RF režīms: 2 MHz ± 0,2 MHz • EMS režīms ar mainīgu frekvences ciklu: 78,5 Hz ± 10 %, 18,5 Hz ± 10 %.

VIĻŅA FORMA: Ūdensizturīga viļņu forma
ŪDENSIZTURĪBA: IPX6



LED HAND MASK - ROKU FOTOTERAPIJAS MASKA

4 gaismas spektrs | Izlīdzina grumbas | Samazina pigmentāciju | Līdzsvaro ādas taukainību | Uzlabo tvirtumu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: ar vecumu saistītas izmaiņas plaukstu ādā, elastības un elastības zudums, ar vecumu saistīta pigmentācija, problemātiska āda (aknas, iekaisums).

MATERIĀLI: silikona, ABS plastmasa.

SVARS: 326 g.

FUNKCIJAS:

Fototerapija (LED) ir metode dažādu garumu gaismas viļņiem, kas nonāk noteiktā ādas dziļumā un uzsūcas šūnās, izraisot dabiskus iekaisuma procesus.

Sarkanā LED gaisma (630 nm) - stimulē vielmaiņas procesus šūnās, veicina dziļu atveseļošanos, uzlabo ādas tekstūru un izgaismo pigmenta plankumus.

Zilā LED gaisma (415 nm): stimulē taukainas ādas līdzsvaru, veicina rūpīgu tīrīšanu un nomierina to.

Netālu no mugurkaulu (NIR) (830 nm): paātrina dziļo audu slāņus, paātrina šūnu atjaunošanos, palielina un stiprina roku ādu.

Jaukta (Sarkana + Zila) (630 + 415 nm): apvieno divu spektru jaudu spēcīgai anti-novecošanās, tīrīšanas un attīrīšanas iedarbībai.

ĪPAŠĪBAS:
1. Automātiskā un manuālā kontrole: izmantojiet gatavu 15 minūšu automātisko ciklu ar maināmām krāsām vai izvēlieties 1 manuālo režīmu ar vienu gaismu 10 minūtes.
2. Smart taimeris: ierīce automātiski izslēdzas pēc sesijas (15 minūtes auto režīmā, 10 minūtes rokasgrāmatā), kas garantē drošu lietošanu.
3. 106 LED: nodrošināt spēcīgu un vienotu pārklājumu visu virsmu rokas, priekšauti un plaukstas.
4. Ergonomika un drošība: maska ir izgatavota no pārtikas silikona un ir viegli nostiprināta uz rokas ar ērtām siksnām Velcro.
5. Bezvadu vadība: 1500 mAh akumulatora jauda ļauj līdz 40 minūtēm nepārtrauktas aprūpes bez savienojuma ar kontaktligzdu.
6. Tuvā infrasarkanā gaisma (NIR) veicina atjaunošanās procesus dziļākajos dermas slāņos, kurus nesasniedz parastie kosmētikas līdzekļi un standarta fototerapija.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. piestipriniet jostas uz maskas: ielieciet labo un kreiso siksnas atbilstošo caurumi uz sāniem maskas un noteikt tos uz Velcro.
2. Uzlieciet masku uz rokas un piestipriniet kreiso siksnu pa labi.
3. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu tālvadības pults. Maska automātiski ieslēdzas manuāli sarkanā LED gaismā.
4. Ar režīma slēdža pogu (AUTO/MANUAL), izvēlieties vajadzīgo režīmu:
Automātiska vai manuāla. Netālu no izvēlētā režīma gaismas diode A vai M iedegsies.
5. Manuālais režīms (M): Izmantojot īsus barošanas pogas preses, izvēlieties vēlamo gaismu (1 sarkana, 2 zila, 3 infrasarkana, 4 jaukta). Viedais taimeris ir derīgs 10 minūtes.
6. Automātiskais režīms (A): režīmi mainīs neatkarīgi: 5 minūtes sarkana, 4 minūtes zila, 3 minūtes tuvumā infrasarkana, 3 minūtes jaukta. Kopējais sesijas laiks ir 15 minūtes.
7. Lai piespiestu ierīci izslēgt, nospiediet un turiet barošanas pogu.

KĀ LIETOT:
1. Jutīguma tests Svarīgi: pirms pirmās procedūras jāveic jutīguma tests. Ieslēdziet masku un vismaz 10 minūtes. Ja jūtat siltumu vai diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet lietot. Pēc testa pabeigšanas pagaidiet vismaz 6 stundas. Ja āda ir sarkana un / vai niezoša, tad ierīce jums nav piemērota.
2. Jutīguma testa beigās notīriet roku ādu, nepiemērojiet kopšanas līdzekļus.
3. Uzlieciet masku uz rokas un slēdziet siksnas.
4. Izvēlieties vēlamo režīmu (automātisko vai manuālo) un veikt procedūru.
5. Nav ieteicams pārsniegt lietošanas laiku.
6. Pēc sesijas ieteicams izmantot aprūpi, ķirurgu, lai nostiprinātu rezultātu.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:
Lai sasniegtu redzamu efektu, ieteicams izmantot LED ROKAS MASKA vismaz 4 nedēļas. 1. nedēļa: ik pēc 3 dienām 10-15 minūtes. 2. un 3. nedēļa: ik pēc 2 dienām 10-15 minūtes. 4. nedēļa: katru dienu 10-15 minūtes.

Protokols "Dziļa anti-vecuma un pacelšanas"

REŽĪMS	FĀZE	LAIKS	Gaismas avots	PAMATOJUMS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	1. sesija	10 min	Tuvumā esošās lidostas (NIR)	Dziļi silda audus, paātrina šūnu vielmaiņu un sagatavo dermas atjaunošanai.
	2. sesija	10 min	Sarkanā LED gaisma.	Efektīvi kolagēna ražošana

Turpmākās sesijas tiek mainītas atbilstoši LED ROKAS MASKA lietošanas biežumam un ilgumam.

Detoksikācijas un antibakteriālā kopšanas protokols

REŽĪMS	FĀZE	LAIKS	Gaismas avots	PAMATOJUMS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	1. sesija	10 min	Zila LED gaisma.	Iztur baktēriju vidi, normalizē tauku saturu un nomierina iekaisušas zonas
	2. sesija	10 min	Jaukta gaisma	Efektīvi kolagēna ražošana

Turpmākās sesijas tiek mainītas atbilstoši LED ROKAS MASKA lietošanas biežumam un ilgumam.

Universālais atjaunošanas protokols. Izmantojiet automātisko režīmu bez papildu iestatījumiem: tas vada ādu visos posmos, sākot no kolagēna ražošanas līdz dziļai infrasarkanā starojuma iedarbībai.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta gaismas jutība: ir aizliegts izmantot ierīci slimībām, kas izraisa gaismas (piemēram, lupus eritroze, fotodermatoze).
2. Medikamenti un kosmētika: nelietojiet masku, ja lietojat medikamentus vai lietojat gaismas jutīgus produktus (retinoīdus, noteiktas antibiotikas, citrusaugļu ēteriskās eļļas).
3. Ādas bojājumi: masku nedrīkst lietot vietās ar atklātām brūcēm, čūlas, dziļas plaisas, svaigu pēcoperācijas šuvju vai, ja ir smagas iekaisuma pazīmes.
4. Grūtniecības un zīdīšanas laikā lietojiet masku tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.
5. Procedūras neiecietība: ierīce nav piemērota jums, ja pēc obligātas sākotnējās pārbaudes uz priekšpuses āda kļūst sarkana vai sāk niezi.

NORĀDĪJUMI:
1. Izturības tests: pirms pirmā pieteikuma vienmēr veic jutīguma testu priekšējās daļas iekšpusē.
2. Veselības pasliktināšanās: pārtrauciet lietot nekavējoties, ja sesijas laikā rodas siltums, diskomforts vai vispārējs nogurums.
3. Redzes aizsardzība: ierīces darbības laikā neskatās tieši uz LED.
4. Elektriskā drošība: pirms procedūras uzsākšanas ir stingri aizliegts izmantot masku. Noteikti izslēdziet barošanas kabeli.
5. Mitruma aizsardzība: Ierīce nav ūdensizturīga. Ir aizliegts to izmantot vannas istabā un ūdens tuvumā, pieskarties ar mitrām rokām, iegremdēt ūdenī vai mazgāt zem ūdens plūsmas.
6. Uzmanīgi rīkoties: Nelieciet masku pārāk daudz, nespiediet to vai ielieciet smagus priekšmetus uz augšu, jo tas var sabojāt iekšējos elastīgus mikroshēmas un LED.
7. Temperatūra: Neizmantojiet un neuzglabājiet masku pie sildītājiem, atklātām liesmām, tiešā saules gaismā vai automašīnā karstā laikā
8. Tīrīšana: masku var tīrīt tikai pēc tam, kad tā ir pilnībā izslēgta un atvienota no elektrotīkla.
9. Remonts un modifikācija: ir aizliegts izmantot bojātu masku, kā arī izjaukt vai mainīt ierīci pats - tas novedīs pie elektriskā šoka un anulēt garantiju.

10. Mērķis: Izmantot masku tikai paredzētajam mērķim un saskaņā ar instrukcijām.

KASTĪTE: (1) maska, (2) stiprinājuma jostas, (3) divu C tipa uzlādes kabelis,
4. lietošanas instrukcijas, (5) uzglabāšanas maisiņi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:
IZMĒRI (H X X X D): 385x185x52 mm. ENERĢIJAS AVOTS: litija jonu akumulators. DARBA spriegums: 3.7 V. JAUDA: 5 W. Akumulatora ietilpība: 1500 mAh. PIEGĀDES spriegums: 5 V. SMART LAIKS: 15 minūtes (automātiskā režīmā), 10 minūtes (manuālā režīmā). UZlādēšanas laiks: 1,5 stundas. MAKSIMĀLAIS PAŠREIZES DARBĪBAS LAIKS: 40 minūtes. LED COUNT: 106 lampas.
VĀJU GARUMS:
• Sarkanā gaisma: 630 nm
• Zilā gaisma: 415 nm
Netālu no Infrasarkanā starojuma (NIR) - 830 nm
• jaukts (sarkans + zils) - 630 + 415 nm
IRADĀCIJAS INTENSITĀTE:
• Sarkanā gaisma: 4,9 mW/cm²
• Zilā gaisma: 28 mW/cm²
Blakus infrasarkanais (NIR) - 10.1 mW/cm2
• jaukta (sarkana + zila) - 15 mW/cm2



LED MASK - FOTOTERAPIJAS MASKA LIETOŠANAI MĀJĀS

Samazina pigmentāciju

Uzlabo sarežģītību

Uzlabo ādas tvirtumu

Izlīdzina grumbas

SKAR: ādas novecošanās pazīmes, fotoattēles, pigmentācijas un hiperpigmentācijas pazīmes, pinnes, postakne, pārslodze, rosacea un citi asinsvadu bojājumi.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, silikona.

SVARS: 215 g.

FUNKCIJAS:

Sarkanā LED gaisma - Šī gaisma izgaismo ādu dziļāk nekā citas redzamā spektra krāsas. Tā iedarbojas uz fibroblastiem (šūnām, kas stimulē kolagēna), tādējādi veicinot ādas atjaunošanos un cīnās pret novecošanās pazīmēm.

Zilā LED gaismai ir viszemākais ieplūdes dziļums un darbojas acs ābola līmenī. Porfirīni (pigmenti cilvēka ķermenī) spēj absorbēt zilo LED gaismu un atbrīvot atsevišķas skābekļa daļiņas, iznīcināt pinnes, kas dzīvo uz ādas virsmas. Tādējādi zilā LED gaisma dezinficē, samazina veidojumus, cīnās pret pinnes.

Dzeltenā LED gaisma - pietiekami dziļi mitrina ādu, lai veicinātu kolagēna ražošanu, pateicoties kurai tā izlīdzina grumbas. Dzeltenas LED gaismas ietekme uz šūnu procesiem, tiek aktivizēti limfasvadi, uzlabojas limfas plūsma. Tādējādi no ķermeņa tiek noņemti pietūkums, toksīni. Turklāt dzeltenajai LED gaismai ir nomierinoša un pretiekaisuma iedarbība uz ādu.

Jaukta gaisma - sarkano un zilo krāsu kombinācija ļauj apvienot to funkcionalitāti, tāpēc jaukta gaisma tiek uzskatīta par visefektīvāko, strādājot ar iekaisumu: pinnes un postacne. Zila LED gaisma, pateicoties lielākai izturībai, cīnās pret ādas slimībām, kas saistītas ar ādas virsējo ārējo slāni. No otras puses, sarkanajai LED gaismai ir būtiska ietekme uz tauku ražošanu, kas kombinācijā nodrošina augstu efektivitāti cīņā pret ādas slimībām.

ĪPAŠĪBAS:
1. Maska ir aprīkota ar regulējamām siksnām.
2. Iebūvēti acu aizsargi aizsargā pret tiešu gaismu, ievadot aci.

3. Pārtikas silikona maska ir droša lietošanai.
4. Kompakts tālvadības pults ļauj pārnēsājamu izmantošanu masku.
5. Automātiskās un manuālās vadības režīmi.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Pirms maskas pirmās lietošanas veiciet "jutīguma testu" saskaņā ar instrukcijām.
2. Attālinātā, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz 1 sekundi, lai ieslēgtu masku. Pēc ieslēgšanas tiks aktivizēta sarkanā LED gaismas funkcija un manuālās vadības režīms. Blakus slēdža pogai iedegsies indikators ar burtu M (manuālā - manuālā vadības režīms).
3. Ja maska prasa uzlādi, izlasiet sadaļu uzlādēšanas instrukcijas un ņemiet vērā, ka maska nedarbojas uzlādes laikā.
4. Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, maska pārslēdzas uz zilo LED gaismas režīmu.
5. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu trešo reizi, dzeltenā LED gaismas režīms sāksies.
6. Nospiediet barošanas pogu ceturto reizi, tiks aktivizēts jauktais fototerapijas režīms.
7. Lai pārslēgtu masku uz automātisko režīmu (automātiskā gaismas pārslēgšanas režīms), noklikšķiniet uz slēdža pogas.
8. Automātiskajā režīmā 5 minūtes ir sarkans LED gaismas režīms, 3 minūtes zila LED gaisma, 4 minūtes dzeltena LED gaisma un pēc tam 3 minūtes jaukta.
9. Lai izslēgtu masku, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

KĀ LIETOT:
1. Pirms maskas uzklāšanas notīriet ādu.
2. Uzlieciet masku, pārliecinieties, ka plīsumi ir cieši piestiprināti acīm.
3. Iestatiet manuālo vai automātisko vadības režīmu pēc saviem ieskatiem.
4. Manuālā režīmā izvēlieties vēlamo LED gaismas terapijas krāsu.
5. Pārslēdzot režīmu manuālajā vadībā, 10 minūšu taimeris sāk skaitīt no jauna. Stingri ieteicams nelietot masku ilgāk par 15 minūtēm.
6. Izbaudiet fototerapijas procedūru mājās.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
AKNE / IEKAISUMS	Vakarā	Zila LED gaisma: 7 min. Sarkana LED gaisma: 3 min. Dzeltena LED gaisma: 5 min.	Katru otro dienu	Pastāvīgi
SMALKAS GRUMBAS / AR VECUMU SAISTĪTAS PĀRMAIŅAS	Vakarā	Zilā LED gaisma: 2 min. Sarkanā LED gaisma: 7 min. Jaukta gaisma: 5 min.	2-3 reizes nedēļā	Pastāvīgi
REDZAMIE KUĢI / KOUPERASE / SMAGA ĀDA	Vakarā	Zila LED gaisma: 2 min. Sarkana LED gaisma: 2 min. Dzeltena LED gaisma: 2 min. Jaukta gaisma: 5 min.	2-3 reizes nedēļā	Pastāvīgi

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
PIGMENTĀCIJA / NEVIENMĒRĪGS ĀDAS TONIS	Vakarā	Sarkana LED gaisma: 6 min. Dzeltena LED gaisma: 4 min. Jaukta gaisma: 5 min.	2-3 reizes nedēļā	Pastāvīgi

Kontrindikācijas:
1. pārtrauciet lietošanu diskomforta vai jebkādas blakusparādības gadījumā.

BRĪDINĀJUMI:
1. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
2. Nelietojiet masku uzlādes laikā.
3. Neļaujiet ūdenim iekļūt ierīces virsmā vai iekšpusē.
4. Nelietojiet ierīci pie atvērta siltuma avota.
5. Ierīces tīrīšanas un apkopes laikā izslēdziet jaudu.

KASTĪTE: (1) sejas maska, (2) vadības panelis, (3) DC-USB uzlādes vads,
4. siksnas, (5) acu rievas, (6) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 3-4 h

DARBĪBAS LAIKS: 40-45 min

VIEDAIS TAIMERIS: 15 minūtes (automātiskais režīms), 10 minūtes (manuālais režīms)

REŽĪMI:
- Sarkanā LED gaisma: 630 nm
- Zila LED gaisma - viļņa garums 490 nm
- Dzeltenā LED gaisma: 590 nm
- jaukta gaisma

DETALIZĒTA JAUDA (IRADIĀCIJAS INTENSITĀTE):
- Sarkanā LED gaisma: 2,4041 mW/cm²
- Zilā LED gaisma: 8,6094 mW/cm²

Dzeltenā LED gaisma: 1,2704 mW/cm²
- Jauktā gaisma: 7,4833 mW/cm²

ENERĢIJAS DEVA (ENERĢIJAS INTENSITĀTE) 15 MINŪŠU SESIJA:
- Sarkanā LED gaisma: 2,1637 J/cm²
- Zilā LED gaisma: 7,7485 J/cm²
- Dzeltenā LED gaisma: 1,1434 J/cm²
- Jauktā gaisma: 6,7350 J/cm²

ŪDENSIZTURĪBA: IP22



LED MASK 2.0 - ATJAUNOJOŠA FOTOTERAPIJAS MASKA

Samazina pigmentāciju

Uzlabo sarežģītību

Uzlabo ādas tvirtumu

Izlīdzina grumbas

Bažas: redzamas ādas novecošanās pazīmes, fotoattēles, pigmentācijas un hiperpigmentācijas pazīmes, pinnes, postacne, pārslodze, rosacea un citi asinsvadu bojājumi.

MATERIĀLI: silikona, ABS plastmasa.

SVARS: 380 g.

FUNKCIJAS:
LED MASK pamatā ir LED gaismas terapijas princips. LED lampas ir iebūvētas maskas ierīcē, no kurām katra ir ieprogrammēta, lai izstarotu konkrētas krāsas gaismu. Katra krāsa atbilst noteiktam gaismas spektram. Rīkojoties uz ādas dažādos dziļumos, gaismu absorbē ādas receptori, normalizējot dabiskos procesus šūnā un izraisot noteiktu ādas reakciju.

Sarkanā LED gaisma, kam ir lielākais viļņains, sarkanā LED gaisma izstaro ādu dziļāk nekā visas gaismas. Tas iedarbojas uz fibroblastiem, kas stimulē kolagēna ražošanu un tādējādi ādas atjaunošanos. Ārstēšanas rezultātā ar sarkano LED gaismu, brūču dzīšana tiek pastiprināta, āda tiek pastiprināta, ārējās ādas novecošanās pazīmes, piemēram, grumbas samazinās.

Zilā LED gaismai ir visīsākā redzamā spektra krāsa. Tā darbojas epitēlijķermenīšu līmenī, tai piemīt antibakteriāla iedarbība. Porfirīni (pigmenti mūsu ķermenī) spēj absorbēt zilo LED gaismu un atbrīvot atsevišķas skābekļa molekulas, iznīcināt pūtītes baktērijas, kas dzīvo uz ādas virsmas. Tādējādi zilā LED gaisma dezinficē, samazina iekaisuma veidošanos, cīnās pret pūtītēm.

Zaļā LED gaisma absorbējas caurulītē un dermā, izraisot bakteriālu reakciju, kas starp sekām ir ādas atjaunošanās un dziedināšanas. To izmanto, lai samazinātu apsārtumu, atvieglotu jutīgu ādu. Zaļā LED gaisma cīnās ar pārslodzi, samazinot kapilāru izmēru, veicinot brīvu asins plūsmu.

Dzeltena LED gaisma (sarkans + zaļš) tiek izmantota, lai stimulētu asinsriti, palīdz atvieglot ādas tonusu, samazina pigmentācijas smagumu.

Jaukta gaisma (sarkans + zils + zaļš = balts) tiek izmantota ātrai un dziļai kosmētikas iekļūšanai. Turklāt tai ir vispārēja relaksējoša un nomierinoša iedarbība uz ķermeni.

ĪPAŠĪBAS:
1. Iebūvēts stiprinājums bez siksnām.
2. Vadības panelis ar LCD displeju.
3. Palielināts skaits LED - 117 vienības.
4. 3 intensitātes līmeņi katram gaismas režīmam, augsta enerģijas intensitāte.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Pirms maskas pirmās lietošanas veiciet "jutīguma testu" saskaņā ar instrukcijām.
2. Pirms noklikšķināšanas pievienojiet masku vadības panelī, izmantojot C tipa kabeli.
3. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci, pagaidiet, līdz signālam. Maska automātiski ieslēdzas sarkanā LED gaismas režīmā pirmajā intensitātes līmenī.
4. Īss nospiediet (1 sekundē) ieslēgšanas pogas (↑/↓) ļaus jums pārslēgties uz zilo LED gaismas režīmu (rādītājs C: B vadības panelī), zaļo LED gaismas režīmu (rādītājs C: G), dzelteno LED gaismas režīmu (rādītājs C: RG), balto gaismas režīmu (rādītājs C: RGB).
5. Īss nospiediet (1 sekundē) pogas gaismas intensitātes kontroles lampas (-/+) palielinās līmeni līdz 3 vai atgriezties līdz 1 līmenim.
6. Īss spiediens (1 sekundē) pauzes poga aptur ierīci, nospiežot to atkal atgriežas darbā.
7. Nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu vadības panelī 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.

KĀ LIETOT:
1. Tīra un sausa rokas un sejas.
2. Uzlieciet masku uz sejas, uzlieciet Velcro aizsargu tā, lai maska ērti turētos uz sejas.
3. Ieslēdziet masku, tai pievienojot vadības paneli.
4. Izvēlieties vēlamo gaismas režīmu un tās intensitātes līmeni.
5. Izbaudiet fototerapijas procedūru.
6. Katrs no gaismas režīmiem darbojas 15 minūtes, pēc kura tālvadības pults tiek automātiski izslēgta. Pārslēdzot režīmus, taimeris sākas vēlreiz. Veicot fototerapiju, rūpīgi uzraugiet, ka kopējais procedūras laiks (izmantojot vairākus režīmus vienā sesijā) nepārsniedz 15 minūtes.
7. Pēc LED gaismas terapijas pabeigšanas izmantojiet savu kopšanas līdzekli: serumu vai krēmu, kā pēc LED maskas uzklāšanas palielinās ādas absorbcijas spēja.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
AKNE / IEKAISUMS	Vakarā	1. ned.: zila, zema intensitāte 4 min., sarkana, zema 3 min., zaļa, vidēja 6 min. 2. ned.: zila, vidēja 4 min., sarkana, zema 4 min., zaļa, vidēja 6 min. 3. ned. augstā intensitātē: zila 5 min., sarkana 3 min., zaļa 6 min. 4. ned.: pārtraukums.	Katru otro dienu	1 mēnesis, ieskaitot pārtraukumu. Veikt 1 nedēļu pārtraukumu. Atkārtojiet programmu 2-3 mēnešus.
SMALKAS GRUMBAS / AR VECUMU SAISTĪTAS PĀRMAIŅAS	Vakarā	1. ned.: sarkana, vidēja intensitāte 5 min., zaļa, augsta 5 min., jaukta, augsta 2 min. 2. ned. augstā intensitātē: sarkana 5 min., zaļa 7 min., jaukta 2 min. Pamīšus atkārtojiet 1. un 2. nedēļu.	2-3 reizes nedēļā	Kursa ilgums nav ierobežots
REDZAMIE KUĢI / KOUPERASE / SMAGA ĀDA	Vakarā	1. ned.: sarkana, zema intensitāte 3 min., zaļa, vidēja 5 min., jaukta, vidēja 5 min. 2. ned.: sarkana, vidēja 5 min., zaļa, augsta 2 min., jaukta, augsta 5 min. 3. ned. augstā intensitātē: sarkana 5 min., zaļa 5 min., jaukta 3 min. 4. ned.: pārtraukums.	Katru otro dienu	1 mēnesis, ieskaitot pārtraukumu. Veikt 1 nedēļu pārtraukumu. Divi 4 nedēļu kursi, pēc tam 1 mēnesi pārtraukumu.
PIGMENTĀCIJA / NEVIENMĒRĪGS ĀDAS TONIS	Vakarā	Sarkana: augsta tumša pigmentācija, vidēja normāla pigmentācija - 6 min. Zaļš, augsts - 4 min. Jaukta, vidēja - 5 min.	2-3 reizes nedēļā	Pastāvīgi

Kontrindikācijas:
1. Ierīci nedrīkst lietot personas ar epilepsiju, vairogdziedzera slimību vai personas, kuras lieto zāles vairogdziedzera ārstēšanai.
2. Ir aizliegts izmantot masku patērētājiem ar bojātām, bojātām ādas vai pēcoperācijas brūcēm.

BRĪDINĀJUMI:
1. Anti-novecošanās maska fototerapijai ir ierīce mājas lietošanai. To var izmantot tikai saskaņā ar instrukcijām. Ir aizliegts izmantot masku citiem mērķiem, pretējā gadījumā tas var sabojāt produktu vai kaitēt ķermenim.
2. Ja maska ir bojāta, pārtrauciet lietot un sazinieties ar organizāciju, kas ir pilnvarota pieņemt patērētāju prasības, lai izvairītos no briesmām.
3. Ir aizliegts izmantot masku uzlādes laikā. Uzlādēšanas laikā nepieskarieties maskai, uzlādes kabelis, USB adapteris ar mitrām rokām.
4. Nekavējoties pārtrauciet maskas lietošanu, ja jūtat diskomfortu vai novērojat nevēlamu reakciju (ādas apsārtumu, niezi vai alerģiju).

KASTĪTE: 1) maska, 2) C tipa kabelis, lai izveidotu savienojumu ar vadības paneli,
3. tālvadības pults, 4) USB-C uzlādes kabelis, 5) instrukcija, 6) uzglabāšanas soma.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 3-4 h

DARBĪBAS LAIKS: 140 minūtes (sarkana/zila/zaļa) • 80 minūtes (jaukta gaisma) • 78 minūtes (dzeltena LED gaisma)

VIEDAIS TAIMERIS: 15 min

REŽĪMI:
• Sarkanā LED gaisma: 660 nm
• Zila LED gaisma - viļņa garums 460 nm
• Zaļā LED gaisma: 525 nm
• Dzeltena LED gaisma - sarkana + zaļa
• jaukta gaisma (balta) - sarkana + zila + zaļa

DETALIZĒTA JAUDA (IRADIĀCIJAS INTENSITĀTE):
1 līmenis
• Sarkanā LED gaisma: 6,595 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 17,112 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 6,612 mW/cm²
Dzeltenā LED gaisma: 14,049 mW/cm²
• Jauktā gaisma: 27,542 mW/cm² (2. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 14,058 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 30,48 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 15,636 mW/cm²
Dzeltenā LED gaisma: 17,857 mW/cm²
• Jauktā gaisma: 32,169 mW/cm²

3. līmenis
• Sarkanā LED gaisma: 16,368 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 47,653 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 23,095 mW/cm²
Dzeltenā LED gaisma: 28,081 mW/cm²
• Jauktā gaisma: 39,089 mW/cm²

ENERĢIJAS DEVA (ENERĢIJAS INTENSITĀTE) 15 MINŪŠU SESIJA:
1 līmenis
• Sarkanā LED gaisma: 5,9355 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 15,4008 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 5,9508 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 12,6441 J/cm²
• Jauktā gaisma: 24,7878 J/cm² (2. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 12,6522 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 27,432 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 14,0724 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 16,0713 J/cm²
• Jauktā gaisma: 28,9521 J/cm² (3. līmenis)
Sarkanā LED gaisma: 14,7312 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 42,8877 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 20,7855 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 25,2729 J/cm²
• Jauktā gaisma: 35,1801 J/cm²

UDENSIZTURĪBA: IP22



LED MASK 3.0 - BEZVADU FOTOTERAPIJAS MASKA

7 gaismas spektrs

Izlīdzina grumbas

Samazina pigmentāciju

Samazina pinnes un pēc aknes zīmes

Radiācija no iekšpuses

SVARĪGI: grumbiņas, nogurums, pinnes un iekaisums, hiperpigmentācija, blāvs tonis, pietūkums, aizkavēta pigmentācija, zems kosmētikas efektivitāte.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, silikona.

SVARS: 265 g.

FUNKCIJAS:
Fototerapija (LED) ir netermiska metode dažādu garumu gaismas viļņiem, kas nonāk noteiktā dermas dziļumā un absorbē šūnu fotoreceptori, aktivizējot dabiskos rezekcijas procesus.

Sarkanā LED gaisma (630 nm): iekļūst dziļi dermā, stimulē kolagēna sintēzi. Terapijas rezultātā ar sarkano LED gaismu tiek paātrināta brūču dzīšana, āda tiek pastiprināta, ārējās ādas novecošanās pazīmes, piemēram, grumbas, samazināšanās.

Zilā LED gaisma (415 nm): ir spēcīgs antibakteriāls efekts, kas ietekmē pinnes, dezinfekcijas, samazina iekaisumu un nomierina ādu.

Zaļā LED gaisma (520 Nm): saskaņo kopējo ādas toni. To izmanto, lai samazinātu apsārtumu, pigmentāciju, atvieglotu jutīgas ādas kairinājumu. Zaļā LED gaisma cīnās ar kupiju, samazinot kapilāru izmēru, veicinot brīvo asins plūsmu.

Dzeltenais LED apgaismojums (630+520 nm): uzlabo mikrocirkulāciju audos, nodrošina limfas drenāžu, limfomu un pietūkumu.

Baltā gaisma (630+520+415 nm): paātrina šūnu vielmaiņu, veicina aktīvo kosmētikas sastāvdaļu pastiprinātu uzsūkšanos.

Netālu no ādas (NIR, 830 nm): Paātrina audu atjaunošanos dziļā līmenī, dziedē mikro-kaitējumus un nomierina ādu.

Dziļi infrasarkanais (DIR, 1070 nm): aktivizē šūnu iekšējo enerģiju, nodrošina izteiktu efektu "spīdēt no iekšpuses".

ĪPAŠĪBAS:
1. 7 krāsu spektrs: maksimālais krāsu pārklājums, lai atrisinātu plašu estētisku problēmu klāstu 1 ierīcē.
2. Dual kontroles sistēma: spēja strādāt ar tālvadības pulti vai tieši caur masku ērtības jebkurā situācijā.
3. Bezvadu vadība. Maska atbalsta Bluetooth savienojumu ar tālvadības pulti, kas ļauj konfigurēt un kontrolēt režīmus attālināti, nepievienojot masku tālvadības pultim, izmantojot vadu. Tas nodrošina augstu mobilitāti un komfortu, ja to izmanto visos apstākļos.
4. Manuālā iestatīšanas režīms. Pielāgotu programmu izveide: jūs nosaka krāsu secību un katra spektra darbības laiku.
5. 3D - Maskas forma anatomiski atkārto seju, kas nodrošina stingru fit.
6. Viedais taimeris automātiski beidz procedūru pēc 15 minūtēm, lai lietošana būtu droša un efektīva.
7. Balss pavadījums. Ierīces balsis atlasīti režīmi un Bluetooth savienojums 2 valodās (krievu un angļu). Šī funkcija ir obligāta, balss iestatījumus var izslēgt.
8. Atmiņas funkcija: saglabāt jaunākos iestatījumus manuāli, lai ietaupītu laiku ar regulāru lietošanu.
9. 2 IR gaisma dziļai iekļūšanai. LED MASK 3.0 ir aprīkots ar divām infrasarkano staru spektra (830 nm un 1070 nm). Tas ļauj sākt atjaunošanas procesus dziļākajos dermas slāņos, kas nav pieejami parastai kosmētikai un standarta fototerapijai.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
LED MASK 3.0 ir divu vadības sistēma:
1. Caur kontroliera uz korpusa maskas.
2. Tālvadības pults.

Izmantojot iebūvēto kontrolleri, izmantojot iebūvēto kontrolleri, maska var darboties tikai automātiski.



1. Nospiediet pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu un izslēgtu masku. Šīs darbības pavada gara pīkstiens.
2. īsi nospiediet pogu, lai pārslēgtu maskas gaismas.
3. Nospiediet pogu 5 sekundes, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju un izveidotu savienojumu ar vadības paneli. Pēc maskas pievienošanas tālvadības pults indikators iedegsies zilā krāsā.



4. Nospiediet pogu īsi, lai palielinātu gaismas intensitātes līmeni.
5. Nospiediet pogu, lai izvēlētos balss valodu: angļu vai krievu.



6. Nospiediet pogu īsi, lai samazinātu gaismas intensitāti.
7. Nospiediet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss pārslēgu.

Lai kontrolētu, izmantojot tālvadības pulti, vispirms ieslēdziet masku, pēc tam ieslēdziet tālvadības pulti, pagaidiet, līdz maska ir savienota ar vadības paneli. Pēc veiksmīgas savienojuma, biešu skaņa "Bluetooth ir savienota ar/Bluetooth".



1. Ar ilgstošu nospiežot pogu, ieslēdziet masku.
2. Īss nospiediet uz pogas ļauj izvēlēties maskas kontroles režīmu:
Automātiska (1 gaisma darbojas visas sesijas laikā, lietotājs patstāvīgi nosaka vienu krāsu procedūrai) vai rokasgrāmatu (lietotājs nosaka krāsu izmaiņas, nosakot vēlamās krāsas ilgumu un intensitāti).
3. Pagarināts spiediens izslēdz masku.



4. Īss paziņojums apstiprina izvēlētos iestatījumus: iedarbības intensitāti un laiku.
5. Divkāršs nospiežot pēc visu iestatījumu iestatīšanas manuālajā vadības režīmā sāk masku.
6. Īss preses sesijas laikā liek procedūru pauze. Atkārtots īss preses atsāk pārtraukuma sesiju. Pauzes laikā ekrāna mirgo.
7. Manuālā režīmā ilgstoša pēc pārslēgšanas uz manuālo režīmu ļauj atiestatīt pašreizējos iestatījumus (pēdējie iestatījumi).



8. Īss pogas nospiediet, lai dotos uz vēlamo gaismu: lejupvērstā poga pāriet uz nākamo gaismas veidu; augšupvērstā poga jūs atgriezīsies pie iepriekšējiem gaismas iestatījumiem.



9. Manuālā režīmā, īss nospiediet uz palielināt pogu palielinās intensitātes līmeni un sesijas laiku, nospiežot samazināt pogu samazinās tos.

10. Automātiskajā režīmā īsspiediens uz palielināšanas pogas palielinās trieciena intensitāti, nospiežot samazināšanas pogu, samazinās intensitātes līmeni.

KĀ LIETOT:
1. Notīriet sejas ādu pirms sesijas: noņemiet grims, nepiemērojiet kopšanas līdzekļus.
2. Ieslēdziet masku, izmantojot kontrolieri.
3. Uzlieciet masku uz jūsu sejas, lai tā atbilstu viņam.
4. Savienojiet un piestipriniet Velcros aizmugurē, lai maska uz jums sēdētu ērti.

Automātiskais vadības režīms
5. Jūs varat kontrolēt automātisko režīmu gan caur masku, gan izmantojot vadības paneli.

Lai kontrolētu tieši caur masku
6. Ieslēdziet, turot nospiestu vadības ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
7. Īsi nospiediet to pašu pogu (ieslēgšana/izslēgšana/režīma maiņa), lai izvēlētos gaismas veidu.
8. Ar palielināšanas un samazināšanas pogām iestatiet vēlamo gaismas intensitāti.

9. Sesijas sāksies automātiski, nav nepieciešams apstiprināt darba sākumu.
10. 15 minūšu viedais taimeris pats pabeigs programmu.

Savienošana ar vadības pulti
11. Savienojiet masku ar vadības pulti, izmantojot Bluetooth. Ieslēdziet masku, pēc tam ieslēdziet pulti un sagaidiet skaņas signālu.
12. Vadības panelī vispirms tiek ieslēgts automātiskais vadības režīms. Pārbaudiet, vai burts A parādīsies ekrāna apakšējā stūrī.
13. Izvēlieties vajadzīgo gaismu.
14. Pielāgojiet intensitātes līmeni no 1 līdz 3.
15. Maska ieslēdzas automātiski, un viedais taimeris sāk laika atskaiti.
16. Pēc 15 minūtēm maska tiks izslēgta pati.

Manuālā vadības režīms
17. Ieslēdziet masku ar vadības pulti.
18. Manuālo režīmu var vadīt tikai no vadības pults, tāpēc savienojiet masku ar pulti, izmantojot Bluetooth. Ieslēdziet masku, pēc tam ieslēdziet pulti un sagaidiet skaņas signālu.
19. Vadības pultī izvēlieties manuālo režīmu. Ekrānā iedegsies burts M.
20. Izvēlieties gaismu kombināciju un iestatiet katras gaismas intensitāti un darbības laiku.
21. Vispirms iestatiet sarkano LED gaismu. Sāciet ar intensitāti. Ekrānā mirgo intensitātes līmeņa indikators. Ar pogām +/- izvēlieties līmeni un apstipriniet to ar sākšanas/pauzes pogu.
22. Tad jūs varat izvēlēties šīs gaismas darbības laiku. Izmantojiet +/- taustiņus, lai palielinātu un saīsinātu gaismas darbības laiku. Apstipriniet šo iestatījumu, nospiežot sākuma/pauzes pogu.
23. Nākamās krāsas iestatiet tāpat (zila -> dzeltena -> zaļa -> balta -> tuvā infrasarkanā -> dziļi iekļūstošā infrasarkanā).
24. Lai izlaistu krāsu, iestatiet tās darbības laiku uz nulli vai ar pogām V/Λ pārslēdzieties uz nākamo krāsu.
25. Ar Λ pogu (krāsu pārslēgšanas pogu), jūs varat doties atpakaļ uz iepriekšējo gaismu un pielāgot spilgtumu un tās darbības laiku.
26. Manuālā vadības režīmā LED MASK 3.0 nodrošina atmiņas funkciju. Ilgstoša ieslēgšana / pauzes poga pēc ieslēgšanas manuālajā iestatījumu vadības panelī atiestatīs pašreizējo gaismas kombināciju.
27. Pēc fototerapijas ieteicams uzklāt ādas kopšanas un mitrinošus līdzekļus.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
ACNE	Iesācēji un jutīga āda: zilā LED gaisma no rīta; sarkanā LED gaisma vakarā (viena stunda pirms gulētiešanas). Pieredzējuši lietotāji un citi ādas veidi: no rīta vai dienas. Zilā LED gaisma nomāc melatonīna ražošanu un var mainīt miega modeļus.	Iesācējiem un jutīgai ādai: zilā LED gaisma - 15 minūtes vienā dienā; sarkanā LED gaisma - 15 minūtes katru otro dienu. Atkārtojiet šo pārmaiņu. Pieredzējuši lietotāji un citi ādas veidi, 1 sesijas laikā: zilā LED gaisma - 7 minūtes; sarkanā LED gaisma - 7 minūtes.	3-4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 4-6 nedēļas Pārtraukums: 2 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
PĒCAKNES PĒDAS	Sarkanā LED gaisma - vakars (stundas pirms gulētiešanas) Citas krāsas neatkarīgi no dienas laika	Skaitļi: sarkanā LED gaisma - 7 minūtes; netālu infrasarkano staru gaisma - 7 minūtes. Sarkanie plankumi: dzeltenā LED gaisma - 7 minūtes; zaļā LED gaisma - 7 minūtes.	Rētas: 3 reizes nedēļā Sarkanās plankumi: 3 reizes nedēļā	rētas: ārstēšanas kurss - 12 nedēļas; pārtraukums - 4-6 nedēļas. Atkārtojiet kursu vai sāciet jaunu kursu citām bažām. Sarkanās plankumi: ārstēšanas kurss - 6-8 nedēļas; pārtraukums - 4 nedēļas. Atkārtojiet kursu vai sāciet jaunu kursu citām bažām.
PAPLAŠINĀTAS PORAS / TAUKAINS SPĪDUMS	Rīts/diena (jo zilā LED gaisma nomāc melatonīna ražošanu, var mainīt miega modeļus)	Zilā gaisma: 7 min. Sarkanā gaisma: 7 min.	3-4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 6-8 nedēļas Pārtraukums: 3 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
PIGMENTĀCIJA	Lai kāds būtu dienas laiks.	Dzeltena LED gaisma - 7 minūtes Zaļa LED gaisma - 7 minūtes	3-4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 8-12 nedēļas Break: 4-6 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
ĀDAS LOBĪŠANĀS / SAVILKUMA SAJŪTA	Vakarā (stundā pirms gulētiešanas)	Sarkanā LED gaisma: 5-7 min. Tuvā infrasarkanā gaisma: 5-7 min.	3-4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 6 nedēļas Pārtraukums: 4 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu
ROSACEA	Sarkanā LED gaisma - vakars (stundas pirms gulētiešanas) Citas krāsas neatkarīgi no dienas laika	Vienā dienā: dzeltenā LED gaisma 15 min. Nākamajā dienā: sarkanā LED gaisma 10 min. un tuvā infrasarkanā gaisma 5 min. Atkārtojiet pamīšus.	3-4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 8-12 nedēļas Break: 4 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
KUPEROZE	Lai kāds būtu dienas laiks.	Zaļā LED gaisma - 15 minūtes	2 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 8-12 nedēļas Break: 4 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
RŪPNĪCAS	Vakarā (stundā pirms gulētiešanas)	Sarkanā LED gaisma: 7 min. Tuvā infrasarkanā gaisma: 7 min.	3 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 8-12 nedēļas Break: 4 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
BLĀVA SEJAS ĀDA	Sarkanā LED gaisma - vakars (stundas pirms gulētiešanas) Dzeltenā LED gaisma neatkarīgi no dienas laika	Sarkana LED gaisma - 15 minūtes (viena diena). Dzeltena LED gaisma - 15 minūtes (katru otro dienu).	3-4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 6-8 nedēļas Pārtraukums: 3-4 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
PUFFINESS	Lai kāds būtu dienas laiks.	Dzeltena LED gaisma - 15 minūtes	3-4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 8 nedēļas Pārtraukums: 2-4 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
NOBRIEDUSI ĀDA / TVIRTUMA UN TONUSA ZUDUMS / ĀDAS ATSLĀBUMS	Vakarā (stundā pirms gulētiešanas)	1 sesija 2 reizes nedēļā: Sarkanā LED gaisma - 7 minūtes tuvu infrasarkano staru gaisma - 7 minūtes 1 sesija 2 reizes nedēļā: Deep IR - 15 minūtes 1 nedēļa sesija - 5 minūtes 2 nedēļas sesija - 10 minūtes 3 nedēļas un tālāk - 15 minūtes	4 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 8-12 nedēļas Break: 4 nedēļas Ir iespējams atkārtot kursu vai sākt jaunu kursu par citu problēmu.
Līmenis: Sāciet 1. līmenī, lietojiet 1 nedēļu, pēc tam pārvietojieties uz 2. līmeni, lietojiet 1,5 nedēļas, pēc tam pāriet uz 3. līmeni.				

Kontrindikācijas:
1. Nelietojiet masku, ja jums ir sarkanā vilkēde, pret gaismu jutīga ekzēma vai albīnisms. Šādos gadījumos fototerapija var izraisīt smagu ādas reakciju.
2. Nelietojiet masku, ja jums ir pastiprināta jutība pret gaismu.
3. Nelietojiet masku, ja lietojat zāles, kas palielina jutību pret gaismu, piemēram, noteiktas antibiotikas, ķīmijterapijas zāles vai diurētiskos līdzekļus. Pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
4. Nelietojiet masku, ja jums ir brūces vai izvairīties no šīs zonas fototerapijas sesijas laikā.
5. Nelietojiet masku, ja pēdējo 2 nedēļu laikā esat sadeguši.
6. Nelietojiet masku, ja Jums ir I, V vai VI tipa āda.
7. Nelietojiet masku, ja iepriekš bijušas gaismas izraisītas epilepsijas lēkmes.
8. Nelietojiet smagas pinnes formas.
9. Aizliegts lietot ierīci zīdaiņiem, cilvēkiem ar vairogdziedzera slimībām vai lietot medikamentus vairogdziedzera ārstēšanai.

10. Nelietojiet masku tās uzlādes vai apkopes laikā. Uzlādēšanas laikā nepieskarieties maskai, uzlādes kabelim, USB adapterim ar mitrām rokām.
11. Nelietojiet masku, ja tā ir bojāta. Sazinieties ar ražotāju pilnvarotu organizāciju, lai pieņemtu patērētāju prasības.

BRĪDINĀJUMI:
1. Jutīguma pārbaude jāveic pirms maskas lietošanas.
2. Izslēdziet un noņemiet masku, ja tā šķiet karsta vai jūsu āda jūtas nepatīkama siltuma.
3. Izmantojiet masku tikai uz attīrītas ādas: noņemiet kosmētiku, nelietojiet kopšanas līdzekļus pirms procedūras. Dažas sastāvdaļas var izraisīt vieglu jutību vai samazināt ārstēšanas efektu.
4. Izmantojiet masku prom no ūdens, izvairīties no ūdens uz ierīces.
5. Nenovietojiet masku uz karstām virsmām.
6. Nemēģiniet pats mainīt vai labot sīkrīku. Tas atceļ garantiju un var izraisīt elektrisko triecienu. Ierīce nesatur detaļas, kas ir pakļautas pašapkalpošanāsm.
7. Nelietojiet masku, ja ierīce pati, kontrolieris, uzlādes spraudnis vai kabelis ir bojāts.
8. Pirms savienojuma pārbaudiet, vai spriegums atbilst ierīcē norādītajam spriegumam.
9. Neeksponējiet aprīkojumu smagajiem triecieniem, lai nesabojātu lukturus.
10. Neskatieties uz gaismas avotu, kamēr ierīce darbojas acu aizsardzības nolūkos.
11. Neizmantojiet masku šādos apstākļos: MR, diatermijas, elektrokoagulācijas, bezvadu elektropārvades, 5G un citu sistēmu ar elektromagnētiskajiem sensoriem jomā.
12. Izvairieties no šīs iekārtas izmantošanas tuvu citām iekārtām vai kaudzes ar to, jo tas var izraisīt traucējumus. Ja šāda lietošana ir nepieciešama, abas ierīces ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tās darbojas pareizi.
13. Izmantojiet oriģinālos pārveidotājus un kabeļus. To piederumu izmantošana, kas nav ražotāja norādītie vai nodrošinātie piederumi, var izraisīt radiācijas palielināšanos vai šīs iekārtas imunitātes samazināšanos, kas novedīs pie nepareizas darbības.
14. Neizmantojiet masku tuvāk nekā 30 cm no darba radio ierīcēm: Wi-Fi maršrutētāji, mobilie tālruņi, bērnu monitori un antenas. Spēcīgi radio signāli var izraisīt maskas traucējumus vai samazināt procedūras efektivitāti.
15. LED MASK 3.0 ir personisks higiēnas priekšmets; to nav ieteicams nodot citiem.
16. Ja maska ir bojāta, pārtrauciet lietot un sazinieties ar organizāciju, kas ir pilnvarota pieņemt patērētāju prasības, lai izvairītos no briesmām. Pašremonta, demontāžas, nepareizas lietošanas gadījumā organizācija, kas ir pilnvarota pieņemt patērētāju prasības, tiek atbrīvota no garantijas saistībām.
17. Nekavējoties pārtrauciet maskas lietošanu, ja jūtat diskomfortu vai novērojat nevēlamu reakciju (ādas apsārtumu, niezi vai alerģiju).

KASTĪTE: 1) maska, 2) Dual Type-C uzlādes kabelis, 3) tālvadības pults, 4. lietošanas instrukcijas, (5) uzglabāšanas maisiņi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

JAUDA: 3 W

AKUMULATORA IETILPĪBA: 850 mAh

DARBA SPRIEGUMS: 3,7 V

BAROŠANAS SPRIEGUMS: 5 V

VIEDAIS TAIMERIS: 15 min

UZLĀDES LAIKS: 4 stundas (maska), 45 minūtes (attālināta kontrole)

DARBĪBAS LAIKS: • 64 min. sarkanās LED gaismas režīmā • 60 min. zilās LED gaismas režīmā • 55 min. dzeltenās LED gaismas režīmā • 55 min. zaļās LED gaismas režīmā • 57 min. baltās gaismas režīmā • 93 min. tuvās infrasarkanās gaismas režīmā (NIR) • 215 min. dziļi iekļūstošās infrasarkanās gaismas režīmā (DIR)

REŽĪMI:
• Sarkanā LED gaisma: 630 nm
• Zila LED gaisma - viļņa garums 415 nm
• Zaļā LED gaisma: 520 nm
• Dzeltena LED gaisma - sarkana + zaļa
• balta gaisma - sarkana + zila + zaļa
Tuvā infrasarkanā gaisma: 830 nm
Dziļi iekļūstošā infrasarkanā gaisma: 1070 nm

DETALIZĒTA JAUDA (IRADIĀCIJAS INTENSITĀTE):
1 līmenis
• Sarkanā LED gaisma: 10,5 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 12,4 mW/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 10,4 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 8,4 mW/cm²
Baltā gaisma: 13,3 mW/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 7,76 mW/cm²
DIR: 3,14 mW/cm² (2. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 14,4 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 18,5 mW/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 13,9 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 11,2 mW/cm²
Baltā gaisma: 16,9 mW/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 10,49 mW/cm²
DIR: 4,24 mW/cm² (3. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 17,4 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 20,2 mW/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 17,6 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 14,6 mW/cm²

Baltā gaisma: 19,1 mW/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 17,1 mW/cm²
• **DIR:** 8,3 mW/cm²

ENERĢIJAS DEVA (ENERĢIJAS INTENSITĀTE) 15 MINŪŠU SESIJA:
1 līmenis
• Sarkanā LED gaisma: 9,45 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 11,16 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 9,36 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 7,56 J/cm²
Baltā gaisma: 11,97 J/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 6,98 J/cm²
• **DIR:** 2,83 J/cm² (2. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 12,96 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 16,65 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 12,51 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 10,08 J/cm²
Baltā gaisma: 15,21 J/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 9,44 J/cm²
• **DIR:** 3,82 J/cm² (3. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 15,66 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 18,18 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 15,84 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 13,14 J/cm²
Baltā gaisma: 17,19 J/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 15,39 J/cm²
• **DIR:** 7,47 J/cm²

IZMĒRI (A × P × DZ): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - KAKLA UN DEKOLTĒ FOTOTERAPIJA

Uzlabo asinsriti

Samazina pigmentāciju

Vēža ādas tonis

Izlīdzina grumbas

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: pigmentācija, pinnes, pārslodze, rosacea, pinnes, ādas novecošanās pazīmes, paaugstināts tauku dziedzeru darbs, paplašinātas poras, blāva un nogurusi āda.

MATERIĀLI: silikona, ABS plastmasa.

SVARS: 210 g.

FUNKCIJAS:
LED NECK MASKA ir balstīta uz LED gaismas terapijas principu. LED lampas ir iebūvētas maskas ierīcē, no kurām katra ir ieprogrammēta, lai izstarotu konkrētas krāsas gaismu. Katra krāsa atbilst noteiktai gaismas spektram. Rīkojoties uz ādas dažādos dziļumos, gaismu absorbē ādas receptori, normalizē dabiskos procesus šūnā un izraisa noteiktu ādas reakciju.

Sarkanā LED gaisma - Šī gaisma izgaismo ādu dziļāk nekā citas redzamā spektra krāsas. Tā iedarbojas uz fibroblastiem (šūnām, kas stimulē kolagēna), tādējādi veicinot ādas atjaunošanos un cīnās pret novecošanās pazīmēm.

Zilā LED gaismai ir viszemākais ieplūdes dziļums un darbojas acs ābola līmenī. Porfirīni (pigmenti cilvēka ķermenī) spēj absorbēt zilo LED gaismu un atbrīvot atsevišķas skābekļa daļiņas, iznīcināt pinnes, kas dzīvo uz ādas virsmas. Tādējādi zilā LED gaisma dezinficē, samazina veidojumus, cīnās pret pinnes.

Zaļā LED gaisma absorbējas caurulītē un dermā, izraisot bakteriālu reakciju, kas starp sekām ir ādas atjaunošanās un dziedināšanas. To izmanto, lai samazinātu apsārtumu, atvieglotu jutīgu ādu. Zaļā LED gaisma cīnās ar pārslodzi, samazinot kapilāru izmēru, veicinot brīvu asins plūsmu.

Dzeltena LED gaisma (sarkans + zaļš) - izmanto, lai stimulētu asinsriti, palīdz atvieglot ādas toni, samazināt pigmentācijas smagumu.

Jaukta gaisma (sarkana + zila + zaļa = balta) - tiek izmantota ātrai un dziļai kosmētikas iekļūšanai. Turklāt tai ir vispārēja relaksējoša un nomierinoša iedarbība uz ķermeni.

Tuvumā paātrina - paātrina audu atjaunošanos dziļā līmenī, dziedē mikro-kaitējumus un nomierina ādu.

ĪPAŠĪBAS:
1. Unikāla forma kakla un kakla neaizsargāto zonu iedarbībai.
2. Vienkārša piestiprināšana abās pusēs maskas.
3. Horizontālā vadības panelis.
4. 3 intensitātes līmeņi katram gaismas režīmam, augsta enerģijas intensitāte.
5. Pārtikas silikona maska ir droša lietošanai.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Savienojiet masku ar vadības paneli, izmantojot C tipa kabeli. Ievietojiet kabeli savienotājā, līdz tiek atskaņots raksturīgs klikšķis.
2. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Maska automātiski ieslēdzas sarkanā LED gaismas režīmā pirmajā intensitātes līmenī (rādītāji C: R, L: 1 vadības paneļa displejā).
3. Īss nospiediet (1 sekundē) ieslēgšanas pogas (↑/↓) ļaus jums pārslēgties uz zilo LED gaismas režīmu (rādītājs C: B uz vadības paneļa), zaļo LED gaismas režīmu (rādītājs C: G), dzelteno LED gaismas režīmu (rādītājs C: RG), balto gaismas režīmu (rādītājs C: RGB), NIR režīmu (rādītājs C: IR_).
4. Īss spiediens (1 sekundē) gaismas intensitātes vadības pogām lampas (-/+) palielinās līmeni līdz 3 vai atgriezties līdz 1 līmenim (rādītājs L: 1 (2/3) vadības panelī).
5. Īss spiediens (1 sekundē) pauzes poga aptur ierīci, nospiežot to atkal atgriežas darbā.
6. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.

KĀ LIETOT:
Pirms pirmās lietošanas veiciet jutīguma testu:
Novietojiet masku uz rokas iekšpuses.
Ieslēdziet masku un veiciet pilnu 15 minūšu fototerapijas sesiju.
Ja jūtat diskomfortu vai dedzināšanu uz ādas, nekavējoties pārtrauciet lietot masku.
• Pagaidiet apmēram 6 stundas pēc pārbaudes. Ja jūsu rokas iekšpuse ir sarkana un/vai niezoša, tad LED NECK MASK nav piemērots lietošanai.
1. Savienojiet tālvadības pulti ar masku.
2. Ielieciet masku ap kaklu.
3. Ieslēdziet masku, izvēlieties vēlamo gaismas režīmu un tā intensitātes līmeni.
4. Izbaudiet fototerapijas procedūru. Katrs no gaismas režīmiem darbojas 15 minūtes, pēc kura tālvadības pults tiek automātiski izslēgta. Pārslēdzot režīmus, taimeris sākas atkal. Veicot fototerapiju, uzmanīgi uzraugot, ka kopējais procedūras laiks (izmantojot vairākus režīmus vienā sesijā) nepārsniedz 15 minūtes.
5. Pēc LED gaismas terapijas pabeigšanas izmantojiet savu kopšanas līdzekli: serumu vai krēmu, kā pēc LED maskas uzklāšanas palielinās ādas absorbcijas spēja.
6. Izmantojiet masku regulāri 3-4 reizes nedēļā vismaz 4 nedēļas redzamiem rezultātiem.
7. Pēc vēlamā efekta sasniegšanas 1-2 procedūras var veikt nedēļā.

Kontrindikācijas:
1. LED fototerapija maska kakla un dekoltē ir ierīce mājas lietošanai. Izmantojiet to tikai kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Nelietojiet to citiem mērķiem, jo tas var sabojāt produktu vai izraisīt miesas bojājumus.
2. Ja maska ir bojāta, pārtrauciet lietot un sazinieties ar organizāciju, kas ir pilnvarota pieņemt patērētāju prasījumus, lai izvairītos no briesmām. Pašremonta, demontāžas, nepareizas lietošanas gadījumā organizācija, kas ir pilnvarota pieņemt patērētāju prasījumus, tiek atbrīvota no garantijas saistībām.
3. Ir aizliegts izmantot masku uzlādes laikā. Uzlādēšanas laikā nepieskarieties maskai, uzlādes kabelis, USB adapteris ar mitrām rokām.
4. Nekavējoties pārtrauciet maskas lietošanu, ja jūtat diskomfortu vai novērojat nevēlamu reakciju (ādas apsārtumu, niezi vai alerģiju).
5. Ierīci nedrīkst lietot personas ar epilepsiju, vairogdziedzera slimību vai personas, kuras lieto zāles vairogdziedzera ārstēšanai.
6. Aizliegts izmantot masku patērētājiem ar bojātām, bojātām ādas vai pēcoperācijas brūcēm.

BRĪDINĀJUMI:
1. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
2. Nelietojiet masku uzlādes laikā.
3. Neļaujiet ūdenim iekļūt ierīces virsmā vai iekšpusē.
4. Nelietojiet ierīci pie atvērta siltuma avota.
5. Ierīces tīrīšanas un apkopes laikā izslēdziet jaudu.

KASTĪTE: (1) fototerapijas maska, (2) vadības panelis, (3) C tipa kabelis, kas savieno vadības paneli ar masku, (4) USB-C tipa uzlādes kabelis, (5) uzglabāšanas maisiņš, (6) instrukcija, (7)2 maska siksna.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:
Uzlādes laiks: 2 stundas darba laiks: 60 minūtes gudrs taimeris: 15 minūtes (automātiskais režīms)
REŽĪMI:
• Sarkanā LED gaisma: 630 nm
• Zila LED gaisma - viļņa garums 415 nm
• Zaļā LED gaisma: 525 nm
• Dzeltena LED gaisma - sarkana + zaļa
• jaukta gaisma (balta) - sarkana + zila + zaļa
Tuvu infrasarkano staru gaisma - viļņa garums 830 nm

DETALIZĒTA JAUDA (IRADIĀCIJAS INTENSITĀTE):
1 līmenis
• Sarkanā LED gaisma: 7,755 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 16,6 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 12,214 mW/cm²
Dzeltenā LED gaisma: 16,069 mW/cm²
• Jauktā gaisma: 30,211 mW/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 6,2 mW/cm²

2. līmenis
• Sarkanā LED gaisma: 16,562 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 23,34 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 15,710 mW/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 26,597 mW/cm²
• Jauktā gaisma: 33,950 mW/cm²
Tuvā infrasarkanā gaisma: 11,9 mW/cm² (3. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 22,896 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 29,57 mW/cm²
• Zaļā LED gaisma: 25,895 mW/cm²
Dzeltenā LED gaisma: 30,697 mW/cm²
• Jauktā gaisma: 38,154 mW/cm²
Tuvā infrasarkanā gaisma: 19,54 mW/cm²

ENERĢIJAS DEVA (ENERĢIJAS INTENSITĀTE) 15 MINŪŠU SESIJA
1 līmenis
Sarkanā LED gaisma: 7,755 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 17,928 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 12,214 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 16,069 J/cm²
• Jauktā gaisma: 30,211 J/cm²
Tuvā infrasarkanā gaisma: 6,20 J/cm² (2. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 16,562 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 33,240 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 15,710 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 26,597 J/cm²
• Jauktā gaisma: 33,950 J/cm²
Tuvā infrasarkanā gaisma: 11,9 J/cm² (3. līmenis)
• Sarkanā LED gaisma: 22,896 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 50,627 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 25,895 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 30,697 J/cm²
• Jauktā gaisma: 38,154 J/cm²
• Tuvā infrasarkanā gaisma: 19,54 J/cm²

ŪDENSIZTURĪBA: IP22



LED PATCHES - LED PLĀKSTERI LOKĀLAI ĀDAS KOPŠANAI

Ātri nomierina iekaisumu

Spilgti pigmentācija

Mērķtiecīga pacelšana

Uzlabo tvirtumu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: lokāla iekaisums un pinnes, alerģiskas ādas reakcijas, nelielas nepilnības, eļļas nelīdzsvarotība, ar vecumu saistītas izmaiņas konkrētās jomās (grumbu, krokas), pigmenta plankumi.

MATERIĀLI: PC plastmasa, silikona.

SVARS: 23.4g (gadījums), 2.78g (patēriņš).

FUNKCIJAS:

Fototerapija (LED) ir metode dažādu garumu gaismas viļņiem, kas nonāk noteiktā ādas dziļumā un uzsūcas šūnās, izraisot dabiskus iekaisuma procesus.

Sarkanā LED gaisma (630 nm): stimulē vielmaiņas procesus šūnās, veicina dziļu atveseļošanos, uzlabo ādas tekstūru un izgaismo pigmenta plankumus.

Zilā LED gaisma (415 nm): stimulē taukainas ādas līdzsvaru, veicina rūpīgu tīrīšanu un nomierina to.

Plāksnes darbojas vienā kombinētā režīmā, kas apvieno divus gaismas spektrus vienlaicīgai vienlaicīgai un anti-novecošanās iedarbībai.

UVC - Radiācija (275 nm) Gadījumā: Izmanto tikai slēgtā gadījumā, lai sterilizētu plāksnīšus. Radiācija iznīcina baktēriju un vīrusu DNS un RNS, nodrošinot, ka nākamā plākstera lietošana būs pilnīgi droša ādai.

ĪPAŠĪBAS:
1. Mērķtiecīga apstrāde: kompaktais izmērs ļauj precīzi piestiprināt plāksteri uz vietas, kur nepieciešama ārstēšana (pimple, uzkrāšanās vai pigmenta plankumi).
2. Bezmaksas rokas: plāksteri ir droši piestiprināti uz ādas ar īpašu hipoalerģisku Velcros (iekļauti 32 gabalos), kas ļauj jums iet par savu biznesu sesijas laikā.
3. Automātiska sterilizācija: Slēgts korpuss ar skriemeļu automātiski aktivizē 1 minūtes ciklu UVC, garantējot ādas skriemeļu drošību ar katru lietošanu.
4. Smart taimeris: sesija ilgst tieši 10 minūtes, pēc tam plāksteris izslēdzas pats.
5. Autonomija: Visa lieta ir pietiekami 10 pilnas maksas par plāksteri, un viens plāksteris var strādāt līdz 60 minūtēm nepārtraukti.

6. Dubultā efektivitāte: 2 neatkarīgi plankumi tiek nodrošināti uzlādes gadījumā. Jūs varat tos izmantot vienlaicīgi dažādās sejas problēmzonās (piemēram, uz iekaisušām grumbām vai vairākiem iekaisuma gadījumiem), samazinot procedūras laiku uz pusi. Vai mainot tos: kamēr viens plāksteris tiek uzlādēts un dezinficēts, otrais ir pilnībā gatavs iet, nodrošinot pastāvīgu aprūpi.
7. pārnesamība: Glabāt un uzlādēt iekrāvēju tieši ceļā. Kompakts slēgts gadījums nodrošina drošību ierīces maisā, aizsargājot tos no ārējiem bojājumiem.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Noņemiet jebkuru no uzlādes futrālis.
2. Veikt līmes plāksteri Velcro un stick to uz ierīces aizmugurē.
3. Noņemiet aizsargplēvi no Velcro un uzklājiet plāksteri uz tīras ādas ārstēšanas vietā. Nospiediet, lai saskrāpētu ādu.
4. Nospiediet pogu plākstera priekšpusē, lai iespējotu.
5. Ierīce automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm (vai vēlreiz nospiediet pogu, lai piespiestu izslēgt).
6. Pēc sesijas beigām atsaistiet un izmetiet lietoto Velcro.
7. Atgrieziet plāksteri bezvadu korpusam ar pogu, kas saskaras ar atpakaļ un uzlādes kontaktiem, kas saskaras ar uzlādes un automātisko pārnesumkārbu. Zaļais indikators norāda pareizu savienojumu.

KĀ LIETOT:
1. Jutīguma tests. Svarīgi: tests jāveic pirms procedūras. Novietojiet ieslēgšanās plāksteri priekšējā iekšpusē 10 minūtes. Ja ir siltums vai diskomforts, nekavējoties noņemiet ierīci. Novērtējiet reakciju pēc 6 stundām. Ja āda ir sarkana vai niezoša, izmantojot plāksteri, jums nav piemērots.
2. Ikdienas lietošana: Notīriet ādu pirms sesijas. Nepiemērojiet kopšanas līdzekļus.
3. Drošu plāksteri uz problēmu zonu un ieslēdziet to.
4. Vienā sesijā nav ieteicams pārsniegt 10 minūšu limitu vienā zonā.
5. Pēc darba pabeigšanas, piemērojiet savu parasto aprūpi vai mitrinātāju.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

LED-CARE: Izmantojiet plāksteri katru otro dienu problemātiskajā zonā, līdz sasniedzat vēlamo efektu.

PIEREDZEI LIETOTĀJIEM: Izmantojiet 1 reizi dienā problemātiskajā zonā, līdz tiek sasniegts efekts.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta gaismas jutība: ir aizliegts izmantot ierīci, ja jūs ciešat no slimībām, kas izraisa gaismas (piemēram, lupus eritēmu vai fotodermatozi).
2. Specifiskas antibiotikas un kosmētika: Jūs nevarat lietot ziedes, ja lietojat antibiotikas vai lietojat kosmētiku, kas palielina jutību pret gaismu. Tie ietver retinolus, dažas antibiotikas un citrusaugļu ēteriskās eļļas.
3. Ādas bojājumi: Izvairieties no lietošanas vietās ar vaļējām brūcēm vai dziļu griezumu.
4. Procedūras necaurlaidība: ierīce nav piemērota jums, ja pēc sākotnējā testa uz priekšpuses āda kļūst sarkana vai sāk niezi.

NORĀDĪJUMI:
1. Sausās rokas: Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka rokas ir pilnīgi sausas.
2. Redzes aizsardzība: Neskatieties tieši uz gaismas avotu ilgu laiku, kad plāksteris ir ieslēgts.
3. Pārtrauciet diskomfortu: pārtrauciet lietot nekavējoties, ja Jūs jūtaties nomākts procedūras laikā.
4. Mitruma aizsardzība: Plāksnes nav ūdensizturīgas. Nemazgājiet tos ar ūdeni vai izmantojiet tos mitrā vidē (piemēram, vannas istabā).
5. Droša uzlāde: neatstājiet uzlādes futrāli, kas ir savienots ar tīklu ilgu laiku. Pēc 100% uzlādes izslēdziet to. Neizmantojiet ierīci, kamēr tas ir savienots ar kontaktligzdu.
6. Tīrīšana: pēc katras lietošanas maigi noslaukiet plākstera darba virsmu ar mīkstu drānu. Nelietojiet agresīvus dezinfekcijas līdzekļus vai uzliesmojošas vielas.

KASTĪTE: (1) uzlādes gadījums x1, 2) Velcro plāksteri x2, 3), lai noteiktu plāksteri x32, 4. Divkāršs C tipa uzlādes kabelis x1, 5) lietošanas instrukcija x1.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

IZMĒRI (A × P × DZ): 35x58x20 mm (gads), 21x21x5 mm (plāksnis)

BAROŠANAS AVOTS: litija jonu akumulators

DARBA SPRIEGUMS: 3,6 V

BAROŠANAS SPRIEGUMS: 5 V

JAUDA: 0,09 W

AKUMULATORA IETILPĪBA: 200 mAh (gads), 18 mAh (patēriņš)

UZLĀDES LAIKS: 1,5 h

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min

MAKSIMĀLAIS BEZVADU DARBĪBAS LAIKS: 10 pilnas plākstera izmaksas (no 1 gadījuma), 60 minūtes nepārtrauktas darbības (1 plāksteris)

LED DIOŽU SKAITS: 1 lampa plākstera

VĀJU GARUMS:
• Jaukta: sarkana 630 nm + zila 415 nm
Korpusa funkcija: automātiskā UVC kalibrēšana - 275 nm

IRADĀCIJAS INTENSITĀTE:
• Jauktais spektrs: 36,36 mW/cm²



LED SET - SEJAS, KAKLA UN DEKOLTĒ FOTO-TERAPIJA

Uzlabo sarežģītību

Izlīdzina grumbas

Samazina pinnes un pēc aknes zīmes

Uzlabo asinsriti

Samazina pigmentāciju

Bažas: redzamas ādas novecošanās pazīmes, fotoattēles, pigmentācijas un hiperpigmentācijas pazīmes, pinnes, postacne, pārslodze, rosacea un citi asinsvadu bojājumi.

MATERIĀLI: silikona, ABS plastmasa.

SVARS: 380 g (sejas maska) + 210 g (kakla maska).

FUNKCIJAS:
LED KOMPLEKTS ir balstīts uz LED gaismas terapijas principu. LED lampas ir iebūvētas maskas ierīcē, no kurām katra ir ieprogrammēta, lai izstarotu konkrētas krāsas gaismu. Katra krāsa atbilst noteiktam gaismas spektram. Rīkojoties uz ādas dažādos dziļumos, gaismu absorbē ādas receptori, normalizējot dabiskos procesus šūnā un izraisot noteiktu ādas reakciju.

Sarkanā LED gaisma, kam ir vislielākais spīdums, dziļi iesūc ādu nekā visas gaismas. Tā iedarbojas uz fibroblastiem, kas stimulē kolagēna ražošanu un tādējādi ādas atjaunošanos. Ārstēšanas rezultātā ar sarkano LED gaismu, brūču dzīšana tiek paātrināta, āda tiek pastiprināta, ārējās ādas novecošanās pazīmes, piemēram, grumbas samazinās.

Zilā LED gaismai ir visīsākā redzamā spektra krāsa. Tā darbojas epitēlijķermenīšu līmenī, tai piemīt antibakteriāla iedarbība. Porfirīni (pigmenti mūsu ķermenī) spēj absorbēt zilo LED gaismu un atbrīvot atsevišķas skābekļa molekulas, iznīcināt pūtītes baktērijas, kas dzīvo uz ādas virsmas. Tādējādi zilā LED gaisma dezinficē, samazina iekaisuma veidošanos, cīnās pret pūtītēm.

Zaļā LED gaisma absorbējas caurulītē un dermā, izraisot bakteriālu reakciju, kas starp sekām ir ādas atjaunošanās un dziedināšanas. To izmanto, lai samazinātu apsārtumu, atvieglotu jutīgu ādu. Zaļā LED gaisma cīnās ar pārslodzi, samazinot kapilāru izmēru, veicinot brīvu asins plūsmu.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:
Dzeltena LED gaisma (sarkana + zaļa) - izmanto, lai stimulētu asinsriti, palīdz atvieglot ādas tonusu, samazināt pigmentācij
balta) - tiek izmantota ātrai un dziļai kosmētikas iekļūšanai. Turklāt tai ir vispārēja relaksējoša un nomierinoša iedarbība uz ķ

ĪPAŠĪBAS:
1. Maskas iedarbības zona: 2 maskas aptver 3 jomas, kurām nepieciešama aprūpe.
2. Viena tālvadības pults: abas maskas tiek kontrolētas ar 1 tālvadības pulti.
3. Daudzfunkcionāla lietošana: maskas var izmantot gan kā komplektu (2 vienlaicīgi), gan atsevišķi
4. Manuālā vadības režīms ļauj konfigurēt individuālu maskas sesiju.
5. Maskas materiāls ir pārtikas silikona: tas ir drošs ādai, neizraisa kairinājumu.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Pievienojiet maskas vadības panelim, izmantojot C tipa kabeli. Ievietojiet katru kabeļa izvadi masku savienotājos līdz punktam, līdz tiek atskaņots raksturīgais klikšķis.
2. Nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu vadības panelī 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīces.
3. Īss nospiediet (1 sekundē) ieslēgšanas pogas (↑/↓) ļaus jums pārslēgties uz zilo LED gaismas režīmu (rādītājs C: B vadības panelī), zaļo LED gaismas režīmu (rādītājs C: G), dzelteno LED gaismas režīmu (rādītājs C: RG), balto gaismas režīmu (rādītājs C: RGB).
4. Īss spiediens (1 sekundē) gaismas intensitātes vadības pogām lampas (-/+) palielinās līmeni līdz 3 vai atgriezties līdz 1 līmenim (rādītājs L: 1 (2/3) vadības panelī).
5. Īss spiediens (1 sekundē) pauzes poga aptur ierīču darbību, vēlreiz nospiežot tos atpakaļ darbā.
6. Nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu vadības panelī 2 sekundes, lai izslēgtu maskas.

KĀ LIETOT:
1. Pirms maskas pirmās lietošanas veiciet "jutīguma testu" saskaņā ar instrukcijām.
2. Savienojiet tālvadības pulti ar maskām.
3. Valkā sejas masku un kakla un kakla zonas masku.
4. Ieslēdziet maskas, izvēlieties vēlamo gaismas režīmu un tā intensitātes līmeni.
5. Izbaudiet fototerapijas procedūru.
6. Katrs no gaismas režīmiem darbojas 15 minūtes, pēc kura tālvadības pults tiek automātiski izslēgta. Pārslēdzot režīmus, taimeris tiek restartēts. [Svarīgs]: Veicot fototerapiju, rūpīgi uzraugot, ka kopējais procedūras laiks (izmantojot vairākus režīmus vienā sesijā) nepārsniedz 15 minūtes.
7. Pēc LED gaismas terapijas pabeigšanas izmantojiet savu kopšanas līdzekli: serumu vai krēmu, kā pēc LED gaismas terapijas palielinās ādas absorbcijas spēja.

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
AKNE / IEKAISUMS / TAUKAINA ĀDA	No rīta / vakarā	1. ned. zemā intensitātē: zila 3 min., dzeltena 3 min., sarkana 3 min., zaļa 3 min., jaukta 3 min. 2. ned. vidējā intensitātē: zila 4 min., dzeltena 3 min., sarkana 2 min., zaļa 3 min., jaukta 3 min. 3. ned. augstā intensitātē: zila 3 min., dzeltena 3 min., sarkana 3 min., zaļa 3 min., jaukta 3 min. 4. ned. augstā intensitātē: zila 5 min., dzeltena 3 min., sarkana 2 min., zaļa 3 min., jaukta 2 min.	Katru otro dienu	Atkārtojiet programmu 2-3 mēnešus. Reizi 6 mēnešos.
SMALKAS GRUMBAS / AR VECUMU SAISTĪTAS PĀRMAIŅAS		Augstā intensitātē: zila 2 min., dzeltena 3 min., sarkana 5 min., zaļa 3 min., jaukta 2 min.	2-3 reizes nedēļā	Kursa ilgums nav ierobežots
REDZAMIE KUĢI / KOUPERASE / SMAGA ĀDA	Vakarā	1. ned.: zila, zema intensitāte 1 min., sarkana, zema 3 min., zaļa, vidēja 3 min., dzeltena, vidēja 3 min., jaukta, vidēja 5 min. 2. ned.: zila, zema 1 min., sarkana, vidēja 3 min., zaļa, augsta 3 min., dzeltena, augsta 3 min., jaukta, augsta 5 min. 3. ned.: zila, zema 2 min., sarkana, augsta 5 min., zaļa, augsta 2 min., dzeltena, augsta 3 min., jaukta, augsta 3 min. 4. ned.: pārtraukums.	Katru otro dienu	1 mēnesis, ieskaitot pārtraukumu. Veikt 1 nedēļu pārtraukumu. Pabeigt 2-3 četru nedēļu kursus, pēc tam veikt 1 mēneša pārtraukumu. Atkārtojiet 2-3 četru nedēļu kursus un turpiniet šo ciklu.

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
PIGMENTĀCIJA / NEVIENMĒRĪGS ĀDAS TONIS	Vakarā	Sarkana, augsta - 5 min. Dzeltena, augsta - 3 min. Zaļa, augsta - 2 min. Zila, zema - 1 min. Jaukta, vidēja - 4 min.	2-3 reizes nedēļā	Nav fiksēta kursa ierobežojuma. Pēc lietošanas uzklājiet SPF krēmu.

Kontrindikācijas:
1. Ierīci nedrīkst lietot zīdaiņiem, personām ar epilepsiju, vairogdziedzera slimību vai personām, kuras lieto zāles vairogdziedzera ārstēšanai.
2. Aizliegts lietot maskas patērētājiem ar bojātām, bojātām ādas vai pēcoperācijas brūcēm.

BRĪDINĀJUMI:
1. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
2. Ja viena no maskām ir bojāta, pārtrauciet lietot un sazinieties ar organizāciju, kas ir pilnvarota pieņemt patērētāju prasības, lai izvairītos no briesmām.
3. Ir aizliegts izmantot maskas uzlādes laikā. Uzlādēšanas laikā nepieskarieties maskas, uzlādes kabelis, USB adapteris ar mitrām rokām.
4. Nekavējoties pārtrauciet maskas lietošanu, ja jūtat diskomfortu vai novērojat nevēlamu reakciju (ādas apsārtumu, niezi vai alerģiju).

KASTĪTE: (1) sejas maska, (2) kakla un kakla zonas fototerapijas maska, (3) kabelis, kas savienots ar C tipa vadības paneli, (4) vadības panelis,
5. tips C-USB uzlādes kabelis, 6) instrukcija, 7) uzglabāšanas somas, 8) 2 kakla maska siksnas.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:
UZLĀDES LAIKS: 4 h

DARBĪBAS LAIKS: 30 minūtes (ar 2 maskām vienlaicīgi maksimālajā intensitātes līmenī)

VIEDAIS TAIMERIS: 15 min

REŽĪMI:
- Sarkanā LED gaisma: 660 nm
- Zila LED gaisma - viļņa garums 415 nm
- Zaļā LED gaisma: 525 nm
- Dzeltena LED gaisma - sarkana + zaļa
- jaukta gaisma (balta) - sarkana + zila + zaļa

DETALIZĒTA JAUDA (IRADIĀCIJAS INTENSITĀTE):
1 līmenis LED MASKA
- Sarkanā LED gaisma: 5,455 mW/cm²
- Zilā LED gaisma: 12,065 mW/cm²
- Zaļā LED gaisma: 8,582 mW/cm²

Dzeltenā LED gaisma: 13,012 mW/cm²
- Jauktā gaisma: 21,826 mW/cm²

LED NECK MASKA
- Sarkanā LED gaisma: 5,171 mW/cm²
- Zilā LED gaisma: 10,707 mW/cm²
- Zaļā LED gaisma: 6,413 mW/cm²
- Dzeltenā LED gaisma: 11,888 mW/cm²
- Jauktā gaisma: 18,059 mW/cm² (2. līmenis, LED MASK)
- Sarkanā LED gaisma: 12,155 mW/cm²
- Zilā LED gaisma: 23,541 mW/cm²
- Zaļā LED gaisma: 12,757 mW/cm²
- Dzeltenā LED gaisma: 16,86 mW/cm²
- Jauktā gaisma: 26,797 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Sarkanā LED gaisma: 9,759 mW/cm²
- Zilā LED gaisma: 25,02 mW/cm²
- Zaļā LED gaisma: 13,664 mW/cm²

Dzeltenā LED gaisma: 16,725 mW/cm²
- Jauktā gaisma: 25,447 mW/cm² (3. līmenis, LED MASK)
- Sarkanā LED gaisma: 15,94 mW/cm²
- Zilā LED gaisma: 33,06 mW/cm²
- Zaļā LED gaisma: 17,461 mW/cm²
- Dzeltenā LED gaisma: 20,607 mW/cm²

Jauktā gaisma: 29,321 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Sarkanā LED gaisma: 15,275 mW/cm²

Zilā LED gaisma: 31,849 mW/cm²
- Zaļā LED gaisma: 16,986 mW/cm²
- Dzeltenā LED gaisma: 19,561 mW/cm²
- Jauktā gaisma: 30,183 mW/cm²

ENERĢIJAS DEVA (ENERĢIJAS INTENSITĀTE) 15 MINŪŠU SESIJA:
1 līmenis LED MASKA
- Sarkanā LED gaisma: 4,9095 J/cm²
- Zilā LED gaisma: 10,8585 J/cm²
- Zaļā LED gaisma: 7,7238 J/cm²
- Dzeltenā LED gaisma: 11,7108 J/cm²

Jauktā gaisma: 19,6434 J/cm² (LED NECK MASK)
- Sarkanā LED gaisma: 4,6539 J/cm²
- Zilā LED gaisma: 9,6363 J/cm²
- Zaļā LED gaisma: 5,7717 J/cm²

• Dzeltenā LED gaisma: 10,6992 J/cm²
• Jauktā gaisma: 16,2531 J/cm² (2. līmenis, LED MASK)
• Sarkanā LED gaisma: 10,9395 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 21,1869 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 11,4813 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 15,174 J/cm²
Jauktā gaisma: 24,1173 J/cm² (LED NECK MASK)
• Sarkanā LED gaisma: 8,7831 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 22,518 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 12,2976 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 15,0525 J/cm²
• Jauktā gaisma: 22,9023 J/cm² (3. līmenis, LED MASK)
Sarkanā LED gaisma: 14,346 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 29,754 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 15,7149 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 18,5463 J/cm²
• Jauktā gaisma: 26,3889 J/cm² (LED NECK MASK)
• Sarkanā LED gaisma: 13,7475 J/cm²
• Zilā LED gaisma: 28,6641 J/cm²
• Zaļā LED gaisma: 15,2874 J/cm²
• Dzeltenā LED gaisma: 17,6049 J/cm²
• Jauktā gaisma: 27,1647 J/cm²

ŪDENSIZTURĪBA: IP22



MAMI - NOSTIPRINOŠA SEJAS UN KAKLA MASĀŽAS IERĪCE

Uzlabo ādas tonusu

Sejas pacelšana

Izlīdzina grumbas

Samazina pietūkumu

SAISTĪTIE JĒDZIENI: redzamas ar vecumu saistītas izmaiņas, fotografēšana, sagging džungļi, blāvas komplikācijas, pinnes, pigmentācija, paplašinātas poras, pietūkums un ādas elastības zudums.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, cinka sakausējums, nerūsējošais tērauds.

SVARS: Masāža - 179 g, bāze - 108 g.

FUNKCIJAS:

EMS - elektriskā strāva muskuļu miostimulācijai, tas iekļūst dziļi ādas slāņos, sasniedzot muskuļu slāni. Stimulējoša muskuļu stimulācija, EMS veicina ādas nostiprināšanu, pacelšanas efekts izpaužas pats, kolagēna un elastīna ražošana palielinās, palielinās ādas izturība un elastība, tiek noņemts pietūkums.

Fototerapija ar 3 gaismas režīmiem. Dažādu viļņu garumu sarkanā, zilā un jauktā redzamā gaisma iekļūst ādā un veicina atjaunošanos. Zilā LED gaisma iekļūst visseklāk, dezinficē ādas virsmu un mazina iekaisumu. Sarkanā LED gaisma iekļūst visdziļāk un iedarbojas uz fibroblastiem, kas ražo kolagēnu. To izmanto ādas atjaunošanai un novecošanās pazīmju mazināšanai. Jauktais režīms apvieno abu krāsu iedarbību iekaisuma mazināšanai.

Vibrācija ir mehāniska ietekme uz ādu, kuras dēļ tiek pastiprināti visi vielmaiņas procesi, āda tiek pastiprināta, samazinās redzamās grumbas.

ĪPAŠĪBAS:
1. 3 EMS intensitātes līmeņi, lai izvēlētos ērtu ekspozīcijas līmeni.
2. 2 elektrodi kā strāvas avoti.
3. Darba forma loka veidā atkārto cilvēka ķermeņa līknes, masieris ir piemērojams divām zonām: sejai un kaklam.
4. Manuālā vadības režīms: jūs noteikt režīmus un darbības laiku par katru no tiem pats, veicot individuālu kombināciju.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet barošanas pogu.
2. Lai izvēlētos fototerapijas gaismu, īsi nospiediet barošanas pogu. Ieslēdz pirmo zilo LED gaismu, atkārtoti nospiežot ļauj jums izvēlēties sarkano LED gaismu, lai ieslēgtu jaukto gaismas režīmu vēlreiz nospiediet barošanas pogu.
3. Pēc tam, kad maska ir ieslēgta, īss nospiediet uz līmeņa pogas ļauj izvēlēties EMS intensitātes līmeni no vāja līdz spēcīgam. Vājais līmenis - 1 rādītājs ir ieslēgts.

(Zems), Vidēji - 2 rādītāji (Zems + Vidējs), Spēcīgs līmenis - 3 rādītāji (Zems + Vidējs + Augsts) apdegums.
4. Ar garu nospiest uz LĪMEŅA pogas, ieslēdziet vibrāciju. Tas pats garš nospiediet, lai izslēgtu vibrāciju.

KĀ LIETOT:
1. Noņemiet savu grims un mazgāt seju ar tīrīšanas līdzekli.
2. vienmērīgi uzklājiet ādas kopšanas līdzekli (ūdens bāzes, gēla tekstūra, kas nodrošinās maksimālu pašreizējo elastību, lai iegūtu vislabākos rezultātus).
3. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties fototerapijas režīmu.
4. Pielāgojiet EMS intensitātes līmeni.
5. Uzklājiet ierīces masāžas virsmu uz sejas un masāžas līnijas. Pārvietoties no apakšas (no zoda) uz augšu (uz matu līniju uz augšu).
6. Atkārtojiet procedūru visās masāžas līnijās trīs reizes. Nav ieteicams strādāt ar ierīci ilgāk par 10 minūtēm.
7. Pēc masāžas pabeigšanas izslēdziet ierīci, notīriet ierīces masāžas virsmu ar tīrīšanas salveti.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
AKNE / IEKAISUMS	JEBKURĀ DIENA	LED režīms: • Zilā LED gaisma - 5 minūtes • Sarkanā LED gaisma - 2 minūtes Mode "EMS" • Vidējais intensitātes līmenis - 5-7 minūtes režīmi tiek izmantoti ne vienlaicīgi, bet norādītajā secībā	KATRU OTRO DIENU	2 nedēļas 3-4 dienas pārtraukums 2 nedēļas 4-5 nedēļas kursi gadā
SĪKĀKAS LĪNIJAS / SAUSĀ ĀDA / PIGMENTĀCIJA / NEPĀRTRAUKTS ĀDAS TOnis	VĒSTURE	LED režīms: • Sarkanā LED gaisma - 7 minūtes • Jaukta gaisma - 5 minūtes "EMS" režīms: • Zema intensitāte - 5 minūtes • Vidējais intensitātes līmenis - 3 minūtes • Maksimālais līmenis (blīvai ādai) - 3 minūtes LED un EMS režīmi var izmantot vienlaicīgi	2 reizes nedēļā	3-4 nedēļas 1 pārtraukums Atkārtojiet 4 nedēļu kursu Tālāk atkārtojiet pastāvīgi
REDZAMIE KUĢI / KOUPERASE / SMAGA ĀDA	VĒSTURE	"LED" režīms: • Sarkanā LED gaisma - 7 minūtes • Jaukta gaisma - 5 minūtes Režīms "Vibrācija": 5 minūtes Režīms "EMS" kupejas režīmi tiek izmantoti ne vienlaicīgi, bet norādītajā secībā	2 reizes nedēļā	4 nedēļas Pauze 1 nedēļa Atkārtojiet 4 nedēļu kursu Tālāk atkārtojiet pastāvīgi

Kontrindikācijas:
1. Nelietojiet ierīci, ja jūsu ādai pēc kosmētikas vai ķīmiskām pīlinga, lāzera reanimācijas, frakcionālās lāzera atjaunošanas, mezoterapijas vai pēc dermālo reaktoru lietošanas pēdējo divu nedēļu laikā.
2. Ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem, kas jaunāki par 12 gadiem.
3. Ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, jutīgām un garīgām spējām.
4. Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir problēmas ar ausu veselību (ārējais otīts, ausu infekcija, citas slimības).
5. Neizmantojiet masieri uz saplaisājušas ādas, atklātās brūces, problēmas vai ādas lobīšanos (ādas cieš no smagām pūtītēm, saules apdegumiem, infekcijām utt.).
6. Nelietojiet ierīci jutīgajā zonā ap acīm, jo āda ir plāna un maiga.
7. Nelietojiet ierīci uz gļotādas membrānas (piemēram, deguna, mutes, dzimumorgānu apvidū), jo tas var izraisīt vietējo kairinājumu.

BRĪDINĀJUMI:
1. Turiet uzlādes savienotāju un USB vadu sausu.
2. Neuzlādējiet ierīci mitrā vidē (piemēram, pie pilnas vannas, darba dušas, pie pilnas ūdens baseina).
3. Izmantojiet ierīci tikai ar USB kabeli, kas nāk ar šo masku.
4. Ja USB kabelis ir bojāts, nomainiet to tikai ar oriģinālo vadu, lai izvairītos no briesmām.
5. Uzlādējiet masāžas ierīci līdz 100 % vismaz reizi 2 mēnešos, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku.

KASTĪTE: (1) masieris, (2) pamata atbalsts, (3) USB-C uzlādes kabelis, 4. instrukcija, (5) salvete, (6) soma.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

NOMINĀLAIS DARBA SPRIEGUMS: 5-9 V

NOMINĀLAIS BAROŠANAS SPRIEGUMS: 3,7 W

BAROŠANAS AVOTS: litija jonu

AKUMULATORA IETILPĪBA: 900 mAh

IZMĒRI: 147.1x83x44.4 mm (ierīce), 57.1.x57.1.x76 mm (stāvvieta)

SVARS: ierīce - 179 g, stends - 108 g

UZLĀDES LAIKS: 3 h

DARBĪBAS LAIKS: Red LED gaismas/zila LED gaismas režīms - 200 minūtes Jaukta gaismas režīms - 300 minūtes

IRADĀCIJAS INTENSITĀTE:
Sarkanā LED gaisma: 7,7867 mW/cm²
• Zilā LED gaisma: 32,758 mW/cm²
• Jauktā gaisma: 23,322 mW/cm²

EMS:
- 1. līmenis - 0.08 mA
- 2. līmenis - 0.11 mA
- 3. līmenis - 0.13 mA

STRĀVAS FREKVENCE: 34,7 kHz

VIĻŅA GARUMS: Sarkana LED gaisma - 625 nm - zila LED gaisma - 465 nm

VIĻŅA FORMA: divfāziska taisnstūra viļņu forma

ŪDENSIZTURĪBA: IPX4



MEI1 - EMS MASĀŽAS IERĪCE SEJAI UN KAKLAM

V formas pacelšana

Samazina pietūkumu

Skulptūras kontūras

Gluda krokas un grumbas

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: nogurums un "peldoša" sejas grumbiņas, rīta pietūkums, muskuļu spazmas un skavas, ar vecumu saistītas izmaiņas (grumbiņas), blāvs sejas ādas komplekss, zema ikdienas kosmētikas uzsūkšanās efektivitāte.

MATERIĀLI: ABS plastmasa.

SVARS: 78 g.

FUNKCIJAS:
Ierīcei ir sarežģīta ietekme uz visiem audu slāņiem sinerģijas dēļ
4 tehnoloģijas:

EMS - raksturo organisma dabiskos bioelektriskos signālus, maigi noslēdzot līgumu un apmācot sejas muskuļus, atgriežot tos.

Dziļais siltums (42 °C) - termiska iedarbība atslābina spazmiskos muskuļus un uzlabo mikrocirkulāciju.

WAVE VIBRATION (8500 apgr./min) - augstas frekvences mehāniskās svārstības veicina spēcīgu limfodrenāžu, samazina pietūkumu un šķidruma izdalīšanos audos.

ION IMPORT (ionoforēze) - apvienojumā ar apkuri, šī tehnoloģija palīdz aktīvām seruma aprūpes sastāvdaļām iekļūt dziļi dermas slāņos, reizinot to efektivitāti.

ĪPAŠĪBAS:
1. Inteliģents 360 dizains: visas korpusa puses ir aktīvas darba virsmas. Augšējā daļa (rullīši) ir paredzēta 3D masāžai, sānu sejas - gua sha masāžai un apakšējā mala - punkta spiedienam.
2. 4 tehnoloģijas 1 ierīcē: EMS, viļņu vibrācija, apkure un jotoforēze.
3. 2 darbības režīms: pamata režīms (balts indikators) rīta rīta rīta drenāža un tonēšana; sarežģīts režīms ar apkuri (sarkanā indikators) intensīvai vakara anti-vecuma aprūpei un atpūtai.
4. Smart taimeris: drošai lietošanai ierīce automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm nepārtrauktas darbības, kā arī iet gulēt režīmā pēc 2 minūtēm bezdarbības.
5. pārnesamība un autonomija: iebūvēts 800 mAh akumulators nodrošina līdz 80 minūtēm nepārtrauktu lietošanu par vienu maksu.

6. Lietošanas daudzpusība: masāžas dizains ļauj to izmantot vietas, rullīšu un pacelšanas kopšanai, kā arī kakla, plecu, roku un kāju masāžai.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, nospiediet barošanas pogu 1-2 sekundes (izšķirošs signāls būs skaņa).
2. Pirmais īss preses (noklusējuma režīms): ietver EMS, vibrācijas un jonu importa. Indikatora gredzens ir apgaismots ar baltu gaismu. Ideāli piemērots no rīta pietūkums un tonēšana.
3. Otrais īsais preses (kompleksais režīms): savieno dziļu sildīšanas funkciju ar iepriekšējām tehnoloģijām. Rādītājs iedegas sarkanā krāsā. Piemērots intensīvai pacelšanai un atpūtai.
4. Uzlādēšanas laikā indikators vienmērīgi mirgo sarkano LED gaismu, un, kad tas sasniedz 100%, tas pastāvīgi sadedzina.

KĀ LIETOT:
1. EMS darbam, tas ir nepieciešams, lai piemērotu vadošu želeju, pretvīrusu serumu vai esenci stingri uz ūdens bāzes bagātīgi uz attīrītas ādas. Ādas kopšanas līdzeklis nedrīkst saturēt eļļas un skābes (AHA, BHA, PHA-skābes, retinols, augstu C vitamīna koncentrāciju).
2. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties vēlamo režīmu.
3. Veikt masāžu gar masāžas līnijām, cieši piespiežot izvēlēto darba virsmu uz ādas. Ierīce ir jāveic vienmērīgi, ar nemainīgu ātrumu un bez pārmērīga spiediena.
4. Pēc 10 minūšu darbības viedais taimeris automātiski izslēdz ierīci.
5. noslaukiet masieri ar mitru salveti (ierīcei ir mitruma aizsardzības klase IPX3 - ir aizliegts mazgāt zem ūdens plūsmas).

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
DZELZS, PUFFY ĀDA	Vakar, 2. puse no dienas	Režīms "EMS, vibrācijas, jonu imports" - 3-5 minūtes Mode "EMS, vibrācijas, jonu imports, apkure" - 5 minūtes	2-3 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 10 nedēļas. Pārtraukums: 2 nedēļas. Atkārtojiet 10 nedēļu kursu nepārtraukti.
SAUSĀ ĀDA AR LABĀM LĪNIJĀM	Rīt.	Režīms "EMS, vibrācijas, jonu imports" - 3-4 minūtes Režīms "EMS, vibrācijas, jonu imports, apkure" - 3-4 minūtes	1-2 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 10 nedēļas. Pārtraukums: 2 nedēļas. Atkārtojiet 10 nedēļu kursu nepārtraukti.

Kontrindikācijas:
1. Ierīci nedrīkst lietot personas ar elektrokardiostimulatoru, osteoporozi, ādas slimībām vai zudušu jutību pret temperatūru vai sāpēm.
2. Nelietot vietās ar izcirtņiem, pēc plastiskās operācijas, uz strutainas vai iekaisušas ādas, kā arī acs ābola, plakstiņu un vairogdziedzera apvidū.
3. Nelietot vietās ar metāla protēzēm.
4. Lietojiet ierīci piesardzīgi zobārstniecības ārstēšanas laikā, ja ir plombas vai breketes, alerģija pret metālu vai kuperoze (telangiektāzija).

5. Grūtniecības, menstruāciju vai zīdīšanas laikā, paaugstināta asinsspiediena vai drudža gadījumā lietojiet tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.

NORĀDĪJUMI:
1. Ierīce nav ūdensizturīga.
2. Ir aizliegts to izmantot ūdenī, mazgāt to zem krāna vai uzglabāt augstā mitruma apstākļos (piemēram, vannas istabā).
3. Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā. Pirms sesijas vienmēr izslēdziet to no tīkla.
4. Ja uzlādes vai lietošanas laikā pamanāt neparastu apkuri vai dūmus, nekavējoties izslēdziet ierīci.
5. Izvairieties no ierīces kritieniem un fiziskiem izciļņiem.
6. Turiet ierīci sausā vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Ilgtermiņa uzglabāšanai bez lietošanas, uzlādējiet akumulatoru ik pēc 3 mēnešiem.

KASTĪTE: (1) masieris, (2) uzglabāšanas soma, (3) C tipa uzlādes kabelis,
4. lietošanas instrukcijas.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

IZMĒRI (A × P × DZ): 140×80×10 mm

BAROŠANAS AVOTS: iebūvēts litija akumulators

DARBA SPRIEGUMS: 5 V

JAUDA: 4,4 W

AKUMULATORA IETILPĪBA: 800 mAh

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min

UZLĀDES LAIKS: ≤ 2 h

MAKSIMĀLAIS DARBĪBAS LAIKS PĒC PILNAS UZLĀDES: 80 min

STRĀVA: 1,4 mA

VIBRĀCIJA: 8500 apgriezienu minūtē

SILDĪŠANAS TEMPERATŪRA: 42 °C

ŪDENSIZTURĪBA: IPX3



MIGA - MUTES DOBUMA IRIGATORS

Palīdz novērst smaganu slimību

Noņem pārtikas atliekas

Palīdz novērst dobumus

Notīra grūti sasniedzamas mutes vietas

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Zobu plāksne, kariess, smaganu slimība, elpas smarža.

MATERIĀLI: ABS plastmasa.

SVARS: 157 g.

FUNKCIJAS:

Šķidrums efektīvi attīra vispieejamākās mutes dobuma vietas, noņem pārtikas atliekas, kas novērš kariesa parādīšanos.

Šķidrais spiediens, ko rada apūdeņotājs, masē smaganas, kas stimulē to asinsriti un dziedināšanu.

Notīriet mēles un rīkles ūdens galus, kas ļauj novērst sliktu elpu.

ĪPAŠĪBAS:
1. Apvienojumā ar irigatoru nāk 1 standarta sprausla (uzliesmojums), uzglabāšanas korpuss un uzlādes kabelis.
2. 1 režīms.
3. Tvertnes tilpums ir 70 ml.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Pirms ierīces pirmās lietošanas pilnībā uzlādēt akumulatoru, šim nolūkam pievienojiet magnētisko kabeli uzlādei kontaktos ar radiatora korpusu. Uzlādēšanas laikā ierīci nevar izmantot.
2. Instalēšana / noņemšana no sprauslas levietojiet sprauslas caurumu ierīces augšējā vāka pirms noklikšķināšanas. Klikšķis norāda, ka sprausla ir veiksmīgi uzstādīta. Lai noņemtu sprauslu, nospiediet ierīces augšējā vāka un, turot to šajā stāvoklī, noņemiet sprauslu.
3. Uzpildot tvertni Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, tad atveriet ūdens tvertnes vāku, kas atrodas tās apakšā, un aizpildiet pudeli ar ūdeni.
4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, jums ir nepieciešams nospiest ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Piezīme.: Ierīces lietošanas laikā indikators pastāvīgi tiek iedegts zilā krāsā.

KĀ LIETOT:
1. Uzstādiet sprauslu un nogādājiet ierīci darba stāvoklī. Lai to izdarītu, turiet produktu organismā ar vienu roku un velciet ūdens tvertni uz leju ar otru roku.
2. Novietojiet sprauslu mutes dobumā, norādiet to uz zobiem un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Tīrīšanas laikā apūdeņotājs ir jātur atdzesēts.
3. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, sāciet birsti ar molāriem (aizmugures zobiem) un pārvietojiet sprauslu uz priekšējiem zobiem. Virziet ūdens plūsmu uz smaganām 90 grādu leņķī, neatveriet muti plaši, lai ūdens nesabertos.
4. Tas ir nepieciešams, lai pārvietotu sprauslu gar smaganu līniju, īsi pievelkot pie katra zoba, līdz gumijas kabatas un starpliktuve ir notīrīta.
5. Pēc tīrīšanas izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un noņemiet atlikušo ūdeni no tvertnes. Lai to izdarītu, atveriet tvertnes vāku un nosusiniet ūdeni, un pēc tam salokiet apūdeņotāju sākotnējā stāvoklī.
6. Veikt mutes dobuma tīrīšanu 2 reizes dienā, pēc ēšanas. Piezīme. Viegla asiņošana pirmās tīrīšanas laikā ir normāla, tā pazūd nedēļas laikā. Ja asiņošana nepārtraucas ilgāk par 2 nedēļām, pārtrauciet lietot ierīci un konsultējieties ar savu zobārstu.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
2 reizes dienā, pēc ēšanas, lai rūpētos par ortodontiskām struktūrām - pēc katras ēdienreizes.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

Kontrindikācijas:
1. periodontīta, akūtu iekaisuma procesu mutes dobumā.
2. Smaga smaganu asiņošana.
3. Periods pirmo 2 mēnešu laikā pēc operācijas mutes dobumā.

BRĪDINĀJUMI:
1. Nelietojiet apūdeņotāju dušā, neiegremdējiet apūdeņotāju ūdenī un neievietojiet ierīci vietās, kur pastāv risks, ka tā iekrīt ūdenī.
2. Nenovietojiet ierīci vietās ar augstu temperatūru vai mitrumu, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules gaismai.
3. Uzlādēšanas laikā nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, nekad neatstājiet produktu bez uzraudzības uzlādes laikā.
4. Uzlādes rokturis uzlādes kabelis: turiet to prom no siltuma avotiem, nestiepiet, nelieciniet vai vērpjot, izmantojot spēku, neļaujiet kabeļa skavas, jo tas var izraisīt tā neveiksmi. Nelietojiet apūdeņotāju vai uzlādējiet to, ja ierīce pati vai uzlādes kabelis ir bojāts (nokrišanas, ūdens iekļūšanu utt.).
5. Irigators jāuzlādē tikai ar oriģinālo lādētāju, nepievienojiet šo ierīci tīklam ar spriegumu, kas nav uz ierīces norādītais spriegums.
6. Nelietojiet ierīci bez sprauslas, nelietojiet sprauslas, ko ražotājs nav ieteicis.

7. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
8. Neievietojiet svešķermeņus apūdeņotājā.
9. Pirms ūdens ieelpošanas tvertnē, nolādējiet ierīci no uzlādes kabeļa, neļaujiet pārplūdei, aizpildot tvertni.
10. Pirms tīrīšanas un apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un nav jāmaksā.

KASTĪTE: (1) uzglabāšanas gadījums, (2) apūdeņotājs, (3) sprausla, (4) uzlādes kabelis USB magnētisko savienotāju, (5) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: vairāk nekā 2 stundas

DARBĪBAS LAIKS: 20 min

VIEDAIS TAIMERIS: Nē

DARBĪBAS LAIKS AR PILNU TVERTNI: 30 s

JAUDA: 482,3 kPa

IMPULSI MINŪTĒ: 900-1100

TVERTNES TILPUMS: 70 ml

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7



MIGA BLACK - MUTES DOBUMA IRIGATORS

Palīdz novērst smaganu slimību

Noņem pārtikas atliekas

Palīdz novērst dobumus

Notīra grūti sasniedzamas mutes vietas

Aprūpe ortopēdiskām ierīcēm

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Zobu plāksne, kariess, iestrēdzis pārtikas atliekas ortodontiskajās struktūrās un internālajā telpā, smaganu slimība, elpas smarža.

MATERIĀLI: ABS plastmasa.

SVARS: 183 g.

FUNKCIJAS:

Šķidrums attīra vispieejamākās vietas, kas ļauj novērst kariesa parādīšanos, kā arī tīras ortodontijas struktūras.

Šķidrais spiediens, ko rada apūdeņotājs, masē smaganas, kas stimulē to asinsriti un dziedināšanu.

Notīriet mēles un rīkles ūdens galus, kas ļauj novērst sliktu elpu.

3 ekspozīcijas režīmi un 4 sprauslas komplektā nodrošinās efektīvu pārtikas atlieku, plāksnīšu, starptelpu tīrīšanas, gumijas kabatas, mēles un ortodontisko struktūru noņemšanu.

ĪPAŠĪBAS:
1. 4 sprauslas komplektā (standarta, periodonta, ortodontijas, sprausla mēles tīrīšanai).
2. Ierīces gadījumā ir nodalījums sprauslas glabāšanai.
3. 3 darbības režīmi (sauss, pulsēts, spēcīgs).
4. Tvertnes tilpums ir 140 ml.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Iestatiet sprauslu pirms noklikšķināšanas.
Pilnībā ar irigatoru ir 4 veidu sprauslas, no kurām katrai ir sava funkcija:
Standarta uzgalis tiek izmantots zobu ikdienas tīrīšanai. Izliektais uzgalis palīdz mazgāt plāksnes un pārtikas atlikumus.
Periodontoloģisko sprauslu izmanto, lai attīrītu smaganu kabatas (tie veidojas, kad gļotādas smaganas pārvietojas prom no zoba, veidojot kabatu).

Šim uzgalim ir mīksts gumijas uzgalis gumijas kopšanai.
• Ortoodontiskais uzgalis ir paredzēts, lai attīrītu breketes sistēmas. Šīs sprauslas beigās papildus caurumu ūdens plūsmai ir suka ar cietām sariem. Sakarā ar to, ka ortoodontiskās struktūras slēdzenes tiek tīrītas, no tām tiek notīrītas plāksnes un pārtikas atliekas.
Mēles tīrīšanas uzgalis ir karotes formas, un jūs varat izmantot šo uzgali, lai noņemtu plāksne un mīksto audu kairinājumu.
2. Atveriet tvertni un aizpildiet to ar ūdeni.
3. Novietojiet sprauslu mutes dobumā un īsi nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierīci.
4. Ilgstoša nospiežot pogu ierīcē, tiek izmantota, lai pārslēgtos starp režīmiem.
Ierīcei ir 3 režīmi:
Maigs (zaļais indikators) - zems spiediens, piemērots iesācējiem un cilvēkiem ar jutīgiem zobiem;
Pulss (zils indikators) - mainīga pulsējoša spiediena maiņa, spēcīgu un vāju režīmu maiņa dziļai smaganu tīrīšanai un masāžai;
Spēcīgs (balts indikators) - spēcīgs spiediens, efektīva tīrīšana, kas atbilst ikdienas vajadzībām lielākajai daļai cilvēku.
5. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci ar īsu presi. Izslēdzot, ierīce atcerēsies pēdējo izmantoto režīmu un nākamo reizi, kad tas tiks ieslēgts, tas automātiski sāks darboties šajā režīmā.
6. Nospiediet pogu, lai noņemtu sprauslu un uzmanīgi noņemiet to, atveriet sprauslu uzglabāšanas nodalījumu un ievietojiet tajā sprauslu.
7. Neaizmirstiet par regulāru tīrīšanu: atdala tvertni un nomazgājiet to. Piezīme. Izmantojiet maigu režīmu pirmās tīrīšanas laikā. Viegla asiņošana pirmās tīrīšanas laikā ir norma, tā pazūd nedēļas laikā. Ja asiņošana nepārtraucas ilgāk par 2 nedēļām, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar zobārstu.

KĀ LIETOT:
1. Normālai tīrīšanai izmantojiet standarta dezinfekcijas sprauslu. Noklikšķiniet uz pogas, izvēlieties vēlamo režīmu. Tad novietojiet sprauslu pretēji zobiem, lai ūdens strūkla būtu vērsta uz apstrādāto zonu. Piezīme: jutīgas smaganas viegli sāk asiņošanu. Nevadiet strūklu tieši uz smaganām, cilvēkiem ar jutīgiem zobiem ir ieteicams izvēlēties delikātu režīmu.
2. Sāciet zobu biršanu un pārvietojieties uz priekšējiem zobiem. Izciet visu zobu birsti, īsi pie katra zoba, līdz starp zobiem tiek notīrītas smaganas un vieta. Ja jūs sākat no zobu ārpuses, atkārtojiet muguras procedūru. Šis algoritms jāveic gan augšai, gan apakšai zobu rindai.
3. Lai notīrītu gumijas kabatas, izmantojiet virzuļa sprauslu. Noklikšķiniet uz barošanas pogas, izvēlieties vēlamo režīmu. Novietojiet sprauslu leņķī, lai sprauslas gals būtu vērsts uz slīpuma malu un denominālo kabatu. Veikt tīrīšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem ieteikumiem.
4. Lai notīrītu mēli, izmantojiet karotes formas uzgali. Instalējiet sprauslu, nospiediet pogu, izvēlieties vēlamo režīmu.

Pārvietojiet sprauslu caur mēli ar slaucīšanas kustībām vienā virzienā no saknes uz mēles galu. Kušanas mēlei vajadzētu būt 30 sekundēm, kas ir aptuveni 5 pieejas.
5. Lai tīrītu bremžu sistēmas, izmantojiet ortodontisko sprauslu. Papildus caurumam ūdens plūsmai galu galā tam ir birste ar cietiem sariem, tāpēc tas labi attīra bremžu sistēmu slēdzenes, noskalojiet no tām plāksnes un pārtikas atliekas.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
2 reizes dienā, pēc ēšanas, lai rūpētos par ortodontiskām struktūrām - pēc katras ēdienreizes.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

Kontrindikācijas:
1. periodontīta, akūtu iekaisuma procesu mutes dobumā.
2. Smaga smaganu asiņošana.
3. Nav ieteicams lietot dažu nedēļu laikā pēc operācijas mutes dobumā.
4. Ja jums ir smaganu slimība vai pēdējo 2 mēnešu laikā veikta mutes dobuma operācija, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar zobārstu.

BRĪDINĀJUMI:
1. Neizjauciet ierīci vai neaizvietojiet tās daļas, lai izvairītos no bojājumiem, kas var izraisīt ierīces izņemšanu no garantijas.
2. Nelietojiet karstu ūdeni virs 50 °C mutes tīrīšanas tvertnē, lai izvairītos no apdegumiem.
3. Ja strāvas kabelis vai spraudnis ir bojāts, lūdzu, nomainiet tos pirms lietošanas. Netraucējiet strāvas kabeļa integritāti: nestiepiet, nelieciniet vai negrieziet to. Neļaujiet strāvas kabeli saspiest ar smagiem priekšmetiem vai sablīvēt starp objektiem, un turiet ierīci un kabeli prom no siltuma avotiem.
4. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim: tīrīt muti. Nenovietojiet spiedienu uz zobiem un smaganām, lai tās nesabojātu.
5. Nenovietojiet ierīci ūdenī uz ilgu laiku, lai izvairītos no bojājumiem vai ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un citiem apdraudējumiem.
6. Turiet ierīci prom no atvērtiem uguns avotiem un sildītājiem.
7. Neuzlādējiet ierīci mitrās vietās, piemēram, vannas istabā vai tualetē.
8. Nelietojiet apūdeņotāju bez sprauslas.
9. Šī ierīce nav paredzēta bērniem. Lietošana ir iespējama tikai pieaugušo uzraudzībā. Saglabājiet to vietā, kas nav pieejama bērniem.
10. Nepievienojiet ūdens tvertnei mutes skalošanai, tas novedīs pie tvertnes korozijas un saķeres ar ierīces korpusu, kas nākotnē var radīt problēmas ar tvertnes atvēršanu.

KASTĪTE: (1) apūdeņotājs, (2) standarta sprausla, (3) virzuļa sprausla,
4. ortodontiskais uzgalis, (5) mēles tīrīšanas uzgalis, (6) uzglabāšanas maisiņš, (7) USB-C uzlādes kabelis, (8) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 1,5 h

DARBĪBAS LAIKS: 90 min

VIEDAIS TAIMERIS: Nē

DARBĪBAS LAIKS AR PILNU TVERTNI: 40 s

JAUDA: • smalks režīms: 275-413 kPa • impulsa režīms: 413-758 kPa • spēcīgs režīms: 827-965 kPa

IMPULSI MINŪTĒ: 1600

TVERTNES TILPUMS: 140 ml

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7



MIGA NEW - MUTES DOBUMA IRIGATORS

Palīdz novērst smaganu slimību

Noņem pārtikas atliekas

Palīdz novērst dobumus

Notīra grūti sasniedzamas mutes vietas

Aprūpe ortopēdiskām ierīcēm

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Zobu plāksne, kariess, iestrēdzis pārtikas atliekas ortodontiskajās struktūrās, smaganu slimība, elpas smarža.

MATERIĀLI: ABS plastmasa.

SVARS: 195 g.

FUNKCIJAS:

Šķidrums attīra vispieejamākās vietas, kas ļauj novērst kariesa parādīšanos, kā arī tīras ortodontijas struktūras.

Šķidrais spiediens, ko rada apūdeņotājs, masē smaganas, kas stimulē to asinsriti un dziedināšanu.

Notīriet mēles un rīkles ūdens galus, kas ļauj novērst sliktu elpu.

Iekļauts ar apūdeņotāju ir 3 veidu NASADOK, no kuriem katram ir sava funkcija:

Standarta spols tiek izmantots zobu ikdienas tīrīšanai. Izliektais gals palīdz mazgāt plāksnīti un pārtikas atlikumus.

PARODONTOLOGISKĀ NASADKA tiek izmantota, lai attīrītu gumijas kabatas (tie veidojas, kad berzes sveķi pārvietojas prom no zoba, veidojot kabatu). Šim uzgalim ir mīksts gumijas uzgalis gumijas kopšanai.

NASA mēles tīrīšanai ir karotes forma, un ar šo sprauslu jūs varat noņemt plāksne un mīksto audu kairinājumu.

Dezinfekcijas režīms ir paredzēts sprauslu sterilizācijai. Saskaroties ar ūdeni, augu šķīdumiem ir risks saslimt ar patogēnu mikrofloru uz apūdeņošanas sprauslas. Nodalījumos, lai uzglabātu sprauslas šajā apūdeņošanas iebūvētajā gaismas spuldze ar ultravioleto starojumu. Ultravioletais no šī apūdeņošanas (275 nm) ir baktericīds efekts.

ĪPAŠĪBAS:
1. 3 sprauslas komplektā.
2. Palielināta ūdens tvertne - 130 ml.
3. Salokāmais dizains padara apūdeņotāju izturīgu un kompaktu.
4. sprauslas dekontaminācijas režīms.
5. Sprauslas uzglabāšanas nodalījums, kas iebūvēts apūdeņošanā.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Uzstādīšana un noņemšana no sprauslas Piezīme: Ja sprausla atrodas pirmajā produkta lietošanas reizē (ūdens tvertnē), produkts var būt bojāts. Neuztraucieties, ja produkta iekšpusē ir tīra šķidruma pēdas - tas ir norma. Šis šķidrums tiek izmantots, lai pārbaudītu apūdeņotāja veiktspēju. Nomazgājiet produktu un izmantojiet to bez bailēm. Noņemiet sprauslu no sprauslas uzglabāšanas nodalījuma. Ievietojiet to kontaktligzdā, sprausla automātiski fiksēs sprauslu. Lai noņemtu sprauslu, izvelciet to no ligzdas. Novietojiet sprauslu uzglabāšanas nodalījumā un droši aizveriet vāku.
2. Piepildiet ar ūdeni Atvērt vāku, lai aizsargātu pret putekļiem. Turot apūdeņotāju, ielej ūdeni. Pēc ielej ūdens, lai aizsargātu pret putekļiem. Ieteicams izmantot tīru krāna ūdeni. Ja ūdens jūtas auksts, izmantojiet ūdeni istabas temperatūrā, kas nav augstāka par 40 ° C. Var izmantot arī sāls ūdeni, līdzekli mutes dobumā saskaņā ar ārsta ieteikumiem.
3. Iespējot un izvēloties režīmu, lai pārslēgtu režīmus, noklikšķiniet uz pogas "Modes pārslēgšana". Smalkajā režīmā, pirmais indikators deg. Power Mode ir ieslēgts. Pārslēdzot impulsa režīmu, trešais indikators iedegsies. In indikatora režīmā pēdējais iedegas - 4 indikators. Izvēlieties pareizo režīmu. Ieteicams sākt ar delikātu režīmu un pakāpeniski palielināt intensitāti, kā jūs to izmantojāt.

KĀ LIETOT:
1. Izmantojiet standarta abrazīvo sprauslu. Noklikšķiniet uz pogas, izvēlieties vēlamo režīmu. Tad novietojiet sprauslu pretēji zobiem, lai ūdens strūkla būtu perpendikulāra apstrādātajai zonai. Piezīme: Jutīgi smaganas viegli sāk asiņošanu. Nevadiet strūklu tieši uz smaganām!
2. Sāciet tīrīt muguras zobus un pāriet uz saviem priekšējiem zobiem. Nododiet visu zobus, īsi griežot pie katra zoba, līdz tiek izžūtas smaganas un vieta starp zobiem. Ja sākat no ārpuses, atkārtojiet muguras procedūru. Šis algoritms jāveic gan augšai, gan apakšai zobu rindai. Piezīme: Cilvēkiem ar jutīgiem zobiem ieteicams izvēlēties delikātu režīmu.
3. Lietošanas laikā, saglabāt produkta elastību, lai izvairītos no berzes magnētiskā skuvekļa sprauslas, kas var novest pie ūdens padeves.
4. Lai notīrītu gumijas kabatas, izmantojiet virzuļa sprauslu. Noklikšķiniet uz barošanas pogas, izvēlieties vēlamo režīmu. Novietojiet sprauslu leņķī, lai sprauslas gals būtu vērsts uz slīpuma malu un denominālo kabatu. Veikt tīrīšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem ieteikumiem.

5. Lai notīrītu mēli, izmantojiet karotes formas sprauslu. Uzstādiet sprauslu, nospiediet pogu, izvēlieties vēlamo režīmu. Pārvietojiet sprauslu caur mēli ar slaucīšanas kustībām vienā virzienā no saknes līdz mēles galam. Mēlei ir jābūt 30 sekundēm, kas ir aptuveni 5 pieejas.
6. Dezinfekcijas režīms: novietojiet sprauslu sprauslas uzglabāšanas nodalījumā un aizveriet vāku, lai aizsargātu pret putekļiem.
7. Noklikšķiniet uz režīma slēdzi, lai atlasītu ceturto režīmu - dekontaminācijas režīmu, pēc tam noklikšķiniet uz pogas.
8. Atšķaidīšanas režīms tiks aktivizēts, lai sterilizētu sprauslu un sprauslu uzglabāšanas nodalījumu.
9. Neskatieties tieši uz purpura krāsas sterilizācijas lampu, lai izvairītos no redzes bojājumiem.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
2 reizes dienā, pēc ēšanas, lai rūpētos par ortodontiskām struktūrām - pēc katras ēdienreizes.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

Kontrindikācijas:
1. periodontīta, akūtu iekaisuma procesu mutes dobumā.
2. Smaga smaganu asiņošana.
3. Tūlīt pēc operācijas mutes dobumā.

BRĪDINĀJUMI:
1. Uzlādēšanas laikā turiet uzlādes savienotāju sausu.
2. Nepievienojiet strāvas avotam ar spriegumu, kas atšķiras no norādītā.
3. Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām.
4. Nelietojiet bojātu vai bojātu ierīci.
5. Nevadiet ūdens plūsmu tieši uz mēli, ausīm vai citām ķermeņa daļām - ūdens spiediens tos var ievainot.
6. Zobu slimības gadījumā izmantojiet šo produktu zobārsta uzraudzībā.
7. Šo produktu var izmantot kopā ar mutes produktu vai jūsu zobārsta ieteikto produktu.
8. Nespeciālistiem nevajadzētu izjaukt šo ierīci vai ievietot svešķermeņus tās atverēs.
9. Nav ieteicams izmantot šo ierīci skarbos apstākļos ārpus telpām.
10. Nelej parafīnu, balinātas vai ūdenī nešķīstošas eļļas produkta tvertnē, jo šo vielu lietošana ietekmēs ierīces veiktspēju un saīsinātu kalpošanas laiku.
11. Pirms šī produkta lietošanas noņemiet visas rotaslietas no mutes.
12. Nelietojiet šo produktu, ja ir redzamas brūces uz mēles vai mutes.
13. Ja ārsts izraksta antibiotikas, lietojiet šīs zāles tikai pēc ārsta nepārprotama ieteikuma.
14. Nevirziet ūdens plūsmu uz ausīm, lai izvairītos no ievainojumiem.
15. Neļaujiet bērniem līdz 3 gadu vecumam izmantot šo produktu.
16. Uzglabāt produktu sausā un tīrā telpā prom no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.

17. Pirms produkta izņemšanas ilgstošai uzglabāšanai (vairāk nekā 3 mēnešus), pilnībā uzlādēt akumulatoru.
18. Nemēģiniet ieslēgt produktu bez ūdens tvertnē, tas var izraisīt ierīces neveiksmi.
19. Nelietojiet karstu ūdeni virs 50 °C, lai attīrītu tvertni. Lai palielinātu tvertnes kalpošanas laiku, neļaujiet tās mitrumam pakļauties augstai temperatūrai. Lai notīrītu šo produktu, ieteicams izmantot istabas temperatūru ūdeni zem 40 °C vai krāna ūdens strūklu.
20. Nepievienojiet ūdeni, sāli, cietas mutes skalošanas tabletes vai citas ķīmiskas vielas, lai izvairītos no saskares un produkta bojājumiem.
21. Pirms mutes skalošanas vai atsvaidzināšanas pārbaudiet, vai tie satur izopropilmirātu, kas var sabojāt produktu un ietekmēt normālu darbību.
22. Nelietojiet atšķaidītājus, spirtus un citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus, pretējā gadījumā tas var izraisīt produkta krāsas izmaiņas un neveiksmi.

KASTĪTE: (1) apūdeņotājs, (2) standarta sprausla, (3) virzuļa sprausla, (4) mēles tīrīšanas sprausla, (5) uzglabāšanas soma, (6) instrukcija, (7) USB-C uzlādes kabelis.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 3 h

DARBĪBAS LAIKS: • smalks režīms - 50 minūtes • spēcīgs režīms - 45 minūtes • impulsa režīms - 100 minūtes • dekontaminācijas režīms - 220 minūtes

VIEDAIS TAIMERIS: Nē

DARBĪBAS LAIKS AR PILNU TVERTNI: • smalks režīms: 35 ± 8 sekundes • spēcīgs režīms: 30 ± 8 sekundes • impulsa režīms: 65 ± 10 sekundes

JAUDA: • smalks režīms: 392-637 kPa • spēcīgs režīms: 686-931 kPa • impulsa režīms: 588-833 kPa

IMPULSI MINŪTĒ: 1600±20%

TVERTNES TILPUMS: 130 ml

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7



MIGA PRO - PĀRNĒSĀJAMS MUTES DOBUMA IRIGATORS

Palīdz novērst smaganu slimību

Noņem pārtikas atliekas

Palīdz novērst dobumus

Notīra grūti sasniedzamas mutes vietas

Aprūpe ortopēdiskām ierīcēm

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Zobu plāksne, kariess, iestrēdzis pārtikas atliekas ortodontiskajās struktūrās, smaganu slimība, elpas smarža.

MATERIĀLI: MS plastmasa, ABS plastmasa.

SVARS: 260 g.

FUNKCIJAS:

Šķidrums attīra vispieejamākās vietas, kas ļauj novērst kariesa parādīšanos, kā arī tīras ortodontijas struktūras.

Šķidrais spiediens, ko rada apūdeņotājs, masē smaganas, kas stimulē to asinsriti un dziedināšanu.

Iekļauts ar apūdeņotāju ir 3 veidu NASADOK, no kuriem katram ir sava funkcija:

Standarta spols tiek izmantots zobu ikdienas tīrīšanai. Izliektais gals palīdz mazgāt plāksnīti un pārtikas atlikumus.

Ortodontiskās Nasa ir paredzētas, lai attīrītu breketes sistēmas. Šīs sprauslas beigās papildus ūdens caurumam ir birste ar cietiem sariem. Sakarā ar to, ka ortodontiskās struktūras slēdzenes tiek tīrītas, no tām tiek mazgātas plāksnes un pārtikas atliekas.

PARODONTOLOGISKĀ NASADKA tiek izmantota, lai attīrītu gumijas kabatas (tie veidojas, kad berzes sveķi pārvietojas prom no zoba, veidojot kabatu). Šim uzgalim ir mīksts gumijas uzgalis gumijas kopšanai.

Dezinfekcijas režīms sterilizē rezervuāru. Kontakts ar ūdeni un augu šķīdumiem var izraisīt epitēlija augšanu apūdeņotājā. Iebūvēts ultravioletais lukturis sterilizē rezervuāru.

ĪPAŠĪBAS:
1. 3 sprauslas komplektā.
2. Palielināt ūdens tvertni - 180 ml.
3. Saliekamais dizains padara apūdeņotāju kompaktu un ērtu transportēšanai.
4. Dezinfekcijas režīms tvertnes.
5. Sprauslas uzglabāšanas nodalījums, kas iebūvēts apūdeņošanā.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Uzstādiet un noņemiet sprauslas uzgali no sprauslas uzglabāšanas nodalījuma. Pirms noklikšķināšanas uz sprauslas sprauslas, ievietojiet sprauslas uzgali. Lai noņemtu sprauslu, nospiediet sprauslas maiņas pogu un velciet to no ligzdas. Novietojiet sprauslu sprauslas uzglabāšanas nodalījumā un aizbīdni.
2. Piepildiet ar ūdeni Atveriet tvertnes vāku. Turiet apūdeņotāju horizontāli, ielejiet ūdeni. Ielej ūdeni, aizveriet vāku. Ja ūdens jūtas auksts, izmantojiet ūdeni istabas temperatūrā, kas nav augstāka par 40 ° C. Var izmantot arī sāls ūdeni, līdzekli mutes dobumam saskaņā ar ārsta ieteikumiem.
3. Ieslēdziet un izvēlieties režīmu Īsi noklikšķiniet uz pogas, lai ieslēgtu ierīci. Atkārtoti nospiediet pogu, lai pārslēgtu tīrīšanas režīmu. Garā spiede (3 sekundes) no režīma pogas - maina ātrumu. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci ar garu spiedi (3 sekundes). Kad ierīce būs izslēgta, pēdējā lietotā režīmā un nākamajā reizē tā tiks ieslēgta, tā automātiski sāks darboties šajā režīmā.

KĀ LIETOT:
1. Izmantojiet standarta abrazīvo sprauslu. Noklikšķiniet uz pogas, izvēlieties vēlamo režīmu un ātrumu. Tad novietojiet sprauslu pretēji zobiem, lai ūdens strūkla būtu perpendikulāra apstrādātajai zonai. Piezīme: Jutīgi smaganas viegli sāk asiņošanu. Nevirziet strūklu tieši uz smaganām!
2. Sāciet tīrīt muguras zobus un pāriet uz saviem priekšējiem zobiem. Nododiet visu zobus, īsi griežot pie katra zoba, līdz tiek izžūtas smaganas un vieta starp zobiem. Ja sākat no ārpuses, atkārtojiet muguras procedūru. Šis algoritms jāveic gan augšai, gan apakšai zobu rindai. Piezīme: Cilvēkiem ar jutīgiem zobiem ieteicams izvēlēties delikātu režīmu.
3. Lai notīrītu gumijas kabatas, izmantojiet virzuļa sprauslu. Noklikšķiniet uz barošanas pogas, izvēlieties vēlamo režīmu. Novietojiet sprauslu leņķī, lai sprauslas gals būtu vērsts uz slīpuma malu un denominālo kabatu. Veikt tīrīšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem ieteikumiem.
4. Lai tīrītu bremzi, izmantojiet ortodontisko sprauslu. Papildus ūdens plūsmas caurduršanai tam beigās ir birste ar cietiem sariem, tāpēc tas labi attīra bremzes sistēmu slēdzenes, noskalojiet tos no plāksnes un pārtikas atliekas.
5. Detonācijas režīms: salocīt apūdeņotāju slēgtā stāvoklī un UV tīrīšanas režīms sāks automātiski 10 minūtes.

6. Neskatieties tieši uz purpura krāsas sterilizācijas lampu, lai izvairītos no redzes bojājumiem.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
2 reizes dienā, pēc ēšanas, lai rūpētos par ortodontiskām struktūrām - pēc katras ēdienreizes.

PIETEIKUMA ILGUMS:
Tas ir neierobežots.

Kontrindikācijas:
1. periodontīta, akūtu iekaisuma procesu mutes dobumā.
2. Smaga smaganu asiņošana.
3. Tūlīt pēc operācijas mutes dobumā.

BRĪDINĀJUMI:
1. Uzlādēšanas laikā turiet uzlādes savienotāju sausu.
2. Nepievienojiet strāvas avotam ar spriegumu, kas atšķiras no norādītā.
3. Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām.
4. Nelietojiet bojātu vai bojātu ierīci.
5. Nevadiet ūdens plūsmu tieši uz mēli, ausīm vai citām ķermeņa daļām - ūdens spiediens tos var ievainot.
6. Zobu slimības gadījumā izmantojiet šo produktu zobārsta uzraudzībā.
7. Šo produktu var izmantot kopā ar mutes produktu vai jūsu zobārsta ieteikto produktu.
8. Nespeciālistiem nevajadzētu izjaukt šo ierīci vai ievietot svešķermeņus tās atverēs.
9. Nav ieteicams izmantot šo ierīci skarbos apstākļos ārpus telpām.
10. Nelej parafīnu, balinātas vai ūdenī nešķīstošas eļļas produkta tvertnē, jo šo vielu lietošana ietekmēs ierīces veiktspēju un saīsinātu kalpošanas laiku.
11. Pirms šī produkta lietošanas noņemiet visas rotaslietas no mutes.
12. Nelietojiet šo produktu, ja ir redzamas brūces uz mēles vai mutes.
13. Ja ārsts izraksta antibiotikas, lietojiet šīs zāles tikai pēc ārsta nepārprotama ieteikuma.
14. Nevirziet ūdens plūsmu uz ausīm, lai izvairītos no ievainojumiem.
15. Neļaujiet bērniem līdz 3 gadu vecumam izmantot šo produktu.
16. Uzglabāt produktu sausā un tīrā telpā prom no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.
17. Pirms produkta izņemšanas ilgstošai uzglabāšanai (vairāk nekā 3 mēnešus), pilnībā uzlādēt akumulatoru.
18. Nemēģiniet ieslēgt produktu bez ūdens tvertnē, tas var izraisīt ierīces neveiksmi.
19. Nelietojiet karstu ūdeni virs 40 °C, lai attīrītu tvertni. Lai palielinātu tvertnes kalpošanas laiku, neļaujiet tās mitrumam pakļauties augstai temperatūrai. Lai attīrītu šo produktu, ieteicams izmantot istabas temperatūru ūdeni zem 40 °C vai krāna ūdens strūklu.
20. Nepievienojiet ūdeni, sāli, cietas mutes skalošanas tabletes vai citas ķīmiskas vielas, lai izvairītos no saskares un produkta bojājumiem.

21. Pirms mutes skalošanas vai atsvaidzināšanas pārbaudiet, vai tie satur izopropilmirātu, kas var sabojāt produktu un ietekmēt normālu darbību.
22. Nelietojiet atšķaidītājus, spirtus un citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus, pretējā gadījumā tas var izraisīt produkta krāsas izmaiņas un neveiksmi.

KASTĪTE: (1) apūdeņotājs, (2) standarta sprausla, (3) virzuļa sprausla,
4. ortodontijas sprausla 5) uzglabāšanas soma, 6) instrukcija, 7) USB-DC uzlādes kabelis.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 4 h

VIEDAIS TAIMERIS: Nē

DARBA LAIKS KATRĀ REŽĪMĀ UN ĀTRUMĀ:
STANDARTA REŽĪMS
• Vāja ātrums - 96 minūtes
• Vidējais ātrums: 72 minūtes
Spēcīgs ātrums: 59 minūtes impulsa režīms
• Vāja ātrums - 133 minūtes
• Vidējais ātrums: 103 minūtes
• Spēcīgs ātrums - 84 minūtes
• SOFT REŽĪMS
• Vāja ātrums - 140 minūtes
• Vidējais ātrums: 96 minūtes

PULKSTENU BIEŽUMS KATRĀ REŽĪMĀ UN ĀTRUMĀ:
STANDARTA REŽĪMS
• Vāja ātrums - 1440 min.
• Vidējais ātrums: 1920/min
• Spēcīgs ātrums: 2400/ minūtes
• PULSE REŽĪMS
Vājais ātrums - 1440 / min. ± 10%
Vidējais ātrums - 1920 / min. ± 10%
Spēcīgs ātrums - 2400 / min. ± 10%
• SOFT REŽĪMS
Vājais ātrums - 960 / min. ± 10%
• Vidējais ātrums: 1440 min ± 10%
• Spēcīgs ātrums - 1920 / min. ± 10%

TVERTNES TILPUMS: 180 ml

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7

VIENA PILNA REZERVĒJUMA LIETOŠANAS LAIKS (IZŅEMŠANA):
STANDARTA REŽĪMS
• Vāja ātrums - 116 sekundes
Vidējais ātrums - 68 sekundes Spēcīgs ātrums - 55 sekundes

PULSE MODE
Vājais ātrums - 144 sekundes
• Vidējais ātrums: 93 sekundes
• Ātrs - 65 sekundes mīksta režīma
• Vāja ātrums - 143 sekundes
Vidējais ātrums: 92 sekundes
• Spēcīgs ātrums - 65 sekundes

JAUDA: Standarta režīms • Zems ātrums - 339.2 kPa • Vidējs ātrums - 661.2 kPa • Augsts ātrums - 901.1 kPa • Zems ātrums - 315.1 kPa • Vidējs ātrums - 460.6 kPa • Augsts ātrums - 776.3 kPa. Zems ātrums - 133.1 kPa • Vidējs ātrums - 375.8 kPa • Augsts ātrums - 655.0 kPa



MIO2 - MIKROSTRĀVAS MASĀŽAS IERĪCE AR EMS

Uzlabo ādas tvirtumu

Samazina novecošanās pazīmes

Izlīdzina grumbas

Mērķi vēdera uzpūšanās un pigmentācija

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: sejas grumbas, sejas un apļu pietūkums zem acīm, blāvi un atloku āda, sagging džungļi, ar vecumu saistītas izmaiņas, paplašinātas grumbas, pigmentācija.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, PC plastmasa, cinka sakausējums.

SVARS: masieris - 80 g, bāze - 70 g.

FUNKCIJAS:

EMS - elektriskā strāva muskuļu miostimulācijai, tas iekļūst dziļi ādas slāņos, sasniedzot muskuļu slāni. Stimulējoša muskuļu stimulācija, EMS veicina ādas nostiprināšanu, pacelšanas efekts izpaužas pats, kolagēna un elastīna ražošana palielinās, palielinās ādas izturība un elastība, tiek noņemts pietūkums.

Funkcija ļauj masēt 42 + / - 3 ° C temperatūrā, tādējādi aktivizējot asins un limfas plūsmu, vielmaiņas procesus, palielinot audu apgādi ar skābekli. Tā rezultātā komplekss uzlabojas, āda tiek izlīdzināta un novecošanās pazīmes kļūst mazāk pamanāmas.

Vibrācija ir mehāniska ietekme uz ādu, kas uzlabo visus vielmaiņas procesus šūnās, stimulē toksīnu izvadīšanu, veicina ādas atjaunošanos.

ĪPAŠĪBAS:
1. 3 režīmi: EMS, apkure, EMS / vibrācijas / apkure.
2. Nozīmīgas strāvas - atjauninātajā ierīcē no WAU zīmola, inženieri, uzlabojot pašreizējo spēku un impulsa frekvenci, sasniedza, ka EMS operācijai ne tikai bija redzama ietekme lietošanas rezultātā, bet arī bija redzama procedūras laikā.
3. Divi neatkarīgi kanāli (2 elektrodi kā strāvas avoti) palielina pārklājuma platību, ir izteiktāka ietekme uz muskuļiem un pašreizējo uztveri.
4. Bezvadu uzlāde - uzlāde, izmantojot uzlādes bāzi.
5. Viegla kontrole - ierīce tiek kontrolēta ar 1 pogu: no ieslēgšanas un izslēgšanas līdz ieslēgšanas režīmiem.
6. MIO2 izliektā forma atkārto sejas kontūras, un konusa leņķi palīdzēs masāžas akupunktūras punktiem un atslābināt muskuļus. Ierīces forma arī ļauj to izmantot gua sha masāžai.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. vadības ierīce MIO2 tiek veikta ar 1 pogu.
2. Ieslēdziet ierīci ar garu nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
3. Ar īsu nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, izvēlieties vēlamo režīmu:
• Zilā indikators - EMS;
• Sarkanais indikators - apkure;
Balts indikators - EMS, apkures un vibrācijas sajaukums.
4. Izslēdziet masieri ar garu nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet vadītas masāžas želeju uz ādas. Uzklājiet ierīces darba virsmu uz masāžas zonas.
2. Masāža sejas un kakla zonā, pārvietojoties no apakšas uz augšu saskaņā ar anatomisko izkārtojumu muskuļu uz sejas.
3. Izmantojot MIO2 darba masāžas virsmu, jūs varat dot gua sha masāžu, pārvietojoties gar masāžas līnijām.
4. ierīces konusa stūris ir paredzēts akupunktūras punktu masāžai. Pieskarieties šiem punktiem viegli un izveidojiet nelielu apli.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	ĀRSTĒŠANAS KURSA BIEŽUMS
DZELZCEĻA ĀDA / DZELZCEĻA / SAGING	Vakar, 2. puse no dienas	EMS režīms - 3-5 minūtes EMS režīms + siltuma + vibrācijas - 5 minūtes	2-3 reizes nedēļā	10 nedēļas. Pārtraukums: 2 nedēļas. Atkārtojiet 10 nedēļu kursu nepārtraukti.
SAUSĀ ĀDA AR LABĀM LĪNIJĀM	No rīta.	Apkures režīms - 2-3 minūtes EMS režīms - 3-4 minūtes EMS režīms + sildīšana + Vibrācija - 3 minūtes	1-2 reizes nedēļā	10 nedēļas. Pārtraukums: 2 nedēļas. Atkārtojiet 10 nedēļu kursu nepārtraukti.

Kontrindikācijas:
1. Ādas integritātes noteikšana.
2. ādas dziedināšanas periods pēc vairākām kosmētiskajām procedūrām (piemēram, lāzera atsūkšanas, ķīmiskām pīlinga, mezoterapijas u.c.).
3. ņemot zāles ar steroīdiem.

BRĪDINĀJUMI:
1. Nenovietojiet ierīci ūdenī.
2. Neuzlādējiet ierīci mitrā vidē (piemēram, pie pilnas vannas, dušas, baseina).
3. Nemetiet ierīci ugunī.
4. Nelietojiet ierīci, ja masieris pats vai tā sastāvdaļas ir bojātas.
5. Uzlādējiet masāžas ierīci līdz 100 % vismaz reizi 2 mēnešos, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku.
6. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem, kas jaunāki par 12 gadiem, un cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, jutīgām un garīgās spējām.

KASTĪTE: (1) masieris, (2) uzlādes bāze, (3) USB-C uzlādes kabelis,
4. uzglabāšanas soma (5) salvete, (6) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

IZMĒRI (A × P × DZ): masieris 136x54x22 mm, uzlādes bāze 85x78x52 mm

BAROŠANAS AVOTS: litija jonu akumulators

AKUMULATORA IETILPĪBA: 500 mAh

DARBA SPRIEGUMS: 3,7 V

JAUDA: 5 W

UZLĀDES LAIKS: 2,5 h

DARBĪBAS LAIKS: 50 minūtes no pilnas maksas

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min

VIBRĀCIJAS ĀTRUMS: 1200 revolūcijas minūtē

EMS INTENSITĀTE: 2 mA

STRĀVAS FREKVENCE: 2,5 kHz

VIĻŅA FORMA: divfāziska taisnstūra viļņu forma

SILDĪŠANAS TEMPERATŪRA: 42 ± 3 °C

ŪDENSIZTURĪBA: IPX4



MIRA - NOSTIPRINOŠA SEJAS UN KAKLA MASĀŽAS IERĪCE

Samazina pietūkumu

Liftu sejas un kakla

Samazina grumbas

Uzlabo ādas tvirtumu

Mērķi pinnes

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: grumbiņas, elastīgums un ādas sagging, ādas tonusa zudums, pietūkums, apsārtums, kairinājums, iekaisums.

MATERIĀLI: PC plastmasa, ABS plastmasa, silikona, cinka sakausējums.

SVARS: masieris - 164 g, bāze - 115 g

FUNKCIJAS:

EMS ir elektriskā strāva muskuļu miostimulācijai, tas iekļūst dziļi ādas slāņos, sasniedzot muskuļu slāni. Stimulējoša muskuļu stimulācija, EMS veicina ādas nostiprināšanu, pacelšanas efekts izpaužas pats, kolagēna un elastīna ražošana palielinās, palielinās ādas izturība un elastība, tiek noņemts pietūkums.

VIBRĀCIJA - mehāniskas oscilācijas (= pulsi), kas uzlabo limfas drenāžu un mikrocirkulāciju (šķidrumu kustību: asinis / limfas) audos, kā arī atslābina muskuļu skavas, kas noved pie pietūkums, uzlabota sejas ādas un pastiprinātas kosmētikas iekļūšanas.

LED - Terapija - katra krāsa atbilst noteiktai virsmai redzamās gaismas spektram. Darbojoties uz ādas dažādos dziļumos, gaisma absorbējas šūnās un izraisa noteiktu ādas reakciju. Sarkanā LED gaisma - dziļi iesūcas ādā, mitohondrijā un aktivizē kolagēna un elastīna ražošanu fibroblastos. Šo procesu rezultāts ir izteikts šādos estētiskos efekti: atjaunošanās, nieze, grumbu samazināšanās. Zilā LED gaisma absorbē porfirīna baktērijas P pinnes, kas noved pie vienotas skābekļa veidošanās, kas iznīcina baktērijas, cīnās pret pūtītēm, iekaisumu un bojā tauku dziedzerus. Zaļā LED gaisma - nomierina ādu, sašaurina asinsvadus un uzlabo limfas plūsmu. Labi jutīgai ādai. Ietekmēts ādas atjaunošanai, samazina pietūkumu, cīnās pret pārslodzi.

Siltums - izraisa vazodilatāciju - nelielu asinsvadu paplašināšanos. Tas palielina asins plūsmu uz apstrādāto zonu. Palielina asinsriti, savukārt veicina ātru vielmaiņas produktu izvadīšanu, uzlabo vispārējo ādas uzturvērtību. Turklāt palielina asins plūsmu, palielina ķermeņa temperatūru, aktivizē sviedru kanālus. Tas fiziski atver poru caurumus, sagatavojot tos attīrīšanai vai kosmētikai.

Auksti - sašaurina asinsvadus, tādējādi sašaurinot asins plūsmu uz ādas virsmu un samazinot kapilāru sienu caurlaidību - tas noved pie apsārtums (asins plūsmas samazināšanās) un tūskas noņemšanas (samazinot šķidruma izvadi no kuģiem audos).

ĪPAŠĪBAS:
1. 5 tehnoloģijas. Pielāgojamība. 1 ierīce visu problēmu risināšanai, ietaupot, pērkot.
2. Ierīce ļauj apvienot režīmus un pielāgot aprūpi jūsu ādas vajadzībām.
3. 3 EMS līmeņi. Lai izvēlētos ērtu nesāpīgu ekspozīciju.
4. Fototerapija ar 3 gaismas krāsām dažādām vajadzībām.
5. pulsējošā forma: tilpuma rokturis nodrošina ērtu saķeri, kas ļauj koncentrēties uz masāžu.
6. Smart tehnoloģija. Masāža darbojas uz viedo taimeri, pēc 10 minūšu masāžas ierīce automātiski izslēdzas. Aukstais režīms darbojas arī līdz 3 minūtēm, kas nodrošina ierīces drošību un tehnoloģijas efektīvu darbību.
7. Daudzfunkcionāla darba virsma. Loka formas darba virsma ļauj strādāt ar lielu skaitu jomu: kakla, zoda (sejas kontūras), apakšdelma, zonas zem acīm, apakšdelma.
8. Darba virsmas materiāls. MIRA galvā ir divi aktīvi elektrodi, kas izgatavoti no tērauda ar zelta pārklājumu. Elektriskajā elektrodierīcē zelts ieņem trešo vietu, otrais tikai divi metāli: sudrabs un varš. Īpašs elektrodu pārklājums veicina strāvas caurlaidību ar šo ierīci.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Ierīce ir ieslēgta ar ilgstošu nospiežot uz vidējā poga (LED poga).
2. Īss uz LED pogas ieslēdz fototerapijas gaismu. Pirmais preses ietver sarkano LED gaismu, otro preses zilo LED gaismu, trešo preses zaļo, ceturto preses izslēdz fototerapijas funkciju.
3. Katru reizi, kad fototerapijas gaisma ir ieslēgta ap LED pogu, gaismas diode, kas atbilst noteiktai fototerapijas gaismai, ir ieslēgta.
4. Īss spiediens uz augšējās pogas (EMS poga) ietver EMS režīmu. Īss spiediens ļauj iestatīt EMS intensitātes līmeni. Pirmais spiediens ir 1 intensitātes līmenis (vājš), otrais spiediens ir 2 intensitātes līmenis (vidējs), trešais spiediens ir 3 intensitātes līmenis (spēcīgs). Atkārtots spiediens pilnībā izslēdz EMS režīmu.
5. Katrā ierīces displeja režīma slēdzi tiek parādīts strāvas intensitātes līmenis: no vājākās līdz spēcīgākajam. 1 intensitātes līmenis sadedzina 1 diožu, 2 līmeņu - 2 diodes, 3 līmeņu ierakstīt visus 3 diodes.
6. Ilgstoša augšējās pogas (EMS poga) presēšana ietver viļņu vibrāciju. Atkārtota ilgtermiņa spiede uz augšējās pogas izslēdz vibrācijas funkciju.
7. Īss spiediens uz apakšējās pogas (temperatūras poga) ieslēdz aukstā režīmā. Tas darbojas 3 minūtes un automātiski izslēdzas pēc šī laika. Tas aizsargā ierīci no pārkaršanas un ļauj strādāt aukstākajā iespējamā režīmā. Ieslēdzot aukstāko režīmu ierīces displejā, zilā LED gaismas diožu ikona iedegas.
8. Atkārtoti nospiežot temperatūras pogu pārslēdz aukstu līdz siltumu. Pārejot uz siltu režīmu, uz displeja iedegas sarkanās atstarojošās gaismas ikona.

9. Šis masieris ir gudrs taimeris. Pēc 10 minūšu darbības ierīce izslēdzas pats.
10. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet LED pogu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet uz ādas kontaktlēcas vai ūdens bāzes gela kopšanas līdzekli, kas nodrošinās labāku strāvas caurlaidību, lai iegūtu maksimālus rezultātus.
2. Ieslēdziet ierīci. Uzstādiet nepieciešamos režīmus.
3. Sāciet masāžu ar kakla zonu. Pārvietojiet vertikālās līnijas no ērkšķa uz apkakles. Lai "atvērtu" skriemeļus.
4. Pēc tam veic sejas masāžu, pārvietojoties gar masāžas līnijām no sejas centra uz perifēriju. Kustības virziens ir perpendikulāri uz augšu, lai paātrinātu smagus un saspringtus muskuļus. Procedūra tiek veikta, pārvietojoties no apakšas (no zoda) uz augšu (uz matu līniju uz apakšas).
5. Grunts platība prasa izlīdzināšanu horizontālās grumbiņas, lai to, pārvietotu uz augšu.
6. Lai sāktu masāžu, ieteicams savienot sildīšanas un vibrācijas režīmu. Šo divu tehnoloģiju kombinācija palīdzēs sagatavot ādu: padarīt to pēc iespējas aktīvāku pret aktīvajām sastāvdaļām un relaksāciju. Apmācības mērķis ir atslābināt muskuļus, paplašināt asinsvadus attīrīšanai, palielināt asinsriti un limfas drenāžu, lai sagatavotu šūnas. Ekspozīcijas ilgums līdz 2 minūtēm.
7. Tālāk nāk galvenā daļa no procedūras, kura laikā šūnas un muskuļi tiek stimulēti, asins cirkulācija uzlabojas. Šīs stadijas mērķis ir radīt jaunu kolagēna un elastīna, vilcienu muskuļu (pacelšana) un novērst īpašas problēmas (piemēram, pinnes vai pigmentācija). Ieslēdziet EMS režīmu, iestatiet ērtu intensitātes līmeni jums. Iestatīt LED terapiju. Sāciet ar sarkanu LED gaismu.
8. Pēc tam, kad galvenais atjaunojošais efekts, lai atrisinātu konkrētu problēmu, jūs varat pārslēgties sarkano LED gaismu uz zilu (strādājot ar pinnes un apkarojot tauku saturu) vai zaļu (nomierinot ādu un apkarojot pārslodzi / apsārtumu). Kopējais skatuves ilgums ir 6 minūtes.
9. Pabeigt masāžu, izmantojot aukstās funkcijas. Šis posms ļauj ierakstīt sasniegtos rezultātus. Aukstums nomierinās ādu, atlikušas atpūsties un noteikt aktīvās kosmētikas sastāvdaļas ādā. Pēdējais posms ir līdz 2 minūtēm.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
EĻĻAS VAI KOMBINĀCIJAS ĀDA / PAPLAŠINĀTAS poras / EĻĻAS/ EĻĻAS SIENAS / PĒCAkneS MARĶĒJUMI	RĪTA	EMS + zilā LED gaisma + auksts. Sāciet ar aukstā režīma (2 minūtes), pēc tam pievienojiet EMS un gaismas. Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palieliniet.	2-3 reizes nedēļā, 10-15 minūtes	Ārstēšanas kurss: 1 mēnesis Pārtraukums: 2-3 mēneši Starp kursiem: zilā LED gaisma 2-3 reizes nedēļā 10-15 minūtes

SAGING / PUFFY VECUMA MODELIS / NO rīta PUFFiness	RĪTA	EMS + auksts. Sāciet ar aukstā režīma (2 minūtes), pēc tam pievienojiet EMS. Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palieliniet.	3-4 reizes nedēļā, 10-15 minūtes	ĀRSTĒŠANAS KURSS: 1 mēnesis. Pārtraukums: 2-3 mēneši.
DULL ĀDA / ZAUDĒJUMU STIPRUMS & TONE	Rīts / vakars (jebkurš laiks)	EMS + sarkanās gaismas + siltuma (10-15 minūtes), tad aukstā (2-3 minūtes). Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palielināt.	2-3 reizes nedēļā, 10-15 minūtes	Ārstēšanas kurss: 1 mēnesis. Atkārtojiet: 4-5 mēneši. Starp kursiem: 1 uzturošā sesija nedēļā
Sausa / dehidrēta āda	VĒSTURE	EMS + siltums. Sāciet ar siltuma režīmu (2 minūtes), pēc tam pievienojiet EMS. Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palieliniet.	2 reizes nedēļā, 10-15 minūtes	Ārstēšanas kurss: 1 mēnesis. Atkārtojiet: 4-5 mēneši. Starp kursiem: uzturošā sesija 1 reizi 2 nedēļās
NOBRIEDUŠA ĀDA / ZAUDĒJUMU STIPRUMS UN TONE	VĒSTURE	EMS + sarkanā LED gaisma + siltums. Sāciet ar siltuma režīmu (2 minūtes), pēc tam pievienojiet EMS un gaismu. Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palieliniet.	2-3 reizes nedēļā, 15 minūtes	Ārstēšanas kurss: 1-1,5 mēneši. Atkārtojiet: 4-5 mēnešus. Starp kursiem: uzturošā sesija 1-2 reizes mēnesī + sarkanās gaismas lietošana 3 reizes nedēļā (15 minūtes)
MUSKUĻU HIPERTONITĀTE / STIPRUMS	VĒSTURE	EMS (1. intensitātes līmenis tikai) + Zaļā LED gaisma. Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palieliniet.	2-3 reizes nedēļā, 15 minūtes. Pārvietoties pa virzienā muskuļu šķiedras.	Ārstēšanas kurss: 1-1,5 mēneši Atkārtojiet: pēc sešiem mēnešiem vai tad, kad rodas muskuļu sasprindzinājuma sajūta
SMAGA ĀDA / KUPERA REĢISTRĀCIJA	Rīts / vakars (jebkurš laiks)	EMS (1. intensitātes līmenis tikai) + Zaļā LED gaisma. Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palieliniet.	2 reizes nedēļā, 10 minūtes	Ārstēšanas kurss: 1 mēnesis Atkārtojiet: 4-5 mēnešu laikā. Starp kursiem: uzturošā sesija 1 reizi 2-3 nedēļās

KAKLS	VĒSTURE	EMS + sarkanā LED gaisma + siltums. Sāciet ar siltuma režīmu (2 minūtes), pēc tam pievienojiet EMS un gaismu. Izmantojiet minimālo EMS intensitāti līdz 3 procedūrām, pēc tam pakāpeniski palieliniet. Izmantojiet tikai tad, ja nav kobalta, piemēram, vairogdziedzera slimības. Vienmēr izvairīties no vairogdziedzera zonas un karotīda sinusa zonas ārpus vairogdziedzera, kur impulsu var sajust.	2-3 reizes nedēļā, 10-15 minūtes	Ārstēšanas kurss: 1 mēnesis Atkārtojiet: 4 mēneši Starp kursiem: uzturošā sesija 1 reizi 2 nedēļās

Kontrindikācijas:
1. Šī ierīce ir paredzēta tikai personīgai lietošanai mājās un nav medicīnas ierīce.
2. Šādas personu kategorijas izmanto ierīci tikai saskaņā ar
ārsts:
• Grūtnieces un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti.
• Cilvēki ar jutīgu ādu vai ādas slimībām.
Personas ar implantētām elektroniskām medicīnas ierīcēm (piemēram, elektrokardiostimulatoru).
• Personas ar diabētu vai asinsrites traucējumiem.
3. Nelietojiet ierīci šādās jomās:
• Bojātas ādas zonas (brūces, iekaisums, ekzēma).
• gļotādas membrānas (acu, mutes).

BRĪDINĀJUMI:
1. Izmantojot aukstā režīmā, turiet ierīci uz vienas ādas zonas pārāk ilgi, lai izvairītos no salvijas.
2. Izmantojot apkures režīmu, nekavējoties pārtrauciet procedūru, ja jūtaties pārkarsēts, lai novērstu apdegumus.
3. Bērniem ierīce jālieto tikai pieaugušo uzraudzībā.

KASTĪTE: (1) MIRA masieris, (2) darba virsmas segums, (3) uzlādes bāze,
4. USB C tipa kabelis, 5) instrukcija, 6) uzglabāšanas maisiņi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

IZMĒRI (A × P × DZ): 179.5x72x48.4 mm (masāža), 81x69.8x64.8 mm (bāze)

JAUDA: 10 W

DARBA SPRIEGUMS: 3,7 V

BAROŠANAS AVOTS: iebūvēts litija polimēru akumulators

AKUMULATORA IETILPĪBA: 1350 mAh

UZLĀDES LAIKS: 3 h

DARBĪBAS LAIKS: 35 min

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min. Sildīšanas režīms - 5 min. Dzesēšanas režīms - 3 min.

VIBRĀCIJAS ĀTRUMS: 7000 revolūcijas minūtē

STRĀVA: 1 līmenis - 1.9 mA 2 līmenis - 2.48 mA 3 līmenis - 3.44 mA

STRĀVAS FREKVENCE: Vājais līmenis - 20 kHz Vidējais līmenis - 25,2 kHz Augsts līmenis - 30,6 kHz

VIĻŅA GARUMS: Sarkanā LED gaisma - 630 nm Zilā LED gaisma - 460 nm Zaļā LED gaisma - 520 nm

VIĻŅA FORMA: divfāzu ultraskaņas viļņu forma

IRADĀCIJAS INTENSITĀTE:
Sarkana gaisma - 10 mW/cm2 Zila gaisma - 24 mW/cm2 Zaļa gaisma - 21 mW/cm2

ŪDENSIZTURĪBA: IPX3



MORI BLACK - ELEKTRISKĀ SKAŅAS ZOBU SUKA

Stiprina smaganas

Attīra zobus

Noņem tatāru

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Zobu suka, plāksne, elpas smarža, smaganu slimība.

MATERIĀLI: plastmasa.

SVARS: 200 g.

FUNKCIJAS:
Sukas darbība balstās uz augstas frekvences vibrācijas principu. Sajūgs nav skaņas, bet ar ātru saru vibrāciju, ko izraisa skaņas vilnis (= augstas frekvences vibrācijas). Sajūgi veic ātras slaucīšanas kustības no smaganām uz zoba malu, un ātrgaitas rada mikroburbuļu plūsmu no slaucīšanas, ūdens un slaucīšanas. Šī dinamiskā šķidruma plūsma mutē efektīvi attīra pat grūti sasniedzamas vietas.

ĪPAŠĪBAS:
1. 5 darbības režīmi: no maiga (31000 oscilācijas) līdz intensīvākai (48000 oscilācijas).
2. 2 veidu sprauslas, kas komplektā ar mīkstas un vidējas izturības sariem.
3. Uzticamas šuves par tīrīšanas zonas maiņu.
4. Vidējās stiepes sprauslas sari maina krāsu, atgādinot par nepieciešamību mainīt sprauslu.
5. Atmiņas funkcija.
6. Long uzlādes bāzes kabelis.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Novietojiet sprauslu uz birstes tieši virs elektriskā motora gala vārpstas (pārvades vārpsta) un instalējiet to. Svarīgi: uzstādīšanas laikā nav nepieciešams pagriezt sprauslu.
2. Lai ieslēgtu suku īsi nospiediet pogu ieslēgšana / izslēgšana / slēdzis režīmi.
3. Atkārtoti īsi spiedpogas slēdža režīmi šajā secībā: Jutīgs, Gum aprūpe, poļu, balta, tīra.
4. Ik pēc 30 sekundēm birste padodas kā atgādinājums, lai mainītu tīrīšanas zonu.
5. Pēc 2 minūtēm otu automātiskais darbības laiks beigsies, un tas tiks izslēgts.
6. Lai atspējotu suku pats, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma slēdža pogu.

KĀ LIETOT:
1. Iestatiet sprauslu.
2. samitrina sprauslas sprauslu ar ūdeni un piemērot nepieciešamo daudzumu maisīšanas.
3. Ieslēdziet suku.
4. Novietojiet birstes uzgali mutē. Turiet to 45 grādu leņķī salīdzinājumā ar smaganām. Noklikšķiniet uz pogas, izvēlieties ērtu darbības režīmu.
5. Sāciet zobu birsti. Izplatiet zobu suku virs zobu ar slaucīšanas kustībām no zoba pamatnes līdz galam.
6. Zobārsti iesaka tīrīt zobus vismaz 2 minūtes. Mutes dobuma var iedalīt 4 jomās un tīrīt katru ceturtdaļu no zobārsta (kvadrāta) 30 sekundes.
Lai izpildītu šo ieteikumu, birsti ir iestatīts taimeris ik pēc 30 sekundēm:
Pēc 2 minūtēm birstes automātiskais darbības laiks beigsies, un tas izslēdzas.
7. Pēc procedūras pabeigšanas noskalojiet sprauslu un ļaujiet tai dabiski nožūt. Izšķīdināšanas ķermeni var arī izskalot ar ūdeni.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
2 reizes dienā, 1 tīrīšanas sesija 2 minūtes.

PIETEIKUMA ILGUMS:
1 sprauslas lietošanas termiņš ir 3 mēneši.

Kontrindikācijas:
1. Infekcijas periodontīts.
2. Pēcoperācijas periods vai brūču dzīšana mutes dobumā.
3. palielināta zobu jutība.
4. Zobu patoloģiskā mobilitāte.
5. Tas nav paredzēts lietošanai bērniem.

BRĪDINĀJUMI:
1. Pēc katras lietošanas reizes ar ūdeni jānomazgā sprausla uz Sonic zobu birstes.
2. Sukas korpusu var tīrīt tieši ar ūdeni.
3. Nenovietojiet metāla priekšmetus uz uzlādes bāzes uzlādes laikā, lai izvairītos no negadījumiem.
4. atteikties izmantot suku, ja tā ķermenis vai sprausla ir bojāta.
5. Uzglabāt prom no siltuma avotiem.
6. Nevāciet vai nedemontējiet elektrisko skaņas izkliedi pats.

KASTĪTE: (1) krūškurvja korpuss, (2) sprausla ar mīkstiem sariem,
3. vidēja saru sprausla, (4) indukcijas pamatne uzlādēšanai,
5. instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 12 h

DARBĪBAS LAIKS: 240 min

VIEDAIS TAIMERIS: 2 min

ROMAS UN VIBRĀCIJA:
• delikāts - 31000 revolūcijas minūtē
gumijas kopšana - 35000 apgriezienu minūtē
• Pulēšana - 41000 revolūcijas minūtē
• balināšana - 45000 revolūcijas minūtē
Tīrīšana - 48000 apgriezienu minūtē

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7



MORI 2.0 - ELEKTRISKĀ SKAŅAS ZOBU SUKA

Stiprina smaganas

Attīra zobus

Noņem tatāru

Palīdz novērst gingivītu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Zobu suka, plāksne, elpas smarža, smaganu slimība.

MATERIĀLI: PC plastmasa.

SVARS: 110 g.

FUNKCIJAS:
Sukas darbība ir balstīta uz augstas frekvences vibrācijas principu. Tīrīšana notiek nevis ar skaņu, bet gan pateicoties straujai saru vibrācijai, ko izraisa skaņas vilnis.

Birste ir aprīkota ar spiedpogu, kas pārvērš fizisko spiedienu par elektrisko signālu.

MORI 2.0 veido 3D kartes zobu tīrīšanas analīzei. Dezinfekcijas futrālī ir ultravioletais sterilizators, kas iznīcina mikrobus un vīrusus.

ĪPAŠĪBAS:
1. Smart taimeris.
2. 5 profesionāli tīrīšanas režīmi:
• Uzmanīgi (režīms jutīgiem zobiem)
• Tīrīšana (standarta tīrīšana)
• Balts emalja (balts)
• Pulēšana
• Masāža
3. Splash aizsardzības sistēma.
4. Intensitātes regulēšana: katrs režīms piedāvā 5 līmeņus (10, 30, 50, 70 un 90), lai jūs varētu izvēlēties ērtu iestatījumu.
5. Interaktīva 3D norāde par tīrīšanas zonām.
6. Ultravioletā sterilizācijas gadījums.
7. Paziņojums par sprauslas nomaiņu.
8. Uzlādes indikators un kontrole uzlādes laikā.
9. Spiediena sensors ar LED indikāciju
10. Trīs veidu dezinfekcijas sprauslas komplektā dažāda veida tīrīšanai
• Klasisks tīrīšanas uzgalis ikdienas higiēnai
• balināšanas uzgalis ar uzlabotu balināšanas efektu
• Sprausla jutīgiem zobiem ar mīkstiem sariem

11. Atmiņas funkcija.
12. Automātiska sprauslas definīcija.
13. Automātiska aktivizēšana.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. MORI 2.0 pārnesumkārba ir aprīkota ar automātisku pārslēgšanas funkciju:
Birste ieslēdzas, kad jūs pārklājat ķermeni ar plaukstu.
2. Ar īsu nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēles funkciju pogu, ieslēdziet suku.
3. Uzklikšķiniet uz izvēlnes, lai mainītu funkcijas, lai izvēlētos sadaļu īsi noklikšķiniet uz pogas ieslēgšana / izslēgšana / izvēlieties funkciju.
4. Lidot pa sadaļām uz posteni "Izvēlne / iestatījums", dodieties uz to. Sadaļā "Izvēlne" izvēlieties "3D OFF / 3D OFF". Ieslēdziet to, nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu vienu reizi.
5. Izvēlieties valodu. MORI 2.0 ir gatavs vēlākai konfigurācijai un lietošanai.
6. Izvēlieties nepieciešamo sprauslu, novietojiet to tieši virs elektriskā motora gala vārpstas (pārvades vārpsta) un instalējiet to. Pēc sprauslu uzstādīšanas turpiniet konfigurēt MORI 2.0 suku, kā norādīts.
7. Dodieties uz sadaļu Iestatījumi. Atlasiet sadaļu "Tīrīšanas laiks". Iestatiet laiku: 2/3/4 minūtes vai "Neierobežots", nospiežot funkciju izvēles pogu.
8. Atgriezieties no sadaļas “Iestatījumi” uz vispārējo izvēlni, izvēloties “Atpakaļ”.
9. Ēdienkartē, noteikt tīrīšanas režīmu.
10. Pēc režīma izvēles iestatiet intensitāti, nospiežot funkciju izvēles pogu. MORI 2.0 otu katrā no režīmiem tiek parādīti 5 jaudas līmeņi: 10, 30, 50, 70 un 90.
11. MORI 2.0 birstei ir atmiņas funkcija. Izmantojot režīmu vairāk nekā 10 sekundes, birste to atcerēsies un ieslēdz to nākamajā lietošanas reizē.
12. Kā atgādinājums par nepieciešamību mainīt tīrīšanas zonu, MORI 2.0 birste aizņem īsu pauzi. Ja tīrīšanas laiks ir 2 minūtes, birste apstāsies ik pēc 30 sekundēm, ar tīrīšanas laiku 3 minūtes - ik pēc 45 sekundēm, ar 4 minūtēm tīrīšanas - katru minūti. Ja izvēlaties neierobežotu tīrīšanas laiku ("Neierobežots"), birste nepaliks garām.
13. MORI 2.0 skaņas sensors ir aprīkots ar presēšanas spēka sensoru. Uz birstes aizmugurē ir gaismas indikators, kas mainīs krāsu un vibrācijas veidu, padarīs doo-doo skaņu, lai kontrolētu spiedienu tīrīšanas laikā.
14. Pēc automātiskas tīrīšanas laika, birste tiks izslēgta. Ja vēlaties pārtraukt suku pats, pēc 5 sekundēm tīrīšanas īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
15. Tīrīšanas beigās birstes displejā parādīsies atlikušais uzlādes līmenis un tīrīšanas rezultāts ar zobu dobuma karti.

KĀ LIETOT:
1. Iestatiet sprauslu.
2. samitrina sprauslas sprauslu ar ūdeni un piemērot nepieciešamo daudzumu maisīšanas.
3. Novietojiet birstes uzgali mutē. Turiet to 45 grādu leņķī salīdzinājumā ar smaganām. Nedaudz noliec sarus pret gumijas līniju vai nedaudz virs tā.
4. Ieslēdziet suku, izvēlieties ērtu darbības režīmu.
5. Sāciet zobu birsti. Izplatiet zobu suku virs zobu ar slaucīšanas kustībām no zoba pamatnes līdz galam.
6. Lai notīrītu augšējo zobu iekšējo virsmu, zobu birstei jābūt vertikālā stāvoklī, lai zobu birstes galviņa būtu novietota uz zoba un tīra katru zobu.
7. Pēc noteikta tīrīšanas laika, birste tiks pārtraukta. Displejs parādīs atlikušo uzlādes līmeni, tad 3D karti mutes dobumā ar tīrīšanas rezultātu.

8. Analizējiet iepriekšējo procedūru 3D kartē - tas palīdzēs lietotājam sasniegt perfektu tīrīšanu.
9. Pēc procedūras pabeigšanas noskalojiet sprauslu un ļaujiet tai dabiski nožūt. Izšķīdināšanas ķermeni var arī izskalot ar ūdeni.

LIETOŠANAS BIEŽUMS:
2 reizes dienā, 1 tīrīšanas sesija 2 minūtes.

PIETEIKUMA ILGUMS:
1 sprauslas lietošanas termiņš ir 3 mēneši.

Kontrindikācijas:
1. Infekcijas periodontīts.
2. Pēcoperācijas periods vai brūču dzīšana mutes dobumā.
3. palielināta zobu jutība.
4. Zobu patoloģiskā mobilitāte.
5. Tas nav paredzēts lietošanai bērniem.

BRĪDINĀJUMI:
1. MORI 2.0 zobu pastu var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar zobu sāpes, fizisko un garīgo invaliditāti, ja viņi ir saņēmuši norādījumus par šīs ierīces lietošanu un ir informēti par drošas lietošanas metodēm un iespējamo nepareizas lietošanas risku.
2. Ir aizliegts izmantot šo ierīci kā bērna rotaļlietu.
3. Bērnu suka un lietošana jāveic tikai ar pieaugušo uzraudzību.

KASTĪTE: (1) zobu birstes korpuss, zobu birstes sprauslas: (2) jutīga zobu sprausla, (3) zobu birste, (4) tīrīšanas sprausla, (5) C tipa uzlādes vads,
6. uzglabāšanas soma, 7) instrukcija, 8) gadījumā, lai dezinficētu sprauslas.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 8 h

VIEDAIS TAIMERIS: 2 min

DARBĪBAS LAIKS: • Uzmanieties no režīma - 1200 minūtes • Tīrīšanas režīms - 250 minūtes • Balts elpināšanas režīms - 400 minūtes • Pulēšanas režīms - 500 minūtes • Masāžas režīms - 400 minūtes

OSCILĀCIJAS REŽĪMI UN BIEŽUMS:
• Uzmanīgi (28 000 vibrācijas/ minūtes)
Tīrīšana (37000 vibrācijas/min.)
• Balts emalja (41000 vibrācijas / minūtes)
Pulēšana (36000 oscilācijas minūtē)
Masāža (35000 vibrācijas / minūtes)

ŪDENSIZTURĪBA: IPX7



NEO - ĀDAS ATJAUNOŠANAS IERĪCE

Nostiprinoša iedarbība

Mērķi ādas apstākļiem

Atjauno ādas stingrību un elastību

Samazina pigmentāciju

Samazina rētas

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: ar vecumu saistītas izmaiņas sejas kontūrās, grumbās, uzliesmošanas ādā, pigmentācijā, pūtītēs, rozīnās, rētas un rētas, strijas.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, PC plastmasa, silikona.

SVARS: masieris ar pamatni - 183 g.

FUNKCIJAS:
NEO masiera sirdī ir zema temperatūra (aukstā) plazmas tehnoloģija, kas sastāv no neitrāliem mikroorganismiem un ieskaitot uzlādētas daļiņas: brīvie elektroni, pozitīvie un negatīvie joni. Plazmas dispersijas āda, baktērijas un rosacea, novēršot iekaisumu. Ieelpojot kolagēna šķiedru blīvumu, plazmas tehnoloģija stimulē brūču, rētu un rētu dzīšanu. Ar anti-novecošanās procesu, grumbu un dziļu kroku plazmas aktivācijas rezultātā uz sejas tiek samazināta. Plazmas plazmu, plazmu bioplākšņu un kanālu darbība veido dažādas vielas, kas palielina kosmētikas iedarbību. Turklāt, pakļaujot plazmas iznīcināšanai melanīna klasterus un kā rezultātā rodas pigmentācija.

ĪPAŠĪBAS:
1. Oriģināls dizains - dizains tika sagatavots īpaši WAU zīmolam, noapaļotas formas masiera atpakaļ ļauj ērti novietot masieri rokā un veikt masāžu pēc iespējas vieglāk un ērtāk.
2. ērta darba virsma - ļauj jums ārstēt gan lielas ādas zonas, gan grūti sasniedzamas vietas, jo īpaši, kam tiek nodrošināts šaurs augšējais gals.
3. 3 intensitātes līmeņi - pakāpeniskai ādas sagatavošanai plazmas iedarbībai.
4. lietojamība - masieris tiek kontrolēts ar 1 pogu, uzstādīts viedais taimeris 10 minūtes.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
Ir aizliegts pieskarties ierīci ar ūdeni, veikt ierīci ar mitrām rokām, izmantot to uz mitras ādas - tas var būt bīstami.
1. Ar ilgstošu nospiediet (2 sekundes) ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ieslēdziet ierīci. Ieslēdzot ierīci, tiks izstarots impulsa signāls.
2. Displejs ar intensitātes līmeņa rādītājiem iedegsies. Ierīce nodrošina 3 ietekmes līmeņus: Spēcīgs (spēcīgs), vidējs (vidējs) un SOFT (vājš). Atkārtoti nospiežot līmeņa pārslēgšanas pogu, izvēlieties ietekmes spēku, kas ir piemērots jums. Pirmais ir SOFT līmenis, tās ikona iedegsies displejā. Atkārtoti nospiežot pogu, jūs pārslēgsies uz vidēja līmeņa, nākamais prese sāks Spēcīgs līmenis.
3. Ierīce nodrošina gudru taimeri, ierīce automātiski izslēdzas pēc 10 minūšu darbības, izstarojot audio signālu.
4. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet pogu ieslēgšanas / izslēgšanas / ieslēgšanas intensitātes līmeni.

KĀ LIETOT:
1. Nomazgājiet sevi, izmantojot parasto tīrīšanas līdzekli. Notīriet ādu no ādas un lieko tauku.
2. Noņemiet visas pēdas šķidruma no sejas, ļaujiet ādai pilnībā nožūt pirms masāžas. Ūdens uz ādas var izraisīt ievērojamu diskomfortu, lietojot ierīci.
3. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties vēlamo intensitātes līmeni. Ieteicams sākt ar minimālu iedarbības spēku, lai āda varētu pielāgoties ierīces lietojumam.
4. Procedūras laikā, nespiediet ierīci tuvu ādai, turiet to 2-3 mm attālumā no ādas virsmas. Lēnām turiet masku gar masāžas līnijām no apakšas (no zoda) līdz matu augšanas līnijai. Pievērsiet īpašu uzmanību problemātiskajām zonām. Lietošanas laikā ierīce izstaro plazmas ražošanas skaņu, jūs varat arī smaržot ozonu - tas ir normāli.
5. Pēc procedūras pabeigšanas izslēdziet ierīci, uzklājiet savu kopšanas kosmētiku, lai attīrītu ādu. Lai labāk absorbētu kosmētiku, veiciet vieglu masāžu.
6. Notīriet ierīces darba virsmu ar mitru (alkohola mērcētu) salveti. Piezīme. Putekļu un tauku atliekas viegli pielīp ierīces darba virsmas keramikas daļai, kad tās tiek sadalītas plazmā procedūras laikā. Tas var izraisīt keramikas virsmas dzelte, bet neietekmē ierīces efektivitāti.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
AKNE / IEKAISUMS	RĪTA	Sākotnējā kursa ilgums: 5-10 minūtes katrai sejas zonai. Vienas procedūras kopējais ilgums ir līdz 20-30 minūtēm. Lai pielāgotu ādu, ieteicams pakāpeniski palielināt jaudu: 1. nedēļa ir minimālais līmenis (ja āda ir jutīga, izmantojiet minimālo 2. nedēļas līmeni) 2. nedēļa ir 3. nedēļas vidējais līmenis un pēc tam - maksimālais līmenis, ja āda ir labi pielāgota atbalsta kurss (novēršana): 10-20 minūtes visai sejai	Sākotnējais kurss: 2-3 reizes nedēļā (jūs varat turpināt, līdz tiek novērsts galvenais traucējums) Atbalsta kurss (novēršana): 1 reizi 10-14 dienu laikā	Sākotnējā kursa ilgums: 6-8 nedēļas Pēc kursa pabeigšanas ieteicams veikt 1-2 mēnešu pārtraukumu, lai āda atgūtu un netiktu izmantota pastāvīgai mitrināšanai.
PIGMENTĀCIJA	VĒSTURE		2 reizes nedēļā, koncentrējoties uz jomām ar hiperpigmentāciju	
AR VECUMU SAISTĪTĀS IZMAIŅAS	VĒSTURE		Sākotnējais kurss: 2-3 reizes nedēļā. Atbalsta kurss (novēršana): 1 reizi nedēļā (atļauts 1 reizi 10-14 dienu laikā)	
SCARS	VĒSTURE	5-10 minūtes atkarībā no izmēra rētas un rētas Sejas: sākt no minimālās jaudas līdz 3 sesijām, pēc tam pakāpeniski palielināt jaudu. ķermenim: sākt no vidējās jaudas līdz 3 sesijām, pēc tam pakāpeniski palielināt jaudu.	2 reizes nedēļā	Ārstēšanas kurss: 1-1,5 mēneši Atkārtojiet: 2-3 kursi gadā Pārtraukumā starp kursiem: 1-2 procedūras mēnesī

Kontrindikācijas:
1. Ierīci nedrīkst lietot bērni, personas ar alerģiju un personas, kurām veikta sejas vai acu operācija.
2. Ir aizliegts pieskarties ierīcei ar ūdeni, veikt ierīci ar mitrām rokām, izmantot to uz mitras ādas.

BRĪDINĀJUMI:
1. Nelietojiet ierīci, ja tā ir iegremdēta ūdenī, nedarbojas pareizi, ja tā ir bojāta vai bojāta.
2. Nelietojiet ierīci acu zonā (gar acs dobuma augšējo un apakšējo malu), deniņu un vairogdziedzera zonā, uz krūtīm vai dzimumorgāniem.
3. Neizjauciet ierīci. To var sabojāt, izraisīt darbības traucējumus, elektrotraumu, aizdegšanos vai savainojumus.

KASTĪTE: (1) ierīce, (2) pamata atbalsts, (3) uzlādes kabelis, (4) uzglabāšanas maisiņš, (5) aizbīdnis, (6) instrukcija.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 3 h

DARBĪBAS LAIKS: 60 min

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min

STRĀVA: • SOFT režīms - 590 mA (strādājot ar ierīci uz ādas virsmas), 278 mA (iekārtā bez saskares ar ādu) • VIDĒJAis režīms - 1670 mA (iekārtā bez saskares ar ādu), 570 mA (iekārtā bez saskares ar ādu) • STING režīms - 1820 mA (iekārtā ar ierīci uz ādas virsmas), 1010 mA (iekārtā bez saskares ar ādu)

ŪDENSIZTURĪBA: IPX3



REN - ULTRASKAŅAS IERĪCE SEJAS ĀDAS TĪRĪŠANAI

Tīrīšana

Uzlabo mikrocirkulāciju

Eksfoliācija

Uzlabo ādas kopšanas uzsūkšanos

Bažas: palielināta taukaina āda, paplašinātas poras, komedoni, pinnes, blāvi blāvi saasināšanās, ādas lobīšanās zudums.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, silikona.

SVARS: 140 g.

FUNKCIJAS:
Augstas frekvences ultraskaņas vibrācijas un pozitīvas jonus “dziļās tīrīšanas” režīmā rūpīgi attīra ādu. Viļņi, kas radīti ar ultraskaņu, veicina augšējā slāņa pīlingu, noņemot virsmas piemaisījumus un seborejas uzkrāšanos. Mitruma režīmā tie paši ultraskaņas viļņi tandēmā ar negatīviem joniem palielina asins cirkulāciju un kolagēna / elastīna ražošanu, kas noved pie aktīvas kosmētikas uzsūkšanās. Tātad aprūpes kosmētikas efekts ir izteiktāks.

ĪPAŠĪBAS:
1. Kompakta ierīce lietošanai mājās.
2. Magnētiskais vāks aizsargā ierīces tīrīšanas virsmu, kas ļauj jums ievērot higiēnas noteikumus ierīces lietošanai.
3. Jaudīgs akumulators, pagarināts darbības laiks bez uzlādes, līdz 100 minūtēm akumulatora darbības laikā.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Ierīce tiek kontrolēta ar 1 pogu. Ar garu preses, turiet pogu "Uz / izslēgt / izslēgt režīmus", lai ieslēgtu ierīci. ieslēgšanai ir pievienots garš skaņas signāls.
2. Pirmais ir "Dziļā tīrīšana" režīms. Attiecīgais indikators iedegsies. Jūs dzirdēsiet nepārtrauktu ultraskaņas vibrācijas skaņu.
3. Lai pārslēgtu režīmu, atkārtoti noklikšķiniet uz pogas "Ieslēgt / izslēgt / izslēgt režīmus". Pārslēgšanas režīmi ir savienoti ar īsu skaņas signālu
4. Ierīce sāks strādāt režīmā "Mitrinošais". Attiecīgais indikators iedegsies. Jūs dzirdēsiet pulsējošā skaņu ultraskaņas vibrācijas.

5. Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu "Ieslēgt / izslēgt / izslēgt / pārslēgt režīmu".
6. Ierīce ir aprīkota ar viedo taimeri. Skrubis automātiski izslēdzas pēc 10 minūšu darbības.

KĀ LIETOT:
REŽĪMS: DZIĻĀ TĪRĪŠANAS REŽĪMS
1. Noņemiet savu grims pirms lietošanas un nomazgājiet seju ar tīrīšanas līdzekli.
2. Lai panāktu vislabāko efektu pirms tīrīšanas, ieteicams veikt aukstās tvaicēšanas procedūru, izmantojot atsūkšanas želeju (želeju ultraskaņas tīrīšanai). Uzklājiet želeju uz sejas, izvairoties no acu kontakta, tuvu ar plēvi, turiet želeju 15 minūtes, pēc tam dodieties uz skrubera tīrīšanas procedūru. Papildus gelam vai losjonu ultraskaņas tīrīšanai ir atļauts izmantot sāls šķīdumu, kā arī termisko ūdeni.
3. Nospiediet pogu "ieslēgt/izslēgt/režīmā", lai ieslēgtu "Dziļi skaidrs" režīmu.
4. Turiet ierīci uz leju, ar skrubera asmeni 40 grādu leņķī uz ādas. Pārvietojiet masāžu gar masāžas līnijām, lai attīrītu nepieciešamās sejas zonas.
5. Tīrīšanas procedūra “Dziļā tīrīšana” režīmā nedrīkst ilgt vairāk kā 5 minūtes.
6. Izslēdziet ierīci vai pārslēdziet to uz darbu nākamajā režīmā.
7. Nomazgājiet seju ar siltu ūdeni, notīriet dezinfekcijas sausu.
8. Pēc tīrīšanas procedūras ieteicams sākt mitrināšanas procedūru.
1. Pēc sejas tīrīšanas vienmērīgi uzklājiet uz sejas kopšanas līdzekli pēc jūsu izvēles.
2. Ieslēdziet ierīci un vēlreiz nospiediet pogu, lai pārietu uz mitruma režīmu.
3. Pagrieziet ierīci virs priekšējās virsmas, tāpēc skrubera asmens ir plakans pret ādu, nevis atpūšoties uz tās malas. Novietojiet pret seju un viegli slīdiet pa masāžas līnijām, līdz ādas kopšanas līdzeklis pilnībā uzsūcas.
4. Strādājot šajā režīmā, ieteicams sākt procedūru no kakla, pārvietojoties no centra uz malām.
5. Turpiniet masāžu, pārvietojoties no zoda uz asmeni, veicot skrubera asmeni no centra uz perifēriju.
6. Darbs "Mitrinošā" režīmā var ilgt no 3 līdz 5 minūtēm. Procedūras beigās izslēdziet skruberi ar garu spiedienu uz "uz / izslēgt" pogu.
7. Noslaukiet skruberi un ievietojiet to vietā.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
TAUKAINAS ĀDAS TĪRĪŠANA / AKNE	Vakar ieteicams. Nelietot make-up pēc ārstēšanas.	Dziļā tīrīšana: 5 min. Mitrināšana: 5 min. Izmantojiet režīmus šādā secībā. Mitrināšanas režīms ir efektīvs tikai pēc dziļās tīrīšanas.	Ne biežāk kā reizi nedēļā	3-4 nedēļas. Veikt 2 nedēļu pārtraukumu. Atkārtojiet 3-4 nedēļu kursu un turpiniet šo ciklu.
KUPEROZE / REDZAMI ASINSVADI			Ne biežāk kā divreiz mēnesī	Pēc vajadzības

Kontrindikācijas:
1. Ierīce ir paredzēta individuālai lietošanai. Nedaliet ierīci ar citiem lietotājiem.
2. Nelietot mēneša laikā pēc operācijas vai nopietnu saules apdegumu klātbūtnē uz sejas virsmas.
3. Nelietot uz iekaisušas vai bojātas ādas.
4. Nelietojiet acu priekšā.
5. Aizliegts lietot venozas vai dzemdes kakla rajonā, kā arī pacientiem ar tromboflebītu vai iepriekšējiem asinsreces traucējumu gadījumiem.

BRĪDINĀJUMI:
1. Neizmantojiet ierīci ilgu laiku vienā un tajā pašā ādas zonā.
2. Turiet ierīci prom no augstas temperatūras.
3. sejas implantu, zobu metāla kronīšu, tapu, breketu klātbūtnē, koncentrējoties uz personīgajām jūtām. Ja, lietojot ierīci, rodas sāpes vai diskomforts, pārtrauciet to lietot.

KASTĪTE: (1) ultraskaņas skruberis, (2) magnētiskais vāks, (3) USB C tipa kabelis, 4. instrukcija, (5) uzglabāšanas soma.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 2 h

DARBĪBAS LAIKS: 100 min

VIEDAIS TAIMERIS: 10 min

ULTRASKAŅAS FREKVENCE: 25±5 kHz

ŪDENSIZTURĪBA: IPX4



SARA - MATU FĒNS UN TAISNOTĀJS „2 VIENĀ“

Sausiem un mitriem matiem

Ātra žāvēšana

Stili un formas mati

Maiga ārstēšana

Frizz kontrole

Taisni mati

SAISTĪTIE JĒDZIENI: Bojājumi matiem ar klasiskiem gludekļiem, pūkainums (saldējumu efekts), statiskā elektrība, grūtības noteikt mitros matus, spīduma zudums.

MATERIĀLI: MS plastmasa, ABS plastmasa.

SVARS: 441 g (bez vada), 657 g (ar vadu).

FUNKCIJAS:
ŽĀVĒŠANA: ātrgaitas BLDC motors darbojas ar 110000 apgriezieniem minūtē un rada spēcīgu gaisa plūsmu līdz 12 m/s. Gaisa plūsma aizvada mitrumu no matu virsmas bez pārmērīgas karsēšanas. JONIZĀCIJA: žāvēšanas laikā rodas vairāk nekā 30 miljoni negatīvi lādētu jonu. Matiem parasti ir pozitīvs lādiņš, tāpēc tie savstarpēji atgrūžas un pūkojas. Negatīvie joni neitralizē šo lādiņu, un matus ir vieglāk ieveidot. TAISNOŠANA: gaiss izplūst pa šaurām spraugām gar plāksnēm 45 grādu leņķī, radot virzītu spiedienu. Saspiežot plāksnes, plūsma paātrinās un piegludina mata zvīņas. Siltuma un virzītās gaisa plūsmas ietekmē mitru matu ūdeņraža saites īslaicīgi pārtrūkst un pārveidojas taisnā formā. Mati izžūst jau iztaisnoti. AUKSTAIS GAISS (FIKSĒŠANA): aukstā gaisa plūsma tūlīt atdzesē sasildītos matus un noslēdz kutikulu. Mati iegūst spīdumu, un ieveidojums saglabājas.

ĪPAŠĪBAS:
1. Žāvēšana un iztaisnošana 2 1. SARA apvieno abas funkcijas vienā procedūrā, samazinot laiku kopējai kraušanai.
2. Matu drošība: Gaisa iztaisnošana ir daudz delikātāka nekā saskare ar parastā dzelzs sarkano karsto plāksni.
3. individuāls iestatījums. 3 plūsmas likmes un 5 temperatūras režīmi ļauj jums izvēlēties optimālu aprūpi jebkura veida matiem.
4. Universālais spriegums. Plašs sprieguma diapazons nodrošina stabilu un drošu ierīces darbību jebkur pasaulē.

5. Specializēti režīmi sausā un mitrā: pārdomāti iestatījumi efektīvai darbam ar mitriem un sausiem matiem.
6. Informatīvs LCD displejs nodrošina pilnīgu kontroli pār darbības parametriem ērtākai lietošanai.
7. Daudzfunkcionāla slēdzene, ļauj izmantot ierīci kā pilnvērtīgu matu žāvētāju salocītā stāvoklī.
8. Intelektuālais pauze. Ja ierīce netiek izmantota vairāk nekā 10 sekundes, tā automātiski nonāk gaidīšanas režīmā, un pēc 3 minūtēm tā izslēdzas.
9. Atmiņas funkcija. Ierīce atceras pēdējos izmantotos iestatījumus, ļaujot nekavējoties sākt darbu nākamajā reizē, kad ieslēdzat.
10. Spēcīga jonizācija. Ģenerators izdala vairāk nekā 30 miljonus jonu, neitralizējot statiskos rādītājus un piešķirot matiem spoguli spīdumu un zīdainumu.
11. Motora ātrums. Ātrgaitas motors (110000 apgr./min) rada spēcīgu koncentrētu plūsmu tūlītējai mitruma noņemšanai.
12. Pašattīrīšanās režīms. Automātiskā dzinēja tīrīšanas funkcija, lai uzturētu maksimālu dzesēšanas jaudu un pagarinātu kalpošanas laiku.
13. Vada garums: profesionālai vai mājas lietošanai, 2 metri nodrošina pārvietošanās brīvību.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Pilnībā ievietojiet matu žāvētāja-taisnotājs spraudni kontaktligzdā. OFF ikona iedegas uz displeja, norādot, ka ierīce ir izslēgta.
2. Šai ierīcei ir slēdzene-fiksators, kas ļauj saglabāt taisnas plāksnes izliektā stāvoklī. Pārnesiet slēdzeni, lai atvērtu plāksnes. Atverot, tiek atvērtas plāksnes, kas ļauj novietot matu šķipsnas starp tām, lai izlīdzinātu.
3. Turot plāksnes kopā, pievienojiet tos un pārvietojiet slēdzeni. Slēgtā stāvoklī ierīce darbojas kā skrūvgriezis. Bloķētā valsts nodrošina arī ierīces drošu uzglabāšanu un transportēšanu.
4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Uz vietas ar plāksnēm, kas nav salocītas, gaisa plūsma būs minimāla. Izspiediet matu žāvētāju taisnotāju, lai sāktu un sāktu darboties gaisa dzesēšanas ātrumu.
5. Nospiežot režīma izvēles pogu, atlasiet iestatījumus, uz kuriem vēlaties sākt žāvēšanu vai stilu.
6. Mitruma režīms ir paredzēts matiem uzreiz pēc mazgāšanas un ļauj to vienlaicīgi nožūt un iztaisnot.
7. Sausais režīms ir vērsts uz jau žāvētu matu formas izlīdzināšanu un noteikšanu.
8. Ar temperatūras kontroles pogas palīdzību iestatiet nepieciešamos parametrus.
9. Mitruma režīmā tiek piedāvāti augstāki iestatījumi: 120 °C, 140 °C un 160 °C intensīvai mitruma iztvaikošanai un straujai loka formas veidošanai.
10. Sausā režīmā ir pieejamas šādas temperatūras: 80 °C, 110 °C un 140 °C, lai aizsargātu pret jau žāvētu matu pārkaršanu.
11. Temperatūra var tikt parādīta diafragmā vai Fārenheita. Lai mainītu vienību, nospiediet un turiet temperatūras pogu 3 sekundes.
12. Ar ātruma kontroles pogas palīdzību iestatiet 1 no 3 gaisa ātruma ātrumu. Ikonas ziedlapiņu skaits ir saistīts ar ātrumu: vājš ātrums - 1 ziedlapiņa, vidējais - 2 ziedlapiņas, spēcīga gaisa plūsma - 3 ziedlapiņas.

13. Nospiediet ātruma pogu 5 sekundes, lai ieslēgtu automātisko tīrīšanas režīmu. Noņemiet magnētisko filtru iepriekš. Tīrīšana ilgs 15 sekundes, pēc tam tas automātiski izslēdzas. Ievietojiet filtru atpakaļ vietā.
14. Nospiediet aukstā gaisa pogu, ja vēlaties izmantot aukstā režīmā.
15. Pēc ieslēgšanas uz matu žāvētāja taisnotājs, ja tas ir atklātā stāvoklī, neizmantojot vairāk nekā 10 sekundes, pauzes režīms automātiski sāksies, temperatūras ikona pastāvīgi mirgo. Ja ierīce ir brīvs (pauzes režīmā) vairāk nekā 3 minūtes, tas automātiski izslēdzas pēc noteiktā laika.
16. SARA matu žāvētājs ir aprīkots ar atmiņas funkciju. Nākamreiz, kad ierīce ir ieslēgta, tā sāks darboties tajā pašā režīmā un ar tiem iestatījumiem, kas tika izmantoti pēdējā ieslēdzā.

KĀ LIETOT:
1. Pārliecinieties, ka jūsu rokas ir sausas un jūsu mati nav pārāk mitrs (tie nedrīkst pilēt ūdeni). Vispirms tos ieteicams žāvēt ar dvieli.
2. Sajauciet matus ar ķemmi ar platiem zobiem, lai izvairītos no saspringuma stila laikā.
3. Ieslēdziet matu žāvētāja taisnotāju.
4. Izvēlieties WET režīmu.
5. Iestatiet vēlamo temperatūru un ekspozīcijas ātrumu.
6. Pirmkārt, izmantojiet SARA slēgtā stāvoklī (plāksnes ir slēgtas, jo ātrāks skrējējs tiek pārvietots uz augšu) kā matu žāvētājs, lai izžāvētu saknes.
7. Atbloķējiet plāksnes, nolaižot slēdzeni uz leju, novietojiet sloksni starp plāksnēm, cik vien iespējams tuvu saknēm. Caurumi gaisa noņemšanai jāvirza uz matu galiem. Aizvērt plāksnes, lēnām virziet taisnāku uz leju līdz padomiem.
8. Ja jūs turpināt stilu uz sausiem matiem, izvēlieties sausā režīmā.
9. Novietojiet līkni starp plāksnēm, izspiediet to starp tām. Gaisa plūsma automātiski palielinās līdz izvēlētajam līmenim. Vienmērīgi brauciet ar lāpstiņu uz leju līdz padomiem.
10. Pateicoties iebūvētajam jonizatoram, statiskais tiks neitralizēts, un matu kutikula kustības laikā tiks izlīdzināta.
11. Pēc žāvēšanas visu matu masu, ieslēdziet aukstā režīma, lai nostiprinātu formu un piešķirtu matiem papildu spīdumu. Aukstais gaiss aptvers matu svarus, padarīs stilu gludu un izturīgu.

Kontrindikācijas:
1. Izmantojiet ierīci tikai dabisko cilvēku matu veidošanai. Nelietojiet mākslīgos matus vai dzīvnieku matus.
2. Nelietojiet apkures elementus, lai izžāvētu citus priekšmetus.
3. Ir aizliegts izmantot vannas istabās. Nekad neizmantojiet ierīci vannā, dušā, virs pildījuma vai ar mitrām rokām.
4. Nenovietojiet ierīci ūdenī un pakļaujiet to tekošajam ūdenim.
5. Nelietojiet ierīci pārāk mitriem matiem, no kuriem ūdens pilieni.
6. Neieslēdziet ierīci, ja ierīce pati vai strāvas vads ir bojāts. Arī nelietojiet to, ja tas ir samazinājies, ir redzami bojājumi vai nedarbojas pareizi.
7. Ja ierīce ir tik bojāta, ka elektriskās daļas ir pakļautas iedarbībai, nekavējoties to izjaucot no strāvas avota.

8. Personām ar noteiktām slimībām (piemēram, epilepsiju) vai kustību traucējumiem (diskinēziju) nevajadzētu lietot ierīci.
9. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotu fizisko, psihisko vai garīgo spēju, kā arī personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien tās nav pakļautas uzraudzībai vai ir saņēmušas norādījumus ierīces darbībai.

BRĪDINĀJUMI:
1. Izvairieties no saskares ar apsildāmām ierīces daļām ar acīm un ādu.
2. Darbības laikā nelieciet ierīci uz koka, papīra vai auduma virsmām. Izmantojiet tikai plakanu karstumizturīgu virsmu.
3. Lai novērstu pārkaršanu un ugunsgrēka risku, nekad nelieciet dvieļus vai līdzīgus priekšmetus uz ierīces vai zem tās.
4. Neizmantojiet ierīci pie šķidrajiem šķidrumiem vai gāzēm (piemēram, aerosoliem, mīkstmiešiem).
5. Ja plāksnes ir bojātas, ir aizliegts izmantot jebkādas eļļas vai aerosolus, lai liktu.
6. Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka tīkla spriegums ir saderīgs ar šo ierīci. Uz korpusa ir norādīti tās verifikācijas parametri.
7. Vienmēr noņemiet kontaktdakšu no ligzdas, ja darbības laikā ir bojājums, pirms ierīces tīrīšanas, pēc izslēgšanas vai ja ierīce netiek izmantota.
8. Aizsargājiet vadu no bojājumiem. Nekad nevelciet vadu pats - turiet uz dakšas, kad tas iegūts no ligzdas. Nesaiņojiet vadu ap ierīci.
9. Remonts var veikt tikai pilnvaroti servisa centri. Nemēģiniet labot ierīci pats, jo tajā nav lietotāju uzturētas daļas. Saīsināšanas gadījumā sazinieties ar organizāciju, kas pilnvarota pieņemt patērētāju prasības.
10. Ierīce ir aprīkota ar drošības slēdzi pārkaršanas gadījumā.

KASTĪTE: (1) matu žāvētājs, (2) uzglabāšanas soma, (3) instrukcija, (4) klipi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

JAUDA: 1600 W

NOMINĀLAIS SPRIEGUMS: 220-240 V

MOTORA ROTĀCIJAS ĀTRUMS: 110000 apgr./min

Ātrums: 12 metri sekundē

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI: Sausais režīms: 80 °C, 110 °C, 140 °C Mitrais režīms: 120 °C, 140 °C, 160 °C Aukstā strūkla

IZMĒRI (A × P × DZ): 329×55×38 mm

TROKŠŅA LĪMENIS: 85,6-86,9 dB

BAROŠANAS VADA GARUMS: 2 m



UMI - ULTRASKAŅAS IERĪCE SEJAS ĀDAS TĪRĪŠANAI

Tīrīšana

Uzlabo mikrocirkulāciju

Eksfoliācija

Uzlabo ādas kopšanas uzsūkšanos

Bažas: palielināta taukaina āda, paplašinātas poras, komedoni, pinnes, blāvi blāvi saasināšanās, ādas lobīšanās zudums.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, silikona.

SVARS: 131 g.

FUNKCIJAS:

Augstas frekvences ultraskaņas vibrācijas un pozitīvas jonus “dziļās tīrīšanas” režīmā rūpīgi attīra ādu. Viļņi, kas radīti ar ultraskaņu, veicina vēdera augšējā slāņa daļiņu eksfoliāciju, noņem virsmas plīsumus un tauku uzkrāšanos.

Mitrināšanas režīmā tie paši ultraskaņas viļņi tandēmā ar negatīviem joniem palielina asins cirkulāciju un kolagēna / elastīna ražošanu, kas noved pie aktīvas kosmētikas uzsūkšanās. Tāpēc aprūpes kosmētikas efekts ir izteiktāks.

ĪPAŠĪBAS:
1. Portatīvā ierīce ar magnētiskās uzlādes bāzi - ir ērti ceļot.
2. Magnētiskais vāks aizsargā ierīces tīrīšanas virsmu, kas ļauj jums ievērot higiēnas noteikumus ierīces lietošanai.
3. Silikona korpuss mīksts pieskāriens maksimālai komfortam lietošanas laikā.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Ierīce tiek kontrolēta ar vienu pogu. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas / režīma pogu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Dziļās tīrīšanas režīms sāksies, attiecīgā režīma indikators iedegsies.
3. Lai pārslēgtu režīmu atkal nospiediet pogu ieslēgšana / izslēgšana / režīmi. Ierīce sāks strādāt režīmā "Mitrizēšana", attiecīgais indikators iedegsies.
4. Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu ieslēgt / izslēgt režīmus.
5. Skrubis ilgums ir 5 minūtes. Pēc 5 minūtēm darbība, tas automātiski izslēdzas. Pat tad, ja pārslēgšanas režīmā, kopējais darbības laiks ierīces būs 5 minūtes.

KĀ LIETOT:

REŽĪMS: DZIĻĀ TĪRĪŠANAS REŽĪMS:
1. Noņemiet savu grims pirms lietošanas un nomazgājiet seju ar tīrīšanas līdzekli.
2. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, sagatavojiet ādu ar aukstu tvaicēšanas procedūru, izmantojot atsūkšanas želeju. Uzklājiet gelu uz sejas, izvairoties no acīm. Pārklājiet ar plēvi un atstājiet 15 minūtes, pēc tam sāciet ultraskaņas tīrīšanu. Jūs varat arī izmantot losjonu ultraskaņas attīrīšanai, sāls šķīdumam vai termiskajam ūdenim.
3. Ieslēdziet ierīci.
4. Uzsākt "Dziļa tīrīšana" režīmā.
5. Turiet ierīci ar priekšējo virsmu. Novietojiet skrubera asmeni 40 grādu leņķī pret ādu. Pārvietojiet masāžu gar masāžas līnijām, lai attīrītu nepieciešamās sejas zonas.
6. Ierīce automātiski izslēdzas 5 minūšu laikā.
7. Nomazgājiet seju ar siltu ūdeni.
8. Noslaukiet skrubera asmeni sausu.

MITRINĀŠANAS REŽĪMS:
1. Pēc tīrīšanas sāciet mitrinošo procedūru. Vienmēr uzklājiet serumu uz sejas.
2. Ieslēdziet ierīci.
3. Pārslēdzieties uz mitrināšanas režīmu.
4. Turiet ierīci ar priekšējo virsmu uz leju. Novietojiet skrubera asmens plakano virsmu pret ādu, nevis tās malu.
5. slīdiet pa masāžas līnijām maigi uzbriest, līdz ādas kopšanas līdzeklis pilnībā uzsūcas.
6. Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.
7. Noslaukiet skrubera asmeni sausu.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
TAUKAINAS ĀDAS TĪRĪŠANA / AKNE	Vakar ieteicams. Nelietot make-up pēc ārstēšanas.	Dziļā tīrīšana: 5 min. Mitrināšana: 5 min. Izmantojiet režīmus šādā secībā. Mitrināšanas režīms ir efektīvs tikai pēc dziļās tīrīšanas.	Ne biežāk kā reizi nedēļā	3-4 nedēļas. Veikt 2 nedēļu pārtraukumu. Atkārtojiet 3-4 nedēļu kursu un turpiniet šo ciklu.
KUPEROZE / REDZAMI ASINSVADI			Ne biežāk kā divreiz mēnesī	Pēc vajadzības

Kontrindikācijas:
1. Nelietot mēneša laikā pēc operācijas vai nopietnu saules apdegumu klātbūtnē uz sejas virsmas.
2. Nelietot uz iekaisušas vai bojātas ādas.
3. Nelietojiet acu priekšā.

BRĪDINĀJUMI:
1. Neizmantojiet ierīci ilgu laiku vienā un tajā pašā ādas zonā.
2. Turiet ierīci prom no augstas temperatūras.
3. sejas implantu, zobu metāla kronīšu, tapu, breketu klātbūtnē, koncentrējoties uz personīgajām jūtām. Ja, lietojot ierīci, rodas sāpes vai diskomforts, pārtrauciet to lietot.

KASTĪTE: (1) ultraskaņas skruberis, (2) magnētiskais vāks, (3) bezvadu uzlādes bāze, (4) lietotāja rokasgrāmata, (5) tīrīšanas audums.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 5 h

DARBĪBAS LAIKS: 35 min

VIEDAIS TAIMERIS: 5 min

ULTRASKAŅAS FREKVENCE: 25±5 kHz

ŪDENSIZTURĪBA: IPX5



VIA GOLD - SEJAS ĀDAS ATJAUNOŠANAS IERĪCE „3 VIENĀ“

Samazina pietūkumu | V formas sejas kontūras | Tīrīšana | Pacelšana | Samazina grumbas

Bažas: izmaiņas apakšējā trešdaļā sejas, sagging žokļi, dubultā zoda, un redzamas novecošanās pazīmes: grumbas, valīga āda, paplašinātas poras un blāvs komplekss.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, metāls.

SVARS: 207,5 g.

FUNKCIJAS:

Vibrācija un vibrācija - viļņi, ko rada ultraskaņas, veicina epitēlija augšējā slāņa pīlingu, noņemot tauku slāņa virsmas un uzkrāšanos. Vibrācija palielina šīs izmaiņas uz ādas virsmas.

RF enerģija sasilda dziļo ādas slāni (dermu) līdz aptuveni 40-55 °C, veicinot kolagēna veidošanos un ādas elastību. Dažos gadījumos siltums var paātrināt tauku šūnu vielmaiņu, piemēram, dubultzoda zonā. Mājas ierīcēm ādas virsmas temperatūra drošai lietošanai parasti ir 38-45 °C.

EMS - elektromiostimulācija, izmantojot zemas frekvences strāvu, kas dziļi iekļūst audos un izraisa muskuļu un asinsvadu paplašināšanos, asins un limfas plūsmas uzlabošanu, stimulē procesus un ādas uzturu. Tā rezultātā ir tūlītēja sejas pacelšana, palielinās muskuļu tonuss, palielinās sejas kontūras.

ĪPAŠĪBAS:
1. Kompakta ierīce, kas apvieno 3 no visefektīvākajām tehnoloģijām.
2. Magnētiskais gredzens tīrīšanas spilventiņu uzstādīšanai rūpīgākai tīrīšanas procedūrai SONIC režīmā.
3. Regulējams EMS iedarbības līmenis.
4. Nerūsējošā tērauda bumbiņas kā baloni, lai palielinātu pašreizējo izturību.
5. VIA ierīce ir uzvarētājs Live Organic Awards 2021. gada balvas “Labākais skaistumkopšanas sīkrīks” pasniegšanas ceremonijā.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Noņemiet aizsargvāciņu un vāciņu no ierīces.
2. Ar garu nospiediet pogu ieslēgšanas / izslēgšanas / pārslēgšanas režīmu, ieslēdziet masieri.
3. Ierīce piedāvā 3 režīmi: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, kas pārslēdzas norādītajā secībā ar īsu nospiediet pogu ieslēgšana / izslēgšana / slēdzis režīmi.
4. Lai izslēgtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas / režīma slēdzi pogu.

KĀ LIETOT:

SONISKĀ REŽĪMS
1. Noņemiet savu grims un mazgāt seju ar tīrīšanas līdzekli.
2. Uzklājiet toniku uz kokvilnas spilventiņa vai izmantojiet tīrīšanas spilventiņu.
3. Nostipriniet disku vai spilventiņu ar magnētisko gredzenu uz diskiem.
4. Ieslēdziet ierīci, atlasiet SONIC režīmu.
5. Uzklājiet uz sejas, turpiniet tīrīšanas procedūru, pārvietojoties gar masāžas līnijām no zoda apakšas līdz matu līnijai uz apakšas. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, ieteicams tīrīt vairākas reizes visās zonās, īpašu uzmanību pievēršot T zonai.
6. Pēc 3 minūšu darbības ierīce automātiski izslēdzas.
7. Noņemiet disku vai spilventiņu un notīriet dezinfekcijas līdzekli ar tīrīšanas salveti.
8. Noskalojiet seju ar ūdeni.

RF režīms
1. Uzklājiet uz ūdens bāzes lietojamu kopšanas līdzekli uz sejas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sastāvā nedrīkst būt agresīvas skābes vai eļļas.
2. Ieslēdziet ierīci, ielieciet to RF režīmā.
3. Pārvietojiet virzuli lēni no sejas centra uz sāniem ar vienmērīgu ātrumu. Neturiet to uz vienu vietu uz ilgu laiku.
4. Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.
5. Ar tīrīšanas salvetes, noņemiet atlikumus kosmētikas no kosmētikas no dezinfekcijas.

EMS REŽĪMS
1. Uzklājiet uz ūdens bāzes, gēlam līdzīgu tekstūru uz sejas, kas nodrošinās labāku strāvas caurlaidību, lai sasniegtu maksimālus rezultātus.
2. Ieslēdziet ierīci, ievietojiet to EMS režīmā.
3. Izvēlieties EMS strāvas intensitātes līmeni: vājš vai spēcīgs, lai to izdarītu, atkārtoti noklikšķiniet uz pogas ieslēgšana / izslēgšana / slēdzis režīmi.
4. Novietojiet rullīšus uz sejas kontūras, staigājiet masieri no apakšas uz augšu, nedaudz savelkiet ādu. Veiciet procedūru 3-5 reizes, pārvietojot masāžas līnijas no centra uz perifēriju. Izvairieties no priekšējās zonas un zonas ap acīm.
5. Pēc 6 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.
6. Ar tīrīšanas noslaucīt, noņemiet atlikumus kosmētikas no veltņiem.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:

ĀDAS TIPS / PROBLĒMA	LIETOŠANAS LAIKS	ILGUMS UN SECĪBA	BIEŽUMS	PROCEDŪRU KURSS
NOPIETNI / GRAVITĀCIJAS - EDEMĀTISKĀ VECUMA VEIDS	Vakarā pēc tīrīšanas	SONIC ar tīrošiem spilventiņiem: 3 min. RF: 5-7 min. EMS: zema intensitāte 5 min., augsta intensitāte vaigu lejasdaļai un zodam 3 min. Lietojiet režīmus šādā secībā, nevis vienlaikus.	2-3 reizes nedēļā	3 nedēļas. Veikt 1 nedēļu pārtraukumu. Atkārtojiet līdz 3 mēnešiem. Reizi 6 mēnešos.
ĀDA AR SMALKĀM GRUMBĀM	No rīta	SONIC ar mitrināšanas/celšanas spilventiņiem: 3 min. RF: 10 min. No 3. nedēļas EMS: zema intensitāte, 5-7 min.	RF un SONIC: 1. nedēļā divas reizes, no 2. nedēļas 3 reizes nedēļā. EMS: divas reizes nedēļā.	10 nedēļas. Veikt 2-3 nedēļu pārtraukumu. Atkārtojiet 10 nedēļu kursu. Reizi 6 mēnešos.
KAKLS	No rīta	SONIC ar mitrinošiem vai nostiprinošiem spilventiņiem: 3 min. RF: 10-15 min. EMS: zema intensitāte 5 min. Pēc procedūras iespējams īslaicīgs ādas apsārtums. Neapstrādājiet kakla vidusdaļu virs vairogdziedzera.	2-3 reizes nedēļā	10 nedēļas. Veikt 2-3 nedēļu pārtraukumu. Atkārtojiet 10 nedēļu kursu. Reizi 6 mēnešos.

Kontrindikācijas:
1. Nelietojiet ierīci, ja ķermenī ir elektroniski implanti vai elektrokardiostimulators.
2. Šo ierīci nedrīkst lietot personām, kas pēdējā mēneša laikā ir pārcietušas vēdera operāciju vai ir pakļautas ilgstošai saules gaismai.
3. Ierīci nedrīkst lietot personas ar bojātu ādu, strutojošiem bojājumiem, apdegumiem, rētām vai jutību pret elektromagnētisko iedarbību.
4. Nav ieteicams lietot zobu metāla keramikas vai keramikas kronīšu, implantu, breketu, kā arī ar paaugstinātu zobu jutīgumu.
5. Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar asins slimībām, tuberkulozi, iekšējo orgānu slimībām, dzemdes kakla audzējiem, augstu asinsspiedienu, augstu ķermeņa temperatūru, sejas neiroloģiju.
6. Masāžas laikā nedrīkst valkāt apģērbu, kas izgatavots no mākslīgās šķiedras.
7. Nelietojiet ierīci EMS režīmā ap acīm, muti, vairogdziedzera, vietās pēdas no plastmasas operācijām, traumām.

8. Nelietojiet ierīci jutīgajā zonā ap acīm, jo āda ir plāna un maiga.
9. Nelietojiet ierīci uz gļotādas (piemēram, deguna, mutes, dzimumorgānu apvidū), jo tas var izraisīt vietējo kairinājumu.

BRĪDINĀJUMI:
1. Neatstājiet darba ierīci bez uzraudzības.
2. Nelietojiet masieri augstā temperatūrā.
3. Neizjauciet ierīci pats.
4. Neieslēdziet uzlādes laikā.
5. Pēc aizsērēšanas vai ierīces krišanas, pirms turpināt lietot, pārbaudiet, vai ir kādi bojājumi.
6. Pievērsiet uzmanību sprieguma un strāvas kabeļa integritātei, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
7. Pirms lietošanas noņemiet pulksteņus, brilles un citus priekšmetus, kuriem ir metāla detaļas.

KASTĪTE: (1) ierīce, (2) EMS veltņa vāciņš, (3) magnētiskais gredzens uz lādēšanas, (4) USB-C kabelis uzlādēšanai, (5) instrukcija, (6) spraudnis,
7. uzglabāšanas soma.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

UZLĀDES LAIKS: 3 h

DARBĪBAS LAIKS: SONIC režīms - 150 minūtes; RF režīms - 40 minūtes; EMS režīms - 2700 minūtes

VIEDAIS TAIMERIS: • SONIC režīms - 3 minūtes • RF režīms - 5 minūtes • EMS režīms - 6 minūtes

STRĀVA: SONIC režīms - 100-400 mA • RF režīms - 200-2800 mA • EMS režīms - 3-30 mA

BIEŽUMS:
• SONIC 3 MHz +/- 10%
• RF režīms 1 MHz

EMS FREKVENCE: 2,91 kHz

VIĻŅA FORMA: Ūdensizturīga viļņu forma

ŪDENSIZTURĪBA: IPX6



YUKI - IPL EPILĀCIJAS IERĪCE AR DZESĒŠANU

Noņem nevēlamus matus

Palēnina matu augšanu

Aizsargā pret apdegumiem un sāpēm

Gluda āda

BAŽAS: matu noņemšana.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, PC plastmasa.

SVARS: 298 g.

FUNKCIJAS:
Ierīce nodrošina ātru, drošu un nesāpīgu nevēlamu matu noņemšanu, izmantojot modernu IMPULSIVE Light (IPL) tehnoloģiju. Divu impulsu starojuma režīma dēļ rodas augstas enerģijas fotonu superpozīcija, kas efektīvi iedarbojas tieši uz matu folikulu, palēninot matu augšanu. IPL tehnoloģija ir piemērota lietošanai dabiskā melnā, brūnā, tumšā blondā matos. Tas var būt mazāk efektīvs uz baltiem, gaišiem, sarkaniem vai pelēkiem matiem.

Safīra ledus dzesēšanas inovatīvā tehnoloģija efektīvi samazina temperatūru ekspozīcijas zonā, pasargājot no apdegumiem un pilnībā atbrīvojot sāpes.

ĪPAŠĪBAS:
1. Pārvadājamība: ērti ņemt braucienus - ierīce ir viegla, kompakta un neaizņem daudz vietas bagāžā.
2. Atdzesēšanas safīra pārklājums: atdziest ādu liesmas laikā, novērš diskomfortu un aizsargā pret apdegumiem.
3. 5 Jaudas režīmi: ļauj jums viegli izvēlēties drošu un efektīvu intensitāti dažādām ādas tipiem un jutīgu zonām.
4. Manuālie un automātiskie režīmi: rokasgrāmata ir piemērota punktu apstrādei (sejas, bikini) un automātiskai - ātrai matu noņemšanai lielās vietās (kājas, rokas).
5. Neierobežots skaits flashs: izturība bez nepieciešamības iegādāties rezerves kasetnes - resurss būs pietiekami ilgus gadus lietošanai.
6. Termometrs: pastāvīgi uzrauga ierīces un ādas temperatūru, novēršot pārkaršanu un nodrošinot drošību.
7. Iespēja izvēlēties divu impulsu režīmu: ierīce rada ļoti efektīvu piemērošanu 2 mirgo vienā ārstēšanas ciklā, dziļāk iedarbojas uz matu folikulu.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Savienojiet strāvas adaptera vadu ar atbilstošo savienotāju uz fotoepilācijas ķermeņa.
2. Ievietojiet strāvas adaptera spraudni kontaktligzdā līdz punktam.
3. Svarīgi: pārliecinieties, ka valkā drošības brilles, kas iekļautas komplektā, lai aizsargātu redzes orgānus no gaismas mirgom.
4. Nospiediet un turiet pogu 2 sekundes, lai sāktu ierīci. Šajā gadījumā, iebūvēts dzesēšanas ventilators sāks (jūs dzirdēt raksturīgo skaņu).
5. Pēc noklusējuma ierīce sākas ar minimālo 1. intensitātes līmeni. Īsi nospiežot ieslēgšanas/līmeņa pogu, noregulējiet jaudu. Jo augstāks līmenis, jo spēcīgāks gaismas impulss un jo ātrāk efekts tiek sasniegts. Sāciet procedūru ar zemu līmeni, pakāpeniski palielinot tos kā ādas pielāgojumus.
6. Režīma gaismas indikators: kad ierīce ir ieslēgta, bet darba virsma nav saskarē ar ādu, indikators nepārtraukti spīd - šajā stāvoklī zibspuldze tiek bloķēta drošības nolūkos. Tiklīdz darba virsma cieši pieskaras ādai, indikators sāk mirgot. Šis signāls, ka kontakts ir izveidots veiksmīgi un ierīce ir gatava darbam: nospiežot pogu, zibspuldze tiks ražota (viena vai dubulta impulsa atkarībā no izvēlētā režīma).
7. Izvēlieties vēlamo ierīces darbības veidu:
Manuālie un automātiskie zibspuldzes režīmi: fotoelements piedāvā divus flash formātus dažādiem uzdevumiem un jomām. Lai pārslēgtos starp tiem, turiet zibspuldzi pogu 2 sekundes, kamēr logs ir novietots prom no ādas un nav nospiests pret to.
Ierīces logs ir vērsts uz sāniem un nepieskaras ādai:
• Automātiskais režīms (sadegšanas indikators mirgo) - ierīce patstāvīgi rada impulsu katrā saspringtā safīra loga kontaktā ar ķermeni, nospiežot pogu katru reizi nav nepieciešams. Šis režīms ir paredzēts, lai ātri un pastāvīgi ārstētu lielas jomas (piemēram, kājas, rokas, vēdera vai muguras). Tas ietaupa laiku un samazina roku nogurumu procedūras laikā.
Manuālais režīms (zibspuldzes slīpuma indikators pastāvīgi deg) - zibspuldze tiek stingri nospiesta, kad jūs apzināti nospiediet mirgošanas pogu. Šis režīms ir paredzēts rūpīgai, maigai un vietas izpētei mazās vai reljefa zonās, kurām nepieciešama maksimāla kontrole (piemēram, sejas, palīga ass, bikini zona).
Viena/divkārša pulss: vienlaikus nospiediet un turiet zibatmiņas pogu
un ieslēgšanas pogu uz 2 sekundēm:
- Ja režīms indikators nav dedzināšana, viens impulss ir aktīvs (1 flash uz vienu preses / kontaktu). - Ja indikators nozvejas uguns, divu impulsu režīms ir ieslēgts - ierīce rada ļoti efektīvu superpozīcija 2 flashs vienā apstrādes ciklā, dziļāk iedarbojas uz matu folikulu.
Dzesēšanas režīms (Sapphire ledus kopšana): manuālajā zibspuldzes režīmā (pēc noklusējuma iestatīta sākuma), nespiežot starojuma pogu, cieši nospiediet safīra stiklu uz ādas. Šo režīmu izmanto kā neatkarīgu ledus kompresi, lai ātri nomierinātu ādu, atvieglotu vai sagatavotu jutīgas zonas turpmākai matu noņemšanai.

Lūdzu, ņemiet vērā: izmantojot dzesēšanas režīmu bez flash paaudzes, nospiediet intensitātes līmeņa slēdža pogu vismaz reizi 5 minūtēs, lai ierīce paliktu aktīva. Pretējā gadījumā automātiskās izslēgšanas funkcija darbosies.
8. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet izslēgt pogu 2 sekundes. Fans turpinās darboties vēl 15 sekundes, lai droši atdzesētu interjera elementus.
9. Pēc tam, kad ventilators pilnībā apstājas, izslēdz adapteru no galvenajiem.

KĀ LIETOT:
Pirms pirmās procedūras pārbaudiet ādas jutību. Izvēlieties nelielu ādas laukumu paredzētajā procedūras zonā. Ieslēdziet 3. intensitātes līmeni un veiciet divus zibšņus (divu impulsu režīmā). Pēc 30 minūtēm pārbaudiet ādu. Ja āda izskatās ierasti, ierīci drīkst lietot. Ja ir izteikts apsārtums vai pietūkums, atlieciet procedūru un pārbaudiet ādu pēc 24 stundām. MATU NOŅEMŠANAS PROCEDŪRA
1. Sagatavošana: pilnībā skalojiet matus apstrādes zonā, notīriet ādu un noslaukiet to sausu.
2. Uzlieciet brilles, ieslēdziet ierīci un noregulējiet atbilstošo jaudu un režīmu.
3. Stingri nospiediet starojuma logu pret ādu 90 ° leņķī. Pārliecinieties, ka starp ādu un safīra stiklu nav nepilnības.
4. Manuālā režīmā pagaidiet gaismas signāla slāpēšanu un nospiediet zibspuldzes pogu. Pārvietojiet ierīci uz nākamo sadaļu. Automātiskajā režīmā zibspuldze darbosies ciešā kontaktā ar ādu.
5. Vienas sesijas laikā ne vairāk kā 2-3 uzliesmojumi var tikt vērsti uz to pašu ādas laukumu, lai izvairītos no apdegumiem. Ja jūs turat fotoepilācijas joprojām vienā vietā, nepārtrauktais starojums tiek bloķēts pēc 8 sekundēm.
6. Ieteikums: pēc vienas zonas apstrādes ieteicams apstrādātajai ādai uzklāt safīra dzesēšanas virsmu 1-2 minūtes un tikai pēc tam pāriet uz nākamo zonu.
7. Turpmāka aprūpe: procedūras beigās uzklājiet nomierinošu alvejas želeju vai vieglu mitrinātāju uz ādas. Nelietojiet alkoholu vai kosmētiku. Ja jūtat nelielu dedzināšanas sajūtu, uzklājiet vēsu kompresi 30-60 minūtes.

LIETOŠANAS BIEŽUMS UN TERMIŅŠ:
1 - Y MĒNEŠŠ: Izmantojiet ierīci 1 reizi 3-5 dienās. Matu ārējā struktūra un ādas stāvoklis nemainās vizuāli. 2. mēnesī: izmantojiet ierīci 1 reizi nedēļā. Mati sāk ievērojami plānāki un kļūst mīkstāki, melnās spuldzes sāk krist mazgāšanas laikā. 3. mēnesī: izmantojiet ierīci 1 reizi 15 dienās. Jaunu matu augšana ir pilnīgi nomākta, pārējie viendzimuma mati ir viegli noņemti. 4. mēnesī: izmantojiet ierīci 1 reizi 30 dienās. Mati pārstāj augt, tiek sasniegts ideāls ādas gludums ilgtermiņā.

Uzturot aprūpi (saskaņā ar procedūrām): Matu noņemšana ar mājas fotoepilatoru ir ilgstošs process. Pēc pamata 4 mēnešu kursa pabeigšanas dažām ķermeņa zonām, iespējams, nav nepieciešama papildu aprūpe. Citās jomās, atkarībā no ķermeņa individuālajām īpašībām, ir jāveic reta apkope 6, 9 vai 12 mēnešu laikā, lai konsolidētu rezultātu. Atkārtojiet intensīvu kursu katru nedēļu vairs nav nepieciešams.

Kontrindikācijas:
1. Ierīci nedrīkst lietot uz ļoti tumšas (stipri pigmentētas) ādas. Tumšākas ādas īpašniekiem lietošana jāsāk ar 1. intensitātes līmeni.
2. Grūtniecības, grūtniecības plānošanas vai zīdīšanas laikā pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar speciālistu.
3. Nelietojiet ierīci, ja āda ir jutīga pret gaismu vai lietojat zāles, kas palielina jutību pret gaismu.
4. Nelietojiet ierīci, ja procedūras zonā ir ādas iekaisums, alerģiska reakcija, ekzēma vai infekcija.
5. Ir aizliegts ārstēt jomas, kurās injicētas pildvielas, injekcijas vai toksīni (kaste).
6. Aizliegts lietot ierīci tieši uz tetovējumiem, pastāvīga aplauzuma, lieliem raibumiem, moliem, pigmenta plankumiem vai kārpām.
7. Aizliegts lietot uz gļotādas membrānas un delikātām ādas zonām: ausīm, kaklu, skriemeļiem, dzimumorgāniem, anālo atveri un lūpām.
8. Neizmantojiet ierīci pēc intensīvas dabiskas miecēšanas, apmeklējot miecēšanas gultu vai piemērojot pašmasēšanas krēmus.
9. Nemēģiniet patstāvīgi izjaukt, labot vai mainīt fotoepilatora dizainu.
10. Gadījumā, ja strāvas vads, dakša vai signālu noteikšana, strukturālo elementu apsārtums, nekavējoties pārtrauciet lietot un sazinieties ar pilnvaroto organizāciju.

BRĪDINĀJUMI:
1. Turiet ierīci tālāk no elektrokardiostimulatoriem, defibrilatoriem, bankas kartēm un datu nesējiem.
2. Izvairieties iegūt ūdeni ierīcē un adapteri. Ir aizliegts izmantot ierīci vannas istabā vai pie izlietnes. Nepieskarieties tam ar mitrām rokām.
3. Ierīce ir paredzēta stingri personām, kas vecākas par 18 gadiem. Saglabājiet ierīci nepieejamu bērniem.
4. Neaizveriet vents darbības laikā - tas novedīs pie pārkaršanas.
5. Siltuma aizsardzība: ierīce ir aprīkota ar iebūvētu siltuma sensoru. Ja ierīces iekšējā temperatūra pārsniedz normu, aizsargmehānisms darbosies un fotoepilācija automātiski pārtrauks darbu. Šajā gadījumā no tīkla atdziest, ļaujiet tai atdzist 10 minūtes, pēc tam ierīce atkal būs gatava drošai lietošanai.
6. Nelietojiet ierīci vidē, kas satur uzliesmojošas gāzes, aerosolus vai tīru skābekli.

KASTĪTE: 1) fotoepilācija, (2) strāvas adapteris, (3) drošības brilles,
4. vienreizējās skuveklis, 5) lietotāja rokasgrāmata, 6) uzglabāšanas soma.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

IZMĒRI (A × P × DZ): 172×65×40 mm

JAUDA: 64,8 W

DARBA SPRIEGUMS: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Gaismas avots: Intensīva pulēta gaisma (IPL)

VIĻŅA GARUMS: 550-1200 nm (kļūda ± 20 nm)

Impulsa režīms: viens impulss/divkāršs impulss

ZIBŠŅU SKAITS: >999000 impulsu

MAKSIMĀLAIS ENERĢIJAS BLĪVUMS: 5.1 J/cm2

PROCEDŪRAS LOGA LAUKUMS: 3.3 cm2



YUTO+ - MATU FĒNS AR DIFUZORU

Ātra žāvēšana | Efektīvs stils | Frizz kontrole | Pretstats efekts | Saglabā veselīgu matu spīdumu

BAŽAS: mitriem matiem, neformāls stils pēc dabīgas matu žāvēšanas, pārmērīga pūkainība un matu elektrifikācija.

MATERIĀLI: ABS plastmasa, PC plastmasa.

SVARS: 360 g.

FUNKCIJAS:
3 gaisa plūsmas ātrums un 3 temperatūras līmeņi ļauj izvēlēties ērtu žāvēšanas iestatījumu. Aukstais gaiss palīdz iestatīt frizūra.

Jonizācijas funkcija piesātinā gaisu ar negatīviem joniem, kas ļauj noņemt statisko elektrību.

Automātiska tīrīšanas funkcija ir paredzēta filtra tīrīšanai bez papildu piepūles.

ĪPAŠĪBAS:
1. Salokāma struktūra.
2. Ultralight - 360g.
3. sprauslas diametrs 42.4 mm.
4. Garais vads ir 2 m.
5. Zems trokšņa līmenis - līdz 64 dB.
6. 3 temperatūras režīmi: zems: 50 °C, vidējs: 70 °C, augsts: 110 °C.
7. 3 sprauslas komplektā: viens žāvēšanas matiem ar paplašinātu uzgali ļauj ātri žāvēt lielāku daudzumu gaisa, otrs - šaurs uzgalis modelēšanai koncentrētu gaisa ieplūdes tiek izmantots stilu matiem, trešais - difuzors žāvēšanai cirtaini mati. Sprauslas tiek fiksētas vienā pozīcijā ar magnētiem.

DARBĪBAS INSTRUKCIJAS:
1. Lodziņā matu žāvētājs tiek uzglabāts salocītā stāvoklī, lai atvērtu matu žāvētāju, ņemt to ar pamatni un turot to labajā rokā, pagrieziet rokturi virzienā prom no jums.
2. Ievietojiet matu žāvētāju kontaktdakšu kontaktligzdā uz punktu, instalējiet vēlamo uzgali. Uzsmidzināšanas uz Yuto matu žāvētāja sprauslas ir magnētiskas, tās automātiski iesūcas un iekļūst gaisa izplūdes caurumā. Lai noņemtu sprauslu, velciet to.

3. Lai ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kad žāvētājs ir ieslēgts, tas automātiski sākas ar zemāko temperatūru un minimālo ātrumu. 1 gaismas indikators temperatūras līmeni un 1 indikators ātruma līmeni tiks ieslēgts.
4. Pielāgojiet gaisa plūsmas ātrumu. Yuto matu žāvētājam ir 3 ātruma līmeņi: zems, vidējs un augsts. Viens klikšķis uz ātruma kontroles pogas maina gaismas līmeņus, kas atbilst izvēlētajam režīmam.
5. Pielāgojiet gaisa temperatūru. Yuto matu žāvētājā ir 3 temperatūras līmeņi: zems, vidējs un augsts. Viens klikšķis uz temperatūras kontroles pogas maina līmeni. Gaismas rādītāji, kas atbilst izvēlētajam režīmam, ir novecojuši.
6. Yuto matu žāvētājā tiek pārstāvēta atmiņas funkcija. Pirmajā brīdī gan ātruma, gan temperatūras režīmi tiks uzsākti minimālā līmenī, bet pēc tam tiks iekļautas arī austiņas, kas sāks strādāt ar pēdējo izmantoto režīmu.
7. Lai ieslēgtu aukstā gaisa režīmu, nospiediet aukstā gaisa pogu. Lai izslēgtu aukstā gaisa režīmu, nospiediet pogu vēlreiz. Jūs atgriezīsieties iepriekšējā temperatūrā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka aukstā gaisa režīmu var izslēgt arī, nospiežot temperatūras kontroles pogu.
8. Matu žāvētājs ir aprīkots ar automātisko tīrīšanas funkciju, lai attīrītu matu žāvētāja iekšējās sastāvdaļas. Nospiediet temperatūras un plūsmas ātruma kontroles pogas, tajā pašā laikā, kad žāvētājs darbojas. Motors sāks strādāt pretējā virzienā, izspiežot gaisu no gaisa ieplūdes atveres un tīrīšanas laikā. Automātiskās tīrīšanas laikā nospiediet jebkuru pogu, lai atgrieztos matu žāvētāja standarta darbības režīmā. Paštīrīšanas režīms izslēdzas pēc 15 sekundēm.
9. Lai izslēgtu, pārvietotu pogu uz OFF pozīciju. Ņemiet vērā, ka YUTO matu žāvētājam ir aizkavēta apdare. Ar matu žāvētāju ir augsts risks sabojāt dzinēju, kas samazinās matu žāvētāja izmantošanu. Nokavētā apdare aizsargā dzinēju no bojājumiem un pagarina tā kalpošanas laiku un līdz ar to arī žāvētāja kalpošanas laiku.
10. Salokiet matu žāvētāju un atslēdziet to no ligzdas. Novietojiet žāvētāju uz noņemamas virsmas, ļaujiet tai atdzist. Noņemiet to sausā, tīrā uzglabāšanas zonā.

KĀ LIETOT:
1. Instalējiet žāvēšanas sprauslu. Ieslēdziet žāvētāju, noregulējiet temperatūru un gaisa plūsmas ātrumu.
2. Sākt žāvēšanas matus no sakņu zonas, virzot gaisa plūsmu uz matu saknēm, bet ne uz galvas ādu.Lai sasniegtu apjomu, virzīt matu žāvētāju pret dabisko matu augšanu.
3. Pēc tam nosusiniet galveno garumu, sadalot matus zonās, gaisa plūsmas virzienu no augšas līdz apakšai.
4. Mainiet žāvēšanas sprauslu uz stila sprauslas. Izvēlieties atsevišķu šķipsnu, ielieciet smalcināšanas vai ķemme zem šķipsnas, uz augšu, novietojiet sprauslu leņķī uz matiem, lēnām staigāt ar smalcināšanas.
5. Lai labotu, staigāt pa kāpnēm aukstā gaisa režīmā.
6. Izslēdziet matu žāvētāju un iztukšojiet to no ligzdas.

Kontrindikācijas:
1. Šis matu žāvētājs ir paredzēts galvas ādas matu žāvēšanai. Nelietojiet šo ierīci citiem mērķiem, izņemot matu žāvēšanu.
2. Nelietojiet ierīci uz acīm, ādas vai citas virsmas, kas ir jutīgas pret karstumu.

BRĪDINĀJUMI:
Matu fēna uzgaļos ir magnēti. Turiet tos tālāk no elektrokardiostimulatoriem, defibrilatoriem, bankas kartēm un datu nesējiem.
1. Nelietojiet peldvietu pie vannas, izlietnes vai citām ūdens tvertnēm.
2. Nelietojiet ierīci vannā.
3. Nenovietojiet un nenometiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
4. Ja ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties atslēdziet to. Nepieskarieties ūdenim.
5. Nepieskarieties nevienai ierīces daļai ar mitrām rokām.
Lai samazinātu apdegumu, elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka, traumu risku:
1. Ja žāvētājs netiek izmantots, izņemiet to no galvenajiem. Ļaujiet tam atdzist un uzglabāt drošā sausā vietā.
2. Lietošanas laikā matu žāvētājs uzsilst. Nepieskarieties acīm vai neaizsargātu ādu apsildāmām virsmām.
3. Nenovietojiet karstu matu žāvētāju tieši uz jebkuras virsmas, izņemot termisko statīvu vai citu piemērotu virsmu.
4. Neatstājiet ierīci tīklā bez uzraudzības. Stingra uzraudzība ir nepieciešama, ja ierīci izmanto bērni vai kad to izmanto bērniem vai personām ar invaliditāti.
5. Izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajam mērķim un kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
6. Nelietojiet šo ierīci, ja strāvas vads vai dakša ir bojāta.
7. Nevelciet, nestiepiet, nestiepjiet, negrieziet vai nestiepiet strāvas vadu, jo īpaši pie kontaktdakšas. Tas var sabojāt vai salauzt vadu. Uzmanīgi lieciet to un turiet to prom no karstām virsmām. Neiesaiņojiet vadu ap ierīci.
8. Nemetiet ierīci un neievietojiet svešķermeņus ierīces caurumos.
9. Šī ierīce izmanto ne-palīgs siltuma drošinātāju, kas paredzēts, lai novērstu pārkaršanu. Ja darbības laikā ierīce izslēdzas un otrais LED (temperatūras režīmi) mirgo, izslēdz ierīci no ligzdas un ļauj tai atdzist.
10. Ir aizliegts uzglabāt ierīci vietās ar augstu mitrumu.
11. Neatstājiet matus vai apmatojumu ierīces ventilācijas atverēs.
12. Nenovietojiet ierīci uz virsmas, kad tā darbojas.
13. Pārtrauciet lietot nekavējoties un izslēdziet ierīci no ligzdas, ja ierīce ir bojāta vai ir kļuvusi pārāk karsta.

KASTĪTE: (1) matu žāvētājs, (2) žāvētājs, (3) stila sprausla, (4) difuzors, 5. norādījums, (6) no uzglabāšanas maisiņa.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

MOTORA ROTĀCIJAS ĀTRUMS: 110000 apgr./min

Ātrums: 32 litri sekundē

GAISA PLŪSMAS ĀTRUMS:
- Mazs ātrums - 80000 apgriezienu minūtē
- Vidējais ātrums: 95000 apgriezienu minūtē
- Ātrums - 110000 apgriezienu minūtē

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI: • zema temperatūra - 50 °C • vidējā temperatūra - 70 °C • augsta temperatūra - 110 °C



PAPILDPIEDERUMI



RENGA GOLD - KOSMĒTIKAS SOMIŅA

Atjauno ādas kopšanu un kosmētiku

Glabāšana mājās un ceļā

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: ĻOTI UZGLABĀŠANA.

MATERIĀLI: poliesters (ārpus), poliesters (iekšpusē).

ĪPAŠĪBAS:
1. Stilīgs ārpus un ergonomisks iekšpusē: dizains un interjera izkārtojums padara kosmētikas maisiņu gan ērti un pievilcīgi.
2. praktiskums: poliestera odere ir viegla, spēcīga, tur savu formu, izturīgs pret veidošanos un netīrumiem. Nosusinātas kosmētikas produktus var noslaucīt prom ar mitru drānu.
3. pastiprināta struktūra: plānas iekšējās paneļi dod kosmētikas soma papildu stingrību un palīdzēt tai saglabāt savu formu.
4. Jauda: kabatas iekšpusē un ārpus kosmētikas soma nodrošina telpu visiem jūsu būtiskajiem.
5. Iekšējie rokturi: 2 spēcīgi rokturi ļauj jums veikt kosmētikas maisiņu atvērt vai pakārt to uz āķi.
6. 3 krāsas - tagad mūsu klientiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko krāsu.

APRŪPES IETEIKUMI:
Sajūgi var veidoties kosmētikas maisiņā piegādes laikā un pakāpeniski izzūd. Dziļi sasitumi var tikt noņemti ar tvaiku caur baltu kokvilnas dvieli.



WAU
ĀDAS KOPŠANA



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

REĢENERĀCIJA SEJAS KRĒMS

Atjauno ādas barjeru

Uzlabo elastību

Intensīvi baro

Nomierina

Dziļi hidrāti un mīkstinātāji

Bažas: ādas, sausas un blāvas ādas, kairinājums.

Ieguvumi: nomierina, palielina ādas stingrību un elastību, intensīvi baro un mitrina, aktivizē atjaunojošos procesus.

SASTĀVS: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Allantoin (Allantoin) - spēcīgs nomierinoša sastāvdaļa, mazina kairinājumu un veicina gremošanu.
2. Arginīns (arginīns) - aminoskābes, kas uzlabo mikrocirkulāciju un aizsargā ādas funkcijas.
3. Melaleuca Alternifolia (Tējkanna) ekstrakts - pazīstams ar antibakteriālām un pretiekaisuma īpašībām.
4. Laktozes fermenta Lysat (Probiotikas) - palīdzēt atjaunot ādas mikrobiomu, uzlabot tās aizsargfunkcijas.
5. Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Ūdens - sašaurina poras un regulē membrānu ražošanu.
6. Lavandula Angustifolia (Lavanda) + Chamomilla Recutita (šammyle) - nomierina ādu un mazina apsārtumu.
7. Nelumbo Nucifera (Lotus) + Camellia Sinensis (Green Tea) - antioksidanti, kas aizsargā ādu no novecošanas novecošanās un vides iedarbības.

Iezīmes: Aktīvās sastāvdaļas krēma padara ādu mīkstu, samtainu un labi kopts pēc pirmās lietošanas, vienlaikus rūpīgi aizsargājot to no vēja un zemām temperatūrām. Augu ekstrakti zaļās tējas, kumelīšu, lavandas un tējas koka piesātināt ādu ar vitamīniem un antioksidantiem, saglabājot tās toni un dabisko starojumu. Pateicoties gaismai, ērta tekstūra, krēms ātri uzsūcas, neatstājot lipīguma sajūtu.

KĀ LIETOT:
1. Notīriet sejas ādu.
2. Uzklājiet nepieciešamo krēma daudzumu uz ādas un masāža ar pirkstu spilventiņiem, līdz pilnībā uzsūcas.

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

MITRINOŠA MASĀŽA GEL ĶERMEŅA

Žāvētāji | Mitrina | Darbību veikšana

BAŽAS: sausa āda, nepieciešamība pēc mikrostrāvas masāžas.

Ieguvumi: mitrināšana, reģenerācija, efektīva mikrostrāvas masāža.

SASTĀVS: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Trehaloze (1%) - efektīvi saglabā mitrumu, uztur ādu mitrinātu, aizsargā ādu no ārējiem stimuliem un samazina ādas kairinājumu. Stiprina ādas barjeru, kas piemērota jutīgai ādai.
2. Betaīns (1 %) ir dabiska aktīvā dermatīta sastāvdaļa. Novērš kairinājumu un nomierina ādu, padara to gludu un elastīgu.
3. Niacīns (3 %) palēnina melanīna ražošanu, uzlabo ādas toni un to izgaismo. Regulē pārmērīgu sebuma ražošanu, novēršot iekaisuma parādīšanos. Veicina keramikas sintēzi, lai uzlabotu ādas aizsargfunkcijas. Pielāgo ādas tekstūru un samazina smalkas grumbas.
4. Adenozīns (0,04 %) veicina kolagēna veidošanos un palīdz saglabāt ādas elastību un jauneklīgu izskatu. Tas nomierina kairinātu ādu, mazina iekaisumu un veicina atjaunošanos.
5. 7 peptīdu komplekss (0,1%) - palielina kolagēna un elastīna ražošanu, palielina ādas elastību. Novērš novecošanās pazīmju parādīšanos un samazina nelielu grumbu skaitu, veicina ādas šūnu atjaunošanos un atjaunošanos.
6. Hidrolizēts kolagēns (0,1%) - dziļi mitrina ādu, nodrošinot dziļu un ilgstošu mitrumu. Palielina ādas stingrību un elastību. Tas palīdz atjaunot bojāto ādu.

7. Madecassoside (0,1%) - nomierina jutīgu ādu un mazina iekaisumu. Aizsargā un uztur veselīgu ādas barjeru, paātrina ādas remontu un brūču dzīšanu.
8. 22 aminoskābju komplekss (0,1%) - nodrošina būtisku aminoskābju piegādi ādas veselībai. Palīdz saglabāt mitrumu, padarot ādu mīkstu un elastīgu. Uzlabo ādas struktūru un veicina šūnu atjaunošanos.
9. hialuronskābe (0,1%) - palīdz saglabāt iegūto mitrumu, novēršot sausumu. Uztur ādu stingru un gludu. Nomierina jutīgu ādu un uztur mitruma līdzsvaru ādā.
10. PDRN (polinukleotīdi, 0.01%) - uzlabo vielmaiņu un atjauno bojāto ādu. Stiprina ādu un samazina grumbas. Samazina apsārtumu un dziedē ādu.

Funkcijas: Mitrinoša ķermeņa masāžas želeja ir īpaši izstrādāta, lai veiktu pašreizējos mikrostrāvas terapijas, elektromiostimulācijas un RF celšanas procedūras. Gela tekstūra ir ideāli piemērota lietošanai ar masāžas līdzekļiem, želeja darbojas kā mitrinātājs, ilgstoši neizžūst, neatstāj lipīguma sajūtu un hermētiskumu. Sastāvs aktīvās sastāvdaļas nodrošina ādas gludumu, elastību un elastību.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet produktu uz sausas attīrītas ķermeņa ādas.
2. veikt procedūru, izmantojot ķermeņa masieri no WAU, atstāt želeju, līdz pilnībā uzsūcas.
3. Procedūras beigās var uzklāt smidzinātāju (krēmu vai serumu).

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

TONIC KRĒMS ĀDAS AP ACĪM

Dziļi hidrāti un mīkstinātāji

Samazina noguruma pazīmes

Tonizē

Samazina pietūkumu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: tumši apļi, pietūkums, stresa pēdas un miega trūkums, ar vecumu saistītas izmaiņas.

Ieguvumi: eleganta toņa izlīdzināšana, tūskas samazināšanās, ādas blīvuma un elastības palielināšanās, "kroņa pēdu" izlīdzināšana.

SASTĀVS: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Depantenols (augsta koncentrācija) - intensīvi dziedē, nomierina un atjauno bojāto folikulu.
2. Traneksāmskābe + glutations - spēcīgs tandēms, lai bloķētu melanīna sintēzi; novērš pigmenta plankumus un spilgti "tumšo" apļus.
3. Kofeīns - spazmolītiska drenāža, noņem lieko šķidrumu un ātri novērš rīta pietūkumu.
4. Glikozilrutīns (P vitamīns) - stiprina kapilāru sienas, samazina to redzamību (zils) un novērš asinsvadus.
5. Augšanas faktoru komplekss (6 veidi sh-Polipeptīds / Oligopeptīds) - izraisa šūnu atjaunošanos, stimulējot kolagēna ražošanu, strādājot pie celšanas.

6. vitamīns komplekss (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - baro, uzlabo vielmaiņu šūnās un atgriež ādu veselīgu mirdzumu.
7. niacīns - stiprina barjeras funkciju un uzlabo ādas tekstūru.

Funkcijas: Krēms nodrošina visaptverošu kopšanu maigai ādai ap acīm. Augsts kofeīna, niacīna un transaksīnskābes koncentrācija palīdz samazināt tumšo loku, pietūkumu un mazu grumbu smagumu. Sastāvs atjauno procesus, dziļi mitrina un baro ādu, piešķirot tai elastību un gludu, starojošu toni.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet nelielu daudzumu produkta uz sausas un attīrītas ādas: no acs iekšējās daļas uz tempļiem - vispirms pa apakšējo un pēc tam pa augšējo orbītas kauliem.
2. Izkliedējiet krēmu un masāžu ar pirkstu spilventiņiem.

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 25 g.



CLEANSING BALM

HIDROFILE BALMS MAZGĀŠANAI

Maigi attīra

Ļoti barojošas

Intensīvi hidrāti

Palielina ādas barjeru

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: noturīgs grims, SPF filtru atliekas, kairinātas poras, sausums un saspringta sajūta pēc tīrīšanas posma, salauzta barjera.

Ieguvumi: Āda kļūst tīra un mitrināta, nejūtoties saspringta.

SASTĀVS: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Bagātīgs dabisko eļļu komplekss (rīcins, jojoba, saulespuķu, saulespuķu, argana, šašīna) - viegli izšķīdina taukos šķīstošu piesārņojumu (seum, noturīgs grims, SPF), dziļi baro un mīkstina ādu.
2. Septiņi hialuronskābes veidi (ieskaitot: nātrija hialuronātu, hidrolizētu hialuronskābi utt.) - nodrošina daudzlīmeņu intensīvu mitrināšanu, novēršot ādas pārkaršanu mazgāšanas laikā.
3. Ceramide komplekss (NS, AP, AS, NP, EOP) - efektīvi atjauno un stiprina lipīdu (aizsargbarību) barjera dzemdes.
4. E vitamīns (tokoferols) un niacīns ir spēcīgi antioksidanti, kas aizsargā, nomierina ādu un veicina toni izlīdzināšanu.
5. Vitamīns komplekss (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - papildus papildina, uzlabo vielmaiņu un atbalsta veselīgu ādas mirdzumu.

Iezīmes: Balzams nodrošina efektīvu un maigu ādas tīrīšanu, viegli izšķīdinot grims, SPF un balzāms. Bagātīgs dabisko eļļu komplekss dziļi mitrina un mīkstina ādu. Septiņu veidu hialuronskābe un keramikas intensīvi mitrina un stiprina aizsargbarjeru. E vitamīns un niacīns aizsargā un nomierina ādu. Pēc uzklāšanas āda kļūst tīra un mitrināta, nejūtoties saspringta.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet nelielu daudzumu hidrofilās balzams ar sausām rokām uz sausas sejas un vienmērīgi sadalot to pāri ādai ar masāžas kustībām.
2. Mitriniet rokas un nomazgājiet balzamu ar siltu ūdeni, saskaroties ar ūdeni, balzams iegūs piena tekstūru.
3. doties uz otro posmu mazgāšanas (putas vai želeja mazgāšanai).

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

PIENA CRYO EFEKTU ĶERMEŅA

Samazina pietūkumu

Mitrinātāji un atjauno ādu

Pretcelulīta aprūpe

Atjauno toni un stingrību

SKAR: ādas elastības un elastības zudums, tieksme uz pietūkumu un smaguma sajūtu kājās, blāvs tonis un nevienmērīga ādas mikroreljefs, nogurums un sasprindzinājuma sajūta, nepieciešamība atgūties pēc fiziskas slodzes.

Priekšrocības: dzesēšanas efekts, viegluma un dziļa mitruma sajūta, tonēti sviedri, ādas turgora palielināšanās un "celulīta" redzamības samazināšanās, gluda, samtaina āda.

SASTĀVS: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
Dzesēšana un tonis
1. Mentillaktāts + mentols - Tīras mentola un tā mīkstās atvasinājumu kombinācija dod patīkamu vēsumu, kas ilgst ilgāk nekā no parastā mentola, neapdraudot ādu. Tas palīdz mazināt smaguma sajūtu kājās.
2. Kofeīns (Kofeīns) - ir asinsrites efekts, stimulē mikrocirkulāciju un palīdz noņemt lieko šķidrumu.

Defektīvs un tonikāls komplekss
1. Aesculus Hipocastanum (Zirgu kastaņu) ir viens no labākajiem komponentiem, lai stiprinātu asinsvadu sienas un cīnītos pret pietūkumu.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - veicina ādas elastību. Ivy bieži izmanto pretcelulīta līdzekļiem, lai sadalītu taukus un noņemtu toksīnus.
3. Citrus Medica Limonum (Lemon) - atsvaidzina un palīdz stiprināt kapilārus.

Atgūšana un atgūšana
1. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) ir savienojuma (otrā vieta) pamats, spēcīgs nomierinošs un mitrinošs līdzeklis.
2. Nātrija hialuronāts (hialuronskābe) - saglabā mitrumu ādas augšējos slāņos.
3. Niacīns (vitamīns B3) - uzlabo ādas aizsargbarjeru, saskaņo toni un palīdz ar mikrokaitējumu.

Eļļošanas bāze (naftas)
1. Shea Sviests (Shi), Jojoba (Jojoba), Salds Mandeļu (Mandeļu), Vīnogu Sēklu (Vīna Sēklas - kopums efektīvu barojošu eļļu, padarīt ādu samtaini un mīksts.

Iezīmes: Dzesēšanas ķermeņa piens ar vieglu tekstūru uzreiz tonizē ādu un nodrošina dziļu mitrināšanu. Aktīvajam kompleksam, kas balstīts uz kofeīnu, brūna ekstraktam un Āzijas centrbēdzes efektu. Dabīgi ekstrakti un eļļas atjauno lipīdu barjeru, padarot ādu mīkstu un gludu. Regulāra piena lietošana ievērojami stiprina ādu un samazina komplikāciju smagumu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet nelielu daudzumu piena uz tīras, sausas ķermeņa ādas.
2. Masāžas gaismas kustības līdz pilnībā uzsūcas. Pievērsiet īpašu uzmanību problemātiskajām zonām.

Piesardzības pasākumi: Tikai ārējai lietošanai. Produkts satur dzesēšanas sastāvdaļas. Izvairieties no iekļūšanas acīs un gļotādu. Neattiecas uz bojātu vai bojātu ādu. Ja ir pazīmes, ka ir individuālas patoloģijas, pārtrauciet lietot.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

SKRUBS ĶERMEŅA AR CRO-EFEKTU

Samazina pietūkumu

Dziļi attīroša un ādas atjaunošana

Pretcelulīta aprūpe

Atjauno toni un stingrību

Bažas: ādas elastības un elastības zudums, tendence uz pietūkumu un smaguma sajūtu kājās, nevienmērīga ādas mikroreljefs.

Ieguvumi: vairāk mikroreljefs un gludums ādas, samazinot redzamās pietūkums, stiprinot kontūras organismā.

SASTĀVS: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
Tīrīšana un dzesēšana
1. Māris Sals (jūras sāls) - darbojas kā abrazīvs, novēršot keratinizētas šūnas.
2. Mentillaktāts + mentols - Tīra mentola un tā mīksto atvasinājumu kombinācija dod patīkamu vēsumu, kas ilgst ilgāk nekā no parastā mentola, neapdraudot ādu. Tas palīdz mazināt smaguma sajūtu kājās.

Defektīvs un tonikāls komplekss
1. Kofeīns + L-karnitīns - kofeīns noņem šķidrumu un toņus, un L-karnitīns palīdz samazināt apjomu.
2. Aesculus Hipocastanum (Zirgu kastaņi) + Hedera Helix (Ivy) - darbs, lai stiprinātu kapilāru un vēnu sienas, novērstu limfas bojāšanos.
3. Hamamelis Virginia (Gamemelis) - ir savelkoša un nomierinoša iedarbība, sašaurina poras un stiprina asinsvadu sietu.

Eļļas un pantenols
1. Jojobas un aprikožu eļļas - mīkstina sāls iedarbību, novērš pārkaršanu un atjauno lipīdu barjeru pēc pīlinga.
2. Pantenols - nomierina ādu, mazina iespējamo kairinājumu no aktīvās masāžas un sāls.

Funkcijas: dzesēšanas skrubis, kas balstīts uz jūras sāli un kofeīnu, dziļi attīra un attīra ādu, efektīvi izlīdzina mikroreljefu un samazina pietūkumu. Augu ekstraktu un L-karnitīna kombinācijai ir spēcīga pretiekaisuma iedarbība, stiprina asinsvadu sienas un palīdz palielināt ādas elastību. Regulāra skrubis lietošana ievērojami palielina ādas elastību, padarot to tonizētu un gludu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet uz ķermeņa mitras ādas, masāžu apļveida kustībās 2-3 minūtes, pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni.
2. Izmantojiet 1-2 reizes nedēļā.

Piesardzības pasākumi: Tikai ārējai lietošanai. Produkts satur dzesēšanas sastāvdaļas. Izvairieties no iekļūšanas acīs un gļotādu. Neattiecas uz bojātu vai bojātu ādu. Ja ir pazīmes, ka ir individuālas patoloģijas, pārtrauciet lietot.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

MITRINOŠA KRĒMS ĶERMEŅA

Nomierina | Mitrina | Mīkstumi

Bažas: sausa āda, ādas kairinājums, kairinājums.

Ieguvumi: nomierina, palielina ādas stingrību un elastību, intensīvi baro un mitrina to, aktivizē ādas atjaunojošos procesus.

SASTĀVS: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Beta-glikānis - nodrošina dziļu mitrināšanu, palielina vietējo ādas imunitāti, ir izteikta anti-novecošanās iedarbība, "atdzīvina" ādu, dod tai stingrību un elastību.
2. Thyme lapu ekstrakts - stimulē mitruma iztvaikošanu, lai āda ilgstoši paliktu mitrināta, un āda iegūst veselīgu izskatu un kļūst elastīga. Ekstraktam ir arī balināšanas un antioksidantu iedarbība.
3. ekstrakts ābolu piparmētru lapas - ir nomierinoša iedarbība, atsvaidzina ādu un cīnās ar kairinājumu.
4. tējas lapu ekstrakts (Camellia Sinensis) - normalizē ādas stāvokli vielmaiņas procesos. Vielas, kas veido tējas lapas, novērš tūskas parādīšanos un attīra tējas lapās esošo polifenolu antioksidantu īpašības, var novērst ādas novecošanu.

Funkcijas: Krēms tiek izstrādāts, izmantojot PTD (proteīnu transdukcijas domēna) tehnoloģiju, kas tiek uzskatīta par visefektīvāko metodi, kā saglabāt sastāvdaļas uz ādas šūnām, kas nodrošina maksimālu barības vielu uzsūkšanos. Krēma zīdaina tekstūra ļauj to ātri absorbēt ādā, neatstājot lipekļa sajūtu. Dabīgās eļļas un ekstrakti sastāvā dziļi mitrina, nomierina un novērš mitruma iztvaikošanu, lai āda ilgstoši paliktu gluda un mitrināta.

KĀ LIETOT:
1. Notīriet ādu pirms produkta lietošanas.
2. Uzklājiet nepieciešamo daudzumu produkta un masāža ar pirkstu spilventiņiem, līdz pilnībā uzsūcas.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

KONCENTRĒTA MUTISKĀ DZELZCEĻA DZELZCEĻA AR CETILPIRIDĪNA HLORĪDU UN SAGE

Efektīva mutes dobuma tīrīšana

Svaigu elpu

Atbalsta mutes dobuma gļotādas un smaganu veselību

Uzlabo ūdens ziedu veiktspēju

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Zobu plāksne, smaganu slimība, elpas smarža, kariesa profilakse.

Ieguvumi: cīņas ar kaitīgu mikrofloru mutes dobumā, ir nomierinoša un pretiekaisuma iedarbība, ļauj apvienot tīrīšanu ar masāžu un dezinfekcijas efektu, izmantojot apūdeņotāju.

SASTĀVS: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Cetilpiridīnija hlorīds ir efektīva pretvīrusu sastāvdaļa. Cīnās ar baktērijām, kas izraisa plāksne, kariesu, gingivītu un sliktu elpu, nodrošinot ilgstošu svaigumu.
2. Sage ekstrakts un bioantioksidanta komplekss žeņšeņs "Neovitin®", nomierina un atjauno kairinājumu. Viņiem ir pretiekaisuma iedarbība, veicina audu dziedināšanu un stiprina smaganu veselību.
3. Xylitol - samazina kariesa risku, nomāc baktēriju augšanu mutes dobumā, veicinot zobu emaljas reminalizāciju un saglabājot veselīgu pH līdzsvaru.
4. Mint ēteriskā eļļa - dod svaigu elpu, ir dzesēšanas un gaismas diožu efekts. Tam ir antiseptiska iedarbība, attīra muti un dod sajūtu diožu.

Iezīmes: skalošana un šķidrums apūdeņošanai 2 in 1 apstiprina mikrofloru mutes dobumā, uzlabo gļotādas stāvokli un novērš kariesa attīstību. Kā klasiskā skalošana attīra mutes dobumu no bīstamām mikroflorām, novēršot plāksnes veidošanos un nepatīkamas smakas parādīšanos, uzlabo gļotādas un smaganu stāvokli, dod svaiguma sajūtu. Kā šķidrums apūdeņotājam, tas ļauj apvienot reaģentu ar masāžu un reaģentu efektu.

KĀ LIETOT:
1. Ja izmanto kā skalošanas: Sagatavot nepieciešamo šķīduma daudzumu, atšķaidot koncentrātu ar siltu ūdeni 1:2 proporcijā un noskalojot mutes dobumu 30 sekundes. Izmantojiet to katru dienu pēc katras ēdienreizes.
2. Ja to lieto apūdeņotā ūdenī: sagatavo nepieciešamo šķīduma daudzumu, atšķaidot koncentrātu ar siltu ūdeni proporcijā 1:10 (smagā smaganu stāvoklī attiecību var sasniegt 1:3) un apūdeņojot mutes dobumu saskaņā ar norādījumiem par ierīci.

NORĀDĪJUMI:
1. Shake pirms lietošanas. Nogulšņu un krāsu izmaiņas var rasties, jo dabīgām sastāvdaļām. Pārtraukt izmantot, ja rodas nepatīkamas sajūtas.
2. Nemazgājiet.
3. Pieaugušajiem un bērniem no 14 gadu vecuma.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

SEJAS TOŅU AR PROBIOTIKAS

Barības un nomierinājumi

Vēža ādas tonis

Palielina ādas barjeru

Intensīvi hidrāti

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: traucēta barjera, sausums, sausums un cietība pēc mazgāšanas, blāvi sarežģījumi, jutība, ādas mikrobioma nelīdzsvarotība.

Ieguvumi: Āda ir dziļi mitrināta, nomierināta un sagatavota turpmākai kopšanai; aizsargbarjera tiek atjaunota, tonis ir gluda un starojoša.

SASTĀVS: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. lizātu komplekss (Bifida, laktoze, laktoze, laktāzes lizāts) - lakricas, kas atjauno veselīgu ādas mikrobiomu, samazina jutību un stiprina vietējo imunitāti.
2. Ceramide komplekss (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - fizioloģiskās molekulas, kas ir iestrādātas bojātās vietās stratum corneum, efektīvi novēršot aizsargbarjeru un novēršot mitruma zudumu.
3. Āzijas centella lapu ekstrakts ir spēcīgs dabisks komponents, kas nomierina ādu, mazina apsārtumu un kairinājumu.
4. Niacīns - stiprina barjeras funkciju un uzlabo ādas tekstūru.
5. Augšanas faktoru komplekss (sh-Polipeptīds / Oligopeptīds) - izraisa šūnu atjaunošanos, stimulējot kolagēna ražošanu, strādājot pie celšanas.

6. Vitamīnu komplekss (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) un dekspantenols - baro, uzlabo šūnu vielmaiņu un atdod ādu veselīgam starojumam, kā arī intensīvi dziedē un atjauno dermatītu.
7. Dabisko eļļu komplekss (kanolas, saulespuķu, pļavas putas, argani) - intensīvi baro, mīkstina ādu un novērš sausumu.

Iezīmes: Toneris nodrošina intensīvu mitrināšanu un atgūšanu, sagatavojot ādu turpmākai kopšanai. Laktobakcila lizātu un keramikas komplekss efektīvi stiprina ādas aizsargbarjeru un uztur mikrofloras dabisko līdzsvaru. Centella Asian, niacīns, peptīdi un augu ekstrakti attīra, baro un saskaņo ādas toni, piešķirot tai veselīgu starojošu izskatu.

KĀ LIETOT:
1. Pēc mazgāšanas izsmidziniet mērenu tonera daudzumu uz sejas.
2. pagaidiet, lai tas nožūtu un pabeigtu aprūpi ar serumu vai krēmu.

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

MITRINĀŠANAS GEL ELEKTRISKAJĀS STIMULĀCIJAS PROCEDŪRĀS

Intensīvi hidrāti

Žāvētāji

Darbību veikšana

Spilgti pigmentācija

BAŽAS: sausa āda, nepieciešamība pēc mikrostrāvas masāžas.

Ieguvumi: mitrināšana, reģenerācija, efektīva mikrostrāvas masāža.

SASTĀVS: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Citrus Unshiu augļu ekstrakts (Unshiu Mandarin Extract) ir gēls pavairošanas bāze (nevis ūdens). Spēcīgs dabisks antioksidants, kas izgaismo pigmentāciju.
2. Niacīns (niacīns) - vitamīns B3. Uzlabo barjeras funkciju, sašaurina poras un saskaņo toni.
3. Traneksāmskābe (Transeksāmskābe) ir viena no visefektīvākajām mūsdienu sastāvdaļām pigmentācijas un apsārtums apkarošanai.
4. Acetilheksapeptīdu-8 (Argyrelin) ir slavens peptīdu muskuļu relaksants. Atpūšas sejas muskuļus, samazinot sejas grumbu dziļumu.
5. Varš Tripeptīds-1 (Varš) - sāk recēšanas procesus, stimulē kolagēna un elastīna sintēzi, dziedē bojājumus.
6. Sh-peptīdu grupa (sh-Oligo peptīds, sh-Deca peptīds utt.) ir signalizējoši peptīdi, kas izraisa ādas atjaunošanos ātrāk un kompaktāku tās struktūru.

7. Adenozīns (Adenozīns) - laika pārbaudīts anti-novecošanās komponents, palielina savu kolagēna ražošanu.
8. Hidroksidecils Ubihinons (Idebenons), visspēcīgākais antioksidants kosmētikas pasaulē (līdzīgi kā koenzīms Q10), aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa.
9. Hidrolizēts kolagēns (hidrolizēts kolagēns) - nodrošina tūlītēju liftinga efektu un dziļu mitrināšanu.
10. Centella asiatica + Madecassoside maigi nomierina ādu, stiprina asinsvadus un mazina iekaisumu.
11. Pantenols (Pantenols) - dziedē un saglabā mitrumu.
12. Aminoskābju (glikozes, arginīna, lizīna, valīna uc - vairāk nekā 20 kopā) kopums ir ādas proteīnu celtniecības bloki. Kombinācijā ar mikrostrāvas, tie palīdz uzturēt ādas elastību un spēju sevi dziedēt.

Iezīmes: Mitrinošs gēls mikrostrāvas un EMS procedūrām ar vieglu, ērtu tekstūru un aktīvu kompleksu, kas balstīts uz mandarīna ekstraktu ar niacīns, kolagēnu, pantenolu un augu ekstraktiem dziļi mitrina, mīkstina un nomierina ādu, kā arī nodrošina perfektu ierīču slaidu, neatstājot lipīguma un cietības sajūtu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet produktu uz sausas, attīrītas sejas ādas.
2. Veikt ārstēšanu, izmantojot elektrisko elektrisku masieri.Atstājiet želeju, līdz pilnībā uzsūcas.
3. Pilnīga aprūpe, izmantojot smidzinātāju (krēms vai serums).

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties iekļūt acīs. Ja jums produkts uz acs gļotādas, rūpīgi izskalojiet to ar ūdeni.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

PEPTIDE SEJAS serums ar liftinga efektu

Samazina grumbas

Izlīdzina ādas tekstūru

Nostiprinoša iedarbība

Dziļi hidrāti

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: sejas kontūru definīcijas zudums, ādas elastības zudums, sejas grumbas un krokas, nogurusi izskata āda.

Ieguvumi: ādas viegla izlīdzināšana un sablīvēšanās, pat tonis, poru sašaurināšanās un “apgaismojuma” efekts no iekšpuses.

SASTĀVS: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Zelts - uzlabo mikrocirkulāciju un piešķir ādai veselīgu mirdzumu.
2. Acetilheksapeptīds-8 (Argyrelin) - peptīda muskuļu relaksants, maigi atslābina sejas muskuļus, samazinot sejas grumbu dziļumu.
3. augšanas faktoru komplekss (sh-Polipeptīds-1, sh-Oligopeptīds-1) - stimulē šūnu dalīšanos un kolagēna sintēzi, izraisot reproduktīvos procesus.
4. Palmitoil Tripeptīds-5 - dziļi iekļūst ādā un stimulē I un III tipa kolagēna ražošanu, nostiprinot dermas struktūru.
5. Fitoestrogēni (sojas, Pueraria, Clover, Tsimitsifuga) ir visspēcīgākais bloks, lai labotu ar vecumu saistītās izmaiņas. Viņi aizpilda savas ādas resursu trūkumu, atgriežoties pie elastības.

6. Varš Tripeptīds-1 (Varš Tripeptīds) - ir spēcīgs dziedinošs un antioksidants efekts, sablīvē ādu.
7. Niacīns un adenozīns ir klasisks korejiešu "duet" balināšanai pigmentāciju un grumbām.

Iezīmes: peptīdu serums personai ar augstu aktīvo komponentu koncentrāciju uzlabo ādas tonusu un ievērojami izlīdzina grumbas. Zelta mikrodaļiņas stimulē stimulē aktivitāti, padarot ādu gludu, montieri un veselīgāku.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet nelielu daudzumu seruma uz sejas, kakla un šķelšanās zonas.
2. Atstājiet serumu uz ādas, līdz pilnībā uzsūcas.

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar aci. Ja tas skar acs gļotādu, rūpīgi izskalojiet to ar ūdeni.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

Želeja dezinsekcijai (TĪRĪŠANA)

Piesārņo atmirušās ādas šūnas

Atver poras

Nomierina

Mitrina

BAŽAS: paplašinātas poras, atvērtas un slēgtas komētas, pinnes.

Ieguvumi: eksfoliē keratinizētās šūnas, paplašina poras, poras.

SASTĀVS: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Polivinilpirolidons - absorbē piesārņojumu, piemīt antibakteriālas īpašības.
2. Aloe vera sula - ir pretiekaisuma iedarbība.

Želeja tiek izmantota aukstai tvaicēšanai pirms sejas ultraskaņas un manuālās tīrīšanas. Želeja ir piemērota visiem ādas tipiem, ieskaitot jutīgu ādu.

KĀ LIETOT:

Pirmā metode: atvienojot ar galvanisko strāvu: uzklājiet želeju uz ādas un strādājiet no negatīvā staba 7-10 minūtes. Pilnībā noņemiet gela atlikumus. Tad 1-2 minūtes, lai strādātu no pozitīvā staba uz tīra ūdens. Želeja patēriņš 5-7 ml vienā procedūrā.

Otrais veids: ar ultraskaņas pīlingu uzklājiet gelu uz attīrītas ādas un strādājiet ar lāpstiņu saskaņā ar procedūras protokolu. Pilnībā noņemiet gela atliekas. Gela patēriņš 7-10 ml vienā procedūrā.

Trešā metode: aukstā tvaicējot pēc demakiyazh, uzklājiet gelu ar blīvu slāni uz ādas 15 minūtes un pārklājiet ar plēvi. Nomazgājiet gela atlikumu.

NORĀDĪJUMI:
1. Izvairieties no tiešiem saules stariem pēc uzklāšanas, lai izvairītos no apdegumiem, niezes, apsārtums un pietūkums.
2. Neattiecas uz bojātu ādu.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

TERMOPROTECTIVE KRĒMA ŠĶIDRUMS MATIEM

Aizsargā pret siltuma stilu

Baro un atjauno matus

Atstāj matus veselīgus un labi koptus

Bažas: iedarbība uz augstu temperatūru, blāvi, blāvi un nedzīvi mati.

Ieguvumi: Aizsargājiet no augstām temperatūrām, stiprināšanas un barojošiem matiem.

SASTĀVS: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. D-pantenols (Provitamīns B5) - intensīvi mitrina matus un galvas ādu, dziļi iekļūst matu struktūrā. Atjauno bojātās zonas, padara matus gludus, elastīgākus un spīdīgākus. Tas aizsargā pret žāvēšanas un termisko iedarbību.
2. Kviešu dīgļu eļļa ir bagāta ar vitamīniem (E, A, D) un taukskābēm. Dziļi baro un atjauno sausus un bojātus matus, piešķir tiem zīdainu un veselīgu izskatu. Tas rada aizsargbarjeru pret ārējiem agresīviem faktoriem.
3. Augu ekstraktu komplekss (grants, bērzs, kumelīte, vīģes, nātres,
Aloe vera, Burdock Root, Zaļā tēja, Hops, Henna, Proso, Sage:
Granātābolu ekstrakts ir spēcīgs antioksidants, kas aizsargā matus no apkārtējās vides negatīvās ietekmes un brīvajiem radikāļiem. Tas palīdz saglabāt krāsu krāsotiem matiem, piešķir tiem spīdumu un spīdumu. Izejvielas mārrutkiem, nātru, dakšiņu saknes, prosa, apiņus - palīdz stiprināt matu folikulus, samazina matu izkrišanu un stimulē matu augšanu. Aloe vera, kumelīšu un bērza - dziļi mitrina un mīkstina matus, padarot tos mirdzošus un gludus, nomierina galvas ādu, samazina kairinājumu. Zaļā tēja, henna un salvija - piemīt antibakteriālas īpašības, aizsargā pret bojājumiem, piešķir matiem dabisku spīdumu un veselīgu izskatu.
4. Biotīns (vitamīns H / B7) - stiprina matu folikulus, veicina veselīgu un spēcīgu matu augšanu, novērš matu izkrišanu un zudumu. Tas dod matu apjomu un elastību.

5. Niacīns (vitamīns B3 / PP) - uzlabo mikrocirkulāciju galvas ādā, kas veicina labāku barības vielu piegādi matu folikuliem. stimulē matu augšanu, stiprina to struktūru un dod veselīgu spīdumu.
6. Lecitīns (dabīgs cistīts) - palīdz atjaunot bojātus matus, dod tiem maigumu un gludumu. Uzlabo citu aktīvo sastāvdaļu iekļūšanu.

Funkcijas: Krēms šķidrums ne tikai efektīvi aizsargā matus no augstām temperatūrām stila laikā (žāvētājs, stilētājs, taisnotājs), bet arī nodrošina visaptverošu aprūpi: intensīvi mitrina, baro, atjauno bojātās zonas, stiprina matu folikulus, stimulē matu augšanu, piešķir tiem spīdumu, zīdainumu un veselīgu, labi koptu izskatu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet uz tīriem, dvieļu žāvētiem matiem.
2. Neattiecas uz saknēm. Neskalojiet.

NORĀDĪJUMI:
1. Ja rodas nepatīkamas sajūtas, pārtrauciet lietot.
2. Ja jūs nokļūstat acīs, rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

KONCENTRĒTA maska matu augšanai

Baro galvas ādu un matus

Aizsargā un atjauno galvas ādu

Stimulē matu augšanu

Viegli detangling

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: matu izkrišana, nieze, plāni un trausli mati.

Ieguvumi: cīnās ar matu izkrišanu, veicina jaunu matu augšanu, stiprina matus un padara tos biezākus, stiprākus un elastīgākus, nomierina galvas ādu.

SASTĀVS: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
Izaugsmes un zaudējumu apkarošanas veicināšana
1. Kofeīns (Kofeīns) - uzlabo asins mikrocirkulāciju, nodrošinot barības vielu piegādi saknēm, palīdz bloķēt hormonu negatīvo ietekmi uz matu izkrišanu.
2. Procapil ir peptīdu komplekss, kas sastāv no 3 aktīvām molekulām:
Biotinoil Tripeptīdu-1 (Biotinoil tripeptīdu-1) ir specializēta peptīds, kas stiprina matu folikulu veidošanos dziļi dermas slāņos un paātrina šūnu dalīšanos, veicinot jaunu matu augšanu.
Oleanolskābe (Oleanolskābe) ir skābe, kas iegūta no olīvu lapām, kas bloķē fermentu 5-alfa reduktāzes, novēršot matu izkrišanu.
Apigenīns (apigenīns) ir flavonoīds no citrusaugļiem, kas paplašina asinsvadus un stimulē asinsriti ap matu folikuliem, nodrošinot tos ar uzturu.

Matu struktūras noteikšana
1. Hidrolizēts Keratīns (hidrolizēts Keratīns) - iekļūst matu tukšumos, atbrīvojot to no iekšpuses, noņem porainību.
2. Hidrolizēti kviešu proteīni (kviešu proteīni) - veido plānu plēvi uz matu virsmas, kas saglabā ūdeni un veicina dziļu matu mitrināšanu.
3. Hidrolizēts kolagēns (hidrolizēts kolagēns) - palielina matu elastību, padara tos elastīgākus un spīdīgākus.

galvas ādas kopšana
1. Ceramide komplekss (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 veidu keramikas kompensē trūkumu viņu lipīdu, stiprinot aizsargājošo barjeru ādas un matu.
2. hidrogenēts lecitīns (hidrogenēts lecitīns) - uzlabo keramīdu iedarbību, piešķir ādai maigumu un aizsargā pret agresīvu ietekmi uz vidi.
3. Pantenols (Pantenols) - uzreiz nomierina galvas ādu un veicina mikro-kaitējumu dziedināšanu.

Uzturs un spīdums
1. Kokosriekstu Nucifera Oil ir vienīgā eļļa, kas var iznīcināt matu dziļos slāņus (medula), barojot matus no iekšpuses un iesūcot to lipīdu slāni. Ievērojami samazina olbaltumvielu zudumu no matiem mazgāšanas un termiskā stila laikā, kas palīdz saglabāt matu struktūru cietu un izturīgu.
2. Laminārija Digita ekstrakts - piesātinā ādu un matus ar minerālvielām un mikroelementiem, veicinot papildu mitrināšanu.

Iezīmes: Maska, kas balstīta uz peptīdu kompleksu Procapil darbojas tieši uz matu folikuliem, veicinot sakņu stiprināšanu un matu augšanu. Keratīna komplekss atjauno bojātus matus, dziļi mitrina galvas ādu, novērš sausumu, novērš aizsargbarjeru no negatīvās ietekmes uz vidi. Kaņepju toņi, stimulē asinsriti galvas ādā, novērš matu izkrišanu. Kokosriekstu eļļa baro, piešķir matu spīdumu un izturību. Keratīna un kviešu proteīni atjauno bojāto matu kutikulu, samazina matu trauslumu un novērš padomus. Maskas izmantošana stiprina matu folikulus, aptur matu izkrišanu un aktivizē jaunu matu augšanu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet galvas ādu ar masāžas kustībām un sadali pa matu garumu.
2. Atstājiet 5-10 minūtes, pēc tam nomazgājiet ar siltu ūdeni.

Piesardzības pasākumi: Tikai ārējai lietošanai. Ja jūs nokļūstat acīs, nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. Ir iespējama atsevišķu komponentu individuāla lietošana.

UZGLABĀŠANA: sausā, aizsargātā no gaismas vietas, temperatūrā no +5 ° līdz +25 ° C bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

Matu augšanas serums

Palīdz novērst galvas ādas iekaisumu, niezi un sausumu

Stimulē matu augšanu

Uzlabo matu blīvumu

Mērķi matu izkrišana

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Matu izkrišana, matu izkrišana, matu izkrišana, matu izkrišana, plānas un cirtainas.

Ieguvumi: cīnās pret matu izkrišanu, veicina jaunu matu augšanu, stiprina matus un padara tos biezākus.

SASTĀVS: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
Izaugsmes un zaudējumu apkarošanas veicināšana
1. Capixyl (3 %) ir Acetiltetrapeptīda-3 un Trifolium Pratense ekstrakta kombinācija. Šis komplekss ietekmē matu saknes, palielinot tās izmēru un nostiprinot ādas elastību, kā arī mazina mikroinflāciju.
2. Procapil ir peptīdu komplekss, kas sastāv no 3 aktīvām molekulām:
Biotinoil Tripeptīdu-1 (Biotinoil tripeptīdu-1) ir specializēta peptīds, kas stiprina matu folikulu veidošanos dziļi dermas slāņos un paātrina šūnu dalīšanos, veicinot jaunu matu augšanu.
Oleanolskābe (Oleanolskābe) ir skābe, kas iegūta no olīvu lapām, kas bloķē fermentu 5-alfa reduktāzes, novēršot matu izkrišanu.
Apigenīns (apigenīns) ir flavonoīds no citrusaugļiem, kas paplašina asinsvadus un stimulē asinsriti ap matu folikuliem, nodrošinot tos ar uzturu.
Varš Tripeptīds-1 (vara peptīds) - "atjauno" galvas ādu, palielina matu augšanas fāzi (anogēns) un stimulē kolagēna ražošanu ap matu folikulu.

Šūnu enerģija un vielmaiņa
1. Adenozīns (Adenozīns) - aktivizē augšanas faktoru veidošanos šūnu līmenī, palīdzot matiem augt biezāki un spēcīgāki.
2. Sukcinātskābe (Sukcinātskābe) - stimulē vielmaiņas procesus ādas šūnās, palīdzot folikuliem ātrāk atgūties pēc stresa.

Uzlabo mikrocirkulāciju un detoksikāciju
1. Mentols - nodrošina tūlītēju asins plūsmu uz spuldzes sakarā ar vieglu dzesēšanas efektu, kas uzlabo peptīdu iedarbību.
2. Rosmarinus officinalis ekstrakts (Rosmary ekstrakts) - ir antibakteriāla iedarbība un ir spēcīgs dabisks asinsrites stimulators.
3. hidrolizēts kviešu proteīns - stiprina matu struktūru pie pamatnes, novēršot trauslumu.

Iezīmes: serums, kas balstīts uz peptīdu Capixyl un Procapil darbojas tieši uz matu folikuliem, veicinot sakņu stiprināšanu un aktīvu matu augšanu. Vara-1 peptīdu un adenozīna kombinācija atjauno galvas ādu šūnu līmenī, palielina blīvumu un pagarina katra matu dzīves cikla fāzi. Sukcinīnskābe un mentola tonis, uzlabo elpošanas un stimulē asinsriti, nodrošina tūlītēju barības vielu piegādi spuldzes. Rozmarīna ekstrakts un kvieši dziedē galvas ādu, atjauno bojāto matu struktūru pie pamatnes un samazina to elastību. Regulāra sūkalu izmantošana efektīvi stiprina matu folikulus, aptur zaudējumus un aktivizē jaunu, veselīgu matu augšanu.

KĀ LIETOT:
1. izsmidzina serumu uz galvas ādas.
2. Ieber ādā ar vieglām masāžas kustībām. Neskalojiet.

Piesardzības pasākumi: Tikai ārējai lietošanai. Uzklājiet uz skalpa un bārdas. Ja tas ir bojāts, pārtrauciet lietot. Ir iespējama atsevišķu komponentu individuāla lietošana.

UZGLABĀŠANA: sausā, aizsargātā no gaismas vietas, temperatūrā no +5 ° līdz +25 ° C bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

TĪRĪŠANA ŽELEJAS MEKLĒŠANA GALVA ĀDAI

Dziļi galvas ādas tīrīšana

Palīdz novērst krampjus

Stimulē matu augšanu

Atjaunina alfabētu

BAŽAS: taukaina galvas āda, piesārņojums, nieze, sausa āda un nosliece uz niezi, sliktu matu folikulu uzturu.

Ieguvumi: mati paliek tīri un drupatas pie saknēm ilgāk, iegūst iesakņojušos apjomu, matu augšanas procesu paātrina.

SASTĀVS: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
Tīrīšana
1. pienskābe (laktīnskābe) ir viegla AHAskābe, kas saistās ar keratinizētām šūnām, nodrošina maigu atjaunošanos un matu spīdumu saknēs.
2. glikolskābe (glikolskābe) - ir mazākā mazākā starp AHA skābēm, kuru dēļ tā ātrāk un dziļāk iekļūst. Efektīvi iznīcina proteīnu obligācijas starp miris svariem, novēršot hiperkeratozes parādīšanos.
3. Salicilskābe (Salicilskābe) ir vienīgā BHA skābe sastāvā. Tā ir taukos šķīstoša, tāpēc tā spēj iekļūt matu folikulās un izšķīdināt seborejas spraudņus (sebum). Tā ir galvenā sastāvdaļa tauku satura apkarošanai un iekaisuma novēršanai.
4. Citronskābe - darbojas kā palīgdzinējs un pH regulators.

Mitrināšana un aizsardzība
1. Hidroksietilurīnviela (hidroksietilurīnviela) ir viena no labākajām kosmētikas sastāvdaļām. Tā saglabā mitrumu epidermas dziļajos slāņos, mīkstina skābju iedarbību un novērš sasprindzinājuma sajūtu pēc procedūras.
2. Calendula Officinalis Flower Extract ir labi pazīstama nomierinoša sastāvdaļa. Novērš kairinājumu, tai piemīt antiseptiska iedarbība un paātrina ādas mikrokaitējumu rašanos.

Stiprināt matus un stimulēt izaugsmi
1. Mentols + Mentha Piperita eļļa (Mentol un piparmētru eļļa) - dod izteiktu dzesēšanas efektu. Tas ir ne tikai patīkams, bet arī izdevīgs: mentols stimulē asins plūsmu uz matu folikuliem, kas var veicināt matu stiprināšanu un augšanu.

Iezīmes: attīrošais gēls galvas ādai, pamatojoties uz AHA un BHA skābes kompleksu, nodrošina dziļu keratinizētu šūnu attīrīšanu, lieko tauku un gremošanas līdzekļu atlikumu, hidrolipīdu līdzsvara normalizēšanu un ādas sagatavošanu intensīvai aprūpei. Regulāra gela lietošana veicina galvas ādas uzlabošanu, novērš sausuma un pīlinga parādīšanos, padarot matus apjomīgus un veselīgus.

KĀ LIETOT:
1. vienmērīgi uzklājiet nelielu daudzumu želejas uz sausu vai nedaudz mitru galvas ādu gar starpsienām.
2. Masāža maigi ar pirkstu spilventiņiem 1-2 minūtes, lai vienmērīgi sadalītu sastāvu.
3. Atstājiet iedarbību 5-10 minūtes (ir ieteicams sākt ar 5 minūtēm pirmajā lietošanas reizē).
4. rūpīgi noskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot šampūnu. Ieteicams lietot 1-2 reizes nedēļā.

Piesardzības pasākumi: Tikai ārējai lietošanai. Ja jūs nokļūstat acīs, nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. Ir iespējama atsevišķu komponentu individuāla lietošana.

UZGLABĀŠANA: sausā, aizsargātā no gaismas vietas, temperatūrā no +5 ° līdz +25 ° C bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

Saules krēms ar SPF50+

UV aizsardzība

Ūdeņradis bez taukainas spīduma

Palīdz novērst ar vecumu saistītas izmaiņas

koriģē ādas toni

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: UV iedarbība, fotografēšana, pigmentācija, nevienmērīgs tonis, sausums un ādas kairinājums no saules.

Ieguvumi: Āda ir lieliski aizsargāta no saules gaismas, dziļi mitrināta, tai ir vienmērīgs tonis un nav pakļauta fotografēšanai.

SASTĀVS: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Ķīmiskie abrazīvie filtri (homosolāts, butilmetoksidibenzoilmetāns / avobenzons) - efektīvi absorbē ultravioleto gaismu, nodrošinot uzticamu aizsardzību pret UVA un UVB stariem (galvenie fotogrāfijas cēloņi).
2. niacīns - stiprina barjeras funkciju, saskaņo toni un uzlabo ādas tekstūru.
3. Augu ekstraktu komplekss (Āzijas centellas, kumelītes, zaļās tējas, gammamelisa un portulakas ekstrakti) - maigi rūpējas par ādu, intensīvi nomierina, mazina apsārtumu un neizraisa kairinājumu.
4. Adenozīns - ir anti-novecošanās efekts, palīdzot izlīdzināt grumbas un uzlabot ādas elastību.
5. E vitamīns (tokoferilacetāts) ir spēcīgs antioksidants, kas arī aizsargā šūnas no brīvajiem radikāļiem un negatīvās ietekmes uz vidi.

Iezīmes: Sunscreen sūkalas maigi rūpējas par ādu, nomierina to un nodrošina uzticamu aizsardzību no UVA un UVB stariem - galvenie iemesli fotografēšanai. Formula, pamatojoties uz augu ekstraktiem un niacīns intensīvi mitrina ādu un saskaņo toni, neradot kairinājumu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet krēmu uz sausas ādas un vienmērīgi sadalot to ap seju un kaklu.
2. Ļaujiet produktam uzsūcas 15 minūtes.

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar aci. Ja tas skar acs gļotādu, rūpīgi izskalojiet to ar ūdeni.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SERUMS PAT, RADIANTS ĀDAS TONI

Vēža ādas tonis

Palielina starojumu

Mitrina

Palielina ādas barjeru

BAŽAS: blāvi sejas, pigmentācija, nevienmērīgs tonis, pigmentācija, necaurlaidīgs aizsargbarjers, elastības zudums.

Ieguvumi: Āda kļūst gluda, elastīga, starojoša, starojoša, iegūst vienmērīgu toni.

SASTĀVS: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. C vitamīns (nātrija askorbila fosfāts, A vitamīns) un glutations ir spēcīgs tandēms, kas izgaismo pigmentāciju, veicina tonēšanu un piešķir ādai veselīgu mirdzumu.
2. niacīns - stiprina barjeras funkciju un uzlabo ādas tekstūru.
3. Septiņu veidu hialuronskābe - nodrošina daudzlīmeņu dziļu relaksāciju, iekļūst dažādos epidermas slāņos.
4. Keramīdu komplekss (NP, NS, AP, AS, EOP) un tremella ekstrakts - baro ādu, efektīvi atjauno un stiprina aizsargbarjeru.
5. Centella Asian (Madecassside, Asianside, Asian Acid, Madecasic Acid) - intensīvi nomierina, dziedē un mazina apsārtumu.

6. Augšanas faktoru komplekss (sh-Polipeptīds / Oligopeptīds) - izraisa šūnu atjaunošanos, stimulējot kolagēna ražošanu, strādājot pie celšanas.
7. Vitamīns komplekss (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - baro, uzlabo vielmaiņu šūnās un atgriež ādu veselīgu mirdzumu.
8. Depantenols - intensīvi dziedē, nomierina un atjauno bojāto zarnu.

Iezīmes: Sakarā ar aktīvo sastāvdaļu kompleksu ar glutationu, C vitamīnu, niacīnam un Āzijas centella, serums palīdz saskaņot ādas toni un piešķir tai mirdzumu. Septiņu veidu hialuronskābe nodrošina daudzlīmeņu dziļu mitrināšanu. Keramīdi un tremella ekstrakts stiprina aizsargbarjeru un baro ādu, padarot to gludu, elastīgu un starojošu.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet nelielu daudzumu seruma uz sejas.
2. Atstājiet serumu uz ādas, līdz pilnībā uzsūcas.

NORĀDĪJUMI:
1. Pirms lietošanas ieteicams veikt ādas jutības testu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 30 ml.



PETIT RA
ĀDAS KOPŠANA



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

Pretnovecošanās ādas kopšana no PETIT RA

Palēnina novecošanos

Intensīvi baro un mitrina

Veicina atjaunošanos

Uzlabo tvirtumu

Bažas: sejas ādas novecošanās pazīmes, sausa āda, mitruma un elastības zudums.

Ieguvumi: palēnina novecošanos, intensīvi baro un mitrina, veicina gremošanu, palielina ādas stingrību un elastību.

SASTĀVS: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Hidrolizēts kolagēns - palielina ādas stingrību un elastību sakarā ar to, ka tas baro to ar mitrumu.
2. AcePep-6TM (acetilheksapeptīda-8) - šī sastāvdaļa ir atzīta par efektīvu aizvietotāju pret botolīnu (botoksīnu), tā darbojas lieliski, lai cīnītos pret grumbām. Turklāt tā samazina grumbu pēdas, vājinot muskuļu spazmas.
3. Palmitoil tripeptīds-5 - sāk kolagēna sintēzi un palīdz atjaunot ādas struktūru.
4. Heksapeptīds-10 ir neaizstājama sastāvdaļa ādas pH līdzsvara atjaunošanai, palielina elastību, blīvumu, ādas toni.
5. Adenozīns - darbojas kā pretiekaisuma līdzeklis un līdzeklis grumbu apkarošanai, kolagēna sintēzei un palielina ādas elastību, kā arī tās elastību.
6. Centella Asiatic - pazīstams ar savu reģeneratīvo efektu, satur tās lapas un kātu Madecassoside, kas palīdz novērst kairinājumu, apsārtumu un ādas bojājumus.

Iezīmes: serums ir unikāls sastāvs ar ļoti efektīvām sastāvdaļām, lai cīnītos pret ādas novecošanās pazīmēm. Unikālais peptīdu, kolagēna un hialuronskābes komplekss ir vērsts uz ādas nepilnībām. Tas arī samazina grumbas, ir stimulējošs liftinga efekts, uzlabo sejas ādu, atjauno bojājumus, kas pozitīvi ietekmē vispārējo ādas stāvokli.

KĀ LIETOT:

Pirmais veids: rūpīgi notīriet sejas ādu ar vieglām ielīmēšanas kustībām, uzklājiet nelielu daudzumu seruma uz sejas. Atstājiet serumu uz ādas, līdz pilnībā uzsūcas.

OTRĀ METODE: rūpīgi notīriet sejas ādu, uzklājiet vidēji lielu produkta daudzumu uz sausas ādas un veiciet procedūru, izmantojot sejas masku no WAU, atstājiet serumu uz ādas, līdz pilnībā uzsūcas.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

KRĒMS PRET VESELĪBAS APRŪPES AR STEM šūnām NO PETIT RA

Palēnina novecošanos

Intensīvi baro un mitrina

Veicina atjaunošanos

Uzlabo tvirtumu

Bažas: ādas novecošanās pazīmes, ādas elastības zudums.

Ieguvumi: palēnina novecošanos, intensīvi baro un mitrina, veicina gremošanu, palielina ādas stingrību un elastību.

SASTĀVS: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. cilmes šūnu kultūras vidē 2% - izlīdzināt grumbas.
2. niacīns - atjauno ādas aizsargfunkcijas.
3. Kaprilskābe - ir bakteriostatiskas īpašības.
4. hialuronskābe - uzkrāj mitrumu un novērš iztvaikošanu.
5. mistletoe ekstrakts - ir antibakteriālas īpašības.
6. galaktomikas (galactomyces fermenta filtrāts) - lieliski lobīti un lobīti, un ar ilgstošu izmantošanu uzlabo ādas tekstūru, palielina

Tās krāšņums un tonis.
7. Acetilheksapeptīdu-8 (acetilheksapeptīdu-8) ir mazmolekulārs peptīds, kas viegli mitrina ādu, kontrolē norepinefrīna un norepinefrīna sekrēciju, kas palīdz izlīdzināt grumbas un palielināt ādas elastību.

Iezīmes: Seruma krēms sastāv no cilmes šūnām un 56 citām aktīvām sastāvdaļām, kas izlīdzina grumbas, stiprina ādu un padara to gludu un starojošu. Krēms izmanto IRB apstiprinātu 100% neatšķaidītu cilvēka cilmes šūnu kultūras barotni, kurai ir svarīga loma bojāto audu reģenerēšanā un ādas reģenerēšanā.

KĀ LIETOT:
1. Pirms krēma seruma uzklāšanas rūpīgi notīriet sejas ādu.
2. Uzklājiet nepieciešamo daudzumu produkta un masāža ādu ar pirkstu spilventiņiem, līdz pilnībā uzsūcas.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 40 g.



LIPO JEUNE

Krēms no tumšiem lokiem zem acīm ar PETIT RA

Stimulē cilmes šūnu vielmaiņu

Izlīdzina grumbas

Uzlabo ādas stāvokli un tonusu acu zonā

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: Tumši loki zem acīm, pirmās novecošanās pazīmes, grumbas.

Ieguvumi: uzlabo ādas toni ap acīm, stimulē cilmes šūnu apmaiņu, kas palīdz izlīdzināt grumbas, aizsargā ādu no bojājumiem.

SASTĀVS: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. niacīns - šāda veida vitamīna B3 ir lieliska antibakteriāla iedarbība, palīdz uzlabot ādas tonusu, novērš iekaisumu un atjauno ādas barjeru.
2. Bisabolols - bloķē melanīna sajaukšanas procesu, samazinot tā ražošanu agrīnā stadijā.
3. WhiteTenTM (niacīns, acetilglikozamīns, madecassoside, baltās zīdkoka mizas ekstrakts, Malus pumila augļu ekstrakts, matsutake sēņu ekstrakts, Oxalis triangularis ekstrakts, Camellia sinensis lapu ekstrakts, Broussonetia Zinaki sakņu ekstrakts, Camellia japonica ziedu ekstrakts) ir unikāls balināšanas komplekss, kas balstīts uz 10 augu ekstraktiem. Tas balināt un izgaismo ādu, bloķējot melanocītu pāreju keratinocītus.
4. Edelweiss fitosterisma šūnas - Edelweiss cilmes šūnu kultūra ir bagāta ar antioksidantiem, kas nomāc depresijas stresu,

Kultūra ir efektīva, lai samazinātu ādas audu kairinājumu un kairinājumu.
5. LotusStemTM (butilēnglikols, ūdens, Andrographis papanulata ekstrakts) aktivizē šūnu dalīšanos.
6. AcePep-6TM (acetilheksametoksi-8) - šī sastāvdaļa ir atzīta par efektīvu aizvietotāju botolīnam (botoksīns), tā darbojas lieliski, lai cīnītos pret grumbām. Turklāt tā samazina grumbu pēdas, vājinot muskuļu spazmas.
7. Hidrolizēts kolagēns - palielina ādas elastību un blīvumu, piegādājot to ar mitrumu.
8. Eosidin® (acetdiols, ūdens, mandarīna unšiu mizas ekstrakts) ir unikāls komplekss, kam piemīt pretiekaisuma iedarbība, pateicoties citrusaugļos esošajiem antioksidantiem un flavonoīdiem.
9. Adenozīns - darbojas kā pretiekaisuma un anti-novecošanās līdzeklis, veicina kolagēna sintēzi un uzlabo ādas elastību.

Funkcijas: Krēms ir unikāls sastāvs, pateicoties kuram tas iedegas un tonizē ādu ap acīm, kā arī izlīdzina grumbas. Edelweiss kultūras ekstrakts un patentēts LotusStemTM stimulē šūnu apmaiņu, palīdzot izlīdzināt grumbas ap acīm, un FDA apstiprināta balta desmit formula, kas satur 10 augu ekstraktus, uzlabo ādas tonusu ap acīm.

KĀ LIETOT:
1. Pirms krēma uzklāšanas rūpīgi notīriet sejas ādu.
2. Uzklājiet nepieciešamo daudzumu produkta un masāža ādu ar pirkstu spilventiņiem, līdz pilnībā uzsūcas.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

OXYGEN GEL SEJAS TĪRĪŠANAI NO PETIT RA

Attīra | Sašaurina poras | Nomierina | Uzlabo tvirtumu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: dilatētas poras, paaugstināts seborejas līmenis.

Ieguvumi: Tas attīra, sašaurina poras, palielina elastību, nomierina.

SASTĀVS: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. akrilāta kopolimērs - rada plānu slāni uz ādas, kas palielina barības vielu saķeri / aromatizēšanu un tam ir ilgstoša iedarbība. Tas mitrina un maigi ietina ādu pēc mazgāšanas.
2. Cocamidopropilbetaīns - rada mīkstas putas un ir tīrīšanas jaudu.
3. Dinātrija Cocoamphodiacetāts ir maiga, nekairina tīrīšanas sastāvdaļa, kas piemērota jutīgai ādai.
4. Citrona augļu ekstrakts - bloķē mitruma iztvaikošanu, veicina ādas lobīšanos. Tam ir nomierinoša iedarbība, novērš plīsumu un uzlabo ādas tonusu.
5. Ekstrakts ābolu augļu vietējā - aizsargā ādu no oksidācijas, padara ādas toni gaišāku.
6. Saldo apelsīnu augļu ekstrakts - palīdz aizsargāt ādu no brīvo radikāļu oksidēšanās, kas ir galvenais ādas novecošanās cēlonis.

Iezīmes: Saskaroties ar skābekli, gēls veido putas un maigi ietekmē ādu. Rīks efektīvi cīnās pret piesārņojumu, palīdz noņemt grims un lieko berzi, sašaurina poras. Produkts ir piemērots jebkura veida ādai, ieteicams sievietēm jebkurā vecumā.

KĀ LIETOT:
1. Uzklājiet nelielu daudzumu produkta uz sausas sejas ādas, pievēršot uzmanību T zonai.
2. Skābekļa burbuļi parādīsies pēc dažām sekundēm, un pēc 1 minūtes viņu skaits sasniegs maksimālo. Lai izveidotu blīvākas putas, masāža ādu ar savu laku vai suku mazgāšanai.

3. Rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni. Pārslēdzieties uz parasto dienas vai nakts ādas kopšanu.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

ZOBU KOSMĒTIKAS DISKUSI PUTEKĻA RA SEJAI

Attīra | Tonizē | Sašaurina poras | Nomierina | Mitrina

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: paplašinātas poras, paaugstināts tauku satura līmenis ādā, ādas sausuma un saspringuma sajūta.

Ieguvumi: attīrīšana, tonizēšana, sašaurinājums, nomierinoša iedarbība, ādas lobīšanās.

SASTĀVS: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Aloe vera lapu ekstrakts mīkstina un mitrina dermas, atjauno tās struktūru. Tas palīdz atbrīvoties no pīlinga un sausuma, kā arī atjauno ādu, ko bojā saules vai citi kairinātāji.
2. Dioscorea sakņu ekstrakts japāņu - izraisa bīstamus elementus ādā, kas izraisa ādas problēmas.
3. Ulmus davidiana saknes ekstrakts nomierina jutīgu ādu un izlīdzina ādas toni.
4. ekstrakts saknes savvaļas jamss - ir antioksidants un pretiekaisuma īpašības, palīdz cīnīties pinnes un jebkāda veida iekaisumu, atjauno ādu un palielina tās tonusu.
5. violeto ziedu ekstrakts - aizsargā no stresa un agresīvas ietekmes uz vidi, aizsargā un nomierina ādu, piešķir tai mirdzumu un elastību. Piemērots ādas kopšanai, problēmai un taukainai ādai.
6. Lakricas sakņu ekstrakts - mīkstina ādu, cīnās ar brīvajiem radikāļiem, kas ir agrīnās ādas novecošanās cēlonis. Tam piemīt pretiekaisuma un antibakteriālas īpašības. Lieliski piemērots taukainai ādai.
7. Farmācijas kumelītes ziedu ekstrakts - efektīvi nomierina un mīkstina jutīgu, sarkanu ādu. Nospiež olbaltumvielu NF-KB aktivizēšanu, stimulējot procesus.
8. Āzijas Centla ekstrakts - pazīstams ar savu reģeneratīvo efektu, augs satur Madecassoside tās lapas un kātu, kas palīdz novērst

Apsārtums, apsārtums un ādas bojājumi.
9. HerbExTM rozmarīna ekstrakts (rozmarīna lapu ekstrakts, ūdens, 1,3-butilēnglikols) - aizsargā ādu no brīvajiem radikāļiem - galvenais ādas novecošanās cēlonis.

Iezīmes: kosmētikas sejas spilventiņi, kas bagātināti ar toniku, pamatojoties uz cipresi, attīra, attīra, mitrina ādu, maigi un uzmanīgi noņem kosmētikas un kosmētikas atlikumus. Diska materiāls ir 100% kokvilna, kas nodrošina lielisku fit uz ādas. Mīksts audums atbilst tonikas efektivitātei. Satur alvejas un centella Āzijas paātrināt ādas šūnu atjaunošanos, lieliski tiek galā ar kairinājumu, nomierina ādu pēc ultravioletās gaismas iedarbības, kā arī palīdz ar aukstu iedarbību un sejas vēju. Produkts ir piemērots jebkāda veida ādai, ieteicams jebkura vecuma sievietēm.

KĀ LIETOT:

Pirmais veids: noņemiet spilventiņu no burkas un noslaukiet sejas ādu tīrīšanai.

Otrā metode: izņemiet spilventiņu no burkas un izmantojiet to ar sejas masku no WAU ar Sonic tehnoloģiju efektīvākai barības vielu iekļūšanai.

Trešā metode: lietojiet kā masku 1-2 reizes nedēļā. Novietojiet spilventiņus uz vēlamā sejas laukuma 5-10 minūtes, pēc tam noņemiet spilventiņus un izkliedējiet atlikušo produktu virs ādas.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 200 ml (70 gab.).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

PALIELINĀŠANAS SEJAS PAPĪRA NO PETIT RA

Nomierina

Uzlabo ādas tvirtumu

Nostiprinoša iedarbība

Bažas: sausa āda, pirmās novecošanās pazīmes.

Ieguvumi: nomierinoša, palielina ādas elastību.

SASTĀVS: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Mandarīna unshiu augļu ekstrakts, greipfrūtu augļu ekstrakts - nomierina ādu, palielina tās elastību, piemīt pretiekaisuma īpašības, cīnās pret pigmentāciju, atvieglo ādu.
2. Sparassis crissa ekstrakts kavē UV starojuma negatīvo ietekmi, intensīvi mitrina, stiprina aizsargfunkcijas, samazina audu jutību un palīdz saglabāt ādas mitrumu.
3. Sophora flavescens sakņu ekstrakts, fermentēts Suaeda japonica lapu/sakņu/ kātu, Camellia sinensis lapu ekstrakts un citronu augļu ekstrakts nomierina ādu un stiprina tās dabisko barjeru.
4. Androgrāfijas pankūku ekstrakts atbalsta ādas relaksāciju un kolagēna sintēzi.
5. Baltā mitletoe ekstrakts - noņem aktīvo skābekli, kas veidojas uz ādas, novērš un palēnina ādas novecošanos, kā arī stiprina ādas barjeru.
6. 2 veidu peptīdi (tripeptīdu-10 citrulīns, tripeptīdu-1) - padarīt ādu elastīgāku.
7. Adenozīns - darbojas kā pretiekaisuma līdzeklis un līdzeklis grumbu apkarošanai, kolagēna sintēzei un palielina ādas elastību, kā arī tās elastību.

8. Niacīns - šāda veida vitamīna B3 ir lieliska antibakteriāla iedarbība, palīdz uzlabot ādas tonusu, novērš iekaisumu un atjauno ādas barjeru.

Iezīmes: kosmētikas spilventiņi sejai, ko papildina toniks ar liftinga efektu, pamatojoties uz peptīdu kompleksu, cīņu pigmentāciju un ar vecumu saistītām ādas izmaiņām. Diska materiāls ir 100% kokvilna, kas nodrošina lielisku fit. Mīksts audums cieši pielīp ādai, palielinot tonika efektivitāti. Ginseng saknes ekstrakts sastāvā veicina grumbu izlīdzināšanu, tiek galā ar ultravioleto staru negatīvo efektu, ir pretiekaisuma iedarbība. Produkts ir piemērots jebkāda veida ādai, ieteicams jebkura vecuma sievietēm.

KĀ LIETOT:

Pirmais veids: noņemiet spilventiņu no burkas un noslaukiet sejas ādu tīrīšanai.

Otrā metode: izņemiet spilventiņu no burkas un izmantojiet to ar sejas masku no WAU ar Sonic tehnoloģiju efektīvākai barības vielu iekļūšanai.

Trešā metode: izmantot kā masku 1-2 reizes nedēļā. Novietojiet spilventiņus uz vēlamā sejas laukuma 10-20 minūtes, pēc tam noņemiet spilventiņus un izkliedējiet atlikušo produktu virs ādas.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 200 ml (70 gab.).



SOS BODY FIT

ANTICELULĪTA KRĒMS NO PETIT RA

Mazina celulīta pazīmes

Veicina vielmaiņu

Atjauno tvirtumu

Uzlabo elastību

Bažas: celulīts, stingrības zudums un ķermeņa ādas elastība, sausuma sajūta un stīvums.

Ieguvumi: novērš celulītu, paātrina vielmaiņas procesus, atjauno elastību un palielina ādas elastību.

SASTĀVS: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Lactobacili / sojas fermentēts ekstrakts - nodrošina lielisku gremošanu.
2. Rīsu ekstrakts - satur tās sastāvā antocianīnu, C vitamīnu un β-karotīnu, kas nodrošina spēcīgas antioksidantu funkcijas. Eļļa, kas iegūta no rīsu rīsiem, mitrina ādu un cīnās ar baktērijām.
3. Savvaļas sojas sēklu ekstrakts - palīdz attīrīt ādas šūnas, darbojas kā antioksidants, palīdz uzlabot šūnu vielmaiņu.
4. Indijas sezama sēklu ekstrakts - ir augstāks selēna, tokoferola un citu antioksidantu saturs nekā parastā sezama, kas ļauj tai cīnīties ar grumbām un stiprināt ādas elastību.
5. Gada saulespuķu sēklu eļļa - nomierina ādas iekaisumu un kairinājumu.
6. Olīveļļa - palēnina ādas novecošanos, aizsargā to no UV stariem. Tam ir antioksidantu iedarbība, mīkstina un mitrina ādu, uzlabo tā imūnsistēmu.
7. HerbExTM zaļās tējas ekstrakts (butilēnglikols, ūdens, tējas lapu ekstrakts (camelia Chinese) - piemīt antioksidants, pretiekaisuma iedarbība, cīnās ar grumbām.

8. HerbExTM Lavandas ekstrakts (ūdens, butilēnglikols, šauras lapas lavandas ekstrakts) - nomierina ādu, stimulē ādas šūnu dzīves ciklu, ļaujot viņiem ātrāk pāriet uz jaunu ādas slāni.

Funkcijas: pretcelulīta modelēšanas krēms, kas balstīts uz unikālām dabīgām sastāvdaļām, aktivizē vielmaiņas procesus, palīdz palielināt ādas stingrību un elastību, uzlabo limfas plūsmu un dziļi mitrina.

KĀ LIETOT:

Pirmais veids: veikt dušu, izmantojot skrubi (uz ķermeņa zonām, kur plānojat masāža). Uzklājiet krēmu uz problemātiskajām zonām un masāžu, izmantojot EMS/RF ķermeņa masāžu. Pabeigt procedūru ar masāžu ar LED terapiju. Izplatiet krēma atlikumus ar rokām un atstājiet uz ādas, līdz pilnībā uzsūcas.

Otrā metode: uzklājiet produktu uz ķermeņa un sadaliet apļveida kustībās. Pēc uzklāšanas jūs sajutīsiet siltu siltumu uz ādas. Staigājiet uz problemātiskajām zonām (piemēram, gurniem, vēderam, mugurai). Stimulējiet asinsriti, saspiežot ādu ar rokām, pārvietojoties uz vietām, kurām nepieciešama korekcija. Atstājiet krēma atlikumus uz ādas līdz pilnībā uzsūcas. Rūpīgi nomazgājiet krēma paliekas no rokām ar ūdeni.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nelietojiet krēmu grūtniecības laikā vai tad, ja ir alerģija pret soju.
3. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
4. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
5. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

KRĒMS ĀDAI AP ACĪM NO PETIT RA

Palēnina novecošanos

Uzlabo mikrocirkulāciju

Antioksidanta iedarbība

Izlīdzina grumbas

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: novecošanās pazīmes, tumši apļi zem acīm, grumbas.

Ieguvumi: palēnina novecošanos, uzlabo mikrocirkulāciju, antioksidantu iedarbību, veicina ādas atjaunošanos, baltumus un izlīdzina grumbas.

SASTĀVS: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

AKTĪVĀS sastāvdaļas:
1. Niacīns - šāda veida vitamīna B3 ir lieliska antibakteriāla iedarbība, tas arī samazina paplašinātās poras redzamību, mitrina ādu un novērš pigmenta plankumu parādīšanos.
2. SteMinTM, cilvēka cilmes šūnu radītā vide, uzlabo ādas atjaunošanos caur cilmes šūnu taukiem, kas satur vairāk nekā 50 dažādus augšanas faktorus.
3. PDRN (polideoksiribonukleotīdi) ir ēkas bloks bojātu DNS no vecuma saistītu ādas šūnu.Kad uz ādas, tas palīdz sašaurināt poras, gludas grumbas un neitralizēt ādu.
4. Hidrolizēts kolagēns - palielina ādas elastību un blīvumu, piegādājot to ar mitrumu.
5. HerbExTM hialuronskābe (butilēnglikols, ūdens, nātrija hialuronāta crosspolimērs) - hialuronskābe spēj noturēt ūdens molekulas, kas ir 1000 reizes lielāks nekā pati par sevi, tāpēc tai ir liela nozīme ādas, eļļošanas, eļļošanas un stiprināšanas aizsardzībā.

6. Eosidin® (acetdiols, ūdens, mandarīna unšiu mizas ekstrakts) ir unikāls komplekss, kam piemīt pretiekaisuma iedarbība, pateicoties citrusaugļos esošajiem antioksidantiem un flavonoīdiem.
7. LotusStemTM (butilēnglikols, ūdens, Andrographis papanulata ekstrakts) aktivizē šūnu dalīšanos.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - veicina strauju šūnu vairošanos un kolagēna sintēzi bojājuma jomā. Tas ir ļoti efektīvs pret iekaisumu, iekaisumu, veicina ar vecumu saistītas ādas atjaunošanos.
9. SUPER EGF (EGF - epidermālais augšanas faktors, sh-oligopeptīds-1) - peptīdi ar epidermālo augšanas faktoru veicina fibroblastu, kas satur kolagēnu un baro ādu, reprodukciju.
10. AcePep-6TM (acetilheksapeptīda-8) - šī sastāvdaļa ir atzīta par efektīvu aizvietotāju botolīnam (botoksīns), tā darbojas perfekti, lai cīnītos pret grumbām. Turklāt tā samazina grumbu pēdas, vājinot muskuļu spazmas.
11. Adenozīns - darbojas kā pretiekaisuma un grumbu kontroles līdzeklis, stimulē kolagēna sintēzi un palielina ādas elastību, kā arī tās elastību.

Funkcijas: atjaunojošs krēms satur dabīgas mikronepiesātinātās sūkalas (spikulas), kas atver tūkstošiem mikrokanālu ādā, kas ļauj krēma aktīvajām sastāvdaļām atjaunot ādas slāņus un nodrošina redzamu liftinga efektu.

KĀ LIETOT:
1. Instrumentu ieteicams izmantot ciklos no 3 līdz 10 dienām ar intervālu no 1 līdz 2 nedēļām.
2. Uzklājiet nelielu daudzumu produkta uz sausas un attīrītas ādas: no acs iekšējās daļas uz tempļiem - vispirms pa apakšējo un pēc tam pa augšējo orbītas kauliem.
3. Izplatīt krēmu un masāžu ar pirkstu spilventiņiem.

NORĀDĪJUMI:
1. Lai izvairītos no alerģiskas reakcijas, pirms lietošanas izmēģiniet līdzekli elkoņa locītavas iekšpusē. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, pārtrauciet lietošanu.
2. Nepiemērojiet produktu bojātām ādas zonām.
3. Izvairieties no tiešas saskares ar acīm. noskalojiet ar siltu ūdeni, ja nokļūstat acīs.
4. Pēc produkta lietošanas ieteicams uzklāt SPF krēmu, lai pasargātu no saules gaismas iedarbības.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt slēgtā iepakojumā +5 ° līdz +25 ° C temperatūrā no tiešas saules gaismas, bērniem nepieejamā vietā.

TILPUMS: 2 iepakojumi pa 10 g katrā.



UZTURA BAGĀTINĀ-TĀJI



A + E COMPLEX

A UN E VITAMĪNU KOMPLEKSS (MĪKSTĀS KAPSULAS, 700 mg)

Atbalsta kaulu, muskuļu un nervu sistēmas funkciju

Atbalsta normālu vielmaiņu

Atbalsta imunitāti

Veseliem matiem, ādai un nagiem

Bažas: ādas sausums un pīlings, nagu lakas dabīgā spīduma zudums, vājums, imunitātes traucējumi.

SASTĀVS: DL-alfa-tokoferilacetāts (E vitamīns), Rafinēta augu eļļa (saulespuķe), Kapsulas apvalks (želatīns, glicerīns (biezinātājs), ūdens), A vitamīns.

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- A vitamīns - 2,6 mg
- E vitamīns - 100 mg

Lietošanas instrukcijas: ēšanas laikā, mazgājot ar ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā Lai izvairītos no A un E hipervitaminozes attīstības, nedrīkst pārsniegt ieteicamo devu.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
A vitamīns - 325 %
E vitamīns - 1000 %

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 2-3 nedēļas. Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Paaugstināta jutība, A un E vitamīna hipervitaminoze, vecums līdz 18 gadiem, grūtniecība un zīdīšana.
2. Ar īpašu piesardzību: tireotoksicoze, holecistīts, apstākļos, ko pavada paaugstināts asinsvadu spazmas (CHF, hronisks glomerulonefrīts utt.), kā arī aknu, aknu, aknu, nieru mazspējas, alkoholisma, vecumā, ar hipoprotrombēmiju.

Elementa tips: taukos šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: koenzīms Q10, dzelzs, cinks, C vitamīns.

Konfliktējošas sastāvdaļas: kolagēns. Apvienojot ar ūdenī šķīstošiem vitamīniem, saglabājiet 2-3 stundu intervālu.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



ALPHA LIPOIC ACID

ALFA LIPOSKĀBE (CELULOZES KAPSULAS, 450 mg)

Atbalsta sirds un aknu veselību

Svara vadība un vielmaiņas atbalsts

Palēnina novecošanos

Cukura līmeņa asinīs kontrole

SVARĪGI: ogļhidrātu un lipīdu metabolisma pārkāpumi, oksidācijas stress, nogurums un enerģijas zudums, palēnināta vielmaiņa.

SASTĀVS: Mikrokristāliskā celuloze (pārvadātājs), Maltodekstrīns (pārvadātājs), Alfa-liposkābe, Želatīna kapsula, Silīcija dioksīds (pretsalipes līdzeklis).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
Alfa-liposkābe - 100 mg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 1 reizi dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
Alfa-liposkābe - 333%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.

Elementa tips: taukskābju.

Savstarpēji papildinoši elementi: koenzīms Q10, dzelzs, cinks, C vitamīns.

Pretrunas elementi: zāles cukura līmeņa pazemināšanai asinīs, dzelzs.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



ARTHRO ACTIVE

KOMPLEKSS LOCĪTAVĀM (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 450 mg)

cīpslu un cīpslu atveseļošanās pēc traumas vai operācijas

Uzlabo kopējo mobilitāti

Atbalsta slīpēšanas remontu

Palielina kaulu audus

Bažas: diskomforts un sāpes locītavās, kustību stīvums, audu iznīcināšana.

SASTĀVS: Metilsulfonilmetāns, Hidrolizēts zivju kolagēns, Kapsulas apvalks (želatīns), L - folijskābe (C vitamīns), astaksantīns.

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- Metilsulfonilmetāns - 250 mg
- Kolagēns - 167,5 mg
- C vitamīns - 22,5 mg
- Astaksantīns - 0,5 mg

Lietošanas instrukcijas: 2 kapsulas 2 reizes dienā ēšanas laikā, mazgā ar ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 4 kapsulas dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(4 KAPSULAS):**
- Metilsulfonilmetāns - nav noteikts.
- Kolagēns - nav noteikts.
- C vitamīns - 90%
- Astaksantīns - 100%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Ja nepieciešams, uzņemšanu var atkārtot 3-4 nedēļās.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 80.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.

Elementa tips:
- Metilsulfonilmetāns ir dabiska sēru saturoša organiska viela.
- Kolagēns ir ūdenī šķīstošs.
- C vitamīns ir ūdenī šķīstošs.
- Astaksantīns ir taukos šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: omega-3, D vitamīns, kalcijs

Konfliktējošas sastāvdaļas: izoglikozes. Papildinājums uzsūcas mazāk, ja to lieto kopā ar NPL.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



B-COMPLEX

B GRUPAS VITAMĪNU KOMPLEKSS (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 360 mg)

Atbalsta enerģijas vielmaiņu

Nervu sistēmas atbalsts

Veseliem matiem, ādai un nagiem

Atbalsta sirds un asinsvadus

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: nogurums, vājums, ekstremitāšu vājums, trauksme, ādas, matu un gļotādu problēmas.

SASTĀVS: Mikrokristāliskā celuloze (pārvadātājs), Kapsulas apvalks (želatīns), B8 vitamīns (inozīts), B3 vitamīns (nikotīnamīds), B5 vitamīns (kalcija D-pantotenāts), B2 vitamīns (riboflavīns), B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds), B1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds), B12 vitamīns (cianokobalamīns), B9 vitamīns (foliskābe), B7 vitamīns (biotīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- B8 vitamīns - 50 mg
- B3 vitamīns - 30 mg
- B5 vitamīns - 8 mg
- B2 vitamīns - 4 mg
- B6 vitamīns - 4 mg
- B1 vitamīns - 3 mg
- B9 vitamīns - 0,4 mg

B7 vitamīns - 0.15 mg
- B12 vitamīns - 0.002 mg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 1 reizi dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(1 KAPSULA):**
B8 vitamīns - 10%
B3 vitamīns - 166,7%
B5 vitamīns - 133,3%
B2 vitamīns - 250%
B6 vitamīns - 200%
B1 vitamīns - 214%
B9 vitamīns - 200%
B7 vitamīns - 300 %
B12 vitamīns - 200%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.

Elementa tips: ūdenī šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: magnijs, C vitamīns, cinks, dzelzs, kalcijs, skrubji.

Konfliktējošie elementi: kofeīns.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



BIOTIN

BIOTĪNS (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 385 mg)

Stimulē matu augšanu

Uzlabo ādu, matus un nagus

Palīdz uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs

BAŽAS: Matu izkrišana, trauslums un nagu slānis, sausums, ādas lobīšanās.

SASTĀVS: Mikrokristāliskā celuloze (pārvadātājs), Želatīna kapsula (želatīns, cinka oksīds - krāsošana), Biotīns (B7 vitamīns), Kalcija stearāts (pretsalipes līdzeklis).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
Biotīns (B7 vitamīns) - 5000 mcg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 1 reizi dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
Biotīns (B7 vitamīns) - 10000%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Nieru mazspēja.

Elementa tips: ūdenī šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: B vitamīni, cinks, selēns, magnijs.

Konfliktējošie elementi: augstas C vitamīna devas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



CHLOROPHYLL

HLOROFILS (ŠĶIDRAIS KONCENTRĀTS, 500 ml)

Antibakteriālā iedarbība

Atbalsta imunitāti

Atbalsta gremošanas funkciju

Atjaunošana un detoksikācija

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: zarnu trakta pārkāpums, imunitātes pārkāpums.

SASTĀVS: Attīrīts ūdens, Dārzeņu biezinātājs (biezinātājs), Tween 60 (Emulgators), Varš Hlorofilīnu kompleksi (dabas pārtikas krāsvielas), Nātrija sorbāts (konservants), Dabīga piparmētru eļļa.

AKTĪVĀS VIELAS SATURS 1 DAĻĀ (15 ml):
- **Hlorofils - 50 mg**
- **Varš - 2 mg**

LIETOŠANAI: ēdamkarote (15 ml), atšķaidīta 100 ml ūdens vai sulas, 1 reizi dienā 30 minūtes pirms ēšanas. Pirms lietošanas sakratiet pudeli.

IETEICAMĀ DEVA: 1 porcija (15 ml) 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (15 ml):
- **Hlorofils - 50%**
- **Varš - 200%**

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

TILPUMS: 500 ml.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Slimības, kas saistītas ar lieko varu organismā.

Elementa tips: ūdenī šķīstošs.

Savstarpēji papildu elementi: B vitamīni, C vitamīns, rozīni.

Konfliktējošie elementi: kalcijs, lielas dzelzs devas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



CHROMIUM PICOLINATE

HROMA PIKOLINĀTS (CELULOZES KAPSULAS, 410 mg)

Samazina cukura alkas

Svara un vielmaiņas atbalsts

C vitamīns optimālai absorbcijai

Bažas: ogļhidrātu un lipīdu metabolisma pārkāpumi, aizkavēta vielmaiņa, aknu darbības traucējumi, paaugstināts holesterīna līmenis.

SASTĀVS: Mikrokristāliskā celuloze (pārvadātājs), Celulozes kapsula (hidroksipropilmetilceluloze), L - folijskābe (C vitamīns), Hroms picolināts.

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- C vitamīns - 60 mg
- Hroms (III) - 250 µg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 1 reizi dienā no rīta ar pārtiku, mazgā ar ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
- **C vitamīns - 100%**
- **Hroms (III) - 500 %**

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Produkts nav paredzēts personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Elementa tips:
Hroms ir minerāls.
- C vitamīns ir ūdenī šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: alfa-liposkābe, koenzīms Q10, B vitamīni, omega-3, magnija.

Pretrunīgi elementi: zāles cukura līmeņa pazemināšanai asinīs, kortikosteroīdi, hipotensīvas zāles.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



COENZYME Q10 — 100 MG

KOENZĪMS Q10, 100 mg (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 450 mg)

Palēnina novecošanos

Pastiprina ķermeni

Atbalsta dziedināšanu un dziedināšanu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: ar vecumu saistītas izmaiņas, samazināta pielaide slodzei, muskuļu vājums, paaugstināts nogurums, samazināta veiktspēja.

SASTĀVS: karboksimetilceluloze (pārvadātājs), Ubihinons (koenzīms Q10), Kapsula (želatīns, dzeramā ūdens attīrīts).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
Coenzīms Q10 - 100 mg

Lietošanas instrukcijas: vēlams no rīta ēšanas laikā. Lietojot koenzīmu Q10 kopā ar taukainiem pārtikas produktiem, var palielināt tā uzsūkšanos.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
Koenzīms Q10 - 333%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Kuņģa čūla, kas saistīta ar augstu skābumu.
4. Koenzīms Q10 spēj samazināt asinsspiediena līmeni, ieteicams lietot piesardzīgi hipotensīviem pacientiem. Šī viela var samazināt jau zemo spiedienu.

Elementa tips: taukos šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: vitamīni C, E, Omega-3, alfa-liposkābe un karnitīns.

MIJIEDARBĪBA: koenzīms Q10 kopā ar antikoagulantiem, asinsspiedienu pazeminošām zālēm, noteiktām zālēm diabēta ārstēšanai vai holesterīna līmeņa pazemināšanai var izraisīt stipras muskuļu sāpes.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (TABLETES, 750 mg)

Atbalsta imunitāti

Atbalsta vīriešu veselību

Atbalsta smadzeņu funkciju un veiktspēju

Stimulē antioksidantu fermentu ražošanu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: ar vecumu saistītas izmaiņas, paaugstināts nogurums, samazināta efektivitāte, hipotensijas profilakse, samazināta imunitāte.

SASTĀVS: Mikrokristāliskā celuloze (pildviela), Ginseng ekstrakts, Augu izcelsmes kalcija stearāts (pretsalipes līdzeklis), Rutin (P vitamīns), Nikotinamīds (PP vitamīns), Žeņšeņa biomasa.

AKTĪVĀS VIELAS SATURS 1 TABLETĀ:
- **Panaxoside - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nikotinamīds - 2 mg**

Lietošanas instrukcijas: 1 tablete 3 reizes dienā ēšanas laikā, nelietojiet vakarā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 tablete 3 reizes dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (3 TABLETES):
Panaxoside - nav noteikts.
- **Rutin - 23%**
- **Nikotinamīds - 30%**

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 2-3 nedēļas, ja nepieciešams, atkārtojiet 1 mēnesi.

TABLEŠU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 90 vienības.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Uzņemšana vakarā.
4. Palielināta nervu uzbudināmība, bezmiegs.
5. Paaugstināts asinsspiediens, sirds darbības traucējumi.
6. Smaga ateroskleroze.
7. Nieru mazspēja.

Elementa tips: Ginseng šūnu kultūra.

Savstarpēji papildu elementi: C, E vitamīni.

KONFLIKTI Elementi: antivielām, hipotensīviem medikamentiem.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



GLUCOSAMINE

GLIKOZAMĪNS AR HONDROITĪNU (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 1100 mg)

Samazina locītavu iekaisumu

Uzlabo kopējo elastību un mobilitāti

Bažas: diskomforts un sāpes locītavās, kustību stīvums.

SASTĀVS: Glikozamīna hidrohlorīds, hondroitīna sulfāts, Kapsulas apvalks (želatīns, titāna dioksīds (dzelte)), Magnija stearāts (pretsalipes līdzeklis).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- **Glikozamīns - 465 mg**
- **Hondroitīns - 360 mg**

Lietošanas instrukcijas: ēšanas laikā, mazgājot ar ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 3 reizes dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (3 KAPSULAS):
- **Glikozamīns - 199 %**
- **Hondroitīns - 180%**

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Kursu var atkārtot pēc 2 nedēļu pārtraukuma.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Koncentrēties uz produkta galvenajām un palīgkomponentiem.
2. Līdzekli nedrīkst nozīmēt personām, kurām ir alerģija pret gliemjiem vai vēžveidīgajiem, jo aktīvo vielu (glikozamīnu) iegūst no gliemjiem un vēžveidīgajiem.
3. pirmsskolas vecums.
4. Grūtniecība un zīdīšana.

Elementa tips: ūdenī šķīstošs.

Savstarpējās sastāvdaļas: omega-3, D vitamīns, kalcijs.

Konfliktējošie elementi: oksīdi, glikozamīns, lietojot kopā ar NPL, uzsūcas sliktāk.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi



IRON CHELATE

DZELZS HELĀTS (20 PUTOJOŠAS TABLETES TŪBIŅĀ, 3,8 g)

Samazina nogurumu un uzlabo veiktspēju

Atbalsta imūnās sistēmas darbību

Saglabā normālu dzelzs, ferīta un hemoglobīna līmeni

Bažas: vājums, miegainība, paaugstināts nogurums, samazināta ēstgriba.

SASTĀVS: glikozes līmenis, Citronskābes bezūdens (skābuma regulators), Nātrija bikarbonāts (skābuma regulators), Dzelzs bisglikols, Dabiskais ābolu aromatizētājs, Polietilēnglikols (stabilizators), Aspartāms (saldinātājs). Satur Phenylalanine avotu.

AKTĪVĀS VIELAS SATURS 1 TABLETĀ:
Dzelzs - 14 mg

Lietošanas instrukcijas: no rīta tukšā dūšā vai pusdienās, mazgā ar ūdeni, ābolu vai apelsīnu sulu.

IETEICAMĀ DEVA: 1 tablete 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 TABLETE):
Dzelzs - 100%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

TABLEŠU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 20 gabali.

Kontrindikācijas:
1. Anēmija, ko neizraisa dzelzs deficīts.
2. Dzelzs pārslodzes pazīmes (hemosideroze, hemoroēze).
3. Dzelzs caurlaidības procesa noteikšana.
4. Pirmais grūtniecības trimestris.
5. paaugstināta jutība pret aktīvo vielu.

Elementa tips: minerāls.

Savstarpēji papildinoši elementi: vitamīni A, B3, C, vara, folijskābe.

Konfliktējošie elementi: cinks, magnijs, hroma, kalcijs, E vitamīns.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

DZELZS HELĀTS (CELULOZES KAPSULAS, 450 mg)

Samazina nogurumu un uzlabo veiktspēju

Atbalsta imūnās sistēmas darbību

Saglabā normālu dzelzs, ferīta un hemoglobīna līmeni

Bažas: vājums, miegainība, paaugstināts nogurums, samazināta ēstgriba.

SASTĀVS: Mikrokristāliskā celuloze (pārvadātājs), Dzelzs bisglikolāts, Želatīns, A vitamīns (C vitamīns), Vara glikonāts, Silīcija dioksīds (pretsalipes līdzeklis), Ciānkobalamīns (B12 vitamīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- Dzelzs - 14 mg
- Varš - 1,5 mg
- C vitamīns - 60 mg

B12 vitamīns - 4,5 µg

Lietošanas instrukcijas: no rīta.

IETEICAMĀ DEVA: vīrieši 1 kapsula dienā, sievietes 2 kapsulas dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(1 KAPSULA):**
1 kapsula
- Dzelzs - 143%
- Varš - 150%
- C vitamīns - 100%

B12 vitamīns - 450% 2 kapsulas
- Dzelzs - 286%
- Varš - 300 %

C vitamīns - 200%
B12 vitamīns - 900%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Anēmija, ko neizraisa dzelzs deficīts.
2. Dzelzs pārslodzes pazīmes (hemosideroze, hemoroēze).
3. Dzelzs caurlaidības procesa noteikšana.
4. Pirmais grūtniecības trimestris.
5. paaugstināta jutība pret aktīvo vielu.

Elementu veids: vitamīni un minerālvielas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



KELP SEA IODINE

JODS NO JŪRAS AĻĢĒM (TABLETES, 700 mg)

Regulē tauku ražošanu

Antioksidanta iedarbība

Atbalsta audu atjaunošanos

Atbalsta dzimumhormonu ražošanu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: ar vecumu saistītas izmaiņas, samazināta imunitāte, hormonāli traucējumi.

SASTĀVS: L - tirozīns, Žāvēti celmi (pulveris), Mikrokristāliskā celuloze (E460i, pārvadātājs), Selenometionīns.

AKTĪVĀS VIELAS SATURS 1 TABLETĀ:
- **Jods - 400 µg**
- **Tirozīns - 330-380 mg**
- **Selēns - 65 µg**

Lietošanas instrukcijas: 1 tablete 2 reizes dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 tablete 2 reizes dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(2 TABLETES):**
- Jods - 533%
- tirozīns - 15,7-17,3%

Selēns - 173 % vīriešiem, 236 % sievietēm

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var turpināt.

TABLEŠU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Nosacījumi, kādos preparātus lieto preparātos.
4. hipertireoze.
5. Subaktiskais vairogdziedzera iekaisums.
6. Nieru un aknu mazspēja.

Elementa tips: mikroelements.

Savstarpēji papildinoši elementi: B vitamīni, magnijs, cinks.

Konfliktu elementi: antioksidanti.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



KRILL OIL

KRILA EĻĻA (MĪKSTĀS KAPSULAS, 700 mg)

Veselīga āda, nagi un mati

Atbalsta smadzeņu funkciju

Sirds un asinsvadu veselība

Atbalsta imunitāti

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: nagu un matu, blāva āda, nogurums, samazināta imunitāte, uzmanības un atmiņas samazināšanās.

SASTĀVDAĻAS: Atlantijas krila eļļa, Shell (želatīna liellopu gaļa, mitruma noturīgs aģents glicerīns, attīrīts ūdens).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- Krila eļļa - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- Astaksantīns - 150 µg
- Fosfolipīdi - 100 mg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 3 reizes dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 3 reizes dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(3 KAPSULAS):**
Krila eļļa - nav izveidota.
- EPA - 30%
- DHA - 12,9%
- Astaksantīns - 22,5%
- Fosfolipīdi - 4,3%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 90 vienības.

Kontrindikācijas:
1. Alerģiskas reakcijas uz jūras veltēm.
2. Bērni līdz 3 gadu vecumam.
3. Individuāla jutība pret vielām, kas veido produktu.
4. Asiņošana vai asinsreces traucējumi.
5. Bronhiālā astma.

6. Aknu slimība.
7. Dažādas patoloģijas kuņģa trakta akūtā vai hroniskā periodā.
8. Pēcoperācijas laiks.
9. Tiem, kuri pēc operācijas vai ir dažādu etioloģiju ievainojumi, ieteicams konsultēties ar ārstu pirms krila eļļas lietošanas uzsākšanas vai atsākšanas.

Elementa tips: PUFA.

Savstarpēji papildinoši elementi: kolagēns, kalcijs, magnijs, koenzīms Q10, koenzīms A, E, B, C.

Konflikta elementi: samazina dzelzs, vara un cinka caurlaidību, ņem ar 2-3 stundu starpību.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



L-CARNITINE

L-KARNITĪNS (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 840 mg)

Samazina nogurumu

Uzlabo vielmaiņu

BAŽAS: ātrs nogurums, samazināta efektivitāte, liekais svars, apgrūtināta atveseļošanās pēc fiziskas slodzes.

SASTĀVS: L-karnitīns Tartrate, Shell (želatīns, pārtikas krāsvielas (titāna dioksīds)), Magnija stearāts (pretsalipes līdzeklis).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
L-karnitīns - 540 mg

Lietošanas instrukcijas: no rīta tukšā dūšā, mazgā ar siltu vai aukstu ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
L-karnitīns - 180%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 4-6 nedēļas. Kursu var atkārtot pēc 2-8 nedēļu pārtraukuma.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Hipotireoze.

Elementa tips: aminoskābe.

Savstarpēji papildinoši elementi: omega-3.

Konfliktējošie elementi: antikoagulanti, lielas kalcija un dzelzs devas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSOMĀLAIS C VITAMĪNS (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 700 mg)

Atbalsta imunitāti

Antioksidanta iedarbība

Atbalsta normālus ultraskaņas procesus

BAŽAS: samazināta efektivitāte, letarģija, vājums, miegainība, samazināta rezistence pret infekcijām, palēninātu atveseļošanos dažādās slimībās.

SASTĀVS: Nātrija askorbāts (E301), Mikrokristāliskā celuloze (E460i, pārvadātājs), Rutīns (japāņu sophora ekstrakts (latīņu sophorae japonica), kalcija stearāts (E470a, stabilizators), liposomāls C vitamīna pulveris, kapsula (hidroksipropilceluloze (E464, biezāka) vai želatīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- **C vitamīns - 500 mg**
- **Rutin - 25 mg**

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 1 reizi dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
- **C vitamīns - 833 %**
- **Rutin - 83%**

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var turpināt.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Nefrolitiāze.
3. hemoroīdija (pārmērīgs dzelzs daudzums).
4. Lielas devas nedrīkst nozīmēt pacientiem ar paaugstinātu asins recēšanu, tromboflebītu, noslieci uz trombozi, cukura diabētu vai citiem stāvokļiem ar paaugstinātu cukura līmeni asinīs.

Elementa tips: ūdenī šķīstošs.

Savstarpēji papildu elementi: vitamīni A, E, B5, B9.

Konfliktējošie elementi: vitamīni B1, B12, varš.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



MAGNESIUM CHELATE + B6

MAGNIJA HELĀTS + B6 (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 870 mg)

Samazina nervu sistēmas uzbudināmību

Palīdz novērst muskuļu spazmas

Atbalsta normālu sirds funkciju

Palielina izturību un veiktspēju

SVARĪGI: paaugstināts asinsspiediens, atmiņas traucējumi, miega traucējumi, krampji, muskuļu vājums, sirds ritma traucējumi, reibonis.

SASTĀVS: Magnija bisglikols (helāts), Mikrokristāliskā celuloze (pārvadātājs), Želatīna kapsula, Piridoksīna hidrohlorīds (B6 vitamīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- **Magnijs - 104 mg**
- **B6 - 1,5 mg**

Lietošanas instrukcijas: 2 kapsulas 2 reizes dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 4 kapsulas dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (4 KAPSULAS):
Magnijs - 104%
- **B6 - 300 %**

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 80.

Kontrindikācijas:
1. Koncentrēšanās uz aktīvajām vielām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Smaga nieru mazspēja (kreatinīna klīrenss mazāks par 30 ml / min).
4. Bērni līdz 6 gadu vecumam (efektivitāte un drošība nav noteikta).
5. iedzimta galaktoze, glikozes un galaktozes vai laktāzes deficīta malabsorbcijas sindroms (zāļu sastāvā esošā laktozes dēļ).
6. Vienlaicīga levodopas lietošana.

Elementa tips:
Magnijs ir minerāls.
• B6 ir ūdenī šķīstošs vitamīns.

Savstarpēji papildu elementi: vitamīni B2-B12, D.

KONFLIKTA elementi: vitamīni B1, E, dzelzs, fosfors, augsta kalcija deva, dažas antibiotikas (tetraciklīns).

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



MAGNESIUM 4.0

MAGNIJA KOMPLEKSS (CELULOZES KAPSULAS, 876 mg)

Dziļi relaksācijas un stresa atbalsts

Enerģija un muskuļu funkcija

Atbalsta sirds un asinsvadus

Gremošanas veselība un maiga tīrīšana

SVARĪGI: paaugstināts asinsspiediens, atmiņas traucējumi, miega traucējumi, krampji, muskuļu vājums, sirds ritma traucējumi, reibonis.

SASTĀVS: Magnija citrāts, magnija bisglikols, Augu kapsula (hidroksipropilmetilcelulozes nesējs), magnija malāts, magnija taurāts, Tomātu augļu pulveris, Stearīnskābes magnija sāls (pretsalipes līdzeklis), Piridoksāls-5-fosfāts.

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
- **Magnijs - 100 mg**
- **B6 - 0,25 mg**

SASTĀVDAĻA (mg) UZ 1 KAPSULU	
Magnija citrāts 365	
Magnija bisglikols 146	
Magnija iesala 110	
Magnija taurāts 110	

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 2 reizes dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 2 kapsulas dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (2 KAPSULAS):
- **Magnijs - 50%**
- **B6 - 30%**

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, lietot pēc ārsta ieteikuma un ārsta uzraudzībā.

Elementa tips:
Magnijs ir minerāls.
• B6 ir ūdenī šķīstošs vitamīns.

Savstarpēji papildu elementi: vitamīni B2-B12, D.

KONFLIKTA elementi: vitamīni B1, E, dzelzs, fosfors, augsta kalcija deva, dažas antibiotikas (tetraciklīns).

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



MEN'S FORMULA

MULTIVITAMĪNU KOMPLEKSS VĪRIEŠIEM (CELULOZES KAPSULAS, 580 mg)

Samazina vitamīnu un minerālvielu trūkumu.

Atbalsta enerģiju un enerģiju

Atbalsta nervu sistēmu un apziņu

Atbalsta vīriešu veselību

Antioksidanta aizsardzība un imūnais atbalsts

Stiprina kaulus un zobus

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: samazināta imunitāte, vispārējs vājums, pastiprināta uzbudināmība, atmiņas traucējumi, miega traucējumi.

SASTĀVS: Magnija citrāts, L - folijskābe (C vitamīns), Hidroksipropilmetilceluloze (kapsula), Kalcija karbonāts, Inositols, Citrus bioflavonoīdi, Kālija citrāts, Ginseng ekstrakts, Sojas Izoflavones, Silīcija dioksīds (pretsalipes līdzeklis), Cinka citrāts, Nikotinamīds (niacīns), Magnija stearāts (pretsalipes līdzeklis), DL - alfa-tokoferols (E vitamīns), Riboflavīns (B2 vitamīns), Tiamīna hidrohlorīds (B1 vitamīns), Piridoksīna hidrohlorīds (B6 vitamīns), D - Kalcija pantotenāts (pantotenskābe), glikonāts, Vara glikonāts, likopēns, Kalcija L-metilfolāts (Folijskābe), Hroms picolināts, D - biotīns (B7 vitamīns), Retinols (A vitamīns), Nātrija jodīds, molibdēna glikonāts, L - selenometionīns, Metilkobalamīns (B12 vitamīns), Holekalciferols (D3 vitamīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:

- A vitamīns - 0.055 mg
- C vitamīns - 100 mg
- D3 vitamīns - 0,0035 mg
- E vitamīns - 3.33 mg
- B1 vitamīns - 2,5 mg
- B2 vitamīns - 3,0 mg

B3 vitamīns - 6.67 mg

- B6 vitamīns - 2,0 mg
- Folijskābe - 0,3 mg
- B12 vitamīns - 0,0045 mg
- Biotīns - 0.075 mg
- Pantotēnskābe - 2,0 mg
- Kalcija - 100 mg
- Magnijs - 133,3 mg
- Cinks - 6,67 mg
- Selēns - 0.02 mg
- Varš - 0,5 mg
- Mangāns - 0,67 mg
- Hroms - 0,125 mg

• Molibdēns - 0.02 mg
• Inositols - 33,3 mg
• Sojas izoflavones - 8,35 mg
• Likopēns - 0,33 mg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 2 reizes dienā dienas pirmajā pusē.

IETEICAMĀ DEVA: 2 kapsulas dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ
(2 KAPSULAS):
• A vitamīns - 14%
C vitamīns - 33%
D3 vitamīns - 140%
E vitamīns - 66%
B1 vitamīns - 357%
B2 vitamīns - 375 %
B3 vitamīns - 74%
B6 vitamīns - 200%
Folijskābe - 300 %
B12 vitamīns - 900%
• Biotīns - 300 %
• Pantotēnskābe - 67%
• Kalcija - 20%
• Magnijs - 67%
• Cinks - 89%
• Selēns - 57%
• Varš - 100%
• Mangāna - 67%
• Hroms - 500%
• Molibdēns - 57%
• Inositols - 13%
• Sojas izoflavones - 33%
• Likopēns - 13%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla nepanesība pret uztura bagātinātāja sastāvdaļām.
2. Palielināta nervu uzbudināmība, bezmiegs.
3. Paaugstināts asinsspiediens, sirds darbības ritma pārkāpums, smaga ateroskleroze.
4. Lietošana vakarā.

Elementu veids: vitamīni un minerālvielas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



NMN

NMN (CELULOZES KAPSULAS, 550 mg)

Pretnovecošanās aprūpe

Atbalsta šūnu remontu

Stimulē enerģijas ražošanu

Palielina vielmaiņu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: ar vecumu saistītas izmaiņas, enerģijas un veiktspējas trūkums, aizkavēta vielmaiņa.

SASTĀVS: Nikotinamīda mononukleotīds (NMN), Hidroksipropilmetilceluloze (kapsula apvalks), Mikrokristāliskā celuloze (pārvadātājs), kvercetīns, Resveratrols, Magnija stearāts (pretsalipes līdzeklis), B12 vitamīns (metilkobalamīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
NMN (nikotīnamīda mononukleotīds) - 250 mg
- Quercetin - 50 mg
- Resveratrol - 50 mg
- B12 vitamīns (metilkobalamīns) - 8 µg

LIETOŠANAS VEIDI: vēlams no rīta tukšā dūšā (tas palīdz izvairīties no miega problēmām, jo papildinājums aizrauj CNS un stimulē enerģijas ražošanu).

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(1 KAPSULA):**
NMN (nikotīnamīda mononukleotīds) - nav noteikts.
- Quercetin - 167%
- Resveratrol - 167%

B12 vitamīns (metilkobalamīns) - 800%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Uzņemšana vakarā.

IETEICAMAIS VECUMS: Papildinājumu var lietot no 18 gadu vecuma, bet tas kļūst īpaši svarīgi, lai organisms vecumā no 35 līdz 40 gadiem.

KAPSULAS VEIDS: HPMC kapsulas.

Savstarpēji papildinoši elementi: kombinēts ar resveratrolu, kverceīnu, B vitamīniem un koenzīmu Q10.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (MĪKSTĀS KAPSULAS, 700 mg)

Atbalsta sabiedrības veselības aizsardzību

Atbalsta imunitāti

Uzlabo veiktspēju

Atbalsta normālu holesterīna līmeni

Atbalsta normālu sirds funkciju

Bažas: sausa āda, acis, regulāra nogurums, samazināta veiktspēja, problēmas ar imunitāti, trausli kauli, vājums.

SASTĀVS: Okeāna zivju eļļa, Shell (želatīns, glicerīns, ūdens), D3 vitamīns (holekalciferols), Jauktas tokoferols (antioksidants).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
• Omega 3 polinepiesātinātās taukskābes - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (EPA un DHA summa)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• D3 vitamīns - 0.025 mg

Lietošanas norādījumi: pirmās dienas puse, tukšā dūšā vai pusstundu pēc ēšanas, mazgājot ar siltu vai aukstu ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1-2 reizes dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(1 KAPSULA):**
• Omega-3 PUFAS - 22.5%
• EPA - 42%
• DHA - 14,3%
D3 vitamīns - 250%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Alerģiskas reakcijas uz jūras veltēm.
2. Bērni līdz 3 gadu vecumam.
3. Individuāla jutība pret vielām, kas veido produktu.

4. Asiņošana vai asinsreces traucējumi.
5. Bronhiālā astma.
6. Aknu slimība.
7. Dažādas patoloģijas kuņģa trakta akūtā vai hroniskā periodā.
8. Pēcoperācijas laiks.
9. Tie, kuri pēc operācijas vai ir dažādu etioloģiju ievainojumi, ieteicams konsultēties ar ārstu pirms uzņemšanas uzsākšanas vai atsākšanas.
10. D vitamīna hipervitaminoze.
11. Hiperkalciūrija.
12. , urolitiāze.
13. Sarkoidoze.
14. Akūtas hroniskas aknu un nieru slimības, nieru mazspēja.
15. Aktīva plaušu tuberkulozes forma.

Elementa tips: PUFA + taukos šķīstošs vitamīns.

Savstarpēji papildinošas vielas: kolagēns, kalcijs, magnijs, fosfors, koenzīms Q10, lecitīns un B, C un K2 vitamīni.

Konfliktējošie elementi: Omega-3 samazina dzelzs, vara un cinka oksidēšanos, ņem ar 2-3 stundu starpību; D3 vitamīns konfliktē ar vitamīniem A, E.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



OMEGA-3 90%

OMEGA-3 90 % (MĪKSTĀS KAPSULAS, 700 mg)

Atbalsta normālu holesterīna līmeni

Uzlabo veiktspēju

Atbalsta normālu sirds funkciju

BAŽAS: sausa āda, acis, regulāra nogurums, samazināta veiktspēja, problēmas ar imunitāti, vājums.

SASTĀVS: Zivju eļļa, Shell (želatīns, glicerīns, ūdens), Tokoferolu (antioksidanta) antioksidantu maisījums.

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
• Omega 3 polinepiesātinātās taukskābes - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (EPA un DHA summa)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Lietošanas norādījumi: pirmās dienas puse, tukšā dūšā vai pusstundu pēc ēšanas, mazgājot ar siltu vai aukstu ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1-3 reizes dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (3 KAPSULAS):
• Omega-3 PUFAS - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300 %

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Alerģiskas reakcijas uz jūras veltēm.
2. Bērni līdz 3 gadu vecumam.
3. Individuāla jutība pret vielām, kas veido produktu.
4. Asiņošana vai asinsreces traucējumi.
5. Bronhiālā astma.
6. Aknu slimība.

7. Dažādas patoloģijas kuņģa trakta akūtā vai hroniskā periodā.
8. Pēcoperācijas laiks.
9. Tiem, kuri pēc operācijas vai ir dažādu etioloģiju ievainojumi, ieteicams konsultēties ar ārstu pirms omega-3 lietošanas uzsākšanas vai atsākšanas.

Elementa tips: PUFA.

Savstarpēji papildinoši elementi: kolagēns, kalcijs, magnijs, koenzīms Q10, koenzīms A, E, B, C.

Konflikta elementi: samazina dzelzs, vara un cinka caurlaidību, ņem ar 2-3 stundu starpību.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60 % (MĪKSTĀS KAPSULAS, 300 mg)

Nospiež stresa hormonus

Atbalsta normālu holesterīna līmeni

Atbalsta normālu sirds funkciju

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: sausa āda, acis, regulāra nogurums un vājums, samazināta veiktspēja, imunitātes problēmas.

SASTĀVS: Zivju eļļa, apvalks (želatīns, glicerīns, ūdens), Jauktas tokoferols (antioksidants).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
• Omega 3 polinepiesātinātās taukskābes - 300 mg
Omega 3 - 275 mg (EPA un DHA summa)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Lietošanas norādījumi: pirmās dienas puse, tukšā dūšā vai pusstundu pēc ēšanas, mazgājot ar siltu vai aukstu ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 2 kapsulas 1-3 reizes dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (2 KAPSULAS):
• Omega-3 PUFAS - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Alerģiskas reakcijas uz jūras veltēm.
2. Bērni līdz 3 gadu vecumam.
3. Individuāla jutība pret vielām, kas veido produktu.
4. Asiņošana vai asinsreces traucējumi.
5. Bronhiālā astma.
6. Aknu slimība.

7. Dažādas patoloģijas kuņģa trakta akūtā vai hroniskā periodā.
8. Pēcoperācijas laiks.
9. Tiem, kuri pēc operācijas vai ir dažādu etioloģiju ievainojumi, ieteicams konsultēties ar ārstu pirms omega-3 lietošanas uzsākšanas vai atsākšanas.

Elementa tips: PUFA.

Savstarpēji papildinoši elementi: kolagēns, kalcijs, magnijs, koenzīms Q10, koenzīms A, E, B, C.

Konflikta elementi: samazina dzelzs, vara un cinka caurlaidību, ņem ar 2-3 stundu starpību.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



PROBIOTIC COMPLEX

PROBIOTIKU KOMPLEKSS AR VITAMĪNIEM (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 788 mg)

Atbalsta vielmaiņu un enerģijas ražošanu

Atbalsta imūnsistēmu

Antioksidanta aizsardzība

Atbalsta un atjauno veselīgu zarnu floru

BAŽAS: gremošanas traucējumi, imunitātes traucējumi, stress un palielināta slodze, nesabalansēts uzturs.

SASTĀVS: maltodekstrīns, Želatīna kapsula (želatīns), L - folijskābe, Cinka bisglikols, Sausa tokoferola acetāts 50%, Laktacidoze, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp, nikotīnamīds, Stearīnskābes magnija sāls (pretsalipes līdzeklis), Kalcija pantotenāts, Piridoksīna hidrohlorīds, riboflavīns.

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
Lactobacillus acidophilus - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - $2*10^9$ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - $2*10^9$ CFU
- C vitamīns - 45 mg
- Cinks - 12,3 mg
- E vitamīns - 10 mg
- B3 vitamīns - 18 mg
- B5 vitamīns - 5 mg
- B6 vitamīns - 2 mg
- B2 vitamīns - 1,6 mg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 1 reizi dienā ēšanas laikā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(1 KAPSULA):**
- Laktacidoze - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. garums - 400 %
- Bifidobacterium animalis subsp. laktīts - 400%
- C vitamīns - 75%
- Cinks - 82%
- E vitamīns - 100%

B3 vitamīns - 100%
B5 vitamīns - 83%
B6 vitamīns - 100%
B2 vitamīns - 100%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



VITAMIN C

C VITAMĪNS (20 PUTOJOŠAS TABLETES TŪBIŅĀ, 3,8 g)

Atbalsta imunitāti

Antioksidanta iedarbība

Atbalsta normālus ultraskaņas procesus

BAŽAS: samazināta efektivitāte, letarģija, vājums, miegainība, samazināta rezistence pret infekcijām, palēninātu atveseļošanos dažādās slimībās.

SASTĀVS: glikozes līmenis, C vitamīns (L-acetilsalicilskābe), Skābuma regulētāji: nātrija bikarbonāts, bezūdens citronskābe, Polietilēnglikols, Dabīga aromatizēšana "Orange", Aspartāms saldinātājs, Dabīga krāsošana: Riboflavīns. Satur cukuru un saldinātāju. Satur Phenylalanine avotu.

AKTĪVĀS VIELAS SATURS 1 TABLETĀ:
C vitamīns - 900 mg

Lietošanas instrukcijas: no rīta 30 minūtes pirms brokastīm, mazgājot ar ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 tabula 1 reizi dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 TABLETE):
C vitamīns - 1500 %

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet 3-4 reizes gadā ar 1-2 mēnešu intervālu.

TABLEŠU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 20 gabali.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Nefrolitiāze.
3. hemoroīdija (pārmērīgs dzelzs daudzums).
4. Lielas devas nedrīkst nozīmēt pacientiem ar paaugstinātu asins recēšanu, tromboflebītu, noslieci uz trombozi, cukura diabētu vai citiem stāvokļiem ar paaugstinātu cukura līmeni asinīs.

Elementa tips: ūdenī šķīstošs.

Savstarpēji papildu elementi: vitamīni A, E, B5, B9.

Konfliktējošie elementi: vitamīni B1, B12, varš.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



VITAMIN D3

D3 VITAMĪNS 2000 SV (MĪKSTĀS KAPSULAS, 700 mg)

Atbalsta imunitāti

Atbalsta sabiedrības veselības aizsardzību

BAŽAS: kaulu lūzumi, osteoporoze, samazināta imunitāte.

SASTĀVS: Augu eļļa (olīveļļa), Shell (želatīns, glicerīns (biezinātājs), ūdens), D3 vitamīns (holekalciferols), Tokoferolu (antioksidanta) maisījums.

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
D3 vitamīns - 50 µg

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI: vēlams no rīta ar maltīti, mazgāt ar siltu vai aukstu ūdeni.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
D3 vitamīns - 500%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 2-3 mēneši (8-12 nedēļas) Atkārtojiet ar 6-12 mēnešu intervālu.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 90 vienības.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. D vitamīna hipervitaminoze.
3. Hiperkalciūrija.
4. Urīnakmeņi.
5. sarkoidoze.
6. Akūtas hroniskas aknu un nieru slimības, nieru mazspēja.
7. Aktīva plaušu tuberkulozes forma.

Elementa tips: taukos šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: kalcijs (lieto kombinācijā ar D3 ar vismaz 2 stundu intervālu), fosfors, magnijs, omega-3, K2 vitamīns.

Konfliktējošie elementi: dzelzs, vitamīni A, E.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



VITAMIN D3 SPRAY

D3 VITAMĪNS 2000 SV (AEROSOLS, 30 ml)

Atbalsta imunitāti

Atbalsta sabiedrības veselības aizsardzību

BAŽAS: kaulu lūzumi, osteoporoze, samazināta imunitāte.

SASTĀVS: Rafinēta augu eļļa, Dabiska aromatizēšana, Holekalciferols (D3 vitamīns).

AKTĪVĀS VIELAS SATURS 1 PRESĒ:
D3 vitamīns - 50 µg

Lietošanas instrukcijas: sakratiet pudeli pirms lietošanas.Ņem 1 devu (1 nospiediet virzuļa galvu) dienā zem mēles ēdienreizes laikā, vēlams no rīta.

IETEICAMĀ DEVA: 1 pieskarieties vienu dienu.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 DISPLERIS PRESEI):
D3 vitamīns - 1000 %

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1-2 mēnešus (4-8 nedēļas), uzņemšanu var atkārtot.

TILPUMS: 30 ml.

Kontrindikācijas:
1. Palielināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. D vitamīna hipervitaminoze.
3. Hiperkalciūrija.
4. Urīnakmeņi.
5. sarkoidoze.
6. Akūtas hroniskas aknu un nieru slimības, nieru mazspēja.
7. Aktīva plaušu tuberkulozes forma.
8. Komponentu individuāla caurlaidība.

Elementa tips: taukos šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: kalcijs (lieto kombinācijā ar D3 ar vismaz 2 stundu intervālu), fosfors, magnijs, omega-3, K2 vitamīns.

Konfliktējošie elementi: dzelzs, vitamīni A, E.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



WOMEN'S FORMULA

MULTIVITAMĪNU KOMPLEKSS SIEVIETĒM (CELULOZES KAPSULAS, 580 mg)

Samazina vitamīnu un minerālvielu trūkumu.

Uzlabo vielmaiņu

Atbalsta hormonālo līdzsvaru un sieviešu veselību

Stiprina kaulus un zobus

Uztur veselīgu ādu, matus un nagus

Atbalsta nervu sistēmu un samazina stresu

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: samazināta imunitāte, vispārējs vājums, pastiprināta uzbudināmība, atmiņas traucējumi, miega traucējumi.

SASTĀVS: Kalcija karbonāts, Kapsulas sastāvs: hidroksipropilmetilceluloze (Shell), Magnija citrāts, L - folijskābe (C vitamīns), Kālija citrāts, Inositols, Citrus bioflavonoīdi, Holīna bitartrāts (holīns), Amerikāņu ženšeņs ekstrakts, Piena dadzis ekstrakts, Angelica sakņu ekstrakts, Bārdas ekstrakts, Silīcija dioksīds (pretsalipes līdzeklis), Nikotinamīds (niacīns), Dzelzs bisglikolāts, Cinka citrāts, Magnija stearāts (pretsalipes līdzeklis), DL - alfa-tokoferols (E vitamīns), D - Kalcija pantotenāts (pantotenskābe), Tiamīna hidrohlorīds (B1 vitamīns), Riboflavīns (B2 vitamīns), Piridoksīna hidrohlorīds (B6 vitamīns), glikonāts, Vara glikonāts, Retinols (A vitamīns), Hroms picolināts, Kalcija L-metilfolāts (Folijskābe), Nātrija jodīds, L - selenometionīns, D - biotīns (biotīns), molibdēna glikonāts, Menahinons (K2 vitamīns), Holekalciferols (D3 vitamīns), Metilkobalamīns (B12 vitamīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:

- A vitamīns - 0,1 mg
- C vitamīns - 80 mg
- D3 vitamīns - 0,003 mg
- E vitamīns - 3.33 mg

B1 vitamīns - 1,0 mg

B2 vitamīns - 1,0 mg

- B3 vitamīns - 6,5 mg
- B6 vitamīns - 1,0 mg
- Folijskābe - 0,05 mg
- B12 vitamīns - 0,003 mg
- Biotīns - 0.015 mg
- Pantotēnskābe - 2,0 mg
- Holīns - 30,0 mg
- Kalcija - 100,0 mg
- Dzelzs - 6,0 mg
- Jods - 0,05 mg
- Magnijs - 100,0 mg

• Cinks - 5.0 mg
• Selēns - 0.02 mg
• Varš - 0,5 mg
• Mangāns - 0,65 mg
• Hroms - 0,05 mg
• Molibdēns - 0.015 mg
• Inozitols - 30,0 mg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula 2 reizes dienā dienas pirmajā pusē.

IETEICAMĀ DEVA: 2 kapsulas dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ **(2 KAPSULAS):**
• A vitamīns - 25%
C vitamīns - 267%
D3 vitamīns - 120 %
E vitamīns - 67%
B1 vitamīns - 143%
B2 vitamīns - 125%
B3 vitamīns - 72%
B6 vitamīns - 100%
• Folijskābe - 50%
B12 vitamīns - 600 %
• Biotīns - 60%
• Pantotēnskābe - 67%
• Holīna - 12%
• Kalcija - 20%
• Dzelzs - 86%
• Jods - 67%
• Magnijs - 50%
• Cinks - 67%
• Selēns - 57%
• Varš - 100%
• Mangāna - 65%
• Hroms - 200%
• Molybdenum - 43%
• Inositols - 12%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla nepanesība pret uztura bagātinātāja sastāvdaļām.
2. Palielināta nervu uzbudināmība, bezmiegs.
3. Paaugstināts asinsspiediens, sirds darbības ritma pārkāpums, smaga ateroskleroze.
4. Lietošana vakarā.
5. Grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, lietot pēc ārsta ieteikuma un ārsta uzraudzībā.

Elementu veids: vitamīni un minerālvielas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi.



ZINC PICOLINATE

CINKA PIKOLINĀTS (CIETĀS ŽELATĪNA KAPSULAS, 350 mg)

Regulē tauku ražošanu

Atbalsta dzimumhormonu ražošanu

Palielina sirds un asinsvadu sistēmu

Atbalsta audu atjaunošanos

SAISTĪTIE JAUTĀJUMI: samazināta imunitāte, taukains spīdums un iekaisums uz ādas, vīriešu veselības pasliktināšanās.

SASTĀVS: Mikrokristāliskā celuloze (E460i, pārvadātājs), cinka picolināts, Kapsulas (hidroksipropilmetilceluloze (E464, biezāka) vai želatīns).

1 KAPSULA AKTĪVĀ VIELA:
Cinks - 21,9 mg

Lietošanas instrukcijas: 1 kapsula dienā tukšā dūšā.

IETEICAMĀ DEVA: 1 kapsula dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (1 KAPSULA):
Cinks - 146%

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: Ja nepieciešams, 1 mēnesi (4 nedēļas) var atkārtot.

KAPSULU SKAITS IEPAKOJUMĀ: 60.

Kontrindikācijas:
1. Individuāla jutība pret sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.
3. Nieru mazspēja.

Elementa tips: minerāls.

Savstarpēji papildu elementi: B, C grupas vitamīni, magnijs.

Konfliktējošie elementi: augstas dzelzs, kalcija devas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.



COLLAGEN

KOLAGĒNA ŽELEJA AR GRANĀTĀBOLU GARŠU (30 PACIŅAS PA 20 g)

Palielina saistaudus

Veselīga āda, mati un nagi

Palēnina novecošanos

Uzlabo ādas toni un stingrību

SVARĪGI: sausums, ādas lobīšanās, sausi mati, nogurums, sāpes muskuļos un locītavās, grumbiņas.

SASTĀVS: Granātābolu sulas koncentrāts, Ūdens, Zivju kolagēns, Pārtikas želeja (Locust Bean Gum, Xanthan Gum, glikoze, Agar-Agar, Tamarind Gum), Acikliskā skābe, Mākslīgo granātābolu aromatizēšana, Hialuronskābe.

AKTĪVĀS VIELAS SATURS 1 UZLIKTĀ:
- Zivju kolagēns - 2000 mg
- C vitamīns - 100 mg
- Hialuronskābe - 15,2 mg

Lietošanas instrukcijas: neatkarīgi no ēdienreizēm un dienas laika.

IETEICAMĀ DEVA: 1-2 nūjas dienā.

PROCENTUĀLĀ DAĻA NO UZTURVIELU ATSKAUCES VĒRTĪBAS IETEICAMAJĀ DIENAS DEVĀ (2 STIĶES):
Kolagēns - nav noteikts.

IETEICAMAIS LIETOŠANAS ILGUMS: 1 mēnesis (4 nedēļas) Atkārtojiet ar 1 mēneša intervālu.

Kontrindikācijas:
1. Alerģija vai paaugstināta jutība pret produkta sastāvdaļām.
2. Grūtniecība un zīdīšana.

Elementa tips: ūdenī šķīstošs.

Savstarpēji papildinoši elementi: C vitamīns, koenzīms Q10, omega-3.

Konfliktu elementi: Nav ieteikumu.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 2 gadi.