wau

CATALOGUE

ДЕВАЙСЫ 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Схема массажных линий 196

АКСЕССУАРЫ 197

RENGA 199

КОСМЕТИКА WAU 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

КОСМЕТИКА PETIT RA 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

БАДЫ 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ДЕВАЙСЫ



AI NEW — МАССАЖЕР ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Уход за кожей вокруг глаз

Разглаживание морщин

Уменьшение отеков и темных кругов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: темные круги под глазами, мимические морщинки, первые признаки старения, отечность, тусклая кожа, мешки под глазами, морщинки в уголках глаз — «гусиные лапки».

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик.

ВЕС: 94 г.

ФУНКЦИИ:

EMS — электрический ток для миостимуляции мышц, он проникает глубоко в слои кожи, достигая мышечного слоя. Стимулируя сокращение мышц, EMS способствует подтяжке кожи, появляется лифтинг-эффект, усиливается выработка коллагена и эластина, повышается упругость и эластичность кожи, снимается отечность.

RF — радиочастотная энергия, которая прогревает глубокий слой кожи (дерму) до примерно 40–55 °C, что стимулирует выработку коллагена и повышает упругость кожи. В некоторых случаях тепло также может ускорять метаболизм жировых клеток (например, в зоне второго подбородка). В домашних устройствах температура на поверхности кожи обычно составляет 38–45 °C для безопасного использования.

КРАСНЫЙ СВЕТ — способствует циркуляции крови, оказывает противовоспалительный эффект, снимает припухлость, боль, осветляет пигментацию, подходит для всех типов кожи. Красный свет проникает в кожу глубже остальных. Он воздействует на фибробласты (клетки, которые синтезируют коллаген), за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Имеет подставку-базу для зарядки, которая позволяет удобно хранить устройство и комфортно заряжать его.
2. Управление 1 кнопкой, включение длительным нажатием. Девайс не включится при транспортировке.
3. 2 режима: EMS + красный свет; RF + красный свет.
4. Индикация: красный цвет — RF, синий — EMS.
5. Рабочая поверхность расположена под особым углом, специально адаптированном для работы в зоне вокруг глаз.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.
2. Устройство имеет 2 режима работы: режим «RF + красный свет» и режим «EMS + красный свет». Выбор режима осуществляется нажатием на кнопку включения. Красный индикатор — режим RF + красный свет. Синий — Режим EMS + красный свет.
3. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.
4. Устройство оснащено функцией автоматического выключения (спустя 10 минут непрерывного использования).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕЖИМ RF + КРАСНЫЙ СВЕТ

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить прибор, затем выберите режим RF + красный свет (индикатор красного цвета).
2. После нанесения массажного геля-проводника прикоснитесь к коже рабочей поверхностью устройства и начните массаж, медленно двигаясь по массажным линиям по орбитальной косточке от внутренней части глаза к внешней и лучами от внешнего уголка глаза. Производить смену глаза необходимо каждые 2 минуты.

Примечание: Радиоволны, генерируемые устройством, нагревают дерму кожи. Пожалуйста, перемещайте рабочую поверхность устройства во время использования. Не задерживайтесь на одном участке кожи, чтобы избежать ожогов. В устройстве предусмотрен специальный звуковой сигнал, который напоминает о необходимости перемещения устройства каждые 10 секунд.

РЕЖИМ EMS + КРАСНЫЙ СВЕТ

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить прибор, затем выберите режим EMS + красный свет (индикатор синего цвета).
2. После нанесения массажного геля-проводника прикоснитесь к коже рабочей поверхностью устройства и начните массаж, медленно двигаясь по массажным линиям по орбитальной косточке или надбровной дуге от внутренней части глаза к внешней. Производить смену глаза необходимо каждые 2 минуты.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	1 НЕДЕЛЯ	2 НЕДЕЛЯ	3 НЕДЕЛЯ	4 НЕДЕЛЯ	ДАЛЕЕ
ОТЕКИ ПОД ГЛАЗАМИ, СИНЯКИ	**Время суток:** вечер, перед сном **Длительность и порядок:** • Режим "EMS" — 5-7 минут (3-3,5 минуты на один глаз) • Режим "RF" — 7 минут (3-3,5 минуты на один глаз) **Частота:** через день	**Время суток:** вечер, перед сном **Длительность и порядок:** • Режим "EMS" — 5-7 минут (3-3,5 минуты на один глаз) • Режим "RF" — 7 минут (3-3,5 минуты на один глаз) **Частота:** через день	Перерыв 1 неделя (минимум 5 дней).	Повтор.	2 недельный курс. Перерыв 1 неделя. Повтор 2-ух недельного курса. На постоянной основе.
СУХАЯ АТОНИЧНАЯ КОЖА	**Время суток:** утро **Длительность и порядок:** • Режим "RF" — 7 минут (3,5 минуты на один глаз) • Режим "EMS" — 2-3 минуты (1,5 минуты на один глаз) **Частота:** 1 раз в 3 дня	**Время суток:** утро **Длительность и порядок:** • Режим "RF" — 7 минут (3,5 минуты на один глаз) **Частота:** 1 раз через день • Режим "EMS" — 2-3 минуты (1,5 минуты на один глаз) **Частота:** не чаще 3 раз в неделю	**Время суток:** утро **Длительность и порядок:** • Режим "RF" — 7 минут (3,5 минуты на один глаз) **Частота:** ежедневно • Режим "EMS" — 2-3 минуты (1,5 минуты на один глаз) * можно использовать режимы раздельно **Частота:** не чаще 3 раз в неделю	Перерыв 1 неделя.	Повтор 4-ех недельного курса на протяжении 2-ух месяцев. Перерыв 1 месяц. Повтор 4-ех недельного курса на протяжении 2-ух месяцев.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Если у вас есть медицинские противопоказания, перед использованием проконсультируйтесь с дерматологом.
2. Не используйте прибор, если вы чувствительны к свету.
3. Не используйте прибор, если у вас имеются: трещины или открытые раны на коже, кожные заболевания или сильная угревая сыпь, солнечные ожоги, кожные инфекции и т. д.
4. Не используйте прибор на верхнем и нижнем веке, глазном яблоке и слизистой оболочке глаза.
5. Не используйте прибор на родинках, бородавках, вросших волосках или раздраженной коже.
6. Не используйте прибор совместно с другими людьми, так как это может привести к перекрестному заражению бактериями и развитию опасных инфекций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не мочите зарядный кабель. Не погружайте устройство в воду.
2. Не заряжайте устройство в местах, где есть риск его намокания. Например, в ванной, душе или рядом с бассейном.
3. Не бросайте устройство в огонь.
4. Устройство следует заряжать только кабелем для зарядки, который идет в комплекте.
5. Во избежание травм прекратите использование прибора, если аксессуары или кабель для зарядки повреждены.
6. Если кабель для зарядки поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций, его следует заменить оригинальным кабелем.
7. Заряжайте прибор полностью не реже одного раза в 2 месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
8. Данное устройство не предназначено для детей младше 12 лет, а также лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом и знаниями. Использование устройства этой группой лиц возможно только под наблюдением.
9. Не используйте прибор, если он визуально имеет повреждения. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать его самостоятельно, это может привести к серьезным травмам глаз или кожи, а также стать причиной поражения электрическим током и смерти.

10. Используйте прибор только по назначению в соответствии с настоящей инструкцией.
11. Заряжать, использовать и хранить прибор рекомендуется при температуре 5-35 °C.
12. Не используйте прибор, если в течение последних 2-х недель вы делали косметологические процедуры (например, химический или механический пилинг, лазерную шлифовку, фракционное лазерное лечение, мезотерапию, процедуры с филлерами или любые другие процедуры для скульптурирования лица).

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) массажер, 2) подставка-база для зарядки, 3) кабель USB-C для зарядки, 4) мешочек для хранения, 5) салфетка, 6) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 2 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 40 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

ЧАСТОТА RF: 1MHz

ЧАСТОТА EMS: 20 KHz

СИЛА ТОКА EMS: 166 мА

ДЛИНА ВОЛНЫ (КРАСНЫЙ СВЕТ): 630 нм

ВИД ВОЛНЫ: двухфазная симметричная прямоугольная волна

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX4



AKARI — МАССАЖЕР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Лифтинг кожи вокруг глаз

Сокращение морщин

Устранение отеков

Осветление темных кругов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: мимические морщины («гусиные лапки»), заломы в области вокруг глаз, потеря упругости и дряблость кожи век, темные круги, утренняя отечность, припухлости («мешки» под глазами), мышечное напряжение и усталость глаз после длительной работы за экраном.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, PC пластик, цинковый сплав (электроды).

ВЕС: 137 г (устройство), 82 г (зарядная база).

ФУНКЦИИ:

RF-ЛИФТИНГ (40–43 °C) — проникает в глубокие слои кожи и мягко прогревает ткани до 40–43 °C, благодаря чему существующие коллагеновые волокна мгновенно сокращаются, а фибробласты начинают активно вырабатывать новый коллаген и эластин. В результате кожа вокруг глаз мгновенно подтягивается и уплотняется, а при регулярном применении разглаживаются мимические морщины.

EMS (ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ) — EMS воздействуют на периорбитальную зону импульсами малой силы (7,52–8,56 мА), вызывая ритмичное сокращение и расслабление круговой мышцы глаза. Это укрепляет мышечный каркас век, приподнимает внешние уголки глаз и возвращает коже вокруг глаз тонус и упругость.

ФОТОТЕРАПИЯ (LED) — это метод воздействия световыми волнами разной длины, которые проникают на определенную глубину кожи и поглощаются клетками, запуская естественные процессы регенерации.

КРАСНЫЙ СПЕКТР (620–630 НМ) запускает процессы омоложения и регенерации кожи, возвращая взгляду свежесть и естественное сияние.

ЖЕЛТЫЙ СПЕКТР (587–592 НМ) успокаивает чувствительную кожу, активирует лимфодренаж и способствует выведению застойной жидкости. В результате уменьшаются отеки, осветляются темные круги под глазами, и выравнивается текстура кожи.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (15±5 °C) — вызывает мгновенное сужение поверхностных сосудов и пор, обеспечивая быстрый лимфодренажный и освежающий эффект. Холод снимает утренние отеки, припухлости и «мешки» под глазами, а также успокаивает кожу.

ВИБРАЦИЯ (11 000 ОБ./МИН.) — проводит деликатный микромассаж, который снимает спазм и напряжение с круговой мышцы глаза после работы за компьютером или чтения. Процедура активирует кровообращение и лимфоотток, повышая проницаемость кожи для уходовой косметики.

ОСОБЕННОСТИ:

1. 3 уровня интенсивности EMS позволяют подобрать индивидуальную программу ухода, исходя из чувствительности вашей кожи.
2. Функция памяти: устройство автоматически сохраняет последний выбранный уровень интенсивности EMS и режим.
3. 3 предустановленных режима, в которых разные методы воздействия дополняют и усиливают друг друга для заметного эффекта.
4. Смарт-таймер контролирует точное время процедуры и автоматически выключает девайс, предотвращая перегрузку и перегрев кожи.
5. 5 технологий: RF-лифтинг, EMS-стимуляция, охлаждение, вибромассаж и LED-свет (красный и желтый) объединены в одном компактном девайсе для решения всех проблем периорбитальной зоны.
6. База-подставка для зарядки обеспечивает не только эстетичное вертикальное хранение на туалетном столике, но и комфортную беспроводную зарядку.
7. Простое и интуитивное управление: всего 2 кнопки, которые удобно ложатся ровно под палец.
8. Бесшовные электроды: абсолютно гладкая поверхность для гигиеничности и деликатного скольжения без травмирования кожи.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Включение/выключение: зажмите кнопку питания на 1,5 секунды (включение подтвердится коротким звуковым сигналом). По умолчанию прибор запускается в режиме 1.
2. Переключение режимов: коротко нажимайте кнопку питания для циклического выбора:
   Режим 1: RF + EMS + Красный свет
   Режим 2: EMS + Вибрация (светодиоды выключаются)
   Режим 3: EMS + Охлаждение + Желтый свет
3. Регулировка интенсивности EMS: коротко нажимайте кнопку регулирования интенсивности для выбора уровня:
   Слабый (Level 1) — светится правый сегмент кнопки.
   Средний (Level 2) — светятся правый и нижний сегменты кнопки.
   Сильный (Level 3) — светятся левый, правый и нижний сегменты кнопки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Тест на чувствительность (обязательно перед первым использованием): нанесите токопроводящий гель на внутреннюю сторону предплечья и приложите выключенную рабочую поверхность.
2. Включите прибор и проведите полный 10-минутный сеанс в режиме 1. При возникновении сильного жжения прекратите тест. Оцените кожу через 6 часов. Если покраснений и зуда нет — прибор вам подходит. Проведение процедуры: очистите лицо и область вокруг глаз. Внимание: если вы носите контактные линзы, перед сеансом их необходимо снять!
3. Нанесение геля: обильно нанесите на зону вокруг глаз специальный контактный гель-проводник или увлажняющую сыворотку на водной основе. Средство не должно содержать масел и кислот (AHA, BHA, PHA, ретинол, высокие концентрации витамина С).

4. Выполнение массажа: включите массажер, выберите режим и начните плавно вести его по массажным линиям:
- Верхнее веко: от внутреннего уголка к внешнему, двигаясь строго по линии орбитальной косточки под бровью.
- Нижнее веко: плавно от внутреннего уголка глаза к внешнему по орбитальной косточке.
- Виски: деликатный круговой массаж.
  Важно: во время процедуры постоянно держите прибор в движении. Не задерживайте его на одном участке во избежание перегрева и ожогов! Не превышайте 10-минутный лимит сеанса.
5. Завершение: нанесите ваш привычный уходовый крем для век. Очистите прибор влажной безворсовой салфеткой.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА
УТРЕННЯЯ ОТЕЧНОСТЬ, ПРИПУХЛОСТИ, ТЕМНЫЕ КРУГИ	Утро	**Режим 3: «EMS + Охлаждение + Желтый свет»** (Противоотечный уход и сияние) Длительность: 3 минуты	3–4 раза в неделю
МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ, ЗАЛОМЫ, ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ КОЖИ ВЕК	Вечер	**Режим 1: «RF + EMS + Красный свет»** (Антивозрастной лифтинг) Длительность: до 10 минут	3–4 раза в неделю
МЫШЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ	Вечер или по мере необходимости	**Режим 2: «EMS + Вибрация»** (Расслабление и лимфодренаж) Длительность: до 10 минут	По потребности, в рамках общей рекомендации 3–4 раза в неделю

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено использовать непосредственно на глазном яблоке, на верхнем и нижнем подвижном веке, слизистых оболочках рта, носа или гениталий.
2. Заболевания сердца, наличие кардиостимулятора или других имплантированных электронных медицинских приборов.
3. Наличие металлических имплантов, штифтов, золотых нитей непосредственно в зоне обработки.
4. Недавние операции на глазах или медицинские эстетические процедуры в периорбитальной зоне.
5. Наличие ран, ссадин, трещин, экземы, дерматитов, тяжелых форм акне, ожогов (в т. ч. солнечных) или инфекций в зоне обработки.
6. Аллергия на металлы или электрическое воздействие, нарушение температурной и тактильной чувствительности кожи.
7. Заболевания щитовидной железы (прибор запрещено использовать непосредственно на области щитовидной железы) или прием гормональных препаратов для ее лечения.
8. Беременность (применять только после консультации врача).
9. Период лактации, менструации, купероз (телеангиэктазия) — использовать с осторожностью.

10. Лица младше 12 лет (применение допускается только под контролем взрослых).
11. Не использовать, если кожа проходит этап активного заживления после косметологических процедур (пилинги, лазерная шлифовка, мезотерапия, филлеры в течение последних двух недель).
12. При наличии зубных имплантов, брекетов или металлических протезов в области лица ориентируйтесь на собственные ощущения (при возникновении дискомфорта или металлического привкуса во рту прекратите процедуру).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Защита от влаги: держите зарядный кабель, базу и контакты абсолютно сухими. Не погружайте их в воду и не заряжайте девайс во влажной среде (ванная комната). Прибор имеет класс влагозащиты IPX22 (защита от вертикальных капель), но мыть его под краном категорически запрещено.
2. Электрическая безопасность: запрещается использовать массажер во время зарядки. Время беспрерывного подключения базы к сети во время зарядки не должно превышать 24 часов.
3. Бережное очищение: чистите прибор только в выключенном состоянии. Запрещено использовать металлические губки, абразивные средства, агрессивные или легковоспламеняющиеся жидкости (спирт, бензин, разбавители, ацетон).
4. Запрещено сушить прибор феном в горячем режиме.
5. Хранение: храните в сухом, прохладном месте при комнатной температуре, избегая солнечных лучей. При длительном хранении без использования заряжайте прибор не реже одного раза в 3 месяца во избежание деградации батареи.
6. Не бросайте девайс в огонь, избегайте падений и физических ударов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) массажер AKARI, 2) зарядная база-подставка, 3) зарядный кабель Type-C, 4) мешочек для хранения, 5) инструкция по применению, 6) салфетка.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР (ВХШХГ): устройство — 155×26×28 мм, зарядная база — 62×55×59 мм

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: литий-полимерный аккумулятор

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 1000 мАч

НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3,7 В

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 5 В

МОЩНОСТЬ: 11 Вт

СМАРТ-ТАЙМЕР:
RF + EMS + Красный свет — 10 минут
EMS + Вибрация — 10 минут
EMS + Охлаждение + Желтый свет — 3 минуты

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: ≤ 3 часов

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ ПОЛНОГО ЗАРЯДА: ≥ 40 минут

ИНТЕНСИВНОСТЬ EMS:
1 уровень — 7,52 мА
2 уровень — 7,92 мА
3 уровень — 8,56 мА

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ:
Красный свет — 24,22 мВт/см²
Желтый свет — 14,47 мВт/см²

СКОРОСТЬ ВИБРАЦИИ: 11 000 оборотов в минуту

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ: 15+/-5 °C

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX22



АТАМА — МАССАЖЕР ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС И УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Укрепление корней волос | Рост волос | Густота волос | Улучшение качества волос | Борьба с воспалениями

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: выпадение волос, тонкие волосы, сухость и ломкость волос, болезни волосистой части головы.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: пластик.

ВЕС: 213,5 г.

ФУНКЦИИ:

EMS — электростимуляция с использованием токов низкой частоты, которые проникают глубоко в ткани и вызывают сокращение мышц и расширение сосудов, улучшение крово- и лимфотока, стимулируют обменные процессы и питание кожи головы кислородом. В результате очищаются поры, пробуждаются «спящие» волосяные фолликулы, запускается процесс роста новых волос, улучшается качество волос. Можно также отметить такой эффект EMS как нормализация функционирования сальных желез, что приводит к сокращению жирности волос, снижению кожного зуда.

ВИБРАЦИЯ — на голове расположено множество нервных окончаний, их стимуляция вибромассажем приведет к снижению стресса. Вибрация также способствует кровообращению и обменным процессам, так к клеткам поступает больше питательных веществ и кислорода, в результате чего луковицы волос функционируют активнее, ускоряется рост волос.

ФОТОТЕРАПИЯ (КРАСНЫЙ И СИНИЙ СВЕТ) — светодиоды производят нужную длину волны, которая, проникая вглубь кожи, запускает энергетические процессы внутри клеток. Так, например, красный свет (630 и 650 нм) ре-активирует фолликулы, которые переходят в фазу окончания активного роста волос. Синий свет (460 нм), работая на уровне эпидермиса, убивает бактерии, сокращает воспаления и останавливает образование прыщей на коже головы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Массажер в форме расчески с удобной ручкой. Вам будет комфортно проводить массаж самостоятельно в течение длительного времени.
2. Девайс ATAMA имеет уровень водоустойчивости IPX6, за ним удобно ухаживать после применения — промойте девайс под струей воды после использования.

3. Особые массажные зубчики из силикона: мягкие и податливые, вращаются на 360 градусов, обеспечивая комфортный массаж, даже при выключенном устройстве.
4. 3 режима с индивидуальной настройкой: EMS (электромиостимуляция), LED (фототерапия), вибрация. Вы можете комбинировать режимы по своему желанию, полностью отключать какой-либо из них, выбирать нужные вам интенсивность тока, свет, тип вибрации.
5. Понятное управление: каждому режиму соответствует отдельная кнопка на ручке девайса. Вы сможете переключать режимы во время массажа, не отрываясь от процесса.
6. 2 самых действенных света фототерапии представлены в режиме LED. Режим красного света представлен красным светом с длиной волны 630 нм (диоды расположены по периметру расчески) и низкоуровневым лазерным светом с длиной волны 650 нм (диоды расположены в центре массажной поверхности). Длины волн именно этого промежутка препятствуют выпадению волос. Режим синего света с длиной волны 460 нм (диоды расположены только по периметру расчески, диоды в центре массажера не загораются синим) применяется для лечения поверхностных состояний кожи головы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить устройство.
2. Настройка режимов

- Кнопка вкл/выкл (управление включением/EMS)
  Длительное нажатие (1,2 секунды) включает устройство (при включении издает 1 звуковой сигнал) и режим EMS (уровень 1), при этом на индикаторе загорится 1 лампочка. Короткое нажатие активирует 2-й уровень режима EMS, при этом на индикаторе загорится 2 лампочки, следующее короткое нажатие — 3-й уровень режима EMS, при этом на индикаторе загорится 3 лампочки. Повторное нажатие полностью отключит режим EMS, три лампочки на индикаторе будут одновременно мерцать. При длительном нажатии (1,2 секунды) работающее устройство издаст 2 звуковых сигнала и выключится.
- Кнопка с волнами (управление вибрацией)
  Первое короткое нажатие включает режим постоянной вибрации. Второе — режим пульсирующей вибрации. Третье — выключает режим вибрации. Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.
- Кнопка с солнцем (управление светом)
  Первое короткое нажатие включает режим лазерной терапии (красный свет). После второго нажатия цвет сменится на синий. Третье нажатие выключает LED-режим. Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.

3. По истечении 10 минут непрерывного использования устройство отключится автоматически без перехода в режим ожидания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА МАКУШКИ ГОЛОВЫ:

1. Двигайтесь круговыми движениями по часовой стрелке в области макушки.
2. Массаж одной области должен занимать 1-2 минуты.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ГОЛОВЫ:

1. Двигайтесь по направлению роста волос от лица к затылку как будто расчесывая волосы.
2. Вы можете также двигаться по спирали или зигзагообразно.
3. Все движения по одной области повторяются 3-5 раз.
4. Рекомендованная общая длительность массажа — 10-15 минут.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ	Утро, после мытья головы на влажные волосы	**Режим "EMS":** • 1 уровень — 5 минут • 2 уровень — 3 минуты • 3 (max) уровень — 2 минуты * использовать все 3 режима по очереди с постепенным переходом. **Режим "LED":** • Синий свет — 5 минут • Красный свет — 2 минуты * режимы используются не одновременно, а в указанном порядке.	**1-ая, 2-ая недели:** 3 раза в неделю **3-ая неделя:** 5 раз в неделю **4-ая неделя:** перерыв	2 месяца. Перерыв 1 месяц. Повтор 2 месячного курса. Минимальная длительность совокупного курса — полгода. 2 курса в год.

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ПЕРВЫЕ 10 ДНЕЙ	СЛЕДУЮЩИЕ 10 ДНЕЙ	СЛЕДУЮЩИЕ 2-3 МЕСЯЦА	СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ	ДАЛЕЕ
ВЫПАДЕНИЕ/ ИСТОНЧЕНИЕ ВОЛОС	**Режим "Вибрации":** после нанесения питательной сыворотки (не обязательно) — 10 минут **Режим "LED"** — красный свет 5 минут * режимы используются не одновременно, а в указанном порядке **Частота:** каждый день	**Режим "Вибрации":** после нанесения питательной сыворотки (не обязательно) — 10 минут **Режим "LED"** — красный свет 5 минут * режимы используются не одновременно, а в указанном порядке **Частота:** через день	**Режим "Вибрации":** после нанесения питательной сыворотки (не обязательно) — 10 минут **Режим "EMS"** — легкий и средний уровень 2-5 минут **Режим "LED"** — красный свет 7 минут * режимы используются не одновременно, а в указанном порядке **Частота:** 3-4 раза в неделю	Перерыв.	Повторение курса 10-10-3 на протяжении 5-6 месяцев. Перерыв 1 месяц. Поддерживающий режим использования: 1 месяц работы, 3 месяца перерыв.

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ПЕРХОТЬ/ ШЕЛУШЕНИЕ (при отсутствии заболеваний кожи головы)	Независимо от времени суток, после мытья головы (на влажные волосы)	**Режим "LED":** • синий свет — 3 минуты; • красный свет — 7 минут. **Режим "Вибрации":** • 3 минуты * режимы используются не одновременно, а в указанном порядке **ОТДЕЛЬНО** * без привязки к мытью головы **Режим "EMS":** средний уровень — 3-4 минуты	**Режим "LED"** ежедневно. **Режим "Вибрации":** 3 раза в неделю **Режим "EMS":** 2 раза в неделю	**Режимы "LED" + Режим "Вибрации":** 4 недели Перерыв 1 неделя Повтор на протяжении 1 месяца. Повторное применение не требуется, так как курс проводится до решения проблемы. **Режимы "EMS":** 4 недели Перерыв 1 неделя Повтор на протяжении 1 месяца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Использовать с осторожностью:

- людям в состоянии алкогольного опьянения, в течение менструации и в период лактации;
- при наличии телеангиэктазии;
- при наличии временной пломбы или в ходе лечения зубов;
- при аллергии на металл;
- при повышенной температуре и гипертонии;
- при наличии пластических операций на волосистой части головы, воспалений кожи и зуда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не использовать вблизи мест с металлическими протезами (глазные яблоки, внутреннее ухо, области костей и суставов).
2. Запрещается использовать в местах с патологиями вен или артерий, а также при наличии тромбофлебита или проблем со свертыванием крови.
3. Избегайте физического воздействия.
4. Используйте устройство только в соответствии с руководством пользователя.
5. Запрещается разбирать, обслуживать и модернизировать изделие.
6. Пожалуйста, храните прибор в сухом и чистом месте.
7. Не храните устройство в местах с повышенной/пониженной температурой окружающей среды, а также вблизи источников открытого огня.
8. Вынимайте вилку из розетки после завершения зарядки.
9. Держите устройство вдали от детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) массажер, 2) мешочек для хранения, 3) салфетка, 4) кабель USB-C для зарядки, 5) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 2 часа

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

РЕЖИМЫ:

1. EMS — 1 уровень 31 мА, 2 уровень 43 мА, 3 уровень 78 мА
2. Фототерапия — красный свет (длина волны 630 нм), лазерный свет (длина волны 650 нм), синий свет (длина волны 460 нм)
3. Вибрация — 6500 оборотов в минуту

ЧАСТОТА EMS: 9,51 kHz

ВИД ВОЛНЫ: двухфазная симметричная волна

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX6



ELAX 2.0 — РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА-МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

Снятие усталости глаз

Уменьшение головной боли

Помощь при бессонице

Релаксация

КРУГ ПРОБЛЕМ: общая усталость и усталость глаз, головная боль, мигрени, трудности с засыпанием, длительная работа за компьютером.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: модал, лайкра.

ВЕС: 111 г.

ФУНКЦИИ:
НАГРЕВ — улучшает циркуляцию крови, снимая напряжение с глаз.
ВИБРАЦИЯ — эффективно расслабляет мышцы вокруг глаз, способствует восстановлению нормального притока и оттока лимфы, помогает устранить общую усталость и напряжение глаз.
ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСС — позволяет избавиться от отеков вокруг глаз и скул, сужая кровеносные сосуды. Воздействие холода уменьшает приток крови и способствует оттоку лишней жидкости.
3D маска не давит на глаза и ресницы, обеспечивает плотное прилегание к лицу и защищает от проникновения света, что позволяет использовать девайс и как маску для сна.

ОСОБЕННОСТИ:
1. 4 варианта использования (нагрев, вибрация, нагрев+вибрация, вкладыш для холодного компресса).
2. Маска легкая, при использовании она не давит на глаза.
3. 3 уровня нагрева для подбора комфортной температуры и 3 уровня вибрации для установки оптимальной силы массажа.
4. Маска имеет анатомическую 3D форму: углубление для глаз и выемки для носа и переносицы для максимального удобства пользователей.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Подключите пульт управления к маске. Обратите внимание, что индикатор заряда загорается белым при слабом соединении маски с пультом управления.
2. Длительным нажатием (2 сек) на кнопку включения вибрации или кнопку температурного режима включите массажер. Загорится световой индикатор уровня заряда.
3. Режим вибрации и режим нагрева работают независимо друг от друга. Выберите нужный вам режим.
4. Режим вибрации имеет 3 уровня вибрации. Массажер начинает работу с низкого уровня вибрации, издав 1 звуковой сигнал. При переключении уровней 2 звуковых сигнала будут означать 2 уровень вибрации, 3 сигнала — 3 уровень.

5. Режим нагрева имеет 3 температурных уровня. Массажер начинает работу с низкого уровня тепла, издав 1 звуковой сигнал. При переключении уровней 2 звуковых сигнала будут означать средний уровень нагрева, а 3 звуковых сигнала максимальный уровень тепла.
6. В массажере установлен смарт-таймер, устройство выключится через 15 минут работы. Режимы вибрации и нагрева работают независимо друг от друга, их смарт-таймер запускается отдельно для каждого режима. При переключении уровня вибрации или температуры смарт-таймер не запускается заново.
7. Для выключения прибора нажмите на кнопку вкл/выкл режима вибрации или нагрева и удерживайте в течение 2-ух секунд.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подсоедините пульт управления к маске.
2. Наденьте маску на глаза, включите ее.
3. Включите вибрацию/нагрев или оба режима сразу.
4. Отрегулируйте уровень температуры и нагрева.
5. Наслаждайтесь массажем в течение 15 минут.
6. Если вы хотите использовать холодный компресс, заранее поместите вкладыш в холодильник на 10 минут. Вставьте в маску, не включая прибор.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Допустимо ежедневное использование.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не ограничена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Людям, нечувствительным к термическому воздействию на кожу, лицам с повышенной температурой тела и страдающим простудой перед использовании устройства необходимо проконсультироваться с врачом.
2. Не рекомендуется использовать устройство:

- при наличии тромбоза, тяжелой аневризмы, острой венозной аневризмы, всех видов дерматитов, кожных инфекций, так как применение девайса может привести к ухудшению состояния;
- людям, кто не в состоянии выразить свою волю или использовать продукт самостоятельно;
- детям до 14 лет.

3. Прекратите использование продукта при возникновении рвоты, судорог или других физических реакций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Храните продукт в недоступном для детей и младенцев месте.
2. Продукт предназначен для лиц старше 12 лет.
3. Держите пульт управления, зарядный кабель и разъем для зарядки сухими.
4. Не распыляйте химические жидкости, такие как духи и дезодоранты на поверхность маски.
5. Не сгибайте, не тяните и не связывайте маску для глаз и зарядный кабель во избежание повреждений.
6. Лицам с заболеваниями глаз или аллергией, лицам с острыми реакциями на горячие компрессы перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) маска, 2) вкладыш для холодного компресса, 3) зарядный кабель USB-Type C, 4) мешочек для хранения, 5) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 1 час

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

75 минут в режиме высокой температуры
60 минут в режиме средней температуры
45 минут в режиме низкой температуры

СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 минут

СКОРОСТЬ ВИБРАЦИИ:

- Низкий уровень — 3000 оборотов в минуту
- Средний уровень — 4000 оборотов в минуту
- Высокий уровень — 5000 оборотов в минуту

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:

- Низкая температура — 40-45 °C
- Средняя температура — 45-50 °C
- Высокая температура — 50-55 °C



EMI — СИЛИКОНОВАЯ ЩЕТОЧКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И МАССАЖА ЛИЦА

Очищение кожи | Лифтинг-эффект | Снятие отечности | Улучшение цвета лица

КРУГ ПРОБЛЕМ: забитые, расширенные поры, высокий уровень подкожного сала, отечность.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: силикон.

ВЕС: 97 г.

ФУНКЦИИ:
Массажер работает по принципу высокочастотных (звуковых) колебаний, мощность которых можно регулировать самостоятельно. **ЗВУКОВАЯ ВОЛНА** (высокочастотная вибрация) запускает быстрое колебание щетинок, которые совершают выметающие движения. Таким образом щеточка очищает кожу лица, как накопленный эффект выравнивается тон и очищаются поры.

ВИБРАЦИЯ, а также сторона с ребристыми гранями позволяет проводить мягкий массаж, восстанавливая кровообращение, разглаживая мелкие морщинки.

ТЕПЛЫЙ РЕЖИМ позволяет раскрыть поры и глубоко очистить кожу. Кроме того воздействие теплом активизирует кровообращение, ускоряет обменные процессы в коже и способствует усвоению полезных ингредиентов косметических средств.

ОСОБЕННОСТИ:
1. Уникальная форма устройства в виде фаланги пальца и эластичная, гнущаяся головка позволят глубоко, эффективно и беспрепятственно очистить все участки лица от загрязнений и макияжа.
2. Щеточка выполнена из пищевого силикона. Очищение с ней будет деликатным и подойдет даже самой чувствительной коже.
3. Магнитно-индукционная зарядная база на присоске позволит удобно расположить вашу щеточку-массажер на зеркале или на стене в вашей ванной комнате, упростит хранение и процесс зарядки устройства.
4. 8 регулируемых уровней вибрации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Длительным нажатием на кнопку вкл/выкл включите устройство.
2. Щеточка имеет 2 режима: режим непрерывной вибрации с нагревом и режим волновой вибрации. При первом включении автоматически запускается режим регулируемой вибрации с нагревом.

3. В режиме непрерывной вибрации с нагревом доступно 8 уровней вибрации. Отрегулируйте уровень вибрации с помощью кнопок увеличения/уменьшения скорости.
4. Для переключения в режим волновой вибрации нажмите на кнопку вкл/выкл еще раз.
5. Повторное нажатие на кнопку вкл/выкл позволит выключить девайс.
6. Щеточка имеет функцию памяти: при повторном включении девайс запустится на последнем используемом режиме.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ДЛЯ БАЗОВОГО ОЧИЩЕНИЯ

1. Увлажните лицо водой.
2. Нанесите средство для умывания на щетку.
3. Включите устройство в режиме непрерывной вибрации с нагревом.
4. Образуйте пену с помощью щетки, прислонив ее к запястью вашей руки.
5. Поместите головку щетки на лицо, помассируйте его для очищения. Двигайтесь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу) по массажным линиям.
6. Закончив, удалите остатки косметического средства с лица и щетки с помощью воды.

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ Т-ЗОНЫ

1. Увлажните лицо водой.
2. Нанесите средство для умывания на щетку.
3. Включите устройство в режиме волновой вибрации.
4. Образуйте пену с помощью щетки, прислонив ее к запястью вашей руки.
5. Поместите головку щетки на лицо, массируйте участки Т-зоны. Двигайтесь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу) по массажным линиям.
6. Закончив, удалите остатки косметического средства с лица и щетки с помощью воды.

ДЛЯ МАССАЖА

1. Нанесите ваше косметическое средство, например крем/сыворотку/гель (важно взять увлажняющее средство) на лицо.
2. Включите устройство, выберите комфортный для вас режим.
3. Обратной стороной щетки проведите массаж лица, двигаясь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу) по массажным линиям.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
АКНЕ, ВОСПАЛЕНИЯ	Утро (предпочтительно)	**Режим «Волновой вибрации»:** 5 минут * нагрев запрещен	Ежедневно	На постоянной основе
СУХАЯ КОЖА, АТОНИЧНАЯ	Утро	**Режим «Непрерывной вибрации с нагревом»:** 3-5 минут *только область щек и подбородка **Режим «Волновой вибрации»:** 3-5 минут *допустимо использовать 2 режима за 1 применение, но так как режим «Непрерывной вибрации с нагревом» можно использовать только через день, то каждый день использовать оба режима запрещено	**Режим «Непрерывной вибрации с нагревом»:** через день **Режим «Волновой вибрации»:** ежедневно	На постоянной основе

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ (воспаления отсутствуют)	- не принципиально	**Режим "Непрерывной вибрации с нагревом":** 5-7 минут * область Т-зоны лоб, нос, подбородок	Ежедневно	На постоянной основе
МАССАЖ С ПРОГРЕВОМ (воспаления отсутствуют)	- не принципиально	**Режим "Непрерывной вибрации с нагревом":** 5-7 минут	2-3 раза в неделю	На постоянной основе

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Не используйте прибор при сильных отеках кожи, сразу после хирургического вмешательства, при солнечных ожогах или повреждении кожных покровов.
2. Не рекомендуется использование прибора лицам с сильным воспалением или отеком вокруг глаз.
3. Не используйте устройство с легко растворимым очищающим средством или кремами на силиконовой основе, средством с гранулами (скрабы) или пилинг-средствами.
4. Рекомендуется индивидуальное использование щетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Перед применением устройства снимите, пожалуйста, часы, очки, накладные ресницы, контактные линзы.
2. Если устройство повреждено, не используйте его.
3. Не используйте прибор слишком долго на одном и том же участке кожи.
4. Держите устройство вдали от высоких температур.
5. Не погружайте устройство полностью в воду.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) щеточка, 2) зарядная база, 3) зарядный кабель DC-USB, 4) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 5 часов

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 60 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 5 минут

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА: 55 ± 5 °C

ВИБРАЦИЯ: 7500 оборотов в минуту

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7



HAZUMI LIGHT — ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР

Снятие напряжения в мышщах

Улучшение кровообращения

Повышение тонуса мышц

Антицеллюлитный эффект

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: болевые ощущения, напряжение и усталость мышц после интенсивных физических нагрузок.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, резина.

ВЕС: 230 г.

ФУНКЦИИ:
Перкуссионный массажер создает **УДАРНО-ПОСТУПАТЕЛЬНУЮ ВИБРАЦИЮ** — быстрые короткие импульсы, частота и интенсивность которых зависят от выбранной скорости. Волна от вибрации под воздействием ударной силы проникает на глубину до нескольких сантиметров в мягкие ткани тела. Импульсы перкуссора «разрыхляют» мышцы, вымывают лимфатическую жидкость и венозную кровь из воспаленных мышц, разрушают спайки, ослабляют боль, снижают напряжение, увеличивают диапазон движений этой части тела и обеспечивают мягкое растяжение мышц. В результате, мышцы и соединительные ткани быстрее восстанавливаются.

ОСОБЕННОСТИ:
1. HAZUMI Light — это облегченный мини-массажер с более компактными размерами, чем у HAZUMI, что делает процесс массажа еще более комфортным.
2. 4 сменные насадки в комплекте для проработки всех групп мышц.
3. 5 уровней интенсивности, чтобы подобрать максимально комфортную скорость ударов, регулируя ее на разных группах мышц, для разных насадок.
4. Смарт-таймер (10 минут) позволяет расслабиться на время массажа, девайс выключится автоматически по истечении времени процедуры.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Убедитесь, что прибор заряжен.
2. Установите необходимую вам массажную головку в устройство.
3. Длительным нажатием кнопки включения запустите устройство.
4. После включения массажного пистолета автоматически устанавливает 1 уровень интенсивности.
5. Для переключения уровня интенсивности кратко нажимайте на кнопку.
   Всего устройство предусматривает 5 скоростей. На первой горит 1 индикатор, при каждом последующем увеличении уровня интенсивности загорается еще один индикатор, на 5 скорости горят все 5 индикаторов.

6. Для выключения массажера нажмите и удерживайте кнопку питания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Установите 1 из 4 насадок в зависимости того, какую область тела вы хотите проработать.
- Круглая головка рекомендуется к использованию для проведения массажа крупных групп мышц, бедер, икроножных мышц, мышц ягодиц и живота.
- U-образная головка применяется для массажа плеч, предплечья, позвоночника.
- Коническая головка (пуля) предназначена для глубокого массажа сухожилий, подошвы стоп, ладоней, кистей, триггерных точек.
- Плоская головка используется для массаж всего тела, расслабления и восстановления мягких тканей и чувствительных групп мышц.

2. Кратким нажатием на кнопку питания установите 1 из 5 уровней интенсивности.
- 1 уровень. Данная скорость поможет разогреть мышцы в начале массажа. Используется для активации работы мышц.
- 2 уровень. Интенсивность, при которой начинается проработка глубоко пролегающих и труднодоступных мышц и фасций (соединительная оболочка мышц, которая обеспечивает наше движение).
- 3 уровень. Вибрация этой частоты усиливает тонус мышц, подвижность и гибкость мышечной ткани. Напряженные и зажатые мышцы возвращаются к возможности сокращаться, быть в тонусе и правильно работать.
- 4 уровень. Данный уровень воздействия снимает напряжение и боль в мышцах и фасциях, расслабляет, нормализует кровообращение и насыщает ткани кислородом.
- 5 уровень. Интенсивность 3000 оборотов в минуту позволяет провести точечный массаж, прорабатывает сильные зажимы и спазмы. Массажисты не рекомендуют использовать устройство на максимальных скоростях. Высокий уровень воздействия подходит пользователям с развитой мускулатурой — профессиональным тяжелоатлетам, бодибилдерам и пауэрлифтерам.

3. Приложите массажный пистолет к телу. Расположите массажер так, чтобы насадка чуть касалась кожи над мышцей.
4. Регулируйте давление и силу с которыми вы прикладываете устройство к телу. Не рекомендуется нажимать или особенно упорно давить массажером на тело.
5. Медленно ведите насадкой по участку тела/ мышце по направлениям вверх вниз, в болезненных точках можно задержаться чуть дольше.
6. Время воздействия на одну область зависит от эффекта, который вы хотите достичь. Для снятия напряжения и приведения мышц в тонус достаточно 15-60 секунд, для снятия точечного зажима на нем следует остановиться на 30 секунд.
7. Общее время массажа 10 минут. По истечении данного времени массажер остановится автоматически.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Допустимо ежедневное использование.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не ограничена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено использовать массажный пистолет на передней и боковой поверхности шеи (есть опасность повредить сонные артерии).
2. Запрещено применять массажер на лице, в области головы и сердца.
3. Не рекомендуется использовать массажер при воспалительных процессах, переломах костей, растяжении мышц, связок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не используйте устройство во влажной среде.
2. Не используйте изделие, когда принимаете ванну или душ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) перкуссионный массажер, 2) U-образная головка, 3) круглая головка, 4) коническая головка, 5) плоская головка, 6) USB-C кабель для зарядки, 7) шнурок, 8) мешочек для хранения, 9) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 2 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: зависит от силы давления и уровня, на котором вы работаете
- 1 уровень до 4 часов
- 5 уровень до 2,5 часов

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

СКОРОСТЬ ВИБРАЦИИ:
- 1 уровень — 1800 оборотов в минуту
- 2 уровень — 2100 оборотов в минуту
- 3 уровень — 2400 оборотов в минуту
- 4 уровень — 2700 оборотов в минуту
- 5 уровень — 3000 оборотов в минуту



HIGE — КОМПАКТНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА

Уход за бородой | Чистое бритье | Удаление нежелательных волос

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: излишняя растительность на лице.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: металл.

ВЕС: 140 г.

ФУНКЦИИ:
HIGE — это роторная бритва, которая имеет 2 бритвенные головки.
Головка — это диск с отверстиями, под которыми вращаются лезвия. Они вращаются по кругу, в движение их приводит электродвигатель. При бритье волоски попадают в отверстия, где лезвия, крутясь под решетками на больших оборотах от 2600 до 2900 колебаний в минуту, начисто срезают щетину. Данный тип бритвы считается самым эффективным, однако может вызвать раздражение чувствительной кожи.

ОСОБЕННОСТИ:
1. Компактность — электробритва весит всего 140 г и имеет оптимальные размеры 66x52x28 мм.
2. Отсутствие необходимости подключать бритву к розетке. HIGE — это аккумуляторная бритва. От одной зарядки вы можете использовать бритву автономно до 55 минут.
3. Уровень влагозащиты IPX7, благодаря чему HIGE можно использовать, как для сухого, так и для влажного бритья.
4. HIGE оснащена 2-мя плавающими головками. Они повторяют контур лица при движении, направляют лезвия под нужным углом и помогут эффективнее справиться с бритьем труднодоступных мест.
5. Наличие миниатюрного дисплея. С ним управление бритвой будет легким и приятным: на дисплее отображается время использования, уровень зарядки, режим работы, а также статус блокировки.
6. Наличие функции блокировки. Вы будете уверены, что бритва не включится в багаже/сумке/кармане.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. **Включение устройства**

Бритва включается кратким нажатием на кнопку вкл/выкл. После нажатия кнопки все индикаторы на дисплее загораются поочередно снизу-вверх. Спустя 0,2 секунды все индикаторы одновременно гаснут, на дисплее будет отображаться только оставшееся время работы от настоящего уровня заряда батареи. Например: осталось 58 минут.

2. **Переключение скорости**

В устройстве предусмотрено 2 режима работы: режим низкой скорости и режим высокой скорости. Для переключения режима необходимо нажать и удерживать кнопку вкл/выкл в течение 1 секунды. При переключении с низкой скорости на высокую

на дисплее появится индикатор скорости (в нижнем левом углу дисплея).
При переключении с высокой скорости на низкую индикатор гаснет. Устройство имеет функцию памяти: при включении оно будет работать на той скорости, на которой Вы завершили его использование в последний раз.

3. Пауза

Краткое нажатие на кнопку вкл/выкл во время работы устройства поставит его на паузу. При этом на дисплее отобразится время работы устройства в текущем сеансе использования. Например: используется 15 секунд.

4. Выключение устройства

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл более 1 секунды.

5. Защита от случайного включения

Бритва оснащена функцией блокировки включения при транспортировке, что предотвращает включение бритвы в багаже при случайном нажатии кнопки вкл/выкл. Для активации этой функции нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку вкл/выкл на выключенном устройстве. На дисплее поочередно отобразятся цифры 1-2-3, а значок блокировки (в правом нижнем углу дисплея) моргнет 3 раза, после чего устройство выключится и перейдет в режим блокировки. Чтобы снять блокировку нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку вкл/выкл.
На дисплее поочередно отобразятся цифры 3-2-1, а значок блокировки (в правом нижнем углу дисплея) моргнет 3 раза, после чего блокировка снимется, и устройство начнет работу на сохраненной при последнем использовании скорости. При включенной блокировке возможна зарядка устройства, по ее завершению блокировка снимается.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Включите устройство кратким нажатием кнопки вкл/выкл.
2. Медленными круговыми движениями со средним нажимом двигайтесь по лицу в зонах роста волос (сухое бритье считается более эффективным).
3. Для бритья в труднодоступных местах, например, на челюсти, шее и в области декольте, рекомендуется двигаться против направления роста волос.
4. После завершения процедуры выключите устройство и проведите чистку.
5. Небольшое раздражение на коже во время нескольких первых использований считается нормой.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Рекомендуется использовать бритву регулярно (не менее 3 раз в неделю) в течение 3 недель, чтобы кожа как можно быстрее адаптировалась к использованию устройства.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Срок использования комплекта лезвий — 2 года, однако для того, чтобы избежать снижения качества бритья, рекомендуем менять их каждые 6 месяцев.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не используйте электробритву на поврежденной или раздраженной коже, на участках с открытыми ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Неправильное использование изделия может привести к повреждению бритвенной головки, не давите на бритву слишком сильно.
   Эта бритва предназначена только для бритья лица, пожалуйста, не используйте ее для бритья волос на голове или других частях тела.

2. Перед использованием убедитесь в целостности бритвенной головки: если она повреждена, не используйте устройство.
3. Не разбирайте корпус для замены батареи. Не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.
4. Не тяните за зарядный кабель при подключении/отключении зарядного кабеля от адаптера. Во избежание повреждения зарядного кабеля не обматывайте его вокруг изделия.
5. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра на длительное время. Максимальное время зарядки не должно превышать 24 часа. Во избежание травм при зарядке данного изделия держите его вдали от источников воды.
6. Внутри изделия находится аккумулятор, пожалуйста, не бросайте устройство в огонь, не заряжайте, не используйте и не храните при высоких температурах. Пожалуйста, заряжайте, используйте и храните бритву при температуре от 5°C до 35°C.
7. Не вставляйте в изделие посторонние предметы.
8. Бритва предназначена для личного пользования одного человека.
9. Если вы путешествуете с бритвой, убедитесь, что активирован режим блокировки при транспортировке.
10. Использование изделия лицами, не обладающими полной дееспособностью, должно происходить под наблюдением.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) электробритва, 2) кабель USB-C для зарядки, 3) инструкция, 4) бутылочка с маслом для смазки лезвий, 5) щеточка для чистки устройства, 6) кожаный чехол для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 66 минут

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 60 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: нет

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЛЕЗВИЙ:

- низкая — 2600 ± 200 оборотов в минуту
- высокая — 2900 ± 200 оборотов в минуту

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7



HIGE PRO — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРИММЕР 6 В 1

Уход за волосами и бородой в домашних условиях

Удаление нежелательных волос на лице и теле

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: корректировка длины волос, нежелательные волосы.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: металл, нержавеющая сталь, пластик.

ВЕС: 200 г.

ФУНКЦИИ:
HIGE Pro — это универсальный прибор по уходу за собой. Благодаря наличию в комплекте 6 насадок он легко справляется с любым видом бритья и стрижки. Главный принцип работы заключается в том, что срез волос осуществляется не одним лезвием, а взаимодействием двух элементов: статичным (нижним) лезвием и подвижным (верхним) лезвием. Нижнее лезвие неподвижно и плотно прилегает к коже. Его зубцы направляют и «захватывают» волоски, удерживая их в вертикальном положении. Верхнее лезвие соединено с эксцентриком роторного мотора. Оно совершает быстрые движения влево-вправо по поверхности нижнего лезвия. Так острая кромка верхнего лезвия перерезает волос, прижимая его к острой кромке нижнего.

ОСОБЕННОСТИ:
1. Наличие 6 насадок для разных типов бритья.
2. Наличие 4 гребневых насадок для регулировки длины бритья.
3. Наличие удобной подставки для самого устройства и всех основных насадок.
4. Профессиональные лезвия со скоростью вращения 7000 оборотов в минуту.
5. Уровень влагозащиты — IPX6 (устройство можно использовать на влажной коже).
6. Отсутствие необходимости подключать бритву к розетке. HIGE Pro — это аккумуляторная бритва. Время автономной работы составляет 200 минут, что обеспечивает длительное использование без необходимости постоянной зарядки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. **Включение/выключение**
   Для включения или выключения устройства кратко нажмите на кнопку вкл/выкл.
   При включении устройства линия на дисплее плавно двигается, а затем горит постоянно.
2. **Смена насадок**

- Устройство имеет магнитный механизм крепления металлических насадок. Для того, чтобы закрепить насадку на корпусе устройства, поднесите ее к месту крепления, после чего магниты зафиксируют ее. Для снятия насадки потяните ее вверх и отсоедините от корпуса устройства.

- Гребневые насадки используются поверх стандартной насадки для регулировки длины волос при стрижке. Для их установки необходимо зацепить гребень за верхнюю часть металлической насадки, а затем надавить на нижнюю часть гребня до щелчка так, чтобы он вплотную прилегал к поверхности металлической насадки. Чтобы снять гребневую насадку потяните вверх за язычок, расположенный в нижней ее части.

Примечание: перед сменой насадки убедитесь, что устройство выключено.
В ходе смены насадок держите корпус бритвы руками подальше от кнопки вкл/выкл, чтобы случайно не включить устройство.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
В комплекте с устройством идут 6 насадок для различных нужд:

1. **Стрижка волос** (для этого подходят 2 насадки: стандартная насадка для стрижки волос и насадка для бритья волос на теле)

Закрепите на устройстве гребневую насадку. Если вы используете триммер впервые, начните с насадки максимальной длины (12 мм). Включите прибор и приложите плоскую часть насадки к коже. Медленно проведите насадкой по волосам. Повторяйте движения в различных направлениях по мере необходимости.
Примечание: если во время стрижки на гребне скопились волосы, выключите прибор и почистите насадку.

2. **Бритье бороды/усов**

Расположите насадку устройства у края линии бороды/усов и аккуратно опустите ее на кожу. Движениями в различных направлениях подстригите желаемые участки в области лица и шеи.
Примечание: если вы оформляете края бороды/усов, делаете окантовку на затылке и т. п., снимите гребневую насадку триммера. Для формирования четкой линии также можно использовать специальную насадку для окантовки бороды и усов.

3. **Бритье с помощью сеточной насадки-шейвера**

Держите устройство так, чтобы насадка слегка касалась вашего лица под углом 45 градусов. Осуществляйте бритье короткими касаниями. Свободной рукой растягивайте кожу. Это поможет волосам встать прямо, что облегчит бритье.
Примечание: данная насадка была разработана для бритья отдельных участков вокруг бороды/усов. Она не предназначена для полноценного бритья.

4. **Бритье с помощью насадки для стрижки волос в носу и ушах**

После установки насадки осторожно вставьте ее в ухо или ноздрю. Аккуратно вводите и выводите устройство из уха или ноздри. В ходе бритья поворачивайте насадку.
Примечание: не вставляйте насадку слишком глубоко в ухо или ноздрю (не более чем на 6 мм).

5. **Бритье с помощью насадки для фигурного бритья**

Данная насадка используется для выстригания линий и узоров.
После установки насадки расположите ее у места, где вы наметили начало узора, включите бритву и начните формировать узор. Не давите на насадку слишком сильно.
Примечание: для достижения лучшего результата используйте заранее подготовленный трафарет.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Допустимо ежедневное использование.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Не ограничена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Никогда не оставляйте устройство на зарядке без присмотра.
2. Держите зарядный кабель вдали от источников тепла.
3. Не допускайте попадания воды на зарядный кабель.
4. Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
5. Не используйте поврежденный зарядный кабель.
6. Заряжайте, используйте и храните устройство при температуре от 15 °C до 35 °C.
7. При чистке всегда выключайте устройство.
8. Храните изделие в недоступном для детей месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) триммер, 2) стандартная насадка для стрижки волос, 3) насадка для бритья волос на теле, 4) сеточная насадка-шейвер для чистого бритья, 5) насадка для окантовки бороды и усов, 6) насадка для стрижки волос в носу и ушах, 7) насадка для фигурного бритья, 8) 4 гребневые насадки 3/6/9/12 мм, 9) зарядный кабель USB-C, 10) бутылочка с маслом, 11) щеточка для чистки, 12) подставка, 13) расческа.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 2 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 200 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: нет

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЛЕЗВИЙ: 7000 оборотов в минуту

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX6



KARU — МУЛЬТИСТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОС

Быстрая сушка | Эффективная укладка | Отсутствие пушистости

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: мокрые волосы, бесформенная укладка после естественной сушки волос, излишняя пушистость и наэлектризованность волос.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: алюминиевый сплав, пластик.

ВЕС: 318 г.

ФУНКЦИИ:

3 СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА И 4 УРОВНЯ ТЕМПЕРАТУРЫ позволяют выбрать комфортный для вас режим сушки. **РЕЖИМ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА** поможет легко зафиксировать укладку.

Благодаря **ЧЕТЫРЕМ НАСАДКАМ** (для бережной сушки, разглаживания волос, создания объема и локонов) Вы сможете каждый день делать профессиональную укладку в домашних условиях.

ЭФФЕКТ КОАНДА позволит Вам легко создавать неповторимые образы без вреда для волос и лишних движений, прядь сама притянется к стайлеру.

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ насыщает воздух отрицательными ионами, что позволяет снять статическое электричество.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Мощность стайлера KARU — 1200 Вт. Стайлер с таким уровнем мощности может считаться профессиональным. Данный технический показатель позволит вам сушить волосы более мощным потоком воздуха, а нагрев будет происходить быстрее.
2. Бесщеточный мотор (BLDC) позволяет сократить уровень шума и вибраций.
3. Эффект Коанда — это аэродинамическое явление, создающее вихревые потоки, которые притягивают и накручивают волосы на насадку. Стайлер KARU использует уникальную запатентованную технологию для качественного воспроизведения эффекта Коанда. Части насадки не накладываются и не пересекают друг друга, что позволяет равномерно распределить прядь по насадке, а значит все волосы будут в равной степени подвержены тепловой обработке, локон завьется и сохранит заданную форму надолго.
4. Для укладки волос с обеих сторон головы потребуется только 1 насадка. И насадка для локонов, и насадка для разглаживания волос оснащены встроенным переключателем потока воздуха. Не нужно менять насадку, достаточно только изменить направление потока, для этого необходимо повернуть верхний кончик насадки в ту сторону, в которую хотите направить поток воздуха.

5. Контроль температуры. Нагревательный элемент стайлера KARU оснащен датчиком температуры NTC — это означает, что когда температура превышает 80 °C и отверстия для выхода или поступления воздуха заблокированы, уровень нагрева будет автоматически уменьшен на 35%. Когда температура опустится минимум до 73 °C, нагревательный элемент вернется к стандартному режиму работы. Эта технология позволит защитить ваши волосы от перегрева и пересушивания.
6. В стайлере KARU представлена функция ионизации (ионы вырабатываются генератором ионов). Именно она позволит достичь гладкости волос, убрать пушистость и наэлектризованность.
7. Устройство имеет функцию памяти, т. е. при включении стайлер начнет работу в том же режиме, в котором вы завершили его использование в предыдущий раз.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Установка/снятие насадки

Для закрепления насадки на устройстве аккуратно вставьте ее в пазы, расположенные в гнезде для установки насадок, и слегка поверните по часовой стрелке до щелчка.
Чтобы снять насадку, потяните вниз кнопку на задней части устройства и, удерживая кнопку в нижнем положении, отсоедините насадку, слегка повернув ее против часовой стрелки.

2. Включение устройства

Закрепите необходимую Вам насадку на корпусе устройства, подключите стайлер к розетке и переведите кнопку вкл/выкл в верхнее положение. Устройство имеет функцию памяти, т. е. при включении стайлер начнет работу в том же режиме, в котором Вы завершили его использование в предыдущий раз.

3. Выбор скорости воздушного потока

В устройстве предусмотрено 3 скоростных режима:

- Низкая скорость (голубой индикатор): 75.000 ± 5.000 об./мин.;
- Средняя скорость (светло-зеленый индикатор): 85.000 ± 5.000 об./мин.;
- Высокая скорость (ярко-зеленый индикатор): 105.000 ± 5.000 об./мин.

Режимы переключаются нажатием на кнопку выбора скорости воздушного потока.
По умолчанию устройство начнет работу в режиме низкой скорости. Порядок переключения режимов скоростей выдуваемого воздуха: низкая -> средняя -> высокая -> средняя -> низкая.

4. Выбор температуры

В устройстве предусмотрено 4 температурных режима:

- Высокая температура (красный индикатор): 95 °C ± 10 °C;
- Средняя температура (желтый индикатор): 80 °C ± 10 °C;
- Низкая температура (зеленый индикатор): 60 °C ± 10 °C;
- Холодный воздух (индикатор гаснет): 25 °C ± 10 °C.

Режимы переключаются нажатием на кнопку выбора температуры. По умолчанию устройство начнет работу в режиме низкой температуры. Порядок переключения температурных режимов: низкая температура -> средняя температура -> высокая температура -> средняя температура -> низкая температура -> холодный воздух.

5. Выключение устройства

По окончании укладки волос выключите прибор, переведя кнопку вкл/выкл в нижнее положение. Дождитесь, пока устройство полностью остынет, затем снимите насадку и выньте вилку из розетки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

В комплекте с устройством имеется 4 насадки:

НАСАДКА-ФЕН

Используется для предварительной сушки перед укладкой, для дальнейшей укладки волосы не нужно высушивать полностью, они должны остаться слегка влажными.
Для защиты волос от повреждений при нагреве нанесите термозащитное средство, затем подсушите волосы обычным способом, направляя поток воздуха от корней волос к кончикам.

НАСАДКА-БРАШИНГ

Используется для создания прикорневого объема и волн. Чтобы избежать запутывания волос, не накручивайте прядь на брашинг, как на плойку или бигуди.
Разделите волосы на пряди. Поднесите брашинг максимально близко к корням и опустите на него прядь волос, зафиксируйте это положение на 5-7 секунд для создания объема.
Для создания волн скользите насадкой вдоль пряди, двигаясь от корней к кончикам волос. Когда почувствуете, что кончики волос вот-вот выскользнут, прокрутите брашинг вокруг своей оси несколько раз. Повторяйте эти действия, пока не достигнете необходимого результата.

НАСАДКА ДЛЯ ЛОКОНОВ

38 мм цилиндрическая насадка используется для создания локонов. Насадка позволяет менять направление потока воздуха для выбора направления завивки локона.
Для этого поверните верхний кончик насадки в нужном Вам направлении.
Разделите волосы на пряди. Поднесите насадку к кончикам одной из прядей.
Благодаря эффекту Коанда, стайлер сам притянет волосы и накрутит их на насадку.
После того, как кончики накрутились на насадку, постепенно перемещайте ее по направлению к корням волос, не вращая стайлер. Зафиксируйте стайлер в верхнем положении примерно на 15 секунд, далее аккуратно снимите завитую прядь с насадки.

НАСАДКА ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС

Используется для разглаживания пушистых волос. Насадка позволяет менять направление потока воздуха для более удобной укладки. Для этого поверните верхний кончик насадки в нужном Вам направлении.
Высушите волосы обычным способом, затем расположите насадку у корней так, чтобы волосы легли на поверхность с отверстиями для выхода воздуха. Отрегулируйте направление воздушного потока. Двигайтесь по всей длине волос от корней к кончикам, имитируя расчесывание.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Допустимо ежедневное использование.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не ограничена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. При укладке помните о том, что элементы стайлера нагреваются при использовании, поэтому не используйте легковоспламеняющиеся средства на волосах, а также следите за тем, чтобы прибор не находился слишком близко к коже головы, лица, ушей и шеи.
2. После распаковки убедитесь, что стайлер цел, укомплектован всеми частями, как показано на иллюстрации, и не имеет признаков повреждения. Перед использованием снимите с прибора все этикетки, бирки и т. д.

3. Устройство не подходит для использования в ванне или душе. Стайлер не должен контактировать с водой, другими жидкостями, брызгами и паром.
4. Если прибор используется в ванной комнате, вынимайте вилку из розетки сразу после использования, так как близость воды представляет опасность даже для выключенного прибора.
5. Не пользуйтесь прибором мокрыми руками. Не подвергайте прибор воздействию влаги, погодных условий (дождь, солнце и т. д.) или экстремальных температур.
6. Не тяните за сетевой шнур или сам прибор, чтобы вынуть вилку из розетки. Не тяните и не поднимайте прибор за шнур питания. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен в центре технического обслуживания.
7. Не оставляйте прибор без присмотра, пока он подключен к электросети. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или обслуживанием, а также когда прибор не используется.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте. Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше только под наблюдением взрослых.
9. Если прибор неисправен или работает некорректно, немедленно прекратите его использование. Для ремонта обратитесь в центр технического обслуживания.
10. Не используйте стайлер, если его роняли или если на нем есть видимые признаки повреждения.
11. Не используйте прибор на животных, париках и прическах из синтетических материалов.
12. Используйте прибор только с оригинальными аксессуарами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) стайлер, 2) насадка-фен, 3) насадка-брашинг, 4) насадка для локонов, 5) насадка для разглаживания волос, 6) мешочек для хранения, 7) заколка (2 шт), 8)инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОМОТОРА: 105000 ± 5000 оборотов в минуту

СКОРОСТЬ: 13 литров в секунду

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА:

- Низкая скорость — 75000 ± 5000 оборотов в минуту
- Средняя скорость — 85000 ± 5000 оборотов в минуту
- Высокая скорость — 105000 ± 5000 оборотов в минуту

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:

- Высокая температура — 95 °C ± 10 °C
- Средняя температура — 80 °C ± 10 °C
- Низкая температура — 60 °C ± 10 °C
- Холодный воздух — 25 °C ± 10 °C



KINU — БЕСПРОВОДНОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

Выпрямление волос | Укладка и моделирование | Бережное воздействие | Отсутствие пушистости | Сохранение здорового блеска волос

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ:

СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: проблемы с укладкой вне дома, повреждение волос из-за высокой температуры и неравномерного нагрева пластин, риск сухости и ломкости волос, неудобство проводных приборов, отсутствие настройки температуры под разные типы волос, сложности создания разных укладок, риск перегрева, громоздкость и большой вес стандартных выпрямителей, сложность транспортировки и хранения.

СВЯЗАННЫЕ С ТИПОМ ВОЛОС: пористые волосы, жесткие волосы, вьющиеся волосы, волнистые волосы, капризные и трудноукладываемые волосы.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, PC пластик.

ВЕС: 380 г (выпрямитель), 243 г (зарядная станция).

ФУНКЦИИ:

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС — происходит за счет нагрева пластин, который размягчает кератиновые связи в волосе. Прядь фиксируется между пластинами и вытягивается — связи остывают в новом, прямом положении.

УКЛАДКА — теплые пластины задают волосу нужное направление. Тепло делает волос более податливым, а форма фиксируется при охлаждении — за счет временного изменения водородных связей в структуре волоса.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС — создание локонов, волн или объема происходит благодаря сочетанию нагрева и механического воздействия (поворот, натяжение, изгиб пряди). Волос принимает форму нагретой пластины или движения инструмента и закрепляется после охлаждения.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Беспроводной.
2. Зарядка двумя способами: через кабель Type-C и через зарядную базу.
3. 4 температурных режима.
4. Щадящие керамические пластины.
5. Контроль нагрева.
6. Функция блокировки аккумулятора для безопасной транспортировки.
7. Функция запоминания последних настроек.
8. Расширенная комплектация с большим набором аксессуаров.
9. Цифровой дисплей.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. **Разблокировка устройства**
   Перед началом использования переведите переключатель блокировки вверх в положение «разблокировано».
   Внимание: Устройство не может быть включено, пока оно заблокировано.
2. **Включение питания**
   Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Загорится динамическая подсветка, сигнализирующая о включении устройства.
3. **Выключение питания**
   Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
4. **Автоматическое отключение**
   Для безопасности и экономии заряда устройство автоматически отключается через 30 минут бездействия.
5. **Выбор температуры нагрева**
   Для настройки температуры используйте кнопки «+» и «–». Доступны четыре уровня нагрева: 150, 180, 200 и 220 градусов. Выберите подходящий температурный режим в зависимости от типа и состояния ваших волос. Во время нагрева выбранный уровень будет мигать. Как только устройство достигнет заданной температуры, индикатор перестанет мигать и останется включенным.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. **Подготовка волос**
   Убедитесь, что волосы чистые, сухие и тщательно расчесаны. Не рекомендуется использовать выпрямитель на влажных или мокрых волосах.
2. **Включение устройства**
   Разблокируйте выпрямитель, сдвинув переключатель в положение «Unlock».
   Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд до включения динамической подсветки.
3. **Выбор температуры**
   Выберите подходящий температурный режим с помощью кнопок «+» / «–»:

- 150 градусов — для тонких, поврежденных или обесцвеченных волос;
- 180-200 градусов — для нормальных волос;
- 220 градусов — для густых, жестких или вьющихся волос.

   Индикатор температуры будет мигать во время нагрева и начнет подсвечиваться непрерывно при достижении заданной температуры.

4. **Выпрямление волос**

- Разделите волосы на небольшие пряди.
- Расположите прядь между керамическими пластинами и сомкните их.
- Аккуратно проведите выпрямителем от корней к кончикам.
- Не задерживайтесь на одном участке более 3 секунд, чтобы избежать перегрева волос.

5. **Накручивание волос**

- Возьмите небольшую прядь волос и зажмите ее между керамическими пластинами.
- Поверните выпрямитель вокруг своей оси, чтобы закрутить прядь в нужном направлении.
- Медленно проведите прибором от корней к кончикам, удерживая прядь в закрученном положении несколько секунд.
- После формирования локонов аккуратно распустите пряди и при необходимости зафиксируйте укладку лаком для волос.

6. **Завершение работы**
   После завершения укладки нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды для выключения устройства.
   При необходимости подключите устройство к зарядной базе для подзарядки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Не используйте устройство на влажных или мокрых волосах и не применяйте вблизи воды (например, в ванной или у раковины) во избежание поражения электрическим током.
3. Не прикасайтесь к нагревающимся керамическим пластинам во время работы — это может привести к ожогам.
4. Не оставляйте устройство без присмотра во включенном состоянии.
5. Не используйте прибор, если он поврежден или имеет видимые дефекты корпуса, шнура или зарядной базы.
6. Держите устройство и зарядную базу вдали от детей и домашних животных.
7. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.
8. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Все ремонтные работы должен выполнять только квалифицированный специалист.
9. При возникновении неисправностей немедленно отключите устройство от питания.
10. Используйте только оригинальные аксессуары и зарядные устройства, рекомендованные производителем.
11. Во время зарядки следите, чтобы контакты и внутренняя часть зарядной базы были чистыми и сухими.
12. Не погружайте устройство в воду и не промывайте его под струей воды.
13. Отключайте устройство после использования и перед чисткой

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) беспроводной выпрямитель для волос, 2) зарядная база, 3) кабель для зарядки Type-C, 4) защитный силиконовый колпачок, 5) резинка для волос, 6) чистящая салфетка, 7) термостойкий коврик, 8) заколки (2 шт.), 9) инструкция, 10) мешочек.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН: керамика

РАЗМЕР: 303x38x42 мм (выпрямитель)
105x105x159 мм (зарядная станция)

МОЩНОСТЬ: 47 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ: 7,2 В

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

ВРЕМЯ РАБОТЫ (ОТ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ): до 40 минут

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 1,5-2 часа

РАЗМЕР НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН: 25x100 мм



KIO — МАССАЖЕР-МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТЕЛА

Коррекция фигуры

Борьба с дряблостью и целлюлитом

Сохранение упругости и эластичности кожи тела

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: лишний вес (локальные жировые отложения), целлюлит, отечность, провисание и дряблость кожи, растяжки, видимые признаки старения, пигментация.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик.

ВЕС:

- корпус — 128 г.
- корпус с насадкой EMS — 224 г.
- корпус с насадкой RF — 221 г.

ФУНКЦИИ:

В массажере для тела KIO представлены функции в соответствии со специализированными насадками: EMS и RF&LED.

EMS ИЛИ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ — это процедура стимуляции мышц и нервных окончаний за счет воздействия на них импульсного тока с заданными характеристиками. EMS имитирует аутогенные электрические импульсы, которые с помощью электродов достигают нервные и мышечные волокна, способствуя их сокращению. Таким образом укрепляется кожа, повышается ее эластичность. Воздействие электрическим током на мышечную ткань не только вызывает ее сокращение, но способствует улучшению местного кровообращения и лимфодренажа. Это усиливает питание тканей и способствует быстрому удалению метаболических продуктов: расщеплению жиров и выведению токсинов из организма, что является главной движущей силой для коррекции фигуры и в борьбе с целлюлитом. Регулярное применение EMS массажера за счет улучшения циркуляции крови и лимфы предотвратит венозные нарушения и снимет отечность.

RF-ЛИФТИНГ — это процедура, в процессе которой с помощью высокочастотного тока прогреваются глубокие слои тканей. Электрический импульс, минуя эпидермис, повышает температуру в дерме и подкожно-жировой клетчатке, что приводит к синтезу коллагена. Улучшается кровообращение, ускоряется метаболизм жировых клеток. В результате процедуры значительно улучшаются свойства кожи — повышаются эластичность, упругость и тургор, она заметно подтягивается. Радиочастотные импульсы могут уменьшить объем жировой ткани, но главная функция RF-лифтинга — это подтяжка кожи.

В рамках **ФОТОТЕРАПИИ** каждому цвету соответствует определенная длина волны в спектре видимого света. Воздействуя на кожу на разной глубине, свет поглощается кожными рецепторами, активируя внутри клетки естественные процессы и вызывая определенную реакцию кожи. Имея самую большую длину волны (в KIO 630 ± 20 нм), красный свет проникает в кожу глубже всех представленных типов света. Он воздействует на фибробласты, что стимулирует выработку коллагена и тем самым регенерацию кожи. В результате терапии красным светом повышается упругость и эластичность кожи, подтягивается кожа, уменьшаются внешне выраженные признаки старения кожи, такие как морщины и пигментация.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Компактная эргономичная форма, благодаря которой девайс комфортно лежит в руке.
2. Массажер сочетает в себе 3 действенных технологии: EMS, RF, LED.
3. В комплекте 2 специализированные магнитные насадки для каждого из режимов: насадка EMS с 4-мя крупными шарообразными металлическими электродами и насадка RF&LED с электродами в виде мелких шариков и кольца, а также светодиодами.
4. Увеличенная рабочая поверхность девайса позволяет сразу воздействовать на достаточно крупные участки тела.
5. Управление 1 кнопкой: включение/выключение и переключение интенсивности.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Массажер для тела имеет 2 магнитные насадки: насадку с крупными шарами для работы в режиме EMS и насадку с кольцом и мелкими шарами для работы в режиме RF&LED. Установите насадку в корпус девайса: для этого вставьте насадку в углубление на корпусе девайса.
2. После установки насадки длительным нажатием (2 секунды) на кнопку вкл/выкл включите массажер. В зависимости от выбранной насадки запустится режим EMS или RF&LED, загорится индикатор интенсивности воздействия.
3. Как в режиме EMS, так и в режиме RF&LED представлено 3 уровня интенсивности. Для переключения уровня повторно нажимайте на кнопку переключения уровня интенсивности. Световой индикатор постепенно заполняется по мере увеличения уровня силы. После достижения максимального уровня при повторном нажатии кнопки переключения уровня девайс автоматически переходит на минимальный уровень интенсивности воздействия. Обратите внимание, что в режиме RF&LED меняется только уровень интенсивности RF, LED остается постоянным.
4. В массажере установлен смарт-таймер, устройство выключится через 5 минут работы
5. Для выключения прибора нажмите на кнопку вкл/выкл и удерживайте в течение 2-ух секунд.
6. Для того чтобы снять насадку, возьмите устройство одной рукой, второй рукой возьмитесь за боковые «ушки» на массажной головке. С силой потяните насадку на себя, достаньте ее из корпуса девайса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Используйте массажер на чистой коже, удалите излишки масла и любые загрязнения с тела.
2. Если ваш контактный гель или уходовое средство впиталось в кожу в процессе массажа, нанесите средство повторно, чтобы обеспечить свободное движение (скольжение) массажера и усилить эффективность воздействия. Перемещаясь по разным частям тела, наносите контактный гель на кожу той области тела, по которой вы планируете работать перед началом массажа.
3. Массажер KIO оснащен датчиком движения. Во время использования обязательно перемещайте устройство по коже. Если вы оставите девайс на одном месте без движения в течение длительного времени, он перестанет работать. После возобновления движения, девайс снова начнет работать.
4. Просим вас избегать повторяющихся движений в одной и той же области в течение длительного времени, пожалуйста, не держите массажер неподвижно в определенной области. У разных людей разный болевой порог и чувствительность кожи: удержание устройства без движения на определенной области может привести к небольшим ожогам. Во время использования не задерживайтесь на одном месте дольше 2-3 секунд.
5. Чувствительность кожи и результативность работы девайса — это индивидуальные характеристики, которые различаются в зависимости от человека и области воздействия.

РЕЖИМ EMS:

1. Нанесите на кожу контактный гель проводник или ваше уходовое средство на водной основе гелеобразной структуры, это обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.
2. Установите насадку согласно режиму, который вы хотите использовать.
3. Включите устройство, для первого применения выберите начальный уровень интенсивности EMS.
4. Для массажа талии проводите устройством по бокам, двигаясь от периферии к центру в течение 5 минут.
5. Для массажа ног проводите устройством по бедру/голени, двигаясь по направлению вверх в течение 5 минут.
6. Для массажа рук проводите устройством по плечу от локтевого до плечевого сустава в течение 5 минут.
7. Для массажа живота двигайтесь устройством вверх вниз зигзагом, избегая области пупка в течение 5 минут.
8. Во время массажа обязательно прикладывайте достаточное давление, чтобы обеспечить полный контакт поверхности электродов с кожей.
9. После завершения процедуры выключите девайс, снимите и очистите насадку. Контактный гель или уходовое средство оставьте на коже до полного впитывания, после чего очистите кожу.

РЕЖИМ RF:

1. Нанесите на кожу контактный гель проводник или ваше уходовое средство на водной основе гелеобразной структуры, это обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.
2. Установите насадку согласно режиму, который вы хотите использовать.
3. Включите устройство, для первого применения выберите начальный уровень интенсивности RF&LED.
4. Выберите область воздействия и выполните массажные движения, перечисленные ниже. Основа функции RF — нагревание кожи для стимуляции регенерации коллагена и метаболизма подкожного жира. Если температура нагрева ощущается вами недостаточной, уменьшите скорость скольжения, если же температура напротив слишком высокая, увеличьте скорость движения, чтобы температура ощущалась комфортно.
5. Используя скользящие движения, передвигайтесь по направлению текстуры кожи в течение 5 минут.
6. Скользите по горизонтали в течение 5 минут.
7. Круговыми движениями двигайтесь по часовой стрелке в течение 5 минут.
8. Повторяйте круговые движения против часовой стрелки в течение 5 минут.

9. После завершения процедуры выключите девайс, снимите и очистите насадку. Контактный гель или уходовое средство оставьте на коже до полного впитывания, после чего очистите кожу.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ОТЕЧНОСТЬ, ПЛОХОЙ ЛИМФООТТОК, МЫШЕЧНАЯ СЛАБОСТЬ	Утро	**Режим EMS** • **Область живота и талии:** 10-15 минут. • **Область бедер и ягодиц:** 15-20 минут. • **Общая продолжительность одной сессии:** до 40 минут. **Рекомендации:** Начинать с минимальной интенсивности, постепенно увеличивая уровень импульсов в зависимости от комфорта и состояния кожи. Должно ощущаться сокращение мышц, но не до боли.	**Начальный курс:** 3-4 раза в неделю на протяжении 6-8 недель. **Поддерживающий курс:** 1-2 раза в неделю.	**Начальный курс :** 6-8 недель. После завершения курса рекомендуется делать перерыв в 1-2 месяца, чтобы кожа восстановилась и не привыкала к постоянной стимуляции. **Поддерживающий курс:** На постоянной основе.
ПОДТЯЖКА КОЖИ, РАЗГЛАЖИВАНИЕ РАСТЯЖЕК	Вечер	**Режим RF&LED** • **Область живота и талии:** 10-15 минут. • **Область бедер и ягодиц:** 15-20 минут. • **Общая продолжительность одной сессии:** до 40 минут. **Рекомендации:** Увеличивать мощность RF в рамках допустимого уровня комфорта. Кожа должна ощущаться теплой, но не перегреваться.	**Начальный курс:** 2-3 раза в неделю на протяжении 6-8 недель. **Поддерживающий курс:** 1 раз в неделю (допустимо 1 раз в 10-14 дней).	
КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ	EMS утром, RF & LED вечером либо комплексная процедура во второй половине дня	**Режим EMS + RF&LED** **Живот и талия:** • EMS: 10-15 минут. • RF&LED: 10-15 минут. **Бедра:** • EMS: 10-15 минут на каждую ногу. • RF&LED: 15-20 минут на каждую ногу. **Ягодицы:** • EMS: 15 минут. • RF&LED: 15 минут. **Рекомендации:** В рамках комплексной процедуры использовать разные режимы для разных зон: EMS для бедер и ягодиц, RF&LED для живота и талии.	EMS – 3 раза в неделю RF&LED – 2 раза в неделю	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено использовать устройство:
- лицам, страдающим аритмией или любыми другими заболеваниями сердца, лицам с кардиостимуляторами.
- лицам с постоянными металлическими имплантами или пирсингом в области использования прибора.
- аллергикам, а также лицам, страдающим диабетом, красной волчанкой, порфирией, застойной болезнью сердца, нарушениями свертываемости крови или имеющим аутоиммунные заболевания (например, ВИЧ или СПИД).
- лицам, имеющим неопознанные поражения кожи.
- лицам, проходящим курс радиотерапии или химиотерапии. Это устройство подходит для использования на растяжках, вызванных ожирением или беременностью. Однако данное устройство не используется для лечения шрамов.
- Лицам, чья кожа в настоящее или недалеком прошлом обрабатывалась альфа-гидрокислотами (AHA), бета-гидрокислотами (BHA), локально изотретиноином или азелаиновой кислотой.
- Лицам, принимающим любую форму Роаккутана последние 6 месяцев.
- Лицам, принимающим фотосенсибилизирующие препараты или прочие лекарства, прописанные врачом. Пожалуйста, перед использованием массажера ознакомьтесь с инструкцией по применению вашего медицинского препарата. Если в инструкции указано, что лекарственное средство может вызывать фотоаллергические или фототоксические реакции, или если в ней показано избегать воздействия солнечного света, пожалуйста, откажитесь от использования данного устройства.
- лицам, принимающим антикоагулянтные препараты, включая большие дозы аспирина. Рекомендуется использовать массажер только спустя неделю после окончания лечения.

2. Не используйте устройство на лице, шее, груди, в области гениталий и на участках тела, подвергнувшимся пластическим операциям в течение последних 3-х месяцев.
3. Не используйте устройство в режиме LED терапии, если ваша кожа чувствительна к свету, склонна к появлению сыпи, аллергическим реакциям.
4. Не используйте устройство в режиме LED терапии, если в области использования массажера есть инфекции, экзема, ожоги, воспаление волосяных фолликулов, открытые раны, синяки, простой герпес, поражения кожи или гематомы.
5. Не направляйте в глаза и не смотрите на источник света в данном массажере.
6. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство. Не используйте этот аппарат для каких-либо иных целей, кроме указанных в данной инструкции по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Храните в недоступном для детей месте.
2. Используйте это устройство осторожно в соответствии с указанными рекомендациями. Несоблюдение инструкций может вызвать нежелательные последствия.
3. Не используйте данный прибор с легковоспламеняющимися косметическими средствами.
4. Не используйте это устройство на области вокруг глаз.
5. Перед использованием устройства проверяйте его на наличие повреждений. Если массажер работает некорректно, сломан или поврежден, не используйте его.
6. Проведите тест на чувствительность за 24 часа до первого применения устройства. Нанесите небольшое количество контактного геля на внутреннюю часть предплечья, чтобы убедиться, что ни уходовое средство, ни массажер не вызывают кожной реакции.

7. Держите зарядный кабель USB-C и разъем устройства для зарядки сухими. Не используйте прибор во время зарядки.
8. Будьте осторожны при использовании вашего контактного геля или уходового средства, масла и кислоты в составе косметических средств могут повредить покрытие девайса.
9. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт или испытываете какую-либо побочную реакцию, при появлении аллергии, кожных заболеваний, дерматита и пр.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) корпус устройства, 2) насадка EMS, 3) насадка RF&LED, 4) зарядный кабель, 5) мешочек для хранения, 6) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 60 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 5 минут

СИЛА ТОКА:

RF+LED:

- Интенсивность 1: 975 ± 50 mA
- Интенсивность 2: 990 ± 50 mA
- Интенсивность 3: 1005 ± 50 mA

EMS:

- Интенсивность 1: 30 ± 10 mA
- Интенсивность 2: 41 ± 10 mA
- Интенсивность 3: 52 ± 10 mA

ЧАСТОТА:

- Режим RF 2M Hz ± 0.2M Hz
- Режим EMS (имеет рабочий цикл с разной частотой) 78.5Hz ±10%, 18.5Hz ±10%

ВИД ВОЛНЫ: прямоугольная волна

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX6



LED HAND MASK — СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ РУК

4 спектра цвета | Разглаживание морщин | Уменьшение пигментации | Баланс жирности кожи | Повышение упругости

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: возрастные изменения кожи рук, потеря упругости и дряблость, возрастная пигментация, проблемная кожа (акне, воспаления).

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: силикон, ABS пластик.

ВЕС: 326 г.

ФУНКЦИИ:

ФОТОТЕРАПИЯ (LED) — это метод воздействия световыми волнами разной длины, которые проникают на определенную глубину кожи и поглощаются клетками, запуская естественные процессы регенерации.

КРАСНЫЙ СВЕТ (630 НМ) — стимулирует обменные процессы в клетках, способствует глубокому восстановлению, улучшает текстуру кожи и осветляет пигментные пятна.

СИНИЙ СВЕТ (415 НМ): нормализует баланс жирности кожи, способствует бережному очищению и успокаивает ее.

БЛИЖНИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ (NIR) (830 НМ): проникает в глубокие слои тканей, ускоряет обновление клеток, повышает упругость и подтягивает кожу рук.

СМЕШАННЫЙ (КРАСНЫЙ + СИНИЙ) (630 + 415 НМ): объединяет силу двух спектров для мощного антивозрастного, очищающего и восстанавливающего эффектов.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Автоматическое и ручное управление: вы можете использовать готовый 15-минутный автоматический цикл, где цвета сменяются сами, или выбрать 1 ручной режим направленного действия 1 светом на 10 минут.
2. Смарт-таймер: девайс автоматически отключается по истечении сеанса (15 минут в авторежиме, 10 минут в ручном), что гарантирует безопасное использование.
3. 106 светодиодов: обеспечивают мощное и равномерное покрытие всей поверхности кистей, предплечий и запястий.
4. Эргономика и безопасность: маска выполнена из пищевого силикона и легко фиксируется на руке при помощи удобных ремешков на липучках.
5. Беспроводное управление: аккумулятор емкостью 1500 мАч позволяет проводить до 40 минут непрерывного ухода без привязки к розетке.
6. Ближний инфракрасный (NIR) спектр позволяет запускать процессы омоложения в самых глубоких слоях дермы, которые недоступны для обычных косметических средств и стандартной фототерапии.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Закрепите ремни для застегивания на маске: проденьте правый и левый ремешки в соответствующие отверстия по бокам маски и закрепите их на липучках.
2. Наденьте маску на руку и закрепите левый ремешок на правом.
3. Кратко нажмите на кнопку «вкл/выкл» на пульте-контроллере. Маска автоматически включится в ручном режиме на красном свете.
4. С помощью кнопки переключения режимов (AUTO/MANUAL) выберите нужный вам режим: автоматический или ручной. Около выбранного режима загорится световой диод A или M.
5. На ручном режиме (M): С помощью кратких нажатий кнопки включения выберите нужный свет (1 — красный, 2 — синий, 3 — ближний инфракрасный, 4 — смешанный). Действует смарт-таймер на 10 минут.
6. На автоматическом режиме (A): Режимы будут сменяться самостоятельно: 5 минут красный, 4 минуты синий, 3 минуты ближний инфракрасный, 3 минуты смешанный. Общее время сеанса — 15 минут.
7. Для принудительного выключения устройства длительно нажмите на кнопку «вкл/выкл».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Тест на чувствительность
   Важно: перед проведением первой процедуры необходимо провести тест на чувствительность. Разместите устройство на внутренней стороне предплечья. Включите маску, проведите минимум 10-минутный сеанс. Если вы почувствуете жар или дискомфорт, немедленно прекратите использование. После завершения теста подождите минимум 6 часов. Если кожа покраснела и/или чешется, значит устройство вам не подходит.
2. По окончании теста на чувствительность очистите кожу руки, не наносите уходовые средства.
3. Наденьте маску на руку и зафиксируйте ремни.
4. Выберите нужный режим (автоматический или ручной) и проведите процедуру.
5. Не рекомендуется превышать таймер использования.
6. После сеанса рекомендуется нанести уходовые, увлажняющие средства для закрепления результата.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для достижения видимого эффекта рекомендуется использовать LED HAND MASK минимум 4 недели.
1-я неделя: Каждые 3 дня по 10-15 минут.
2-я и 3-я неделя: Каждые 2 дня по 10-15 минут.
4-я неделя: Каждый день по 10-15 минут.

Протокол «Глубокий anti-age и лифтинг»

РЕЖИМ	ФАЗА	ВРЕМЯ	СВЕТ	ОБОСНОВАНИЕ
РУЧНОЙ	1 сеанс	10 минут	Ближний инфракрасный (NIR)	Глубоко прогревает ткани, ускоряет обмен клеток и готовит дерму к обновлению
	2 сеанс	10 минут	Красный свет	Мощно стимулирует выработку коллагена

Далее сеансы чередуются согласно частоте и длительности использования LED HAND MASK.

Протокол «Детокс и антибактериальный уход»

РЕЖИМ	ФАЗА	ВРЕМЯ	СВЕТ	ОБОСНОВАНИЕ
РУЧНОЙ	1 сеанс	10 минут	Синий свет	Уничтожает бактериальную среду, нормализует жирность и успокаивает раздраженные участки
	2 сеанс	10 минут	Смешанный свет	Мощно стимулирует выработку коллагена

Далее сеансы чередуются согласно частоте и длительности использования LED HAND MASK.

Протокол «Универсальное омоложение»

Используйте авто-режим, без лишних настроек, который самостоятельно проведет кожу по всем этапам от выработки коллагена до глубокой инфракрасной стимуляции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Повышенная светочувствительность: запрещено использовать устройство при заболеваниях, вызывающих повышенную чувствительность к свету (например, красная волчанка, фотодерматоз).
2. Медикаменты и косметика: не используйте маску, если принимаете препараты или наносите средства, повышающие чувствительность к свету (ретиноиды, некоторые антибиотики, эфирные масла цитрусовых).
3. Повреждения кожи: маску нельзя применять на участках с открытыми ранами, язвами, глубокими трещинами, свежими послеоперационными швами или при наличии признаков сильного воспаления.
4. Беременность и лактация: использование маски в эти периоды возможно только после обязательной консультации с врачом.
5. Непереносимость процедуры: устройство вам не подходит, если после обязательного предварительного теста на предплечье кожа покраснела или начала чесаться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Обязательный тест: перед первым применением всегда проводите тест на чувствительность на внутренней стороне предплечья.
2. Ухудшение самочувствия: немедленно прекратите использование, если во время сеанса вы почувствовали жар, дискомфорт или общее ухудшение состояния.
3. Защита зрения: во время работы устройства не смотрите прямо на включенные светодиоды.
4. Электрическая безопасность: категорически запрещено использовать маску во время зарядки. Перед началом процедуры обязательно отключите кабель питания.
5. Защита от влаги: устройство не является водонепроницаемым. Запрещено использовать его в ванной комнате и вблизи воды, прикасаться мокрыми руками, погружать в воду или мыть под струей воды.
6. Бережное обращение: не сгибайте маску слишком сильно, не сдавливайте ее и не ставьте сверху тяжелые предметы, так как это может повредить внутренние гибкие микросхемы и светодиоды.
7. Температурный режим: не используйте и не храните маску вблизи обогревателей, открытого огня, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле в жаркую погоду
8. Очистка: очищать маску можно только после того, как она полностью выключена и отключена от электросети.
9. Ремонт и модификация: запрещено использовать поврежденную маску, а также самостоятельно разбирать или модифицировать устройство — это приведет к удару током и аннулирует гарантию.

10. Назначение: используйте маску исключительно по прямому назначению и в соответствии с инструкцией.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) маска, 2) ремни для крепления, 3) зарядный кабель Dual Type-C, 4) инструкция по применению, 5) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР (ВХШХГ): 385x185x52 мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: литий-ионная батарея
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3,7 В
МОЩНОСТЬ: 5 Вт
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 1500 мАч
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 5 В
СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 минут (автоматический режим), 10 минут (ручной режим)
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 1,5 часа
МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 40 минут
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ: 106 ламп
ДЛИНА ВОЛН:

- красный — 630 нм
- синий — 415 нм
- ближний инфракрасный (NIR) — 830 нм
- смешанный (красный + синий) — 630 + 415 нм

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ:

- красный — 4,9 мВт/см²
- синий — 28 мВт/см²
- ближний инфракрасный (NIR) — 10,1 мВт/см²
- смешанный (красный + синий) — 15 мВт/см²



LED MASK — МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Уменьшение пигментации

Улучшение цвета лица

Повышение упругости кожи

Разглаживание морщин

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: признаки старения кожи, фотостарение, проявление пигментации и гиперпигментации, акне, постакне, купероз, розацеа и другие сосудистые поражения.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, силикон.

ВЕС: 215 г.

ФУНКЦИИ:

КРАСНЫЙ СВЕТ — данный свет проникает в кожу глубже остальных цветов видимого спектра. Он воздействует на фибробласты (клетки, которые синтезируют коллаген), за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

СИНИЙ СВЕТ — имеет наименьшую глубину проникновения и работает на уровне эпидермиса. Порфирины (пигменты в организме человека) способны поглощать синий свет и выделять молекулы синглетного кислорода, убивая бактерии акне, которые живут именно на поверхности кожи. Таким образом синий свет дезинфицирует, уменьшает воспалительные образования, борется с акне.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ — проникает в кожу достаточно глубоко чтобы способствовать выработке коллагена, за счет чего он сглаживает морщины. Под влиянием желтого света на клеточные процессы активируются лимфатические сосуды, улучшается дренаж и лимфоток. Таким образом уменьшается отечность, из организма выводятся токсины. Кроме того желтый свет оказывает на кожу успокаивающее и противовоспалительное действие.

СМЕШАННЫЙ СВЕТ — комбинация красного и синего цветов позволяет соединить их функционал, поэтому смешанный свет считается самым эффективным при работе с воспалениями: акне и постакне. Синий свет за счет более поверхностного проникновения борется с кожными заболеваниями, связанными с верхним наружным слоем кожи — эпидермисом. С другой стороны, красный свет оказывает значительное влияние на выработку кожного сала, что в комбинации дает высокую эффективность в борьбе с кожными заболеваниями.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Маска оснащена регулируемыми ремнями для крепления.
2. Встроенные протекторы для глаз защищают от прямого попадания света в глаз.

3. Маска из пищевого силикона безопасна для использования.
4. Компактный пульт обеспечивает портативное использование маски.
5. Автоматический и ручной режимы управления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед первым использованием маски проведите «Тест на чувствительность» согласно инструкции.
2. На пульте управления нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 1 секунды, чтобы включить маску. После включения будет активирована функция красного света и режим ручного управления. Рядом с кнопкой переключения режимов загорится индикатор с буквой M (Manual — режим ручного управления).
3. Если маска требует зарядки, ознакомьтесь с разделом инструкции «Зарядка» и обратите внимание, что во время зарядки маска не работает.
4. Нажмите кнопку вкл/выкл еще раз, маска переключится на режим синего света.
5. Нажмите кнопку вкл/выкл в третий раз, запустится режим желтого света.
6. Нажмите кнопку питания в четвертый раз, включится смешанный режим фототерапии.
7. Для переключения маски в автоматический режим (Auto — режим автоматического переключения света) нажмите на кнопку переключения режимов.
8. В автоматическом режиме 5 минут работает режим красного света, 3 минуты синий свет, 4 минуты желтый свет и затем 3 минуты смешанный.
9. Для выключения маски нажмите кнопку вкл/выкл.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистите кожу перед применением маски.
2. Наденьте маску, проследите, чтобы протекторы плотно прилегали к глазам.
3. Настройте ручной или автоматический режим управления на ваше усмотрение.
4. В ручном режиме выберите нужный вам цвет светотерапии.
5. Обратите внимание, что при переключении режима в случае ручного управления 10-минутный смарт-таймер запускается заново. Однако настоятельно не рекомендуется использовать маску дольше 15 минут.
6. Наслаждайтесь процедурой фототерапии в домашних условиях.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
АКНЕ, ВОСПАЛЕНИЯ	Вечер	Синий свет – 7 минут Красный свет – 3 минут Желтый свет – 5 минут	Через день	На постоянной основе
МЕЛКО-МОРЩИНИСТАЯ КОЖА, ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ	Вечер	Синий свет – 2 минут Красный свет – 7 минут Смешанный свет – 5 минут	2-3 раза в неделю	На постоянной основе
СОСУДЫ, КУПЕРОЗ, ЧУВСТВИТЕЛЬ-НАЯ КОЖА	Вечер	Синий свет – 2 минут Красный свет – 2 минут Желтый свет – 2 минуты Смешанный свет – 5 минут	2-3 раза в неделю	На постоянной основе

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ	Вечер	Красный свет – 6 минут Желтый свет – 4 минут Смешанный свет – 5 минут	2-3 раза в неделю	На постоянной основе

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Прекратите использование в случае возникновения дискомфорта или любого побочного эффекта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Не используйте маску во время зарядки.
3. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса прибора.
4. Не используйте прибор рядом с открытым источником тепла.
5. Во время чистки и обслуживания устройства выключайте питание.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) маска для лица, 2) пульт управления, 3) зарядный провод DC-USB, 4) ремешки для крепления, 5) протекторы для глаз, 6) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3-4 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 40-45 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 минут (автоматический режим), 10 минут (ручной режим)

РЕЖИМЫ:

- красный свет — длина волны 630 нм
- синий свет — длина волны 490 нм
- желтый свет — длина волны 590 нм
- смешанный свет

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ):

- красный свет — 2,4041 мВт/см²
- синий свет — 8,6094 мВт/см²
- желтый свет — 1,2704 мВт/см²
- смешанный свет — 7,4833 мВт/см²

ДОЗА ЭНЕРГИИ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭНЕРГИИ) 15-МИНУТНЫЙ СЕАНС:

- красный свет — 2,1637 Дж/см²
- синий свет — 7,7485 Дж/см²
- желтый свет — 1,1434 Дж/см²
- смешанный свет — 6,7350 Дж/см²

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IP22



LED MASK 2.0 — ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ

- Уменьшение пигментации
- Улучшение цвета лица
- Повышение упругости кожи
- Разглаживание морщин

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: видимые признаки старения кожи, фотостарение, проявление пигментации и гиперпигментации, акне, постакне, купероз, розацеа и другие сосудистые поражения.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: силикон, ABS пластик.

ВЕС: 380 г.

ФУНКЦИИ:

РАБОТА LED MASK основана на принципе светотерапии. В устройство маски встроены светодиодные лампы, каждая из которых запрограммирована на излучение света определенного цвета. Каждому цвету соответствует определенная длина волны в спектре видимого света. Воздействуя на кожу на разной глубине, свет поглощается кожными рецепторами, активируя внутри клетки естественные процессы и вызывая определенную реакцию кожи.

КРАСНЫЙ СВЕТ, имея самую большую длину волны, красный свет проникает в кожу глубже всех представленных светов. Он воздействует на фибробласты, что стимулирует выработку коллагена и тем самым регенерацию кожи. В результате терапии красным светом ускоряется заживление ран, подтягивается кожа, уменьшаются внешне выраженные признаки старения кожи такие как морщины.

СИНИЙ СВЕТ имеет самую короткую длину волны из всех цветов видимого спектра. Он работает на уровне эпидермиса, оказывая противомикробное действие. Порфирины (пигменты в нашем организме) способны поглощать синий свет и выделять молекулы синглетного кислорода, убивая бактерии акне, которые живут именно на поверхности кожи. Таким образом синий свет дезинфицирует, уменьшает воспалительные образования, борется с акне.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ поглощается эпидермисом и дермой, вызывая клеточную реакцию, которая среди последствий имеет восстановление и заживление кожи. Он используется для уменьшения покраснений, снятия раздражения чувствительной кожи. Зеленый свет борется с куперозом, уменьшая размер капилляров, способствуя свободному течению крови.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ (КРАСНЫЙ + ЗЕЛЕНЫЙ) применяется для стимулирования циркуляции крови, помогает осветлить тон кожи, сократить выраженность пигментации.

СМЕШАННЫЙ СВЕТ (КРАСНЫЙ + СИНИЙ +ЗЕЛЕНЫЙ = БЕЛЫЙ) применяется для быстрого и глубокого проникновения косметических средств. Кроме того он оказывает общее расслабляющее и успокаивающее действие на организм.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Встроенное крепление без ремешков.
2. Пульт управления с LCD дисплеем.
3. Увеличенное количество светодиодов — 117 шт.
4. 3 уровня интенсивности для каждого из режимов света, большая интенсивность энергии.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед первым использованием маски проведите «Тест на чувствительность» согласно инструкции.
2. Подключите маску к пульту управления при помощи кабеля Type C до щелчка.
3. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл на пульте управления в течение 2 секунд, чтобы включить устройство, дождитесь звукового сигнала. Маска автоматически включится на режиме красного света на первом уровне интенсивности.
4. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопки переключения режимов (↑/↓) позволит перейти на режим синего света (индикатор C: B на пульте управления), на режим зеленого света (индикатор C: G), на режим желтого света (индикатор C: RG), на режим белого света (индикатор C: RGB).
5. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопки регулирования интенсивности света ламп (-/+) позволит увеличить уровень до 3 или вернуть обратно до 1 уровня.
6. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопку пауза приостанавливает работу девайса, повторное нажатие возвращает его к работе.
7. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл на пульте управления в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистите и высушите ваши руки и лицо.
2. Наденьте маску на лицо, закрепив крепления-липучки так, чтобы маска комфортно держалась на лице.
3. Включите маску, подсоединив к ней пульт управления.
4. Выберите нужный вам режим света и уровень его интенсивности.
5. Наслаждайтесь процедурой фототерапии.
6. Каждый из режимов света работает в течение 15 минут, после чего пульт автоматически выключается. При переключении режимов таймер запускается заново. При проведении фототерапии внимательно следите за тем, чтобы общее время процедуры (при использовании нескольких режимов за один сеанс) не превышало 15 минут.
7. После завершения светотерапии используйте ваше уходовое средство: сыворотку или крем, так как после применения LED маски впитывающая способность кожи увеличивается.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
АКНЕ, ВОСПАЛЕНИЯ	Вечер	1 неделя: синий, легкий – 4 минуты красный, легкий – 3 минуты зеленый, средний – 6 минут 2 неделя: синий, средний – 4 минуты красный, легкий – 4 минуты зеленый, средний – 6 минут 3 неделя: синий, сильный – 5 минут красный, сильный – 3 минуты зеленый, сильный – 6 минут 4 неделя: перерыв	Через день	1 месяц, включая перерыв. Перерыв 1 неделя. Повтор программы на протяжении 2-3 месяцев
МЕЛКО-МОРЩИНИСТАЯ КОЖА, ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ	Вечер	1 неделя: красный, средний – 5 минут зеленый, сильный – 5 минут смешанный, сильный – 2 минуты 2 неделя: красный, сильный – 5 минут зеленый, сильный – 7 минут смешанный, сильный – 2 минуты Чередовать 1 и 2 недели	2-3 раза в неделю	Длительность применения не ограничена
СОСУДЫ, КУПЕРОЗ, ЧУВСТВИ-ТЕЛЬНАЯ КОЖА	Вечер	1 неделя: красный, легкий – 3 минуты зеленый, средний – 5 минут смешанный, средний – 5 минут 2 неделя: красный, средний – 5 минут зеленый, сильный – 2 минуты смешанный, сильный – 5 минут 3 неделя: красный, сильный – 5 минут зеленый, сильный – 5 минут смешанный, сильный – 3 минуты 4 неделя: перерыв	Через день	1 месяц, включая перерыв. Перерыв 1 неделя. 2-4-ех недельных курса. Перерыв 1 месяц
ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ	Вечер	Красный, сильный – для темного пигмента, средний для нормального – 6 минут Зеленый, сильный – 4 минуты Смешанный, средний – 5 минут	2-3 раза в неделю	На постоянной основе

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено применять устройство людям, страдающим эпилепсией, людям с заболеваниями щитовидной железы или принимающим лекарства для лечения щитовидной железы.
2. Запрещено использовать маску потребителям с поврежденной, травмированной кожей или послеоперационными ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Омолаживающая маска для фототерапии — это устройство для домашнего использования. Его можно применять только в соответствии с инструкцией. Запрещено использовать маску для других целей, в противном случае это может привести к повреждению продукта или нанесению вреда организму.
2. Если маска повреждена, прекратите использование и свяжитесь с организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей, во избежание опасности.
3. Запрещено использовать маску во время зарядки. Во время зарядки не касайтесь мокрыми руками маски, кабеля для зарядки, USB адаптера.
4. Немедленно прекратите использование, если чувствуете дискомфорт или любую побочную реакцию (покраснение кожи, зуд, аллергия) в результате использования маски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) маска, 2) кабель Type C-Type C для соединения с пультом управления, 3) пульт управления, 4) зарядный кабель USB-C, 5) инструкция, 6) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3-4 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- 140 минут (режим красного / синего / зеленого света)
- 80 минут (режим смешанного света)
- 78 минут (режим желтого света)

СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 минут

РЕЖИМЫ:

- красный свет — длина волны 660 нм
- синий свет — длина волны 460 нм
- зеленый свет — длина волны 525 нм
- желтый свет — красный + зеленый
- смешанный свет (белый) — красный + синий + зеленый

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ):

1 уровень

- красный свет — 6,595 мВт/см²
- синий свет — 17,112 мВт/см²
- зеленый свет — 6,612 мВт/см²
- желтый свет — 14,049 мВт/см²
- смешанный свет — 27,542 мВт/см²

2 уровень

- красный свет — 14,058 мВт/см²
- синий свет — 30,48 мВт/см²
- зеленый свет — 15,636 мВт/см²
- желтый свет — 17,857 мВт/см²
- смешанный свет — 32,169 мВт/см²

3 уровень

- красный свет — 16,368 мВт/см²
- синий свет — 47,653 мВт/см²
- зеленый свет — 23,095 мВт/см²
- желтый свет — 28,081 мВт/см²
- смешанный свет — 39,089 мВт/см²

ДОЗА ЭНЕРГИИ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭНЕРГИИ) 15 МИНУТНЫЙ СЕАНС:

1 уровень

- красный свет — 5,9355 Дж/см²
- синий свет — 15,4008 Дж/см²
- зеленый свет — 5,9508 Дж/см²
- желтый свет — 12,6441 Дж/см²
- смешанный свет — 24,7878 Дж/см²

2 уровень

- красный свет — 12,6522 Дж/см²
- синий свет — 27,432 Дж/см²
- зеленый свет — 14,0724 Дж/см²
- желтый свет — 16,0713 Дж/см²
- смешанный свет — 28,9521 Дж/см²

3 уровень

- красный свет — 14,7312 Дж/см²
- синий свет — 42,8877 Дж/см²
- зеленый свет — 20,7855 Дж/см²
- желтый свет — 25,2729 Дж/см²
- смешанный свет — 35,1801 Дж/см²

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IP22



LED MASK 3.0 — БЕСПРОВОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ

7 спектров цвета | Разглаживание морщин | Уменьшение пигментации | Сокращение акне и следов постакне | Эффект сияния изнутри

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: морщины, потеря упругости, акне и воспаления, гиперпигментация, тусклый тон, отечность, замедленная регенерация, низкая эффективность косметических средств.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, силикон.

ВЕС: 265 г.

ФУНКЦИИ:
ФОТОТЕРАПИЯ (LED) — это нетепловой метод воздействия световыми волнами разной длины, которые проникают на определенную глубину дермы и поглощаются фоторецепторами клеток, запуская естественные процессы регенерации.

КРАСНЫЙ СВЕТ (630 НМ): проникает глубоко в дерму, стимулируя синтез коллагена. В результате терапии красным светом ускоряется заживление ран, подтягивается кожа, уменьшаются внешне выраженные признаки старения кожи, такие как морщины.

СИНИЙ СВЕТ (415 НМ): оказывает мощный антибактериальный эффект, воздействуя на причины возникновения акне, дезинфицирует, сокращает воспаления и успокаивает кожу.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ (520 НМ): выравнивает общий тон кожи. Он используется для уменьшения покраснений, пигментации, снятия раздражений чувствительной кожи. Зеленый свет борется с куперозом, уменьшая размер капилляров, способствуя свободному течению крови.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ (630+520 НМ): улучшает микроциркуляцию в тканях, обеспечивает лимфодренаж, устраняя застойные явления и отеки.

БЕЛЫЙ СВЕТ (630+520+415 НМ): ускоряет клеточный метаболизм, способствует максимально глубокому усвоению активных компонентов косметики.

БЛИЖНИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ (NIR, 830 НМ): ускоряет регенерацию тканей на глубоком уровне, заживляет микроповреждения и успокаивает кожу.

ГЛУБОКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ (DIR, 1070 НМ): активирует внутреннюю энергию клеток, обеспечивает выраженный эффект «сияния изнутри».

ОСОБЕННОСТИ:

1. 7 спектров цвета. Максимальный охват цветов для решения большого круга эстетических проблем в 1 устройстве.
2. Двойная система управления. Возможность работы через пульт или напрямую через маску для удобства в любой ситуации.
3. Беспроводное управление. Маска поддерживает Bluetooth соединение с пультом, что позволяет настраивать и контролировать режимы удаленно, без подключения маски к пульту с помощью провода. Это обеспечивает высокую мобильность и комфорт при использовании в любых условиях.
4. Ручной режим настройки. Создание индивидуальных программ: вы сами определяете последовательность цветов и время работы каждого спектра
5. 3D-дизайн. Форма маски анатомически повторяет лицо, что обеспечивает плотное прилегание.
6. Смарт-таймер. Автоматическое завершение сеанса через 15 минут для безопасного и эффективного использования.
7. Голосовое сопровождение. Устройство озвучивает выбранные режимы и соединение по Bluetooth на 2-ух языках (русский и английский). Данная функция опциональна, голосовые настройки можно отключить.
8. Функция памяти. Сохранение последних настроек в ручном режиме для экономии времени при регулярном использовании.
9. 2 ИК света для глубокого проникновения. LED MASK 3.0 оснащена двумя спектрами инфракрасного излучения (830 нм и 1070 нм). Это позволяет запускать процессы омоложения в самых глубоких слоях дермы, которые недоступны для обычных косметических средств и стандартной фототерапии

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

LED MASK 3.0 имеет систему двойного управления:
1. Через контроллер на корпусе маски.
2. Дистанционным пультом управления.

Управление с помощью встроенного контроллера

При управлении через встроенный контроллер маска может работать только на автоматическом режиме.



1. Зажмите кнопку на 2 секунды для включения и выключения маски. Данные операции сопровождаются длительным звуковым сигналом.
2. Кратко нажмите на кнопку для переключения светов маски.
3. Зажмите кнопку на 5 секунд для включения функции Bluetooth и соединения с пультом управления. После подсоединения маски к пульту индикатор на контроллере маски загорится синим.



4. Кратко нажмите на кнопку, чтобы увеличить уровень интенсивности света.
5. Зажмите кнопку, чтобы выбрать язык озвучки: английский или русский.



6. Кратко нажмите на кнопку, чтобы уменьшить уровень интенсивности света.
7. Зажмите кнопку, чтобы включить или выключить озвучку.

Управление с помощью дистанционного пульта управления

Для управления с помощью пульта необходимо в первую очередь включить маску с помощью контроллера, затем включить пульт, дождаться соединения маски с пультом управления. После успешного соединения прозвучит звуковой сигнал «Bluetooth is connected/Bluetooth подключен».



1. Длительным нажатием на кнопку включите маску.
2. Короткое нажатие на кнопку позволяет выбрать режим управления маской: автоматический (1 свет работает на протяжении всего сеанса, пользователь самостоятельно определяет один цвет для процедуры) или ручной (пользователь задает смену цветов, определяя длительность и интенсивность нужного цвета).
3. Длительное нажатие выключает маску.



4. Короткое нажатие подтверждает выбранные настройки: интенсивность воздействия и время.
5. Двойное нажатие после установки всех настроек в ручном режиме управления запускает работу маски.
6. Короткое нажатие во время сеанса ставит процедуру на паузу. Повторное краткое нажатие возобновляет прерванный сеанс. Во время паузы экран мерцает.
7. В ручном режиме длительное нажатие после перехода на ручной режим позволяет сбросить предустановленные настройки (последние заданные настройки).



8. Короткое нажатие на кнопку позволяет перейти к нужному свету: кнопка «вниз» переключит на следующий тип света; кнопка «вверх» вернет вас к настройкам предыдущего света.

9. В ручном режиме короткое нажатие на кнопку увеличения позволит увеличить уровень интенсивности и время сеанса, нажатие на кнопку уменьшения сократит их.
10. В автоматическом режиме короткое нажатие на кнопку увеличения позволит увеличить интенсивность воздействия, нажатие на кнопку уменьшения сократит уровень интенсивности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистите кожу лица перед началом сеанса: удалите макияж, не наносите уходовые средства.
2. Включите маску с помощью контроллера.
3. Наденьте маску на лицо, так чтобы она плотно прилегала к нему.
4. Соедините и закрепите липучки сзади, так чтобы маска комфортно сидела на вас.

Автоматический режим управления

5. Управлять автоматическим режимом можно как напрямую через маску, так и с помощью пульта управления.

Для управления напрямую через маску

6. Включите ее длительным нажатием на кнопку вкл/выкл на контроллере.
7. Коротким нажатием на ту же кнопку (вкл/выкл/переключение режимов)выберите нужный тип света.
8. С помощью кнопок увеличения и уменьшения установите нужный уровень интенсивности света.

9. Сеанс начнется автоматически, не нужно подтверждать старт работы.
10. 15 минутный смарт таймер завершит работу программы самостоятельно.

Для настройки с помощью пульта управления

11. Необходимо установить Bluetooth соединение маски с пультом. После включения маски, включите пульт управления и дождитесь звукового сигнала.
12. На пульте управления первым включается автоматический режим управления. Проверьте, что в нижнем углу экрана отобразится буква A.
13. Выберите нужный вам свет.
14. Отрегулируйте уровень интенсивности от 1 до 3.
15. Маска автоматически начнет работу, запустив отсчет времени смарт-таймера.
16. По истечении 15 минут маска самостоятельно выключится.

Ручной режим управления

17. Включите маску с помощью контроллера.
18. Управлять ручным режимом можно только с помощью пульта управления, поэтому важно установить Bluetooth соединение маски с пультом управления. После включения маски включите пульт управления и дождитесь звукового сигнала.
19. На пульте управления выберите ручной режим управления. На экране загорится буква M.
20. Вы можете самостоятельно задать нужную комбинацию светов, установить интенсивность и время их длительности.
21. Первым для настройки установлен красный свет. Начать настройку можно с уровня интенсивности. Обозначение уровня интенсивности мигает на экране. С помощью кнопок +/- выберите нужный уровень. Подтвердите его, нажав на кнопку старт/пауза.
22. Далее вы сможете выбрать время работы данного света. Используйте клавиши +/-, чтобы увеличить и сократить время работы данного света. Подтвердите эту настройку, нажав на кнопку старт/пауза.
23. Вы сможете приступить к настройке следующего цвета аналогичным образом (Голубой —› Желтый —› Зеленый —› Белый —› Ближний инфракрасный —› Глубокий инфракрасный).
24. Если вы хотите пропустить какой-либо из цветов, установите для него нулевое время работы или пропустите его, перейдя к следующему свету с помощью кнопок V/Λ (кнопка переключения цветов).
25. С помощью кнопки Λ (кнопка переключения цвета) вы можете вернуться к предыдущему свету и скорректировать яркость и время его работы.
26. В ручном режиме управления в LED MASK 3.0 предусмотрена функция памяти. Длительное нажатие кнопки старт/пауза после включения ручной настройки на пульте управления позволит сбросить предустановленную комбинацию светов.
27. После сеанса фототерапии рекомендуется нанести уходовые, увлажняющие средства.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
АКНЕ	**Начинающие и чувствительная кожа:** Синий — утро (подавляет выработку мелатонина, может сдвинуть режим сна) Красный — вечер (за час до сна) **Для продолжающих и пр. видов кожи** Утро/день (т. к. синий свет подавляет выработку мелатонина, может сдвинуть режим сна)	**Начинающие и чувствительная кожа:** Синий свет — 15 минут (один день) Красный свет — 15 минут (через день) Далее повтор чередований **Для продолжающих и пр. видов кожи:** (в рамках 1 сеанса) Синий свет — 7 минут Красный — 7 минут	3-4 раза в неделю	Курс: 4-6 недель Перерыв: 2 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
ПОСТАКНЕ	Красный свет — вечер (за час до сна) Остальные цвета независимо от времени суток	**Рубцы:** Красный свет — 7 минут Ближний ИК — 7 минут **Красные пятна:** Желтый свет — 7 минут Зеленый свет — 7 минут	**Рубцы:** 3 раза в неделю **Красные пятна:** 3 раза в неделю	**Рубцы:** Курс: 12 недель Перерыв: 4-6 недель Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме **Красные пятна:** Курс: 6-8 недель Перерыв: 4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ЖИРНЫЙ БЛЕСК	Утро/день (т. к. синий свет подавляет выработку мелатонина, может сдвинуть режим сна)	Синий — 7 минут Красный — 7 минут	3-4 раза в неделю	Курс: 6-8 недель Перерыв: 3 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
ПИГМЕНТАЦИЯ	Независмо от времени суток	Желтый свет — 7 минут Зеленый свет — 7 минут	3-4 раза в неделю	Курс: 8-12 недель Перерыв: 4-6 недель Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
ШЕЛУШЕНИЯ И СТЯНУТОСТ	Вечер (за час до сна)	Красный свет — 5-7 минут Ближний ИК — 5-7 минут	3-4 раза в неделю	Курс: 6 недель Перерыв: 4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
РОЗАЦЕА	Красный свет — вечер (за час до сна) Остальные цвета независимо от времени суток	Желтый свет — 15 минут (один день) Красный свет — 10 минут (через день) + Ближний ИК — 5 минут (через день) Далее повтор чередований	3-4 раза в неделю	Курс: 8-12 недель Перерыв: 4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
КУПЕРОЗ	Независмо от времени суток	Зеленый свет — 15 минут	2 раза в неделю	Курс: 8-12 недель Перерыв: 4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
МОРЩИНЫ	Вечер (за час до сна)	Красный свет — 7 минут Ближний ИК — 7 минут	3 раза в неделю	Курс: 8-12 недель Перерыв: 4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА	Красный свет — вечер (за час до сна) Желтый свет независимо от времени суток	Красный свет — 15 минут (один день) Желтый свет — 15 минут (через день)	3-4 раза в неделю	Курс: 6-8 недель Перерыв: 3-4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
ОТЕЧНОСТЬ	Независмо от времени суток	Желтый свет — 15 минут	3-4 раза в неделю	Курс: 8 недель Перерыв: 2-4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
ВОЗРАСТ-НАЯ КОЖА С ПОТЕРЕЙ УПРУГОСТИ И ТОНУСА, ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ	Вечер (за час до сна)	**1 сеанс 2 раза в неделю:** Красный свет — 7 минут Ближний ИК — 7 минут **1 сеанс 2 раза в неделю:** Глубокий ИК — 15 минут 1-ая неделя сеанс — 5 минут 2-ая неделя сеанс — 10 минут 3-я неделя и далее — 15 минут	4 раза в неделю	Курс: 8-12 недель Перерыв: 4 недели Возможен повтор курса или старт нового курса по др. проблеме
УРОВЕНЬ: Начинать с 1 уровня, использовать в течение 1 недели. Затем переход на 2 уровень, использование в течение 1,5 недель. Далее переход на 3 уровень.				

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Не используйте маску если вы страдаете от красной волчанки, имеете фоточувствительную экземы или альбинизм. Применение фототерапии при таких состояниях может вызывать тяжелую кожную реакцию.
2. Запрещено использовать маску, если вы страдаете каким-либо расстройством фоточувствительности (если вы чувствительны к свету).
3. Не используйте маску, если вы принимаете лекарства, вызывающие фоточувствительность. Это могут быть определенные антибиотики, химиотерапевтические препараты и диуретики. Перед использованием гаджета проконсультируйтесь с лечащим врачом.
4. Не используйте маску, если у вас есть раны или избегайте эту область во время сеанса фототерапии.
5. Не используйте маску, если за последние 2 недели у вас были солнечные ожоги.
6. Не используйте маску, если если у вас I, V или VI тип кожи по Фитцпатрику.
7. Не используйте маску, если в анамнезе есть приступы эпилепсии, спровоцированные светом.
8. Не используйте при тяжелых формах акне.
9. Запрещено применять устройство младенцам, людям с заболеваниями щитовидной железы или принимающим лекарства для лечения щитовидной железы.

10. Не используйте маску во время ее зарядки или технического обслуживания. Во время зарядки не касайтесь мокрыми руками маски, кабеля для зарядки, USB адаптера.
11. Не используйте маску, если она повреждена. Свяжитесь с организацией, уполномоченной производителем на принятие претензий от потребителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Перед использованием маски необходимо провести тест на чувствительность.
2. Выключите и снимите маску, если она кажется горячей или ваша кожа чувствует неприятное тепло.
3. Используйте маску только на очищенной коже: удалите макияж, не наносите уходовые средства перед процедурой. Некоторые ингредиенты могут вызвать светочувствительность или снизить эффект лечения.
4. Используйте маску вдали от воды, избегайте попадания воды на устройство.
5. Не помещайте маску на горячие поверхности.
6. Не пытайтесь модифицировать или самостоятельно чинить гаджет. Это аннулирует гарантию и может привести к поражению электрическим током. Устройство не содержит деталей, подлежащих самостоятельному обслуживанию.
7. Не используйте маску, если само устройство, контроллер, зарядная вилка или кабель повреждены.
8. Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению, указанному на устройстве.
9. Не подвергайте оборудование сильным ударам, чтобы не повредить лампы.
10. Не смотрите на источник света во время работы устройства в целях защиты глаз.
11. Не используйте маску в следующих условиях: в области МРТ, диатермии, электрокоагуляции, беспроводной передачи энергии, 5G и других систем с электромагнитными передатчиками.
12. Избегайте использования данного оборудования вплотную к другому оборудованию или в стопке с ним, так как это может привести к сбоям в работе. Если такое использование необходимо, следует пронаблюдать за обоими устройствами, чтобы убедиться в их нормальном функционировании.
13. Используйте оригинальные преобразователи и кабели. Использование аксессуаров отличных от указанных или предоставленных производителем, может привести к усилению электромагнитного излучения или снижению помехоустойчивости данного оборудования, что повлечет за собой неправильную работу.
14. Не используйте маску ближе чем в 30 см от работающих радиоустройств: Wi-Fi роутеров, мобильных телефонов, радионянь и антенн. Мощные радиосигналы могут вызвать сбои в работе маски или снизить эффективность процедуры.
15. LED MASK 3.0 является предметом личной гигиены; не рекомендуется передавать его другим лицам.
16. Если маска повреждена, прекратите использование и свяжитесь с организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей, во избежание опасности. В случае самостоятельного ремонта, разборки, некорректного использования, организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей, освобождается от гарантийных обязательств.
17. Немедленно прекратите использование, если чувствуете дискомфорт или любую побочную реакцию (покраснение кожи, зуд, аллергия) в результате использования маски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) маска, 2) зарядный кабель Dual Type-C, 3) пульт управления, 4) инструкция по применению, 5) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТЬ: 3 Вт

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 850 мАч

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3,7 В

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 5 В

СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 минут

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 4 часа (маска), 45 минут (пульт)

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
- 64 минуты (режим красного света)
- 60 минут (режим синего света),
- 55 минут (режим желтого света),
- 55 минут (режим зеленого света),
- 57 минуты (режим белого света),
- 93 минуты (режим ближнего инфракрасного света (NIR)),
- 215 минут (режим глубокого инфракрасного света (DIR))

РЕЖИМЫ:
- красный свет — длина волны 630 нм
- синий свет — длина волны 415 нм
- зеленый свет — длина волны 520 нм
- желтый свет — красный + зеленый
- белый свет — красный + синий + зеленый
- ближний инфракрасный свет — 830 нм
- глубокий инфракрасный свет — 1070 нм

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ):

1 уровень
- красный свет — 10,5 мВт/см²
- синий свет — 12,4 мВт/см²
- желтый свет — 10,4 мВт/см²
- зеленый свет — 8,4 мВт/см²
- белый свет — 13,3 мВт/см²
- NIR — 7,76 мВт/см²
- DIR — 3,14 мВт/см²

2 уровень
- красный свет — 14,4 мВт/см²
- синий свет — 18,5 мВт/см²
- желтый свет — 13,9 мВт/см²
- зеленый свет — 11,2 мВт/см²
- белый свет — 16,9 мВт/см²
- NIR — 10,49 мВт/см²
- DIR — 4,24 мВт/см²

3 уровень
- красный свет — 17,4 мВт/см²
- синий свет — 20,2 мВт/см²
- желтый свет — 17,6 мВт/см²
- зеленый свет — 14,6 мВт/см²
- белый свет — 19,1 мВт/см²
- NIR — 17,1 мВт/см²
- DIR — 8,3 мВт/см²

ДОЗА ЭНЕРГИИ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭНЕРГИИ) 15 МИНУТНЫЙ СЕАНС:

1 уровень
- красный свет — 9,45 Дж/см²
- синий свет — 11,16 Дж/см²
- желтый свет — 9,36 Дж/см²
- зеленый свет — 7,56 Дж/см²
- белый свет — 11,97 Дж/см²
- NIR — 6,98 Дж/см²
- DIR — 2,83 Дж/см²

2 уровень
- красный свет — 12,96 Дж/см²
- синий свет — 16,65 Дж/см²
- желтый свет — 12,51 Дж/см²
- зеленый свет — 10,08 Дж/см²
- белый свет — 15,21 Дж/см²
- NIR — 9,44 Дж/см²
- DIR — 3,82 Дж/см²

3 уровень
- красный свет — 15,66 Дж/см²
- синий свет — 18,18 Дж/см²
- желтый свет — 15,84 Дж/см²
- зеленый свет — 13,14 Дж/см²
- белый свет — 17,19 Дж/см²
- NIR — 15,39 Дж/см²
- DIR — 7,47 Дж/см²

РАЗМЕР (ВХШХГ): 255x580x121 мм



LED NECK MASK 2.0 — СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

Улучшение кровообращения

Уменьшение пигментации

Выравнивание тона кожи

Разглаживание морщин

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: пигментация, акне, купероз, розацеа, угревая сыпь, признаки старения кожи, повышенная работа сальных желез, расширенные поры, тусклая и уставшая кожа.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: силикон, ABS пластик.

ВЕС: 210 г.

ФУНКЦИИ:

РАБОТА LED NECK MASK основана на принципе светотерапии. В устройство маски встроены светодиодные лампы, каждая из которых запрограммирована на излучение света определенного цвета. Каждому цвету соответствует определенная длина волны в спектре видимого света. Воздействуя на кожу на разной глубине, свет поглощается кожными рецепторами, активируя внутри клетки естественные процессы и вызывая определенную реакцию кожи.

КРАСНЫЙ СВЕТ — данный свет проникает в кожу глубже остальных цветов видимого спектра. Он воздействует на фибробласты (клетки, которые синтезируют коллаген), за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

СИНИЙ СВЕТ — имеет наименьшую глубину проникновения и работает на уровне эпидермиса. Порфирины (пигменты в организме человека) способны поглощать синий свет и выделять молекулы синглетного кислорода, убивая бактерии акне, которые живут именно на поверхности кожи. Таким образом синий свет дезинфицирует, уменьшает воспалительные образования, борется с акне.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ — поглощается эпидермисом и дермой, вызывая клеточную реакцию, которая среди последствий имеет восстановление и заживление кожи. Он используется для уменьшения покраснений, снятия раздражения чувствительной кожи. Зеленый свет борется с куперозом, уменьшая размер капилляров, способствуя свободному течению крови.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ (КРАСНЫЙ + ЗЕЛЕНЫЙ) — применяется для стимулирования циркуляции крови, помогает осветлить тон кожи, сократить выраженность пигментации.

СМЕШАННЫЙ СВЕТ (КРАСНЫЙ + СИНИЙ +ЗЕЛЕНЫЙ = БЕЛЫЙ) — применяется для быстрого и глубокого проникновения косметических средств. Кроме того он оказывает общее расслабляющее и успокаивающее действие на организм.

БЛИЖНИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ — ускоряет регенерацию тканей на глубоком уровне, заживляет микроповреждения и успокаивает кожу.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Уникальная форма для воздействия на уязвимые зоны шеи и декольте.
2. Простое крепление по двум сторонам маски.
3. Эргономичный пульт управления.
4. 3 уровня интенсивности для каждого из режимов света, большая интенсивность энергии.
5. Маска из пищевого силикона безопасна для использования.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Подключите маску к пульту управления при помощи кабеля Type C. Вставьте кабель в разъем до упора, пока не услышите характерный щелчок.
2. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл на пульте управления в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Маска автоматически включится на режиме красного света на первом уровне интенсивности (индикаторы C: R, L: 1 на дисплее пульта управления).
3. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопки переключения режимов (↑/↓) позволит перейти на режим синего света (индикатор C: B на пульте управления), на режим зеленого света (индикатор C: G), на режим желтого света (индикатор C: RG), на режим белого света (индикатор C: RGB), на режиме NIR (индикатор C: IR_).
4. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопки регулирования интенсивности света ламп (-/+) позволит увеличить уровень до 3 или вернуть обратно до 1 уровня (индикатор L: 1 (2/3) на пульте управления).
5. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопку пауза приостанавливает работу девайса, повторное нажатие возвращает его к работе.
6. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл на пульте управления в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед первым использованием проведите тест на чувствительность:

- Поместите маску на внутреннюю часть вашей руки.
- Включите маску и проведите полноценный 15-минутный сеанс фототерапии.
- Если вы ощущаете дискомфорт или жжение на коже, прекратите использование маски немедленно.
- Подождите около 6 часов после проверки. Если внутренняя часть вашей руки покраснела и/или чешется, то LED NECK MASK не подходит вам для использования.

1. Подключите пульт дистанционного управления к маске.
2. Наденьте маску на шею.
3. Включите маску, выберите нужный вам режим света и уровень его интенсивности.
4. Наслаждайтесь процедурой фототерапии. Каждый из режимов света работает в течение 15 минут, после чего пульт автоматически выключается. При переключении режимов таймер запускается заново. При проведении фототерапии внимательно следите за тем, чтобы общее время процедуры (при использовании нескольких режимов за один сеанс) не превышало 15 минут.
5. После завершения светотерапии используйте ваше уходовое средство: сыворотку или крем, так как после применения LED маски впитывающая способность кожи увеличивается.
6. Используйте маску регулярно 3-4 раза в неделю в течение минимум 4 недель для получения видимых результатов.
7. После достижения желаемого эффекта можно проводить 1-2 процедуры в неделю.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Светодиодная маска для фототерапии шеи и зоны декольте — это устройство для домашнего использования. Его можно применять только в соответствии с методом, указанным в данном руководстве пользователя. Запрещено использовать ее для других целей, в противном случае это может привести к повреждению продукта или нанесению вреда организму.
2. Если маска повреждена, прекратите использование и свяжитесь с организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей, во избежание опасности. В случае самостоятельного ремонта, разборки, некорректного использования, организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей, освобождается от гарантийных обязательств.
3. Запрещено использовать маску во время зарядки. Во время зарядки не касайтесь мокрыми руками маски, кабеля для зарядки, USB адаптера.
4. Немедленно прекратите использование, если чувствуете дискомфорт или любую побочную реакцию (покраснение кожи, зуд, аллергия) в результате использования маски.
5. Запрещено применять устройство людям, страдающим эпилепсией, людям с заболеваниями щитовидной железы или принимающим лекарства для лечения щитовидной железы.
6. Запрещено использовать маску потребителям с поврежденной, травмированной кожей или послеоперационными ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Не используйте маску во время зарядки.
3. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса прибора.
4. Не используйте прибор рядом с открытым источником тепла.
5. Во время чистки и обслуживания устройства выключайте питание.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) маска для фототерапии, 2) пульт управления, 3) кабель Type C для подсоединения пульта управления к маске, 4) зарядный кабель USB-Type C, 5) мешочек для хранения, 6) инструкция, 7)2 ремешка для крепления маски.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 2 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 60 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 минут (автоматический режим)

РЕЖИМЫ:

- красный свет — длина волны 630 нм
- синий свет — длина волны 415 нм
- зеленый свет — длина волны 525 нм
- желтый свет — красный + зеленый
- смешанный свет (белый) — красный + синий + зеленый
- ближний инфракрасный свет — длина волны 830 нм

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ):

1 уровень

- красный свет — 7,755 мВт/см²
- синий свет — 16,6 мВт/см²
- зеленый свет — 12,214 мВт/см²
- желтый свет — 16,069 мВт/см²
- смешанный свет — 30,211 мВт/см²
- ближний инфракрасный свет — 6,2 мВт/см²

2 уровень
- красный свет — 16,562 мВт/см²
- синий свет — 23,34 мВт/см²
- зеленый свет — 15,710 мВт/см²
- желтый свет — 26,597 мВт/см²
- смешанный свет — 33,950 мВт/см²
- ближний инфракрасный свет — 11,9 мВт/см²

3 уровень
- красный свет — 22,896 мВт/см²
- синий свет — 29,57 мВт/см²
- зеленый свет — 25,895 мВт/см²
- желтый свет — 30,697 мВт/см²
- смешанный свет — 38,154 мВт/см²
- ближний инфракрасный свет — 19,54 мВт/см²

- **ДОЗА ЭНЕРГИИ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭНЕРГИИ) 15 МИНУТНЫЙ СЕАНС:**

1 уровень
- красный свет — 7,755 Дж/см²
- синий свет — 17,928 Дж/см²
- зеленый свет — 12,214 Дж/см²
- желтый свет — 16,069 Дж/см²
- смешанный свет — 30,211 Дж/см²
- ближний инфракрасный свет — 6,20 Дж/см²

2 уровень
- красный свет — 16,562 Дж/см²
- синий свет — 33,240 Дж/см²
- зеленый свет — 15,710 Дж/см²
- желтый свет — 26,597 Дж/см²
- смешанный свет — 33,950 Дж/см²
- ближний инфракрасный свет — 11,9 Дж/см²

3 уровень
- красный свет — 22,896 Дж/см²
- синий свет — 50,627 Дж/см²
- зеленый свет — 25,895 Дж/см²
- желтый свет — 30,697 Дж/см²
- смешанный свет — 38,154 Дж/см²
- ближний инфракрасный свет —19,54 Дж/см²

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IP22



LED PATCHES — СВЕТОДИОДНЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО УХОДА

Быстрое снятие воспалений

Осветление пигментации

Локальная подтяжка

Повышение упругости

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: локальные воспаления и акне, аллергические реакции кожи, мелкие несовершенства, нарушение баланса жирности, возрастные изменения в конкретных зонах (морщинки, заломы), пигментные пятна.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: PC пластик, силикон.

ВЕС: 23,4 г (кейс), 2,78 г (патч).

ФУНКЦИИ:

ФОТОТЕРАПИЯ (LED) — это метод воздействия световыми волнами разной длины, которые проникают на определенную глубину кожи и поглощаются клетками, запуская естественные процессы регенерации.

КРАСНЫЙ СВЕТ (630 НМ): — стимулирует обменные процессы в клетках, способствует глубокому восстановлению, улучшает текстуру кожи и осветляет пигментные пятна.

СИНИЙ СВЕТ (415 НМ): нормализует баланс жирности кожи, способствует бережному очищению и успокаивает ее.

Патчи работают в едином **КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ,** объединяющем два спектра света для одновременного антибактериального и омолаживающего эффекта.

UVC-ИЗЛУЧЕНИЕ (275 НМ) В КЕЙСЕ: используется исключительно внутри закрытого кейса для стерилизации патчей. Излучение разрушает ДНК и РНК бактерий и вирусов, гарантируя, что при следующем использовании патч будет абсолютно безопасен для кожи.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Точечное воздействие: компактный размер позволяет прикрепить патч точно на зону, требующую решения проблемы (прыщик, залом, пигментное пятно).
2. Свободные руки: патчи надежно фиксируются на коже с помощью специальных гипоаллергенных липучек (в комплекте 32 шт.), позволяя вам заниматься своими делами во время сеанса.
3. Автоматическая стерилизация: закрытый кейс с патчами автоматически запускает 1-минутный цикл UVC-дезинфекции, гарантирующей безопасность патчей для кожи при каждом использовании.
4. Смарт-таймер: сеанс длится ровно 10 минут, после чего патч отключается самостоятельно.
5. Автономность: полного заряда кейса хватает на 10 полных зарядок патчей, а один патч может работать до 60 минут непрерывно.

6. Двойная эффективность: в зарядном кейсе предусмотрены сразу 2 независимых патча. Вы можете использовать их одновременно на разных проблемных зонах лица (например, на симметричных морщинках или нескольких воспалениях), сокращая время процедуры вдвое. Либо чередуйте их: пока один патч заряжается и дезинфицируется, второй полностью готов к работе, обеспечивая непрерывный уход.
7. Портативность: храните и заряжайте патчи прямо на ходу. Компактный закрытый кейс обеспечивает сохранность устройств в сумке, защищая их от внешних повреждений.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Достаньте любой из патчей из зарядного кейса.
2. Возьмите клеящийся патч-липучку и наклейте его на заднюю сторону устройства.
3. Снимите защитную пленку с липучки и приложите патч на чистую кожу в месте обработки. Прижмите для сцепления с кожей.
4. Нажмите на кнопку на лицевой стороне патча для включения.
5. Устройство выключится автоматически через 10 минут (или нажмите кнопку повторно для принудительного выключения).
6. После окончания сеанса открепите и выбросьте использованную липучку.
7. Поместите патч обратно в беспроводной кейс кнопкой назад и зарядными контактами вниз для зарядки и автоматической дезинфекции (зеленый индикатор подтвердит правильное соединение).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Тест на чувствительность.
   Важно: перед проведением процедуры необходимо провести тест. Разместите включенный патч на внутренней стороне предплечья на 10 минут. При появлении жара или дискомфорта немедленно снимите устройство. Оцените реакцию через 6 часов. Если кожа покраснела или чешется, использование патчей вам не подходит.
2. Повседневное использование: очистите кожу перед началом сеанса. Не наносите уходовые средства.
3. Закрепите патч на проблемной зоне и включите его.
4. Не рекомендуется превышать 10-минутный лимит на одной зоне за один сеанс.
5. После завершения работы нанесите ваш привычный уходовый или увлажняющий крем.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ДЛЯ НОВИЧКОВ В LED-УХОДЕ: используйте патч через день на проблемную зону до достижения нужного эффекта.

ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: используйте 1 раз в день на проблемную зону до достижения эффекта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Повышенная светочувствительность: запрещено использовать устройство, если вы страдаете заболеваниями, вызывающими повышенную чувствительность к свету (например, красная волчанка или фотодерматоз).
2. Специфические медикаменты и косметика: нельзя применять патчи, если вы принимаете лекарства или используете косметические средства, повышающие чувствительность к свету. К ним относятся ретиноиды, некоторые антибиотики и эфирные масла цитрусовых.
3. Повреждения кожи: избегайте использования на участках с открытыми ранами или глубокими порезами.
4. Непереносимость процедуры: устройство вам не подходит, если после предварительного теста на предплечье кожа покраснела или начала чесаться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Сухие руки: перед использованием устройства убедитесь, что ваши руки абсолютно сухие.
2. Защита зрения: не смотрите прямо на источник света длительное время, когда патч включен.
3. Остановка при дискомфорте: немедленно прекратите использование, если чувствуете раздражение во время процедуры.
4. Защита от влаги: патчи не являются водонепроницаемыми. Не мойте их водой и не используйте во влажной среде (например, в ванной).
5. Безопасная зарядка: не оставляйте зарядный кейс подключенным к сети на длительное время. Отключайте его сразу после достижения 100% заряда. Не используйте устройство, пока оно подключено к розетке.
6. Очистка: аккуратно протирайте рабочую поверхность патча после каждого использования мягкой безворсовой тканью. Не используйте агрессивные дезинфицирующие средства или легковоспламеняющиеся вещества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) зарядный кейс x1, 2) патчи x2, 3) липучки для крепления патча x32, 4) зарядный кабель Dual Type C x1, 5) инструкция по применению x1.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР (ВХШХГ): 35x58x20 мм (кейс), 21x21x5 мм (патч)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: литий-ионная батарея

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3,6 В

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 5 В

МОЩНОСТЬ: 0,09 Вт

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 200 мАч (кейс), 18 мАч (патч)

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 1,5 часа

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ: 10 полных зарядок патчей (от 1 заряда кейса), 60 минут непрерывной работы (1 патч)

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ: 1 лампа в патче

ДЛИНА ВОЛН:

- смешанный: красный 630 нм + синий 415 нм
- функция кейса: автоматическая UVC-дезинфекция — 275 нм

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ:

- смешанный спектр — 36,36 мВт/см²



LED SET — СВЕТОДИОДНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

Улучшение цвета лица

Разглаживание морщин

Сокращение акне и следов постакне

Улучшение кровообращения

Уменьшение пигментации

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: видимые признаки старения кожи, фотостарение, проявление пигментации и гиперпигментации, акне, постакне, купероз, розацеа и другие сосудистые поражения.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: силикон, ABS пластик.

ВЕС: 380 г маска для лица + 210 г маска для шеи.

ФУНКЦИИ:
РАБОТА LED SET основана на принципе светотерапии. В устройство маски встроены светодиодные лампы, каждая из которых запрограммирована на излучение света определенного цвета. Каждому цвету соответствует определенная длина волны в спектре видимого света. Воздействуя на кожу на разной глубине, свет поглощается кожными рецепторами, активируя внутри клетки естественные процессы и вызывая определенную реакцию кожи.

КРАСНЫЙ СВЕТ, имея самую большую длину волны, проникает в кожу глубже всех представленных светов. Он воздействует на фибробласты, что стимулирует выработку коллагена и тем самым регенерацию кожи. В результате терапии красным светом ускоряется заживление ран, подтягивается кожа, уменьшаются внешне выраженные признаки старения кожи такие как морщины.

СИНИЙ СВЕТ — имеет самую короткую длину волны из всех цветов видимого спектра. Он работает на уровне эпидермиса, оказывая противомикробное действие. Порфирины (пигменты в нашем организме) способны поглощать синий свет и выделять молекулы синглетного кислорода, убивая бактерии акне, которые живут именно на поверхности кожи. Таким образом синий свет дезинфицирует, уменьшает воспалительные образования, борется с акне.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ — поглощается эпидермисом и дермой, вызывая клеточную реакцию, которая среди последствий имеет восстановление и заживление кожи. Он используется для уменьшения покраснений, снятия раздражения чувствительной кожи. Зеленый свет борется с куперозом, уменьшая размер капилляров, способствуя свободному течению крови.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ (КРАСНЫЙ + ЗЕЛЕНЫЙ) — применяется для стимулирования циркуляции крови, помогает осветлить тон кожи, сократить выраженность пигментации.
СМЕШАННЫЙ СВЕТ (КРАСНЫЙ + СИНИЙ +ЗЕЛЕНЫЙ = БЕЛЫЙ) — применяется для быстрого и глубокого проникновения косметических средств. Кроме того он оказывает общее расслабляющее и успокаивающее действие на организм.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Зона воздействия маски: 2 маски закрывают 3 области, требующие ухода.
2. Единый пульт управления: обе маски управляются 1 пультом.
3. Многофункциональное использование: маски можно использовать как в комплекте (2 одновременно), так и по отдельности
4. Ручной режим управления позволяет настроить индивидуальный сеанс работы маски.
5. Материал маски — пищевой силикон: он безопасен для кожи, не вызывает раздражений.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Подключите маски к пульту управления при помощи кабеля Type C. Вставьте каждый выход кабеля в разъемы масок до упора, пока не услышите характерный щелчок.
2. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл на пульте управления в течение 2 секунд, чтобы включить устройства.
3. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопки переключения режимов (↑/↓) позволит перейти на режим синего света (индикатор C: B на пульте управления), на режим зеленого света (индикатор C: G), на режим желтого света (индикатор C: RG), на режим белого света (индикатор C: RGB).
4. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопки регулирования интенсивности света ламп (-/+) позволит увеличить уровень до 3 или вернуть обратно до 1 уровня (индикатор L: 1 (2/3) на пульте управления).
5. Короткое нажатие (1 секунда) на кнопку пауза приостанавливает работу приборов, повторное нажатие возвращает их к работе.
6. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл на пульте управления в течение 2 секунд, чтобы выключить маски.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед первым использованием маски проведите «Тест на чувствительность» согласно инструкции.
2. Подключите пульт дистанционного управления к маскам.
3. Наденьте маску для лица и маску для шеи и зоны декольте.
4. Включите маски, выберите нужный вам режим света и уровень его интенсивности.
5. Наслаждайтесь процедурой фототерапии.
6. Каждый из режимов света работает в течение 15 минут, после чего пульт автоматически выключается. При переключении режимов таймер запускается заново.

[Важно]: При проведении фототерапии внимательно следите за тем, чтобы общее время процедуры (при использовании нескольких режимов за один сеанс) не превышало 15 минут.

7. После завершения светотерапии используйте ваше уходовое средство: сыворотку или крем, так как после светотерапии впитывающая способность кожи увеличивается.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
АКНЕ, ВОСПАЛЕНИЯ, ЖИРНАЯ КОЖА	Утро / Вечер	1 неделя: синий, легкий – 3 минуты желтый, легкий – 3 минуты красный, легкий – 3 минуты зеленый, легкий – 3 минуты смешанный, легкий – 3 минуты 2 неделя: синий, средний – 4 минуты желтый, средний – 3 минуты красный, средний – 2 минуты зеленый, средний – 3 минуты смешанный, средний – 3 минуты 3 неделя: синий, сильный – 3 минуты желтый, сильный – 3 минуты красный, сильный – 3 минуты зеленый, сильный – 3 минуты смешанный, сильный – 3 минуты 4 неделя: синий, сильный – 5 минуты желтый, сильный – 3 минуты красный, сильный – 2 минуты зеленый, сильный – 3 минуты смешанный, сильный – 2 минуты	Через день	Повтор программы на протяжении 2-3 месяцев. 1 раз в полгода
МЕЛКО-МОРЩИНИСТАЯ КОЖА, БОРЬБА С ВОЗРАСТ-НЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	-	Синий, сильный – 2 минуты Желтый, сильный – 3 минуты Красный, сильный – 5 минут Зеленый, сильный – 3 минуты Смешанный, сильный – 2 минуты	2-3 раза в неделю	Длительность применения не ограничена
СОСУДЫ, КУПЕРОЗ, ЧУВСТВИ-ТЕЛЬНАЯ КОЖА	Вечер	1 неделя: синий, легкий – 1 минута красный, легкий – 3 минуты зеленый, средний – 3 минуты желтый, средний – 3 минуты смешанный, средний – 5 минут 2 неделя: синий, легкий – 1 минута красный, средний – 3 минуты зеленый, сильный – 3 минуты желтый, сильный – 3 минуты смешанный, сильный – 5 минут 3 неделя: синий, легкий – 2 минуты красный, сильный- 5 минут зеленый, сильный – 2 минуты желтый, сильный – 3 минуты смешанный, сильный – 3 минуты 4 неделя: перерыв	Через день	1 месяц, включая перерыв. Перерыв 1 неделя. 2-3 4-ех недельных курса. Перерыв 1 месяц. Повтор 2-3 4-ех недельных курса. И так на постоянной основе

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ	Вечер	Красный, сильный – 5 минут Желтый, сильный – 3 минуты Зеленый, сильный – 2 минуты Синий, легкий – 1 минута Смешанный, средний – 4 минуты	2–3 раза в неделю	Длительность применения не ограничена. После применения использовать SPF-крем

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено применять устройство младенцам, людям, страдающим эпилепсией, людям с заболеваниями щитовидной железы или принимающим лекарства для лечения щитовидной железы.
2. Запрещено использовать маски потребителям с поврежденной, травмированной кожей или послеоперационными ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Если одна из масок повреждена, прекратите использование и свяжитесь с организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей, во избежание опасности.
3. Запрещено использовать маски во время зарядки. Во время зарядки не касайтесь мокрыми руками масок, кабеля для зарядки, USB адаптера.
4. Немедленно прекратите использование, если чувствуете дискомфорт или любую побочную реакцию (покраснение кожи, зуд, аллергия) в результате использования маски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) маска для фототерапии лица, 2) маска для фототерапии шеи и зоны декольте, 3) кабель для соединения с пультом управления Type C, 4) пульт управления, 5) зарядный кабель Type C-USB, 6) инструкция, 7) мешочек для хранения, 8) 2 ремешка для крепления маски для шеи.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 4 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 30 минут (при работе 2-ух масок одновременно на максимальном уровне интенсивности)

СМАРТ-ТАЙМЕР: 15 минут

РЕЖИМЫ:

- красный свет — длина волны 660 нм
- синий свет — длина волны 415 нм
- зеленый свет — длина волны 525 нм
- желтый свет — красный + зеленый
- смешанный свет (белый) — красный + синий + зеленый

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ):

1 уровень

LED MASK

- красный свет — 5,455 мВт/см²
- синий свет — 12,065 мВт/см²
- зеленый свет — 8,582 мВт/см²
- желтый свет — 13,012 мВт/см²
- смешанный свет — 21,826 мВт/см²

LED NECK MASK

- красный свет — 5,171 мВт/см²
- синий свет — 10,707 мВт/см²
- зеленый свет — 6,413 мВт/см²
- желтый свет — 11,888 мВт/см²
- смешанный свет — 18,059 мВт/см²

2 уровень

LED MASK

- красный свет — 12,155 мВт/см²
- синий свет — 23,541 мВт/см²
- зеленый свет — 12,757 мВт/см²
- желтый свет — 16,86 мВт/см²
- смешанный свет — 26,797 мВт/см²

LED NECK MASK

- красный свет — 9,759 мВт/см²
- синий свет — 25,02 мВт/см²
- зеленый свет — 13,664 мВт/см²
- желтый свет — 16,725 мВт/см²
- смешанный свет — 25,447 мВт/см²

3 уровень

LED MASK

- красный свет — 15,94 мВт/см²
- синий свет — 33,06 мВт/см²
- зеленый свет — 17,461 мВт/см²
- желтый свет — 20,607 мВт/см²
- смешанный свет — 29,321 мВт/см²

LED NECK MASK

- красный свет — 15,275 мВт/см²
- синий свет — 31,849 мВт/см²
- зеленый свет — 16,986 мВт/см²
- желтый свет — 19,561 мВт/см²
- смешанный свет — 30,183 мВт/см²

ДОЗА ЭНЕРГИИ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭНЕРГИИ) 15 МИНУТНЫЙ СЕАНС:

1 уровень

LED MASK

- красный свет — 4,9095 Дж/см²
- синий свет — 10,8585 Дж/см²
- зеленый свет — 7,7238 Дж/см²
- желтый свет — 11,7108 Дж/см²
- смешанный свет — 19,6434 Дж/см²

LED NECK MASK

- красный свет — 4,6539 Дж/см²
- синий свет — 9,6363 Дж/см²
- зеленый свет — 5,7717 Дж/см²

- желтый свет — 10,6992 Дж/см²
- смешанный свет — 16,2531 Дж/см²

2 уровень

LED MASK

- красный свет — 10,9395 Дж/см²
- синий свет — 21,1869 Дж/см²
- зеленый свет — 11,4813 Дж/см²
- желтый свет — 15,174 Дж/см²
- смешанный свет — 24,1173 Дж/см²

LED NECK MASK

- красный свет — 8,7831 Дж/см²
- синий свет — 22,518 Дж/см²
- зеленый свет — 12,2976 Дж/см²
- желтый свет — 15,0525 Дж/см²
- смешанный свет — 22,9023 Дж/см²

3 уровень

LED MASK

- красный свет — 14,346 Дж/см²
- синий свет — 29,754 Дж/см²
- зеленый свет — 15,7149 Дж/см²
- желтый свет — 18,5463 Дж/см²
- смешанный свет — 26,3889 Дж/см²

LED NECK MASK

- красный свет — 13,7475 Дж/см²
- синий свет — 28,6641 Дж/см²
- зеленый свет — 15,2874 Дж/см²
- желтый свет — 17,6049 Дж/см²
- смешанный свет — 27,1647 Дж/см²

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IP22



MAMI — ЛИФТИНГ-МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Улучшение тонуса кожи

Лифтинг лица

Разглаживание морщин

Снятие отечности

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: внешние признаки возрастных изменений, фотостарение, брыли, тусклый цвет лица, акне, пигментация, расширенные поры, отеки, потеря эластичности кожи.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, цинковый сплав, нержавеющая сталь.

ВЕС: массажер — 179 г., база — 108 г.

ФУНКЦИИ:

EMS — электрический ток для миостимуляции мышц, он проникает глубоко в слои кожи, достигая мышечного слоя. Стимулируя сокращение мышц, EMS способствует подтяжке кожи, проявляется лифтинг-эффект, усиливается выработка коллагена и эластина, повышается упругость и эластичность кожи, снимается отечность.

3 СВЕТА ФОТОТЕРАПИИ: красный, синий и смешанный цвета видимого спектра света с разной длиной волны, проникая в кожу, запускают регенерационные процессы. Синий свет с наименьшей глубиной проникновения работает на поверхности кожи, дезинфицируя ее и уменьшая тем самым воспаления. Красный свет с самой высокой глубиной проникновения воздействует на фибробласты, которые синтезируют коллаген, используется для омоложения кожи и борьбы с признаками старения. Сочетание красного и синего света — комбинация двух функций для эффективного лечения воспалений.

ВИБРАЦИЯ — это механическое воздействие на кожу, за счет которого усиливаются все обменные процессы, подтягивается кожа, сокращается проявленность видимых морщин.

ОСОБЕННОСТИ:

1. 3 уровня интенсивности EMS для подбора комфортного уровня воздействия.
2. 2 электрода в качестве источников тока.
3. Рабочая форма в форме дуги повторяет изгибы человеческого тела, массажер применим для двух зон: области лица и шеи.
4. Ручной режим управления: режимы и время работы на каждом из них вы определяете самостоятельно, составляя индивидуальную комбинацию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Чтобы включить или выключить устройство нажмите и удерживайте кнопку POWER.
2. Для выбора света фототерапии коротко нажмите на кнопку POWER. Автоматически самым первым включается синий свет, повторное нажатие позволяет выбрать красный свет, чтобы включить режим смешанного света нажмите кнопку POWER еще раз.
3. После включения массажера краткое нажатие на кнопку LEVEL позволяет выбрать уровень интенсивности EMS от слабого до сильного. Слабый уровень — горит 1 индикатор

(Low), Средний уровень — горят 2 индикатора (Low + Medium), Сильный уровень — горят 3 индикатора (Low + Medium + High).

4. При помощи длительного нажатия на кнопку LEVEL включите вибрацию. Такое же длинное нажатие позволяет отключить вибрацию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Удалите макияж и умойте лицо при помощи очищающего средства.
2. Равномерно нанесите средство по уходу за кожей (на водной основе, гелеобразной текстуры, что обеспечит максимальную проводимость тока для достижения наилучших результатов).
3. Включите устройство и выберите режим фототерапии.
4. Отрегулируйте уровень интенсивности EMS.
5. Приложите массажную поверхность устройства к коже лица и проведите массаж по массажным линиям. Двигайтесь снизу (от подбородка) вверх (до линии волос на лбу).
6. Проводите процедуру по всем массажным линиям повторно от трех раз. Не рекомендуется работать устройством более 10 минут.
7. После завершения массажа выключите устройство, при помощи чистящей салфетки очистите массажную поверхность девайса.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
АКНЕ, ВОСПАЛЕНИЯ	Не принципиально	**Режим «LED»:** • Синий свет — 5 минут • Красный свет — 2 минуты **Режим «EMS»** • Средний уровень интенсивности — 5–7 минут Режимы используются не одновременно, а в указанном порядке	Через день	2 недели 3–4 дня перерыв 2 недели 4–5-ех недельных курсов в год
МЕЛКОМОРЩИНИСТАЯ КОЖА, СУХАЯ КОЖА. ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ	Вечер	**Режим «LED»:** • Красный свет — 7 минут • Смешанный свет — 5 минут **Режим «EMS»:** • Низкий уровень интенсивности — 5 минут • Средний уровень интенсивности — 3 минуты • Максимальный уровень (для плотной кожи) — 3 минуты Режимы «LED» и «EMS» могут использоваться одновременно	2 раза в неделю	3–4 недели 1 неделя перерыв Повтор 4-недельного курса Далее повторять на постоянной основе
СОСУДЫ, КУПЕРОЗ, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА	Вечер	**Режим «LED»:** • Красный свет — 7 минут • Смешанный свет — 5 минут **Режим «Вибрация»:** 5 минут **Режим «EMS»** при куперозе противопоказан Режимы используются не одновременно, а в указанном порядке	2 раза в неделю	4 недели Перерыв 1 неделя Повтор 4-недельного курса Далее повторять на постоянной основе

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Не используйте девайс, если ваша кожа проходит этап заживления после косметических процедур таких как косметический или химический пилинги, лазерная шлифовка, фракционное лазерное омоложение, мезотерапия или после использования дермальных филлеров в последние две недели.
2. Устройство не предназначено для использования людьми младше 12 лет.
3. Девайс не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями.
4. Не используйте данное устройство, если у вас есть проблемы со здоровьем ушей (наружный отит, ушная инфекция, прочие заболевания).
5. Не используйте массажер на потрескавшейся коже, при наличии открытых ран, на проблемной или раздраженной коже (коже, страдающей от тяжелого акне, солнечного ожога, от инфекции и пр.).
6. Не используйте устройство на чувствительной области вокруг глаз, так как кожа там тонкая и деликатная.
7. Не используйте девайс на слизистой (например, внутри носа, рта, в области гениталий), так как это может вызвать местное раздражение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Сохраняйте разъем зарядки и провод USB сухими.
2. Не заряжайте устройство во влажной среде (например, рядом с наполненной ванной, работающим душем, рядом с полным бассейном воды).
3. Используйте устройство только с тем USB кабелем, который идет в комплекте с данным массажером.
4. Если USB кабель поврежден, заменяйте его только оригинальным проводом, чтобы избежать опасности.
5. Заряжайте массажер полностью на 100% минимум раз в 2 месяца — это позволит продлить срок службы аккумулятора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) массажер, 2) база-подставка, 3) USB-C кабель для зарядки, 4) инструкция, 5) салфетка, 6) мешочек.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 5-9 В

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3,7 Вт

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: литий-ионный аккумлятор

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 900 мАч

РАЗМЕРЫ: 147,1x83x44,4 мм (устройство), 57,1x57,1x76 мм (подставка)

ВЕС: устройство — 179 г, подставка — 108 г

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Режим красного света/синего света — 200 минут
Режим смешанного света — 300 минут

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ:

- Красный свет — 7,7867 мВт/см²
- Синий свет — 32,758 мВт/см²
- Смешанный свет — 23,322 мВт/см²

EMS:
- 1 уровень — 0,08 mA
- 2 уровень — 0,11 mA
- 3 уровень — 0,13 mA

ЧАСТОТА ТОКА: 34,7 kHz

ДЛИНА ВОЛНЫ:
- красный свет — 625 нм
- синий свет — 465 нм

ВИД ВОЛНЫ: двухфазная симметричная прямоугольная волна

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX4



MEI1 — EMS МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

V-образный лифтинг | Снятие отечности | Моделирование контуров | Разглаживание заломов и морщин

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: потеря упругости и «поплывший» овал лица, утренняя отечность, мышечные спазмы и зажимы, возрастные изменения (морщины), тусклый цвет лица, низкая эффективность впитывания ежедневной косметики.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик.

ВЕС: 78 г.

ФУНКЦИИ:
Девайс оказывает комплексное воздействие на все слои тканей за счет синергии 4 технологий:

EMS — имитируют естественные биоэлектрические сигналы организма, деликатно сокращая и тренируя лицевые мышцы, возвращая им тонус.

ГЛУБОКИЙ НАГРЕВ (42 °C) — термическое воздействие расслабляет спазмированные мышцы и усиливает микроциркуляцию.

ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ (8500 ОБ./МИН.) — высокочастотные механические колебания способствуют мощному лимфодренажу, устраняя отеки и застой жидкостей в тканях.

ИОННЫЙ ИМПОРТ (ИОНОФОРЕЗ) — в сочетании с нагревом данная технология помогает активным компонентам уходовых сывороток проникать в глубокие слои дермы, многократно повышая их эффективность.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Интеллектуальная конструкция 360°: все стороны корпуса являются активными рабочими поверхностями. Верхняя часть (ролики) предназначена для 3D-массажа, боковые грани — для массажа гуаша, а нижний выступ — для точечной акупрессуры.
2. 4 технологии в 1 девайсе: EMS, волновая вибрация, нагрев и ионофорез.
3. 2 режима работы: базовый режим (белый индикатор) для утреннего лимфодренажа и тонизации; комплексный режим с нагревом (красный индикатор) для интенсивного вечернего anti-age ухода и расслабления.
4. Смарт-таймер: для безопасного использования девайс автоматически отключается после 10 минут непрерывной работы, а также уходит в спящий режим через 2 минуты бездействия.
5. Портативность и автономность: встроенный аккумулятор на 800 мАч обеспечивает до 80 минут непрерывного использования от одного заряда.

6. Универсальность применения: конструкция массажера позволяет использовать его для точечного, роликового и лифтинг-ухода, а также для массажа шеи, плеч, рук и ног.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Для включения или выключения устройства зажмите кнопку питания на 1-2 секунды (прозвучит звуковой сигнал).
2. Первое короткое нажатие (Режим по умолчанию): включает EMS, вибрацию и ионный импорт. Кольцо-индикатор горит белым светом. Идеально для снятия утренней отечности и тонизации.
3. Второе короткое нажатие (Комплексный режим): подключает функцию глубокого нагрева к предыдущим технологиям. Индикатор горит красным светом. Подходит для интенсивного лифтинга и расслабления.
4. Во время зарядки индикатор плавно мигает красным светом, а при достижении 100% — горит непрерывно.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Для работы EMS необходимо обильно нанести на очищенную кожу токопроводящий гель, увлажняющую сыворотку или эссенцию строго на водной основе. Уходовое средство не должно содержать масел и кислот (AHA, BHA, PHA-кислоты, ретинол, высокие концентрации витамина С).
2. Включите устройство и выберите желаемый режим.
3. Проводите массаж по массажным линиям, плотно прижимая выбранную рабочую поверхность к коже. Прибор необходимо вести плавно, с постоянной скоростью и без избыточного давления.
4. После 10 минут работы смарт-таймер автоматически выключит устройство.
5. Протрите массажер влажной салфеткой (прибор имеет класс влагозащиты IPX3 — мыть под струей воды запрещено).

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ПЛОТНАЯ ОТЕЧНАЯ КОЖА	Вечер, 2-ая половина дня	**Режим «EMS, вибрация, ионный импорт»** — 3-5 минут **Режим «EMS, вибрация, ионный импорт, нагрев»** — 5 минут	2-3 раза в неделю	Курс: 10 недель Перерыв: 2 недели Повтор 10-недельного курса На постоянной основе
СУХАЯ КОЖА С МЕЛКИМИ МОРЩИНАМИ	Первая половина дня	**Режим «EMS, вибрация, ионный импорт»** — 3-4 минуты **Режим «EMS, вибрация, ионный импорт, нагрев»** — 3-4 минуты	1-2 раза в неделю	Курс: 10 недель Перерыв 2 недели Повтор 10-недельного курса На постоянной основе

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено к использованию людям с кардиостимуляторами, остеопорозом, потерей температурной/болевой чувствительности и кожными заболеваниями.
2. Не используйте на участках с порезами, после пластических операций, на гнойной или воспаленной коже, а также в области глазных яблок, век и щитовидной железы.
3. Не используйте на зонах с металлическими протезами.
4. Лицам, проходящим стоматологическое лечение (или имеющим пломбы/брекеты), а также при аллергии на металл, куперозе (телеангиэктазии) следует использовать прибор с осторожностью.

5. При беременности, менструации, лактации, гипертонии или повышенной температуре применять только после консультации с врачом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Устройство не является водонепроницаемым.
2. Запрещено использовать его в воде, мыть под краном или хранить в условиях высокой влажности (например, в ванной комнате).
3. Не используйте устройство во время зарядки. Всегда отключайте его от сети перед сеансом.
4. Если во время зарядки или использования вы заметили аномальный нагрев или дым, немедленно отключите прибор.
5. Избегайте падений устройства и физических ударов.
6. Храните девайс в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. При длительном хранении без использования подзаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) массажер, 2) мешочек для хранения, 3) зарядный кабель Type-C, 4) инструкция по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР (ВХШХГ): 140x80x10 мм

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: встроенный литиевый аккумулятор

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 5 В

МОЩНОСТЬ: 4,4 Вт

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 800 мАч

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: ≤ 2 часов

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ ПОЛНОГО ЗАРЯДА: 80 минут

СИЛА ТОКА: 1,4 mA

ВИБРАЦИЯ: 8500 оборотов в минуту

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА: 42 °C

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX3



MIGA — ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Профилактика болезней десен

Удаление остатков пищи

Профилактика кариеса

Очищение труднодоступных участков ротовой полости

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: зубной налет, кариес, болезни десен, запах изо рта.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик.

ВЕС: 157 г.

ФУНКЦИИ:

СТРУЯ ЖИДКОСТИ эффективно очищает самые труднодоступные места ротовой полости, удаляет остатки пищи, что позволяет предупредить появление кариеса.

ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ, создаваемое ирригатором, осуществляет массаж десен, что стимулирует их кровообращение и заживление.

ОЧИЩЕНИЕ СТРУЕЙ ВОДЫ ЯЗЫКА и щек позволяет устранить неприятный запах изо рта.

ОСОБЕННОСТИ:

1. В комплекте с ирригатором идет 1 стандартная насадка (сопло), кейс для хранения и зарядный кабель.
2. 1 режим.
3. Объем резервуара — 70 мл.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. **Подготовка к использованию**

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор, для этого подсоедините магнитный кабель для зарядки к контактам на корпусе ирригатора. Во время зарядки устройством пользоваться нельзя.

2. **Установка/снятие сопла**

Вставьте сопло в отверстие на верхней крышке устройства до щелчка. Щелчок означает, что сопло успешно установлено.
Для снятия сопла надавите на верхнюю крышку устройства и, удерживая ее в таком положении, извлеките сопло.

3. **Наполнение резервуара**

Убедитесь, что устройство выключено, затем откройте крышку резервуара для воды, расположенную в нижней его части, и заполните емкость водой.

4. **Включение/выключение**

Для того, чтобы включить или выключить устройство, необходимо нажать на кнопку вкл/выкл.
Примечание: Во время использования устройства индикатор постоянно горит синим цветом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Установите сопло и приведите устройство в рабочее состояние. Для этого держите изделие за корпус одной рукой и потяните резервуар для воды вниз другой рукой.
2. Поместите сопло в ротовую полость, направьте его в сторону зубов и нажмите кнопку вкл/выкл для включения устройства. В ходе чистки ирригатор необходимо держать вертикально.
3. Для получения наилучших результатов начинайте чистку с моляров (задних зубов) и перемещайте сопло к передним зубам. Направляйте поток воды на десны под углом 90 градусов, не открывайте рот широко, чтобы вода не разбрызгивалась по сторонам.
4. Перемещать сопло необходимо вдоль линии десен, ненадолго задерживаясь у каждого зуба до тех пор, пока десневой карман и межзубное пространство не будут очищены.
5. После завершения чистки выключите устройство нажатием на кнопку вкл/выкл и удалите остатки воды из резервуара. Для этого откройте крышку резервуара и слейте воду, а затем сложите ирригатор в исходное состояние.
6. Проводите очищение ротовой полости 2 раза в день, после приема пищи.

Примечание: Легкая кровоточивость при первых чистках является нормой, она пропадет в течение недели. Если кровоточивость не прекращается более 2-х недель, прекратите пользоваться устройством и проконсультируйтесь со стоматологом.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

2 раза в день, после приема пищи. Для ухода за ортодонтическими конструкциями — после каждого приема пищи.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не ограничено.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Обострение пародонтита, острые воспалительные процессы в полости рта.
2. Сильная кровоточивость десен.
3. Период в течение первых 2-х месяцев после хирургического вмешательства в ротовой полости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не используйте ирригатор в душе, не погружайте ирригатор в воду и не располагайте устройство в местах, где есть риск его падения в воду.
2. Не размещайте устройство в местах с высокой температурой или влажностью, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
3. Не беритесь за устройство мокрыми руками в процессе его зарядки, никогда не оставляйте изделие без присмотра в ходе зарядки.
4. Осторожно обращайтесь с зарядным кабелем: держите его вдали от источников тепла, не растягивайте, не сгибайте и не скручивайте с использованием силы, не допускайте пережиманий кабеля, так как это может привести к его выходу из строя. Не используйте ирригатор и не заряжайте его, если само устройство или зарядный кабель имеют повреждения (в результате падения, попадания воды и т. д.).
5. Ирригатор необходимо заряжать только при помощи оригинального зарядного устройства, не подключайте это устройство к сети с напряжением, отличным от напряжения, указанного на устройстве.
6. Не используйте устройство без сопла, не используйте насадки, не рекомендованные производителем.

7. Хранить в недоступном для детей месте.
8. Не вставляйте в ирригатор посторонние предметы.
9. Перед набором воды в резервуар отключите устройство от зарядного кабеля, не допускайте перелива при заполнении резервуара.
10. Перед чисткой и обслуживанием убедитесь, что устройство выключено и не заряжается.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) кейс для хранения, 2) ирригатор, 3) сопло, 4) кабель для зарядки USB-магнитный коннектор, 5) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: более 2 часов

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 20 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: нет

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1 ПОЛНОГО РЕЗЕРВУАРА: 30 секунд

МОЩНОСТЬ: 482,3 кПа

КОЛ-ВО ПУЛЬСАЦИЙ В МИНУТУ: 900-1100

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА: 70 мл

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7



MIGA BLACK — ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Профилактика болезней десен

Удаление остатков пищи

Профилактика кариеса

Очищение труднодоступных участков ротовой полости

Уход за ортодонтическими конструкциями

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: зубной налет, кариес, застревание остатков пищи в ортодонтических конструкциях и межзубном пространстве, болезни десен, запах изо рта.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик.

ВЕС: 183 г.

ФУНКЦИИ:

СТРУЯ ЖИДКОСТИ очищает самые труднодоступные места, что позволяет предупредить появление кариеса, а также очистить ортодонтические конструкции.

ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ, создаваемое ирригатором, осуществляет массаж десен, что стимулирует их кровообращение и заживление.

ОЧИЩЕНИЕ СТРУЕЙ ВОДЫ ЯЗЫКА и щек позволяет устранить неприятный запах изо рта.

3 РЕЖИМА воздействия и **4 НАСАДКИ** в комплекте обеспечат эффективное удаление остатков пищи, зубного налета, очищение межзубных промежутков, десневых карманов, языка и ортодонтических конструкций.

ОСОБЕННОСТИ:

1. 4 насадки в комплекте (стандартная, пародонтологическая, ортодонтическая, насадка для чистки языка).
2. В корпусе устройства есть отделение для хранения сопла.
3. 3 режима работы (деликатный, импульсный, мощный).
4. Объем резервуара 140мл.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Установите сопло до щелчка.
   В комплекте с ирригатором идут 4 вида насадок, каждая из которых имеет свою функцию:

- Стандартное сопло применяется для ежедневной чистки зубов. Изогнутый наконечник помогает вымывать налет и остатки пищи.
- Пародонтологическая насадка применяется для очистки десневых карманов (они образуются, когда воспаленная десна отходит от зуба, образуя карман).

Данное сопло имеет мягкий резиновый наконечник для ухода за деснами.

- Ортодонтическая насадка предназначена для очистки брекет систем. На конце этой насадки помимо отверстия для прохождения воды располагается кисточка с жесткой щетиной. Благодаря чему очищаются замки ортодонтических конструкций, с них смывается налет и остатки пищи.
- Насадка для чистки языка имеет форму ложки. С помощью этого сопла можно удалять налет и загрязнения с мягких тканей.

2. Откройте резервуар и наполните его водой.
3. Поместите сопло в ротовую полость и кратко нажмите на кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
4. Длительное нажатие на кнопку включения устройства используется для переключения между режимами.
   Устройство имеет 3 режима:

- Деликатный (зеленый индикатор) — слабое давление, подходит для начинающих пользователей и людей с чувствительными зубами;
- Импульсный (синий индикатор) — переменное пульсирующее давление, чередование сильного и слабого режима для глубокой чистки и массажа десен;
- Мощный (белый индикатор) — сильное давление, эффективная чистка, отвечающая ежедневным нуждам большинства людей.

5. После использования выключите устройство кратким нажатием.
   При выключении устройство запомнит режим, который использовался в последний раз и при следующем включении автоматически начнет работу в этом режиме.
6. Зажмите кнопку для снятия сопла и аккуратно удалите его, откройте отсек для хранения насадок и поместите в него сопло.
7. Не забывайте о регулярной чистке: отделите резервуар и помойте его.

Примечание: Используйте деликатный режим на начальном этапе использования ирригатора. Легкая кровоточивость при первых чистках является нормой, она пропадет в течение недели. Если кровоточивость не прекращается более 2-х недель, прекратите пользоваться устройством и проконсультируйтесь со стоматологом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Для обычной чистки используйте стандартное многофункциональное сопло.
   Нажмите на кнопку включения, выберите желаемый режим. Затем расположите сопло напротив зубов так, чтобы струя воды была перпендикулярно обрабатываемой области.
   Примечание: чувствительные десны легко начинают кровоточить. Не направляйте струю непосредственно на десны, людям с чувствительными зубами рекомендуется выбирать деликатный режим.
2. Начинайте чистку с задних зубов и перемещайтесь к передним зубам. Пройдите таким образом весь зубной ряд, задерживаясь ненадолго у каждого зуба до тех пор, пока десна и пространство между зубами не будет очищено. Если вы начинали с внешней стороны зубного ряда, повторите процедуру для обратной стороны. Данный алгоритм нужно провести и для верхнего, и для нижнего ряда зубов.
3. Для очистки десневых карманов используйте пародонтологическую насадку. Нажмите на кнопку включения, выберите нужный режим. Расположите сопло под углом, так чтобы наконечник сопла был направлен на десневой край и в зубодесневой карман. Проведите чистку в соответствии с рекомендациями указанными выше.
4. Для чистки языка воспользуйтесь насадкой в форме ложечки. Установите насадку, нажмите на кнопку включения, выберите необходимый режим. Двигайте насадку по языку подметающими движениями в одном направлении от корня к кончику языка. Чистка языка должна занимать 30 секунд — это приблизительно 5 подходов.
5. Для очищения брекет-систем используйте ортодонтическую насадку. Помимо отверстия для прохождения струи воды, она имеет на конце кисточку с жесткой щетиной, благодаря чему хорошо очищает замки брекет-систем, смывая с них налет и остатки пищи.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

2 раза в день, после приема пищи. Для ухода за ортодонтическими конструкциями — после каждого приема пищи.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не ограничено.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Обострение пародонтита, острые воспалительные процессы в полости рта.
2. Сильная кровоточивость десен.
3. Не рекомендуется использование в течение нескольких недель после хирургического вмешательства в ротовой полости .
4. Если у вас есть заболевания десен или вы перенесли операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не разбирайте устройство и не заменяйте его детали во избежание повреждений, которые могут привести к снятию устройства с гарантии.
2. Не используйте горячую воду температурой выше 50 °C в резервуаре для чистки ротовой полости во избежание появления ожогов.
3. Если кабель питания или вилка повреждены, пожалуйста, замените их перед использованием. Не нарушайте целостность кабеля питания: не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте его. Не допускайте передавливания кабеля питания тяжелыми предметами или его зажатия между предметами, а также держите устройство и кабель вдали от источников тепла.
4. Используйте устройство только по назначению: для чистки полости рта. Не давите насадкой на зубы и десны, чтобы не повредить их.
5. Не погружайте прибор в воду на длительное время во избежание поломок или возникновения пожара, поражения электрическим током и других опасностей.
6. Храните устройство вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов.
7. Не заряжайте устройство во влажных местах, например в ванной или туалете.
8. Не используйте ирригатор без насадки.
9. Данное устройство не предназначено для детей. Использование возможно только под присмотром взрослых. Храните в недоступном для детей месте.
10. Не добавляйте ополаскиватель для полости рта в резервуар для воды, это приведет к коррозии и прилипанию резервуара к корпусу устройства, что может повлечь за собой проблемы с открыванием резервуара в дальнейшем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) ирригатор, 2) стандартное сопло, 3) пародонтологическое сопло, 4) ортодонтическое сопло, 5) насадка для чистки языка, 6) мешочек для хранения, 7) кабель для зарядки USB-C, 8) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 1,5 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 90 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: нет

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1 ПОЛНОГО РЕЗЕРВУАРА: 40 секунд

МОЩНОСТЬ:

- деликатный режим: 275-413 кПа
- импульсный режим: 413-758 кПа
- мощный режим: 827-965 кПа

КОЛ-ВО ПУЛЬСАЦИЙ В МИНУТУ: 1600

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА: 140 мл

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7



MIGA NEW — ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Профилактика болезней десен

Удаление остатков пищи

Профилактика кариеса

Очищение труднодоступных участков ротовой полости

Уход за ортодонтическими конструкциями

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: зубной налет, кариес, застревание остатков пищи в ортодонтических конструкциях, болезни десен, запах изо рта.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик.

ВЕС: 195 г.

ФУНКЦИИ:

СТРУЯ ЖИДКОСТИ очищает самые труднодоступные места, что позволяет предупредить появление кариеса, а также очистить ортодонтические конструкции.

ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ, создаваемое ирригатором, осуществляет массаж десен, что стимулирует их кровообращение и заживление.

ОЧИЩЕНИЕ СТРУЕЙ ВОДЫ ЯЗЫКА и щек позволяет устранить неприятный запах изо рта.

В комплекте с ирригатором идут **3 ВИДА НАСАДОК**, каждая из которых имеет свою функцию:

СТАНДАРТНОЕ СОПЛО применяется для ежедневной чистки зубов. Изогнутый наконечник помогает вымывать налет и остатки пищи.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ НАСАДКА применяется для очистки десневых карманов (они образуются, когда воспаленная десна отходит от зуба, образуя карман). Данное сопло имеет мягкий резиновый наконечник для ухода за деснами.

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЯЗЫКА имеет форму ложки. С помощью этого сопла можно удалять налет и загрязнения с мягких тканей.

РЕЖИМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ предназначен для стерилизации сопел. При контакте с водой, травяными растворами есть риск развития патогенной микрофлоры на насадках ирригатора. В отделение для хранения сопел в данном ирригаторе встроена лампочка с ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолет данной длины волны (275 нм) обладает бактерицидным действием.

ОСОБЕННОСТИ:

1. 3 сопла в комплекте.
2. Увеличенный резервуар для воды — 130 мл.
3. Складная конструкция делает ирригатор миниатюрным и компактным.
4. Режим обеззараживания насадок.
5. Встроенное в ирригатор отделение для хранения сопел.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Установка и снятие сопла

Примечание: Если при первом использовании изделия (в резервуаре для жидкости, в трубке для подачи воды) обнаружен мусор, изделие может быть повреждено. Не беспокойтесь, если внутри изделия есть следы чистой жидкости — это норма. Данная жидкость является дистиллированной водой, используемой для проверки работоспособности ирригатора. Промойте изделие и пользуйтесь им без опаски.

Извлеките сопло из отсека для хранения сопла. Вставьте его в гнездо, магнитный зажим автоматически зафиксирует сопло. Чтобы снять сопло потяните его из гнезда. Поместите сопло в отсек для хранения и надежно зафиксируйте крышку.

2. Заполнение водой

Откройте крышку для защиты от пыли. Удерживая ирригатор вертикально, залейте воду. Залив воду, закройте крышку для защиты от пыли. Рекомендуется использовать чистую водопроводную воду. Если по ощущениям вода холодная, используйте воду комнатной температуры не выше 40°C. Также могут применяться соленая вода, средство для полости рта согласно рекомендациям врача.

3. Включение и выбор режима

Для переключения режимов нажимайте на кнопку «Переключения режимов».

На Деликатном режиме горит первый индикатор. На Мощном режиме горит второй индикатор. При переключении на Импульсный режим загорится третий индикатор.

В режиме обеззараживания загорается последний — 4 индикатор. Выберите нужный режим. Рекомендуется начать с Деликатного режима и постепенно увеличивать интенсивность по мере привыкания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Используйте стандартное многофункциональное сопло. Нажмите на кнопку включения, выберите желаемый режим. Затем расположите сопло напротив зубов так, чтобы струя воды была перпендикулярно обрабатываемой области.
   Примечание: чувствительные десны легко начинают кровоточить. Не направляйте струю непосредственно на десны!
2. Начинайте чистку с задних зубов и перемещайтесь к передним зубам. Пройдите таким образом весь зубной ряд, задерживаясь ненадолго у каждого зуба до тех пор, пока десна и пространство между зубами не будет очищено. Если вы начинали с внешней стороны зубного ряда, повторите процедуру для обратной стороны. Данный алгоритм нужно провести и для верхнего, и для нижнего ряда зубов.
   Примечание: людям с чувствительными зубами рекомендуется выбирать деликатный режим.
3. Во время использования держите изделие вертикально во избежание отсоединения магнитного зажима сопла, что может привести к прекращению подачи воды.
4. Для очистки десневых карманов используйте пародонтологическую насадку. Нажмите на кнопку включения, выберите нужный режим. Расположите сопло под углом, так чтобы наконечник сопла был направлен на десневой край и в зубодесневой карман. Проведите чистку в соответствии с рекомендациями указанными выше.
5. Для чистки языка воспользуйтесь насадкой в форме ложечки. Установите насадку, нажмите на кнопку включения, выберите необходимый режим. Двигайте насадку по языку подметающими движениями в одном направлении от корня к кончику языка. Чистка языка должна занимать 30 секунд — это приблизительно 5 подходов.
6. Режим обеззараживания: поместите сопло в отсек для хранения сопла и закройте крышку для защиты от пыли.
7. Нажимайте на переключатель режимов для выбора четвертого режима — режима обеззараживания, затем нажмите на кнопку включения.
8. Включится режим обеззараживания для стерилизации сопла и отсека для хранения сопла.
9. Не смотрите непосредственно на лампу для стерилизации фиолетового цвета во избежание повреждения зрения.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

2 раза в день, после приема пищи. Для ухода за ортодонтическими конструкциями — после каждого приема пищи.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не ограничено.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Обострение пародонтита, острые воспалительные процессы в полости рта.
2. Сильная кровоточивость десен.
3. Сразу после хирургического вмешательства в ротовой полости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Во время зарядки держите разъем для зарядки сухим.
2. Не подключайте к источнику питания с напряжением, отличающимся от указанного.
3. Не касайтесь зарядного устройства влажными руками.
4. Не пользуйтесь поврежденным или работающим неправильно устройством.
5. Не направляйте струю воды непосредственно на язык, в уши и на другие части тела — давление воды может травмировать их.
6. При заболевании зубов пользуйтесь данным изделием под наблюдением стоматолога.
7. Данное изделие может использоваться совместно со средством для полости рта или средством, рекомендованным вашим стоматологом.
8. Неспециалисты не должны разбирать данное устройство или вставлять в его отверстия посторонние предметы.
9. Не рекомендуется эксплуатировать данное устройство в жестких условиях вне помещения.
10. Не наливайте йод, отбеливатель или нерастворимые в воде ароматические масла в резервуар изделия, поскольку использование этих веществ повлияет на работоспособность и сократит срок службы устройства.
11. Перед использованием данного изделия извлеките из полости рта все украшения.
12. Не пользуйтесь данным изделием при наличии видимых ран на языке или во рту.
13. Если врач рекомендует принимать для лечения антибиотики, не пользуйтесь данным изделием, если только это не является рекомендацией врача.
14. Не направляйте струю воды в уши во избежание травмы.
15. Не позволяйте пользоваться данным изделием детям младше 3 лет.
16. Храните изделие в сухом и чистом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

17. Прежде, чем убрать изделие на долгосрочное хранение (дольше 3 месяцев), полностью зарядите аккумулятор.
18. Не пытайтесь включать изделие без воды в резервуаре, это может привести к выходу устройства из строя.
19. Не используйте горячую воду температурой выше 50°C для чистки резервуара. Для увеличения срока службы резервуара не допускайте его деформации в результате воздействия высокой температуры. Для чистки данного изделия рекомендуется использовать воду комнатной температуры ниже 40°C или струю водопроводной воды.
20. Не добавляйте в воду зубную пасту, соль, твердые таблетки для ополаскивания рта или другие химические вещества во избежание засорения и повреждения изделия.
21. Прежде, чем налить жидкость для ополаскивания рта или освежитель, проверьте, не содержат ли они изопропилмиристат, который может повредить изделие и повлиять на нормальную работу.
22. Не используйте разбавители, спирты и другие агрессивные чистящие средства, в противном случае это может привести к изменению цвета изделия и выходу из строя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) ирригатор, 2) стандартное сопло, 3) пародонтологическое сопло, 4) насадка для чистки языка, 5) мешочек для хранения, 6) инструкция, 7) кабель для зарядки USB-C.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
- деликатный режим — 50 минут
- мощный режим — 45 минут
- импульсный режим — 100 минут
- обеззараживающий режим — 220 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: нет

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1 ПОЛНОГО РЕЗЕРВУАРА:
- деликатный режим: 35±8 секунд
- мощный режим: 30±8 секунд
- импульсный режим: 65±10 секунд

МОЩНОСТЬ:
- деликатный режим: 392-637 кПа
- мощный режим: 686-931 кПа
- импульсный режим: 588-833 кПа

КОЛ-ВО ПУЛЬСАЦИЙ В МИНУТУ: 1600±20%

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА: 130 мл

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7



MIGA PRO — ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Профилактика болезней десен

Удаление остатков пищи

Профилактика кариеса

Очищение труднодоступных участков ротовой полости

Уход за ортодонтическими конструкциями

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: зубной налет, кариес, застревание остатков пищи в ортодонтических конструкциях, болезни десен, запах изо рта.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: PC пластик, ABS пластик.

ВЕС: 260 г.

ФУНКЦИИ:

СТРУЯ ЖИДКОСТИ очищает самые труднодоступные места, что позволяет предупредить появление кариеса, а также очистить ортодонтические конструкции.

ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ, создаваемое ирригатором, осуществляет массаж десен, что стимулирует их кровообращение и заживление.

В комплекте с ирригатором идут **3 ВИДА НАСАДОК**, каждая из которых имеет свою функцию:

СТАНДАРТНОЕ СОПЛО применяется для ежедневной чистки зубов. Изогнутый наконечник помогает вымывать налет и остатки пищи.

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ НАСАДКА предназначена для очистки брекет систем. На конце этой насадки помимо отверстия для прохождения воды располагается кисточка с жесткой щетиной. Благодаря чему очищаются замки ортодонтических конструкций, с них смывается налет и остатки пищи.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ НАСАДКА применяется для очистки десневых карманов (они образуются, когда воспаленная десна отходит от зуба, образуя карман). Данное сопло имеет мягкий резиновый наконечник для ухода за деснами.

РЕЖИМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ предназначен для стерилизации резервуара. При контакте с водой, травяными растворами есть риск развития патогенной микрофлоры в ирригаторе. В резервуаре данного ирригатора встроена лампочка с ультрафиолетовым излучением для стерилизации резервуара.

ОСОБЕННОСТИ:

1. 3 сопла в комплекте.
2. Увеличенный резервуар для воды — 180 мл.
3. Складная конструкция делает ирригатор компактным и удобным для транспортировки.
4. Режим обеззараживания резервуара.
5. Встроенное в ирригатор отделение для хранения сопла.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. **Установка и снятие сопла**

Извлеките сопло из отсека для хранения сопла. Вставьте сопло в гнездо для сопла, до щелчка чтобы зафиксировать сопло. Чтобы снять сопло, нажмите кнопку смены сопла и потяните его из гнезда. Поместите сопло в отсек для хранения сопла и надежно зафиксируйте.

2. **Заполнение водой**

Откройте крышку резервуара. Удерживая ирригатор горизонтально, залейте воду. Залив воду, закройте крышку. Рекомендуется использовать чистую дистиллированную воду. Если по ощущениям вода холодная, используйте воду комнатной температуры не выше 40 °C. Также могут применяться соленая вода, средство для полости рта согласно рекомендациям врача.

3. **Включение и выбор режима**

Кратко нажмите на кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
Повторно кратко нажмите кнопку включения для переключения режима чистки.
Длительное нажатие (3 секунды) кнопки режима — меняет скорость.
После использования выключите устройство длинным нажатием (3 секунды).
При выключении устройство запомнит режим, который использовался в последний раз и при следующем включении автоматически начнет работу в этом режиме.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Используйте стандартное многофункциональное сопло. Нажмите на кнопку включения, выберите желаемый режим и скорость. Затем расположите сопло напротив зубов так, чтобы струя воды была перпендикулярно обрабатываемой области.
   Примечание: чувствительные десны легко начинают кровоточить. Не направляйте струю непосредственно на десны!
2. Начинайте чистку с задних зубов и перемещайтесь к передним зубам. Пройдите таким образом весь зубной ряд, задерживаясь ненадолго у каждого зуба до тех пор, пока десна и пространство между зубами не будет очищено. Если вы начинали с внешней стороны зубного ряда, повторите процедуру для обратной стороны. Данный алгоритм нужно провести и для верхнего, и для нижнего ряда зубов.
   Примечание: людям с чувствительными зубами рекомендуется выбирать деликатный режим.
3. Для очистки десневых карманов используйте пародонтологическую насадку. Нажмите на кнопку включения, выберите нужный режим. Расположите сопло под углом, так чтобы наконечник сопла был направлен на десневой край и в зубодесневой карман. Проведите чистку в соответствии с рекомендациями указанными выше.
4. Для очищения брекет-систем используйте ортодонтическую насадку. Помимо отверстия для прохождения струи воды, она имеет на конце кисточку с жесткой щетиной, благодаря чему хорошо очищает замки брекет-систем, смывая с них налет и остатки пищи.
5. Режим обеззараживания: сложите ирригатор в его закрытое положение и режим УФ-чистки запустится автоматически на 10 минут.

6. Не смотрите непосредственно на лампу для стерилизации фиолетового цвета во избежание повреждения зрения.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

2 раза в день, после приема пищи. Для ухода за ортодонтическими конструкциями — после каждого приема пищи.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не ограничено.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Обострение пародонтита, острые воспалительные процессы в полости рта.
2. Сильная кровоточивость десен.
3. Сразу после хирургического вмешательства в ротовой полости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Во время зарядки держите разъем для зарядки сухим.
2. Не подключайте к источнику питания с напряжением, отличающимся от указанного.
3. Не касайтесь зарядного устройства влажными руками.
4. Не пользуйтесь поврежденным или работающим неправильно устройством.
5. Не направляйте струю воды непосредственно на язык, в уши и на другие части тела – давление воды может травмировать их.
6. При заболевании зубов пользуйтесь данным изделием под наблюдением стоматолога.
7. Данное изделие может использоваться совместно со средством для полости рта или средством, рекомендованным вашим стоматологом.
8. Неспециалисты не должны разбирать данное устройство или вставлять в его отверстия посторонние предметы.
9. Не рекомендуется эксплуатировать данное устройство в жестких условиях вне помещения.
10. Не наливайте йод, отбеливатель или нерастворимые в воде ароматические масла в резервуар изделия, поскольку использование этих веществ повлияет на работоспособность и сократит срок службы устройства.
11. Перед использованием данного изделия извлеките из полости рта все украшения.
12. Не пользуйтесь данным изделием при наличии видимых ран на языке или во рту.
13. Если врач рекомендует принимать для лечения антибиотики, не пользуйтесь данным изделием, если только это не является рекомендацией врача.
14. Не направляйте струю воды в уши во избежание травмы.
15. Не позволяйте пользоваться данным изделием детям младше 3 лет.
16. Храните изделие в сухом и чистом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
17. Прежде, чем убрать изделие на долгосрочное хранение (дольше 3 месяцев), полностью зарядите аккумулятор.
18. Не пытайтесь включать изделие без воды в резервуаре, это может привести к выходу устройства из строя.
19. Не используйте горячую воду температурой выше 40 °C для чистки резервуара. Для увеличения срока службы резервуара не допускайте его деформации в результате воздействия высокой температуры. Для чистки данного изделия рекомендуется использовать воду комнатной температуры ниже 40 °C или струю водопроводной воды.
20. Не добавляйте в воду зубную пасту, соль, твердые таблетки для ополаскивания рта или другие химические вещества во избежание засорения и повреждения изделия.

21. Прежде, чем налить жидкость для ополаскивания рта или освежитель, проверьте, не содержат ли они изопропилмиристат, который может повредить изделие и повлиять на нормальную работу.
22. Не используйте разбавители, спирты и другие агрессивные чистящие средства, в противном случае это может привести к изменению цвета изделия и выходу из строя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) ирригатор, 2) стандартное сопло, 3) пародонтологическое сопло, 4) ортдонтическое сопло 5) мешочек для хранения, 6) инструкция, 7) кабель для зарядки USB-DC.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 4 часа

СМАРТ-ТАЙМЕР: нет

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ И СКОРОСТЕЙ:
СТАНДРАТНЫЙ РЕЖИМ
- Слабая скорость — 96 минут
- Средняя скорость — 72 минут
- Сильная скорость — 59 минут

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РЕЖИМ
- Слабая скорость — 133 минут
- Средняя скорость — 103 минут
- Сильная скорость — 84 минут
- **МЯГКИЙ РЕЖИМ**
- Слабая скорость — 140 минут
- Средняя скорость — 96 минут

ЧАСТОТА ПУЛЬСАЦИЙ НА КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ И СКОРОСТЕЙ:
СТАНДРАТНЫЙ РЕЖИМ
- Слабая скорость — 1440/минут
- Средняя скорость — 1920/минут
- Сильная скорость — 2400/минут
- **ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РЕЖИМ**
- Слабая скорость — 1440/мин. ±10%
- Средняя скорость — 1920/мин. ±10%
- Сильная скорость — 2400/мин. ±10%
- **МЯГКИЙ РЕЖИМ**
- Слабая скорость — 960/мин. ±10%
- Средняя скорость — 1440/мин. ±10%
- Сильная скорость — 1920/мин.±10%

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА: 180 мл

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ОПУСТОШЕНИЯ) ОДНОГО ПОЛНОГО РЕЗЕРВУАРА:
СТАНДРАТНЫЙ РЕЖИМ
- Слабая скорость — 116 секунд
- Средняя скорость — 68 секунд

Сильная скорость — 55 секунд

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РЕЖИМ
- Слабая скорость — 144 секунд
- Средняя скорость — 93 секунд
- Сильная скорость — 65 секунд

МЯГКИЙ РЕЖИМ
- Слабая скорость — 143 секунд
- Средняя скорость — 92 секунд
- Сильная скорость — 65 секунд

МОЩНОСТЬ:
СТАНДРАТНЫЙ РЕЖИМ
- Слабая скорость — 339,2 кПа
- Средняя скорость — 661,2 кПа
- Сильная скорость — 901,1 кПа
- **ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РЕЖИМ**
- Слабая скорость — 315,1 кПа
- Средняя скорость — 460,6 кПа
- Сильная скорость — 776,3 кПа
- **МЯГКИЙ РЕЖИМ**
- Слабая скорость — 133,1 кПа
- Средняя скорость — 375,8 кПа
- Сильная скорость — 655,0 кПа



MIO2 — МИКРОТОКОВЫЙ МАССАЖЕР С ФУНКЦИЕЙ EMS

Повышение упругости кожи

Уменьшение признаков старения

Разглаживание морщин

Борьба с отечностью и пигментацией

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: мимические морщины, отеки лица и круги под глазами, тусклая и дряблая кожа, брыли, возрастные изменения, расширенные поры, пигментация.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, PC пластик, цинковый сплав.

ВЕС: массажер — 80 г., база — 70 г.

ФУНКЦИИ:

EMS — электрический ток для миостимуляции мышц, он проникает глубоко в слои кожи, достигая мышечного слоя. Стимулируя сокращение мышц, EMS способствует подтяжке кожи, проявляется лифтинг-эффект, усиливается выработка коллагена и эластина, повышается упругость и эластичность кожи, снимается отечность.

НАГРЕВ — функция позволяет проводить массаж при температуре 42 +/- 3 °C, за счет чего ускоряется крово-и лимфоток, активируются процессы обмена, повышается снабжение тканей кислородом. В результате улучшается цвет лица, разглаживается кожа и становятся менее заметными признаки старения.

ВИБРАЦИЯ — это механическое воздействие на кожу, которое усиливает все обменные процессы в клетках, стимулирует вывод токсинов, способствует регенерации кожи.

ОСОБЕННОСТИ:

1. 3 режима: EMS, нагрев, EMS/вибрация/нагрев.
2. Ощутимые токи — в обновленном девайсе от бренда WAU инженеры за счет регулирования силы тока и частоты импульсов добились, чтобы работа EMS имела не только видимый эффект в результате использования, но была ощутима и во время процедуры.
3. Два независимых канала (2 электрода в качестве источников тока) увеличивают зону охвата, оказывают более выраженное влияние на мышцы и ощутимость тока.
4. Беспроводная зарядка — зарядка при помощи зарядной базы.
5. Простое управление — устройство управляется 1 кнопкой: от включения и выключения до переключения режимов.
6. Изогнутая форма MIO2 повторяет контуры лица, а конические углы помогут промассировать акупунктурные точки и расслабить мышцы. Форма девайса также позволяет использовать его для массажа гуаша.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Управление девайсом MIO2 производится 1 кнопкой.
2. Включите девайс длительным нажатием на кнопку вкл/выкл.
3. Коротким нажатием на кнопку вкл/выкл выберите необходимый режим:

- синий индикатор — EMS;
- красный индикатор — нагрев;
- белый индикатор — микс EMS, нагрева и вибрации.

4. Выключите массажер длительным нажатием на кнопку вкл/выкл.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите на кожу массажный гель-проводник. Приложите к массажной области рабочую поверхность девайса.
2. Проведите массаж лица и зоны шеи, двигаясь снизу вверх согласно анатомическому расположению мышц на лице.
3. Используя рабочую массажную поверхность MIO2, вы можете провести массаж гуаша, двигаясь по массажным линиям.
4. Конический угол девайса предназначен для массажа акупунктурных точек. Легко прикоснитесь и сделайте небольшой круг в этих точках.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ПЛОТНАЯ КОЖА, ОТЕКИ, ПТОЗНЫЙ ТИП	Вечер, 2-ая половина дня	**Режим EMS** — 3-5 минут **Режим EMS + Нагрев + Вибрация** — 5 минут	2-3 раза в неделю	10 недель Перерыв: 2 недели Повтор 10-недельного курса На постоянной основе
СУХАЯ КОЖА С МЕЛКИМИ МОРЩИНАМИ	В первой половине дня	**Режим Нагрев** — 2-3 минуты **Режим EMS** — 3-4 минуты **Режим EMS + Нагрев + Вибрация** — 3 минуты	1-2 раза в неделю	10 недель Перерыв: 2 недели Повтор 10-недельного курса На постоянной основе

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Нарушение целостности кожных покровов.
2. Период заживления кожи после ряда косметических процедур (например, лазерная шлифовка, химические пилинги, мезотерапия и т. д.).
3. Прием лекарственных средств со стероидами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не погружайте устройство в воду.
2. Не заряжайте устройство во влажной среде (например, рядом с наполненной ванной, душем, бассейном).
3. Не бросайте устройство в огонь.
4. Не используйте устройство, если сам массажер или его комплектующие повреждены.
5. Заряжайте массажер полностью на 100% минимум раз в 2 месяца — это позволит продлить срок службы аккумулятора.
6. Это устройство не предназначено для использования людьми младше 12 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) массажер, 2) база для зарядки, 3) кабель для зарядки USB-C, 4) мешочек для хранения 5) салфетка, 6) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР (ВХШХГ): массажер 136x54x22 мм, зарядная база 85x78x52 мм

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: литий-ионный аккумулятор

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 500 мАч

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3,7 В

МОЩНОСТЬ: 5 Вт

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 2,5 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 50 минут от полной зарядки

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

СКОРОСТЬ ВИБРАЦИИ: 1 200 оборотов в минуту

СИЛА EMS: 2 mA

ЧАСТОТА ТОКА: 2,5 kHz

ВИД ВОЛНЫ: двухфазная симметричная прямоугольная волна

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА: 42 ± 3 °C

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX4



MIRA — ЛИФТИНГ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Снятие отечности | Лифтинг лица и шеи | Сокращение морщин | Улучшение упругости кожи | Борьба с акне

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: морщины, дряблость и провисание кожи, потеря сияния и ухудшение тона кожи, отечность, покраснения, раздражения, воспаления.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: PC пластик, ABS пластик, силикон, цинковый сплав.

ВЕС: массажер — 164 г, база — 115 г.

ФУНКЦИИ:

EMS — электрический ток для миостимуляции мышц, он проникает глубоко в слои кожи, достигая мышечного слоя. Стимулируя сокращение мышц, EMS способствует подтяжке кожи, проявляется лифтинг-эффект, усиливается выработка коллагена и эластина, повышается упругость и эластичность кожи, снимается отечность.

ВИБРАЦИЯ — механические колебания (=импульсы), которые улучшают лимфодренаж и микроциркуляцию (движение жидкостей: крови/лимфы) в тканях, а также расслабляют мышечные зажимы, что приводит к снятию отеков, улучшению цвета лица и усилению проникновения косметики.

LED-ТЕРАПИЯ — каждому цвету соответствует определенная длина волны в спектре видимого света. Воздействуя на кожу на разной глубине, свет поглощается кожными рецепторами, активируя внутри клетки естественные процессы и вызывая определенную реакцию кожи.
КРАСНЫЙ СВЕТ — глубоко проникает в глубь кожи, поглощается митохондриями и активирует выработку коллагена и эластина фибробластами. Результат этих процессов выражается в следующих эстетических эффектах: омоложение, упругость, уменьшение морщин.
СИНИЙ СВЕТ — поглощается порфиринами бактерий P. acnes, что приводит к образованию синглетного кислорода, уничтожающего бактерии, за счет чего борется с акне, воспалениями и нормализует работу сальных желез.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ — успокаивает кожу, сужает сосуды и улучшает лимфооттток. Хорошо подходит для чувствительной и реактивной кожи. Эффективен для устранения покраснений, снижения отечности, борьбы с куперозом.

НАГРЕВ — вызывает вазодилатацию — расширение мелких кровеносных сосудов.
Это увеличивает приток крови к обработанной области. Усиление кровообращения в свою очередь способствует быстрому выведению продуктов метаболизма, улучшает общее клеточное питание кожи. Кроме того увеличенный кровоток, повышая температуру тела, активирует потовые протоки. Это физически «открывает» отверстия пор, готовя их к очищению или приему косметических средств.

ХОЛОД — сужает сосуды, за счет чего сужается приток крови к поверхности кожи и снижает проницаемость стенок капилляров — это приводит к уменьшению покраснений (за счет снижения притока крови) и снятию отеков (за счет снижения выхода жидкости из сосудов в ткани).

ОСОБЕННОСТИ:

1. 5 технологий. Обеспечение многофункциональности. 1 устройство для решения всех проблем, экономия при покупке.
2. Свободная компановка режимов. Девайс позволяет комбинировать режимы и адаптировать уход под потребности вашей кожи.
3. 3 уровня EMS. Для выбора комфортного безболезненного воздействия.
4. 3 света фототерапии. Для решения разного круга проблем.
5. Эргономичная форма. Объемная ручка обеспечивает удобный захват, что позволяет сконцентрироваться на массаже.
6. Умные технологии. Массажер работает по смарт-таймеру, после 10 минут массажа аппарат автоматически выключается. Режим холода также работает до 3 минут, что обеспечивает безопасность девайса и эффективную работу технологии.
7. Мультифункциональная рабочая поверхность. Дугообразная рабочая поверхность позволяет работать с большим количеством областей: шея, подбородок (контуры лица), щеки, область под глазами, лоб.
8. Материал рабочей поверхности. На головке MIRA расположены два активных электрода, выполненные из стали с золотым напылением. По электропроводности золото занимает третье место, уступая лишь двум металлам: серебру и меди. Особое покрытие электродов способствует проводимости тока данным девайсом.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Девайс включается длительным нажатием на среднюю кнопку (кнопку LED).
2. Короткое нажатие на кнопку LED переключает света фототерапии. Первое нажатие включает красный свет, второе нажатие — синий свет, третье — зеленый, четвертое — повторное нажатие отключает функцию фототерапии.
3. При каждом переключении света фототерапии вокруг кнопки LED загорается световой диод, соответствующий определенному свету фототерапии.
4. Короткое нажатие на верхнюю кнопку (кнопку EMS) включает режим EMS. Краткое нажатие позволяет установить уровень интенсивности EMS. Первое нажатие — 1 уровень интенсивности (слабый), второе нажатие — 2 уровень интенсивности (средний), третье нажатие — 3 уровень интенсивности (сильный). Повторное нажатие полностью отключит режим EMS.
5. При каждом переключении режима на дисплее устройства отображается уровень интенсивности токов: от самого слабого к самому сильному. 1 уровень интенсивности горит 1 диод, 2 уровень — 2 диода, на 3 уровне горят все 3 диода.
6. Длительное нажатие на верхнюю кнопку (кнопку EMS) включает волновую вибрацию. Повторное длительное нажатие на верхнюю кнопку отключает функцию вибрации.
7. Короткое нажатие на нижнюю кнопку (кнопку температуры) включает режим холода. Он работает 3 минуты и автоматически выключается после данного времени. Это защищает девайс от перегрева и позволяет в холодном режиме работать на максимально холодной температуре. При включении холодного режима на дисплее устройства загорается значок градусника синего света.
8. Повторное нажатие на кнопку температуры переключает холод на нагрев. При переключении на теплый режим на дисплее загорается иконка термометра красного цвета.

9. В данном массажере предусмотрен смарт-таймер. После 10 минут работы устройство выключается самостоятельно.
10. Если вы хотите отключить гаджет, длительно нажмите на кнопку LED.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите на кожу контактный гель проводник или ваше уходовое средство на водной основе гелеобразной структуры, что обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.
2. Включите устройство. Настройте необходимые вам режимы.
3. Начните массаж с области шеи. Двигайтесь по вертикальным линиям сверху от мочки уха к ключицам. Для «открытия» лимфатических путей.
4. Затем проведите массаж лица, двигаясь по массажным линиям от центра лица к периферии. Направление движения — диагонально вверх, чтобы противодействовать гравитации и подтянуть мышцы. Процедуру проводите продвигаясь снизу (от подбородка) вверх (до линии волос на лбу).
5. Зона лба требует разглаживания горизонтальных морщин, для этого двигайтесь вертикально вверх.
6. Для начала массажа рекомендуется подключить режим Нагрева и Вибрации. Комбинация этих двух технологий поможет подготовить кожу: сделать ее максимально восприимчивой к активным ингредиентам и стимуляции. Цель подготовки — расслабить мышцы, расширить поры для очищения, усилить кровообращение и лимфодренаж, чтобы подготовить клетки. Длительность воздействия до 2-ух минут.
7. Далее идет основная часть процедуры, во время нее стимулируются клетки и мышцы, улучшается кровообращение. Цель данного этапа — создание нового коллагена и эластина, тренировка мышц (лифтинг) и устранение конкретных проблем (например, акне или пигментация). Включите режим EMS, задайте комфортный для вас уровень интенсивности. Подключите LED терапию. Начните с красного света.
8. После основного омолаживающего воздействия для решения конкретной проблемы вы можете переключить красный свет на синий (при работе с акне и борьбе с жирностью) или зеленый (для успокоения кожи и борьбы с куперозом / покраснениями). Общая продолжительность этапа — 6 минут.
9. Завершите массаж используя функцию холода. Данный этап позволяет зафиксировать достигнутые результаты. Холод успокоит кожу, снимет остаточное покраснение и закрепить активные компоненты косметических средств в коже. Завершающий этап до 2 минут.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ЖИРНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА С РАСШИРЕННЫМИ ПОРАМИ, ЖИРНЫМ БЛЕСКОМ И ПОСТАКНЕ	Утро	**EMS + Синий LED свет + Холод** Начинать с режима Холод (2 минуты) Затем добавлять EMS и свет Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать	2-3 раза в неделю, по 10-15 минут	Курс: 1 месяц. Перерыв: 2-3 месяца. В перерыве между курсами: синий свет 2-3 раза в неделю по 10-15 минут

ДЕФОРМАЦИОННО-ОТЕЧНЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ И СКЛОННОСТЬ К УТРЕННИМ ОТЕКАМ	Утро	**EMS + Холод** Начинать с режима Холод (2 минуты) Затем добавлять EMS Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать	3-4 раза в неделю, по 10-15 минут	Курс: 1 месяц. Перерыв: 2-3 месяца.
ТУСКЛАЯ КОЖА С ПОТЕРЕЙ УПРУГОСТИ И ТОНУСА	Утро/вечер (не зависимо от времени суток)	**EMS + Красный LED свет + Тепло** (10-15 минут), **затем Холод** (2-3 минуты) Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать	2-3 раза в неделю, 10-15 минут	Курс: 1 месяц. Повтор: через 4-5 месяца. В перерыве между курсами: 1 поддерживающая процедура в неделю
СУХАЯ И ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА	Вечер	**EMS + Тепло** Начинать с режима Тепло (2 минуты) Затем добавлять EMS Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать	2 раза в неделю, 10-15 минут	Курс: 1 месяц. Повтор: через 4-5 месяцев. В перерыве между между курсами: поддерживающая процедура 1 раз в 2 недели
ВОЗРАСТНАЯ КОЖА С ПОТЕРЕЙ УПРУГОСТИ И ТОНУСА	Вечер	**EMS + Красный LED свет + Тепло** Начинать с режима Тепло (2 минуты) Затем добавлять EMS и свет Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать	2-3 раза в неделю, 15 минут	Курс: 1-1,5 месяца. Повтор: через 4-5 месяцев. В перерыве между курсами: поддерживающая процедура 1-2 раза в месяц + использование красного LED света 3 раза в неделю (15 минут)
ГИПЕРТОНУС И ЗАЖАТОСТЬ МЫШЦ	Вечер	**EMS** (только на 1 уровне интенсивности) + **Зеленый LED свет** Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать	2-3 раза в неделю, 15 минут , проводить по ходу мышечных волокон	Курс: 1-1,5 месяца Повтор: через полгода или при наступлении ощущения зажатости мышц
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА + РЕМИССИЯ КУПЕРОЗА	Утро/вечер (не зависимо от времени суток)	**EMS** (только на 1 уровне интенсивности) + **Зеленый LED свет** Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать.	2 раза в неделю, 10 минут	Курс: 1 месяц Повтор: через 4-5 месяцев. В перерыве между курсами: поддерживающая процедура 1 раз в 2-3 недели

ШЕЯ	Вечер	**EMS + красный LED свет + Тепло** Начинать с режима Тепло (2 минуты) Затем добавлять EMS и свет Сила EMS: начинать с минимальной до 3-ех процедур, затем постепенно увеличивать Только если нет противопоказаний в виде заболеваний ЩЖ Независимо от противопоказаний обходить зону ЩЖ и проекцию каротидного синуса (по бокам от ЩЖ где прощупывается пульс)	2-3 раза в неделю, 10-15 минут	Курс: 1 месяц Повтор: через 4 месяца В перерыве между курсами: поддерживающая процедура 1 раз в 2 недели

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Данное устройство предназначено только для персонального домашнего использования и не является медицинским прибором.
2. Следующим категориям лиц следует использовать устройство только под руководством врача:

- Беременные и кормящие женщины.
- Люди с чувствительной кожей или кожными заболеваниями.
- Люди с установленными электронными медицинскими устройствами (например, кардиостимуляторами).
- Люди, страдающие диабетом или нарушениями кровообращения.

3. Не используйте устройство на следующих участках:

- Поврежденные участки кожи (раны, воспаления, экзема).
- Области слизистых оболочек (глаза, рот).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. При использовании режима холода не задерживайте устройство на одном участке кожи слишком долго во избежание обморожения.
2. При использовании режима нагрева немедленно прекратите процедуру, если чувствуете перегрев, чтобы предотвратить ожоги.
3. Дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) массажер MIRA, 2) крышка для рабочей поверхности, 3) зарядная база, 4) кабель USB-Type C, 5) инструкция, 6) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР (ВХШХГ): 179,5x72x48,4 мм (массажер), 81x69,8x64,8 мм (база)

МОЩНОСТЬ: 10 Вт

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3,7 В

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: встроенный литий-полимерный аккумулятор

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 1350 мАч

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 35 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут
Режим Нагрев — 5 минут
Режим Холод — 3 минуты

СКОРОСТЬ ВИБРАЦИИ: 7 000 оборотов в минуту

СИЛА ТОКА:
1 уровень — 1,9 мА
2 уровень — 2,48 мА
3 уровень — 3,44 мА

ЧАСТОТА ТОКА:
Слабый уровень — 20 kHz
Средний уровень — 25,2 kHz
Высокий уровень — 30,6 kHz

ДЛИНА ВОЛНЫ:
Красный свет — 630 нм
Синий свет — 460 нм
Зеленый свет — 520 нм

ВИД ВОЛНЫ: двухфазная симметричная волна

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИРРАДИАЦИИ:
Красный свет — 10 МВт/см²
Синий свет — 24 мВт/см²
Зеленый свет — 21 мВт/см²

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX3



MORI BLACK — ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Укрепление десен | Чистка зубов | Удаление зубного камня

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: чистка зубов, зубной налет, запах изо рта, заболевания десен.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: пластик.

ВЕС: 200 г.

ФУНКЦИИ:
В основе работы щетки лежит **ПРИНЦИП ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ**. Очищение происходит не звуком, но за счет быстрого колебания щетинок, которое запускает звуковая волна (= высокочастотная вибрация). Щетинки совершают быстрые выметающие движения от десны к краю зуба, а высокая скорость создает поток микропузырьков из слюны, воды и зубной пасты. Такой динамический поток жидкости во рту эффективно очищает даже труднодоступные места.

ОСОБЕННОСТИ:
1. 5 режимов работы: от деликатного (31 тыс. колебаний) до самого интенсивного (48 тыс. колебаний).
2. 2 типа насадок в комплекте со щетинками мягкой и средней жесткости.
3. Звуковые подсказки о смене зоны для чистки.
4. Щетинки насадки средней жесткости меняют цвет, напоминая о необходимости сменить насадку.
5. Функция памяти.
6. Длинный кабель зарядной базы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Расположите насадку на щетку ровно над валом наконечника электродвигателя (трансмиссионным валом) и установите ее. Важно: не нужно поворачивать насадку во время установки.
2. Для включения щетки коротко нажмите на кнопку вкл/выкл/переключение режимов.
3. Повторное краткое нажатие на кнопку позволяет переключать режимы в следующей очередности: Деликатный/Sensitive, Уход за деснами/Gum care, Полировка/Polish, Отбеливание/White, Чистка/Clean.
4. Каждые 30 секунд щетка делает небольшую паузу, в качестве напоминания о необходимости сменить зону чистки.
5. По истечении 2-ух минут автоматическое время работы щетки закончится, и она выключится.
6. Для самостоятельного отключения щетки нажмите на кнопку вкл/выкл/переключение режимов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Установите насадку.
2. Смочите водой насадку зубной щетки и нанесите необходимое количество зубной пасты.
3. Включите щетку.
4. Поместите насадку щетки в ротовую полость. Держите ее под углом 45 градусов относительно десен. Нажмите на кнопку включения, выберите комфортный режим работы.
5. Начните чистку зубов. Проводите чистящей головкой по зубу выметающими движениями от основания зуба к его концу.
6. Стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее 2 минут. Полость рта можно условно разделить на 4 области и чистить каждую четверть зубного ряда (квадрант) по 30 секунд. Для соблюдения этой рекомендации в щетку установлен таймер на каждые 30 секунд: щетка останавливается на несколько секунд. По истечении 2-ух минут автоматическое время работы щетки закончится, и она выключится.
7. После завершения процедуры ополосните насадку и дайте ей высохнуть естественным путем. Корпус зубной щетки также можно сполоснуть водой.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

2 раза в день, 1 сеанс чистки 2 минуты.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Срок использования 1 насадки — 3 месяца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Инфекционный пародонтит.
2. Послеоперационный период или период заживления ран в полости рта.
3. Повышенная чувствительность зубов.
4. Патологическая подвижность зубов.
5. Не предназначена для использования детям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Насадку на звуковую зубную щетку необходимо промывать водой после каждого использования.
2. Корпус щетки можно очищать непосредственно водой.
3. Во время зарядки не кладите металлические предметы на зарядную базу во избежание несчастных случаев.
4. Откажитесь от использования щетки, если ее корпус или насадка повреждены.
5. Храните вдали от источников тепла.
6. Не собирайте и не разбирайте электрическую звуковую зубную щетку самостоятельно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) корпус зубной щетки, 2) насадка с мягкими щетинками, 3) насадка со щетинками средней жесткости, 4) индукционная база для зарядки, 5) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 12 часов

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 240 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 2 минуты

РЕЖИМЫ И ВИБРАЦИЯ:

- Деликатный — 31000 оборотов в минуту
- Уход за деснами — 35000 оборотов в минуту
- Полировка — 41000 оборотов в минуту
- Отбеливание — 45000 оборотов в минуту
- Чистка — 48000 оборотов в минуту

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7



MORI 2.0 — ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Укрепление десен | Чистка зубов | Удаление зубного камня | Профилактика гингивита

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: чистка зубов, зубной налет, запах изо рта, заболевания десен.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: PC пластик.

ВЕС: 110 г.

ФУНКЦИИ:
В основе работы щетки лежит принцип **ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ**.
Очищение происходит не звуком, а за счет быстрого колебания щетинок, которое запускает звуковая волна.

Щетка оснащена **ДАТЧИКОМ СИЛЫ НАЖАТИЯ**, который преобразует физическое давление в электрический сигнал.

MORI 2.0 оснащена функцией составления **3D КАРТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЧИСТКИ**.
Кейс для дезинфекции оснащен **УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТЕРИЛИЗАТОРОМ**, который уничтожает микробы и вирусы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Умный таймер.
2. 5 профессиональных режимов чистки:
   - Бережный (режим для чувствительных зубов)
   - Чистка (стандартная чистка)
   - Белая эмаль (отбеливание)
   - Полировка
   - Массаж
3. Система защиты от брызг.
4. Регулировка интенсивности. На каждом режиме можно выбрать комфортный уровень силы из 5-ти (10,30, 50, 70 и 90).
5. Интерактивная 3D-индикация зон чистки.
6. Ультрафиолетовый стерилизационный кейс.
7. Уведомление о замене насадки.
8. Индикатор заряда и контроль во время зарядки.
9. Сенсор давления с LED-индикацией
10. Три типа сменных насадок в комплекте для разных типов чистки
    - Классическая чистящая насадка для повседневной гигиены
    - Насадка для отбеливания с усиленным эффектом полировки
    - Насадка для чувствительных зубов с мягкими щетинками

11. Функция памяти.
12. Автоопределение насадки.
13. Автоматическое включение.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Зубная щетка MORI 2.0 оснащена функцией автоматического включения: щетка включается, когда вы охватываете корпус ладонью.
2. Коротким нажатием на кнопку вкл/выкл/выбор функции включите щетку.
3. Листайте меню нажатием на кнопку смены функций, для выбора раздела кратко нажимайте на кнопку вкл/выкл/выбор функции.
4. Пролистайте разделы до пункта «Меню/Setting», зайдите в него. В разделе «Меню» выберите пункт «3D OFF / 3D ВЫКЛ». Включите его, однократно нажав на кнопку вкл/выкл.
5. Выберите язык. MORI 2.0 готова к последующей настройке и использованию.
6. Выберите необходимую насадку, расположите ее ровно над валом наконечника электродвигателя (трансмиссионным валом) и установите ее. После установки насадок продолжите настройку щетки MORI 2.0 согласно инструкции.
7. Зайдите в раздел «Настройки». Выберите раздел «Время чистки». Установите время: 2/3/4 минуты или «Безлимит» нажатием на кнопку выбора функции.
8. Вернитесь из раздела «Настройки» в общее меню, выбрав пункт «Назад».
9. В меню определите режим чистки.
10. После выбора режима установите интенсивность путем нажатия на кнопку выбор функции. В щетке MORI 2.0 для каждого из режимов представлено 5 уровней силы: 10, 30, 50, 70 и 90.
11. Щетка MORI 2.0 оснащена функцией памяти. При использовании режима более 10 секунд щетка запомнит его и включит при следующем использовании.
12. В качестве напоминания о необходимости смены зоны чистки щетка MORI 2.0 делает небольшую паузу. Если время чистки составляет 2 минуты, щетка будет останавливаться каждые 30 секунд, при времени чистки 3 минуты — каждые 45 секунд, при 4 минутах чистки — каждую минуту. Если вы выберете неограниченное время чистки («Безлимит»), щетка не будет делать паузы.
13. Звуковая зубная щетка MORI 2.0 оснащена датчиком силы нажатия. На задней панели щетки расположен световой индикатор, который поменяет цвет и тип вибрации, издаст звук «ду-ду-ду» для контроля силы давления во время чистки.
14. По истечении автоматического времени чистки зубная щетка выключится. Если вы хотите остановить работу щетки самостоятельно, после 5 секунд чистки кратко нажмите на кнопку вкл/выкл.
15. По окончании чистки на дисплее щетки появится оставшийся уровень зарядки и результат чистки с картой зубной полости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Установите насадку.
2. Смочите водой насадку зубной щетки и нанесите необходимое количество зубной пасты.
3. Поместите насадку щетки в ротовую полость. Держите ее под углом 45 градусов относительно десен. Слегка прислоните щетинки к линии десен или чуть-чуть над ней.
4. Включите щетку, выберите комфортный режим работы.
5. Начните чистку зубов. Проводите чистящей головкой по зубу выметающими движениями от основания зуба к его концу.
6. Для чистки внутренней поверхности верхнего зубного ряда зубная щетка должна находиться в вертикальном положении, таким образом головка щетки располагается на зубе вертикально и очищает каждый зуб.
7. По истечении заданного времени чистки щетка остановится. На дисплее отразится оставшийся уровень зарядки, затем 3D карта полости рта с результатом чистки.

8. Проанализируйте прошедшую процедуру на 3D карте — это поможет пользователю достичь совершенной чистки.
9. После завершения процедуры ополосните насадку и дайте ей высохнуть естественным путем. Корпус зубной щетки также можно сполоснуть водой.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

2 раза в день, 1 сеанс чистки 2 минуты.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Срок использования 1 насадки — 3 месяца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Инфекционный пародонтит.
2. Послеоперационный период или период заживления ран в полости рта.
3. Повышенная чувствительность зубов.
4. Патологическая подвижность зубов.
5. Не предназначена для использования детям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Зубная щетка MORI 2.0 может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными сенсорными, физическими и ментальными возможностями, если они получили инструктаж по применению данного девайса и осведомлены о способах безопасного использования и потенциальных опасностях некорректного применения.
2. Запрещено использовать данное устройство в качестве детской игрушки.
3. Чистка и использование щетки детьми должно проходить только при наблюдении со стороны взрослого.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) корпус зубной щетки, сменные насадки: 2) насадка для чувствительных зубов, 3) насадка для отбеливания, 4) насадка для чистки, 5) зарядный провод Type-C, 6) мешочек для хранения, 7) инструкция, 8) кейс для дезинфекции насадок.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 8 часов

СМАРТ-ТАЙМЕР: 2 минуты

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- Режим «Бережный» — 1200 минут
- Режим «Чистка» — 250 минут
- Режим «Белая эмаль» — 400 минут
- Режим «Полировка» — 500 минут
- Режим «Массаж» — 400 минут

РЕЖИМЫ И ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ:

- Бережный (28 000 колебаний/минут)
- Чистка (37 000 колебаний/минут)
- Белая эмаль (41 000 колебаний/минут)
- Полировка (36 000 колебаний/минут)
- Массаж (35 000 колебаний/минут)

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX7



NEO — АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ

Лифтинг-эффект

Борьба с кожными заболеваниями

Восстановление упругости и эластичности кожи

Уменьшение пигментации

Сокращение рубцов и шрамов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: возрастные изменения овала лица, морщины, дряблость кожи, пигментация, акне, розацеа, шрамы и рубцы, растяжки.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, PC пластик, силикон.

ВЕС: массажер с базой 183 г.

ФУНКЦИИ:
В основе массажера NEO лежит технология использования **НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ (ХОЛОДНОЙ) ПЛАЗМЫ** — газа, состоящего из нейтральных молекул и включающего заряженные частицы: свободные электроны, положительные и отрицательные ионы. **ПЛАЗМА** дезинфицирует кожу, борется с акне и розацеа, предотвращая возникновение воспалений. Стимулируя восстановление плотности коллагеновых волокон, плазменная технология способствует заживлению ран, шрамов и рубцов. В результате активации плазмой генов, связанных с антивозрастными процессами, сокращаются морщины и глубокие складки на лице. Под действием плазмы происходит перестройка липидных биослоев и формирование каналов для прохождения различных веществ, что усиливает проницаемость косметических средств. Кроме того воздействие плазмой разрушает меланиновые кластеры и как следствие происходит осветление пигментации.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Оригинальный запатентованный дизайн — дизайн был подготовлен специально для бренда WAU, округлые формы спинки массажера позволяют удобно расположить массажер в руке и проводить массаж максимально легко и комфортно.
2. Удобная рабочая поверхность — позволяет обрабатывать как большие участки кожи, так и труднодоступные места, специально для которых предусмотрен узкий верхний кончик.
3. 3 уровня интенсивности — для постепенной подготовки кожи к воздействию плазмы.
4. Удобство использования — массажер управляется 1 кнопкой, установлен смарт-таймер 10 минут.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Запрещено касаться устройством воды, брать устройство мокрыми руками, использовать на влажной коже — это может быть опасно.

1. Длительным нажатием (2 сек) на кнопку вкл/выкл включите устройство. При включении девайс издаст звуковой сигнал.
2. Загорится дисплей с индикаторами уровня интенсивности. В устройстве предусмотрено 3 уровня силы воздействия: STRONG (сильный), MEDIUM (средний) и SOFT (слабый). Повторным нажатием на кнопку переключения уровней выберите подходящую вам силу воздействия. Первым запускается уровень SOFT, его иконка загорится на дисплее. Повторное нажатие на кнопку переключит вас на уровень MEDIUM, следующее нажатие запустит уровень STRONG.
3. В аппарате предусмотрен смарт-таймер, девайс автоматически выключится через 10 минут работы, издав звуковой сигнал.
4. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл/переключение уровня интенсивности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Умойтесь, используя ваше обычное очищающее средство. Очистите кожу от загрязнений и излишков кожного сала.
2. Удалите с лица все следы жидкости, дайте коже полностью высохнуть перед тем как использовать массажер. Вода на коже может вызвать значительный дискомфорт при применении девайса.
3. Включите устройство и выберите необходимый уровень интенсивности. Рекомендуется начинать с минимальной силы воздействия, чтобы кожа могла адаптироваться к применению аппарата.
4. При проведении процедуры не прижимайте девайс вплотную к коже, держите его на расстоянии 2-3 мм от поверхности кожи. Медленно проводите массажером по массажным линиям снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос). Особое внимание уделите проблемным зонам. Во время использования девайс издает звук генерации плазмы, вы также можете почувствовать запах озона — это нормально.
5. После завершения процедуры выключите девайс, нанесите ваше уходовое косметическое средство, чтобы увлажнить кожу. Для лучшего впитывания косметики проведите легкий массаж.
6. Очистите рабочую поверхность аппарата влажной (пропитанной спиртом) салфеткой.

Примечание: пыль и остатки кожного сала легко прилипают к керамической части рабочей поверхности аппарата, когда они расщепляются плазмой в процессе процедуры. Это может привести к пожелтению керамической поверхности, однако не влияет на эффективность работы устройства.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

<table>
<tr><th>ТИП КОЖИ/
ПРОБЛЕМА</th><th>ВРЕМЯ
СУТОК</th><th>ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
И ПОРЯДОК</th><th>ЧАСТОТА</th><th>КУРС</th></tr>
<tr><td>АКНЕ,
ВОСПАЛЕНИЯ</td><td>Утро</td><td rowspan="3">Начальный курс: 5–10 минут на каждую зону лица.
Общая продолжительность одной процедуры — до 20–30 минут.

Для адаптации кожи рекомендуется постепенное увеличение мощности:

Неделя 1 — минимальный уровень (если кожа чувствительная, используйте минимальный уровень 2 недели)

Неделя 2 — средний уровень

Неделя 3 и далее — максимальный уровень, если кожа хорошо адаптировалась

Поддерживающий курс (профилактика): 10–20 минут на все лицо</td><td>Начальный курс:
2–3 раза в неделю (можно продолжать до устранения основных проявлений)

Поддерживающий курс (профилактика): 1 раз в 10–14 дней</td><td rowspan="3">Начальный курс:
6–8 недель

После завершения курса рекомендуется делать перерыв в 1–2 месяца, чтобы кожа восстановилась и не привыкала к постоянной стимуляции

Поддерживающий курс: на постоянной основе</td></tr>
<tr><td>ПИГМЕНТАЦИЯ</td><td>Вечер</td><td>2 раза в неделю с акцентом на зоны с гиперпигментацией</td></tr>
<tr><td>ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ</td><td>Вечер</td><td>Начальный курс:
2–3 раза в неделю.

Поддерживающий курс (профилактика): 1 раз в неделю (допустимо 1 раз в 10–14 дней)</td></tr>
<tr><td>РУБЦЫ И ШРАМЫ</td><td>Вечер</td><td>5-10 минут в зависимости от размера рубца и шрама

Для лица: начинать с минимальной мощности до 3-ех сеансов, далее постепенно увеличивать мощность.

Для тела: начинать со средней мощности до 3-ех сеансов далее постепенно увеличивать мощность.</td><td>2 раза в неделю</td><td>Курс: 1-1,5 месяца

Повтор: 2-3 курса в год

В перерыве между курсами: 1-2 процедуры в месяц</td></tr>
</table>

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещается использовать: детям, лицам, страдающим от аллергии, лицам, перенесшим хирургические операции на лице/глазах.
2. Запрещается касаться устройством воды, брать устройство мокрыми руками, использовать на влажной коже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не используйте девайс, если он был погружен в воду, работает некорректно, если он был поврежден или сломан.
2. Не используйте девайс в области глаз (вдоль верхней и нижней орбитальной косточки), в области висков, на щитовидной железе, а также на области груди и гениталий.
3. Не разбирайте устройство, так как это может привести к повреждениям, неисправностям, поражению электрическим током, пожару или травмам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) устройство, 2) база-подставка, 3) кабель для зарядки, 4) мешочек для хранения, 5) салфетка, 6) инструкция.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 60 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

СИЛА ТОКА:

- Режим SOFT — 590 mA (при работе девайсом на поверхности кожи), 278 mA (включенный девайс без соприкосновения с кожей)
- Режим MEDIUM — 1670 mA (при работе девайсом на поверхности кожи), 570 mA (включенный девайс без соприкосновения с кожей)
- Режим STRONG — 1820 mA (при работе девайсом на поверхности кожи), 1010 mA (включенный девайс без соприкосновения с кожей)

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX3



REN — УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРАБЕР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА

Очищение

Улучшение микроциркуляции

Скрабирование

Усиление впитывания уходовых средств

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: повышенная жирность кожи, расширенные поры, комедоны, акне, тусклый нездоровый цвет лица, потеря эластичности кожи.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, силикон.

ВЕС: 140 г.

ФУНКЦИИ:
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИБРАЦИЯ и **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ** в режиме «Глубокого очищения» бережно очищают кожу. Волны, создаваемые ультразвуком, способствуют отшелушиванию частиц верхнего слоя эпидермиса, удаляя поверхностные загрязнения и скопления выделений сальных желез.
В режиме «Увлажнения» те же **УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ** в тандеме **С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ** усиливают кровообращение и выработку коллагена / эластина, что приводит к активному впитыванию косметических средств. Так воздействие уходовой косметики оказывается более выраженным.

ОСОБЕННОСТИ:
1. Компактный девайс для домашнего использования.
2. Магнитная крышка защищает чистящую поверхность устройства, что позволяет соблюдать гигиенические правила пользования устройством.
3. Мощный аккумулятор, увеличенное время работы без подзарядки. До 100 минут автономной работы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Девайс управляется 1 кнопкой. Длительным нажатием, удерживайте кнопку «Вкл/выкл/переключение режимов», чтобы включить устройство. Включение сопровождается долгим звуковым сигналом.
2. Первым автоматически запускается режим «Глубокого очищения». Загорится соответствующий индикатор. Вы услышите постоянное продолжительное звучание ультразвуковой вибрации.
3. Для переключения режима повторно нажмите на кнопку «Вкл/выкл/переключение режимов». Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом
4. Устройство начнет работу в режиме «Увлажнения». Загорится соответствующий индикатор. Вы услышите пульсирующее звучание ультразвуковой вибрации.

5. Выключите устройство, нажав на кнопку «вкл/выкл/ переключение режимов». Включение сопровождается долгим звуковым сигналом.
6. Устройство оснащено смарт-таймером. Скрабер автоматически выключится после 10 минут работы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕЖИМ «ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ»

1. Перед использованием удалите макияж и умойте лицо очищающим средством.
2. Для достижения наилучшего эффекта перед началом чистки рекомендуется проводить процедуру холодного распаривания с помощью геля для дезинкрустации (геля для УЗ чистки). Нанесите гель на лицо, избегая попадания в глаза, закройте пленкой, держите гель 15 минут, после чего приступайте к процедуре чистки скрабером. Кроме геля или лосьона для УЗ-чистки допустимо использовать физ. раствор, а также термальную воду.
3. Нажмите кнопку «вкл/выкл/переключение режима» для включения режима «Глубокое очищение».
4. Возьмите устройство лицевой стороной вниз (лопатка должна находиться под углом 40 градусов относительно кожи). Далее ведите аппликатором по массажным линиям, очищая необходимые зоны лица.
5. Процедура чистки в режиме «Глубокого очищения» не должна длиться более 5 минут.
6. Выключите девайс или переключите его для работы в следующем режиме.
7. Умойте лицо теплой водой, насухо очистите аппликатор.
8. После процедуры очищения рекомендуется приступить к процедуре увлажнения.

РЕЖИМ «УВЛАЖНЕНИЕ»

1. После очистки лица равномерно нанесите на лицо уходовое средство на ваш выбор.
2. Включите устройство и нажмите на кнопку еще раз для перехода в режим увлажнения.
3. Возьмите устройство наоборот: лицевой стороной вверх (лопатка не упирается в кожу, а как будто ложится на нее), приложите аппликатор к лицу и нежно проводите лопаткой, двигаясь по массажным линиям снизу вверх, чтобы достичь полного впитывания косметического средства.
4. При работе на данном режиме рекомендуется начинать процедуру с области шеи, двигаясь от центра к краям.
5. Продолжите массаж, двигаясь от подбородка до лба, проводя лопаткой скрабера от центра к периферии.
6. Работа в режиме «Увлажнения» может длиться от 3 до 5 минут. По окончании процедуры выключите скрабер длительным нажатием на кнопку «вкл/выкл».
7. Вытрите аппликатор и положите скрабер на место.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ОЧИЩЕНИЕ ЖИРНОЙ КОЖИ, АКНЕ	После процедуры не рекомендовано нанесение макияжа на лицо, рекомендуется проводить процедуру вечером	Режим «Глубокое очищение» – 5 минут Режим «Увлажнения» – 5 минут *режимы используются в указанном порядке, режим «Увлажнения» эффективен только после использования режима «Глубокого очищения»	Не чаще 1 раза в неделю	3-4 недели 2 недели перерыв Повтор 3-4 недельного курса. На постоянной основе
КУПЕРОЗ, СОСУДЫ			Не чаще 2-ух раз в месяц	По потребности

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Девайс предназначен для индивидуального использования. Не применяйте девайс совместно с другими пользователями.
2. Не использовать в течение месяца после хирургического вмешательства или при наличии серьезных солнечных ожогов на поверхности кожи лица.
3. Не использовать на воспаленной или поврежденной коже.
4. Не использовать на глазах.
5. Запрещено использовать в областях венозной или артериальной патологии, а также у пациентов с тромбофлебитом или с предшествующими случаями нарушения свертываемости крови.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не используйте прибор в течение долгого времени на одном и том же участке кожи.
2. Держите прибор вдали от высоких температур.
3. При наличии лицевых имплантов, зубных металлических коронок, штифтов, брекетов при использовании ориентируйтесь на личные ощущения. Если при применении девайса вы испытываете боль или дискомфорт, прекратите использование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) ультразвуковой скрабер, 2) магнитная крышка, 3) кабель USB-Type C, 4) инструкция, 5) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 2 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 100 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 10 минут

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА: 25±5 кГц

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX4



SARA — ФЕН-ВЫПРЯМИТЕЛЬ 2 В 1

Для сухих и влажных волос | Быстрая сушка | Укладка и моделирование | Бережное воздействие | Отсутствие пушистости | Выпрямление волос

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: повреждение волос классическими утюжками, пушистость (фриз-эффект), статическое электричество, сложность укладки влажных волос, потеря блеска.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: PC пластик, ABS пластик.

ВЕС: 441 г (без учета шнура), 657 г (со шнуром).

ФУНКЦИИ:
СУШКА: внутри установлен высокоскоростной мотор (BLDC), совершающий 110 000 оборотов в минуту. Он создает мощную струю воздуха (до 12 м/с). Сушка происходит не за счет «поджаривания» волос высокой температурой, а за счет физического выдувания влаги с поверхности волоса.
ИОНИЗАЦИЯ: во время сушки генерируется поток отрицательно заряженных ионов (более 30 млн.). Волосы обычно имеют положительный заряд, который заставляет их отталкиваться друг от друга (эффект «пушистости»). Отрицательные ионы нейтрализуют этот заряд, делая пряди послушными.
ВЫПРЯМЛЕНИЕ: воздух выходит через узкие прорези вдоль пластин под углом 45 градусов. Создается эффект направленного давления. Когда вы сжимаете пластины, поток ускоряется, «прижимая» чешуйки волоса к стержню. Под воздействием тепла и направленного воздуха водородные связи в мокром волосе временно разрываются и перестраиваются в прямую форму. Так как волос при этом обдувается воздухом, он высыхает уже в выпрямленном состоянии, фиксируя результат.
ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ (ФИКСАЦИЯ): на финальном этапе холодный поток воздуха мгновенно охлаждает разогретый волос, «запечатывая» кутикулу. Это придает зеркальный блеск и делает укладку устойчивой.

ОСОБЕННОСТИ:
1. Сушка и выпрямление 2 в 1. SARA объединяет две функции в одной процедуре, сокращая время на общую укладку.
2. Безопасность для волос. Воздушное выпрямление гораздо деликатнее, чем контакт с раскаленными пластинами обычного утюжка.
3. Индивидуальная настройка. 3 скорости потока и 5 температурных режимов позволяют подобрать оптимальный уход для любого типа волос.
4. Универсальное напряжение. Широкий диапазон обеспечивает стабильную и безопасную работу устройства в любой точке мира.

5. Специализированные режимы DRY и WET. Продуманные настройки для эффективной работы как с влажными, так и с сухими волосами.
6. Информативный LCD-дисплей. Обеспечивает полный контроль над рабочими параметрами для максимально комфортного использования.
7. Многофункциональный замок-фиксатор. Позволяет использовать устройство в качестве полноценного фена в сложенном состоянии.
8. Интеллектуальная пауза. Если прибор не используется более 10 секунд, он автоматически переходит в режим ожидания, а через 3 минуты — выключается.
9. Функция памяти. Устройство запоминает последние использованные настройки, позволяя мгновенно приступить к работе при следующем включении.
10. Мощная ионизация. Генератор выпускает более 30 миллионов ионов, нейтрализуя статику и придавая волосам зеркальный блеск и шелковистость.
11. Скорость мотора. Высокоскоростной мотор (110 000 об./мин.) создает мощный сфокусированный поток для мгновенного удаления влаги.
12. Режим самоочистки. Функция автоматической очистки мотора для поддержания максимальной мощности обдува и продления срока службы.
13. Длина шнура: для профессионального или домашнего использования 2 метра обеспечивают свободу движений.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Вставьте вилку фена-выпрямителя в розетку до упора. На дисплее загорится иконка OFF, что означает, что устройство выключено.
2. Данный девайс имеет замок-фиксатор, что позволяет держать пластины выпрямителя в сложенном положении. Переведите бегунок фиксатора вниз, чтобы раскрыть пластины. При разблокировке пластины размыкаются, позволяя помещать между ними пряди волос для разглаживания.
3. Чтобы удержать пластины вместе, соедините их и переведите замок вверх. В закрытом положении устройство работает как фен. Заблокированное состояние также обеспечивает безопасное хранение и транспортировку прибора.
4. Зажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить девайс. Во включенном положении с разложенными пластинами поток воздуха будет минимальным. Сожмите фен-выпрямитель, чтобы начать работу и запустить рабочую скорость выдува воздуха.
5. Нажатием на кнопку выбора режима, выберите настройки на которых хотите приступить к сушке или укладке.
6. Режим WET предназначен для волос сразу после мытья. Он позволяет одновременно сушить и выпрямлять их.
7. Режим DRY ориентирован на разглаживание и фиксацию формы уже высушенных волос.
8. С помощью кнопки контроля температуры установите нужные вам параметры.
9. В режиме WET представлены более высокие настройки: 120 °C, 140 °C и 160 °C для интенсивного испарения влаги и быстрого формирования формы локона.
10. В режиме DRY доступны следующие температуры: 80 °C, 110 °C и 140 °C для защиты от перегрева уже высушенных волос.
11. Температурные режимы могут отражаться как в градуса Цельсия, так и по Фарренгейту. Для того чтобы поменять способ отображения градусов длительно нажмите на 3 секунды на кнопку температуры.
12. С помощью кнопки регулировки скорости установите 1 из 3-ех скоростей выдува воздуха. Количество лепестков в значке соотносится с быстротой скорости: слабая скорость — 1 лепесток, средняя — 2 лепестка, сильный поток воздуха — 3 лепестка.

13. Зажмите кнопку скоростных режимов на 5 секунд чтобы включить режим авто-очистки. Предварительно снимите магнитный фильтр. Очистка будет длиться 15 секунд, после чего автоматически выключится. Верните фильтр на место.
14. Нажмите на кнопку холодного воздуха, если вы хотите использовать Холодный режим.
15. После включения фена-выпрямителя, если он пробудет в открытом состоянии не будучи используемым более 10 секунд, автоматически запуститься режим паузы, значок температуры будет постоянно мигать. Если устройство бездействует (находится в режиме паузы) больше 3 минут, оно автоматически выключится по истечении указанного времени.
16. Фен-выпрямитель SARA оснащен функцией памяти. При следующем включении девайса он запустится в том режиме и с теми настройками, которые использовались при последнем включении.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Убедитесь, что ваши руки сухие, а волосы не слишком мокрые (с них не должна капать вода). Рекомендуется предварительно просушить их полотенцем.
2. Тщательно расчешите волосы гребнем с широкими зубьями, чтобы избежать спутывания во время стайлинга.
3. Включите фен-выпрямитель.
4. Выберите режим WET.
5. Установите нужные вам температуру и скорость воздействия.
6. Сначала используйте SARA в заблокированном положении (пластины сомкнуты, бегунок фиксатора переведен вверх), как фен, чтобы просушить корни.
7. Разблокируйте пластины, опустив замок-фиксатор вниз, поместите прядь между пластинами, как можно ближе к корням. Отверстия для вывода воздуха должны быть направлены к кончикам волос. Сомкните пластины, медленно ведите выпрямитель вниз до самых кончиков.
8. Если вы продолжаете укладку на сухих волосах, выберите режим DRY.
9. Вложите локон между пластин, зажмите его между ними. Поток воздуха автоматически усилится до выбранного уровня. Плавно ведите гаджет вниз до кончиков.
10. Благодаря встроенному ионизатору статика будет нейтрализована, а кутикула волоса разглажена прямо во время движения.
11. После сушки всей массы волос включите Холодный режим, чтобы закрепить форму и придать волосам дополнительный блеск. Холодный воздух закроет чешуйки волоса, сделает укладку более гладкой и долговечной.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Используйте устройство только для укладки натуральных человеческих волос. Не используйте на искусственных волосах или шерсти животных.
2. Не используйте нагревательные элементы для сушки каких-либо других предметов.
3. Запрещено использовать в ванных комнатах. Никогда не используйте устройство в ванне, душе, над наполненным умывальником или мокрыми руками.
4. Не погружайте прибор в воду и не подставляйте его под проточную воду.
5. Не используйте прибор на слишком мокрых волосах, с которых капает вода.
6. Не включайте прибор, если само устройство или шнур питания повреждены. Также не используйте его, если оно упало, имеет видимые повреждения или работает неправильно.
7. Если прибор поврежден настолько, что обнажены электрические части, немедленно отключите его от источника питания.

8. Люди с определенными заболеваниями (например, эпилепсией) или нарушениями двигательных функций (дискинезией) должны воздержаться от использования прибора.
9. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкцию по эксплуатации прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Избегайте контакта нагретых частей прибора с глазами и кожей.
2. Во время работы не кладите прибор на деревянные, бумажные или тканевые поверхности. Используйте только плоскую термостойкую поверхность.
3. Чтобы предотвратить перегрев и риск возгорания, никогда не кладите полотенца или подобные предметы на прибор или под него.
4. Не используйте устройство рядом с горючими жидкостями или газами (например, аэрозолями, муссами для укладки).
5. Случае повреждения пластин использование любых масел или спреев для укладки запрещено.
6. Перед включение убедитесь, что напряжение сети совместимо с данным устройством. На ручке корпуса указаны его параметры для проверки.
7. Всегда вынимайте вилку из розетки, если возникла неисправность во время работы, перед очисткой прибора, после выключения или если прибор не используется.
8. Защищайте шнур от повреждений. Никогда не тяните за сам шнур — держитесь за вилку при извлечении из розетки. Не обматывайте шнур вокруг устройства.
9. Ремонт может производиться только авторизованными сервисными центрами. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, так как в нем нет частей, обслуживаемых пользователем. В случае поломки обратитесь к организации, уполномоченной на принятие претензий от потребителей.
10. Прибор оснащен защитным выключателем на случай перегрева.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) фен-выпрямитель, 2) мешочек для хранения, 3) инструкция, 4) заколки.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТЬ: 1600 Вт

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОМОТОРА: 110 000 оборотов в минуту

СКОРОСТЬ: 12 метров в секунду

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:
Режим DRY: 80 °C, 110 °C, 140 °C
Режим WET: 120 °C, 140 °C, 160 °C
Холодный обдув

РАЗМЕР (ВХШХГ): 329x55x38 мм

УРОВЕНЬ ШУМА: 85,6-86,9 дБ

ДЛИНА ШНУРА ПИТАНИЯ: 2 м



UMI — УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРАБЕР ДЛЯ ЛИЦА

Очищение

Улучшение микроциркуляции

Скрабирование

Усиление впитывания уходовых средств

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: повышенная жирность кожи, расширенные поры, комедоны, акне, тусклый нездоровый цвет лица, потеря эластичности кожи.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, силикон.

ВЕС: 131 г.

ФУНКЦИИ:

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИБРАЦИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ в режиме «Глубокого очищения» бережно очищают кожу. Волны, создаваемые ультразвуком, способствуют отшелушиванию частиц верхнего слоя эпидермиса, удаляя поверхностные загрязнения и скопления выделений сальных желез.

В режиме «Увлажнения» те же **УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ** в тандеме с **ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ** усиливают кровообращение и выработку коллагена/эластина, что приводит к активному впитыванию косметических средств. Так воздействие уходовой косметики оказывается более выраженным.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Портативный девайс с индукционной магнитной зарядной базой — его удобно брать в путешествия.
2. Магнитная крышка защищает чистящую поверхность устройства, что позволяет соблюдать гигиенические правила пользования устройством.
3. Силиконовый корпус soft touch для максимального комфорта во время использования.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Девайс управляется одной кнопкой. Нажмите на кнопку вкл/выкл/режим, чтобы включить устройство.
2. Запустится режим «Глубокое очищение», загорится индикатор соответствующего режима.
3. Для переключения режима повторно нажмите на кнопку вкл/выкл/режимы. Устройство начнет работу в режиме «Увлажнения», загорится соответствующий индикатор.
4. Выключите устройство нажав на кнопку вкл/выкл режимы.
5. Длительность работы скрабера составляет 5 минут. После 5 минут работы он автоматически выключится. Даже при переключении режима общее время работы устройства составит 5 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕЖИМ «ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ»:

1. Перед использованием удалите макияж и умойте лицо очищающим средством.
2. Для достижения лучшего эффекта перед началом чистки рекомендуется проводить процедуру холодного распаривания с помощью геля для дезинкрустации. Нанесите гель на лицо, избегая попадания в глаза, закройте пленкой, держите гель 15 минут, после чего приступайте к процедуре чистки скрабером. Кроме геля или лосьона для УЗ чистки допустимо использовать физраствор, а также термальную воду.
3. Включите устройство.
4. Запустите режим работы «Глубокое очищение».
5. Возьмите устройство передней стороной вверх. Приложите лопатку под углом 40 градусов относительно кожи. Водите аппликатором по массажным линиям, очищая необходимые зоны лица.
6. Устройство выключится автоматически через 5 минут.
7. Умойте лицо теплой водой.
8. Насухо очистите лопатку скрабера.

РЕЖИМ «УВЛАЖНЕНИЕ»:

1. После чистки лица рекомендуется приступить к процедуре увлажнения. Равномерно нанесите на лицо сыворотку.
2. Включите устройство.
3. Переключите девайс в режим «Увлажнение».
4. Возьмите устройство передней стороной вниз. Лопатка скрабера не упирается в кожу, а как будто ложится на нее.
5. Коснитесь лица и нежно проведите аппликатором по массажным линиям, двигаясь снизу вверх, чтобы достичь полного впитывания косметического средства.
6. После 5 минут устройство выключится автоматически.
7. Вытрите лопатку скрабера.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
ОЧИЩЕНИЕ ЖИРНОЙ КОЖИ, АКНЕ	После процедуры не рекомендовано нанесение макияжа на лицо, рекомендуется проводить процедуру вечером	**Режим "Глубокое очищение"** — 5 минут **Режим "Увлажнения"** — 5 минут * режимы используются в указанном порядке, режим "Увлажнения" эффективен **только после** использования режима "Глубокого очищения"	Не чаще 1 раза в неделю	3-4 недели 2 недели перерыв Повтор 3-4 недельного курса На постоянной основе
КУПЕРОЗ, СОСУДЫ			Не чаще 2-ух раз в месяц	По потребности

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Не использовать в течение месяца после хирургического вмешательства или при наличии серьезных солнечных ожогов на поверхности кожи лица.
2. Не использовать на воспаленной или поврежденной коже.
3. Не использовать на глазах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не используйте прибор в течение долгого времени на одном и том же участке кожи.
2. Держите прибор вдали от высоких температур.
3. При наличии лицевых имплантов, зубных металлических коронок, штифтов, брекетов при использовании ориентируйтесь на личные ощущения. Если при применении девайса вы испытываете боль или дискомфорт, прекратите использование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) ультразвуковой скрабер, 2) магнитная крышка, 3) индукционная база для зарядки, 4) инструкция, 5) салфетка.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 5 часов

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 35 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР: 5 минут

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА: 25±5 кГц

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX5



VIA GOLD — АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА 3 В 1

Снятие отечности | Формирование V-образного овала лица | Очищение | Лифтинг | Сокращение морщин

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: изменения нижней трети лица, брыли, «второй подбородок», внешние признаки старения: морщины, дряблость кожи, расширенные поры, тусклый цвет лица.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, металл.

ВЕС: 207,5 г.

ФУНКЦИИ:

УЛЬТРАЗВУК И ВИБРАЦИЯ — волны, создаваемые ультразвуком, способствуют отшелушиванию частиц верхнего слоя эпидермиса, удаляя поверхностные загрязнения и скопления выделений сальных желез. Вибрация же поднимает эти загрязнения на поверхность кожи.

RF — радиочастотная энергия, которая прогревает глубокий слой кожи (дерму) до примерно 40–55 °C, что стимулирует выработку коллагена и повышает упругость кожи. В некоторых случаях тепло также может ускорять метаболизм жировых клеток (например, в зоне второго подбородка). В домашних устройствах температура на поверхности кожи обычно составляет 38–45 °C для безопасного использования.

EMS — электромиостимуляция с использованием токов низкой частоты, которые проникают глубоко в ткани и вызывают сокращение мышц и расширение сосудов, улучшение крово- и лимфотока, стимулируют обменные процессы и питание кожи. В результате происходит мгновенный лифтинг лица, повышается тонус мышц, подтягивается овал лица.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Компактный девайс, который сочетает 3 самых действенных технологии.
2. Магнитное кольцо для крепления очищающих пэдов для проведения более тщательной процедуры очищения в режиме SONIC.
3. Регулируемый уровень воздействия EMS.
4. Шарики из нержавеющей стали в качестве электродов для повышения токопроводности.
5. Аппарат VIA — победитель в номинации «Лучший beauty-гаджет» премии «Live Organic Awards 2021».

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Снимите защитные крышку и колпачок с устройства.
2. Длительным нажатием на кнопку вкл/выкл/переключение режимов включите массажер.
3. В девайсе представлено 3 режима: 1 — SONIC, 2 — RF, 3 — EMS, которые переключаются в указанном порядке при кратком нажатии на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов.
4. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕЖИМ SONIC

1. Удалите макияж и умойте лицо при помощи очищающего средства.
2. Нанесите тоник на ватный диск или используйте очищающий пэд.
3. Закрепите диск или пэд с помощью магнитного кольца на аппликаторе.
4. Включите устройство, выберите режим работы SONIC.
5. Приложите аппликатор к лицу, приступите к процедуре очищения, двигаясь по массажным линиям снизу от подбородка вверх до линии роста волос на лбу. Для лучшего результата рекомендуется провести очищение несколько раз на всех зонах, особенное внимание уделив Т-зоне.
6. Через 3 минуты работы устройство отключится автоматически.
7. Снимите диск или пэд и очистите аппликатор чистящей салфеткой.
8. Ополосните лицо водой.

РЕЖИМ RF

1. Нанесите на лицо уходовое средство на водной основе. Обратите внимание, что в составе не должно быть агрессивных кислот или масел.
2. Включите устройство, переведите его в режим RF.
3. Медленно перемещайте аппликатор от центра лица к периферии, двигаясь с одинаковой скоростью. Не задерживайтесь в одной точке на долго.
4. Через 5 минут устройство автоматически выключится.
5. При помощи чистящей салфетки удалите остатки косметического средства с аппликатора.

РЕЖИМ EMS

1. Нанесите на лицо уходовое средство на водной основе, гелеобразной текстуры, что обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.
2. Включите устройство, переведите его в режим EMS.
3. Выберите уровень интенсивности токов EMS: слабый или сильный, для этого повторно нажмите на кнопку вкл/выкл/переключение режимов.
4. Поместите ролики на контур лица, пройдитесь массажером снизу вверх, слегка подтягивая кожу. Проведите процедуру 3-5 раз, двигаясь по массажным линиям от центра к периферии. Избегайте лобную область и зону вокруг глаз.
5. Через 6 минут устройство автоматически выключится.
6. При помощи чистящей салфетки удалите остатки косметического средства с роликов.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТИП КОЖИ/ ПРОБЛЕМА	ВРЕМЯ СУТОК	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК	ЧАСТОТА	КУРС
УСТАЛЫЙ, ГРАВИТАЦИОННЫЙ ОТЕЧНЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ	Вечером, после очищения	**Режим SONIC:** с очищающими пэдами 3 минуты **Режим RF:** 5-7 минут **Режим EMS:** • *легкий уровень — 5 минут* • *сильный уровень на нижней части щек и подбородке — 3 минуты* * режимы используются не одновременно, а в указанном порядке	2-3 раза в неделю	3 недели Перерыв 1 неделя Повтор курса до 3 месяцев Раз в пол года
КОЖА С МЕЛКИМИ МОРЩИНАМИ	Утром	**Режим SONIC:** с увлажняющими/ лифтинг пэдами 3 минуты **Режим RF:** 10 минут с 3 недели **Режим EMS:** *легкий уровень — 5-7 минут*	**Режим RF и SONIC:** 1 неделя 2 раза 2-ая и последующие недели 3 раза **Режим EMS:** 2 раза в неделю	10 недель Перерыв 2-3 недели Повтор 10-недельного курса Раз в пол года
ШЕЯ	Утром	**Режим SONIC:** с увлажняющими/ лифтинг пэдами 3 минуты **Режим RF:** 10-15 минут **Режим EMS:** *легкий уровень — 5 минут* * кожа шеи после воздействия может покраснеть — это является нормой * центр шеи (область щитовидной железы) во время массажа затрагивать нельзя	2-3 раза в неделю	10 недель Перерыв 2-3 недели Повтор 10-недельного курса Раз в пол года

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено использование устройства при наличии в теле электронных имплантов, при наличии кардиостимулятора.
2. Не следует использовать данное устройство лицам, перенесшим за последний месяц полостную операцию или подвергшимся длительному воздействию солнечных лучей.
3. Не следует использовать данное устройство лицам с поврежденной кожей, нагноениями, ожогами, шрамами и чувствительностью к электромагнитным воздействиям.
4. Не рекомендуем использовать при наличии зубных металлокерамических или керамических коронок, имплантах, брекетах, а также при повышенной чувствительности зубов.
5. Не следует использовать данное устройство лицам с заболеваниями крови, туберкулезом, заболеваниями внутренних органов, злокачественными опухолями, высоким артериальным давлением, высокой температурой тела, невралгией лицевого нерва.
6. Во время использования массажера не следует носить одежду, изготовленную из искусственного волокна.
7. Не используйте девайс на режиме EMS вокруг глаз, рта, в области щитовидной железы, в местах следов от пластических операций, травм.

8. Не используйте устройство на чувствительной области вокруг глаз, так как кожа там тонкая и деликатная.
9. Не используйте девайс на слизистой (например, внутри носа, рта, в области гениталий), так как это может вызвать местное раздражение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
2. Не используйте массажер в условиях высоких температур.
3. Не разбирайте устройство самостоятельно.
4. Не включайте во время зарядки.
5. После удара или падения устройства, прежде чем продолжать использование, проверьте нет ли повреждений.
6. Обращайте внимание на целостность вилки и кабеля питания во избежание поражения электрическим током.
7. Перед началом использования снимите часы, очки и другие предметы, имеющие металлические части.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) устройство, 2) защитный колпачок для роликов EMS, 3) магнитное кольцо на аппликатор, 4) кабель USB-C для зарядки, 5) инструкция, 6) салфетка, 7) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 3 часа

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- режим SONIC — 150 минут
- режим RF — 40 минут
- режим EMS — 2700 минут

СМАРТ-ТАЙМЕР:

- режим SONIC — 3 минуты
- режим RF — 5 минут
- режим EMS — 6 минут

СИЛА ТОКА:

- режим SONIC — 100-400 мА
- режим RF — 200-2800 мА
- режим EMS — 3-30 мА

ЧАСТОТА:

- режим SONIC 3 МГц+/-10%
- режим RF 1 МГц

ЧАСТОТА EMS: 2,91 KHz

ВИД ВОЛНЫ: прямоугольная волна

УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX6



YUKI — ФОТОЭПИЛЯТОР С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Удаление нежелательных волос

Замедление роста волос

Защита от ожогов и болевых ощущений

Гладкость кожи

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: удаление волос.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, PC пластик.

ВЕС: 298 г.

ФУНКЦИИ:
Девайс обеспечивает быстрое, безопасное и безболезненное удаление нежелательных волос за счет передовой технологии **ИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА (IPL)**. Благодаря двухимпульсному режиму излучения происходит высокоэнергетическое наложение фотонов, которое эффективно воздействует прямо на волосяной фолликул, замедляя рост волос.

ТЕХНОЛОГИЯ IPL подходит для использования на натуральных черных, каштановых, темно-русых волосах. Она может быть менее эффективна на белых, светлых, рыжих или седых волосах.

Инновационная технология **САПФИРОВОГО ЛЕДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ** эффективно снижает температуру в зоне воздействия, защищая эпидермис от ожогов и полностью снимая болевые ощущения.

ОСОБЕННОСТИ:
1. Транспортабельность: удобно брать в поездки — устройство легкое, компактное и не занимает много места в багаже.
2. Охлаждающее сапфировое покрытие: охлаждает кожу во время вспышки, сводя к минимуму дискомфорт и защищая от ожогов.
3. 5 режимов мощности: позволяет легко подобрать безопасную и эффективную интенсивность под разный тип кожи и чувствительность зон.
4. Ручной и автоматический режимы: ручной подходит для точечной обработки (лицо, бикини), а автоматический — для быстрой эпиляции больших участков (ноги, руки).
5. Неограниченное кол-во вспышек: долговечность без необходимости докупать сменные картриджи — ресурса хватит на годы использования.
6. Термодатчик: непрерывно контролирует температуру прибора и кожи, предотвращая перегрев и гарантируя безопасность.
7. Возможность выбора двухимпульсного режима: прибор производит высокоэффективное наложение 2 вспышек за один цикл обработки, глубже воздействуя на волосяной фолликул.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Подключите шнур адаптера питания к соответствующему разъему на корпусе фотоэпилятора.
2. Вставьте вилку адаптера питания в розетку до упора.
3. Важно: обязательно наденьте защитные очки, входящие в комплект, для защиты органов зрения от световых вспышек.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд для запуска прибора. При этом запустится встроенный вентилятор охлаждения (вы услышите характерный звук).
5. По умолчанию прибор запускается на минимальном 1-м уровне интенсивности. Кратким нажатием на кнопку включения/уровней отрегулируйте мощность. Чем выше уровень, тем сильнее световой импульс и быстрее достигается эффект. Начинайте процедуру с низких уровней, постепенно повышая их по мере адаптации кожи.
6. Световой индикатор режима работы: когда устройство включено, но рабочая поверхность не соприкасается с кожей, индикатор светится непрерывно — в этом состоянии генерация вспышки заблокирована в целях безопасности. Как только рабочая поверхность плотно касается кожи, индикатор начинает мигать. Это сигнализирует о том, что контакт установлен успешно и устройство готово к работе: при нажатии на кнопку будет произведена вспышка (одиночный или двойной импульс в зависимости от выбранного режима).
7. Выберите необходимый режим работы устройства:

- Ручной и автоматический режимы вспышки: фотоэпилятор поддерживает два формата генерации вспышек, разработанных под разные задачи и типы зон. Для переключения между ними нажмите и удерживайте кнопку вспышки в течение 2 секунд (в момент, когда окно прибора направлено в сторону и не прижато к коже):
- Автоматический режим (индикатор готовности вспышки мигает) — прибор самостоятельно генерирует импульс при каждом плотном контакте сапфирового окна с телом, нажимать на кнопку каждый раз не требуется. Этот режим создан для быстрой и непрерывной обработки больших зон (таких как ноги, руки, живот или спина). Он существенно экономит время и снижает усталость рук во время процедуры.
- Ручной режим (индикатор готовности вспышки горит непрерывно) — вспышка срабатывает строго при вашем осознанном нажатии на кнопку вспышки. Данный режим предназначен для аккуратной, деликатной и точечной проработки небольших или рельефных участков, требующих максимального контроля (например, лицо, подмышечные впадины, зона бикини).
- Одиночный / Двойной импульс: одновременно нажмите и удерживайте кнопку вспышки и кнопку включения в течение 2 секунд:
  — Если индикатор режима не горит, активен одиночный импульс (1 вспышка за одно нажатие/контакт).
  — Если индикатор загорелся, включен двухимпульсный режим — прибор производит высокоэффективное наложение 2 вспышек за один цикл обработки, глубже воздействуя на волосяной фолликул.
- Режим охлаждения (Sapphire ice care): в ручном режиме вспышки (задан по умолчанию при старте), не нажимая кнопку излучения, плотно прижмите сапфировое стекло к коже. Этот режим используется как самостоятельный ледяной компресс для быстрого успокоения кожи, снятия раздражения или подготовки чувствительных зон к последующей эпиляции.

Обратите внимание: при использовании режима охлаждения без генерациивспышек необходимо хотя бы раз в 5 минут нажимать кнопку переключения уровней интенсивности, чтобы прибор оставался в активном состоянии. Иначе сработает функция автовыключения.

8. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку выключения в течение 2 секунд. Вентилятор продолжит работать еще около 15 секунд для безопасного охлаждения внутренних элементов.
9. После полной остановки вентилятора отключите адаптер от сети.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед первой процедурой проведите тест на чувствительность кожи.
Выберите небольшой участок кожи в планируемой зоне обработки. Активируйте 3-й уровень интенсивности и сделайте две вспышки (в двухимпульсном режиме). Оцените состояние участка через 30 минут. Если кожа выглядит нормально, прибор можно использовать.
Если наблюдается сильное покраснение или отек, отложите процедуру и проверьте участок через 24 часа.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

1. Подготовка: полностью сбрейте волосы в зоне обработки, очистите кожу и вытрите ее насухо.
2. Наденьте очки, включите прибор и настройте подходящую мощность и режим.
3. Плотно прижмите окно излучения к коже под углом 90°. Убедитесь, что зазоры между кожей и сапфировым стеклом отсутствуют.
4. В ручном режиме дождитесь светового сигнала готовности и нажмите кнопку вспышки. Переместите прибор на следующий участок. В автоматическом режиме вспышка сработает сама при плотном контакте с кожей.
5. За один сеанс на один и тот же точечный участок кожи можно направить не более 2–3 вспышек во избежание ожогов. Если удерживать фотоэпилятор неподвижно на одном месте, непрерывное излучение заблокируется через 8 секунд.
6. Рекомендация: после обработки одной зоны рекомендуется скользящими движениями приложить сапфировую охлаждающую поверхность к обработанной коже на 1–2 минуты, и только затем переходить к следующей зоне.
7. Последующий уход: по окончании процедуры нанесите на кожу успокаивающий гель алоэ вера или мягкий увлажняющий крем. Не наносите спиртовую или раздражающую косметику. При ощущении легкого жжения приложите прохладный компресс на 30–60 минут.

ЧАСТОТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

1-Й МЕСЯЦ: используйте прибор 1 раз в 3–5 дней. Внешняя структура волос и состояние кожи пока визуально не меняются.
2-Й МЕСЯЦ: используйте прибор 1 раз в неделю. Волосы начинают заметно истончаться и становиться мягче, черные луковицы начинают выпадать во время мытья.
3-Й МЕСЯЦ: используйте прибор 1 раз в 15 дней. Рост новых волос практически полностью подавлен, оставшиеся единичные волоски легко удаляются.
4-Й МЕСЯЦ: используйте прибор 1 раз в 30 дней. Волосы перестают расти, достигается долгосрочный эффект идеальной гладкости кожи.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД (ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ): удаление волос с помощью домашнего фотоэпилятора — это долгосрочный процесс. После завершения базового 4-месячного курса некоторым участкам тела дальнейший уход может вообще не потребоваться. Для других зон, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, для закрепления результата необходимо проводить редкие поддерживающие процедуры с интервалом в 6, 9 или 12 месяцев. Повторять интенсивный курс каждую неделю больше не нужно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Запрещено использовать прибор лицам с очень темным (глубоко пигментированным) цветом кожи. Пользователям со смуглым или темным оттенком кожи следует начинать использование строго с 1-го уровня интенсивности.
2. Перед использованием при беременности, планировании беременности и кормлении грудью рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
3. Запрещено использовать при фоточувствительности кожи и приеме фотосенсибилизирующих лекарств.
4. Не используйте прибор при наличии кожных воспалений, аллергии, экземы или инфекций в зоне обработки.
5. Запрещено проводить обработку зон, в которые вводились филлеры, инъекции или токсины (ботокс).
6. Запрещено использовать прибор непосредственно на татуировках, перманентном макияже, крупных веснушках, родинках, пигментных пятнах или бородавках.
7. Запрещено использовать на слизистых оболочках и нежных участках кожи: уши, шея, соски, половые органы, область ануса и губы.
8. Не используйте девайс после активного естественного загара, посещения солярия или применения кремов-автозагаров.
9. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать конструкцию фотоэпилятора.
10. При повреждении шнура питания, вилки или обнаружении искр, покраснения элементов конструкции немедленно прекратите использование и обратитесь в авторизованную организацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Держите прибор вдали от кардиостимуляторов, дефибрилляторов, банковских карт и накопителей информации.
2. Избегайте попадания воды на устройство и адаптер. Запрещено использовать прибор в ванной комнате или вблизи раковин. Не прикасайтесь к нему влажными руками.
3. Прибор предназначен строго для лиц старше 18 лет. Храните девайс в недоступном для детей месте.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы — это приведет к перегреву.
5. Тепловая защита: прибор оснащен встроенным термодатчиком. Если внутренняя температура устройства превысит норму, сработает защитный механизм и фотоэпилятор автоматически прекратит работу. В этом случае отсоедините его от сети, дайте остыть в течение 10 минут, после чего прибор снова будет готов к безопасному использованию.
6. Не используйте устройство в среде, содержащей легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли или чистый кислород.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) фотоэпилятор, 2) адаптер питания, 3) защитные очки, 4) одноразовая бритва, 5) руководство пользователя, 6) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР (ВХШХГ): 172x65x40 мм

МОЩНОСТЬ: 64,8 Вт

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100–240 В ~ 50/60 Гц

ИСТОЧНИК СВЕТА: интенсивный импульсный свет (IPL)

ДЛИНА ВОЛНЫ: 550–1200 нм (погрешность ±20 нм)

РЕЖИМ ИМПУЛЬСА: одиночный импульс / двойной импульс

КОЛИЧЕСТВО ВСПЫШЕК: >999 000 импульсов

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ: 5,1 Дж/см²

ПЛОЩАДЬ ОКНА ИЗЛУЧЕНИЯ: 3,3 см²



YUTO+ — ФЕН ДЛЯ ВОЛОС С ДИФФУЗОРОМ

Быстрая сушка | Эффективная укладка | Отсутствие пушистости | Антистатический эффект | Сохранение здорового блеска волос

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: мокрые волосы, бесформенная укладка после естественной сушки волос, излишняя пушистость и наэлектризованность волос.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: ABS пластик, PC пластик.

ВЕС: 360 г.

ФУНКЦИИ:
3 СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА и **3 УРОВНЯ ТЕМПЕРАТУР** позволяют выбрать комфортный для вас режим сушки.

РЕЖИМ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА для фиксации укладки.

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ насыщает воздух отрицательными ионами, что позволяет снять статическое электричество.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ предназначена для очистки фильтра от загрязнений без дополнительных усилий.

ОСОБЕННОСТИ:
1. Складная конструкция.
2. Ультралегкий — 360 г.
3. Диаметр сопла — 42,4 мм.
4. Длинный шнур — 2 м.
5. Низкий уровень шума — до 64 дБ.
6. 3 температурных режима: низкая: 50 °C, средняя: 70 °C, высокая: 110 °C.
7. 3 насадки в комплекте: одна для сушки волос с расширенным соплом позволяет подать на волосы больший объем воздуха для быстрой сушки, вторая — узкая насадка для стайлинга для концентрированного поступления воздуха используется для укладки волос, третья — диффузор для сушки кудрявых волос. Насадки фиксируются в одном положении магнитами.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. В коробке фен хранится в сложенном положении, чтобы раскрыть фен, возьмите его за основание и держа его в правой руке, поверните ручку в направлении от себя.
2. Вставьте вилку фена в розетку до упора, установите нужную насадку. Насадки на фен YUTO магнитные, они автоматически притягиваются и входят в отверстие выхода воздуха. Чтобы снять насадку, потяните за нее.

3. Для включения нажмите кнопку вкл/выкл. При первом включении фена он автоматически запускается на самой низкой температуре и минимальной скорости. Загорится 1 световой индикатор уровня температуры и 1 индикатор уровня скорости.
4. Отрегулируйте скорость воздушного потока. В фене YUTO представлено 3 уровня скорости: низкий, средний и высокий. Однократное нажатие на кнопку контроля скорости меняет уровень Загораются световые индикаторы, которые соответствуют выбранному режиму.
5. Отрегулируйте температуру выдуваемого воздуха. В фене YUTO представлено 3 уровня температуры: низкий, средний и высокий. Однократное нажатие на кнопку контроля температуры меняет уровень. Загораются световые индикаторы, которые соответствуют выбранному режиму.
6. В фене YUTO представлена функция памяти. При первом включении и скоростной, и температурный режимы будут запущены на минимальном уровне, однако при последующих включениях фен будет начинать работу на последнем используемом режиме.
7. Для включения режима холодного воздуха нажмите на кнопку холодного воздуха. Чтобы отключить режим холодного воздуха, повторно нажмите на кнопку. Вы вернетесь к предыдущему температурному режиму. Обратите внимание, режим холодного воздуха можно также отключить нажатием на кнопку управления температурой.
8. Фен оснащен функцией автоочистки для очищения внутренних компонентов фена. Нажмите одновременно на кнопки управления температурой и скоростью потока, когда фен находится в рабочем состоянии. Мотор начнет работать в обратном направлении, выдувая воздух из воздухозаборного отверстия и очищаясь. Во время автоочистки нажмите на любую кнопку, чтобы вернуться к стандартному режиму работы фена. Самостоятельно режим автоочистки выключается через 15 секунд.
9. Для выключения переведите кнопку в положение OFF. Обратите внимание, что фен YUTO имеет отложенный финиш. При мгновенной остановке работы фена есть высокий риск повредить мотор, что сократит срок использования фена. Отложенный финиш защищает мотор от повреждений и продлевает срок его службы и, соответственно, срок службы фена.
10. Сложите фен и отключите его от розетки. Положите фен на изолированную поверхность, дайте ему остыть. Уберите в сухое, чистое место для хранения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Установите насадку для сушки. Включите фен, подберите необходимые температурный режим и скорость воздушного потока.
2. Начните сушку волос с прикорневой зоны, направляя воздушный поток на корни волос, но не на кожу головы. Чтобы добиться объема направляйте фен против естественного роста волос.
3. Далее просушите основную длину, разделив волосы на зоны, направление потока воздуха сверху вниз.
4. Смените насадку для сушки на насадку для стайлинга. Выберите отдельную прядь, поставьте брашинг или расческу под прядь, сверху, поставив насадку под углом к волосам, медленно пройдитесь феном.
5. Для фиксации пройдитесь по прядям в режиме холодного воздуха.
6. Выключите фен и отключите его от розетки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Данный фен предназначен для сушки волос головы. Не используйте данный прибор для каких-либо иных целей, кроме как для сушки волос.
2. Не используйте прибор на глазах, коже или другой поверхности, чувствительной к нагреванию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Насадки на фен содержат магниты. Держите вдали от кардиостимуляторов, дефибрилляторов, банковских карт и устройств хранения информации.

1. Не пользуйтесь феном рядом с ванной, раковиной или другими резервуарами с водой.
2. Не используйте устройство принимая ванну.
3. Не кладите и не роняйте устройство в воду или другие жидкости.
4. В случае падения устройства в воду немедленно отключите его от сети. Не касайтесь воды.
5. Не касайтесь любых деталей устройства влажными руками.

Для уменьшения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара, травм:

1. Если фен не используется, отключайте его от сети. Дайте ему остыть и храните в безопасном сухом месте.
2. Во время использования фен нагревается. Не допускайте прикосновения к глазам или незащищенной коже нагретых поверхностей.
3. Не кладите горячий фен непосредственно на любую поверхность кроме термоподставки или другой подходящей поверхности.
4. Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра. Необходим строгий надзор, когда прибором пользуются дети, или он используется рядом с детьми или лицами с теми или иными ограниченными возможностями.
5. Используйте данный прибор только по назначению и так, как описано в настоящем руководстве.
6. Не используйте данный прибор, если шнур питания или вилка повреждены.
7. Не допускается тянуть за шнур питания, дергать, растягивать, скручивать и перегибать особенно в местах крепления вилки. Это может привести к повреждению шнура и его разрыву. Для увеличения срока службы обращайтесь со шнуром осторожно. Держите его подальше от нагретых поверхностей. Не наматывайте шнур на прибор.
8. Не роняйте прибор и не вставляйте в него инородные предметы в отверстия прибора.
9. В данном приборе используется несамовосстанавливающийся тепловой предохранитель, предназначенный для предотвращения перегрева. Если во время эксплуатации прибор отключается и мигает второй светодиод (режимов температуры), отключите устройство от розетки и дайте ему остыть.
10. Запрещено хранить прибор в местах с повышенной влажностью.
11. Не оставляйте волосы, ворс в вентиляционных отверстиях устройства.
12. Не кладите прибор на поверхность, когда он находится в работающем состоянии.
13. Немедленно прекратите использование и отключите устройство от розетки, если прибор неисправен или стал нагреваться слишком сильно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 1) фен, 2) насадка для сушки, 3) насадка для стайлинга, 4) диффузор, 5) инструкция, 6) мешочек для хранения.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЧАСТОТА ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОМОТОРА: 110 000 оборотов в минуту

СКОРОСТЬ: 32 литра в секунду

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА:

- низкая скорость — 80 000 оборотов в минуту
- средняя скорость — 95 000 оборотов в минуту
- высокая скорость — 110 000 оборотов в минуту

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:

- низкая температура — 50 °C
- средняя температура — 70 °C
- высокая температура — 110 °C



МАССАЖНЫЕ ЛИНИИ

АКСЕССУАРЫ



RENGA GOLD — КОСМЕТИЧКА

Систематизация уходовых средств и косметики

Организация хранения дома и в путешествиях

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: беспорядочное хранение.

СОСТАВ/МАТЕРИАЛ: полиуретан (снаружи), полиэстер (внутри).

ОСОБЕННОСТИ:

1. Стильная снаружи и эргономичная внутри — дизайн и внутреннее устройство косметички были разработаны таким образом, чтобы косметичка была максимально удобной в использовании и при этом красивой.
2. Практичность — материал внутренней отделки — полиэстер. Это очень легкая, но при этом прочная ткань, которая хорошо сохраняет форму, мало мнется и устойчива к загрязнениям. Даже если какое-то косметическое средство разольется внутри, пятна будет легко удалить влажной тканью или салфеткой.
3. Усиленный корпус — для большей жесткости аксессуара внутри предусмотрены тонкие пластины, позволяющие косметичке лучше держать форму.
4. Вместительность — благодаря наличию карманов не только внутри, но и снаружи, в косметичке может поместиться все необходимое.
5. Внутренние ручки — благодаря 2-м крепким ручкам косметичку можно легко переносить в открытом виде и при необходимости повесить на крючок.
6. 3 цвета — теперь у наших покупательниц есть возможность выбрать наиболее подходящий для них цвет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

В ходе доставки на косметичке могут появиться заломы, которые расправятся со временем. Если заломы слишком сильные, их можно убрать, пройдясь по ним отпаривателем через белое хлопковое полотенце.



КОСМЕТИКА WAU



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ-УХОД ДЛЯ ЛИЦА

Восстанавливает защитный барьер кожи

Повышает эластичность

Интенсивно питает

Успокаивает

Глубоко увлажняет и смягчает

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: обезвоженность кожи, сухость и тусклость кожи, раздражения.

РЕЗУЛЬТАТ: успокаивает, повышает эластичность и упругость кожи, интенсивно питает и увлажняет, активизирует восстановительные процессы.

СОСТАВ: Вода, Цетил этилгексаноат, Каприловый/Каприновый триглицерид, Цетеариловый спирт, Дипропиленгликоль, Глицерин, Глицерил стеарат, ПЭГ-100 стеарат, Циклопентасилоксан, Ксантановая камедь, Аллантоин, Этилгексилглицерин, Каприлилгликоль, Диметикон, Цетеарил глюкозид, Диметиконол, Отдушка, Полиакрилат-13, Полиизобутен, Динатрий ЭДТА, Бутиленгликоль, Полисорбат 20, Аргинин, Сорбитан изостеарат, Пентиленгликоль, Экстракт чайного дерева, 1,2-Гександиол, Экстракт подорожника азиатского, Экстракт коры магнолии кобус, Экстракт эклипты распростертой, Экстракт листьев хурмы восточной, Экстракт корня дудника гигантского, Экстракт ундарии перистой (водоросли), Экстракт портулака огородного, Экстракт лаванды узколистной, Лизат ферментированных лактобактерий, Гидролат гамамелиса виргинского, Экстракт цветков ромашки аптечной, Экстракт листьев зеленого чая, Экстракт зародышей лотоса орехоносного, Экстракт цветков лотоса орехоносного, Гексил циннамал, Лимонен, Линалоол, Бензилбензоат, Гераниол, Цитраль.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Allantoin (Аллантоин) — мощный успокаивающий компонент, снимает раздражение и способствует регенерации.
2. Arginine (Аргинин) — аминокислота, улучшающая микроциркуляцию и защитные функции кожи.
3. Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract (Экстракт чайного дерева) — известен антисептическими и противовоспалительными свойствами.
4. Lactobacillus Ferment Lysat (Пробиотики) — помогают восстановить микробиом кожи, улучшают ее защитные функции.
5. Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water (Гидролат гамамелиса) — сужает поры и регулирует выработку себума.
6. Lavandula Angustifolia (Лаванда) + Chamomilla Recutita (Ромашка) — успокаивают кожу и снимают покраснения.
7. Nelumbo Nucifera (Лотос) + Camellia Sinensis (Зеленый чай) — антиоксиданты, защищающие кожу от преждевременного старения и воздействия внешней среды.

ОСОБЕННОСТИ: активные компоненты крема делают кожу мягкой, бархатистой и ухоженной уже после первого применения, при этом бережно защищая ее от воздействия ветра и низких температур. Растительные экстракты зеленого чая, ромашки, лаванды и чайного дерева насыщают кожу витаминами и антиоксидантами, поддерживая ее тонус и естественное сияние. Благодаря легкой, комфортной текстуре крем быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистите кожу лица.
2. Нанесите необходимое количество крема на кожу и помассируйте подушечками пальцев до полного впитывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 100 мл.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА

Восстанавливает | Увлажняет | Проводит токи

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость кожи, потребность в проведении микротокового массажа.

РЕЗУЛЬТАТ: увлажнение, восстановление, эффективный микротоковый массаж.

СОСТАВ: Вода, Глицерин, Пропандиол, Ниацинамид, 1,2-гександиол, Бетаин, Трегалоза, Аммоний акрилоилдиметилтарат/бегенет-25 метакрилатный кроссполимер (Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer), Гидролизованный коллаген, Экстракт центеллы азиатской, Аденозин, Сополимер глицерил акрилата/акриловой кислоты, Дисодиум ЭДТА, Гиалуроновая кислота, Пентилен гликоль, Мадекассосид, Дезоксирибонуклеат натрия, Ацетил глюкозамин, Экстракт корня бруссонетии казиноки (Broussonetia Kazinoki), Экстракт коры шелковицы (Morus Alba), Экстракт плодов яблони (Pyrus Malus), Экстракт листьев камелии японской (Camellia Japonica), Октапептид-7, Ацетил гексапептид-8, Экстракт чайных листьев (Camellia Sinensis), Трипептид меди-1, Этилгексилглицерин, Галактоарабинан (экстракт смолы лиственницы), sh-декапептид-7, sh-октапептид-4, sh-олигопептид-9, sh-пентапептид-19, Экстракт Мацутакэ (Tricholoma Matsutake Extract), Глутамин, Лейцин, Фенилаланин, Аргинин, Лизина гидрохлорид, Пролин, Аспарагиновая кислота, Валин, Глицин, Изолейцин, Треонин, Гистидин, Серин, Аланин, Метионин, Триптофан, Тирозин.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Трегалоза (1%) — эффективно удерживает влагу, сохраняя кожу увлажненной, защищает кожу от внешних раздражителей и снижает окислительный стресс. Укрепляет кожный барьер, подходит для чувствительной кожи.
2. Бетаин (1%) — натуральный компонент для активного увлажнения. Снимает раздражение и успокаивает кожу, делает ее гладкой и эластичной.
3. Ниацинамид (3%) — замедляет выработку меланина, улучшая тон кожи и осветляя ее. Регулирует чрезмерную выработку себума, предотвращая появление воспалений. Способствует синтезу керамидов для усиления защитной функции кожи. Выравнивает текстуру кожи и минимизирует мелкие морщины.
4. Аденозин (0.04%) — стимулирует выработку коллагена для упругости и молодости кожи. Успокаивает раздраженную кожу, снимает воспаление и способствует ее восстановлению.
5. Комплекс из 7 пептидов (0.1%) — усиливает выработку коллагена и эластина, повышая упругость кожи. Предотвращает появление признаков старения и уменьшает количество мелких морщин, способствует обновлению и восстановлению клеток кожи.
6. Гидролизованный коллаген (0.1%) — доставляет влагу глубоко в кожу, обеспечивая глубокое и длительное увлажнение. Повышает упругость и эластичность кожи. Способствует восстановлению поврежденной кожи.

7. Мадекассосид (0.1%) — успокаивает чувствительную кожу и снимает воспаление. Защищает и поддерживает здоровый кожный барьер, ускоряет восстановление кожи и заживление ран.
8. Комплекс 22-х аминокислот (0.1%) — обеспечивает поступление незаменимых аминокислот для поддержания здоровья кожи. Помогает удерживать влагу, делая кожу мягкой и эластичной. Улучшает структуру кожи и способствует регенерации клеток.
9. Гиалуроновая кислота (0.1%) — помогает удерживает полученную влагу, предотвращая сухость. Сохраняет кожу упругой и гладкой. Успокаивает чувствительную кожу и поддерживает баланс влаги в кожном покрове.
10. PDRN (полинуклеотиды, 0.01%) — усиливает клеточный обмен и восстанавливает поврежденную кожу. Укрепляет кожу и минимизирует морщины. Уменьшает покраснения и оздоравливает кожу.

ОСОБЕННОСТИ: увлажняющий массажный гель для тела разработан специально для проведения токов во время процедур микротоковой терапии, электромиостимуляции и RF-лифтинга. Гелевая текстура прекрасно подходит для использования с массажерами, гель работает как увлажняющее средство, долго не высыхает, не оставляет чувства липкости и стянутости. Активные компоненты состава обеспечивают сохранение гладкости, упругости и молодости кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите средство на сухую очищенную кожу тела.
2. Проведите процедуру с использованием массажера для тела от WAU, оставьте гель до полного впитывания.
3. В завершение процедуры можно нанести увлажняющее средство (крем или сыворотку).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 300 мл.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Глубоко увлажняет и смягчает

Снимает признаки усталости

Тонизирует

Уменьшает отеки

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: темные круги, отечность, следы стресса и недосыпа, возрастные изменения.

РЕЗУЛЬТАТ: заметное выравнивание тона, уменьшение отеков, повышение плотности и эластичности кожи, разглаживание «гусиных лапок».

СОСТАВ: Вода, Декспантенол, Полиглицерин-3, Глицерин, Каприловый/каприновый триглицерид, 1,2-гександиол, Ниацинамид, Кофеин, Диизостеарил малат, Транексамовая кислота, Бетаин, Глюкозилрутин, Трегалоза, Глутатион, Экстракт листьев зеленого чая, Фермент Candida Bombicola/глюкоза/метил рапса, Кокосовое масло, Масло рисовых зародышей, Гидрогенизированный полидецен, Биосахаридная камедь-1, Экстракт корня солодки уральской, Каприлил/каприл глюкозид, Экстракт корня диоскореи японской, Экстракт плодов бамии, Экстракт корня лотоса орехоносного, Сок листьев алоэ барбадосского, Аскорбилфосфат натрия, Пиридоксин, Фолиевая кислота, Тиамина гидрохлорид, Sh-полипептид-9, Sh-полипептид-3, Sh-полипептид-22, Sh-полипептид-1, Sh-олигопептид-2, Sh-олигопептид-1, Аскорбиновая кислота, Цианокобаламин, Биотин, Рибофлавин, Пропандиол, Цетеарил оливат, Пентиленгликоль, Ксантановая камедь, Полисорбат 60, Сорбитан изостеарат, Каприлилгликоль, Бутиленгликоль, Сополимер гидроксиэтилакрилата/натрия акрилоилдиметилтаурата, Изониацинамид, Полиакрилоилдиметилтаурат натрия, Гидроксипропилциклодекстрин, Циклодекстрин, Сорбитан оливат, Карбомер, Аргинин, Аллантоин, Диметикон, Аденозин, Динатрий ЭДТА, Этилгексилглицерин.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Декспантенол (высокая концентрация) — интенсивно заживляет, успокаивает и восстанавливает поврежденный эпидермис.
2. Транексамовая кислота + Глутатион — мощный тандем для блокировки синтеза меланина; устраняет пигментные пятна и осветляет «темные» круги.
3. Кофеин — стимулирует лимфодренаж, выводит лишнюю жидкость и быстро устраняет утреннюю отечность.
4. Глюкозилрутин (Витамин Р) — укрепляет стенки капилляров, уменьшая их видимость (синеву) и предотвращая ломкость сосудов.
5. Комплекс факторов роста (6 видов sh-Polypeptide/Oligopeptide) — запускает клеточное обновление, стимулирует выработку собственного коллагена, работая на лифтинг.

6. Витаминный комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) — питает, улучшает метаболизм в клетках и возвращает коже здоровое сияние.
7. Ниацинамид — укрепляет барьерную функцию и улучшает текстуру кожи.

ОСОБЕННОСТИ: крем обеспечивает комплексный уход за нежной кожей вокруг глаз. Высокая концентрация кофеина, ниацинамида и транексамовой кислоты способствует уменьшению выраженности темных кругов, отечности и мелких морщин. Активные компоненты состава стимулируют процессы обновления, глубоко увлажняют и питают кожу, придавая ей упругость и ровный, сияющий тон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Нанесите небольшое количество средства на сухую и очищенную кожу: от внутренней части глаза к вискам — сначала вдоль нижней, а потом вдоль верхней орбитальных косточек.
2. Распределите крем и помассируйте подушечками пальцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 25 г.



CLEANSING BALM

ГИДРОФИЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Бережно очищает

Глубоко питает

Интенсивно увлажняет

Укрепляет защитный барьер

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: стойкий макияж, остатки SPF-фильтров, загрязненные поры, сухость и чувство стянутости после этапа очищения, нарушенный липидный барьер.

РЕЗУЛЬТАТ: кожа становится чистой и увлажненной, без ощущения стянутости.

СОСТАВ: Этилгексилпальмитат, Цетилэтилгексаноат, Синтетический воск, ПЭГ-20 глицерил Триизостеарат, ПЭГ-10 изостеарат, Диметилсилилат диоксида кремния, Синтетический пчелиный воск, Масло семян клещевины (касторовое), Гидрогенизированное касторовое масло, Масло семян жожоба, Масло семян подсолнечника, Токоферол (витамин Е), Масло семян лесного ореха, Масло косточек арганы, Масло ши (карите), Церамид NS, Церамид AP, Церамид AS, Церамид NP, Церамид EOP, Вода (гидролат) цветков ромашки аптечной, Экстракт листьев зеленого чая, Сополимер гидроксиэтилакрилата/натрия акрилоилдиметилтаурата, Гиалуронат натрия, Гиалуроновая кислота, Гидролизованная гиалуроновая кислота, Гидролизованный гиалуронат натрия, Гидролизованные гликозаминогликаны, Аскорбилфосфат натрия, Ниацинамид, Гидроксипропилтримониум гиалуронат, Кроссполимер гиалуроната натрия, Ацетилированный гиалуронат натрия, Диметилсиланол гиалуронат, Пиридоксин, Фолиевая кислота, Тиамина гидрохлорид, Аскорбиновая кислота, Цианокобаламин, Биотин, Рибофлавин, Сорбитан сесквиолеат, Бутиленгликоль, 1,2-гександиол, Пентиленгликоль, Вода, Каприлилгликоль, Отдушка, Гексаметилинданопиран.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Богатый комплекс натуральных масел (касторовое, жожоба, подсолнечника, лесного ореха, арганы, ши) — легко растворяет жирорастворимые загрязнения (себум, стойкий макияж, SPF), глубоко питает и смягчает кожу.
2. Семь форм гиалуроновой кислоты (в т. ч. Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid и др.) — обеспечивают многоуровневое интенсивное увлажнение, предотвращая пересушивание кожи во время умывания.
3. Комплекс церамидов (NS, AP, AS, NP, EOP) — эффективно восстанавливает и укрепляет липидный (защитный) барьер эпидермиса.
4. Витамин Е (Токоферол) и Ниацинамид — мощные антиоксиданты, которые защищают, успокаивают кожу и способствуют выравниванию тона.
5. Витаминный комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) — дополнительно питает, улучшает клеточный метаболизм и поддерживает здоровое сияние кожи.

ОСОБЕННОСТИ: бальзам обеспечивает эффективное и бережное очищение кожи, легко растворяя макияж, SPF и загрязнения. Богатый комплекс натуральных масел глубоко питает и смягчает кожу. Семь форм гиалуроновой кислоты и церамиды интенсивно увлажняют и укрепляют защитный барьер. Витамин Е и ниацинамид защищают и успокаивают кожу. После применения кожа становится чистой и увлажненной, без ощущения стянутости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите небольшое количество гидрофильного бальзама сухими руками на сухое лицо и равномерно распределите его по коже массирующими движениями.
2. Намочите руки и смойте бальзам теплой водой, при контакте с водой бальзам приобретет текстуру молочка.
3. Переходите ко второму этапу очищения (пенке или гелю для умывания).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 50 г.



COLD & TONED BODY MILK

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С КРИО-ЭФФЕКТОМ

Снятие отечности

Увлажнение и обновление кожи

Антицеллюлитный уход

Восстановление тонуса и упругости

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: потеря эластичности и дряблость кожи, склонность к отекам и чувство тяжести в ногах, тусклый тон и неровный микрорельеф кожи, обезвоженность и чувство стянутости, необходимость восстановления после физических нагрузок.

РЕЗУЛЬТАТ: охлаждающий эффект, чувство легкости и глубокое увлажнение, более подтянутый силуэт, повышение тургора кожи и уменьшение видимости «целлюлита», гладкая, бархатистая кожа.

СОСТАВ: Вода, Сок Листьев Алоэ Вера, Ментил Лактат, Глицерин, Масло Ши (Карите), Кофеин, Гиалуронат Натрия, Экстракт Конского Каштана, Экстракт Плюща, Ментол, Экстракт Ламинарии, Ниацинамид (Витамин B3), Экстракт Центеллы Азиатской, Экстракт Цедры Лимона, Лецитин, Цетеариловый Спирт, Масло Жожоба, Масло Сладкого Миндаля, Масло Виноградной Косточки, Феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, Отдушка.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

Охлаждение и тонус

1. Menthyl lactate + Menthol — сочетание чистого ментола и его мягкой производной дает ощущение приятной прохлады, которое длится дольше, чем от обычного ментола, не раздражая при этом кожу. Это помогает снять чувство тяжести в ногах.
2. Caffeine (Кофеин) — оказывает лимфодренажное действие, стимулирует микроциркуляцию и помогает выводить лишнюю жидкость.

Противоотечный и тонизирующий комплекс

1. Aesculus Hippocastanum (Конский каштан) — один из лучших компонентов для укрепления стенок сосудов и борьбы с отеками.
2. Hedera Helix (Плющ) + Laminaria (Ламинария) — способствуют повышению упругости кожи. Плющ часто используют в антицеллюлитных средствах для расщепления жиров и вывода токсинов.
3. Citrus Medica Limonum (Лимон) — освежает и способствует укреплению капилляров.

Восстановление и увлажнение

1. Aloe Barbadensis (Алоэ вера) — основа состава (стоит на втором месте). Это мощное успокаивающее и гидратирующее средство.
2. Sodium Hyaluronate (Гиалуроновая кислота) — удерживает влагу в верхних слоях кожи.
3. Niacinamide (Витамин B3) — улучшает защитный барьер кожи, выравнивает тон и помогает при микроповреждениях.

Питательная база (Масла)

1. Shea Butter (Ши), Jojoba (Жожоба), Sweet Almond (Миндаль), Grape Seed (Виноградная косточка — набор действенных питательных масел, делают кожу бархатистой и мягкой.

ОСОБЕННОСТИ: охлаждающее молочко для тела с легкой текстурой мгновенно тонизирует кожу и обеспечивает глубокое увлажнение. Активный комплекс на основе кофеина, экстракта ламинарии и центеллы азиатской оказывает мощный лимфодренажный эффект. Натуральные экстракты и масла восстанавливают липидный барьер, делая кожу мягкой и гладкой. Регулярное использование молочка заметно подтягивает кожу и уменьшает выраженность несовершенств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите небольшое количество молочка на чистую, сухую кожу тела.
2. Массируйте легкими движениями до полного впитывания. Особое внимание уделите проблемным зонам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: только для наружного применения. Продукт содержит охлаждающие компоненты. Избегайте попадания в глаза и на слизистые. Не наносите на поврежденную или раздраженную кожу. При появлении признаков индивидуальной непереносимости прекратите использование.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 250 мл.



COLD & TONED BODY SCRUB

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С КРИО-ЭФФЕКТОМ

Снятие отечности

Глубокое очищение и обновление кожи

Антицеллюлитный уход

Восстановление тонуса и упругости

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: потеря эластичности и дряблость кожи, склонность к отекам и чувство тяжести в ногах, неровный микрорельеф кожи.

РЕЗУЛЬТАТ: более ровный микрорельеф и гладкость кожи, уменьшение видимых проявлений отечности, укрепление контуров тела.

СОСТАВ: Морская Соль, Глицерин, Бетаин, Каприловый/Каприновый Триглицерид, Кокамидопропилбетаин, Децилглюкозид, Лауроил Овсяные Аминокислоты Натрия, Масло Семян Жожоба, Масло Абрикосовых Косточек, Полисорбат 80, Акрилат/C_{10-30} Алкил Акрилат Кроссполимер, Ментил Лактат, Ментол, Кофеин, Экстракт Семян Конского Каштана, Экстракт Плюща, Л-Карнитин, Дикалия Глицирризат, Гидролат Гамамелиса Виргинского, Цетеариловый Спирт, Цетеарилсульфат Натрия, Пантенол, Токоферол (Витамин Е), Лимонная Кислота, Феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, Отдушка.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

Очищение и охлаждение

1. Maris Sal (Морская соль) — выступает в роли абразива, удаляя ороговевшие клетки.
2. Menthyl lactate + Menthol — сочетание чистого ментола и его мягкой производной дает ощущение приятной прохлады, которое длится дольше, чем от обычного ментола, не раздражая при этом кожу. Это помогает снять чувство тяжести в ногах.

Противоотечный и тонизирующий комплекс

1. Caffeine + L-Carnitine — кофеин выводит жидкость и тонизирует, а L-карнитин способствует уменьшению объемов.
2. Aesculus Hippocastanum (Конский каштан) + Hedera Helix (Плющ) — работают на укрепление стенок капилляров и вен, предотвращают застой лимфы.
3. Hamamelis Virginiana (Гамамелис) — обладает вяжущим и успокаивающим действием, сужает поры и укрепляет сосудистую сетку.

Питательная база (Масла и Пантенол)

1. Jojoba & Apricot Oils (Масла жожоба и абрикоса) — смягчают действие соли, предотвращают пересушивание и восстанавливают липидный барьер после эксфолиации.
2. Panthenol — успокаивает кожу, снимает возможное раздражение от активного массажа и соли.

ОСОБЕННОСТИ: охлаждающий скраб на основе морской соли и кофеина глубоко очищает и отшелушивает кожу, эффективно выравнивая микрорельеф и снимая отечность. Сочетание растительных экстрактов и L-карнитина оказывает мощное лимфодренажное действие, укрепляет стенки сосудов и способствует повышению упругости кожи. Регулярное применение скраба заметно повышает эластичность кожи, делая ее более подтянутой и гладкой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите на влажную кожу тела, массируйте круговыми движениями 2-3 минуты, затем смойте теплой водой.
2. Используйте 1-2 раза в неделю.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: только для наружного применения. Продукт содержит охлаждающие компоненты. Избегайте попадания в глаза и на слизистые. Не наносите на поврежденную или раздраженную кожу. При появлении признаков индивидуальной непереносимости прекратите использование.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 300 г.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Успокаивает | Увлажняет | Смягчает

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухая кожа, обезвоженность кожи, раздражения.

РЕЗУЛЬТАТ: успокаивает, повышает эластичность и упругость кожи, интенсивно питает и увлажняет ее, активизирует восстановительные процессы кожи.

СОСТАВ: Вода, Бутиленгликоль, Глицерин, Масло семян лугового пенника, Изопропилмиристат, Масло ши, Бетаин, Глицерил стеарат, Цетеарил оливат, Сквалан, Цетеариловый спирт, Сорбитан оливат, 1,2-гександиол, Гидроксиацетофенон, Трометамин, Акрилаты/C_{10-30}/ Алкил Акрилат Кроссполимер, Аллантоин, Дикалий глицирризинат, Винил диметикон, Дисодиум ЭДТА, Пропандиол, Масло плодов бергамота, Полиглутаминовая кислота, Бета-глюкан, Экстракт листьев тимьяна, Экстракт листьев мяты яблочной, Экстракт цинанхума, Экстракт чайных листьев, Экстракт плодов шелковицы, Экстракт ягод годжи, Экстракт плодов клубники, Экстракт корней барбариса.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Бета-глюкан — обеспечивает глубокое увлажнение, повышает местный иммунитет кожи, оказывает ярко выраженный антивозрастной эффект, «оживляет» кожный покров, придает ему упругость и эластичность.
2. Экстракт листьев тимьяна — противодействует испарению влаги, благодаря чему кожа надолго остается увлажненной, а кожа приобретает здоровый вид и становится эластичной. Экстракт также обладает отбеливающим и антиоксидантным эффектом.
3. Экстракт листьев мяты яблочной — обладает антибактериальным и успокаивающим эффектом, освежает кожу и борется с раздражениями.
4. Экстракт чайных листьев (Camellia Sinensis) — нормализует состояние кожи за счет ускорения обменных процессов. Вещества, входящие в состав чайных листьев, предотвращают появление отеков и очищают поры. Антиоксидантные свойства полифенолов, содержащихся в чайных листьях, позволяют предотвратить преждевременное старение кожи

ОСОБЕННОСТИ: крем разработан с использованием технологии PTD (Protein Transduction Domain), которая считается наиболее эффективным методом доставки активных компонентов состава в клетки кожи, что обеспечивает максимальное усвоение питательных веществ. Шелковистая текстура крема позволяет ему быстро впитываться в кожу, не оставляя ощущения липкости. Натуральные масла и экстракты в составе глубоко питают, успокаивают и препятствуют испарению влаги, благодаря чему кожа надолго остается гладкой и увлажненной.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистите кожу перед нанесением средства.
2. Нанесите необходимое количество продукта и помассируйте подушечками пальцев до полного впитывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 300 мл.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ИРРИГАТОРА С ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ХЛОРИДОМ И ШАЛФЕЕМ

- Эффективное очищение полости рта
- Удаление неприятного запаха
- Улучшение состояния слизистых и десен
- Повышение эффективности работы ирригатора

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: зубной налет, болезни десен, запах изо рта, профилактика кариеса.

РЕЗУЛЬТАТ: борется с вредной микрофлорой полости рта, оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, позволяет совместить очищение с массирующим и профилактическим эффектом от использования ирригатора.

СОСТАВ: Вода, Сорбитол, Пропиленгликоль, Ксилит, Глицерин, Клеточный экстракт женьшеня (Неовитин®), ПЭГ-40 Гидрогенизированное касторовое масло, Цетилпиридиния хлорид, Экстракт листьев шалфея, Ароматизатор, Масло мяты перечной, Метилпарабен, Этилпарабен, Трометамин, Лимонен, Эвгенол, Линалоол.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Цетилпиридиния хлорид — эффективный антибактериальный компонент. Борется с бактериями, вызывающими зубной налет, кариес, гингивит и неприятный запах изо рта, обеспечивая длительную свежесть.
2. Экстракт шалфея и биоантиоксидантный комплекс женьшеня «Неовитин®», успокаивают и восстанавливают слизистую. Обладают противовоспалительным действием, способствует заживлению тканей и укреплению здоровья десен.
3. Ксилит — снижает риск развития кариеса, подавляет рост болезнетворных бактерий в полости рта, способствуя реминерализации зубной эмали и поддерживая здоровый pH-баланс.
4. Эфирное масло мяты — придает свежее дыхание, обладает охлаждающим и легким обезболивающим эффектом. Оказывает антибактериальное действие, очищает полость рта и дарит ощущение чистоты.

ОСОБЕННОСТИ: ополаскиватель и жидкость для ирригатора 2 в 1 нормализует микрофлору полости рта, улучшает состояние слизистой и препятствует развитию кариеса.
Как классический ополаскиватель очищает полость рта от опасной микрофлоры, препятствуя образованию налета и появлению неприятного запаха, улучшает состояние слизистой и десен, дарит ощущение свежести. В качестве жидкости для ирригатора позволяет совместить очищение с массирующим и профилактическим эффектом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. При использовании в качестве ополаскивателя: подготовьте необходимое количество раствора, разбавив концентрат теплой водой в соотношении 1:2 и прополощите полость рта в течение 30 секунд. Используйте ежедневно после каждого приема пищи.
2. При использовании в ирригаторе: подготовьте необходимое количество раствора, разбавив концентрат теплой водой в соотношении 1:10 (при тяжелом состоянии десен соотношение можно довести до 1:3), и проведите орошение полости рта, согласно инструкции к прибору.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Перед употреблением взбалтывать. Возможно выпадение осадка и изменение цвета в связи с наличием компонентов природного происхождения. При возникновении неприятных ощущений прекратить использование.
2. Не глотать.
3. Для взрослых и детей старше 14 лет.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 430 мл.



MILKY ESSENCE TONER

ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА С ПРОБИОТИКАМИ

Питает и успокаивает

Выравнивает тон

Укрепляет защитный барьер

Интенсивно увлажняет

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: нарушенный липидный барьер, обезвоженность, сухость и чувство стянутости после умывания, тусклый цвет лица, чувствительность, дисбаланс микробиома кожи.

РЕЗУЛЬТАТ: кожа глубоко увлажнена, успокоена и подготовлена к дальнейшему уходу; защитный барьер восстановлен, тон ровный и сияющий.

СОСТАВ: Вода, Глицерин, Глицерет-26, 1,2-гександиол, Декспантенол, Бетаин, Масло канолы, Масло семян подсолнечника, Масло семян пенника лугового, Масло косточек арганы, Трегалоза, Аллантоин, Вода (гидролат) листьев центеллы азиатской, Вода (гидролат) листьев зеленого чая, Экстракт корня диоскореи японской, Биосахаридная камедь-1, Пентиленгликоль, Экстракт листьев алоэ вера, Экстракт ламинарии японской, экстракт плодов бамии, Экстракт корня лотоса орехоносного, Сок листьев алоэ вера, Лизат ферментов бифидобактерий, Лизат ферментов лактококков, Лизат ферментов лактобактерий, Сополимер гидроксиэтилакрилата/натрия акрилоилдиметилтаурата, Церамид NP, Аскорбилфосфат натрия, Ниацинамид, церамид NS, Церамид AP, Церамид AS, Пиридоксин, Фолиевая кислота, Тиамина гидрохлорид, Sh-полипептид-9, Sh-полипептид-3, Sh-полипептид-22, Sh-полипептид-1, Sh-олигопептид-2, Sh-олигопептид-1, Аскорбиновая кислота, Цианокобаламин, Биотин, Рибофлавин, Церамид EOP, Полиглицерил-10 стеарат, Полиглицерил-10 лаурат, Полиглицерил-10 миристат, Пропандиол, Бутиленгликоль, Динатрий ЭДТА, Этилгексилглицерин, Отдушка.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Комплекс лизатов (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) — пробиотики, которые восстанавливают здоровый микробиом кожи, снижают чувствительность и укрепляют местный иммунитет.
2. Комплекс церамидов (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) — физиологичные липиды, которые встраиваются в поврежденные участки рогового слоя, эффективно восстанавливая защитный барьер и предотвращая потерю влаги.
3. Экстракт листьев центеллы азиатской — мощный природный компонент, который успокаивает кожу, снимает покраснения и раздражения.
4. Ниацинамид — укрепляет барьерную функцию и улучшает текстуру кожи.
5. Комплекс факторов роста (sh-Polypeptide/Oligopeptide) — запускает клеточное обновление, стимулирует выработку собственного коллагена, работая на лифтинг.

6. Витаминный комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) и декспантенол — питают, улучшают метаболизм в клетках и возвращают коже здоровое сияние, а также интенсивно заживляют и восстанавливают эпидермис.
7. Комплекс натуральных масел (канолы, подсолнечника, пенника лугового, арганы) — интенсивно питают, смягчают кожу и устраняют сухость.

ОСОБЕННОСТИ: тонер обеспечивает интенсивное увлажнение и восстановление, подготавливая кожу к дальнейшему уходу. Комплекс лизатов лактобактерий и церамиды эффективно укрепляют защитный барьер кожи и поддерживают естественный баланс микробиома. Центелла азиатская, ниацинамид, пептиды и растительные экстракты успокаивают, питают и выравнивают тон кожи, придавая ей здоровый сияющий вид.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. После умывания распылите умеренное количество тонера на лицо.
2. Дождитесь его высыхания и завершите уход сывороткой или кремом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 150 мл.



MOISTURE MASSAGE GEL

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

Интенсивно увлажняет | Восстанавливает | Проводит токи | Осветляет пигментацию

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость кожи, потребность в проведении микротокового массажа.

РЕЗУЛЬТАТ: увлажнение, восстановление, эффективный микротоковый массаж.

СОСТАВ: Экстракт мандарина Уншиу (Citrus Unshiu), Глицерин, Пропандиол, Ниацинамид, 1,2-Гександиол, Бетаин, Вода, Аммоний акрилоилдиметилтаурат/Бегенет-25 метакрилат кроссполимер, Бутиленгликоль, Динатрий ЭДТА, Каприлилгликоль, Пентиленгликоль, Экстракт хвои сосны обыкновенной, Аденозин, Сополимер глицерилакрилата/акриловой кислоты, Транексамовая кислота, Гидролизованный коллаген, Экстракт центеллы азиатской, Гидрогенизированный лецитин, Каприловый/Каприновый триглицерид, Гидроксидецил убихинон (Идебенон), Стеролы сои, Мадекассосид, Ацетилглюкозамин, Пантенол, Экстракт корня бруссонетии Казиноки, Экстракт коры шелковицы белой, Экстракт яблока, Экстракт листьев камелии японской, Октапептид-7, Ацетил гексапептид-8 (Аргирелин), Экстракт листьев зеленого чая (Camellia Sinensis), Экстракт андрографиса метельчатого, Трипептид меди-1, Этилгексилглицерин, Галактоарабинан, sh-Декапептид-7, sh-Октапептид-4, sh-Олигопептид-9, sh-Пентапептид-19, Экстракт гриба мацутакэ, Экстракт шелковицы черной, Экстракт ягод годжи (Lycium Chinense), Экстракт земляники чилийской, Экстракт корня барбариса обыкновенного, Глутамин, Лейцин, Фенилаланин, Аргинин, Лизин гидрохлорид, Пролин, Аспарагиновая кислота, Валин, Глицин, Изолейцин, Треонин, Гистидин, Серин, Аланин, Метионин, Триптофан, Тирозин, Аспарагин, Глутаминовая кислота, Цистеин, Таурин, Карнитин.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Citrus Unshiu Fruit Extract (Экстракт мандарина Уншиу) — увлажняющая база геля (вместо воды). Мощный природный антиоксидант, осветляющий пигментацию.
2. Niacinamide (Ниацинамид) — витамин B3. Улучшает барьерную функцию, сужает поры и выравнивает тон.
3. Tranexamic Acid (Транексамовая кислота) — один из самых эффективных современных компонентов для борьбы с пигментацией и покраснениями.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Аргирелин) — знаменитый пептид-миорелаксант. Расслабляет лицевые мышцы, уменьшая глубину мимических морщин.
5. Copper Tripeptide-1 (Пептид меди) — запускает процессы регенерации, стимулирует синтез коллагена и эластина, заживляет повреждения.
6. Группа sh-пептидов (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide и др.) — сигнальные молекулы, которые заставляют кожу быстрее обновляться и уплотнять свою структуру.

7. Adenosine (Аденозин) — проверенный временем антивозрастной компонент, увеличивает выработку собственного коллагена.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Идебенон) — самый мощный антиоксидант в мире косметики (аналог коэнзима Q10), защищает клетки от окислительного стресса.
9. Hydrolyzed Collagen (Гидролизованный коллаген) — обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект и глубокое увлажнение.
10. Centella Asiatica (Центелла Азиатская) + Madecassoside (Мадекасоссид) — мягко успокаивают кожу, укрепляют сосуды и снимают воспаления.
11. Panthenol (Пантенол) — заживляет и удерживает влагу.
12. Набор аминокислот (Glutamine, Arginine, Lysine, Valine и др. — всего более 20) — это «строительные кирпичики» для белков кожи. В сочетании с микротоками они помогают поддерживать упругость кожи и ее способность к самовосстановлению.

ОСОБЕННОСТИ: увлажняющий гель для микротоковых и EMS-процедур с легкой, комфортной текстурой и активным комплексом на основе экстракта мандарина с ниацинамидом, коллагеном, пантенолом и растительными экстрактами глубоко увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, а также обеспечивает идеальное скольжение девайсов, не оставляя ощущения липкости и стянутости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Нанесите средство на сухую, предварительно очищенную кожу лица.
2. Проведите процедуру с использованием массажера с токами, оставьте гель до полного впитывания.
3. Завершите уход, нанеся увлажняющее средство (крем или сыворотку).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте попадания в глаза. При попадании средства на слизистую глаза тщательно промойте его водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 150 мл.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА

Сокращает морщины

Выравнивает микрорельеф

Лифтинг-эффект

Глубоко увлажняет

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: потеря четкости овала лица, потеря эластичности кожи, мимические морщины и заломы, «уставшая» кожа.

РЕЗУЛЬТАТ: заметное разглаживание и уплотнение кожи, ровный тон, сужение пор и эффект «подсвечивания» изнутри.

СОСТАВ: Вода, Бутиленгликоль, Глицерин, Глицерет-26, 1,2-Гександиол, Ниацинамид, Диэтилгексил Сукцинат, Бетаин, Сополимер Гидроксиэтилакрилата/Натрия Акрилоилдиметилтаурата, Кроссполимер Акрилата/C_{10-30} Алкилакрилата, Аргинин, Аллантоин, Гиалуронат Натрия, Целлюлозная Камедь, Полиакрилат Натрия, Полиглицерил-6 Каприлат, Полиглицерил-4 Капрат, Аденозин, Золото, Масло Бергамота, Масло Лаванды, Масло Грейпфрута, Пропандиол, Динатрий ЭДТА, Масло Ладана, Масло Герани, Экстракт Какао, Кроссполимер Гиалуроната Натрия, Декстрин, Гидролизованные Гликозаминогликаны, Изофлавоны Сои, Экстракт Ундарии Перистой, Экстракт Пуэрарии Лопастной, Экстракт Ламинарии Японской, Экстракт Эклонии Кава, Экстракт Акебии Пятерной, Экстракт Пуэрарии Мирифика, Экстракт Горца Гребенчатого, Экстракт Клопогона Кистевидного, Экстракт Клевера, Экстракт Граната, Экстракт Ангелики Китайской, Мадекассосид, Гидролизованная Гиалуроновая Кислота, Азиатикозид, Каприлилгликоль, Фосфат Натрия, Мадекассовая Кислота, Этилгексилглицерин, Азиатиковая Кислота, Пальмитоил Трипептид-5, Гидрогенизированный Лецитин, Гиалуроновая Кислота, Трипептид Меди-1, Ацетил Гексапептид-8, SH-Полипептид-1, SH-Олигопептид-1, Цитронеллол, Лимонен, Линалоол.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Золото (Gold) — улучшает микроциркуляцию и придает коже здоровое сияние.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Аргирелин) — пептид-миорелаксант. Мягко расслабляет мышцы лица, уменьшая глубину мимических морщин.
3. Комплекс факторов роста (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) — стимулируют деление клеток и синтез коллагена, запуская процессы регенерации.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 — глубоко проникает в кожу и стимулирует выработку коллагена I и III типа, укрепляя структуру дермы.
5. Фитоэстрогены (Соя, Пуэрария, Клевер, Цимицифуга) — мощнейший блок для коррекции возрастных изменений. Восполняют нехватку собственных ресурсов кожи, возвращая ей упругость.

6. Copper Tripeptide-1 (Трипептид меди) — обладает мощным заживляющим и антиоксидантным действием, уплотняет кожу.
7. Ниацинамид и Аденозин — классический корейский «дуэт» для осветления пигментации и борьбы с морщинами.

ОСОБЕННОСТИ: пептидная сыворотка для лица с высокой концентрацией активных компонентов улучшает тон кожи и заметно разглаживает морщины. Микрочастицы золота стимулируют клеточную активность, благодаря чему кожа выглядит более гладкой, подтянутой и здоровой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Нанесите небольшое количество сыворотки на лицо, шею и зону декольте.
2. Оставьте сыворотку на коже до полного впитывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого попадания в глаза. При попадании средства на слизистую глаза тщательно промойте его водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 30 мл.



PORE CLEANSING GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ (УЗ-ЧИСТКИ)

Отшелушивает ороговевшие клетки

Расширяет поры

Успокаивает

Увлажняет

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: расширенные поры, открытые и закрытые комедоны, угревая сыпь.

РЕЗУЛЬТАТ: отшелушивает ороговевшие клетки, расширяет поры, увлажняет.

СОСТАВ: Вода очищенная, Глицерин, Пропиленгликоль, Карбомер, Сок алоэ, Поливинилпирролидон, Гидроксид калия, Хлорид калия, Катон, Неолон, Динатрий ЭДТА, Отдушка, Краситель пищевой.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Поливинилпирролидон — абсорбирует загрязнения, обладает антисептическими свойствами.
2. Сок алоэ вера — оказывает противовоспалительное действие.

ОСОБЕННОСТИ: гель применяют для холодного распаривания перед процедурами ультразвуковой и мануальной чистки лица. Гель подходит для всех типов кожи, включая чувствительную.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ: при дезинкрустации при помощи гальванического тока: гель нанести на кожу и работать с отрицательного полюса 7-10 минут. Полностью удалить остатки геля. Далее 1-2 минуты работать с положительного полюса по чистой воде. Расход геля 5-7 мл на процедуру.

ВТОРОЙ СПОСОБ: при ультразвуковом пилинге гель нанести на очищенную кожу и работать по нему лопаточкой в соответствии с протоколом процедуры. Полностью удалить остатки геля. Расход геля 7-10 мл на процедуру.

ТРЕТИЙ СПОСОБ: при холодном распаривании после демакияжа нанести гель плотным слоем на кожу на 15 мин и накрыть пленкой. Смыть остатки геля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегать прямых солнечных лучей после нанесения во избежание ожогов, зуда, покраснения и припухлости.
2. Не наносить на травмированную кожу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 100 мл.



THERMAL PROTECTION

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-ФЛЮИД ДЛЯ ВОЛОС

Защита от высоких температур при укладке

Питает и восстанавливает волосы

Придает волосам здоровый, ухоженный вид

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: воздействие высоких температур, тусклые, ломкие и безжизненные волосы.

РЕЗУЛЬТАТ: защита от воздействия высоких температур, укрепление и питание волос.

СОСТАВ: Вода очищенная, Цетеариловый спирт, Циклопентасилоксан, Глицерин, Бегентримониум хлорид, Цетримониум хлорид, Д-пантенол, Масло зародышей пшеницы, Экстракт граната, Экстракт листа березы, Экстракт ромашки, Экстракт хвоща полевого, Экстракт крапивы, Экстракт алоэ вера, Экстракт корня лопуха, Экстракт зеленого чая, Экстракт хмеля, Экстракт хны, Экстракт семян проса, Экстракт шалфея, Биотин, Ниацин, Лецитин, Гидроксиацетофенон, 1,2-гександиол, Каприлилгликоль, Лимонная кислота, Сорбат калия, Бензоат натрия, Фенилэтиловый спирт, Отдушка, Гидроксицитронеллаль.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Д-пантенол (Провитамин B5) — интенсивно увлажняет волосы и кожу головы, проникая глубоко в структуру волоса. Восстанавливает поврежденные участки, делает волосы более гладкими, эластичными и блестящими. Защищает от пересушивания и термического воздействия.
2. Масло зародышей пшеницы — богато витаминами (E, A, D) и жирными кислотами. Глубоко питает и восстанавливает сухие и поврежденные волосы, придает им шелковистость и здоровый вид. Создает защитный барьер от внешних агрессивных факторов.
3. Комплекс растительных экстрактов (Гранат, Береза, Ромашка, Хвощ полевой, Крапива, Алоэ вера, Корень лопуха, Зеленый чай, Хмель, Хна, Просо, Шалфей):
   Экстракт граната — мощный антиоксидант, защищает волосы от негативного влияния окружающей среды и свободных радикалов. Способствует сохранению цвета окрашенных волос, придает им блеск и жизненную силу.
   Экстракты хвоща, крапивы, корня лопуха, проса, хмеля — способствуют укреплению волосяных луковиц, уменьшают выпадение и стимулируют рост волос.
   Алоэ вера, ромашка и береза — глубоко увлажняют и смягчают волосы, делая их послушными и гладкими, успокаивают кожу головы, снижают раздражение.
   Зеленый чай, хна и шалфей — обладают антиоксидантными свойствами, защищают от повреждений, придают волосам естественный блеск и здоровый вид.
4. Биотин (Витамин H / B7) — укрепляет волосяные фолликулы, способствует росту здоровых и сильных волос, предотвращает ломкость и выпадение. Придает волосам объем и жизненную силу.

5. Ниацин (Витамин B3 / PP) — улучшает микроциркуляцию в коже головы, что способствует лучшему поступлению питательных веществ к волосяным луковицам. Активизирует рост волос, укрепляет их структуру и придает здоровый блеск.
6. Лецитин (натуральный эмульгатор) — способствует восстановлению поврежденных волос, придает им мягкость и гладкость. Улучшает проникновение других активных компонентов.

ОСОБЕННОСТИ: крем-флюид не только эффективно защищает волосы от высоких температур при укладке (фен, стайлер, выпрямитель), но и обеспечивает комплексный уход: интенсивно увлажняет, питает, восстанавливает поврежденные участки, укрепляет волосяные фолликулы, стимулирует рост волос, придает им блеск, шелковистость и здоровый, ухоженный вид.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы.
2. Не наносить на корни волос. Не смывать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. При возникновении неприятных ощущений прекратить использование.
2. При попадании в глаза тщательно промыть водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 100 мл.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Питание кожи головы и волос

Защита и восстановление кожи головы

Стимуляция роста волос

Легкое расчесывание

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: выпадение волос, редеющие, тонкие и ломкие волосы.

РЕЗУЛЬТАТ: борется с выпадением волос, способствует росту новых волос, укрепляет волосы и делает их более густыми, сильными и эластичными, успокаивает кожу головы.

СОСТАВ: Вода, Цетеариловый спирт, Циклопентасилоксан, Этиловые эфиры масла ши, Бегенамидопропил диметиламин, Гидролизованный кератин, Масло кокоса, Отдушка, Кофеин, Молочная кислота, Бутиленгликоль, ППГ-26-Бутет-26, Биотиноил трипептид-1, Апигенин, Олеаноловая кислота, Цетеарет-20, Гидролизованный коллаген, Гидролизованные протеины пшеницы, Экстракт ламинарии пальчаторассеченной, Гидрогенизированный лецитин, Цетил-ПГ гидроксиэтил пальмитамид, Церамид EOP, Церамид NS/Церамид NG, Церамид NP, Церамид AS, Церамид AP, Холестерин, 1,2-Гександиол, Пантенол, Динатрий ЭДТА, Феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, BHT (бутилированный гидрокситолуол).

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

Стимуляция роста и борьба с выпадением

1. Caffeine (Кофеин) — улучшает микроциркуляцию крови, обеспечивая приток питательных веществ к корням, помогает блокировать негативное влияние гормонов на потерю волос.
2. Procapil (Прокапил) — пептидный комплекс, состоящий из 3-х активных молекул:

- Biotinoyl Tripeptide-1 (Биотиноил трипептид-1) — специализированный пептид, который укрепляет фиксацию волосяного фолликула в глубоких слоях дермы и ускоряет деление клеток, способствуя росту новых волос.
- Oleanolic Acid (Олеаноловая кислота) — кислота, получаемая из листьев оливы, которая блокирует фермент 5-альфа-редуктазу, предотвращая выпадение волос.
- Apigenin (Апигенин) — флавоноид из цитрусовых, который расширяет сосуды и стимулирует кровообращение вокруг волосяных луковиц, обеспечивая их питанием.

Восстановление структуры волоса

1. Hydrolyzed Keratin (Гидролизованный кератин) — проникает в пустоты волоса, восстанавливая его изнутри, убирает пористость.
2. Hydrolyzed Wheat Protein (Протеины пшеницы) — образуют на поверхности волоса тонкую пленку, которая удерживает воду и способствует глубокому увлажнению волоса.
3. Hydrolyzed Collagen (Гидролизованный коллаген) — повышает эластичность волос, делает их более послушными и блестящими.

Уход за кожей головы

1. Комплекс церамидов (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) — 6 видов церамидов восполняют дефицит собственных липидов, укрепляя защитный барьер кожи и волос.
2. Hydrogenated Lecithin (Гидрогенизированный лецитин) — усиливает действие церамидов, придает коже мягкость и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.
3. Panthenol (Пантенол) — мгновенно успокаивает кожу головы и способствует заживлению микроповреждений.

Питание и блеск

1. Cocos Nucifera Oil (Масло кокоса) — единственное масло, способное проникать в глубокие слои волоса (медуллу), питая волос изнутри и восстанавливая его липидный слой. Значительно снижает потерю белка из волос во время мытья и термической укладки, что помогает сохранять структуру волос цельной и прочной.
2. Laminaria Digitata Extract (Экстракт ламинарии) — насыщает кожу и волосы минералами и микроэлементами, способствуя дополнительному увлажнению.

ОСОБЕННОСТИ: маска на основе пептидного комплекса Procapil воздействует напрямую на волосяные фолликулы, способствуя укреплению корней и росту волос. Комплекс церамидов восстанавливает поврежденные волосы, глубоко увлажняет кожу головы, устраняет сухость, формирует защитный барьер от негативных воздействий окружающей среды. Кофеин тонизирует, стимулирует кровообращение в коже головы, предотвращает выпадение волос. Масло кокоса питает, придает волосам блеск и силу. Кератин и протеины пшеницы восстанавливают кутикулу поврежденных волос, снижают ломкость и препятствуют сечению кончиков. Применение маски укрепляет волосяные луковицы, останавливает выпадение волос и активизирует рост новых волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанести на кожу головы массажными движениями и распределить по длине волос.
2. Оставить на 5-10 минут, затем смыть теплой водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: только для наружного применения. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 ° до +25 °С в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 300 мл.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

СЫВОРОТКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Профилактика воспалений, зуда и сухости кожи головы

Стимуляция роста волос

Повышение густоты волос

Борьба с выпадением волос

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: алопеция, выпадение волос, редеющие, тонкие и ломкие волосы.

РЕЗУЛЬТАТ: борется с выпадением волос, способствует росту новых волос, укрепляет волосы и делает их более густыми.

СОСТАВ: Вода, Ацетил тетрапептид-3, Декстран, Экстракт цветков клевера лугового, Биотиноил трипептид-1, Бутиленгликоль, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, Апигенин, Олеаноловая кислота, Полоксамер 188, Гидролизованные протеины пшеницы, Экстракт розмарина, Аденозин, Трипептид меди-1, Ментол, Янтарная кислота, Феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, Отдушка.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

Стимуляция роста и борьба с выпадением

1. Capixyl (Капиксил - 3%) — комбинация Acetyl Tetrapeptide-3 и экстракта красного клевера (Trifolium Pratense). Этот комплекс воздействует на корень волоса, увеличивая его размер и укрепляя фиксацию в коже, а также снимает микровоспаления.
2. Procapil (Прокапил) — пептидный комплекс, состоящий из 3-х активных молекул:

- Biotinoyl Tripeptide-1 (Биотиноил трипептид-1) — специализированный пептид, который укрепляет фиксацию волосяного фолликула в глубоких слоях дермы и ускоряет деление клеток, способствуя росту новых волос.
- Oleanolic Acid (Олеаноловая кислота) — кислота, получаемая из листьев оливы, которая блокирует фермент 5-альфа-редуктазу, предотвращая выпадение волос.
- Apigenin (Апигенин) — флавоноид из цитрусовых, который расширяет сосуды и стимулирует кровообращение вокруг волосяных луковиц, обеспечивая их питанием.
- Copper Tripeptide-1 (Пептид меди) — «омолаживает» кожу головы, увеличивает фазу роста волос (анаген) и стимулирует выработку коллагена вокруг волосяного фолликула.

Клеточная энергия и метаболизм

1. Adenosine (Аденозин) — активирует производство факторов роста на клеточном уровне, помогая волосам расти более толстыми и крепкими.
2. Succinic Acid (Янтарная кислота) — стимулирует обменные процессы в клетках кожи, помогая фолликулам быстрее восстанавливаться после стресса.

Улучшение микроциркуляции и детокс

1. Menthol (Ментол) — обеспечивает мгновенный приток крови к луковицам за счет легкого охлаждающего эффекта, что усиливает действие пептидов.
2. Rosmarinus Officinalis Extract (Экстракт розмарина) — обладает антисептическим действием и является мощным природным стимулятором кровообращения.
3. Hydrolyzed Wheat Protein (Протеины пшеницы) — укрепляют структуру волоса у основания, предотвращая ломкость.

ОСОБЕННОСТИ: сыворотка на основе пептидных комплексов Capixyl и Procapil воздействует напрямую на волосяные фолликулы, способствуя укреплению корней и активному росту волос. Сочетание пептида меди-1 и аденозина омолаживает кожу головы на клеточном уровне, увеличивает густоту и продлевает фазу жизненного цикла каждого волоса. Янтарная кислота и ментол тонизируют, улучшают клеточное дыхание и стимулируют кровообращение, обеспечивая мгновенную доставку питательных веществ к луковицам. Экстракт розмарина и протеины пшеницы оздоравливают кожу головы, восстанавливают структуру поврежденных волос у основания и снижают их ломкость. Регулярное применение сыворотки эффективно укрепляет волосяные луковицы, останавливает преждевременное выпадение и активизирует рост новых, здоровых волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Распылить сыворотку на кожу головы.
2. Втереть в кожу легкими массажными движениями. Не смывать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: только для наружного применения. Применять на волосистой части головы и бороды. При возникновении раздражения прекратите использование. Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 ° до +25 °С в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 200 мл.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Глубокое очищение кожи головы

Профилактика появления перхоти

Стимуляция роста волос

Обновление эпидермиса

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: жирная кожа головы, загрязнения, зуд, сухость кожи и склонность к появлению перхоти, плохое питание волосяных луковиц.

РЕЗУЛЬТАТ: волосы дольше остаются чистыми и рассыпчатыми у корней, приобретают прикорневой объем, ускоряется процесс роста волос.

СОСТАВ: Вода, Молочная Кислота, Гидроксиэтилмочевина, Гликолевая Кислота, Салициловая Кислота, Ксантановая Камедь, Гидроксиэтилцеллюлоза, Гидроксид Натрия, Экстракт Цветков Календулы Лекарственной, Ментол, Лимонная Кислота, Масло Мяты Перечной, ПЭГ-40 Гидрогенизированное Касторовое Масло, Феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, Парфюмерная Композиция.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

Очищение

1. Lactic Acid (Молочная кислота) — мягкая AHA-кислота, которая отшелушивает ороговевшие клетки, обеспечивает деликатное обновление и блеск волос у корней.
2. Glycolic Acid (Гликолевая кислота) — имеет самую маленькую молекулу среди AHA-кислот, за счет чего проникает глубже и быстрее. Эффективно разрушает белковые связи между омертвевшими чешуйками, предотвращая появление гиперкератоза.
3. Salicylic Acid (Салициловая кислота) — единственная BHA-кислота в составе. Она жирорастворима, поэтому способна проникать внутрь волосяного фолликула и растворять сальные пробки (себум). Это ключевой компонент для борьбы с жирностью и профилактики воспалений.
4. Citric Acid (Лимонная кислота) — работает как вспомогательный эксфолиант и регулятор pH.

Увлажнение и защита

1. Hydroxyethyl Urea (Гидроксиэтилмочевина) — один из лучших увлажняющих компонентов в косметике. Она удерживает влагу в глубоких слоях эпидермиса, смягчает действие кислот и предотвращает чувство стянутости после процедуры.
2. Calendula Officinalis Flower Extract (Экстракт календулы) — известный успокаивающий компонент. Снимает раздражение, обладает антисептическим эффектом и ускоряет регенерацию микроповреждений кожи.

Укрепление волос и стимуляция роста

1. Menthol + Mentha Piperita Oil (Ментол и масло мяты) — дают выраженный охлаждающий эффект. Это не только приятно, но и полезно: ментол стимулирует приток крови к волосяным луковицам, что может способствовать укреплению и росту волос.

ОСОБЕННОСТИ: очищающий гель для кожи головы на основе комплекса AHA и BHA кислот обеспечивает глубокое очищение от ороговевших клеток, излишков себума и остатков стайлинговых средств, нормализуя гидролипидный баланс и подготавливая кожу к интенсивному уходу. Регулярное применение геля способствует оздоровлению кожи головы, предотвращает появление сухости и шелушения, делая волосы более объемными и здоровыми.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Равномерно нанесите небольшое количество геля на сухую или слегка влажную кожу головы по проборам.
2. Мягко помассируйте подушечками пальцев в течение 1–2 минут для равномерного распределения состава.
3. Оставьте для воздействия на 5–10 минут (при первом использовании рекомендуется начать с 5 минут).
4. Тщательно смойте теплой водой с использованием шампуня. Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: только для наружного применения. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 ° до +25 °С в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 150 мл.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА С SPF50+

Защита от УФ-излучения

Увлажнение без жирного блеска

Профилактика возрастных изменений

Коррекция тона кожи

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: воздействие ультрафиолета, фотостарение, пигментация, неровный тон, сухость и раздражение кожи от солнца.

РЕЗУЛЬТАТ: кожа надежно защищена от солнечных лучей, глубоко увлажнена, имеет ровный тон и не подвержена фотостарению.

СОСТАВ: Вода, Дипропиленгликоль, Гомосалат, Цетилэтилгексаноат, Цетеариловый Спирт, Бутилметоксидибензоилметан (Авобензон), Глицерилстеарат, Ниацинамид, ПЭГ-100 Стеарат, Диметикон, Бетаин, Полиакрилат-13, Диоксид Кремния, Цетеарил Глюкозид, Ксантановая Камедь, Этилгексилглицерин, Каприлилгликоль, Аргинин, Полиизобутен, Отдушка, Токоферилацетат, Полисорбат 20, Аденозин, Сорбитан Изостеарат, Динатрий ЭДТА, Бутиленгликоль, Экстракт Центеллы Азиатской, Экстракт Пассифлоры (Страстоцвета), Экстракт Крапивы Двудомной, Экстракт Корня Горца Многоцветкового, Экстракт Листьев Чёрного Бамбука, Экстракт Хауттюйнии Сердцевидной, Экстракт Эклипты Простертой, Экстракт Эдельвейса Альпийского, Глицерин, 1,2-Гександиол, Экстракт Портулака Огородного, Экстракт Лаванды Узколистной, Гамамелисовая Вода, Экстракт Плодов/Листьев Инжира, Экстракт Цветков Ромашки Аптечной, Экстракт Листьев Зеленого Чая, Экстракт Водорослей, Экстракт Соссюреи Обернутой, Гексилциннамаль, Лимонен, Линалоол, Бензилбензоат, Гераниол, Цитраль.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Химические солнцезащитные фильтры (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane/ Авобензон) — эффективно поглощают ультрафиолет, обеспечивая надежную защиту от UVA и UVB лучей (основных причин фотостарения).
2. Ниацинамид — укрепляет барьерную функцию, выравнивает тон и улучшает текстуру кожи.
3. Комплекс растительных экстрактов (экстракты центеллы азиатской, ромашки, зеленого чая, гамамелиса и портулака) — мягко ухаживает за кожей, интенсивно успокаивает, снимает покраснения и не вызывает раздражений.
4. Аденозин — оказывает антивозрастное действие, способствуя разглаживанию морщин и улучшению упругости кожи.
5. Витамин Е (Tocopheryl Acetate) — мощный антиоксидант, который дополнительно защищает клетки от свободных радикалов и негативного воздействия окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ: солнцезащитная крем-сыворотка мягко ухаживает за кожей, успокаивает ее и обеспечивает надежную защиту от UVA и UVB лучей — основных причин фотостарения. Формула на основе растительных экстрактов и ниацинамида интенсивно увлажняет кожу и выравнивает тон, не вызывая раздражений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите крем-сыворотку на сухую кожу и равномерно распределите ее по области лица и шеи.
2. Дайте продукту впитаться в течение 15 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого попадания в глаза. При попадании средства на слизистую глаза тщательно промойте его водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 50 мл.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

СЫВОРОТКА ДЛЯ РОВНОГО ТОНА И СИЯНИЯ

Выравнивает тон | Придает сияние | Увлажняет | Укрепляет защитный барьер

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: тусклый цвет лица, пигментация, неровный тон, обезвоженность, ослабленный защитный барьер, потеря упругости.

РЕЗУЛЬТАТ: кожа становится гладкой, упругой, сияющей, увлажненной, приобретает ровный тон.

СОСТАВ: Вода, Глицерет-26, Глицерин, Декспантенол, Экстракт тремеллы (ледяного гриба), Метилпропандиол, Полиглицерин-3, Диэтоксиэтил сукцинат, Бетаин, Глутатион, Масло канолы, Масло семян подсолнечника, Масло семян пенника лугового, Масло косточек арганы, Трегалоза, Экстракт листьев мелиссы, Полисахариды тремеллы, Биосахаридная камедь-1, Мадекассосид, Азиатикозид, Гиалуронат натрия, Гиалуроновая кислота, Гидролизованная гиалуроновая кислота, Гидролизованный гиалуронат натрия, Церамид NP, Азиатиковая кислота, Мадекассовая кислота, Гидролизованные Гликозаминогликаны, Аскорбилфосфат натрия, Ниацинамид, Гидроксипропилтримониум гиалуронат, Кроссполимер гиалуроната натрия, Ацетилированный гиалуронат натрия, Церамид NS, Церамид AP, Церамид AS, Диметилсиланол гиалуронат, Пиридоксин, Фолиевая кислота, Тиамина гидрохлорид, Sh-полипептид-9, Sh-полипептид-3, Sh-полипептид-22, Sh-полипептид-1, Sh-олигопептид-2, Sh-олигопептид-1, Аскорбиновая кислота, Цианокобаламин, Биотин, Рибофлавин, Церамид EOP, Полиглицерил-10 стеарат, Каприлилгликоль, Каприлгидроксамовая кислота, Бутиленгликоль, Полиакрилат натрия, Полисорбат 60, Пропандиол, Ксантановая камедь, Сополимер гидроксиэтилакрилата/ натрия акрилоилдиметилтаурата, Аллантоин, 1,2-гександиол, Этилгексилглицерин, Сорбитан изостеарат, Пентиленгликоль, Динатрий ЭДТА, Отдушка.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Витамин С (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Acid) и Глутатион — мощный тандем, который осветляет пигментацию, способствует выравниванию тона и придает коже здоровое сияние.
2. Ниацинамид — укрепляет барьерную функцию и улучшает текстуру кожи.
3. Семь форм гиалуроновой кислоты — обеспечивают многоуровневое глубокое увлажнение, проникая в разные слои эпидермиса.
4. Комплекс церамидов (NP, NS, AP, AS, EOP) и экстракт тремеллы — питают кожу, эффективно восстанавливают и укрепляют защитный липидный барьер.
5. Центелла азиатская (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) — интенсивно успокаивает, заживляет и снимает покраснения.

6. Комплекс факторов роста (sh-Polypeptide/Oligopeptide) — запускает клеточное обновление, стимулирует выработку собственного коллагена, работая на лифтинг.
7. Витаминный комплекс (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) — питает, улучшает метаболизм в клетках и возвращает коже здоровое сияние.
8. Декспантенол — интенсивно заживляет, успокаивает и восстанавливает поврежденный эпидермис.

ОСОБЕННОСТИ: благодаря комплексу активных компонентов с глутатионом, витамином C, ниацинамидом и центеллой азиатской, сыворотка способствует выравниванию тона кожи и придает ей сияние. Семь форм гиалуроновой кислоты обеспечивают многоуровневое глубокое увлажнение. Церамиды и экстракт тремеллы укрепляют защитный барьер и питают кожу, делая ее гладкой, упругой и сияющей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Нанесите небольшое количество сыворотки на лицо.
2. Оставьте сыворотку на коже до полного впитывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Перед использованием рекомендуется провести аллергический тест.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25 °C вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 30 мл.



КОСМЕТИКА PETIT RA



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

СЫВОРОТКА ДЛЯ АНТИВОЗРАСТНОГО УХОДА ОТ PETIT RA

Замедляет старение

Интенсивно питает и увлажняет

Способствует регенерации

Повышает упругость

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: признаки старения кожи лица, сухость кожи, потеря влаги и упругости.

РЕЗУЛЬТАТ: замедляет старение, интенсивно питает и увлажняет, способствует регенерации, повышает эластичность и упругость кожи.

СОСТАВ: Вода, Пропандиол, Бутиленгликоль, 1,2-Гександиол, Гидролизованный коллаген, Пальмитоил трипептид-5, Ацетил гексапептид-8, Гексапептид-10, Экстракт центеллы азиатской, Экстракт листьев гинко билоба, Экстракт березовых почек, Экстракт почек лесного ореха, Экстракт почек оливы, Экстракт листьев грецкого ореха, Гиалуронат натрия, Глицерин, Аллантоин, Аденозин, Каприлил гликоль, Дисодиум ЭДТА.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Гидролизованный коллаген — повышает упругость и эластичность кожи за счет того, что питает ее влагой.
2. AcePep-6™ (ацетилгексапептид-8) — этот компонент признан эффективной заменой ботоксу (ботулотоксину), он превосходно работает как средство для борьбы с морщинами. Кроме того, он уменьшает следы морщин за счет ослабления мышечных сокращений.
3. Пальмитоил трипептид-5 — запускает синтез коллагена и способствует восстановлению структуры кожи.
4. Гексапептид-10 — незаменимый ингредиент для восстановления pH-баланса кожи, повышает эластичность, плотность, тонус кожи.
5. Аденозин — работает как противовоспалительное средство и средство для борьбы с морщинами, стимулирует синтез коллагена и повышает эластичность кожи, а также ее проницаемость.
6. Центелла азиатская — известна своим регенерирующим эффектом, содержит в своих листьях и стебле мадекассосид, который помогает устранить раздражения, покраснения и повреждения кожи.

ОСОБЕННОСТИ: сыворотка обладает уникальным составом с высокоэффективными компонентами для борьбы с признаками старения кожи. Уникальный комплекс пептидов, коллагена и гиалуроновой кислоты направлен на борьбу с несовершенствами кожи. Он также сокращает морщины, оказывает заметный лифтинг-эффект, улучшает цвет лица, восстанавливает повреждения, что положительно сказывается на общем состоянии кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ: тщательно очистите кожу лица,
легкими похлопывающими движениями нанесите небольшое количество сыворотки на лицо.
Оставьте сыворотку на коже до полного впитывания.

ВТОРОЙ СПОСОБ: тщательно очистите кожу лица, нанесите умеренное
количество продукта на сухую кожу и проведите процедуру с использованием
массажера для лица от WAU, оставьте сыворотку на коже до полного впитывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре
от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 50 мл.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ АНТИВОЗРАСТНОГО УХОДА СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ОТ PETIT RA

Замедляет старение

Интенсивно питает и увлажняет

Способствует регенерации

Повышает упругость

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: признаки старения кожи, потеря эластичности кожи.

РЕЗУЛЬТАТ: замедляет старение, интенсивно питает и увлажняет, способствует регенерации, повышает эластичность и упругость кожи.

СОСТАВ: Вода, Дипропиленгликоль, Глицерин, Каприловый/каприновый триглицерид, Ниацинамид, Среда, кондиционированная стволовыми клетками человека (2,0%), Цетеариловый спирт, Стеариновая кислота, Цетеарилоливат, Сорбитаноливат, Дистеарат полиглицерил-3-метилглюкозы, Масло семян пенника лугового, Глицерилстеарат, Масло семян жожоба, Гидрогенизированный лецитин, Фильтрат фермента галактомисис, Гидролизованный коллаген, Экстракт листьев/корня/стебля сведы японской, Бутиленгликоль, Экстракт плодов понцирус трифолиата, Экстракт омелы, Экстракт псоралеи лещинолистной, Экстракт листьев гинкго двулопастного, Экстракт листьев чая (камелии китайской), Масло ши (карите), Экстракт бруссонетии бумажной, Экстракт корня коптиса японского, Экстракт корня шлемника байкальского, Гидроксиэтилцеллюлоза, Гиалуронат натрия, Экстракт корня реум пальматума, Пропандиол, Экстракт коры феллодендрона амурского, Дикалий глицирризат, Аллантоин, Кроссполимер гиалуроната натрия, Гидролизованные гликозаминогликаны, Экстракт схизонепеты узколистной, Экстракт корня сапожниковии растопыренной, Экстракт корня платикодона грандифлоруса, Экстракт плодов гардении флоридской, Экстракт плодов форзиции свисающей, Экстракт корневища сельдерея, Экстракт корневища атрактилодеса японского, Экстракт мяты канадской, Глицин, Серин, Глутаминовая кислота, Гидролизованная гиалуроновая кислота, Экстракт какао бобов, Аспарагиновая кислота, Лейцин, Аланин, Лизин, Аргинин, Каприлгидроксамовая кислота, Тирозин, Фенилаланин, Валин, Треонин, Пролин, Изолейцин, Гистидин, Метионин, Цистеин, Гиалуроновая кислота, Пальмитоилтрипептид-5, Винилдиметикон, Аденозин, Трометамин, Карбомер, Динатрий ЭДТА, 1,2-гександиол, Гидроксиацетофенон, Этилгексилглицерин.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Культуральная жидкость стволовых клеток 2% — разглаживание морщин.
2. Ниацинамид — восстанавливает защитную функцию кожи.
3. Каприловая кислота — обладает бактериостатическими свойствами.
4. Гиалуроновая кислота — накапливает влагу и предотвращает испарение.
5. Экстракт омелы — обладает антисептическими свойствами.
6. Galactomyces (фильтрат фермента галактомисис) — прекрасно отшелушивает и увлажняет, а при длительном использовании улучшает текстуру кожи, повышает

ее эластичность и тонус.

7. Acetyl Hexapeptide-8 (ацетилгексапептид-8) — это низкомолекулярный пептид, который легко проникает в кожу, контролирует секрецию адреналина и норадреналина, что способствует разглаживанию морщин и повышению эластичности кожи.

ОСОБЕННОСТИ: многофункциональная крем-сыворотка состоит из стволовых клеток и 56 других активных компонентов, которые разглаживают морщины, подтягивают кожу и делают ее гладкой и сияющей. Крем использует одобренную IRB 100% неразбавленную среду культивирования стволовых клеток человека, которая играет важную роль при регенерации поврежденной ткани и придания эластичности кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Тщательно очистите кожу лица перед нанесением крем-сыворотки.
2. Нанесите необходимое количество продукта и помассируйте кожу подушечками пальцев до полного впитывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 40 г.



LIPO JEUNE

КРЕМ ОТ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ ОТ PETIT RA

Стимулирует обмен стволовых клеток

Разглаживает морщины

Улучшает состояние и тон кожи вокруг глаз

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: темные круги под глазами, первые признаки старения, морщины.

РЕЗУЛЬТАТ: улучшает тон кожи вокруг глаз, стимулирует обмен стволовых клеток, что способствует разглаживанию морщин, защищает кожу от повреждений.

СОСТАВ: Вода, Глицерин, Ниацинамид, Цетеариловый спирт, Глицерет-26, Каприловый/ каприновый триглицерид, Диизостеарилмалат, Бутиленгликоль, Цетеарилоливат, Глицерилстеарат, Масло семян пенникового лугового, Винилдиметикон, Сорбитаноливат, Цетилэтилгексаноат, Бетаин, Три-C14-15 алкилцитрат, Цетеарилглюкозид, Масло ши (карите), Фитостерил/ октилдодецил лауроил глутамат, Экстракт цветков камелии японской, Экстракт семян камелии японской, Бисаболол, Ацетилглюкозамин, Масло семян камелии японской, Экстракт корня бруссонетии казиноки, Экстракт коры шелковицы белой, Экстракт плодов яблони низкой, Экстракт андрографиса метельчатого, Экстракт листьев камелии японской, Экстракт листьев чая (камелии китайской), Экстракт центеллы азиатской, Экстракт кожуры цитруса юдзу, Гидролизованный коллаген, Экстракт кожуры мандарина уншиу, Экстракт корня анемаррены асфоделовидной, Экстракт кожуры апельсина горького, Галактоарабинана, Экстракт грибов мацутакэ, Экстракт эдельвейса альпийского, Ацетилгексапептид-8, Гиалуронат натрия, Токоферол, Сополимер гидроксиэтил акрилата и акрилдиметил таурат натрия, Аргинин, Полиизобутен, Ксантановая камедь, ПЭГ-7 триметилолпропан кокосовый эфир, Изостеарат сорбитана, Аденозин, Этилгексилглицерин, Каприлилгликоль, 1,2-гександиол, Динатрий ЭДТА.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Ниацинамид — эта разновидность витамина B3 имеет прекрасный отбеливающий эффект, помогает улучшить тон кожи, предотвращает возникновение воспалений и восстанавливает кожный барьер.
2. Бисаболол — блокирует процесс комбинации меланина, подавляя его производство на ранних стадиях.
3. WhiteTen™ (ниацинамид, ацетилглюкозамин, мадекассосид, экстракт коры шелковицы белой, экстракт плодов яблони низкой, экстракт грибов мацутакэ, экстракт кислицы треугольной, экстракт листьев чая (камелии китайской), экстракт корня бруссонетии казиноки, экстракт цветов камелии японской) — уникальный отбеливающий комплекс на основе экстрактов 10 растений. Обеспечивает эффективное отбеливание и осветление кожи посредством блокировки процесса перехода меланоцитов в кератиноциты.
4. Фитостебельные клетки эдельвейса — культура стволовых клеток эдельвейса богата антиоксидантами, которые подавляют окислительный стресс,

вызванный свободными радикалами. Культура эффективна для уменьшения раздражения и регенерации кожных тканей.

5. LotuStem™ (бутиленгликоль, вода, экстракт андрографиса метельчатого) — активизирует деление клеток.
6. AcePep-6™ (ацетилгексапептид-8) — этот компонент признан эффективной заменой ботоксу (ботулотоксину), он превосходно работает как средство для борьбы с морщинами. Кроме того, он уменьшает следы морщин за счет ослабления мышечных сокращений.
7. Гидролизованный коллаген — повышает эластичность и плотность кожи, снабжая ее влагой.
8. Eosidin® (пропандиол, вода, экстракт кожуры мандарина уншиу) — уникальный комплекс, который оказывает противовоспалительный эффект, благодаря антиоксидантам и флавоноидам, содержащимся в цитрусах.
9. Аденозин — действует как противовоспалительное и антивозрастное средство, способствует синтезу коллагена и улучшает эластичность кожи.

ОСОБЕННОСТИ: крем имеет уникальный состав, благодаря которому он осветляет и тонизирует кожу вокруг глаз, а также разглаживает морщины. Экстракт культуры эдельвейса и запатентованный препарат LotuStem™ стимулируют обмен стволовых клеток, способствуя разглаживанию морщин вокруг глаз, а одобренная FDA формула White Ten, содержащая 10 растительных экстрактов, улучшает тон кожи вокруг глаз.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Тщательно очистите кожу лица перед нанесением крема.
2. Нанесите необходимое количество продукта и помассируйте кожу подушечками пальцев до полного впитывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 50 мл.



O2 DETOX CLEANSING GEL

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ОТ PETIT RA

Очищает | Сужает поры | Успокаивает | Повышает упругость

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: расширенные поры, повышенный уровень выделений себума.

РЕЗУЛЬТАТ: очищает, сужает поры, повышает упругость, успокаивает.

СОСТАВ: Вода, Глицерин, Акрилатный сополимер, Метиловый перфторизобутиловый эфир, Кокамидопропилбетаин, 1,2-гександиол, Кокамид DEA, Лаурилсульфат аммония, Кокоамфодиацетат натрия, PEG-7 Глицерил кокоат, Хлорид натрия, Ксантановая камедь, Полигидроксистеариновая кислота, Изононил изононаноат, Этилгексил изононаноат, Кокоил глицинат калия, Гидроксид калия, Кокамидопропил PG-Димониум Хлорид Фосфат Натрия, Динатрий ЭДТА, Бензоат натрия, Бутиленгликоль, Экстракт яблока, Гексиленгликоль, Экстракт цветов ромашки, Экстракт лимона, Экстракт апельсина, Экстракт корней горечавки желтой, Экстракт полыни, Экстракт арники горной, Экстракт тысячелистника, Отдушка, Линалоол, Лимонен.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Акрилатный сополимер — создает тонкий слой на коже, который повышает сцепление/проницаемость полезных веществ и имеет длительный эффект. Увлажняет и мягко окутывает кожу после умывания.
2. Кокамидопропилбетаин — создает мягкую пену и обладает очищающей силой.
3. Кокоамфодиацетат натрия — мягкий и не вызывающий раздражений очищающий компонент для умывания, подходит для чувствительной кожи.
4. Экстракт плодов лимона — блокирует испарение влаги, способствуя увлажнению кожи. Оказывает успокаивающий эффект, предотвращает потускнение и улучшает тон кожи.
5. Экстракт плодов яблони домашней — защищает кожу от окисления, делает тон кожи ярче.
6. Экстракт плодов апельсина сладкого — помогает защитить кожу от окисления свободных радикалов, которое и является основной причиной старения кожи.

ОСОБЕННОСТИ: при взаимодействии с кислородом гель образует пенку и мягко воздействует на кожу. Средство эффективно борется с загрязнениями, помогает удалить макияж и излишки кожного сала, сужает поры. Средство подойдет для любого типа кожи, рекомендовано женщинам любого возраста.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Нанесите небольшое количество средства на сухую кожу лица, уделяя внимание Т-зоне.
2. Пузырьки кислорода появятся через несколько секунд, а через 1 минуту их количество достигнет максимума. Для образования более плотной пены помассируйте кожу кончиками пальцев или щеточкой для умывания.

3. Тщательно смойте водой. Переходите к своему обычному дневному или ночному уходу за кожей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 120 мл.



PAD CYPRESS TONIC

УСПОКАИВАЮЩИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДИСКИ ДЛЯ ЛИЦА ОТ PETIT RA

Очищает | Тонизирует | Сужает поры | Успокаивает | Увлажняет

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: расширенные поры, повышенный уровень себума в коже, ощущение сухости и стянутости кожи.

РЕЗУЛЬТАТ: очищение, тонизирование, сужение пор, успокаивающий эффект, увлажнение кожи.

СОСТАВ: Вода кипарисовика туполистного, Глицерин, 1,2-гександиол, 1,3-бутиленгликоль, Экстракт листьев алоэ вера, Экстракт ламинарии японской, Экстракт корней диоскореи японской, Экстракт корней вяза давида, Экстракт цветов фиалки маньчжурской, Масло кипарисовика туполистного, Динатрий ЭДТА, Вода, Экстракт центеллы азиатской, Экстракт корней рейнутрии японской, Экстракт корней шлемника байкальского, Экстракт листьев чая (камелии китайской), Экстракт корня солодки голой, Экстракт цветков ромашки аптечной, Экстракт листьев розмарина лекарственного

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Экстракт листьев алоэ вера — смягчает и увлажняет дерму, восстанавливая ее структуру. Помогает избавиться от шелушений и сухости, а также восстанавливает поврежденную солнечными лучами или прочими раздражителями кожу.
2. Экстракт корней диоскореи японской — противодействует опасным элементам в коже, минимизируя повреждения проблемной кожи.
3. Экстракт корней вяза давида — смягчает чувствительную кожу, делает ее тон ровнее.
4. Экстракт корня дикого ямса — обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогает бороться с акне и любыми видами воспалений, омолаживает кожу и повышает ее тонус.
5. Экстракт цветов фиалки — предохраняет от стрессов и агрессивного воздействия окружающей среды, защищает и успокаивает кожу, придает ей сияние и упругость. Подходит для ухода за воспаленной, проблемной и шелушащейся кожей.
6. Экстракт корня солодки — осветляет кожу, борется со свободными радикалами, которые являются причиной раннего старения кожи. Обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Отлично подходит для жирной кожи.
7. Экстракт цветков ромашки аптечной — эффективно успокаивает и смягчает чувствительную, склонную к красноте кожу. Подавляет активацию белка NF-KB, регулируя воспалительные процессы.
8. Экстракт центеллы азиатской — известен своим регенерирующим эффектом, растение содержит в своих листьях и стебле мадекассосид, который помогает устранить

раздражения, покраснения и повреждения кожи.

9. HerbEx™ Rosemary Extract (экстракт листьев розмарина лекарственного, вода, 1,3-бутиленгликоль) — защищает кожу от свободных радикалов — главной причины старения кожи.

ОСОБЕННОСТИ: косметические подушечки для лица, пропитанные питательным тоником на основе кипариса, очищают, успокаивают, увлажняют кожу, нежно и тщательно удаляют остатки косметики и загрязнения. Материал дисков — 100% хлопок, который обеспечивает превосходное прилегание. Мягкая ткань плотно прилегает к коже, увеличивая эффективность тоника. Содержащиеся в составе алоэ и центелла азиатская ускоряют восстановление клеток кожи, прекрасно справляются с раздражениями, успокаивают кожу после воздействия ультрафиолета, а также помогают при переохлаждении и обветривании лица. Средство подойдет для любого типа кожи, рекомендовано женщинам любого возраста.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ: достаньте пэд из банки и протрите кожу лица для очищения.

ВТОРОЙ СПОСОБ: достаньте пэд из банки и используйте вместе с массажером для лица от WAU с технологией Sonic для более эффективного проникновения питательных веществ.

ТРЕТИЙ СПОСОБ: используйте как маску 1-2 раза в неделю, расположите пэды на необходимой области лица на 5-10 минут, затем снимите и распределите остатки средства по поверхности кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 200 мл (70шт).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

ПОДТЯГИВАЮЩИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДИСКИ ДЛЯ ЛИЦА ОТ PETIT RA

Успокаивает

Повышает упругость кожи

Оказывает лифтинг эффект

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость кожи, первые признаки старения.

РЕЗУЛЬТАТ: успокаивает, повышает упругость кожи.

СОСТАВ: Экстракт корней женьшеня обыкновенного, Экстракт кожуры мандарина уншиу, Бутиленгликоль, Экстракт плодов мандарина уншиу, 1,2-гександиол, Вода, Ниацинамид, Экстракт дудника гигантского, Экстракт плодов грейпфрута, Экстракт плодов лимона, Глицерин, Дипропиленгликоль, Бетаин, Экстракт спарассиса курчавого, Декспантенол, Экстракт корней софоры желтоватой, Аммоний акрилоилдиметилтаурат/ Бехенет-25 метакрилат сополимер, Экстракт омелы белой, Фильтрат фермента экстракта листьев/корней/стеблей сведы японской, Экстракт листьев чая (камелии китайской), Аденозин, Экстракт андрографиса метельчатого, Динатрий ЭДТА, Полистирен сульфонат натрия, Гиалуронат натрия, Лимонная кислота, Силикат натрия, Этилгексилглицерин, Трипептид-10 цитрулин, Трипептид-1.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Экстракт плодов мандарина уншиу, экстракт плодов грейпфрута — успокаивают кожу, повышают ее упругость, обладают противовоспалительным свойствами, борются с пигментацией, осветляют кожу.
2. Экстракт спрассиса курчавого — нейтрализует негативные последствия УФ-излучения, интенсивно увлажняет, укрепляет защитные функции и снижает чувствительность тканей. Способствует удержанию влаги в коже.
3. Экстракт корней софоры желтоватой, фильтрат фермента экстракта листьев/корней/ стеблей сведы японской, экстракт листьев чая (камелии китайской), экстракт плодов лимона — успокаивают кожу, укрепляют естественный барьер кожи.
4. Экстракт андрографиса метельчатого — поддерживает упругость кожи, синтез коллагена.
5. Экстракт омелы белой — удаляет активный кислород, образующийся на коже, предотвращает и замедляет старение кожи, а также укрепляет кожный барьер.
6. 2 вида пептидов (трипептид-10 цитрулин, трипептид-1) — делают кожу более упругой.
7. Аденозин — работает как противовоспалительное средство и средство для борьбы с морщинами, стимулирует синтез коллагена и повышает эластичность кожи, а также ее проницаемость.

8. Ниацинамид — эта разновидность витамина B3 имеет прекрасный отбеливающий эффект, помогает улучшить тон кожи, предотвращает возникновение воспалений и восстанавливает кожный барьер.

ОСОБЕННОСТИ: косметические подушечки для лица, пропитанные тоником с лифтинг-эффектом на основе пептидного комплекса, борются с пигментацией и возрастными изменениями кожи. Материал дисков — 100% хлопок, который обеспечивает превосходное прилегание. Мягкая ткань плотно приникает к коже, увеличивая эффективность тоника. Экстракт корня женьшеня в составе способствует разглаживанию морщин, справляется с негативным влиянием ультрафиолетовых лучей, оказывает противовоспалительный эффект. Средство подойдет для любого типа кожи, рекомендовано женщинам любого возраста.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ: достаньте пэд из банки и протрите кожу лица для очищения.

ВТОРОЙ СПОСОБ: достаньте пэд из банки и используйте вместе с массажером для лица от WAU с технологией Sonic для более эффективного проникновения питательных веществ.

ТРЕТИЙ СПОСОБ: используйте как маску 1-2 раза в неделю, расположите пэды на необходимой области лица на 10-20 минут, затем снимите и распределите остатки средства по поверхности кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 200 мл (70шт).



SOS BODY FIT

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ ОТ PETIT RA

Устраняет целлюлит

Ускоряет обменные процессы

Восстанавливает упругость

Повышает эластичность

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: целлюлит, потеря эластичности и упругости кожи тела, ощущение сухости и скованности.

РЕЗУЛЬТАТ: устраняет целлюлит, ускоряет обменные процессы, восстанавливает упругость и повышает эластичность кожи.

СОСТАВ: Вода, Метилпропандиол, Глицерин, Каприловый/каприновый триглицерид, Бетаин, Аргинин, Гидроксиэтил акрилат/натрия акрилоилдиметилтаурата сополимер, Ванилил бутиловый эфир, Карбомер, Акрилаты/C10-30 алкил-акрилат кроссполимер, Этилгексилглицерин, Каприлилгликоль, Полиизобутен, Масло оливы, Масло семян подсолнуха, Сорбитана изостеарат, Полисорбат 60, PEG-7 Триметилолпропан кокосового эфира, Бутиленгликоль, Сорбитана лаурат, Лауроил Пролайн, Гидрогенизированный фосфатидилхолин, Экстракт листьев гинко билоба, Лактобактерии/ Ферментированный экстракт соевых бобов, Экстракт листьев омелы белой, Экстракт корней императы цилиндрической, 1,2-Гександиол, Экстракт семян кунжута, Экстракт портулака, Рисовый экстракт, Экстракт лаванды, Сок гамамелиса виргинского, Экстракт семян сои, Экстракт цветов ромашки, Экстракт чайных листьев, Экстракт водорослей.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Лактобактерий/сои ферментированный экстракт — обеспечивает отличное увлажнение.
2. Экстракт риса — содержит в своем составе антоцианин, витамин С и β-каротин, которые обеспечивают сильные антиоксидантные функции. Масло, полученное из шелухи риса, увлажняет кожу и борется с бактериями.
3. Экстракт семян сои дикой — помогает регенерации клеток кожи, работает как антиоксидант, способствует улучшению клеточного метаболизма.
4. Экстракт семян кунжута индийского — имеет большее содержание селена, токоферола и прочих антиоксидантов, чем обычный кунжут, что позволяет ему бороться с морщинами и укреплять эластичность кожи.
5. Масло семян подсолнечника однолетнего — успокаивает воспаления и раздражения кожи.
6. Масло плодов оливы — замедляет старение кожи, защищает ее от воздействия УФ-лучей. Оказывает антиоксидантное действие, смягчает и увлажняет кожу, усиливает ее иммунную функцию.
7. HerbEx™ Green tea Extract (бутиленгликоль, вода, экстракт листьев чая (камелии китайской) — оказывает антиоксидантное, противовоспалительное действие, борется с морщинами.

8. HerbEx™ Lavender Extract (вода, бутиленгликоль, экстракт лаванды узколистной) — успокаивает кожу, активизируя жизненный цикл клеток кожи, позволяя им скорее переходить в новый слой кожи. Борется с воспалительными процессами и сокращает количество воспалений.

ОСОБЕННОСТИ: антицеллюлитный моделирующий крем на основе уникальных натуральных компонентов активизирует обменные процессы, способствует повышению упругости и эластичности кожи, улучшает лимфоток и глубоко увлажняет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ: примите душ с использованием скраба (на участках тела, где планируете делать массаж). Нанесите крем на проблемные зоны и сделайте массаж с использованием массажера для тела с функцией EMS/RF. Завершите процедуру массажем с LED-терапией. Распределите остатки крема руками и оставьте на коже до полного впитывания.

ВТОРОЙ СПОСОБ: нанесите продукт на тело и распределите круговыми движениями. После нанесения Вы почувствуете ощутимое тепло на коже. Пройдитесь похлопывающими движениями по проблемным зонам (например, бедрам, животу, спине). Стимулируйте кровообращение, сжимая кожу руками, перемещаясь по местам, требующим коррекции. Оставьте остатки крема на коже до полного впитывания. Тщательно смойте остатки крема с рук с помощью воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Запрещается использование крема при беременности или наличии аллергии на сою.
3. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
4. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
5. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 200 мл.



SPICULE EYE CREAM

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ОТ PETIT RA

Замедляет старение

Улучшает микроциркуляцию

Антиоксидантное действие

Разглаживает морщины

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: признаки старения, темные круги под глазами, морщины.

РЕЗУЛЬТАТ: замедляет старение, улучшает микроциркуляцию, антиоксидантное действие, способствует регенерации кожи, отбеливает и разглаживает морщины.

СОСТАВ: Вода, Бутиленгликоль, Каприловый/каприновый триглицерид, Глицерин, 1,2-гександиол, Ниацинамид, Цетеариловый спирт, Губчатые спикулы, Полиглицерил-3 Метилглюкозы дистеарат, Масло плодов макадамии трехлистной, Диизостеарил малат, Гидрогенизированный полидецен, Гидрированные У6 — 14 олефин полимеры, Глицерил стеарат, Пропандиол, Трегалоза, Пчелиный воск, Масло ши (карите), Винил диметикон, Среда, кондиционированная стволовыми клетками человека, Содиум ДНК, Гидролизованный коллаген, Экстракт цветков гибискуса сабдарифа, Экстракт корней анемаррены асфоделовидной, Гиалуронат натрия, Церамид NP, Экстракт кожуры мандарина уншиу, Гидрогенизированный лецитин, Экстракт андрографиса метельчатого, Мадекассосид, Азиатикозид, sh-Олигопептид-1 sh-Полипептид-94 Дипептид-35 sh-Полипептид-94 sh-Полипептид-95, Азиатиковая кислота, Мадекассовая кислота, Ацетилгексапептид-8, Цианокобаламин, Аденозин, Пальмитиновая кислота, Стеариновая кислота, Миристиновая кислота, Аргинин, Карбомер, Ксантановая камедь, Этилгексилглицерин, Каприлгидроксаминовая кислота.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

1. Ниацинамид — эта разновидность витамина B3 имеет прекрасный отбеливающий эффект, также он уменьшает видимость увеличенных пор, увлажняет кожу и предотвращает появление пигментных пятен.
2. STeMiN™ — среда, кондиционированная стволовыми клетками человека, усиливает омоложение кожи за счет жиров стволовых клеток, которые содержат более 50 различных факторов роста.
3. PDRN (полидезоксирибонуклеотиды) — это строительный материал для восстановления поврежденной ДНК клеток возрастной кожи. При нанесении на кожу, она способствует сужению пор, разглаживанию морщин и регенерации кожи.
4. Гидролизованный коллаген — повышает эластичность и плотность кожи, снабжая ее влагой.
5. HerbEx™ Hyaluron (бутиленгликоль, вода, кроссполимер гиалуроната натрия) — гиалуроновая кислота обладает способностью удерживать объем молекул воды, который в 1000 раз больше ее самой, поэтому она играет огромную роль в защите кожи, ее увлажнении, смазке и укреплении.

6. Eosidin® (пропандиол, вода, экстракт кожуры мандарина уншиу) — уникальный комплекс, который оказывает противовоспалительный эффект, благодаря антиоксидантам и флавоноидам, содержащимся в цитрусах.
7. LotuStem™ (бутиленгликоль, вода, экстракт андрографиса метельчатого) — активизирует деление клеток.
8. Super Centella (мадекассосид, азиатикозид) — способствует быстрому размножению клеток и синтезу коллагена в области повреждений. Высокоэффективна против раздражений, воспалений, способствует регенерации возрастной кожи.
9. SUPER EGF (EGF — эпидермальный фактор роста, sh-олигопептид-1) — пептиды с эпидермальным фактором роста способствуют размножению фибробластов, содержащих коллаген, и питают кожу.
10. AcePep-6™ (ацетилгексапептид-8) — этот компонент признан эффективной заменой ботоксу (ботулотоксину), он превосходно работает как средство для борьбы с морщинами. Кроме того, он уменьшает следы морщин за счет ослабления мышечных сокращений.
11. Аденозин — работает как противовоспалительное средство и средство для борьбы с морщинами, стимулирует синтез коллагена и повышает эластичность кожи, а также ее проницаемость.

ОСОБЕННОСТИ: омолаживающий крем для глаз содержит натуральные микроиглы пресноводных губок (спикулы), которые открывают в коже тысячи микроканалов, что позволяет активным ингредиентам крема проникнуть в самые глубокие слои кожи и обеспечить видимый лифтинг-эффект. Micro Needling Treatment (омоложение микроиглами) помогает активизировать восстановительные функции кожи за счет легкого раздражения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Средство рекомендуется использовать циклами от 3 до 10 дней с перерывом от 1 до 2 недель.
2. Нанесите небольшое количество средства на сухую и очищенную кожу: от внутренней части глаза к вискам — сначала вдоль нижней, а потом вдоль верхней орбитальных косточек.
3. Распределите крем и помассируйте подушечками пальцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Во избежание возникновения аллергических реакций, перед использованием рекомендуется протестировать средство на внутренней стороне локтевого сгиба. Прекратите использование при появлении раздражения или сыпи.
2. Не наносите средство на поврежденные участки кожи.
3. Избегайте прямого контакта с глазами. При попадании в глаза промойте теплой водой.
4. После использования средства рекомендуется наносить SPF-крем для защиты от воздействия солнечного света.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5° до +25°С вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

ОБЪЕМ: 2 упак. по 10 г.


wau
CHLOROPHYLL
IMMUNE
GASTROINTESTINAL HEALTH
wau
COLLAGEN
BEAUTY COMPLEX
wau
COLLAGEN
FISH COLLAGEN + VITAMIN C
+ HYALURONIC ACID
BEAUTY COMPLEX
JELLY STICKS
wau
OMEGA-3 60%
CARDIOVASCULAR
HEALTH

БАДЫ



A + E COMPLEX

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ А И Е (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Нормализация функционирования костной , мышечной и нервной систем

Нормализация обмена веществ

Улучшение иммунитета

Здоровье волос, кожи и ногтей

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость и шелушение кожи, ломкость ногтей и потеря естественного блеска ногтевых пластин, слабость, нарушения иммунитета.

СОСТАВ: DI-альфа-токоферола ацетат (витамин Е), Масло растительное рафинированное (подсолнечное), Оболочка капсулы (желатин, глицерин (загуститель), вода), Витамин А.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Витамин А — 2,6 мг
- Витамин Е — 100 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: во время приема пищи, запивая водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день. Во избежание развития гипервитаминоза А и Е не следует превышать рекомендуемую дозу.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):

- Витамин А — 325%
- Витамин Е — 1000%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 2-3 недели. Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Гиперчувствительность, гипервитаминоз А и Е, детский возраст (до 18 лет), беременность, период лактации.
2. С особой осторожностью при: тиреотоксикозе, холецистите, в состояниях, сопровождающихся повышенной проницаемостью сосудов (ХСН, хронический гломерулонефрит и др.), а также при циррозе печени, вирусном гепатите, почечной недостаточности, алкоголизме, в пожилом возрасте, при гипопротромбинемии.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: жирорастворимые.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: коэнзим Q10, железо, цинк, витамин С.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: антикоагулянты, с водорастворимыми витаминами лучше принимать с промежутком 2-3 часа.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



ALPHA LIPOIC ACID
АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА (КАПС. ТЦК, 450 МГ)

Поддержка сердечно-сосудистой системы и печени

Контроль веса и регулирование метаболизма

Замедление старения

Контроль уровня сахара в крови

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: нарушения углеводного и липидного обмена, окислительный стресс, усталость и снижение энергии, замедленный метаболизм.

СОСТАВ: Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Мальтодекстрин (носитель), Альфа-липоевая кислота, Капсула желатиновая, Диоксид кремния (антислеживающий агент).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
Альфа-липоевая кислота — 100 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):
Альфа-липоевая кислота — 333%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременность, кормление грудью.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: жирная кислота.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: коэнзим Q10, железо, цинк, витамин С.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лекарства для снижения уровня сахара в крови, железо.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



ARTHRO ACTIVE

КОМПЛЕКС ДЛЯ СУСТАВОВ (КАПС., ТЖК, 450 МГ)

Восстановление сухожилий и связок после травм и операций

Улучшение подвижности суставов

Восстановление хрящевой ткани

Укрепление костной ткани

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: дискомфорт и болевые ощущения в суставах, скованность движений, разрушения хрящевых тканей.

СОСТАВ: Метилсульфонилметан, Коллаген гидролизованный (рыбный), Оболочка капсулы (желатин), L-аскорбиновая кислота (витамин С), Астаксантин.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Метилсульфонилметан — 250 мг
- Коллаген — 167,5 мг
- Витамин С — 22,5 мг
- Астаксантин — 0,5 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 2 капсулы 2 раза в день во время еды, запивая водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 4 капсулы в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (4 КАПСУЛЫ):

- Метилсульфонилметан — не установлен
- Коллаген — не установлен
- Витамин С — 90%
- Астаксантин — 100%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить через 3-4 недели.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 80 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременность, кормление грудью.

ТИП ЭЛЕМЕНТА:

- Метилсульфонилметан — природное серосодержащее органическое вещество.
- Коллаген — водорастворимый.
- Витамин С — водорастворимый.
- Астаксантин — жирорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: омега-3, витамин D, кальций

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: антикоагулянты, хуже усваивается при совместном приеме с НПВС.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



B-COMPLEX

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В (КАПС. ТЖК, 360 МГ)

Улучшение энергетического обмена

Поддержка нервной системы

Здоровье волос, кожи и ногтей

Поддержка сердца и сосудов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: усталость, слабость, онемение конечностей, тревожность, проблемы с кожей, волосами и слизистыми оболочками.

СОСТАВ: Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Оболочка капсулы (желатин), Витамин B8 (инозитол), Витамин B3 (никотинамид), Витамин B5 (кальция D-пантотенат), Витамин B2 (рибофлавин), Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), Витамин B1 (тиамина гидрохлорид), Витамин B12 (цианокобаламин), Витамин B9 (фолиевая кислота), Витамин B7 (биотин).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Витамин B8 — 50 мг
- Витамин B3 — 30 мг
- Витамин B5 — 8 мг
- Витамин B2 — 4 мг
- Витамин B6 — 4 мг
- Витамин B1 — 3 мг
- Витамин B9 — 0,4 мг
- Витамин B7 — 0,15 мг
- Витамин B12 — 0,002 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):

- Витамин B8 — 10%
- Витамин B3 — 166,7%
- Витамин B5 — 133,3%
- Витамин B2 — 250%
- Витамин B6 — 200%
- Витамин B1 — 214%
- Витамин B9 — 200%
- Витамин B7 — 300%
- Витамин B12 — 200%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременность, кормление грудью.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: водорастворимые.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: магний, витамин С, цинк, железо, кальций, пробиотики.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: кофеин.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



BIOTIN
БИОТИН (КАПС. ТЖК, 385 МГ)

- Стимулирование роста волос
- Укрепление и оздоровление кожи, волос и ногтей
- Поддержание постоянного уровня сахара в крови

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: истончение и выпадение волос, хрупкость и слоистость ногтей, сухость, шелушение кожи.

СОСТАВ: Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Капсула желатиновая (желатин, оксид цинка — краситель), Биотин (витамин B7), Стеарат кальция (антислеживающий агент).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
Биотин (витамин B7) — 5000 мкг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):
Биотин (витамин B7) — 10000%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Почечная недостаточность.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: водорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины группы B, цинк, селен, магний.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: высокие дозы витамина C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



CHLOROPHYLL
ХЛОРОФИЛЛ (ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 500 МЛ)

Антибактериальный эффект | Укрепление иммунитета | Улучшение работы ЖКТ | Омоложение и детокс

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: нарушения работы ЖКТ, нарушения иммунитета.

СОСТАВ: Вода очищенная, Глицерин растительный (загуститель), Твин 60 (эмульгатор), Натуральный пищевой краситель медные комплексы хлорофиллинов, Сорбат калия (консервант), Натуральное масло мяты перечной.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 ПОРЦИИ (15 МЛ):
- Хлорофилл — 50 мг
- Медь — 2 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по столовой ложке (15 мл), разведенной в 100 мл воды или сока, 1 раз в день за 30 минут до еды. Перед употреблением флакон взболтать.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 порция (15 мл) 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (15 МЛ):
- Хлорофилл — 50%
- Медь — 200%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

ОБЪЕМ: 500 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Заболевания, связанные с избытком меди в организме.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: водорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины группы B, витамин C, пробиотики.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: кальций, высокие дозы железа.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



CHROMIUM PICOLINATE
ПИКОЛИНАТ ХРОМА (КАПС., ТЦК, 410 МГ)

Снижение тяги к сладкому

Контроль веса и метаболизма

Витамин С для максимального усвоения

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: нарушения углеводного и липидного обмена, замедленный метаболизм, нарушения работы печени, повышенный уровень холестерина.

СОСТАВ: Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Капсула целлюлозная (гидроксипропилметилцеллюлоза), L-аскорбиновая кислота (витамин С), Пиколинат хрома.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
- Витамин С — 60 мг
- Хром (III) — 250 мкг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 1 раз в день в первой половине дня во время еды, запивая водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):
- Витамин С — 100%
- Хром (III) — 500%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Продукт не предназначен для лиц младше 18 лет.

ТИП ЭЛЕМЕНТА:
- Хром — минерал.
- Витамин С — водорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: альфа-липоевая кислота, коэнзим Q10, витамины группы В, омега-3, магний.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: лекарства для снижения уровня сахара в крови, антикоагулянты, гипотензивные препараты.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



COENZYME Q10 — 100 MG

КОЭНЗИМ Q10, 100 МГ (КАПС. ТЖК, 450 МГ)

Замедление процессов старения

Укрепление организма

Ускорение процессов регенерации и заживления

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: возрастные изменения, снижение толерантности к нагрузкам, мышечная слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности.

СОСТАВ: Карбоксиметилцеллюлоза (носитель), Убихинон (коэнзим Q10), Капсула (желатин, вода питьевая очищенная).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
Коэнзим Q10 — 100 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: предпочтительно в первой половине дня во время приема пищи. Прием коэнзима Q10 вместе с жирной пищей может повысить его усвоение.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):
Коэнзим Q10 — 333%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Язва желудка, гастрит с повышенной кислотностью.
4. Коэнзим Q10 способен снижать уровень артериального давления, его рекомендуется с осторожностью применять гипотоникам. Это вещество может снизить и без того низкое давление.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: жирорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины C, E, Омега-3, альфа-липоевая кислота и карнитин.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: антикоагулянты, антигипертензивные препараты, некоторые лекарства от диабета и для снижения холестерина в сочетании с коэнзимом Q10 могут вызывать сильные боли в мышцах.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



GINSENG

НЕОВИТИН ФОРТЕ (ТАБЛ., 750 МГ)

Укрепление иммунитета

Поддержание мужского здоровья

Улучшение работы мозга и повышение работоспособности

Стимуляция выработки антиоксидантных ферментов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: возрастные изменения, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, профилактика гипотонии, снижение иммунитета.

СОСТАВ: Микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), Экстракт женьшеня, Стеарат кальция растительный (антислеживающий агент), Рутин (витамин Р), Никотинамид (витамин РР), Биомасса женьшеня.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 ТАБЛЕТКЕ:

- Панаксозид — 3 мг
- Рутин — 2 мг
- Никотинамид — 2 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 таблетке 3 раза в день во время еды, не принимать в вечернее время.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 таблетка 3 раза в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (3 ТАБЛЕТКИ):

- Панаксозид — не устан.
- Рутин — 23%
- Никотинамид — 30%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 2-3 недели. При необходимости повторить через 1 месяц.

КОЛ-ВО ТАБЛЕТОК В БАНКЕ: 90 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Прием в вечернее время.
4. Повышенная нервная возбудимость, бессонница.
5. Повышенное артериальное давление, нарушения сердечной деятельности.
6. Выраженный атеросклероз.
7. Почечная недостаточность.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: клеточная культура женьшеня.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины С, Е.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: антикоагулянты, гипотензивные препараты.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



GLUCOSAMINE

ГЛЮКОЗАМИН С ХОНДРОИТИНОМ (КАПС. ТЖК, 1100 МГ)

Уменьшение воспалительных процессов в суставах

Повышение гибкости и подвижности суставов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: дискомфорт и болевые ощущения в суставах, скованность движений.

СОСТАВ: Глюкозамина гидрохлорид, Хондроитина сульфат, Оболочка капсулы (желатин, диоксид титана (краситель)), Стеарат магния (антислеживающий агент).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
- Глюкозамин — 465 мг
- Хондроитин — 360 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: во время еды, запивая водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 3 раза в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (3 КАПСУЛЫ):
- Глюкозамин — 199%
- Хондроитин — 180%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Курс можно повторить после 2-х недельного перерыва.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Гиперчувствительность к основным и вспомогательным компонентам лекарственного средства.
2. Лекарственное средство не следует назначать пациентам, страдающим аллергией на моллюсков, т. к. действующее вещество (глюкозамин) получают из моллюсков и ракообразных.
3. Детский возраст.
4. Беременность и период лактации.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: водорастворимые.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: омега-3, витамин D, кальций.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: антикоагулянты, глюкозамин хуже усваивается при совместном приеме с НПВС.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года



IRON CHELATE

ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ (ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ, 20 ШТ. В ТУБЕ, 3,8 Г)

Снижение усталости и повышение работоспособности

Повышение активности иммунной системы

Поддержание нормального уровня железа, ферритина и гемоглобина

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: слабость, сонливость, повышенная утомляемость, снижение аппетита.

СОСТАВ: Глюкоза, Лимонная кислота безводная (регулятор кислотности), Натрия гидрокарбонат (регулятор кислотности), Бисглицинат железа, Ароматизатор натуральный «Яблоко», Полиэтиленгликоль (стабилизатор), Аспартам (подсластитель). Содержит источник фенилаланина.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 ТАБЛЕТКЕ:
Железо — 14 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: в первой половине дня: утром натощак или в обед, запивая водой, яблочным или апельсиновым соком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 таблетка 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 ТАБЛЕТКА):
Железо — 100%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО ТАБЛЕТОК В БАНКЕ: 20 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Анемия, не связанная с дефицитом железа.
2. Признаки перегрузки железом (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Нарушение процесса утилизации железа.
4. I триместр беременности.
5. Повышенная чувствительность к активному веществу.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: минерал.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины A, B3, C, медь, фолиевая кислота.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: цинк, магний, хром, кальций, витамин E.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ (КАПС. ТЦК, 450 МГ)

Снижение усталости и повышение работоспособности

Повышение активности иммунной системы

Поддержание нормального уровня железа, ферритина и гемоглобина

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: слабость, сонливость, повышенная утомляемость, снижение аппетита.

СОСТАВ: Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Железа бисглицинат, Желатин, Аскорбиновая кислота (Витамин С), Меди глюконат, Диоксид кремния (агент антислеживающий), Цианокобаламин (Витамин В12).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Железо — 14 мг
- Медь — 1,5 мг
- Витамин С — 60 мг
- Витамин В12 — 4,5 мкг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: в первой половине дня.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: мужчинам 1 капсула в день, женщинам 2 капсулы в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):

1 капсула

- Железо — 143%
- Медь — 150%
- Витамин С — 100%
- Витамин В12 — 450%

2 капсулы

- Железо — 286%
- Медь — 300%
- Витамин С — 200%
- Витамин В12 — 900%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Анемия, не связанная с дефицитом железа.
2. Признаки перегрузки железом (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Нарушение процесса утилизации железа.
4. I триместр беременности.
5. Повышенная чувствительность к активному веществу.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: витамины и минералы.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



KELP SEA IODINE

ЙОД ИЗ МОРСКОЙ ЛАМИНАРИИ (ТАБЛ., 700 МГ)

Регулирование выработки себума

Антиоксидантное действие

Ускорение процесса регенерации тканей

Участие в образовании половых гормонов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: возрастные изменения, снижение иммунитета, нарушения гормонального фона.

СОСТАВ: L-тирозин, Ламинария сушеная (порошок), Микрокристаллическая целлюлоза (E460i, носитель), Селенметионин.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 ТАБЛЕТКЕ:

- Йод — 400 мкг
- Тирозин — 330-380 мг
- Селен — 65 мкг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 таблетка 2 раза в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (2 ТАБЛЕТКИ):

- Йод — 533%
- Тирозин — 15,7-17,3%
- Селен — 173% для мужчин, 236% для женщин

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно продолжить.

КОЛ-ВО ТАБЛЕТОК В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Состояния, при которых противопоказаны препараты йода.
4. Гипертиреоз.
5. Подострый тиреодит.
6. Почечная и печеночная недостаточность.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: микроэлемент.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины группы B, магний, цинк.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: антиоксиданты.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



KRILL OIL
МАСЛО КРИЛЯ (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Красивые кожа, ногти, волосы

Улучшение работы мозга

Здоровье сердца и сосудов

Укрепление иммунитета

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: ломкие ногти и волосы, тусклость кожи, утомляемость, снижение иммунитета, ухудшение внимания и памяти.

СОСТАВ: Масло атлантического криля, Оболочка (желатин говяжий, влагоудерживающий агент глицерин, вода очищенная).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
- Масло криля — 500 мг
- ЭПК — 60 мг
- ДГК — 30 мг
- Астаксантин — 150 мкг
- Фосфолипиды — 100 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 3 раза в день во время приема пищи.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 3 раза в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (3 КАПСУЛЫ):
- Масло криля — не устан.
- ЭПК — 30%
- ДГК — 12,9%
- Астаксантин — 22,5%
- Фосфолипиды — 4,3%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 90 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Аллергические реакции на морепродукты.
2. Дети до 3 лет.
3. Индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав лекарства.
4. Кровотечения или нарушение свертываемости крови.
5. Бронхиальная астма.

6. Заболевания печени.
7. Различные патологии желудочно-кишечного тракта в остром или хроническом периоде.
8. Послеоперационное время.
9. Тем, кто проходит период реабилитации после хирургического вмешательства или имеет травмы разной этиологии, рекомендуем проконсультироваться с врачом, прежде чем начать или возобновить прием масло криля.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: ПНЖК.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: коллаген, кальций, магний, коэнзим Q10, лецитин, витамины A, E, B, C, D.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: снижает биодоступность железа, меди и цинка, принимать с разницей в 2-3 часа.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



L-CARNITINE
L-КАРНИТИН (КАПС. ТЖК, 840 МГ)

Снижение усталости

Улучшение обмена веществ

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: быстрая утомляемость, снижение работоспособности, избыточный вес, сложное восстановление после физ. нагрузок.

СОСТАВ: L-карнитина тартрат, Оболочка (желатин, пищевой краситель (диоксид титана)), Стеарат магния (антислеживающий агент).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
L-карнитин — 540 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: утром натощак, запивая теплой или холодной водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):
L-карнитин — 180%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 4-6 недель. Курс можно повторить после 2-8 недельного перерыва.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Гипотиреоз.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: аминокислота.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: омега-3.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: антикоагулянты, высокие дозы кальция и железа.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



LIPOSOMAL VITAMIN C

ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ВИТАМИН С (КАПС. ТЖК, 700 МГ)

Укрепление иммунитета

Антиоксидантное действие

Нормализация окислительных процессов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: снижение работоспособности, вялость, слабость, сонливость, снижение сопротивляемости инфекциям, замедление выздоровления при различных заболеваниях.

СОСТАВ: Аскорбат натрия (E301), Микрокристаллическая целлюлоза (E460i, носитель), Рутин (экстракт софоры японской (лат. Sophorae Japonica), Кальция стеарат (E470a, стабилизатор), Липосомальный витамин С порошок, Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, загуститель) либо желатин).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Витамин С — 500 мг
- Рутин — 25 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 1 раз в день во время приема пищи.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):

- Витамин С — 833%
- Рутин — 83%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно продолжить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Нефролитиаз.
3. Гемохроматоз (избыток железа).
4. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: водорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины A, E, B5, B9.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины B1, B12, медь.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



MAGNESIUM CHELATE + B6

МАГНИЙ ХЕЛАТ + B6 (КАПС. ТЖК, 870 МГ)

- Снижение возбудимости нервной системы
- Предотвращение мышечных спазмов
- Нормализация деятельности сердечно-сосудистой системы
- Повышение выносливости и работоспособности

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: повышенная раздражительность, ухудшение памяти, нарушение сна, судороги, мышечная слабость, нарушения сердечного ритма, головокружения.

СОСТАВ: Магния бисглицинат (хелат), Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Капсула желатиновая, Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
- Магний — 104 мг
- B6 — 1,5 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 2 капсулы 2 раза в день во время еды.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 4 капсулы в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (4 КАПСУЛЫ):
- Магний — 104%
- B6 — 300%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 80 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Гиперчувствительность к действующим веществам.
2. Беременность и период грудного вскармливания.
3. Почечная недостаточность тяжелой степени (клиренс креатинина менее 30 мл/мин).
4. Детский возраст до 6 лет (эффективность и безопасность не установлены).
5. Наследственная галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы или недостаточность лактазы (в связи с наличием в составе препарата лактозы).
6. Одновременный прием леводопы.

ТИП ЭЛЕМЕНТА:

- Магний — минерал.
- B6 — водорастворимый витамин.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины B2-B12, D.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины B1, E, железо, фосфор, высокая доза кальция, некоторые антибиотики (тетрациклин).

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



MAGNESIUM 4.0

МАГНИЙ КОМПЛЕКС (КАПС., ТЦК, 876 МГ)

Глубокое расслабление и борьба со стрессом

Энергия и работа мышц

Поддержка сердца и сосудов

Здоровье ЖКТ и мягкое очищение

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: повышенная раздражительность, ухудшение памяти, нарушение сна, судороги, мышечная слабость, нарушения сердечного ритма, головокружения.

СОСТАВ: Магния цитрат, Магния бисглицинат, Растительная капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза носитель), Магния малат, Магния таурат, Порошок плодов томата, Магниевая соль стеариновой кислоты (антислеживающий агент), Пиридоксаль-5-фосфат.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Магний — 100 мг
- B6 — 0,25 мг

КОМПОНЕНТ В КАПСУЛЕ	МГ В 1 КАПСУЛЕ
Магния цитрат	365
Магния бисглицинат	146
Магния малат	110
Магния таурат	110

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 2 капсулы в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (2 КАПСУЛЫ):

- Магний — 50%
- B6 — 30%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

ТИП ЭЛЕМЕНТА:

- Магний — минерал.
- B6 — водорастворимый витамин.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины B2-B12, D.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины B1, E, железо, фосфор, высокая доза кальция, некоторые антибиотики (тетрациклин).

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



MEN’S FORMULA

МУЖСКОЙ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (КАПС. ТЦК, 580 МГ)

Восполнение дефицита витаминов и минералов

Поддержка общего тонуса и энергии

Поддержка нервной системы и когнитивных функций

Поддержка мужского здоровья

Антиоксидантная защита и укрепление иммунитета

Укрепление костей и зубов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: снижение иммунитета, общая слабость, повышенная раздражительность, ухудшение памяти, нарушения сна.

СОСТАВ: Магния цитрат, L-аскорбиновая кислота (витамин С), Гидроксиметилпропиленцеллюлоза (капсула), Карбонат кальция, Инозитол, Цитрусовые биофлавоноиды, Цитрат калия, Экстракт женьшеня, Изофлавоны сои, Диоксид кремния (антислеживающий агент), Цинка цитрат, Никотинамид (ниацин), Магния стеарат (антислеживающий агент), DL–альфа-токоферол (витамин Е), Рибофлавин (витамин В2), Тиамина гидрохлорид (витамин В1), Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), D-пантотенат кальция (пантотеновая кислота), Марганца глюконат, Меди глюконат, ликопин, L-метилфолат кальция (фолиевая кислота), Хрома пиколинат, D-биотин (витамин В7), Ретинол (витамин А), Калия йодид, Молибдена глицинат, L-селенометионин, Метилкобаламин (витамин В12), Холекальциферол (витамин Д3).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Витамин А — 0,055 мг
- Витамин С — 100 мг
- Витамин Д3 — 0,0035 мг
- Витамин Е — 3,33 мг
- Витамин В1 — 2,5 мг
- Витамин В2 — 3,0 мг
- Витамин В3 — 6,67 мг
- Витамин В6 — 2,0 мг
- Фолиевая кислота — 0,3 мг
- Витамин В12 — 0,0045 мг
- Биотин — 0,075 мг
- Пантотеновая кислота — 2,0 мг
- Кальций — 100 мг
- Магний — 133,3 мг
- Цинк — 6,67 мг
- Селен — 0,02 мг
- Медь — 0,5 мг
- Марганец — 0,67 мг
- Хром — 0,125 мг

- Молибден — 0,02 мг
- Инозитол — 33,3 мг
- Изофлавоны сои — 8,35 мг
- Ликопин — 0,33 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 2 раза в день в первой половине дня.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 2 капсулы в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (2 КАПСУЛЫ):
- Витамин А — 14%
- Витамин С — 33%
- Витамин Д3 — 140%
- Витамин Е — 66%
- Витамин В1 — 357%
- Витамин В2 — 375%
- Витамин В3 — 74%
- Витамин В6 — 200%
- Фолиевая кислота — 300%
- Витамин В12 — 900%
- Биотин — 300%
- Пантотеновая кислота — 67%
- Кальций — 20%
- Магний — 67%
- Цинк — 89%
- Селен — 57%
- Медь — 100%
- Марганец — 67%
- Хром — 500%г
- Молибден — 57%
- Инозитол — 13%
- Изофлавоны сои — 33%
- Ликопин — 13%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
2. Повышенная нервная возбудимость, бессонница.
3. Повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.
4. Прием в вечернее время.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: витамины и минералы.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



NMN

NMN (КАПС. ТЦК, 550 МГ)

Антивозрастной уход

Поддержка клеточного восстановления

Стимуляция выработки энергии

Ускорение метаболизма

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: возрастные изменения, дефицит энергии и работоспособности, замедленный метаболизм.

СОСТАВ: Никотинамид мононуклеотид (NMN), Гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Кверцетин, Ресвератрол, Стеарат магния (антислеживающий агент), Витамин B12 (метилкобаламин).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- NMN (никотинамид мононуклеотид) — 250 мг
- Кверцетин — 50 мг
- Ресвератрол — 50 мг
- Витамин B12 (метилкобаламин) — 8 мкг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: предпочтительно в первой половине дня натощак (это помогает избежать проблем со сном, так как добавка возбуждает ЦНС и стимулирует выработку энергии).

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):

- NMN (никотинамид мононуклеотид) — не устан.
- Кверцетин — 167%
- Ресвератрол — 167%
- Витамин B12 (метилкобаламин) — 800%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременность, период лактации.
3. Прием в вечернее время.

ВОЗРАСТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: добавку можно принимать с 18 лет, однако она становится особенно важной для организма в возрасте 35–40 лет.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: ТЦК.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: сочетается с ресвератролом, кверцетином, витаминами группы В и коэнзимом Q10.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

ОМЕГА-3 + D3 (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Поддержание здоровья опорно-двигательного аппарата

Поддержание иммунитета

Улучшение работоспособности

Нормализация уровня холестерина

Нормализация деятельности сердечно-сосудистой системы

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость кожи, глаз, регулярная усталость, снижение работоспособности, проблемы с иммунитетом, хрупкие кости, слабость.

СОСТАВ: Жир океанических рыб, Оболочка (желатин, загуститель глицерин, вода), Витамин D3 (холекальциферол), Антиокислитель смесь токоферолов.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- ПНЖК Омега 3 — 450 мг
- Омега 3 — 350 мг (сумма ЭПК и ДГК)
- ЭПК — 250 мг
- ДГК — 100 мг
- Витамин D3 — 0,025 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: первая половина дня, натощак или через полчаса после еды, запивая теплой или холодной водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1-2 раза в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):

- ПНЖК Омега-3 — 22,5%
- ЭПК — 42%
- ДГК — 14,3%
- Витамин D3 — 250%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Аллергические реакции на морепродукты.
2. Дети до 3 лет.
3. Индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав лекарства.

4. Кровотечения или нарушение свертываемости крови.
5. Бронхиальная астма.
6. Заболевания печени.
7. Различные патологии желудочно-кишечного тракта в остром или хроническом периоде.
8. Послеоперационное время.
9. Тем, кто проходит период реабилитации после хирургического вмешательства или имеет травмы разной этиологии, рекомендуем проконсультироваться с врачом, прежде чем начать или возобновить прием.
10. Гипервитаминоз витамина D.
11. Гиперкальциурия.
12. Мочекаменная болезнь.
13. Саркоидоз.
14. Острые хронические заболевания печени и почек, почечная недостаточность.
15. Активная форма туберкулеза легких.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: ПНЖК + жирорастворимый витамин.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: коллаген, кальций, магний, фосфор, коэнзим Q10, лецитин, витамины B, C, K2.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: омега-3 снижает биодоступность железа, меди и цинка, принимать с разницей в 2-3 часа; витамин D3 конфликтует с витаминами A, E.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



OMEGA-3 90%

ОМЕГА-3 90% (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Нормализация уровня холестерина

Улучшение работоспособности

Нормализация деятельности сердечно-сосудистой системы

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость кожи, глаз, регулярная усталость, снижение работоспособности, проблемы с иммунитетом, слабость.

СОСТАВ: Рыбий жир, Оболочка (желатин, загуститель глицерин , вода), Антиокислитель смесь токоферолов (антиокислитель).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- ПНЖК Омега 3 — 450 мг
- Омега 3 — 350 мг (сумма ЭПК и ДГК)
- ЭПК — 250 мг
- ДГК — 100 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: первая половина дня, натощак или через полчаса после еды, запивая теплой или холодной водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1-3 раза в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (3 КАПСУЛЫ):

- ПНЖК Омега-3 — 1350%
- ЭПК — 750%
- ДГК — 300%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Аллергические реакции на морепродукты.
2. Дети до 3 лет.
3. Индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав лекарства.
4. Кровотечения или нарушение свертываемости крови.
5. Бронхиальная астма.
6. Заболевания печени.

7. Различные патологии желудочно-кишечного тракта в остром или хроническом периоде.
8. Послеоперационное время.
9. Тем, кто проходит период реабилитации после хирургического вмешательства или имеет травмы разной этиологии, рекомендуем проконсультироваться с врачом, прежде чем начать или возобновить прием Омега-3.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: ПНЖК.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: коллаген, кальций, магний, коэнзим Q10, лецитин, витамины A, E, B, C, D.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: снижает биодоступность железа, меди и цинка, принимать с разницей в 2-3 часа.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



OMEGA-3 60% MINI

ОМЕГА-3 60% (КАПС. МЖК, 300 МГ)

Подавление гормонов стресса

Нормализация холестерина

Нормализация работы сердечной системы

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость кожи, глаз, регулярная усталость и слабость, снижение работоспособности, проблемы с иммунитетом.

СОСТАВ: Рыбий жир, оболочка (желатин, загуститель глицерин, вода), антиокислитель смесь токоферолов.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- ПНЖК Омега 3 — 300 мг
- Омега 3 — 275 мг (сумма ЭПК и ДГК)
- ЭПК — 165 мг
- ДГК — 110 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: первая половина дня, натощак или через полчаса после еды, запивая теплой или холодной водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 2 капсулы 1-3 раза в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (2 КАПСУЛЫ):

- ПНЖК Омега-3 — 30%
- ЭПК — 55%
- ДГК — 31%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Аллергические реакции на морепродукты.
2. Дети до 3 лет.
3. Индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав лекарства.
4. Кровотечения или нарушение свертываемости крови.
5. Бронхиальная астма.
6. Заболевания печени.

7. Различные патологии желудочно-кишечного тракта в остром или хроническом периоде.
8. Послеоперационное время.
9. Тем, кто проходит период реабилитации после хирургического вмешательства или имеет травмы разной этиологии, рекомендуем проконсультироваться с врачом,прежде чем начать или возобновить прием Омега-3.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: ПНЖК.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: коллаген, кальций, магний, коэнзим Q10, лецитин, витамины A, E, B, C, D.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: снижает биодоступность железа, меди и цинка, принимать с разницей в 2-3 часа.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



PROBIOTIC COMPLEX

КОМПЛЕКС ПРОБИОТИКОВ С ВИТАМИНАМИ (КАПС. ТЖК, 788 МГ)

Поддержка метаболизма и энергетического обмена

Укрепление иммунной системы

Антиоксидантная защита

Поддержка и восстановление здоровой микрофлоры кишечника

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: нарушения пищеварения, ослабленный иммунитет, стресс и повышенные нагрузки, несбалансированное питание.

СОСТАВ: Мальтодекстрин, Желатиновая капсула (желатин), L-аскорбиновая кислота, Цинка бисглицинат, Токоферола ацетат сухой 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, Никотинамид, Магниевая соль стеариновой кислоты (антислеживающий агент), Пантотенат кальция, Пиридоксина гидрохлорид, Рибофлавин.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Lactobacillus acidophilus — $2*10^9$ КОЕ
- Bifidobacterium longum subsp. longum — $2*10^9$ КОЕ
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis — $2*10^9$ КОЕ
- Витамин С — 45 мг
- Цинк — 12,3 мг
- Витамин Е — 10 мг
- Витамин В3 — 18 мг
- Витамин В5 — 5 мг
- Витамин В6 — 2 мг
- Витамин В2 — 1,6 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):

- Lactobacillus acidophilus — 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. longum — 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis — 400%
- Витамин С — 75%
- Цинк — 82%
- Витамин Е — 100%
- Витамин В3 — 100%
- Витамин В5 — 83%
- Витамин В6 — 100%
- Витамин В2 — 100%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременность, кормление грудью.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



VITAMIN C

ВИТАМИН С (ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ, 20 ШТ. В ТУБЕ, 3,8 Г)

Укрепление иммунитета

Антиоксидантное действие

Нормализация окислительных процессов

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: снижение работоспособности, вялость, слабость, сонливость, снижение сопротивляемости инфекциям, замедление выздоровления при различных заболеваниях.

СОСТАВ: Глюкоза, Витамин С (L-аскорбиновая кислота), Регуляторы кислотности: натрия гидрокарбонат, лимонная кислота безводная; Стабилизатор полиэтиленгликоль, Натуральный ароматизатор «Апельсин», Подсластитель аспартам, Натуральный краситель рибофлавин. Содержит сахар и подсластитель. Содержит источник фенилаланина.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 ТАБЛЕТКЕ:
Витамин С — 900 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: утром за 30 минут до завтрака, запивая водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 табл 1 раз в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 ТАБЛЕТКА):
Витамин С — 1500%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять 3-4 раза в год с интервалом в 1-2 месяца.

КОЛ-ВО ТАБЛЕТОК В БАНКЕ: 20 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Нефролитиаз.
3. Гемохроматоз (избыток железа).
4. Не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам, а также при сахарном диабете и состояниях, сопровождающихся повышенным содержанием сахара в крови.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: водорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины A, E, B5, B9.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины B1, B12, медь.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



VITAMIN D3

ВИТАМИН D3 2000 МЕ (КАПС. МЖК, 700 МГ)

Поддержание иммунитета

Поддержание здоровья опорно-двигательного аппарата

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: хрупкие кости, остеопороз, снижение иммунитета.

СОСТАВ: Масло растительное (оливковое), Оболочка (желатин, Глицерин (загуститель), вода), Витамин D3 (холекальциферол), Смесь токоферолов (антиокислитель).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
Витамин D3 — 50 мкг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: предпочтительно в первой половине дня во время еды, запивая теплой или холодной водой.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):
Витамин D3 — 500%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 2-3 месяца (8-12 недель). Повторять с интервалом в 6-12 месяцев.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 90 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Гипервитаминоз витамина D.
3. Гиперкальциурия.
4. Мочекаменная болезнь.
5. Саркоидоз.
6. Острые хронические заболевания печени и почек, почечная недостаточность.
7. Активная форма туберкулеза легких.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: жирорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: кальций (принимать в сочетании с D3 с интервалом не менее чем в 2 часа), фосфор, магний, омега-3, витамин K2.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: железо, витамины A, E.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



VITAMIN D3 SPRAY

ВИТАМИН D3 2000 МЕ (СПРЕЙ, 30 МЛ)

Поддержание иммунитета

Поддержание здоровья опорно-двигательного аппарата

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: хрупкие кости, остеопороз, снижение иммунитета.

СОСТАВ: Масло растительное рафинированное, Ароматизатор натуральный, Холекальциферол (витамин D3).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 НАЖАТИИ:
Витамин D3 — 50 мкг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: взболтать пузырек перед употреблением, по 1 дозе (доза — 1 нажатие на колпачок дозатора) в день во время еды под язык. Предпочтительно в первой половине дня.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 нажатие в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 НАЖАТИЕ):
Витамин D3 — 1000%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1-2 месяца (4-8 недель). При необходимости прием можно повторить.

ОБЪЕМ: 30 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Гипервитаминоз витамина D.
3. Гиперкальциурия.
4. Мочекаменная болезнь.
5. Саркоидоз.
6. Острые хронические заболевания печени и почек, почечная недостаточность.
7. Активная форма туберкулеза легких.
8. Индивидуальная непереносимость компонентов.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: жирорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: кальций (принимать в сочетании с D3 с интервалом не менее чем в 2 часа), фосфор, магний, омега-3, витамин K2.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: железо, витамины A, E.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



WOMEN'S FORMULA

ЖЕНСКИЙ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (КАПС. ТЦК, 580 МГ)

Восполнение дефицита витаминов и минералов

Улучшение метаболизма

Поддержка гормонального баланса и женского здоровья

Укрепление костей и зубов

Поддержание красоты кожи, волос и ногтей

Поддержание нервной системы и снижение стресса

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: снижение иммунитета, общая слабость, повышенная раздражительность, ухудшение памяти, нарушения сна.

СОСТАВ: Кальция карбонат, состав капсулы: Гидроксиметилпропиленцеллюлоза (оболочка), Магния цитрат, L-аскорбиновая кислота (витамин С), Калия цитрат, Инозитол, Цитрусовые биофлавоноиды, Холина битартрат (холин), Экстракт женьшеня американского, Экстракт чертополоха молочного, Экстракт дягиля лекарственного, Экстракт толокнянки обыкновенной, Диоксид кремния (антислеживающий агент), Никотинамид (ниацин), Железа бисглицинат, Цинка цитрат, Магния стеарат (антислеживающий агент), DL–альфа-токоферол (витамин Е), D-пантотенат кальция (пантотеновая кислота), Тиамина гидрохлорид (витамин В1), Рибофлавин (витамин В2), Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), Марганца глюконат, Меди глюконат, Ретинол (витамин А), Хрома пиколинат, L-метилфолат кальция (фолиевая кислота), Калия йодид, L-селенометионин, D-биотин (биотин), Молибдена глицинат, Менахинон (витамин К2), Холекальциферол (витамин Д3), Метилкобаламин (витамин В12).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:

- Витамин А — 0,1 мг
- Витамин С — 80 мг
- Витамин Д3 — 0,003 мг
- Витамин Е — 3,33 мг
- Витамин В1 — 1,0 мг
- Витамин В2 — 1,0 мг
- Витамин В3 — 6,5 мг
- Витамин В6 — 1,0 мг
- Фолиевая кислота — 0,05 мг
- Витамин В12 — 0,003 мг
- Биотин — 0,015 мг
- Пантотеновая кислота — 2,0 мг
- Холин — 30,0 мг
- Кальций — 100,0 мг
- Железо — 6,0 мг
- Йод — 0,05 мг
- Магний — 100,0 мг

- Цинк — 5,0 мг
- Селен — 0,02 мг
- Медь — 0,5 мг
- Марганец — 0,65 мг
- Хром — 0,05 мг
- Молибден — 0,015 мг
- Инозитол — 30,0 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле 2 раза в день в первой половине дня.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 2 капсулы в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (2 КАПСУЛЫ):

- Витамин А — 25%
- Витамин С — 267%
- Витамин Д3 — 120%
- Витамин Е — 67%
- Витамин В1 — 143%
- Витамин В2 — 125%
- Витамин В3 — 72%
- Витамин В6 — 100%
- Фолиевая кислота — 50%
- Витамин В12 — 600%
- Биотин — 60%
- Пантотеновая кислота — 67%
- Холин — 12%
- Кальций — 20%
- Железо — 86%
- Йод — 67%
- Магний — 50%
- Цинк — 67%
- Селен — 57%
- Медь — 100%
- Марганец — 65%
- Хром — 200%
- Молибден — 43%
- Инозитол — 12%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
2. Повышенная нервная возбудимость, бессонница.
3. Повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.
4. Прием в вечернее время.
5. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

ТИП ЭЛЕМЕНТОВ: витамины и минералы.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.



ZINC PICOLINATE
ПИКОЛИНАТ ЦИНКА (КАПС. ТЖК, 350 МГ)

Регулирование выработки себума

Участие в образовании половых гормонов

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Ускорение процесса регенерации тканей

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: снижение иммунитета, жирный блеск и воспаления на коже, ухудшение мужского здоровья.

СОСТАВ: Микрокристаллическая целлюлоза (E460i, носитель), Пиколинат цинка, Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, загуститель) либо желатин).

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 КАПСУЛЕ:
Цинк — 21,9 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: по 1 капсуле в день натощак.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1 капсула в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (1 КАПСУЛА):
Цинк — 146%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). При необходимости прием можно повторить.

КОЛ-ВО КАПСУЛ В БАНКЕ: 60 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Индивидуальная непереносимость компонентов.
2. Беременность, период грудного вскармливания.
3. Почечная недостаточность.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: минерал.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамины группы B, C, магний.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: высокие дозы железа, кальций.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.



COLLAGEN

КОЛЛАГЕН В ЖЕЛЕ СО ВКУСОМ ГРАНАТА (30 СТИКОВ ПО 20 Г)

Укрепление соединительных тканей

Здоровье кожи, волос, ногтей

Замедление процесса старения

Повышение тонуса и упругости кожи

КРУГ ПРОБЛЕМАТИКИ: сухость, обезвоженность кожных покровов, ломкие сухие волосы, склонные к выпадению и сечению, боли в мышцах и суставах, морщины.

СОСТАВ: Концентрат гранатового сока, Вода, Рыбный коллаген, Пищевой гель (камедь рожкового дерева, ксантановая камедь, глюкоза, агар-агар, тамариндовая камедь), Аскорбиновая кислота, Искусственный ароматизатор (гранат), Гиалуроновая кислота.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В 1 СТИКЕ:

- Рыбный коллаген — 2000 мг
- Витамин С — 100 мг
- Гиалуроновая кислота — 15,2 мг

ПОРЯДОК ПРИЕМА: независимо от приемов пищи и времени суток.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗА: 1-2 стика в день.

ПРОЦЕНТ ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЫ (2 СТИКА):
Коллаген — не установлен

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 1 месяц (4 недели). Повторять с интервалом в 1 месяц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Аллергия или повышенная чувствительность к компонентам препарата.
2. Беременность, период грудного вскармливания.

ТИП ЭЛЕМЕНТА: водорастворимый.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: витамин С, коэнзим Q10, омега-3.

КОНФЛИКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: нет рекомендаций.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.